



TP18
BED-

TP16
BED+



TP68
BED-IN

TP67
GND

TP66
PWR-IN

TP69
GND

TP3
12V2
TP33

TP23
FANO

TP22
FAN1

TP17

TP32
5V

TP9
E2A
TP59

TP19
E1A
TP10
E2B

TP60

TP52
E1B

Z2A

Z1A

Z2B

Z1B

TP36
MOSI

R8
R8
R8
R8

TP20
THERMISTOR 0


TP21
THERMISTOR 1

TP15
THERMISTOR 2

TP8



TP36
MOSI



TP30
RX0

TP31
TX0

TP29
RST-ID

TP24
DTR

JP1



TP26
TX0-I

TP25
RX0-I

TP28
D-

TP42
MOSI2

TP45
SCK2

TP43
MISO2

TP46
USBVCC

TP44
RESET2



TP47
GND1

TP35
D+

JP3

JP4

TP1
X1B



TP75
X1A
TP74
X2B

TP56
X2A

TP53
Y1B

TP58
TP41

TP50
Y1A

TP4
Y2B

TP2
Y2A

TP51
TP57

TP6

TP7

TP5

TP19
E1A

TP10
E2B

TP52
E1B

Z2A


Z1A

Z2B

Z1B



TP36
MOSI



TP30
RX0

TP31
TX0

TP29
RST-ID

TP24
DTR

JP1



TP26
TX0-I

TP25
RX0-I

TP28
D-

TP42
MOSI2

TP45
SCK2

TP43
MISO2

TP46
USBVCC

TP44
RESET2



TP47
GND1

TP35
D+

JP3

JP4

TP1
X1B



TP75
X1A
TP74
X2B

TP56
X2A

TP53
Y1B

TP58
TP41

TP50
Y1A

TP4
Y2B

TP2
Y2A

TP51
TP57

TP6

TP7

TP5

TP19
E1A

TP10
E2B

TP52
E1B

Z2A

Z1A

Z2B

Z1B