

# Waldorf Pulse 2 CC List

CC	
1	Modulationsrad
5	GLIDE RATE
7	Volume
10	VCA PANNING
14	ENVF ATTACK
15	ENVF DECAY
16	ENVF SUSTAIN
17	ENVF RELEASE
83	ENVA ATTACK
76	ENVA DECAY
77	ENVA SUSTAIN
78	ENVA RELEASE
24	LFO 1 SPEED
25	LFO 1 SHAPE
26	LFO 2 SPEED
27	LFO 2 DELAY
29	ENVF TRIGGER
31	ENVA TRIGGER
35	OSC1 PULSEWIDTH
36	OSC2 SEMITONE
37	OSC2 DETUNE
38	OSC2 SHAPE
39	OSC2 PULSEWIDTH
40	OSC2 KEYTRACK
41	OSC3 SYNC
42	OSC3 SEMITONE
43	OSC3 DETUNE
44	OSC3 SHAPE
45	OSC1 LEVEL
46	OSC2 LEVEL
47	OSC3 LEVEL
48	NOISE LEVEL
49	VCF TYPE
50	VCF CUTOFF
51	VCF KEYTRACK
52	VCF ENVF AMOUNT
53	VCF VELOCITY
56	VCF RESONANCE
57	VCA VOLUME
58	VCA VELOCITY
62	GLIDE MODE
64	Sustain Pedal
70	OSC1 SEMITONE
71	OSC1 DETUNE
72	OSC3 ROUTING
73	OSC1 KEYTRACK

CC	
74	ENVF LOOP
75	ENVA LOOP
76	VCA DRIVE
77	VCA DRIVE CURVE
79	ARP ACTIVE
80	ARP RANGE
81	ARP TEMPO
82	ARP CLOCK
83	ARP MODE
84	STEP DURATION
85	ARP SWING
86	ARP DELAY
87	PATTERN LENGTH
88	ACCENT CONTROL
90	MOD5 SOURCE
91	MOD5 AMOUNT
92	MOD5 TARGET
93	MOD6 SOURCE
94	MOD6 AMOUNT
95	MOD6 TARGET
96	MOD7 SOURCE
97	MOD7 AMOUNT
98	MOD7 TARGET
99	MOD8 SOURCE
100	MOD8 AMOUNT
101	MOD8 TARGET
102	UNISON DETUNES
103	OSC1 ENVA FADE
104	OSC2 ENVA FADE
105	BEND UPWARDS
106	BEND DOWN
108	MOD1 SOURCE
109	MOD1 AMOUNT
110	MOD1 TARGET
111	MOD2 SOURCE
112	MOD2 AMOUNT
113	MOD2 TARGET
114	MOD3 SOURCE
115	MOD3 AMOUNT
116	MOD3 TARGET
117	MOD4 SOURCE
118	MOD4 AMOUNT
119	MOD4 TARGET
120	All Sound Off
121	Reset All Controllers
123	All Notes Off