

LISTADO ACCESORIOS

ARTICULO	DEMONINACION	STOCK APROX
DSI	DSI	DSI
APL DSI 01	PROTECTORES DE PANTALLA NINTENDO DSI	901
APL DSI 07 BL	PACK 3 PUNTEROS NEGROS NINTENDO DSI	883
APL DSI 07 NE	PACK 3 PUNTEROS BLANCOS NINTENDO DSI	989
APL DSI 21 BL	FUNDA PIEL NEGRA NINTENDO DSI	939
APL DSI 21 NE	FUNDA PIEL BLANCA NINTENDO DSI	964
DS	DS	DS
HADI 0301	PROTECTORES DE PANTALLA PARA NINTENDO DS	236
HADI 0307	PACK 2 LAPICES PARA NINTENDO DS	660
HADI 0320 AZ	FUNDA PARA CONSOLA Y JUEGOS PLATA NINTENDO DS	582
HADI 0320 PL	FUNDA PARA CONSOLA Y JUEGOS AZUL NINTENDO DS	177
HADI 0722	CARGADOR CASA NINTENDO DS	720
HADI 0341	CARGADOR DE COCHE PARA NINTENDO DS	1219
DS LITE	DS LITE	DS LITE
HADI 0507	PACK 3 LAPICES NINTENDO DS LITE	1234
HADI 0520 AZC	FUNDA CONSOLA Y JUEGOS BLANCA NINTENDO DS LITE	446
HADI 0520 BL	FUNDA CONSOLA Y JUEGOS BLANCA NINTENDO DS LITE	604
HADI 0520 NE	FUNDA CONSOLA Y JUEGOS NEGRA NINTENDO DS LITE	500
HADI 0520 PL	FUNDA CONSOLA Y JUEGOS PLATA NINTENDO DS LITE	301
HADI 0520 RJ	FUNDA CONSOLA Y JUEGOS ROJA NINTENDO DS LITE	985
HADI 0520 RO	FUNDA CONSOLA Y JUEGOS ROSA NINTENDO DS LITE	1056
HADI 0520 VE	FUNDA CONSOLA Y JUEGOS VERDE NINTENDO DS LITE	1010
HADI 0532	6 CAJAS PARA JUEGOS NINTENDO DS	1090
PSP	PSP	PSP
HADI 2701	PROTECTOR DE PANTALLA PSP	1770
HADI 2721 BL	FUNDA CONSOLA Y JUEGOS BLANCA PSP	306
HADI 2721 PL	FUNDA CONSOLA Y JUEGOS PLATA PSP	341
HADI 2721 RO	FUNDA CONSOLA Y JUEGOS ROJA PSP	1429

HADI 2732 BL	FUNDA SILICONA BLANCA PSP	766
HADI 2733	CABLE USB DATOS Y ALIMENTACION PARA PSP	1817
HADI 2755	5 CAJAS PARA JUEGOS PSP	1332
SAM - PSPFCC	TAPA DE CRISTAL CON STICK PSP	320
PSP SLIM	PSP SLIM	PSP SLIM
HADI 2807	CABLE POR COMPONENTES PSP SLIM	646
HADI 2809	CABLE PARA AUDIO Y VIDEO PSP SLIM	691
HADI 2821 AM	FUNDA CONSOLA Y JUEGOS AMARILLA PSP SLIM	1258
HADI 2821 BL	FUNDA CONSOLA Y JUEGOS BLANCA PSP SLIM	1174
HADI 2821 NE	FUNDA CONSOLA Y JUEGOS NEGRA PSP SLIM	836
HADI 2821 PL	FUNDA CONSOLA Y JUEGOS PLATA PSP SLIM	1659
HADI 2832 BL	FUNDA SILICONA BLANCA PSP SLIM	391
HADI 2832 NE	FUND SILICONA NEGRA PSP SLIM	475
HADI 2845	GRIP CON BATERIA PSP SLIM	596
PS3	PS3	PS3
HADI 3003	CABLE HDMI A DVI PS3	297
HADI 3007	CABLE POR COMPONENTES PS3/PS2	895
HADI 3015	CABLE FIBRA OPTICA PS3 / PS2 / XB / XB360	298
HADI 3034	CABLE USB 3,6 M CARGAMANDO PS3	1324
HADI 3065	VENTILADOR PS3	719
HS - P - 366	PS3 ADAPTADOR MANDO Y MEMORY CARD PS2	447
WII	WII	WII
HADI 5302	PACK FUNDAS SILICONA PARA MANDOS 3 EN 1 WII	1305
HADI 5311	PALO DE GOLF PARA WII	736
HADI 5320	BOLSA PARA MANDOS Y ACCESORIOS WII	401
NTEC 5307	CABLE POR COMPONENTES WII	485
NTEC 5310	CABLE RGB WII	435
KATE 5314	PISTOLA WII	1491
DOGA 5340	ADAPTADOR LAN PARA WII	702
PC XBOX PS2	PC XBOX PS2	PC XBOX PS2
FLAT 2013	ADAPTADOR USB PARA 2 MANDOS PC	888
BARD 1005	LIMPIADOR LENTE DVD PS2/PS3	1136

FRED 2309	MULTITAP 4 JUGADORES PS2	469
KAME 2033	MANDO DUO SHOCK PC	585
LBX - 003	MANDO XBOX CON TURBO Y SLOW	276