

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0		КЛЮЧ	1/!	2/@	3/#	4/\$	5/%	6/^	7/&	8/*	9/(0/)	-/_=/+	/\	BACKSPACE (стрелка влево)
1	ТАВ (стрелки)	Q/Й	W/Ц	E/У	R/К	T/Е	Y/Н	U/Г	I/Ш	O/Щ	P/З	{/Х	}/Ъ	//?	ПЕЧ*	УПР
2	A/Ф	S/Ы	D/В	F/А	G/П	H/Р	J/О	K/Л	L/Д	[/Ж]/Э	;/'	:/«	ВВОД	ДОП	SHIFT левый (стрелка вверх)
3	Z/Я	X/Ч	C/С	V/М	B/И	N/Т	M/Ь	`/Б	~/Ю	/Ё	,/ <	./ >	SHIFT прав. (стрелка вверх)	ФПБ	ЛАТ	Р/Л лев.
4	ИНФ	пробел	Р/Л прав.	РУС	Ф1	Ф2	Ф3	Ф4	Ф5	Ф6	Ф7	Ф8	Ф9	Ф10	ЦИФ	ФСД СТОП
5	- цифр.	7 цифр. / Home	8 цифр. / стрелка вверх	9 цифр. / PgUp	4 цифр. / стрелка влево	5 цифр.	6 цифр. / стрелка вправо	1 цифр. / КОН	2 цифр. / стрелка вниз	3 цифр. / PgDn	0 цифр. / ВСТ	точка цифр. / УДЛ	+ цифровой			