

¡HOLA!

BIENVENIDO A LA
EXPERIENCIA





SELECCIONA
TU BEBIDA





GRANDE INTENSO


LA VARIEDAD CON MAYOR CUERPO
E INTENSIDAD DE LA GAMA GRANDE



\$20
PESOS

COMPRA

MENÚ





GRANDE INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

1. ENCIENDE LA MÁQUINA.





GRANDE INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

2. ESPERA A QUE LA LUZ DEL BOTÓN DE ENCENDIDO SE PONGA DE COLOR VERDE.





GRANDE INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

3. REVISA LAS RAYITAS QUE APARECEN EN LAS CÁPSULAS.






GRANDE INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

4. ROTA EL SCROLL PARA QUE LAS RAYITAS DE LA MÁQUINA QUEDEN IGUAL A LAS DE LA CÁPSULA.






GRANDE INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

5. LEVANTA EL SEGURO DE LA MÁQUINA.






GRANDE INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

6. RETIRA EL
PORTACÁPSULAS.






GRANDE INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

7. COLOCA LA CÁPSULA DE CAFÉ.






GRANDE INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

8. REGRESA EL PORTACÁPSULAS A SU LUGAR.






GRANDE INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

9. BAJA EL SEGURO DE LA MÁQUINA.






GRANDE INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

10. PRESIONA EL BOTÓN QUE TIENE UNA GOTITA ROJA.






GRANDE INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

11. ESPERA A QUE SE PREPARE.






GRANDE INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

12. ESPERA UNOS SEGUNDOS PARA QUE LA LUZ DE LAS RAYITAS Y DEL BOTÓN DE ENCENDIDO DEJEN DE PARPADEAR.






GRANDE INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

13. LEVANTA EL SEGURO DE LA MÁQUINA.






GRANDE INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

14. RETIRA LA CÁPSULA VACÍA Y TIRA CADA CÁPSULA DESPUÉS DEL USO.






GRANDE INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN


15. REGRESA EL PORTACÁPSULAS A SU LUGAR ORIGINAL.





¡ESTÁS LISTO!

PARA SABOREAR UN DELICIOSO
GRANDE INTENSO DE
NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®



NOS VEMOS PRONTO



CONOCE MÁS DE NOSOTROS EN:
www.dolce-gusto.com.mx



/DolceGustoMX



@Dolce_GustoMX



DOLCEGUSTOMX