

¡HOLA!

BIENVENIDO A LA
EXPERIENCIA





SELECCIONA
TU BEBIDA





CHOCOCINO®

UN DELICADO E INDULGENTE CHOCOLATE CALIENTE CON EL SOFISTICADO SABOR DE SELECTAS SEMILLAS DE CACAO

\$20
PESOS

COMPRA

MENÚ






CHOCOCINO®

MODO DE PREPARACIÓN

1. ENCIENDE LA MÁQUINA.






CHOCOCINO®

MODO DE PREPARACIÓN

2. ESPERA A QUE LA LUZ DEL BOTÓN DE ENCENDIDO SE PONGA DE COLOR VERDE.





CHOCOCINO®

MODO DE PREPARACIÓN

3. REVISA LAS RAYITAS QUE APARECEN EN LAS CÁPSULAS.



MENÚ






CHOCOCINO®

MODO DE PREPARACIÓN

4. ROTA EL SCROLL PARA QUE LAS RAYITAS DE LA MÁQUINA QUEDEN IGUAL A LAS DE LA CÁPSULA.






CHOCOCINO®

MODO DE PREPARACIÓN

5. LEVANTA EL SEGURO DE LA MÁQUINA.






CHOCOCINO®

MODO DE PREPARACIÓN

6. RETIRA EL
PORTACÁPSULAS.






CHOCOCINO®

MODO DE PREPARACIÓN

7. COLOCA LA CÁPSULA DE CHOCOLATE.






CHOCOCINO®

MODO DE PREPARACIÓN

8. REGRESA EL PORTACÁPSULAS A SU LUGAR.






CHOCOCINO®

MODO DE PREPARACIÓN

9. BAJA EL SEGURO DE LA MÁQUINA.






CHOCOCINO®

MODO DE PREPARACIÓN

10. PRESIONA EL BOTÓN QUE TIENE UNA GOTITA ROJA.






CHOCOCINO®

MODO DE PREPARACIÓN

11. ESPERA A QUE SE PREPARE.






CHOCOCINO®

MODO DE PREPARACIÓN

12. ESPERA UNOS SEGUNDOS PARA QUE LA LUZ DE LAS RAYITAS Y DEL BOTÓN DE ENCENDIDO DEJEN DE PARPADEAR.






CHOCOCINO®

MODO DE PREPARACIÓN

13. LEVANTA EL SEGURO DE LA MÁQUINA.






CHOCOCINO®

MODO DE PREPARACIÓN

14. RETIRA LA CÁPSULA VACÍA Y TIRA CADA CÁPSULA DESPUÉS DEL USO.





CHOCOCINO®

MODO DE PREPARACIÓN

15. REvisa LAS RAYITAS QUE APARECEN EN LAS CÁPSULAS.



MENÚ






CHOCOCINO®

MODO DE PREPARACIÓN

16. ROTA EL SCROLL PARA QUE LAS RAYITAS DE LA MÁQUINA QUEDEN IGUAL A LAS DE LA CÁPSULA.





CHOCOCINO®

MODO DE PREPARACIÓN

17. INTERCAMBIA LA CÁPSULA DE LECHE POR LA DE LECHE.






CHOCOCINO®

MODO DE PREPARACIÓN

18. REGRESA EL PORTACÁPSULAS Y EL SEGURO A SU LUGAR.






CHOCOCINO®

MODO DE PREPARACIÓN

19. PRESIONA EL BOTÓN QUE TIENE UNA GOTITA ROJA.






CHOCOCINO®

MODO DE PREPARACIÓN

20. ESPERA A QUE SE PREPARE.






CHOCOCINO®

MODO DE PREPARACIÓN

21. ESPERA UNOS SEGUNDOS PARA QUE LA LUZ DE LAS RAYITAS Y DEL BOTÓN DE ENCENDIDO DEJEN DE PARPADEAR.






CHOCOCINO®

MODO DE PREPARACIÓN

22. LEVANTA EL SEGURO DE LA MÁQUINA.





CHOCOCINO®

MODO DE PREPARACIÓN

23. RETIRA EL PORTACÁPSULAS.






CHOCOCINO®

MODO DE PREPARACIÓN

24. RETIRA LA CÁPSULA VACÍA Y TIRA CADA CÁPSULA DESPUÉS DEL USO.






CHOCOCINO®

MODO DE PREPARACIÓN


25. REGRESA EL PORTACÁPSULA A SU LUGAR ORIGINAL.





¡ESTÁS LISTO!

PARA SABOREAR UN DELICIOSO
CHOCOCINO® DE
NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®



NOS VEMOS PRONTO



CONOCE MÁS DE NOSOTROS EN:
www.dolce-gusto.com.mx



/DolceGustoMX



@Dolce_GustoMX



DOLCEGUSTOMX