

¡HOLA!

BIENVENIDO A LA
EXPERIENCIA



SELECCIONA
TU BEBIDA



DISFRUTA

DIFERENTES FORMAS DE TOMAR CAFÉ





LUNGO INTENSO

EL DELICADO E INTENSO SABOR
DE UN ESPRESSO, CON SABOR AÚN
MÁS INTENSO



INSERTA



COMPRA

MENÚ





LUNGO INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

1. ENCIENDE LA MÁQUINA.





LUNGO INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

2. ESPERA A QUE LA LUZ DEL BOTÓN DE ENCENDIDO SE PONGA DE COLOR VERDE.





LUNGO INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

3. REVISA LAS RAYITAS QUE APARECEN EN LAS CÁPSULAS.






LUNGO INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

4. ROTA EL SCROLL PARA QUE LAS RAYITAS DE LA MÁQUINA QUEDEN IGUAL A LAS DE LA CÁPSULA.






LUNGO INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

5. LEVANTA EL SEGURO DE LA MÁQUINA.






LUNGO INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

6. RETIRA EL PORTACÁPSULAS.






LUNGO INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

7. COLOCA LA CÁPSULA DE CAFÉ.






LUNGO INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

8. REGRESA EL PORTACÁPSULAS A SU LUGAR.






LUNGO INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

9. BAJA EL SEGURO DE LA MÁQUINA Y PON EL VASO.






LUNGO INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

10. PRESIONA EL BOTÓN QUE TIENE UNA GOTITA ROJA.






LUNGO INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

11. ESPERA A QUE SE PREPARE.






LUNGO INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

12. ESPERA UNOS SEGUNDOS PARA QUE LA LUZ DE LAS RAYITAS Y DEL BOTÓN DE ENCENDIDO DEJEN DE PARPADEAR.






LUNGO INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

13. LEVANTA EL SEGURO DE LA MÁQUINA.






LUNGO INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

14. RETIRA LA CÁPSULA VACÍA Y TIRALA EN EL DEPÓSITO IZQUIERDO.






LUNGO INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN


15. REGRESA EL SEGURO Y EL PORTACÁPSULAS A SU LUGAR ORIGINAL.





¡ESTÁS LISTO!

PARA SABOREAR UN DELICIOSO
LUNGO INTENSO DE
NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®



NOS VEMOS PRONTO



CONOCE MÁS DE NOSOTROS EN:
www.dolce-gusto.com.mx



/DolceGustoMX



@Dolce_GustoMX



DOLCEGUSTOMX