

¡HOLA!

BIENVENIDO A LA
EXPERIENCIA





SELECCIONA
TU BEBIDA






CHOCOCARAMEL✱

DELICIOSO CHOCOLATE CALIENTE CON
UN DULCE TOQUE A CARAMELO

\$20
PESOS

COMPRA

MENÚ






CHOCOCARAMEL✱

MODO DE PREPARACIÓN

1. ENCIENDE LA MÁQUINA.





CHOCOCARAMEL✱

MODO DE PREPARACIÓN

2. ESPERA A QUE LA LUZ DEL BOTÓN DE ENCENDIDO SE PONGA DE COLOR VERDE.





CHOCOCARAMEL ✱

MODO DE PREPARACIÓN

3. REVISAR LAS RAYITAS QUE APARECEN EN LAS CÁPSULAS.







CHOCOCARAMEL✱

MODO DE PREPARACIÓN

4. ROTA EL SCROLL PARA QUE LAS RAYITAS DE LA MÁQUINA QUEDEN IGUAL A LAS DE LA CÁPSULA.






CHOCOCARAMEL✱

MODO DE PREPARACIÓN

5. LEVANTA EL SEGURO DE LA MÁQUINA.






CHOCOCARAMEL✱

MODO DE PREPARACIÓN

6. RETIRA EL PORTACÁPSULAS.






CHOCOCARAMEL✱

MODO DE PREPARACIÓN

7. COLOCA LA CÁPSULA DE CHOCOLATE.






CHOCOCARAMEL✱

MODO DE PREPARACIÓN

8. REGRESA EL
PORTACÁPSULAS
A SU LUGAR.






CHOCOCARAMEL✱

MODO DE PREPARACIÓN

9. BAJA EL SEGURO DE LA MÁQUINA.






CHOCOCARAMEL✱

MODO DE PREPARACIÓN

10. PRESIONA EL BOTÓN QUE TIENE UNA GOTITA ROJA.






CHOCOCARAMEL✱

MODO DE PREPARACIÓN

11. ESPERA A QUE SE PREPARE.






CHOCOCARAMEL✱

MODO DE PREPARACIÓN

12. ESPERA UNOS SEGUNDOS PARA QUE LA LUZ DE LAS RAYITAS Y DEL BOTÓN DE ENCENDIDO DEJEN DE PARPADEAR.






CHOCOCARAMEL✱

MODO DE PREPARACIÓN

13. LEVANTA EL SEGURO DE LA MÁQUINA.






CHOCOCARAMEL✱

MODO DE PREPARACIÓN

14. RETIRA LA CÁPSULA VACÍA Y TIRA CADA CÁPSULA DESPUÉS DEL USO.






CHOCOCARAMEL✱

MODO DE PREPARACIÓN

16. ROTA EL SCROLL PARA QUE LAS RAYITAS DE LA MÁQUINA QUEDEN IGUAL A LAS DE LA CÁPSULA.






CHOCOCARAMEL✱

MODO DE PREPARACIÓN

17. INTERCAMBIA LA CÁPSULA DE CHOCOLATE POR LA DE LECHE.






CHOCOCARAMEL✱

MODO DE PREPARACIÓN

18. REGRESA EL PORTACÁPSULAS Y EL SEGURO A SU LUGAR.






CHOCOCARAMEL✱

MODO DE PREPARACIÓN

19. PRESIONA EL
BOTÓN DE LA GOTITA ROJA.





CHOCOCARAMEL✱

MODO DE PREPARACIÓN

20. ESPERA A QUE SE PREPARE.






CHOCOCARAMEL✱

MODO DE PREPARACIÓN

21. ESPERA UNOS SEGUNDOS PARA QUE LA LUZ DE LA RAYITAS Y DEL BOTÓN DE ENCENDIDO DEJEN DE PARPADEAR.






CHOCOCARAMEL✱

MODO DE PREPARACIÓN

22. LEVANTA EL
SEGURO DE LA MÁQUINA.





CHOCOCARAMEL✱

MODO DE PREPARACIÓN

23. RETIRA EL PORTACÁPSULAS.






CHOCOCARAMEL✱

MODO DE PREPARACIÓN

24. RETIRA LA CÁPSULA VACÍA Y TIRA CADA CÁPSULA DESPUÉS DEL USO.






CHOCOCARAMEL✱

MODO DE PREPARACIÓN


25. REGRESA EL PORTACÁPSULAS A SU LUGAR ORIGINAL.





¡ESTÁS LISTO!

PARA SABOREAR UN DELICIOSO
CHOCOCARAMEL[×] DE
NESCAFÉ[®] DOLCE GUSTO[®]



NOS VEMOS PRONTO



CONOCE MÁS DE NOSOTROS EN:
www.dolce-gusto.com.mx



/DolceGustoMX



@Dolce_GustoMX



DOLCEGUSTOMX

MENÚ