

¡HOLA!

BIENVENIDO A LA
EXPERIENCIA





SELECCIONA
TU BEBIDA





ESPRESSO INTENSO


UN INTENSO SABOR ESPRESSO, CON CUERPO, CARÁCTER Y CREMOSO



\$20
PESOS

COMPRA

MENÚ





ESPRESSO INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

1. ENCIENDE LA MÁQUINA.





ESPRESSO INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

2. ESPERA A QUE LA LUZ DEL BOTÓN DE ENCENDIDO SE PONGA DE COLOR VERDE.





ESPRESSO INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

3. REVISA LAS RAYITAS QUE APARECEN EN LAS CÁPSULAS.






ESPRESSO INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

4. ROTA EL SCROLL PARA QUE LAS RAYITAS DE LA MÁQUINA QUEDEN IGUAL A LAS DE LA CÁPSULA.






ESPRESSO INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

5. LEVANTA EL SEGURO DE LA MÁQUINA.






ESPRESSO INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

6. RETIRA EL
PORTACÁPSULAS.






ESPRESSO INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

7. COLOCA LA CÁPSULA DE CAFÉ.






ESPRESSO INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

8. REGRESA EL PORTACÁPSULAS A SU LUGAR.






ESPRESSO INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

9. BAJA EL SEGURO DE LA MÁQUINA.






ESPRESSO INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

10. PRESIONA EL BOTÓN QUE TIENE UNA GOTITA ROJA.






ESPRESSO INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

11. ESPERA A QUE SE PREPARE.






ESPRESSO INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

12. ESPERA UNOS SEGUNDOS PARA QUE LA LUZ DE LAS RAYITAS Y DEL BOTÓN DE ENCENDIDO DEJEN DE PARPADEAR.






ESPRESSO INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN

13. LEVANTA EL SEGURO DE LA MÁQUINA.






ESPRESSO INTENSO

MODO DE PREPARACIÓN


15. REGRESA EL PORTACÁPSULAS A SU LUGAR ORIGINAL.





¡ESTÁS LISTO!

PARA SABOREAR UN DELICIOSO
ESPRESSO INTENSO DE
NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®



MENÚ



NOS VEMOS PRONTO



CONOCE MÁS DE NOSOTROS EN:
www.dolce-gusto.com.mx



/DolceGustoMX



@Dolce_GustoMX



DOLCEGUSTOMX