





XBOX ONE ACCESSORY PRODUCT MANUAL

IMPORTANT PRODUCT SAFETY AND WARRANTY INFORMATION

! This symbol identifies safety and health messages in this product guide. Read this guide for important safety and health information for the product that you have purchased.

! **WARNING:** Failure to properly set up, use, and care for this product can increase the risk of serious injury, death, property damage, or damage to the product or related accessories. Read this product guide for important safety and health information or go to xbox.com/xboxone/accessories/useinstructions.

AGREEMENT TO XBOX ONE LIMITED WARRANTY AND SOFTWARE LICENSE TERMS

You must accept the Xbox Terms of Use (including Xbox software terms and game license terms) at microsoft.com/msa, the software license terms at xbox.com/xboxone/slt, and the Limited Warranty at xbox.com/xboxone/warranty to use your Xbox One console, Xbox accessories and/or Kinect for Xbox sensor. By using the Xbox One console, Xbox accessories and/or Kinect for Xbox sensor, you agree to be bound by these terms. Please read them. If you do not accept them, do not set up or use your Xbox One console, Xbox accessories and/or Kinect for Xbox One sensor. Return the Xbox Product to Microsoft or your retailer for a refund.

ELECTRICAL SAFETY

! **WARNING:** As with many other electrical devices, failure to take the following precautions can result in serious injury or death from electric shock, fire, or damage to Xbox One accessories and console:

- Use only an approved charging cable.
- Do not allow a wireless device or charging cable to become wet.
- Unplug the charging cable during lightning storms or when unused for long periods.
- To prevent damage, avoid sitting or stepping on a wireless device, its cable, or the cable plug or connector.

**CAUTION: Cables and Cords**

To reduce potential trip hazards or entanglement hazards, arrange any cables and cords so that people and pets are not likely to trip over or accidentally pull on them as they move around or walk through the area and do not allow children to play with cables and cords. Go to <http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories> for more information.

USE AND CARE OF YOUR XBOX ONE ACCESSORY

**WARNING: Do Not Attempt Repairs**

Do not attempt to take apart, open, service, or modify Xbox One accessories. Doing so could present the risk of electric shock, damage, fire, or other hazard. Any evidence of any attempt to open and/or modify this device, including any peeling, puncturing, or removal of any of the labels, will void the Limited Warranty and render the Xbox One accessory ineligible for authorized repair. Modifying any Xbox One accessory can result in a permanent ban from Xbox Live, which is required for game play and some other console uses.

Usage and Cleaning

**WARNING: Do Not Allow Xbox One Accessories to Become Wet**

To reduce the risk of fire or shock, do not expose the device(s) to rain or other types of moisture.

Use in accordance with these instructions:

- Do not use accessories near any heat sources.
- Only use attachments and accessories specified by Microsoft.
- Do not attempt to clean connectors.
- Clean only with a dry cloth.

For more information, go to

<http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>.

PLAY HEALTHY

**WARNING: Important Health Warnings about Playing Video Games****Photosensitive Seizures**

A very small percentage of people may experience a seizure when exposed to certain visual images, including flashing lights or patterns that may appear in video games. Even people who have no history of seizures or epilepsy may have an undiagnosed condition that can cause these "photosensitive epileptic seizures" while watching video games.

These seizures may have a variety of symptoms, including lightheadedness, altered vision, eye, or face twitching, jerking or shaking of arms or legs, disorientation, confusion, or momentary loss of awareness.

Seizures may also cause loss of consciousness or convulsions that can lead to injury from falling down or striking nearby objects.

Immediately stop playing and consult a doctor if you experience any of these symptoms. Parents should watch for or ask their children about the above symptoms—children and teenagers are more likely than adults to experience these seizures. The risk of photosensitive epileptic seizures may be reduced by taking the following precautions:

- Sit or stand farther from the TV screen.
- Use a smaller TV screen.
- Play in a well-lit room.
- Do not play when you are drowsy or fatigued.
- If you or any of your relatives have a history of seizures or epilepsy, consult a doctor before playing.

Musculoskeletal Disorders

Use of game controllers, keyboards, mice, or other electronic input devices may be linked to serious injuries or disorders.

When playing video games, as with many activities, you may experience occasional discomfort in your hands, arms, shoulders, neck, or other parts of your body. However, if you experience symptoms such as persistent or recurring discomfort, pain, throbbing, aching, tingling, numbness, burning sensation, or stiffness, **DO NOT IGNORE THESE WARNING SIGNS. PROMPTLY SEE A QUALIFIED HEALTH PROFESSIONAL**, even if symptoms occur when you are not playing a video game. Symptoms such as these can be associated with painful and sometimes permanently disabling injuries or disorders of the nerves, muscles, tendons, blood vessels, and other parts of the body. These musculoskeletal disorders (MSDs) include carpal tunnel syndrome, tendinitis, tenosynovitis, vibration syndromes, and other conditions.

While researchers are not yet able to answer many questions about MSDs, there is general agreement that many factors may be linked to their occurrence, including medical and physical conditions, stress and how one copes with it, overall health, and how a person positions and uses their body during work and other activities (including playing a video game). Some studies suggest the amount of time a person performs an activity may be a factor.

Some guidelines that may help you work and play more comfortably and possibly reduce your risk of experiencing an MSD can be found in the Healthy Gaming Guide at xbox.com/xboxone/playhealthy. These guidelines address topics such as:

- Positioning yourself to use comfortable, not awkward, postures.
- Keeping your hands, fingers, and other body parts relaxed.
- Taking breaks.
- Developing a healthy lifestyle.

If you have questions about how your own lifestyle, activities, or medical or physical condition may be related to MSDs, see a qualified health professional.

**WARNING: Choking Hazard**

This device may contain small parts that may be a choking hazard to children under 3. Keep small parts away from children.

Make sure children play safely

Make sure children using any Xbox One accessory together with the Xbox One console and Kinect sensor play safely and within their limits, and make sure that they understand proper use of the system.

Do not use unlicensed accessories, unauthorized props, or other objects with the Kinect sensor.

Use of these accessories or objects may result in injury to yourself or others and/or in damage to the sensor or other property. Using unauthorized accessories violates the Software License and may void your Limited Warranty.

**CAUTION: Personal Medical Devices**

Radio-frequency emissions from electronic equipment can negatively affect the operation of other electronic equipment, causing them to malfunction.

Although the device is designed, tested, and manufactured to comply with regulations governing radio frequency emission in countries such as the United States, Canada, the European Union, and Japan, the wireless transmitters and electrical circuits in the device may cause interference in other electronic equipment. Always take the following precautions:

Persons with pacemakers

- The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of 15 cm (6 inches) be maintained between a wireless device and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
- Wireless devices should not be carried in a breast pocket.
- If you have any reason to suspect that interference is occurring, turn the device off immediately.

Other medical devices

If you use any other personal medical device, contact the medical device manufacturer or your physician to determine whether it is appropriate for you to use other electronic devices near your medical device.

LIMITED WARRANTY

This Limited Warranty ("Warranty") is granted to You by Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Ireland ("Microsoft").

BY USING YOUR Xbox One OR ACCESSORY, YOU AGREE TO THIS WARRANTY. BEFORE SETTING IT UP, PLEASE READ THIS WARRANTY CAREFULLY. IF YOU DO NOT ACCEPT THIS WARRANTY, DO NOT USE YOUR Xbox One or accessory. RETURN IT UNUSED TO YOUR RETAILER OR MICROSOFT FOR A REFUND. Contact Microsoft at <https://www.support.microsoft.com>.

This Warranty is distinct from any statutory product warranties owed by retailers and/or manufacturers under any national law applicable to You. It is intended to grant You specific, and as the case may be, additional rights, within the limits of what is permissible under such law, and not to restrict your rights under applicable statutory product warranty provisions. It cannot be transferred to any third party.

1. Definitions

When used in this Warranty, the following terms will be deemed to mean:

- (a) "Xbox One" means a new Xbox One console and Kinect Sensor purchased from an authorized retailer.
- (b) "Accessory" means a new Microsoft branded Xbox 360 or Xbox One hardware accessory purchased from an authorized retailer.
- (c) "Warranty Period" for Xbox One means one (1) year from the date You purchased it; and for Accessories, means 90 days from the date You purchased it, subject to article 2 below.
- (d) "You" means the original end-user.
- (e) "Normal Use Conditions" means ordinary consumer use under normal home conditions according to the instruction manual for the Xbox One or Accessory.

2. Duration

Without prejudice to any statutory warranty to which You may be entitled under any local law applicable to You, and unless any such law provides for a longer term, Microsoft offers this Warranty, for a term of one (1) year from the purchase date of such Xbox One from an authorized retailer, and 90 days for Accessories purchased from an authorized retailer.

3. Territory

This Warranty will be valid in the following countries only: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Russia, Saudi Arabia, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, UK and UAE.

You acknowledge that specific export laws and regulations may apply to You depending on your country of residence and You agree to comply with all such laws and regulations if You export Your Xbox One or Accessory.

4. Warranty

- (a) During the Warranty Period, Microsoft warrants, only to You, that the Xbox One or Accessory will not malfunction under Normal Use Conditions.
- (b) Except for any statutory warranty which Microsoft may owe You under any local law applicable to You, this Warranty is the only guarantee, warranty or condition granted to You by Microsoft with respect to Your Xbox One or Accessory and any product manual(s) that may come with it. No one else may give any guarantee, warranty or condition on Microsoft's behalf.
- (c) IF YOUR LOCAL AND APPLICABLE LAW GIVES YOU ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING AN IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ITS DURATION IS LIMITED TO THE WARRANTY PERIOD, UNLESS OTHERWISE PROVIDED BY SUCH LOCAL LAW.

- (d) If purchased in France, the following applies: Except for any statutory warranty which Microsoft may owe You under any local law applicable to You, this Warranty is the only guarantee, warranty or condition granted to You by Microsoft with respect to Your Xbox One or Accessory and any product manual(s) that may come with it. No one else may give any guarantee, warranty or condition on Microsoft's behalf.

5. Process to obtain the Warranty Service

- (a) Before starting the warranty process, please use the trouble-shooting tips at <https://www.support.microsoft.com/devices>.
- (b) If the troubleshooting tips don't resolve Your problem, then follow the online process at <https://www.support.microsoft.com/devices> or call the Xbox customer service number for the country of your residence listed at <https://www.support.microsoft.com/devices>.
- (c) Before sending Your Xbox One or Accessory to Microsoft for service, make sure to keep a copy of any data You want to save, and delete anything You consider confidential. Microsoft is not responsible for Your data and may erase it.

6. Microsoft's Responsibility

- (a) After You return Your Xbox One or Accessory to Microsoft, Microsoft will inspect it.
- (b) If Microsoft determines that the Xbox One or Accessory malfunctioned during the Warranty Period under Normal Use Conditions, Microsoft will (at its option) repair or replace it, or refund the purchase price to You, unless a mandatory provision of any local law applicable to You provides otherwise. Repair may use new or refurbished parts. Replacement may be with a new or refurbished unit.
- (c) After repair or replacement, Your Xbox One or Accessory will be covered by this Warranty for the longer of either the remainder of Your original Warranty Period, or 95 days after Microsoft ships it to You. In France this period is extended by the amount of time needed for repair and replacement, provided that this period of time exceeded 7 days.
- (d) UNLESS OTHERWISE PROVIDED UNDER ANY LOCAL LAW APPLICABLE TO YOU, MICROSOFT'S RESPONSIBILITY TO REPAIR OR REPLACE YOUR XBOX ONE OR ACCESSORY, OR TO REFUND THE PURCHASE PRICE, IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY.
- (e) If Your Xbox One or Accessory malfunctions after the Warranty Period expires, there is no warranty of any kind. After the Warranty Period expires, Microsoft may charge You a fee for its efforts to diagnose and service any problems with Your Xbox One or Accessory, whether such efforts are successful or not.

7. Warranty Exclusions

Microsoft is not responsible and this Warranty does not apply, even for a fee, if Your Xbox One or Accessory is:

- (a) damaged by use with products not sold or licensed by Microsoft (including, for example, games and accessories not manufactured or licensed by Microsoft, and "pirated" games, etc.); provided, however, that for Bluetooth Accessories, Microsoft is not responsible and this Warranty does not apply, even for a fee, if Your Xbox One or Accessory is damaged

by use with products that do not meet the system requirements on the Bluetooth Accessory packaging;

- (b) used for commercial purposes (including, for example, rental, pay-per-play, etc.);
- (c) opened, modified, or tampered with (including, for example, any attempt to defeat any Xbox One or Accessory technical limitation, security, or anti-piracy mechanism, etc.), or its serial number is altered or removed;
- (d) damaged by any external cause (including, for example, by being dropped, used with inadequate ventilation, etc., or failure to follow instructions in the instruction manual for the Xbox One or Accessory); or
- (e) repaired by anyone other than Microsoft.

8. EXCLUSION OF CERTAIN DAMAGES

UNLESS OTHERWISE PROVIDED UNDER ANY LOCAL LAW APPLICABLE TO YOU, MICROSOFT IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES; ANY LOSS OF DATA, PRIVACY, CONFIDENTIALITY, OR PROFITS; OR ANY INABILITY TO USE YOUR XBOX ONE OR ACCESSORY. THESE EXCLUSIONS APPLY EVEN IF MICROSOFT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF THESE DAMAGES, AND EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

9. Additional Terms

If You attempt to defeat or circumvent any Xbox One or Accessory technical limitation, security, or anti-piracy system, You may cause Your Xbox One or Accessory to stop working permanently. You will also void Your warranty, and make Your Xbox One or Accessory ineligible for authorized repair, even for a fee.

10. Choice of Law

This Warranty will be subject to and construed in accordance with the law of Your country of residence, regardless of conflict of laws principles.

SOFTWARE LICENSE

The software license terms for your Xbox One and Accessory are available at xbox.com/xboxone/slt. By using your Xbox One or Accessory, you agree to these software license terms. Before setting it up, please read these terms carefully. If you do not accept the software license terms, do not use your Xbox One or Accessory. Return it unused to the retailer where you purchased your Xbox One or Accessory or to Microsoft for a refund.

REGULATORY INFORMATION

- Not intended for use in machinery, medical, or industrial applications.
- This product is for use with NRTL Listed (UL, CSA, ETL, etc.), and/or IEC/EN 60950-1 compliant (CE marked) Information Technology equipment.
- No serviceable parts included.
- Operating temperature: +5°C (+41°F) to +35°C (+95°F).

Radiofrequency radiation exposure statement:

This device contains WiFi radio transmitters and have been designed, manufactured and tested to meet the European guidelines for RF exposure and Specific Absorption Rate.





WARNING: Wireless Devices Aboard Aircraft

Before boarding any aircraft or packing a wireless device in luggage that will be checked, remove the batteries from the wireless device or turn the wireless device off (if it has an on/off switch). Wireless devices can transmit radio frequency (RF) energy, much like a cellular telephone, when batteries are installed and the wireless device is turned on (if it has an on/off switch).

Disposal of waste batteries and electrical and electronic equipment



This symbol on the product or its batteries or its packaging means that this product and any batteries it contains must not be disposed of with your household waste. Instead, it is your responsibility to hand this over to an applicable collection point for the recycling of batteries and electrical and electronic equipment. This separate collection and recycling will help to conserve natural resources and prevent potential negative consequences for human health and the environment due to the possible presence of hazardous substances in batteries and electrical and electronic equipment, which could be caused by inappropriate disposal. For more information about where you should drop off your batteries and electrical and electronic waste, please contact your local city/municipality office, your household waste disposal service, or the shop where you purchased this product. Contact erecycle@microsoft.com for more information about waste from electrical and electronic equipment and waste batteries.

| | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|
|   | BE | DK | GR | ES | FR |
| | IE | IT | LU | NL | AT |
| | PT | FI | SE | GB | NO |
| | DE | CH | PL | HU | SK |
| | CZ | CY | IS | RO | SI |
| | EE | LV | LT | MT | LI |
| | BG | TR | HR | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

5.15-5.35GHz indoor use only.

Simplified EU declaration of conformity:

Hereby, Microsoft Corporation, declares that this product is in compliance with Directive 2014/53/EU

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.microsoft.com/ireland>

Full Declaration of Conformity also contains information such as Software and Accessories that may impact radio compliance with the above directive.

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Company | Microsoft Ireland |
| Address | Sandyford Ind Est Dublin D18 KX32 |
| Country | Ireland |
| Telephone number | +353 1 295 3826 |
| Fax number | +353 1 706 4110 |

The radio frequency bands of operation for Model 1790 and the associated maximum nominal transmit power and tolerances are as follows

WLAN 2400-2483 5MHz, 12 3dBm EIRP +/-2dB

WLAN 5 15-5 25GHz, 13 6dBm EIRP +/-2dB

WLAN 5 725-5 85GHz, 12 5dBm EIRP +/-2dB

COPYRIGHT

Information and views expressed in this document, including URL and other Internet website references, may change without notice. This document does not provide you with any legal rights to any intellectual property in any Microsoft product. You may copy and use this document for your internal, reference purposes.

© 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Xbox, Xbox One, Xbox 360, Xbox Live, Kinect, the Xbox logos, and the Xbox Live logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

CUSTOMER SUPPORT

For answers to common questions, troubleshooting steps, and Xbox Customer Support contact information, visit xbox.com/xboxone/support.

دليل منتج ملحقات XBOX ONE

معلومات هامة بشأن السلامة وضمان المنتج

! يوضح هذا الرمز الرسائل المتعلقة بالصحة والسلامة الواردة في دليل هذا المنتج
يرجى قراءة هذا الدليل للحصول على معلومات هامة حول الصحة والسلامة بخصوص المنتج الذي قمت بشرائه

! تحذير: قد يتسبب الفشل في تثبيت هذا المنتج واستخدامه والعناية به في التعرض لإصابات خطيرة قد تصل إلى حد الوفاة أو تلف الممتلكات أو تلف المنتج أو الملحقات الخاصة به. يرجى قراءة هذا الدليل للحصول على معلومات هامة حول الصحة والسلامة أو الذهاب إلى xbox.com/xboxone/accessories/useinstructions

الموافقة على ضمان **XBOX ONE** وشروط ترخيص البرنامج
يجب قبول شروط استخدام Xbox (ومن بينها شروط برنامج Xbox وشروط ترخيص اللعبة) على microsoft.com/msa، وشروط ترخيص البرنامج على xbox.com/xboxone/slt، والضمان المحدود على xbox.com/xboxone/warranty من أجل استخدام وحدة تحكم Xbox One الخاصة بك، و/أو ملحقات Xbox و/أو Kinect لأداة استشعار Xbox. ينطوي استخدامك لوحدة تحكم Xbox One وملحقات Xbox و/أو Kinect لأداة استشعار Xbox One على قبول الالتزام بالشروط التالية. يرجى الاطلاع عليها. وفي حالة عدم موافقتك عليها، لا تقم بتثبيت أو استخدام وحدة تحكم Xbox One و/أو ملحقات Xbox و/أو Kinect لأداة استشعار Xbox One. ويمكنك إعادة منتج Xbox إلى Microsoft أو بائع التجزئة الخاص بك واسترداد أموالك.

إرشادات السلامة المتعلقة باستخدام الكهرباء

! تحذير: كما هو الحال عند استخدام العديد من الأجهزة الكهربائية الأخرى، قد يؤدي التقصير في اتخاذ الاحتياطات التالية إلى حدوث إصابات خطيرة وقد تصل إلى حد الوفاة من جراء التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حرق أو تلف ملحقات Xbox One ووحدة التحكم:

- يرجى استخدام كبل شحن معتمد فقط.
- لا تسمح بتعرض الأجهزة اللاسلكية أو كبل الشحن للبلل.
- افصل كبل الشحن أثناء العواصف البرقية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
- لمنع تعرض الأجهزة اللاسلكية للتلف، تجنب الجلوس عليها أو على الكبل الخاص بها أو مقبض أو موصل الكبل أو أن تطأ قدمك أيًا منها.



تنبيه:

الكبلات والأسلاك: من أجل الحد من مخاطر السقوط أو العثر المحتملة، قم بترتيب جميع الكبلات والأسلاك بحيث لا يتعثر بها الأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو يجذبونها دون قصد أثناء تحركهم أو سيرهم في المكان، ولا تدع الأطفال يلعبون بالكبلات أو الأسلاك.

اذهب إلى <http://support.xbox.com/browse/xbox-one/> accessories للحصول على مزيد من المعلومات.

استخدام ملحقات XBOX ONE وكيفية العناية بها



تحذير: لا تحاول إجراء أي إصلاحات

لا تحاول فك أو فتح أو صيانة أو تعديل ملحقات XBOX ONE. إذ أن القيام بهذا يعرضك لخطر الصدمة الكهربائية أو حدوث تلفيات أو نشوب حريق أو غيرها من الأخطار الكهربائية. وعند وجود أية إشارة على محاولة فتح و/أو إجراء تعديلات على هذا الجهاز بما في ذلك نزع المصق أو ثقبه أو إزالة أي من المصقات، فسوف يعتبر الضمان لاغياً، مما سيحول دون إصلاح ملحقات Xbox One من جانب الوكيل المعتمد. وقد يؤدي إجراء تعديلات على ملحقات Xbox One إلى حظر دائم من الانضمام إلى Xbox Live، والتي تعد ضرورية لممارسة اللعبة وبعض الاستخدامات الأخرى لوحدة التحكم.

الاستخدام والتنظيف



تحذير: لا تسمح بتعرض ملحقات Xbox One للبلل ولتقليل خطر نشوب حرائق أو التعرض لصدمة، تجنب تعريض الجهاز (الأجهزة) للمطر أو أي نوع آخر من أنواع الرطوبة.

يجب أن يكون الاستخدام وفقاً للإرشادات التالية:

- لا تستخدم الملحقات بالقرب من أي مصدر للحرارة.
 - لا تستخدم إلا المرفقات والملحقات التي تحددها Microsoft.
 - لا تحاول تنظيف الموصلات.
 - يمكنك التنظيف فقط باستخدام قطعة قماش جافة.
- للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة <http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>.

⚠ تحذير: تحذيرات صحية هامة حول ممارسة ألعاب الفيديو.

نوبات الحساسية من الضوء

قد يتعرض عدد قليل جدًا من الأشخاص لنوبة مرضية عند مشاهدة صور بصرية معينة، بما في ذلك الأضواء الوامضة أو الأنماط التي قد تظهر في ألعاب الفيديو. وحتى الأشخاص الذين لم يعانون من نوبات مرضية أو صرع من قبل، قد يصابون بحالة لا يمكن تشخيصها من الممكن أن تؤدي إلى "نوبات صرع ناتجة عن الحساسية من الضوء" أثناء مشاهدة ألعاب الفيديو.

قد يكون لهذه النوبات المرضية أعراض كثيرة، بما في ذلك الشعور بالدوار والتغير في الرؤية وتشنح الوجه أو العين والاهتزاز وارتعاش اليدين أو القدمين وفقد الاتزان والاضطراب وانعدام الإدراك اللحظي. وقد تسبب هذه النوبات أيضًا فقدان الوعي أو التشنح الذي قد يؤدي إلى وقوع إصابات نتيجة السقوط أو الاصطدام بالأشياء القريبة.

إذا حدث لك أي من هذه الأعراض، فتوقف فورًا عن اللعب واستشر الطبيب. ويجب أن يقوم الآباء بمراقبة أبنائهم أو الاستفسار منهم عن الأعراض المذكورة أعلاه — الأطفال والمراهقون أكثر عرضة للإصابة بهذه النوبات المرضية من الراشدين. ويمكن تقليل مخاطر الإصابة بنوبات الصرع الناتجة عن الحساسية من الضوء عن طريق اتخاذ الاحتياطات التالية:

- اجلس أو قف بعيدًا عن شاشة التلفزيون.
- استخدام شاشة تليفزيون أصغر حجمًا.
- اللعب في حجرة جيدة الإضاءة.
- عدم اللعب عند الشعور بالنعاس أو الإرهاق.
- إذا تعرضت أنت أو أحد أقاربك لنوبات مرضية أو حالات صرع من قبل، فيجب استشارة طبيب قبل اللعب.

الاضطرابات العضلية الهيكلية

قد يؤدي استخدام أدوات التحكم في اللعبة ولوحات المفاتيح وأجهزة الماوس أو أية أجهزة إدخال إلكترونية أخرى إلى إصابات أو اضطرابات خطيرة.

قد تشعر أثناء ممارسة ألعاب الفيديو، مثلها مثل أية أنشطة أخرى، بألم مفاجئ في اليدين أو الذراعين أو الكتف أو الرقبة أو أي جزء آخر من الجسم. ومع ذلك، إذا تكرر الشعور بأعراض دائمة أو متكررة أو مثل اضطراب أو ألم أو ارتجاف أو ألم خفيف أو وخز أو دوار أو شعور بحرقة أو تصلب في العضلات، فلا تتجاهل هذه العلامات التحذيرية. يجب أن تعرض نفسك على الطبيب المختص على الفور، حتى إذا حدثت هذه الأعراض في حالة عدم ممارسة ألعاب الفيديو. قد تكون هذه الأعراض مصحوبة بألم شديد أو اضطرابات أو إصابات تؤدي أحيانًا إلى عجز مؤقت في الأعصاب والعضلات

والأوتار والأوعية الدموية وأجزاء أخرى من الجسم. كما تتضمن هذه الاضطرابات العضلية الهيكلية (MSD) متلازمة النفق الرسغي والتهاب الوتر والتهاب الغمد الزلالي للأوتار ومتلازمة الاهتزاز وحالات أخرى.

بينما لم يتمكن الباحثون من الرد على العديد من الاستفسارات حول الاضطرابات العضلية الهيكلية (MSD) حتى الآن، إلا أن هناك اتفاقاً عاماً على ارتباط عدة عوامل تؤدي إلى حدوثها، بما في ذلك الحالات الطبية والعضوية والتوتر وكيفية تعايش الشخص معه، وكذلك الصحة بوجه عام وأوضاع الجسم أثناء العمل والقيام بالأنشطة الأخرى (بما في ذلك ممارسة ألعاب الفيديو). وتؤكد بعض الدراسات أن المدة التي يستغرقها الشخص في القيام بنشاط قد تكون أحد العوامل أيضاً.

قد تساعدك بعض الإرشادات الموجودة في "دليل اللعب بطريقة صحية" في العمل واللعب بطريقة أكثر راحة، ومن الممكن أن تقلل من مخاطرة الإصابة بالاضطرابات العضلية الهيكلية (MSD)، وهذا الدليل متاح على الموقع الإلكتروني: xbox.com/xboxone/playhealthy. تتناول هذه الإرشادات مواضيع مثل:

- استخدام الوضع الأمثل للجلوس في وضع مريح ومناسب.
- الحفاظ على استرخاء اليدين والأصابع وأجزاء الجسم الأخرى.
- الراحة على فترات.
- اتباع أسلوب حياة صحي.

إذا كانت لديك أسئلة حول كيفية ارتباط أسلوب الحياة والأنشطة أو الحالة الطبية أو العضوية بالاضطرابات العضلية الهيكلية (MSD)، قم بزيارة متخصص مؤهل في الأمور المتعلقة بالصحة.

⚠ تحذير: خطر الاختناق

قد يحتوي هذا الجهاز على أجزاء صغيرة يمكن أن تشكل خطر الاختناق على الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 3 سنوات. لذا يتعين عليك وضع الأجزاء الصغيرة بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

تأكد من أن الأطفال يلعبون بشكل آمن. تأكد من أن الأطفال الذين يستخدمون ملحقات Xbox One وحدة تحكم Xbox One وأداة استشعار Kinect يلعبون بشكل آمن وفي إطار الحدود المسموح لهم بها، وتأكد أيضاً من فهمهم لكيفية الاستخدام الصحيح للنظام.

لا تستخدم الملحقات غير المرخصة أو الكماليات غير المسموح بها أو الأشياء الأخرى مع أداة استشعار Kinect.

ربما يتسبب استخدام هذه الملحقات أو الأشياء في إلحاق الضرر بك أو بالآخرين و/أو إحداث تلف بأداة الاستشعار أو الممتلكات الأخرى. ينتهك استخدام الملحقات غير المسموح بها ترخيص البرامج وقد يؤدي إلى إبطال الضمان المحدود.

باستخدام جهاز Xbox One أو الملحقات الخاصة به فإنك توافق على هذا الضمان. قبل إعداد الجهاز، يرجى قراءة هذا الضمان بعناية. إذا لم توافق على هذا الضمان، فيرجى عدم استخدام جهاز Xbox One أو الملحقات الخاصة به. كما يرجى إعادتها غير مستعملة إلى بائع التجزئة لديك أو إلى شركة Microsoft حتى يمكنك استرداد ثمن شرائها. يرجى التواصل مع شركة Microsoft من خلال الرابط <http://www.xbox.com> أو الاتصال على 800 0 441 1942 من الإمارات العربية المتحدة وعلى 800 844 3784 من المملكة العربية السعودية. يقدم لك هذا الضمان حقوقاً قانونية محددة. يمكنك أيضاً الحصول على حقوق أخرى تتغير باختلاف البلد.

يتميز هذا الضمان عن أية ضمانات قانونية أخرى للمنتج بحوزة بائعي التجزئة و/أو المصنعون بموجب أي قانون داخلي تخضع أنت له. الغرض من هذا الضمان هو منح حقوقاً إضافية معينة في حدود المسموح به بموجب هذا القانون وذلك حسب الحالة، ولا يقصد منه تقييد حقوقك المنصوص عليها في الفقرات المعمول بها للضمان القانوني للمنتج. لا يمكن تحويل هذا الضمان لأي طرف ثالث.

1. تعريفات

تفسر المصطلحات التالية عند استخدامها في هذا الضمان على النحو التالي:

- (أ) "Xbox One" يشير إلى وحدة تحكم جديدة لجهاز Xbox One وجهاز الاستشعار كينيكس والتي يتم شراؤها من أحد بائعي التجزئة المعتمدين.
- (ب) "الملحقات" تشير إلى الملحقات الجديدة لجهاز Xbox 360 أو جهاز Xbox One والتي تحمل العلامة التجارية لشركة Microsoft والتي تم شراؤها من أحد بائعي التجزئة المعتمدين.
- (ج) "مدة الضمان" لجهاز Xbox One تشير إلى عام ميلادي واحد من تاريخ شرائك له، بينما "مدة الضمان" للمحقات تشير إلى 90 يوماً من تاريخ شرائك لها عملاً بالمادة الثانية المذكورة أدناه.
- (د) "أنت" تشير إلى المستهلك الأصلي.
- (هـ) "ظروف الاستخدام العادية" تشير إلى استخدام المستهلك العادي في الظروف المنزلية العادية وفقاً لدليل التعليمات الخاص بجهاز Xbox One والملحقات.

2. المدة

دون المساس بأي ضمان قانوني قد يحق لك الحصول عليه بموجب أي قانون داخلي تخضع له، تقدم شركة Microsoft هذا الضمان لمدة عام ميلادي واحد لجهاز Xbox One يبدأ من تاريخ شراء الجهاز من أحد بائعي التجزئة المعتمدين ولمدة 90 يوماً للمحقات تبدأ من تاريخ شراء الملحقات من أحد بائعي التجزئة المعتمدين كذلك، وذلك إذا لم ينص مثل هذا القانون على مدة أطول.

3. المنطقة

لا يكون هذا الضمان صحيحاً إلا في البلدان التالية: النمسا، بلجيكا، جمهورية التشيك، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، روسيا، المملكة العربية السعودية، سلوفاكيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا،

المملكة المتحدة، أو الإمارات المتحدة العربية، أنت تقر أنه قد تطبق عليك قوانين وتشريعات تصدير معينة على أساس البلد الذي تقيم فيه وتوافق على الالتزام بكافة هذه القوانين والتشريعات إذا قمت بتصدير جهاز Xbox One أو الملحقات الخاصة به.

4. الضمان

(أ) طوال مدة الضمان تضمن شركة Microsoft ألا يتعطل جهاز Xbox One أو الملحقات في ظروف الاستخدام العادية، ولا يكون هذا الضمان إلا لك وحدك.

(ب) باستثناء أي ضمان قانوني قد تدّين لك به شركة Microsoft بموجب أي قانون داخلي تخضع له، يمثل هذا الضمان الضمان الوحيد الذي تقدمه لك شركة Microsoft فيما يتعلق بجهاز Xbox One أو الملحقات الخاصة به وأي دليل استخدام قد يأتي مع هذا المنتج. لا يحق لأي طرف آخر أن يمنحك أي ضمان نيابة عن شركة Microsoft.

(ج) إذا كان القانون الداخلي الذي تخضع له يمنحك أي ضمان ضمني — ويشمل ذلك أي ضمان ضمني بإمكانية إعادة بيع المنتج أو موافقته لغرض ما — فإن مدة هذا الضمان تقتصر على مدة الضمان المذكورة هنا ما لم ينص هذا القانون الداخلي على غير ذلك. لا تسمح بعض البلدان بتحديد مدة الضمان الضمني ولذلك فقد لا ينطبق هذا البند عليك.

5. إجراءات الحصول على الصيانة بموجب الضمان

(أ) قبل البدء في إجراءات الحصول على الصيانة بموجب الضمان، يُرجى قراءة التلميحات حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها عبر الرابط <https://www.support.microsoft.com/devices>.

(ب) إذا لم تقدم التلميحات حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها حلاً لمشكلتك، فُرجى اتباع الإجراءات الفورية عبر الإنترنت من خلال الرابط <http://www.xbox.com>. إذا لم تتمكن من الاتصال بالإنترنت، فيمكنك الاتصال على 800 0 441 1942 من الإمارات العربية المتحدة وعلى 800 844 3784 من المملكة العربية السعودية.

(ج) قبل أن ترسل جهاز Xbox One أو الملحقات الخاصة به إلى شركة Microsoft لصيانتها تأكد من الاحتفاظ بنسخة من أية بيانات ترغب في الاحتفاظ بها وأحذف أي شيء تعده سرياً. شركة Microsoft ليست مسؤولة عن بياناتك وقد تقوم بحذفها.

6. مسؤولية شركة Microsoft

(أ) بعد أن تعيد جهاز Xbox One أو الملحقات الخاصة به إلى شركة Microsoft ستقوم الشركة بفحصها.

(ب) إذا تراءى لشركة Microsoft أن جهاز Xbox One أو الملحقات قد تعطلت خلال مدة الضمان في ظروف الاستخدام العادية فستقوم الشركة (عملاً بالقانون المطبق) بإصلاحها أو استبدالها أو إعادة ثمن شرائها إليك ما لم تنص أية فقرة إجبارية في أي قانون داخلي تخضع أنت له على خلاف ذلك. قد يتم استخدام أجزاء جديدة أو مستعملة في عملية إصلاح الجهاز أو الملحقات. قد يتم استبدال الأجزاء المعطلة بأجزاء جديدة أو مستعملة.

(ج) بعد إصلاح جهاز Xbox One أو الملحقات الخاصة به أو استبدالها سيتمتع الجهاز أو الملحقات بهذا الضمان طوال المدة المتبقية من مدة الضمان الأصلي أو لمدة 95 يوماً بعد تاريخ شحن شركة Microsoft الجهاز أو الملحقات لك أيهما أطول.

(د) ما لم ينص أي قانون داخلي تخضع له على خلاف ذلك، تنحصر مسؤولية شركة

MICROSOFT تجاهك في إصلاح جهاز XBOX ONE أو الملحقات الخاصة به أو استبدالها أو رد ثمن شرائها.

(هـ) إذا تعطل جهاز Xbox One أو الملحقات الخاصة به بعد انتهاء مدة الضمان فلا ضمان لها من أي نوع. بعد انتهاء مدة الضمان قد تحملك شركة Microsoft بعض الرسوم مقابل جهودها في تشخيص المشكلات في جهاز Xbox One أو الملحقات الخاصة به وصيانتها سواءً أنجحت هذه الجهود أم لم تنجح.

7. استثناءات الضمان

لا تتحمل شركة Microsoft المسؤولية ولا يسري العمل بهذا الضمان في الحالات التالية:

- (أ) تعرض جهاز Xbox One أو الملحقات الخاصة به للتلف بسبب استخدامه مع منتجات لا تبيعها أو ترخصها شركة Microsoft (ويشمل ذلك على سبيل المثال الألعاب والملحقات التي لا تصنعها أو ترخصها شركة Microsoft والألعاب "المقرصنة" ... إلخ)؛ غير أنه، بالنسبة لملحقات Bluetooth، لا تتحمل Microsoft أية مسؤولية ولا يسري هذا الضمان - حتى بالنسبة للرسوم - في حالة تلف Xbox One أو الملحقات بواسطة الاستخدام للمنتجات التي لا تفي بمتطلبات النظام في حزمة ملحقات Bluetooth.
- (ب) تم استخدام جهاز Xbox One أو الملحقات الخاصة به لأغراض تجارية (ويشمل ذلك على سبيل المثال تأجيرها واللعب عليها مقابل الدفع ... إلخ)؛
- (ج) تم فتح جهاز Xbox One أو الملحقات الخاصة به أو تعديلها أو العبث بها (ويشمل ذلك على سبيل المثال أية محاولة لكسر أية قيود فنية خاصة بجهاز Xbox One أو الملحقات أو أمانها أو أية مكافحة القرصنة فيها ... إلخ) أو إذا تم تعديل الرقم المسلسل الخاص بها أو إزالته؛
- (د) تعرض جهاز Xbox One أو الملحقات الخاصة به للتلف لأي سبب خارجي (ويشمل ذلك على سبيل المثال سقوطه أو استخدامه في ظروف تهوية غير مناسبة ... إلخ) أو عدم اتباع التعليمات الموجودة في دليل التعليمات الخاص بجهاز Xbox One أو الملحقات؛ أو
- (هـ) تم إصلاح جهاز Xbox One أو الملحقات الخاصة به عن طريق أي طرف آخر غير شركة Microsoft.

8. استثناء أضرار معينة

ما لم ينص أي قانون داخلي تخضع له على خلاف ذلك، لا تتحمل شركة Microsoft المسؤولية عن أية أضرار غير مباشرة أو عارضة أو خاصة أو مترتبة على أضرار أخرى ولا عن فقدان أية بيانات ولا عن خصوصيتها أو سريتها ولا عن أية أرباح، وكذلك لا تتحمل المسؤولية عن عدم قدرتك على استخدام جهاز XBOX ONE أو الملحقات الخاصة به. تطبق هذه الاستثناءات حتى لو تم إخطار شركة Microsoft بإمكانية وقوع هذه الأضرار وحتى لو بأت أية محاولة لعلاجها بالفشل. لا تسمح بعض البلدان باستثناء الأضرار العارضة أو الناتجة عن أضرار أخرى أو تقييدها، ولذلك فقد لا ينطبق هذا القيد أو الاستثناء عليك.

9. بنود إضافية

إذا حاولت كسر أي من القيود الفنية لجهاز Xbox One أو الملحقات الخاصة به أو أمانها أو نظام مكافحة القرصنة فيها أو التحايل على أي من ذلك فقد تتسبب في توقف الجهاز أو الملحقات عن العمل إلى الأبد. كما ستتسبب في إبطال الضمان الذي حصلت عليه وسيصبح جهاز

Xbox One أو الملحقات الخاصة به غير مستحقة للإصلاح المعتمد حتى إذا كان ذلك نظير رسوم.
10. اختيار القانون

- (أ) إذا حصلت على جهاز Xbox One أو الملحقات الخاصة به في الإمارات العربية المتحدة فإن القوانين الداخلية في هذا البلد هي التي تحكم تفسير هذا الضمان وأية دعاوى تتعلق بخرق شركة Microsoft له بصرف النظر عن تضارب مبادئ هذه القوانين.
- (ب) إذا حصلت على جهاز Xbox One أو الملحقات الخاصة به في المملكة العربية السعودية فإن القوانين الداخلية في هذا البلد هي التي تحكم تفسير هذا الضمان وأية دعاوى تتعلق بخرق شركة Microsoft له بصرف النظر عن تضارب مبادئ هذه القوانين.
- (ج) تحكم قوانين البلد الذي تعيش فيه كافة الدعاوى الأخرى (ويشمل ذلك الدعاوى المتعلقة بحماية المستهلك والمنافسة غير العادلة والضمان الضمني ودعاوى الأضرار).
- (د) لا يسري العمل بهذا الضمان إلا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ترخيص البرنامج

يمكنك العثور على بنود ترخيص البرنامج الخاصة بجهاز Xbox One والملحقات الخاصة به من خلال الرابط xbox.com/xboxone/slt. باستخدام جهاز Xbox One أو الملحقات الخاصة به فأنت توافق على هذه البنود الخاصة بترخيص البرنامج. قبل إعداد البرنامج، يُرجى قراءة هذه البنود بعناية. إذا لم توافق على بنود ترخيص البرنامج، يرجى عدم استخدام جهاز Xbox One أو الملحقات الخاصة به. يرجى إعادة جهاز Xbox One أو الملحقات الخاصة بك غير مستعملة إلى بائع التجزئة الذي اشتريتها منه أو إلى شركة Microsoft لاسترداد ثمن شرائها. Microsoft for a refund

معلومات تنظيمية

- لم يصمم هذا المنتج ليتم استخدامه في التطبيقات الآلية أو الطبية أو الصناعية.
- هذا المنتج مُخصص للعمل مع ما ورد في قائمة NRTL (مثل UL و CSA و ETL وما إلى ذلك) و/ أو متوافق مع IEC/EN 60950-1 لمعدات تكنولوجيا المعلومات (ويحمل علامة مسموح التداول في الاتحاد الأوروبي CE).
- لم يتم تضمين أي قطع غيار قابلة للصيانة.
- درجة حرارة التشغيل: +5 درجات مئوية (+41 درجة فهرنهايت) إلى +35 درجة مئوية (+95 درجة فهرنهايت).

بيان التعرض للإشعاع التردد اللاسلكي:

تتوافق هذه المُعدة مع حدود التعرض للإشعاع التي نص عليها الاتحاد الأوروبي للبيئة غير المُدارة. ولتقليل التعرض إلى الحد الأدنى، يجب تركيب المُعدة وتشغيلها على مسافة تبلغ 20 سم كحد أدنى بين الجهاز والجسم.

⚠ تحذير: الأجهزة اللاسلكية عند ركوب الطائرة قبل ركوب أي طائرة أو اصطحاب جهاز لاسلكي في الامتعة التي سيتم فحصها، قم بإزالة البطاريات من الأجهزة اللاسلكية وإيقاف تشغيل الأجهزة اللاسلكية (إذا كان لها مفتاح تشغيل/إغلاق). فمن الممكن أن تنبعث عن الأجهزة اللاسلكية طاقة تردد لاسلكية (RF) متى تم تركيب البطاريات وتشغيل الأجهزة اللاسلكية (إذا كان لها مفتاح تشغيل/إغلاق)، مثل الهاتف الخليوي تماماً.

التخلص من البطاريات المستهلكة والأجهزة الإلكترونية الكهربائية

يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أو بطارياته أو غلافه ضرورة عدم التخلص من هذا المنتج أية بطاريات يحتوي عليها مع النفايات المنزلية الخاصة بك. بل تناط بالمستخدم مسؤولية إرسال كل ذلك إلى مركز التجميع المختص بإعادة تدوير البطاريات والمعدات الكهربائية والإلكترونية. تساعد هذه العملية المنفصلة للتجميع وإعادة التدوير على الحفاظ على الموارد الطبيعية وتجنب الآثار السلبية المحتملة على صحة الإنسان والبيئة والتي يمكن أن تنتج عن التخلص منها بشكل خاطئ واحتمال وجود مواد خطرة في البطاريات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. لمزيد من المعلومات حول كيفية التخلص من البطاريات والنفايات الكهربائية والإلكترونية، الرجاء الاتصال بـ مكتب المدينة/البلدية المحلي أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو المكان الذي اشترت منه هذا المنتج. للحصول على مزيد من المعلومات بشأن النفايات من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والبطاريات، يرجى الاتصال بالبريد الإلكتروني: erecycle@microsoft.com.



حقوق النشر

قد تتغير المعلومات والرؤى الواردة بهذه الوثيقة، بما في ذلك عناوين المواقع الإلكترونية (URL) ومراجع مواقع الويب الأخرى، دون إشعار مسبق. لا يوفر لك هذا المستند أي حقوق قانونية فيما يتعلق بالملكية الفكرية لأي من منتجات مايكروسوفت. يمكنك نسخ هذا المستند واستخدامه كمرجع بصورة داخلية.

© حقوق النشر محفوظة لشركة Microsoft Corporation لعام 2016. جميع الحقوق محفوظة. تعد Microsoft و Windows و Xbox One و Xbox و Xbox 360 و Xbox LIVE و Kinect وشعارات Xbox وشعار Xbox LIVE علامات تجارية خاصة بمجموعة شركات Microsoft.

دعم العملاء

للإجابة على الأسئلة الشائعة، وخطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، والحصول على معلومات الاتصال بخدمة "دعم عملاء Xbox"، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني:
xbox.com/xboxone/support

PŘÍRUČKA K PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO XBOX ONE

DŮLEŽITÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI PRODUKTU A ZÁRUČE

! Tento symbol označuje v této příručce informace týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví.

Přečtěte si tuto příručku, která obsahuje důležité informace týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví vztahující se k produktu, který jste zakoupili.

! **UPOZORNĚNÍ:** V důsledku nesprávné instalace, používání a péče o produkt může dojít ke zvýšení rizika vážného poranění, smrti, poškození majetku nebo poškození produktu či daného příslušenství. Přečtěte si tuto příručku, která obsahuje důležité informace týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví nebo navštivte stránky xbox.com/xboxone/accessories/useinstructions.

ODSOUHĚLENÍ OMEZENÉ ZÁRUKY NA XBOX ONE A PODMÍNEK LICENČNÍHO UJEDNÁNÍ K SOFTWARE

Chcete-li používat herní konzoli Xbox One, příslušenství Xbox anebo senzor Kinect pro Xbox, musíte přijmout podmínky licenčního ujednání k softwaru a hrát na adrese microsoft.com/msa, podmínky licenčního ujednání k softwaru na xbox.com/xboxone/slt a podmínky záruky na adrese xbox.com/xboxone/warranty. Budete-li používat herní konzoli Xbox One, příslušenství Xbox anebo senzor Kinect pro Xbox One, bude to chápáno jako vyjádření souhlasu s tím, že jste vázáni těmito podmínkami. Pozorně si prosím tyto podmínky přečtěte. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, neinstalujte herní konzoli Xbox One, příslušenství Xbox ani senzor Kinect pro Xbox One a nepoužívejte je. Vraťte produkt Xbox společnosti Microsoft nebo příslušnému prodejci. Peníze vám budou vráceny.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

! **UPOZORNĚNÍ:** Stejně jako v případě jiných elektrických zařízení může nedodržení následujících pokynů způsobit vážné poranění či smrt po zásahu elektrickým proudem nebo požár či poškození příslušenství Xbox One i samotné konzole.

- Používejte pouze schválený nabíjecí kabel.
- Chraňte bezdrátové zařízení a napájecí kabel před zvlhnutím.
- Odpojte nabíjecí kabel při bouřce i tehdy, když jej delší dobu nepoužíváte.
- Dbejte na to, aby se nikdo neposadil nebo nestoupl na bezdrátové zařízení, kabel, zástrčku kabelu nebo konektor a nedošlo tak k jejich poškození.



VÝSTRAHA: Kabely

Omezte riziko pošlapání nebo zapletení kabelů tím, že kabely umístíte tak, aby nebyly v cestě lidem ani zvířatům a nemohlo dojít k jejich nechtěnému vytažení. Také nedopustíte, aby si s kabely hrály děti. Další informace najdete na <http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>.

POUŽÍVÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO XBOX ONE A PÉČE O NĚ



UPOZORNĚNÍ: Nesnažte se produkt sami opravovat

Nesnažte se příslušenství Xbox One demontovat, otevírat, opravovat ani upravovat. Vystavili byste se nebezpečí úrazu elektrickým proudem, poškození produktu, požáru a dalším rizikům. Jakékoli známky neodborné manipulace včetně pokusu zařízení otevřít či upravovat, narušení krytu nebo odstranění libovolného z těchto štítků anuluje záruku a nárok na autorizovanou opravu příslušenství pro Xbox One. Pokus o modifikaci příslušenství pro Xbox One může mít také za následek trvalé vyloučení ze služby Xbox Live. Členství ve službě Xbox Live je zapotřebí k hraní a dalšímu využití konzole.

Používání a čištění



UPOZORNĚNÍ: Chraňte příslušenství pro Xbox One před zvlhnutím.

Abyste snížili nebezpečí požáru či úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení dešti ani žádné jiné vlhkosti.

Používejte v souladu s následujícími instrukcemi:

- Nepoužívejte příslušenství v blízkosti tepelných zdrojů.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství dle specifikací společnosti Microsoft.
- Nepokoušejte se čistit konektory.
- K čištění používejte pouze suchý hadřík.

Další informace najdete na

<http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>.

HRAJTE S OHLEDEM NA SVÉ ZDRAVÍ



UPOZORNĚNÍ: Důležité upozornění týkající se ochrany zdraví při hraní videoher

Epileptické záchvaty způsobené světelnými záblesky

U velmi malého počtu lidí může dojít vlivem vystavení určitým vizuálním vjemům, např. světelným zábleskům či určitým vzorům, které se mohou vyskytovat ve videohrách, k epileptickému záchvatu. Dokonce i u lidí, kteří v minulosti žádné epileptické záchvaty neměli, může dojít k

nediagnostikovanému stavu, který se může projevit jako „epileptický záchvat způsobený světlem“ při sledování videohry.

Tyto záchvaty mohou mít různé příznaky včetně závratí, změněného vidění, očních či obličejových tiků, svalových křečí, třesení rukou nebo nohou, dezorientace, zmatení či dočasné ztráty vědomí. Během záchvatů může dojít i ke ztrátě vědomí či křečím z následným poraněním v důsledku pádu nebo nárazu na okolní předměty.

Okamžitě přestaňte hrát a vyhledejte lékaře, pokud u sebe zpozorujete některý z uvedených příznaků. Rodiče by měli dávat pozor na své děti a ptát se jich, zda nepozorují některé z příznaků. Děti a mládež jsou k záchvatům náchylnější než dospělí. Riziko epileptického záchvatu vyvolaného světelným zábleskem můžete snížit některým z následujících opatření:

- Posadte se nebo postavte do větší vzdálenosti od obrazovky.
- Používejte obrazovku s menší úhlopříčkou.
- Hrajte v dobře osvětlené místnosti.
- Nehrajte, když jste unavení nebo ospalí.
- Pokud jste prodělali epileptické záchvaty v minulosti nebo máte-li epilepsii v rodinné anamnéze, poraďte se před hraním s lékařem.

Muskulo-skeletální poruchy

Používání herních ovládacích zařízení, klávesnice, myši a dalších elektronických vstupních zařízení může způsobit vážná poranění nebo poruchy.

Při hraní videoher, stejně jako při mnoha jiných činnostech, můžete občas pocítit nepříjemné pocity v rukou, pažích, ramenou, krku či jiných částech těla. Pokud však zaznamenáte příznaky jako trvalý či opakující se nepříjemný pocit, bolest, šubání, brnění, necitlivost, pálení či tuhnutí, **VĚNUJTE TĚMTO VAROVNÝM ZNAMENÍM POZORNOST. OKAMŽITĚ VYHLEDETE ODBORNOU POMOC**, a to i pokud se příznaky vyskytují v době kdy nehrajete videoher. Uvedné příznaky mohou být spojeny s velmi bolestivým a někdy trvalým poškozením či poruchou nervů, svalů, šlach, cév a dalších částí těla. Mezi muskulo-skeletální poruchy (MSD) patří syndrom karpálního tunelu, zánět šlach, zánět synovie, vibrační syndromy apod.

Věda zatím nedokáže zodpovědět celou řadu otázek týkajících se MSD, nicméně panuje shoda, že k jejich výskytu přispívá řada různých faktorů včetně zdravotního a fyzického stavu, stresu a toho, jak se s ním dokáže člověk vyrovnat, celkového zdraví a polohy těla a činnosti těla při práci a dalších aktivitách (včetně hraní videoher). Některé studie naznačují, že faktorem může být i doba, po jakou je daná činnost vykonávána.

Několik instrukcí, které vám mohou pomoci pracovat a hrát pohodlněji a s nižším rizikem MSD najdete v Příručce zdravého hraní na adrese: xbox.com/xboxone/playhealthy. Příručka obsahuje témata jako např.:

- Poloha těla umožňující pohodlné, nikoliv nepřírozené postoje.
- Jak udržet ruce, prsty a další části těla uvolněné.
- Dodržování přestávek.
- Dodržování zdravého životního stylu.

Máte-li otázky ohledně toho, jak může váš osobní životní styl, aktivity či zdravotní nebo fyzický stav souviset s MSD, obraťte se na příslušného kvalifikovaného odborníka.



UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí udušení

Toto zařízení může obsahovat drobné díly, u kterých hrozí nebezpečí vdechnutí dětmi mladšími 3 let. Udržujte drobné díly mimo dosah dětí

Dbejte na to, aby si děti hrály bezpečně.

Dbejte na to, aby si děti používající příslušenství pro Xbox One společně s konzolí Xbox One a senzorem Kinect hrály bezpečně a v rámci svých možností. Ujistěte se, že děti vědí, jak systém správně používat.

Nepoužívejte nelicencované příslušenství, neautorizované pomůcky ani další předměty se senzorem Kinect.

Použití takového příslušenství a předmětů může mít za následek poranění uživatele nebo ostatních osob či poškození senzoru a dalšího majetku.

Použití neautorizovaného příslušenství je také porušením podmínek licenčního ujednání k softwaru a může anulovat záruku.



VÝSTRAHA: Osobní lékařská zařízení

Rádiové frekvence vyzařované z elektronických zařízení mohou mít negativní vliv na činnost jiných elektronických zařízení a způsobit jejich poruchu. Přestože toto zařízení bylo navrženo, testováno a vyrobeno tak, aby odpovídalo předpisům ohledně vyzařování rádiových frekvencí v zemích jako USA, Kanada, EU nebo Japonsko, mohou bezdrátové vysílače a elektrické obvody v zařízení způsobovat rušení jiného elektrického zařízení. Vždy proveďte následující opatření:

Osoby s kardiostimulátorem

- Asociace výrobců zdravotnických zařízení (HIMA) doporučuje minimální vzdálenost mezi bezdrátovým zařízením a kardiostimulátorem 15 cm, aby nedocházelo k rušení s dopadem na činnost kardiostimulátoru.
- Z toho důvodu by bezdrátová zařízení neměla být nošena v náprsní kapse.
- Máte-li jakýkoliv důvod se domnívat, že dochází k rušení, okamžitě zařízení vypněte.

Jiná lékařská zařízení

Používáte-li jiné osobní lékařské zařízení, obraťte se na jeho výrobce nebo svého lékaře a požádejte je o rozhodnutí, zda je bezpečné používat jiná elektronická zařízení poblíž vašeho lékařského zařízení.

ZÁRUKA

Tuto Omezenou záruku (dále jen „Záruka“) Vám poskytuje společnost Microsoft Ireland Operations Limited se sídlem v Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Ireland (dále jen „Microsoft“).

POUŽITÍM KONZOLE XBOX ONE NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO ZÁRUKOU. PŘED NASTAVENÍM SI PROŠÍM TUTO ZÁRUKU POZORNĚ PŘEČTĚTE. POKUD S PODMÍNKAMI ZÁRUKY NESOUHLASÍTE, KONZOLI XBOX ONE NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ nepoužívejte. NEPOUŽITÉ ZAŘÍZENÍ VRAŤTE SVÉMU PRODEJCI NEBO SPOLEČNOSTI MICROSOFT. CENA ZAŘÍZENÍ VÁM BUDE VRÁCENA. Kontaktujte společnost Microsoft na <https://www.support.microsoft.com>.

Tato Záruka se liší od jakýchkoli zákonných záruk na produkty, které jsou poskytovány ze strany prodejců a/nebo výrobců na základě jakýchkoli státních právních předpisů, které se na Vás vztahují. Slouží k udělení konkrétních či případně dalších práv v rámci takových právních předpisů a neomezuje vaše práva plynoucí z příslušných ustanovení týkajících se zákonné záruky na produkty. Záruku nelze převést na třetí stranu.

1. Definice

Pro účely této Záruky mají níže uvedené termíny následující význam:

- (a) „Xbox One“ znamená novou konzoli Xbox One a Senzor Kinect zakoupené u autorizovaného prodejce.
- (b) „Příslušenství“ znamená nové značkové hardwarové příslušenství Xbox 360 nebo Xbox One společnosti Microsoft zakoupené u autorizovaného prodejce.
- (c) „Záruční doba“ pro konzoli Xbox One je jeden (1) rok ode dne, kdy jste zařízení koupili, a pro Příslušenství je 90 dnů ode dne, kdy jste Příslušenství koupili, v souladu s ustanovením čl. 2 níže.
- (d) „Vy“ znamená původní koncový uživatel.
- (e) „Běžné podmínky užívání“ znamená obvyklé podmínky užívání spotřebitelem za obvyklých domácích podmínek podle návodu k použití ke konzoli Xbox One nebo Příslušenství.

2. Doba trvání

Bez omezení jakýchkoli zákonných záruk, na něž můžete mít nárok na základě jakéhokoli místního právního předpisu, který se na Vás vztahuje, a pokud takový právní předpis nestanoví delší záruční dobu, společnost Microsoft poskytuje tuto Záruku na období jednoho (1) roku od zakoupení konzole Xbox One u autorizovaného prodejce a na 90 dnů od zakoupení Příslušenství u autorizovaného prodejce.

3. Území

Tato Záruka platí pouze v následujících zemích: Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Recko, Maďarsko, Irsko, Izrael, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rusko, Saúdská Arábie, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené království a Spojené arabské emiráty.

Berete na vědomí, že se na Vás mohou vztahovat konkrétní exportní právní předpisy a nařízení země, v níž žijete, a v případě exportu konzole Xbox One nebo Příslušenství se zavazujete všechny tyto právní předpisy a nařízení dodržovat.

4. Záruka

- (a) Během Záruční doby společnost Microsoft zaručuje, že u konzole Xbox One nebo Příslušenství nedojde za běžných podmínek užívání k funkční poruše. Společnost Microsoft uděluje tuto Záruku pouze Vám.
- (b) S výjimkou jakékoli zákonné záruky, kterou Vám společnost Microsoft může být povinná poskytnout na základě jakéhokoli místního právního předpisu, který se na Vás vztahuje, je tato Záruka jedinou garancí, zárukou nebo podmínkou, kterou Vám společnost Microsoft poskytuje na konzoli Xbox One nebo Příslušenství a jakékoli návody, které s nimi

mohou být dodány. Žádná třetí osoba není oprávněna poskytnout garanci, záruku nebo podmínku jménem společnosti Microsoft.

- (c) POKUD VÁM JAKÝKOLI MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ PŘEDPIS POSKYTUJE JAKOUKOLI IMPLICITNÍ ZÁRUKU, VČETNĚ IMPLICITNÍ ZÁRUKY NA OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL, BUDE DOBA TRVÁNÍ TAKOVÉ IMPLICITNÍ ZÁRUKY OMEZENÁ NA ZÁRUČNÍ DOBU, POKUD TAKOVÝ MÍSTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPIS NESTANOVÍ JINAK.

5. Postup uplatnění Záruky a získání služeb v rámci Záruky

- (a) Než zahájíte postup uplatnění záruky, konzultujte prosím nejprve tipy při potížích, které jsou k dispozici na <https://www.support.microsoft.com/devices>.
- (b) Jestliže tyto tipy při potížích nevyřeší technický problém, využijte online postup uvedený na stránce <https://www.support.microsoft.com/devices> nebo zavolejte na číslo zákaznické služby pro zemi, ve které žijete, uvedené na <https://www.support.microsoft.com/devices>.
- (c) Před zasláním konzole Xbox One nebo Příslušenství společnosti Microsoft k provedení servisu, vytvořte kopii dat, které chcete uchovat, a odstraňte veškeré položky, které považujete za důvěrné. Společnost Microsoft nenese žádnou odpovědnost za Vaše data a může tato data smazat.

6. Odpovědnost společnosti Microsoft

- (a) Poté, co pošlete konzoli Xbox One nebo Příslušenství zpět společnosti Microsoft, společnost Microsoft je zkontroluje.
- (b) Pokud společnost Microsoft určí, že k závadě konzole Xbox One nebo Příslušenství došlo v průběhu Záruční doby při Běžných podmínkách užívání, společnost Microsoft je (dle vlastní volby) opraví nebo vymění, případně Vám proplatí jejich pořizovací cenu, pokud závazné ustanovení jakéhokoli místního právního předpisu, který se na Vás vztahuje, neuvádí jinak. Při opravě se mohou používat nové nebo repasované díly. Výměna může být za novou nebo repasovanou jednotku.
- (c) Po opravě nebo výměně se na konzoli Xbox One nebo Příslušenství bude nadále vztahovat tato Záruka, a to buď po zbývající dobu původní Záruční doby, nebo po dobu 95 dní poté, co společnost Microsoft konzoli nebo Příslušenství doručí, podle toho, která z těchto dob je delší.
- (d) POKUD PŘÍSLUŠNÝ MÍSTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPIS, KTERÝ SE NA VÁS VZTAHUJE, NESTANOVÍ JINAK, JE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI MICROSOFT OPRAVIT NEBO VYMĚNIT KONZOLI XBOX ONE NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO VRÁTIT KUPNÍ CENU VAŠIM JEDINÝM A VÝLUČNÝM PROSTŘEDKEM NÁPRAVY.
- (e) Pokud k selhání funkčnosti konzole Xbox One nebo Příslušenství dojde po skončení Záruční doby, nemáte nárok na záruku jakéhokoli druhu. Po vypršení Záruční doby Vám společnost Microsoft může naúčtovat poplatek za služby a práci, kterou vynaloží při diagnostice jakýchkoli problémů s konzolí Xbox One nebo Příslušenstvím, bez ohledu na to, zda výsledek této práce bude úspěšný či nikoli.

7. Vyloučení ze záruky

Společnost Microsoft nenese odpovědnost a tato Záruka se nevztahuje, a to ani za poplatek, pokud konzole Xbox One nebo Příslušenství jsou:

- (a) poškozena užíváním s produkty neprodávanými či nelicencovanými společností Microsoft (včetně například her nebo příslušenství nevyráběného nebo nelicencovaného společností Microsoft a „pirátských“ her atd.), v případě příslušenství Bluetooth, a to i za poplatek, nenese společnost Microsoft odpovědnost a tato záruka neplatí, pokud vaše konzole Xbox One nebo příslušenství je poškozena užíváním s produkty, které nesplňují systémové požadavky uvedené na obalu příslušenství Bluetooth.
- (b) využívány ke komerčním účelům (včetně pronájmu, výběru poplatků za hraní, atd.),
- (c) otevřeny, pozměněny nebo s nimi bylo jiným způsobem manipulováno (včetně jakýchkoli pokusů o narušení technických omezení, bezpečnostních mechanismů nebo mechanismů zabráňujících padělání konzole Xbox One nebo Příslušenství, atd.), případně bylo změněno nebo odstraněno sériové číslo,
- (d) poškozeny vnějším vlivem, ať už Vámi nebo někým jiným, kdo konzoli Xbox One nebo Příslušenství používal, včetně:
 - upuštění;
 - nesprávného použití (včetně použití ve venkovním prostoru), zneužití, nedbalosti nebo nehody;
 - nesprávné manipulace;
 - poškození v průběhu přepravy, kromě případů, kdy zařízení přepravuje společnost Microsoft nebo autorizovaný distributor;
 - vystavení kapalině;
 - nedostatečného větrání;
 - poškrábání, promáčknutí, atd. nebo jiných kosmetických poškození;
 - nedodržení pokynů pro instalaci, zacházení nebo údržbu, včetně těch v tištěném návodu k obsluze pro konzoli Xbox One nebo Příslušenství, nebo
- (e) opraveny jinou osobou než společností Microsoft.

8. VYLOUČENÍ URČITÝCH ŠKOD

POKUD PŘÍSLUŠNÝ MÍSTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPIS, KTERÝ SE NA VÁS VZTAHUJE, NESTANOVÍ JINAK, NENESE SPOLEČNOST MICROSOFT ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZTRÁTU DAT, OSOBNÍCH ČI DŮVĚRNÝCH ÚDAJŮ NEBO ZISKU, ANI ZA JAKOUKOLI NEMOŽNOST POUŽÍVAT KONZOLI XBOX ONE NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ. TATO VYLOUČENÍ PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST MICROSOFT BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD PŘEDEM UPOZORNĚNA A ŽE JAKÉKOLI NÁPRÁVNÉ OPATŘENÍ NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL.

9. Dodatečné podmínky

Pokud se pokusíte narušit nebo obejít jakákoli technická omezení, bezpečnostní mechanismy nebo mechanismy zabráňující padělání konzole Xbox One nebo Příslušenství, můžete způsobit, že konzole Xbox One nebo Příslušenství přestane trvale fungovat. Kromě toho přestane platit Záruka a ztratíte nárok na opravu konzole Xbox One nebo Příslušenství autorizovanou osobou, a to i za poplatek.

10. Rozhodné právo

Tato Záruka se bude řídit a vykládat v souladu s právními předpisy země, kde žijete, bez ohledu na kolizní normy.

LICENCE NA SOFTWARE

Podmínky licence na software pro konzoli Xbox One a Příslušenství naleznete na xbox.com/xboxone/slt. Použitím konzole Xbox One nebo Příslušenství vyjadřujete souhlas s podmínkami licence na software. Před nastavením si prosím tyto podmínky pečlivě přečtěte. Pokud s podmínkami licence na software nesouhlasíte, konzoli Xbox One nebo Příslušenství nepoužívejte. Nepoužitou konzoli Xbox One nebo Příslušenství vraťte prodejci, u kterého jste je koupili, nebo společnosti Microsoft. Cena zařízení Vám bude vrácena.

INFORMACE O PŘEDPISECH

- Není určeno pro použití ve strojírenství, lékařství a průmyslové výrobě.
- Tento produkt je určen k použití s IT produkty schválenými NRTL (UL, CSA, ETL, apod.) a/nebo splňujícími požadavky IEC/EN 60950-1 (se značkou CE).
- Produkt neobsahuje žádné díly vyžadující servis.
- Provozní teplota: +5 °C až +35 °C.

Prohlášení o vystavení radiofrekvenčnímu záření:

Toto zařízení obsahuje rádiové vysíláče Wi-Fi, které byly navrženy, vyrobeny a testovány tak, aby splňovaly evropské směrnice pro vystavení rádiovým vlnám a specifickou míru absorpce.



UPOZORNĚNÍ: Bezdrátová zařízení v letadle


Než nastoupíte na palubu libovolného letadla nebo zabalíte bezdrátové zařízení do zavazadla k odbavení, vyjměte ze zařízení baterie nebo zařízení vypněte (je-li vybaveno vypínačem). Jsou-li v bezdrátovém zařízení baterie a zařízení je zapnuto (má-li vypínač), může zařízení vysílat rádiové frekvence podobně jako mobilní telefon.

Likvidace baterií a elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktu, bateriích nebo na jeho obalu znamená, že produkt ani v něm obsažené baterie není dovoleno likvidovat společně s běžným domácím odpadem. Uživatel je povinen odevzdat je v odpovídajícím sběrném místě pro recyklaci baterií a elektrického a elektronického zařízení. Tento sběr a recyklace tříděného odpadu pomáhá šetřit přírodní zdroje a zabraňuje potenciálnímu negativnímu vlivu na lidské zdraví a životní prostředí v případě nevhodné likvidace v důsledku možného obsahu nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních. Další informace o tom, kde odevzdat baterie a elektrický a elektronický odpad, vám poskytne váš místní obecní úřad, podnik technických služeb obce nebo prodejna, kde jste tento produkt

zakoupili. Další informace o odpadu s elektrického a elektronického zařízení a odpadních bateriích si také můžete vyžádat na adrese ecycle@microsoft.com

| | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|
|  | BE | DK | GR | ES | FR |
| | IE | IT | LU | NL | AT |
| | PT | FI | SE | GB | NO |
| | DE | CH | PL | HU | SK |
| | CZ | CY | IS | RO | SI |
| | EE | LV | LT | MT | LI |
| | BG | TR | HR | | |
| | | | | | |

Frekvence 5,15–5,35 GHz funguje jen ve vnitřních prostorách.

Zjednodušené prohlášení o shodě pro EU:

Společnost Microsoft Corporation tímto prohlašuje, že tento výrobek odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Plné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.microsoft.com/ireland>

Prohlášení o shodě v plném znění obsahuje také informace týkající se softwaru a příslušenství, které mohou mít vliv na kompatibilitu rádiových zařízení podle výše uvedené směrnice.

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Společnost | Microsoft Ireland |
| Adresa | Sandyford Ind Est Dublin D18 KX32 |
| Země | Irsko |
| Telefonní číslo | +353 1 295 3826 |
| Fax | +353 1 706 4110 |

Pásmo rádiových frekvencí provozu pro Model 1790 a související maximální jmenovité napájení přenosu a tolerance jsou následující
WLAN 2400-2483 5MHz, 12 3dBm EIRP +/-2dB
WLAN 5 15-5 25GHz, 13 6dBm EIRP +/-2dB
WLAN 5 725-5 85GHz, 12 5dBm EIRP +/-2dB

COPYRIGHT

Informace a názory obsažené v tomto dokumentu, včetně URL adres a dalších odkazů na webové stránky, se mohou měnit bez upozornění. Tento dokument na vás nepřevádí žádná práva k intelektuálnímu vlastnictví společnosti Microsoft. Tento dokument můžete kopírovat pro interní, referenční účely.

© 2016 Microsoft Corporation. Veškerá práva vyhrazena. Microsoft, Windows, Xbox, Xbox One, Xbox 360, Xbox Live, Kinect, logo Xbox a logo Xbox Live jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft.

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Odpovědi na časté otázky, postup při řešení problémů a kontaktní informace na zákaznickou podporu najdete na xbox.com/xboxone/support.

PRODUKTMANUAL FOR TILBEHØR TIL XBOX ONE

VIGTIGE OPLYSNINGER OM PRODUKTSIKKERHED OG GARANTI

 **Dette symbol angiver sikkerheds- og helbredsoplysninger i denne produktvejledning**


Læs denne vejledning for at få vigtige sikkerheds- og sundhedsoplysninger vedrørende det produkt, du har købt.

 **ADVARSEL:** Hvis produktet ikke sættes op, bruges og vedligeholdes korrekt, kan det øge risikoen for alvorlige kvæstelser, død, skade på ejendom, eller det kan forårsage skader på produktet eller relateret tilbehør. Læs denne vejledning for at få vigtige sikkerheds- og helbredsoplysninger eller gå ind på xbox.com/xboxone/accessories/useinstructions.

AFTALE OM BEGRÆNSET GARANTI OG SOFTWARELICENSBETINGELSER FOR XBOX ONE

Du skal acceptere brugsbetingelserne for Xbox (herunder Xbox' softwarelicensvilkår og spillicensvilkår) på microsoft.com/msa, softwarelicensvilkårene på xbox.com/xboxone/slt og den begrænsede garanti på xbox.com/xboxone/warranty for at bruge din Xbox One-konsol, Xbox tilbehør og/eller Kinect-sensoren til Xbox. Ved at bruge Xbox One-konsollen, Xbox tilbehør og/eller Kinect-sensoren til Xbox One, accepterer du disse vilkår. Læs dem venligst. Hvis du ikke kan acceptere dem, må du ikke anvende din Xbox One-konsol, Xbox tilbehør og/eller Kinect-sensoren til Xbox One. Returner produktet til Microsoft eller din forhandler for at få pengene tilbage.

ELEKTRISK SIKKERHED

 **ADVARSEL:** Hvis du ikke træffer følgende forholdsregler, kan der – som med mange andre elektriske enheder – opstå alvorlige personskader eller dødsfald på grund af elektrisk stød, brand, eller tilbehøret og Xbox One-konsollen kan blive beskadiget:

- Anvend kun et godkendt opladerkabel.
- Lad ikke en trådløs enhed eller opladerkablet blive vådt.
- Træk opladerkablet ud af stikkontakten i tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges i en længere periode.
- For at undgå skader, undgå at sidde eller træde på en trådløs enhed, dens kabel eller kabelstik eller konnektor.

 **FORSIGTIG: Kabler og ledninger**

For at mindske den potentielle fare for at falde over ledninger og kabler eller for sammenfiltring, skal alle kabler og ledninger placeres, så personer og kæledyr

ikke falder over dem eller ved et uheld kommer til at rykke i dem, når de bevæger sig omkring eller går gennem området, og lad ikke børn lege med kabler og ledninger.

Yderligere oplysninger findes på
<http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>



ADVARSEL: Brug den korrekte batterioplader.

Oplad kun genopladelige batterier med den oplader, der fulgte med produktet. Brugen af ikke-godkendte opladningsmetoder kan resultere i brand eller eksplosion.

BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE AF DIT XBOX ONE TILBEHØR



ADVARSEL: Foretag ikke selv reparationer

Forsøg ikke på at adskille, åbne, reparere eller ændre Xbox One tilbehør. At gøre dette kan medføre risiko for elektrisk stød, skader, brand eller andre farer. Ethvert tegn på forsøg på at åbne og/eller ændre denne enhed, herunder afpilning, punktering eller fjernelse af nogen af etiketterne, medfører, at den begrænsede garanti og retten til autoriseret reparation af Xbox One tilbehør bortfalder. Ændring af noget Xbox One tilbehør kan resultere i et permanent forbud fra Xbox Live, hvis tilladelse er nødvendig for at kunne spille og anvende konsollen på anden måde.

Anvendelse og rengøring



ADVARSEL: Lad ikke Xbox One tilbehøret blive vådt

For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må enhederne ikke udsættes for regn eller andre former for fugt.

Brug produktet i overensstemmelse med disse retningslinjer:

- Tilbehøret må ikke anvendes i nærheden af varmekilder.
- Der må kun anvendes tilbehør og ekstraudstyr, som Microsoft har specificeret.
- Forsøg ikke at rengøre stikkene.
- Rengør kun med en tør klud.

Yderligere oplysninger findes på
<http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>.

FORNUFTIG SPILLESTIL



ADVARSEL: Vigtige helbredsmæssige advarsler til, når du spiller videospil

Lysfølsomme epileptiske anfald

Ganske få personer kan opleve et epileptisk anfald, når de bliver udsat for bestemte visuelle billeder, herunder blinkende lys eller mønstre, der kan forekomme i videospil. Selv personer, der ikke før har haft epileptiske anfald eller epilepsi, kan have en ikke-diagnosticeret lidelse, der kan forårsage disse "lysfølsomme epileptiske anfald" under videospil.

Disse anfald kan have forskellige symptomer, bl.a. svimmelhed, synsforstyrrelser, trækninger i øje eller ansigt, spjæt eller rysten med arme eller ben, desorientering, forvirring eller kortvarigt bevidsthedstab. Anfaldene kan også medføre bevidstløshed eller krampeanfald, som kan give skader ved fald eller ved at ramme genstande i nærheden.

Stop omgående med at spille og konsulter en læge, hvis du har nogle af disse symptomer. Voksne skal holde øje med eller spørge, om deres børn oplever ovennævnte symptomer. Børn og teenagere er mere udsatte for denne type epileptiske anfald end voksne. Risikoen for lysfølsomme epileptiske anfald kan reduceres ved at tage følgende forholdsregler:

- Sid eller stå langt væk fra tv-skærmen.
- Brug en mindre tv-skærm.
- Spil i et oplyst rum.
- Spil ikke, hvis du er døsig eller træt.
- Hvis du eller et familiemedlem har haft epileptiske anfald eller epilepsi, skal du kontakte lægen, inden du spiller.

Muskel- og knoglelidelser

Brug af spilleenheder, tastatur, mus eller andre elektroniske inputenheder, kan kædes sammen med alvorlige skader eller forstyrrelser.

Når du spiller videospil, kan du – som ved mange aktiviteter – af og til opleve ubehag i hænder, arme, skuldre, nakke eller andre dele af kroppen. Men hvis du oplever symptomer som vedvarende eller tilbagevendende ubehag, smerter, dunken, prikken, følelsesløshed, brændende fornemmelse eller stivhed, MÅ DU IKKE IGNORERE DISSE ADVARSLER. SØG STRAKS LÆGE, selv om symptomerne opstår, når du ikke spiller videospil. Symptomer som disse kan føre til smertefulde og nogle gange permanente invaliderende lidelser eller forstyrrelse af nerver, muskler, sener, blodkar og andre dele af kroppen. Disse muskel- og knoglelidelser (MSD) omfatter karpaltunnelsyndrom, senebetændelse, seneskedehindebetændelse, dirren og andre lidelser.

Mens forskere endnu ikke kan svare på mange spørgsmål vedrørende MSD, er den generelle holdning, at der er mange faktorer, der spiller ind, når disse opstår, herunder medicinske og fysiske forhold, stress, og hvordan dette håndteres, helbredet som helhed, og hvordan en person er placeret og bruger kroppen under arbejdet og andre aktiviteter (herunder når vedkommende spiller videospil). Nogle undersøgelser indikerer, at den tid, en person bruger på en aktivitet, også kan være en medvirkende faktor.

Der findes nogle retningslinjer, som kan hjælpe dig med at arbejde og spille mere behageligt og muligvis reducere risikoen for MSD. Disse retningslinjer finder du på [xbox.com/xboxone/playhealthy](https://www.xbox.com/xboxone/playhealthy). Disse retningslinjer handler om at:

- Sidde behageligt og undgå ubekvemme stillinger.

- Slappe af i hænder, fingre og andre kropsdele.
- Holde pauser.
- Føre en sund livsstil.

Hvis du har spørgsmål om, hvilken indflydelse din egen livsstil, helbredstilstand, fysiske tilstand eller dine aktiviteter har på MSD, skal du kontakte din læge.



ADVARSEL: Kvælningsrisiko

Denne enhed kan indeholde små dele, som kan udgøre en kvælningsfare for børn under tre år. Opbevar små dele uden for børns rækkevidde.

Kontrollér, at børn spiller på en sikker måde

Kontrollér, at børn, der bruger et Xbox One tilbehør sammen med Xbox One-konsollen og Kinect-sensor, spiller sikkert og inden for deres grænser, og sørg for, at de forstår den korrekte brug af systemet.

Brug ikke tilbehør uden licens eller uautoriserede hjælpemidler eller andre genstande sammen med Kinect-sensoren

Brugen af den slags tilbehør eller genstande kan medføre personskade og/eller beskadige sensoren eller forårsage anden materiel skade. Brug af uautoriseret tilbehør overtræder softwarelicensen og kan gøre din begrænsede garanti ugyldig.



FORSIGTIG: Personligt medicinsk udstyr

Radiofrekvensemission fra elektronisk udstyr kan påvirke driften af andet elektronisk udstyr og dermed få det til at fungere forkert. Selv om enheden er designet, testet og fremstillet, så den overholder de bestemmelser, der styrer radiofrekvensemission i lande som USA, Canada, EU og Japan, kan de trådløse transmittere og elektriske kredsløb i enheden forårsage forstyrrelser i andet elektronisk udstyr. Tag derfor altid følgende forholdsregler:

Personer med pacemakere:

- Sammenslutningen af producenter af medicinsk udstyr (Health Industry Manufacturers Association) anbefaler, at der skal være en afstand på mindst 15 cm mellem en trådløs enhed og en pacemaker for at undgå potentiel interferens i pacemakeren.
- Trådløse enheder bør ikke bæres i en brystlomme.
- Sluk straks enheden, hvis der er nogen grund til at tro, at enheden forårsager interferens.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du rådføre dig med producenten af det medicinske udstyr eller din læge for at finde ud af, om det er i orden for dig at bruge andre elektroniske enheder i nærheden af dit medicinske udstyr.

BEGRÆNSET GARANTI

Denne begrænsede garanti ("Garanti") tildeles dig af Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Irland ("Microsoft").

VED AT BRUGE DIN XBOX ONE ELLER TILBEHØR, ACCEPTERER DU DENNE GARANTI. FØR OPSÆTNING, BEDES DU LÆSE DENNE GARANTI OMHYGGELIGT IGENNEM. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DENNE GARANTI, MÅ DU IKKE BRUGE DIN XBOX ONE ELLER DIT TILBEHØR. RETURNÉR DEN UBRUGT TIL DIN FORHANDLER ELLER MICROSOFT FOR AT FÅ EN REFUNDERING. Kontakt Microsoft på <https://www.support.microsoft.com>.

Denne garanti adskiller sig fra de lovpligtige produktgarantier, der ydes af detailhandlere og/eller producenter i henhold til enhver national lovgivning, der er gældende for dig. Den har til formål at tildele dig specifikke, og i givet fald, yderligere rettigheder, inden for rammerne af, hvad der er tilladt i henhold til en sådan lovgivning, og ikke begrænse dine rettigheder i henhold til gældende lovpligtige produktgarantibestemmelser. Den kan ikke overdrages til tredjemand.

1. Definitioner

Når anvendt i denne garanti, vil følgende begreber blive anset for at betyde:

- (a) "Xbox One" betyder en ny Xbox One-konsol og Kinect Sensor købt hos en autoriseret forhandler.
- (b) "Tilbehør" betyder et nyt Microsoft-branded Xbox 360 eller Xbox One-hardwaretilbehør købt hos en autoriseret forhandler.
- (c) "Garantiperiode" for Xbox One betyder ét (1) år fra den dato, hvor du købte den; og for tilbehør, betyder det 90 dage fra den dato, hvor du købte det, underlagt artikel 2 nedenfor.
- (d) "Du/dig/din" betyder den oprindelige slutbruger.
- (e) "Normale brugsforhold" betyder almindelig forbrugerbrug under normale hjemmeforhold i henhold til brugsanvisningen til Xbox One eller tilbehør.

2. Varighed

Uden at det berører enhver lovpligtig garanti, som du kan være berettiget til i henhold til enhver national lovgivning, der gælder for dig, og medmindre en sådan lovgivning foreskriver en længere periode, tilbyder Microsoft denne garanti i en periode på ét (1) år fra købsdatoen for en sådan Xbox One fra en autoriseret forhandler, og 90 dage for tilbehør købt hos en autoriseret forhandler.

3. Territorium

Denne garanti vil kun være gyldig i de følgende lande: Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Israel, Italien, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Saudi-Arabien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyrkiet, Storbritannien og De Forenede Arabiske Emirater.

Du anerkender, at specifikke eksportlove og -regler kan gælde for dig, afhængigt af dit bopælsland, og du accepterer at overholde alle sådanne love og regler, hvis du eksporterer din Xbox One eller tilbehør.

4. Garanti

- (a) Under Garantiperioden garanterer Microsoft kun over for dig, at der ikke vil forekomme funktionsfejl i Xbox One eller tilbehør under normale brugsforhold.
- (b) Med undtagelse af enhver lovpligtig garanti, som Microsoft kan være forpligtet til at yde i henhold til enhver national lovgivning, der gælder for dig, er denne garanti den eneste garanti eller betingelse, Microsoft

tildeler dig, med hensyn til din Xbox One eller tilbehør og enhver produktmanual(er), der medfølger. Ingen andre kan tildele nogen garanti eller betingelse på Microsofts vegne.

- (c) HVIS DIN LOKALE OG GÆLDENDE LOV GIVER DIG ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI, HERUNDER EN UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ER DENS VARIGHED BEGRÆNSET TIL GARANTIPERIODEN, MEDMINDRE ANDET FREMGÅR AF DEN PÅGÆLDENDE LOKALE LOV.
- (d) Hvis købt i Frankrig gælder følgende: Med undtagelse af enhver lovpligtig garanti, som Microsoft kan være forpligtet til at yde dig i henhold til enhver national lovgivning, der gælder for dig, er denne garanti den eneste garanti eller betingelse, Microsoft tildeler dig med hensyn til din Xbox One eller tilbehør og enhver produktmanual(er), der medfølger. Ingen andre kan tildele nogen garanti eller betingelse på Microsofts vegne.

5. Proces til at opnå garantiservice

- (a) Før garantiprocessen påbegyndes, skal du bruge fejlfindingstipsene på <https://www.support.microsoft.com/devices>.
- (b) Hvis fejlfindingstipsene ikke løser dit problem, skal du følge online-processen på <https://www.support.microsoft.com/devices> eller ringe til Xbox-kundeservicenummeret for dit bopælsland, som er angivet på <https://www.support.microsoft.com/devices>.
- (c) Inden du sender din Xbox One eller tilbehør til Microsoft for service, bedes du sørge for at opbevare en kopi af alle data, som du ønsker at gemme, og slette alt, hvad du betragter som fortroligt. Microsoft er ikke ansvarlig for dine data og kan slette dem.

6. Microsofts ansvar

- (a) Efter du har returneret din Xbox One eller tilbehør til Microsoft, vil Microsoft inspicere den.
- (b) Hvis Microsoft fastslår, at der opstod en funktionsfejl i Xbox One eller tilbehør under garantiperioden under normale brugsforhold, vil Microsoft (efter eget valg) reparere eller udskifte den eller refundere købsprisen til dig, medmindre en obligatorisk bestemmelse i enhver lokal lov, der gælder for dig, angiver andet. I forbindelse med reparation kan nye eller renoverede dele blive anvendt. Udskiftning kan være med en ny eller renoveret enhed.
- (c) Efter reparation eller udskiftning vil din Xbox One eller tilbehør være omfattet af denne garanti i enten resten af den oprindelige garantiperiode eller i 95 dage efter, at Microsoft sender den til dig, afhængig af hvilken periode, der er længst. I Frankrig forlænges denne periode med den tid, der kræves til reparation og udskiftning, forudsat at denne periode overstiger 7 dage.
- (d) MEDMINDRE ANDET ER FASTSAT I ENHVER LOKAL LOVGIVNING, DER GÆLDER FOR DIG, ER MICROSOFTS ANSVAR FOR AT REPARERE ELLER UDSKIFTE DIN XBOX ONE ELLER TILBEHØR ELLER REFUNDERE KØBSPRISEN DIT ENESTE RETSMIDDEL.
- (e) Hvis der opstår en funktionsfejl i Din Xbox One eller tilbehør efter at garantiperioden udløber, ydes der ingen garanti af nogen art. Efter garantiperioden udløber kan Microsoft opkræve et gebyr for dets bestræbelser på at diagnosticere og udbedre eventuelle problemer med din

Xbox One eller tilbehør, uanset om sådanne bestræbelser lykkes eller ej.

7. Garantiundtagelser

Microsoft er ikke ansvarlig, og denne garanti gælder ikke, selv mod betaling af et gebyr, hvis Din Xbox One eller tilbehør:

- (a) beskadiget ved brug sammen med produkter, der ikke sælges eller licenseres af (inklusive, for eksempel, spil og tilbehør, der ikke er fremstillet eller licenseret af Microsoft, og "pirat"-spil osv.); forudsat, endvidere, at for Bluetooth-tilbehør, er Microsoft ikke ansvarlig og denne Garanti gælder ikke, ej heller mod et gebyr, hvis din Xbox One eller tilbehør beskadiges ved brug sammen med produkter, der ikke opfylder systemkravene i henhold til emballagen til Bluetooth-tilbehøret.
- (b) anvendes til kommercielle formål (herunder, for eksempel, udlejning, pay-per-play osv.);
- (c) åbnes, ændres eller manipuleres med (herunder, for eksempel, ethvert forsøg på at overvinde enhver teknisk begrænsning, sikkerheds- eller anti-piratkopieringsmekanisme i Xbox One eller tilbehør osv.), eller dens serienummer ændres eller fjernes;
- (d) beskadiges af enhver ekstern årsag (herunder, for eksempel, ved at blive tabt, brugt med utilstrækkelig ventilation, osv., eller manglende overholdelse af instruktionerne i brugsanvisningen til Xbox One eller tilbehør); eller
- (e) repareres af andre end Microsoft.

8. UDELUKKElse AF VISSE SKADER

MEDMINDRE ANDET ER FASTSAT I ENHVER LOKAL LOV, DER GÆLDER FOR DIG, ER MICROSOFT IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN INDIREKTE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER, ETHVERT TAB AF DATA, PERSONLIGE OPLYSNINGER, FORTROLIGHED ELLER FORTJENESTE, ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE DIN XBOX ONE ELLER TILBEHØR. DISSE UNDTAGELSER GÆLDER, SELVOM MICROSOFT ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR DISSE SKADER, OG SELVOM ENHVER UDBEDRING IKKE OPFYLDER SIT VÆSENTLIGE FORMÅL.

9. Yderligere vilkår

Hvis du forsøger at overvinde eller omgå enhver teknisk begrænsning, et sikkerheds- eller anti-piratkopieringssystem i Xbox One eller tilbehør, kan det forårsage, at din Xbox One eller tilbehør stopper med at fungere permanent. Dette vil også ugyldiggøre din garanti og gøre din Xbox One eller dit tilbehør uberegtiget til autoriseret reparation, selv mod betaling af et gebyr.

10. Lovvalg

Denne garanti vil blive underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i dit bopælsland, uanset principperne for lovkonflikter.

SOFTWARELICENS

Softwarelicensvilkårene for din Xbox One og dit tilbehør er tilgængelige på xbox.com/xboxone/slt. Ved at bruge din Xbox One eller dit tilbehør, accepterer du disse softwarelicensvilkår. Før opsætning, bedes du læse disse vilkår omhyggeligt igennem. Hvis du ikke accepterer softwarelicensvilkårene, må du ikke bruge din Xbox One eller dit tilbehør. Returnér den ubrugt til den forhandler, hvor du købte din Xbox One eller tilbehøret, eller til Microsoft for at få en refundering.

LOVPLIGTIGE OPLYSNINGER

- Ikke beregnet til brug inden for maskinelle, medicinske eller industrielle anvendelsesområder.
- Dette produkt er beregnet til brug med NRTL-godkendt (UL, CSA, ETL osv.) og/eller IEC/EN 60950-kompatibelt (CE-mærket) it-udstyr.
- Der medfølger ingen brugbare reservedele.
- Driftstemperatur: +5° C til +35° C.

Erklæring om eksponering for radiofrekvensstråling:

Denne enhed indeholder WiFi radiosendere og er blevet designet, fremstillet og testet for at opfylde de europæiske retningslinjer for RF-eksponering og Specific Absorption Rate.





ADVARSEL: Trådløse enheder om bord på fly

Før du går ombord på et fly eller pakker en trådløs enhed i bagage, der kontrolleres, skal du fjerne batterierne fra den trådløse enhed eller slukke den trådløse enhed (hvis den har en tænd/sluk-kontakt). Trådløse enheder kan transmittere radiofrekvensenergi (RF) i lighed med en mobiltelefon, når batterierne er monteret, og den trådløse enhed er tændt (hvis den har en tænd/sluk-knap).

Bortskaffelse af kasserede batterier og kasseret elektrisk og elektronisk udstyr



Dette symbol på produktet, dets batterier eller emballagen betyder, at produktet og eventuelle batterier i produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det er i stedet dit ansvar at aflevere det til et korrekt opsamlingssted for genbrug af batterier samt elektrisk og elektronisk udstyr. Separat opsamling og genbrug hjælper med til at bevare naturressourcer og undgå de sundhedsfarer og miljøskader, som u hensigtsmæssig bortskaffelse kan forårsage på grund af de farlige stoffer, der findes i batterier samt elektrisk og elektronisk udstyr. Kontakt kommunen, dit renovationsselskab eller den butik, hvor dette produkt er købt, for at få flere oplysninger om, hvordan batterierne samt elektrisk og elektronisk udstyr skal bortskaffes. Kontakt erecycle@microsoft.com for at få flere oplysninger om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr og brugte batterier.

| | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|
|   | BE | DK | GR | ES | FR |
| | IE | IT | LU | NL | AT |
| | PT | FI | SE | GB | NO |
| | DE | CH | PL | HU | SK |
| | CZ | CY | IS | RO | SI |
| | EE | LV | LT | MT | LI |
| | BG | TR | HR | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

5.15-5.35GHz kun til indendørs brug.

Forenklet erklæring om overholdelse af EU-direktiver:

Microsoft Corporation erklærer hermed, at dette produkt opfylder de 2014/53/EU-direktivet.

Den fulde tekst til erklæringen om overholdelse af EU-direktiver findes på følgende internetadresse: <https://www.microsoft.com/ireland>

Den fulde overensstemmelseserklæring indeholder også oplysninger om f.eks software og tilbehør, der kan påvirke radiooverholdelse af direktivet ovenfor.

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Firma | Microsoft Ireland |
| Adresse | Sandyford Ind Est Dublin D18 KX32 |
| Land | Irland |
| Telefonnummer | +353 1 295 3826 |
| Faxnummer | +353 1 706 4110 |

Radiofrekvensbåndene for driften af Model 1790 og den associerede, maksimale nominelle overførselseffekt og tolerancer er følgende:

WLAN 2400-2483.5MHz, 12.3dBm EIRP +/-2dB.

WLAN 5.15-5.25GHz, 13.6dBm EIRP +/-2dB.

WLAN 5.725-5.85GHz, 12.5dBm EIRP +/-2dB.

OPHAVSRET

Oplysningerne og synspunkterne i dette dokument, herunder URL-adresser og andre henvisninger til websteder på internettet, kan ændres uden varsel. Dette dokument giver dig ingen juridiske rettigheder til nogen immateriel ejendom i noget Microsoft produkt. Dette dokument må kopieres og bruges som intern reference.

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft, Windows, Xbox, Xbox One, Xbox 360, Xbox LIVE, Kinect, Xbox-logoerne og Xbox LIVE-logoet er varemærker, som tilhører Microsofts selskabsgruppe.

KUNDESUPPORT

Find svar på ofte stillede spørgsmål, fejlfindingsprocedurer og kontaktoplysningerne til Xbox Kundesupport på xbox.com/xboxone/support.

PRODUCTHANDLEIDING BIJ XBOX ONE-ACCESSOIRES

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER PRODUCTVEILIGHEID EN GARANTIE

 **Met dit symbool wordt in deze producthandleiding aangegeven dat er informatie over veiligheid en gezondheid volgt.**

Lees deze handleiding voor belangrijke informatie op het gebied van veiligheid en gezondheid voor het product dat je hebt aangeschaft.

 **WAARSCHUWING:** Als je dit product niet goed installeert, gebruikt en onderhoudt, kan dit de kans op ernstig letsel, overlijden, schade aan eigendommen of schade aan het product verhogen. Lees deze producthandleiding voor belangrijke informatie op het gebied van veiligheid en gezondheid of ga naar xbox.com/xboxone/accessories/useinstructions.

INSTEMMING MET DE BEPERKTE GARANTIE VAN XBOX ONE EN DE LICENTIEBEPALINGEN VOOR SOFTWARE

Je moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden voor Xbox (inclusief de voorwaarden voor de Xbox-software en de licentievoorwaarden voor de games) op microsoft.com/msa, de licentiebepalingen voor software op xbox.com/xboxone/slt en de beperkte garantie op xbox.com/xboxone/warranty om de Xbox One-console, de Xbox-accessoires en/of de Kinect voor Xbox-sensor te mogen gebruiken. Je geeft aan deze bepalingen te accepteren door de Xbox One-console, de Xbox-accessoires en/of de Kinect voor Xbox-sensor in gebruik te nemen. Lees deze goed door. Als je de bepalingen niet accepteert, moet je de Xbox One-console, de Xbox-accessoires en/of de Kinect voor Xbox-sensor niet installeren of gebruiken. Retourneer het Xbox-product in dit geval naar Microsoft of naar de winkel waar je het hebt gekocht. Dan krijg je je geld terug.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

 **WAARSCHUWING:** Zoals bij veel andere elektrische apparaten bestaat er gevaar voor ernstig letsel of overlijden als gevolg van elektrische schokken of brand en/of kunnen de Xbox-accessoires en -console beschadigd raken als de volgende voorzorgsmaatregelen niet in acht worden genomen:

- Gebruik alleen een goedgekeurde oplaadkabel.
- Zorg ervoor dat het draadloze apparaat of de oplaadkabel niet nat wordt.
- Koppel de oplaadkabel los tijdens onweer of als je van plan bent de kabel geruime tijd niet te gebruiken.
- Voorkom schade door niet op het draadloze apparaat, de kabel, de connector of de stekker te gaan zitten of staan.

**WAARSCHUWING: Kabels en snoeren**

Leid alle kabels en snoeren dusdanig dat mensen en huisdieren er niet op kunnen stappen en er niet per ongeluk aan kunnen trekken wanneer ze door de kamer lopen, en laat kinderen niet met kabels en snoeren spelen, om te voorkomen dat mensen struikelen of in de kabels verstrikt raken.

Ga naar <http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN JOUW XBOX ONE-ACCESSOIRE

**WAARSCHUWING: Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren**

Doe geen poging om Xbox One-accessoires uit elkaar te halen, te openen, te repareren of er wijzigingen in aan te brengen. Wanneer je dat toch doet, loop je het risico op een elektrische schok, schade, brand of andere gevaren. Alles wat duidt op een poging om dit apparaat te openen en/of te wijzigen, inclusief het lostrekken, doorboren of verwijderen van etiketten, leidt ertoe dat de beperkte garantie vervalt en dat het Xbox One-accessoire niet in aanmerking komt om door een erkend reparatiecentrum te worden gerepareerd. Wijziging van een Xbox One-accessoire kan worden bestraft met een definitieve uitsluiting van Xbox Live, dat je nodig hebt om te kunnen gamen en voor andere toepassingen van de console.

Verzorgen en reinigen

**WAARSCHUWING: Laat Xbox One-accessoires niet nat worden**

Stel de apparaten niet bloot aan regen of andere soorten vocht, om het risico van brand of elektrische schokken te voorkomen.

Gebruik de accessoires conform deze instructies:

- Gebruik de accessoires niet in de buurt van een warmtebron.
- Gebruik alleen uitbreidingen en accessoires die door Microsoft zijn goedgekeurd.
- Probeer de aansluitingen niet te reinigen.
- Reinig de accessoires uitsluitend met een droge doek.

Meer informatie vind je op

<http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>.

SPEEL GEZOND



WAARSCHUWING: Belangrijke gezondheidswaarschuwingen in verband met het spelen van videogames

Aanvallen ten gevolge van fotosensitiviteit

Een zeer klein percentage personen kan een aanval krijgen bij blootstelling aan bepaalde visuele beelden, zoals knipperende lichten of patronen, die in videogames kunnen voorkomen. Ook personen zonder voorgeschiedenis van aanvallen of epilepsie kunnen een niet-gediagnosticeerde aandoening hebben die tijdens het bekijken van videogames dergelijke fotegevoelige epileptische aanvallen kan veroorzaken.

Dergelijke aanvallen kunnen verschillende symptomen hebben, zoals een licht gevoel in het hoofd, een veranderd gezichtsvermogen, trekkingen in het oog of het gezicht, trekkingen of trillingen in armen of benen, desoriëntatie, verwardheid of kortstondig bewustzijnsverlies. Aanvallen kunnen ook bewusteloosheid of stuip trekkingen veroorzaken, waardoor de persoon op de grond of tegen omringende voorwerpen kan vallen en letsel kan oplopen.

Stop onmiddellijk met spelen en raadpleeg een arts als je een van deze symptomen vertoont. Ouders moeten waakzaam zijn op deze symptomen en aan hun kinderen vragen of ze er last van hebben: kinderen en tieners lopen meer kans op dergelijke aanvallen dan volwassenen. De kans op fotegevoelige epileptische aanvallen kan worden verkleind door de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Ga verder bij het televisiescherm vandaan zitten of staan.
- Gebruik een kleiner televisiescherm.
- Speel in een goedverlichte ruimte.
- Speel niet als je suf of vermoeid bent.
- Als een van de familieleden een voorgeschiedenis van aanvallen of epilepsie heeft, raadpleeg dan een arts voordat je gaat spelen.

Aandoeningen van spieren en beenderen

Het gebruik van gamecontrollers, toetsenborden, muizen of andere elektronische invoerapparaten kan in verband worden gebracht met ernstig letsel of ernstige aandoeningen.

Wanneer je videogames speelt, kunt je, net zoals bij vele andere activiteiten, af en toe een onbehaaglijk gevoel in de handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen ondervinden. Als je echter aanhoudende of terugkerende symptomen zoals ongemak, pijn, een bonzend gevoel, een pijnlijk gevoel, tintelingen, slapende ledematen, een branderig gevoel of stijfheid vaststelt, **MAG JE DEZE WAARSCHUWINGSSIGNALEN IN GEEN GEVAL NEGEREN. RAADPLEEG ONMIDDELIJK EEN GEKWALIFICEERDE ARTS**, ook wanneer de symptomen optreden als je geen videogames aan het spelen bent. Deze symptomen kunnen worden geassocieerd met pijnlijk en soms blijvend letsel aan of stoornissen van de zenuwen, spieren, pezen, bloedvaten en andere lichaamsdelen. Bij deze spier- en skeletaandoeningen gaat het onder meer om het carpaal-tunnelsyndroom, peesontstekingen, peesschedeontstekingen, vibratiesyndromen en andere aandoeningen.

Hoewel er nog veel niet bekend is over spier- en skeletaandoeningen, zijn onderzoekers het er wel over eens dat deze aandoeningen door veel factoren kunnen worden veroorzaakt, zoals de medische en fysieke toestand, stress en hoe iemand daarmee omgaat, algemene gezondheid, en de lichaamshouding en het gebruik van het lichaam tijdens het werk of andere activiteiten (waaronder het spelen van videogames). Sommige onderzoeken lijken erop te wijzen dat de tijd die een persoon spendeert aan een activiteit ook een bepalende factor kan zijn.

Enkele richtlijnen die kunnen helpen om comfortabeler te werken en te spelen en die de kans op een spier- en skeletaandoening kunnen verminderen, zijn beschreven in de Handleiding voor gezond spelen op xbox.com/xboxone/playhealthy. In deze richtlijnen worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

- Een comfortabele, niet-ongemakkelijke lichaamshouding aannemen
- Handen, vingers en andere lichaamsdelen ontspannen houden
- Pauzes nemen
- Een gezonde levensstijl ontwikkelen

Als je afvraagt in hoeverre je eigen levensstijl, activiteiten, of medische of fysieke toestand in verband kunnen worden gebracht met spier- en skeletaandoeningen, raadpleeg dan een gekwalificeerde arts.



WAARSCHUWING: Risico op verstikking

Dit apparaat kan kleine onderdelen bevatten die een risico op verstikking kunnen vormen voor kinderen jonger dan 3 jaar. Houd kleine onderdelen uit de buurt van kinderen.

Ervoor zorgen dat kinderen veilig kunnen spelen

Zorg ervoor dat kinderen die een Xbox One-accessoire gebruiken met de Xbox One-console en een Kinect-sensor veilig en binnen hun eigen grenzen spelen en let op of zij goed begrijpen hoe zij het systeem goed gebruiken.

Gebruik geen accessoires, of niet-toegestane of andere voorwerpen waarvoor je geen gebruiksrecht hebt met de Kinect-sensor.

Gebruik van deze accessoires of voorwerpen kan letsel aan jezelf of anderen en/of schade aan de sensor of andere eigendommen veroorzaken. Gebruik van niet-toegestane accessoires is een schending van de softwarelicentie en kan je beperkte garantie ongeldig maken.



WAARSCHUWING: Persoonlijke medische apparaten

Radiofrequentie-emissies van elektronische apparatuur kunnen een negatief effect hebben op de werking van andere elektronische apparatuur, waardoor deze niet goed werkt. Hoewel bij het ontwerpen, testen en produceren van het apparaat rekening is gehouden met de regelgeving betreffende radiofrequentie-emissie in landen en regio's als de Verenigde Staten, Canada, de Europese Unie en Japan, kunnen de draadloze zenders en elektrische circuits in het apparaat storing in andere elektronische apparatuur veroorzaken. Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen:

Mensen met een pacemaker

- De Health Industry Manufacturers Association adviseert een afstand van minimaal 15 cm te bewaren tussen een draadloos apparaat en een pacemaker om mogelijke interferentie met de pacemaker te voorkomen.
- Draadloze apparaten moeten niet in een borstzakje worden gedragen.
- Als je reden hebt om te vermoeden dat er sprake is van interferentie, moet je het apparaat onmiddellijk uitschakelen.

Overige medische apparaten

Als je andere persoonlijke medische apparaten gebruikt, adviseren we je contact op te nemen met de fabrikant of je arts om te bepalen of je andere elektronische apparaten in de buurt van uw medische apparaat kunt gebruiken.

BEPERKTE GARANTIE

Deze Beperkte Garantie ("Garantie") wordt aan u toegekend door Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ierland ("Microsoft").

DOOR UW XBOX ONE OF HET ACCESSOIRE TE GEBRUIKEN STEM T U MET DEZE GARANTIE IN. ALVORENS TOT INSTALLATIE OVER T U GAAN MOET U DEZE GARANTIE GOED DOORLEZEN. ALS U DEZE GARANTIE NIET ACCEPTEERT, MOET U UW XBOX ONE OF ACCESSOIRE NIET GEBRUIKEN. RETOURNEER HET ONGEOPEND NAAR UW LEVERANCIER OF NAAR MICROSOFT VOOR RESTITUTIE VAN DE AANKOOPPRIJS. Neem contact op met Microsoft op <https://www.support.microsoft.com>.

Deze Garantie is verschillend van enige wettelijke productgaranties verschuldigd door de leveranciers of fabrikanten krachtens de nationale wetgeving die op u van toepassing is. Het is bedoeld om u specifieke, en voor zover het geval is, aanvullende rechten te verlenen, binnen de grenzen van wat krachtens een dergelijke wetgeving toelaatbaar is en om uw rechten niet onder de toepasselijke wettelijke bepalingen voor productgaranties te beperken. Het kan niet aan derden worden overgedragen.

1. Definities

Wanneer gebruikt in deze Garantie, zullen de volgende bewoordingen geacht worden het volgende te betekenen:

- (a) "Xbox One" betekent een nieuwe Xbox One-console en Kinect Sensor gekocht bij een erkende leverancier.
- (b) "Accessoire" betekent een nieuwe Xbox 360 of Xbox One hardware-accessoire van het merk Microsoft, gekocht bij een erkende leverancier.
- (c) "Garantieperiode" voor Xbox One betekent één (1) jaar vanaf de datum dat u het aangeschaft heeft; en voor accessoires, betekent het 90 dagen vanaf de datum dat u het aangeschaft heeft, met inachtneming van het onderstaande artikel 2.
- (d) "U" refereert aan de oorspronkelijke eindgebruiker.
- (e) "Normaal gebruik" betekent het gewone gebruik door de consument onder normale omstandigheden thuis, overeenkomstig de handleiding van de Xbox One of accessoire.

2. Duur

Onverminderd eventuele wettelijke garantie waarop u op grond van een plaatselijke wetgeving die op u van toepassing is, recht zou kunnen hebben, en tenzij een dergelijke wetgeving voorziet in een langere termijn, biedt Microsoft deze garantie voor de duur van één (1) jaar vanaf de aankoopdatum van een dergelijke Xbox One bij een erkende leverancier en 90 dagen voor accessoires gekocht bij een erkende leverancier.

3. Rechtsgebied

Deze garantie zal alleen voor de volgende landen van toepassing zijn: Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Israël, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Rusland, Saudi-Arabië, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Arabische Emiraten.

U erkent dat specifieke wet- en regelgeving met betrekking tot de export van toepassing kunnen zijn, afhankelijk van uw land van verblijf en u erkent dat u aan alle wet- en regelgeving zult voldoen als u uw Xbox One of accessoire uitvoert.

4. Garantie

- (a) Gedurende de garantieperiode, garandeert Microsoft, enkel aan u, dat de Xbox One of accessoire onder normale gebruiksomstandigheden geen defecten zal vertonen.
- (b) Met uitzondering van eventuele wettelijk voorgeschreven garanties, die Microsoft aan u verschuldigd is krachtens de plaatselijke wetgeving, is dit de enige waarborg, garantie of voorwaarde welke aan u toegekend wordt met betrekking tot uw Xbox One of accessoire en eventuele producthandleiding(en) die meegeleverd worden. Niemand anders kan namens Microsoft enige waarborg, garantie of voorwaarde geven.
- (c) ALS UW PLAATSELIJKE EN TOEPASSELIJKE WETGEVING U EEN IMPLICIETE GARANTIE BIEDT, MET INBEGRIIP VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, DAN IS DE DUUR BEPERKT TOT DE GARANTIEPERIODE, TENZIJ ANDERS DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING BEPAALD.
- (d) Indien u het product in Frankrijk aanschafft is het volgende van toepassing: Met uitzondering van eventuele wettelijk voorgeschreven garanties, die Microsoft aan u verschuldigd is krachtens de plaatselijke wetgeving, is dit de enige waarborg, garantie of voorwaarde welke aan u toegekend wordt met betrekking tot uw Xbox One of accessoire en eventuele producthandleiding(en) die meegeleverd worden. Niemand anders kan namens Microsoft enige waarborg, garantie of voorwaarde geven.

5. Proces om de garantieservice te verkrijgen

- (a) Alvorens het garantieproces op te starten wordt u geadviseerd op de tips voor probleemoplossing op <https://www.support.microsoft.com/devices> op te volgen.
- (b) Als de tips voor probleemoplossing uw probleem niet oplossen, volg dan het onlineproces op <https://www.support.microsoft.com/devices> of bel met het nummer voor de Xbox-klantenservice voor uw land van verblijf. Deze nummers zijn te vinden op <https://www.support.microsoft.com/devices>.
- (c) Alvorens uw Xbox One of accessoire voor reparatie aan Microsoft terug te sturen, moet u ervoor zorgen dat eventuele data die u wilt behouden gekopieerd wordt en dat u alle informatie die u als vertrouwelijk beschouwt, verwijdert. Microsoft is niet verantwoordelijk voor uw data en is gemachtigd om deze te verwijderen.

6. Microsofts verantwoordelijkheid

- (a) Nadat u uw Xbox One of accessoire aan Microsoft teruggestuurd heeft, zal Microsoft het onderzoeken.
- (b) Als Microsoft bepaalt dat de Xbox One of accessoire defect is gedurende de garantieperiode en onder normale gebruiksomstandigheden, zal Microsoft (naar haar inzien) het product repareren of vervangen of de aankoopprijs aan u restitueren, tenzij een verplichte bepaling van een plaatselijke wetgeving welke op u van toepassing is, anders bepaalt. Tijdens de reparatie kunnen nieuwe of gereviseerde onderdelen gebruikt worden. Vervanging kan plaatsvinden door middel van een nieuwe of gereviseerde eenheid.
- (c) Na de reparatie of vervanging, zal deze garantie op uw Xbox One of accessoire van toepassing zijn voor de langere van ofwel de resterende periode van uw originele garantie of voor 95 dagen na de dag van verzending van uw eenheid door Microsoft aan u. In Frankrijk wordt deze periode uitgebreid met de tijdsduur die nodig was voor reparatie of vervanging, vooropgesteld dat deze periode meer dan 7 dagen bedraagt.
- (d) TENZIJ ANDERS WORDT BEPAALD DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING DIE OP U VAN TOEPASSING IS, IS MICROSOFTS VERANTWOORDELIJKHEID OM UW XBOX ONE OF ACCESSOIRE TE REPAREREN OF VERVANGEN, OF OM DE AANKOOPPRIJS AAN U TE RESTITUEREN, UW ENIGE RECHTSGANG.
- (e) Als uw Xbox One of accessoire defect raakt nadat de garantieperiode is verlopen, dan is er geen enkele vorm van garantie van kracht. Nadat de garantieperiode is verlopen, kan Microsoft u een vergoeding in rekening brengen voor haar inspanningen om eventuele problemen met uw Xbox One of accessoire vast te stellen en/of om deze te repareren, ongeacht of dergelijke inspanningen succesvol zijn.

7. Garantieuitsluitingen

Microsoft is niet aansprakelijk en deze garantie is niet van toepassing, zelfs niet tegen een vergoeding, als uw Xbox One of accessoire:

- (a) beschadigd door gebruik met producten die niet door Microsoft zijn verkocht of in licentie zijn gegeven (waaronder, bijvoorbeeld, games en accessoires die niet door Microsoft zijn vervaardigd of in licentie zijn gegeven, en illegale kopieën van games); echter, met de voorwaarde dat Microsoft niet verantwoordelijk is en deze Garantievoorwaarden niet gelden voor Bluetooth-accessoires, zelfs niet tegen een toeslag, als Uw Xbox One of Accessoire is beschadigd door gebruik met producten die niet voldoen aan de systeemvereisten op de verpakking van de Bluetooth-accessoire;
- (b) gebruikt wordt voor commerciële doeleinden (waaronder, bijvoorbeeld, huur, pay-per-play enz.);
- (c) geopend, aangepast of mee geknoeid is (waaronder, bijvoorbeeld, alle pogingen om de technische beperking, beveiliging of het mechanisme ter bestrijding van piraterij enz. te omzeilen), of wanneer het serienummer is gewijzigd of verwijderd;
- (d) beschadigd door een externe oorzaak (waaronder, bijvoorbeeld door een val, gebruikt met onvoldoende ventilatie enz., of het negeren van de instructies in de handleiding voor de Xbox One of accessoire): of
- (e) wanneer reparaties zijn uitgevoerd door iemand anders dan Microsoft.

8. UITSLUITING VAN BEPAALDE SCHADE

TENZIJ ANDERS BEPAALD KRACHTENS DE PLAATSELIJKE WETGEVING DIE OP U VAN TOEPASSING IS, IS MICROSOFT NIET VERANTWOORDELIJK VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE; EVENTUEEL VERLIES VAN DATA, PRIVACY, GEHEIMHOUDING OF WINST; OF ENIG ONVERMOGEN DOOR U OM UW XBOX ONE OF ACCESSOIRE TE KUNNEN GEBRUIKEN. DEZE UITZONDERINGEN ZIJN VAN TOEPASSING, OOK ALS MICROSOFT OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE, EN ZELFS ALS EEN OPLOSSING NIET AAN HET BEOOGDE DOEL VOLDOET.

9. Aanvullende voorwaarden

Als u pogingen onderneemt om de technische beperking, beveiliging of het mechanisme ter bestrijding van piraterij enz. van uw Xbox One of accessoire te omzeilen kan dat tot gevolg hebben dat uw Xbox One of accessoire definitief stopt met functioneren. Uw garantie zal tevens komen te vervallen, en uw Xbox One of accessoire zal niet meer in aanmerking komen voor erkende reparaties, zelfs niet tegen een vergoeding.

10. Rechtskeuze

Deze garantie zal onderworpen en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de wetgeving van uw land van verblijf, ongeacht eventuele wetsconflicten.

SOFTWARELICENTIE

De voorwaarden van de softwarelicentie voor uw Xbox One en accessoire zijn beschikbaar op xbox.com/xboxone/slt. Door uw Xbox One of accessoire te gebruiken, gaat u akkoord met de licentievoorwaarden voor deze software. Alvorens u tot installatie overgaat, moet u deze bepalingen goed doorlezen. Als u niet akkoord gaat met de licentievoorwaarden van deze software, dient u uw Xbox One of accessoire niet gebruiken. Retourneer het ongeopend naar de leverancier waar u uw Xbox One of accessoire gekocht heeft of naar Microsoft voor een restitutie van de aankoopprijs.

INFORMATIE OVER REGELGEVING

- Niet bedoeld voor gebruik bij machinale, medische of industriële toepassingen.
- Dit product is geschikt voor gebruik met IT-apparatuur die voldoet aan de eisen van de NRTL (UL, CSA, ETL en dergelijke) en/of IEC/EN 60950 (met CE-logo).
- Bevat geen apart repareerbare onderdelen.
- Bedrijfstemperatuur: +5°C (+41°F) tot +35°C (+95°F).

Verklaring inzake blootstelling aan radiofrequente straling:

Dit apparaat bevat WiFi-radio zenders en zijn ontworpen, geproduceerd en getest volgens de Europese richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven en Specific Absorption Rate voldoen.



**WAARSCHUWING: Draadloze apparatuur aan boord van een vliegtuig**

Voordat u in een vliegtuig stapt of een draadloos apparaat inpakt in bagage die u mee neemt op de reis, moet u de batterijen uit het apparaat verwijderen of het apparaat uitschakelen (als het een aan/uit-schakelaar heeft). Draadloze apparaten kunnen, net zoals een mobiele telefoon, radiofrequente (RF) energie uitzenden wanneer de batterijen zijn geïnstalleerd en het draadloze apparaat is ingeschakeld (als het een aan/uit-schakelaar heeft).

Verwijdering van oude batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product, de batterijen of verpakking van het product betekent dat dit product en de batterijen niet mogen worden weggegooid bij het huisvuil. U moet ervoor zorgen dat ze worden ingeleverd bij een geschikt inzamelingspunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur.

Deze gescheiden inzameling en recycling ondersteunt het behoud van natuurlijke bronnen en voorkomt mogelijk negatieve gevolgen van onverantwoorde afvalverwerking voor de volksgezondheid en het milieu, vanwege de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de batterijen of de elektrische en elektronische apparatuur. Neem contact op met de lokale gemeente, de dienst voor de verwerking van huisvuil of de winkel waar u dit product hebt gekocht voor meer informatie over het weggooien van batterijen en elektrisch en elektronisch afval. Neem contact op met ecycle@microsoft.com voor meer informatie over afval van elektrische en elektronische apparatuur.

| | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|
|   | BE | DK | GR | ES | FR |
| | IE | IT | LU | NL | AT |
| | PT | FI | SE | GB | NO |
| | DE | CH | PL | HU | SK |
| | CZ | CY | IS | RO | SI |
| | EE | LV | LT | MT | LI |
| | BG | TR | HR | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

5.15-5.35GHz alleen voor gebruik binnenshuis.

Vereenvoudigde EU-verklaring van conformiteit:

Hierbij verklaart Microsoft Corporation dat dit product voldoet aan de Richtlijn 2014/53/EU.

U vindt de volledig tekst van de EU-verklaring van conformiteit op het volgende internetadres: <https://www.microsoft.com/ireland>

De volledige verklaring van overeenstemming bevat ook informatie als software en accessoires die met bovenstaande richtlijn de radio-overeenstemming beïnvloeden.

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Bedrijf | Microsoft Ireland |
| Adres | Sandyford Ind Est Dublin D18 KX32 |
| Land | Ierland |
| Telefoonnummer | +353 1 295 3826 |
| Faxnummer | +353 1 706 4110 |

De radiofrequentiebanden voor model 1790 en het bijhorende maximale nominale zendvermogen en de toleranties zijn als volgt:

WLAN 2400-2483.5MHz, 12.3dBm EIRP +/-2dB.

WLAN 5.15-5.25GHz, 13.6dBm EIRP +/-2dB.

WLAN 5.725-5.85GHz, 12.5dBm EIRP +/-2dB.

COPYRIGHT

De informatie en meningen in dit document, inclusief websitelinks en andere verwijzingen naar websites, kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Dit document geeft u geen enkel wettelijk recht op enige intellectuele eigendom van Microsoft-producten. U mag dit document voor interne naslagdoeleinden kopiëren en gebruiken.

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Microsoft, Windows, Xbox, Xbox One, Xbox 360, Xbox Live, Kinect, de Xbox-logo's en het Xbox LIVE-logo zijn merken van de Microsoft-bedrijvengroep.

KLANTENSERVICE

Surf naar xbox.com/xboxone/support voor antwoorden op algemene vragen, stappen voor het oplossen van problemen en contactgegevens van de Xbox-klantenservice.

XBOX ONE -LISÄLAITTEEN KÄYTTÖOPAS

TÄRKEITÄ TUOTETURVALLISUUS- JA TAKUUTIEITOJA

! Tämä symboli ilmaisee turvallisuuteen ja terveyteen liittyviä ilmoituksia tässä tuoteoppaassa

Lue tämä opas, sillä siinä on tärkeitä ostamaasi tuotteeseen liittyviä turvallisuutta ja terveyttä koskevia tietoja.

! **VAROITUS:** Jos tätä tuotetta ei asenneta, käytetä ja huolleta asianmukaisesti, vakavan loukkaantumisen, kuoleman, omaisuusvahinkojen ja tuotevahinkojen tai tuotteeseen liittyville lisävarusteille aiheutuvien vahinkojen vaara saattaa kasvaa. Lue tämä tuoteopas, sillä siinä on tärkeitä turvallisuutta ja terveyttä koskevia tietoja, tai käy osoitteessa xbox.com/xboxone/accessories/useinstructions.

XBOX ONEN RAJOITETUN TAKUUN JA OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUDEN HYVÄKSYMINEN

Sinun on hyväksyttävä Xboxin käyttöehdot (mukaan lukien Xboxin ohjelmiston ja pelien käyttöoikeuden ehdot) osoitteessa microsoft.com/msa, ohjelmiston käyttöoikeuden ehdot osoitteessa xbox.com/xboxone/slt ja rajoitettu takuu osoitteessa xbox.com/xboxone/warranty, jotta voit käyttää Xbox One -konsolia, Xbox-lisälaitteita ja/tai Xbox Onen Kinect-sensoria. Käyttämällä Xbox One -konsolia, Xbox-lisälaitteita ja/tai Xbox Onen Kinect-sensoria hyväksyt, että nämä ehdot sitovat sinua. Lue ehdot. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä asenna Xbox One -konsolia, Xbox-lisälaitteita ja/tai Xbox Onen Kinect-sensoria tai käytä niitä. Tässä tapauksessa sinun on palautettava Xbox-tuote Microsoftille tai jälleenmyyjälle, jotta saat hyvityksen sen hinnasta.

SÄHKÖTURVALLISUUS

! **VAROITUS:** Monien muiden sähkölaitteiden tavoin seuraavien varotoimien noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon, joka voi johtaa vakavaan vammaan tai kuolemaan tai vahingoittaa Xbox One -lisälaitteita ja -konsolia:

- Käytä ainoastaan hyväksyttyä latauskaapelia.
- Älä anna langattoman laitteen tai latauskaapelin kastua.
- Irrota latauskaapeli virtalähteestä ukonilmalla ja silloin, kun et käytä latauskaapelia pitkään aikaan.
- Älä istu tai astu langattoman laitteen, sen kaapelin tai kaapelipistokkeen tai -liittimen päälle, jotta voit välttää vahingot.



VAROITUS: Kaapelit ja johdot

Pienennä kaatumis- ja sotkeutumisvaaraa järjestämällä kaapelit ja johdot niin, että ihmiset ja lemmikkieläimet eivät kompastu niihin tai vahingossa vedä niitä mukanaan liikkeessaan niiden lähellä.

Lisätietoja on osoitteessa

<http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>

XBOX ONE -LISÄLAITTEIDEN KÄYTTÖ JA HUOLTO



VAROITUS: Laite ei ole käyttäjän korjattavissa

Älä yritä purkaa, avata, korjata tai muuttaa Xbox One -lisälaitteita. Tällaiset toimet saattavat aiheuttaa sähköiskun, vahingon, tulipalon tai muun vaaratilanteen. Mikäli tässä laitteessa havaitaan merkkejä avaamisen ja/tai muokkaamisen yrittämisestä, kuten puuttuvia tarroja tai tarrojen irrottamista tai repeytymistä, rajoitettu takuu raukeaa, eikä Xbox One -lisälaitteen valtuutettuun huoltoon ole enää oikeutta. Jos muokkaat Xbox One -lisälaitetta, käyttöoikeutesi Xbox Live -palveluun saatetaan peruuttaa pysyvästi. Palvelua tarvitaan pelaamiseen ja joihinkin konsolin muihin käyttötarkoituksiin.

Käyttö ja puhdistus



VAROITUS: Älä anna Xbox One -lisälaitteiden kastua

Pienennä tulipalon tai sähköiskun riskiä niin, että et altista laitteita sateelle tai muun tyyppiselle kosteudelle.

Käytä laitetta seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Älä käytä lisälaitteita lämmönlähteiden lähellä.
- Käytä vain Microsoftin määrittämiä oheislaitteita ja lisävarusteita.
- Älä yritä puhdistaa liittimiä.
- Käytä puhdistamiseen vain kuivaa liinaa.

Lisätietoja on osoitteessa

<http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>.

TERVEELLINEN PELAAMINEN



VAROITUS: Tärkeitä terveysvaroituksia videopelien pelaamisesta

Valoherkkysepilepsia

Pieni vähemmistö ihmisistä voi saada epileptisen kohtauksen altistuessaan visuaalisille kuville, kuten videopelien välkkyville valoille tai kuvioille. Videopelit saattavat aiheuttaa tällaisia valoherkkysepileptisiä kohtauksia myös ihmisille, joilla ei ole aiemmin esiintynyt kohtauksia tai epilepsiaa, sillä heidän tilaansa ei ehkä ole diagnosoitu.

Näiden kohtausten aikana saattaa esiintyä erilaisia oireita, kuten lievää sekavuutta, näkökyvyn muutoksia, silmän tai kasvojen nykimistä, käsien tai

jalkojen nykimistä tai tärinää, ajan ja paikan tajun hämärtymistä, sekavuutta tai hetkellisiä tietoisuuden menetyksiä. Kohtaukset voivat myös aiheuttaa tajuttomuutta tai kouristuksia. Nämä puolestaan voivat aiheuttaa vammoja, kun ihminen kaatuu tai lyö itsensä lähellä oleviin esineisiin.

Jos sinulla ilmenee jotakin näistä oireista, lopeta pelaaminen välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin. Oireita esiintyy todennäköisimmin lapsilla ja teini-ikäisillä, joten vanhempien tulisi tarkkailla lapsia ja kysyä, onko heillä esiintynyt oireita. Valoherkkyydestä aiheutuvien epileptisten kohtausten riski pienenee, jos toimit seuraavasti:

- Istu tai seiso kauempana televisiosta.
- Käytä pienempää televisiota.
- Pelaa hyvin valaistussa huoneessa.
- Älä pelaa väsyneenä tai silloin, kun vireystasosi on alentunut.
- Jos sinulla tai jollakin sukulaisistasi on ollut kohtauksia tai epilepsiaa, ota yhteyttä lääkäriin ennen pelaamista.

Lihasten ja luuston vammat

Peliohjainten, näppäimistön, hiiren tai muiden sähköisten ohjainlaitteiden käyttö voi aiheuttaa vakavia vammoja tai oireita.

Videopelien pelaaminen (kuten moni muukin toistuva toiminta) voi aiheuttaa ajoittaista kipua käsiin, käsivarsiin, olkapäihin, niskaan tai muihin kehon osiin. Jos olosi on jatkuvasti tai toistuvasti epämukava tai tunnet jatkuvaa tai toistuvaa kipua, jomotusta, kolotusta, kihelmöintiä, puutumista, kuumotusta tai jäykkyyttä, **ÄLÄ SIVUUTA NÄITÄ VAROITUSMERKKEJÄ. OTA VIIPYMÄTTÄ YHTEYTTÄ LÄÄKÄRIIN**, vaikka oireet ilmenisivätkin silloin, kun et pelaa videopeliä. Tässä luetellut oireet ja niihin rinnastettavat oireet voivat johtaa kivuliaisiin ja joskus pysyvästi vammauttaviin hermojen, lihasten, jänteiden, verisuonten tai kehon muiden osien vammoihin tai häiriöihin. Tällaisia lihasten ja luuston vammoja ovat rannekanavaoireyhtymä, jännetulehdukset, jännetupentulehdukset ja muut vastaavat rasitusvammat.

Lääketiede ei pysty vielä vastaamaan kaikkiin lihasten ja luuston rasitusvammoihin liittyviin kysymyksiin. Tutkimustulokset kuitenkin todistavat, että näihin vammoihin liittyy monia eri tekijöitä. Vammojen syntymisen todennäköisyyteen vaikuttavat esimerkiksi henkilön yleinen kunto, stressi ja stressinsietokyky, terveydentila sekä kehon käyttö ja ergonomia työn tai muun toiminnan yhteydessä (mukaan lukien videopelien pelaaminen). Joissakin tutkimuksissa on löydetty viitteitä siitä, että tiettyyn aktiviteettiin käytetty aika voi olla myös yksi vaikuttava tekijä.

Terveellisen pelaamisen oppaasta löydät joitakin ohjeita, joita noudattamalla voit työskennellä ja pelata mukavammin sekä mahdollisesti vähentää lihas- ja luustovammojen riskiä. Löydät oppaan osoitteesta xbox.com/xboxone/playhealthy. Opas antaa ohjeita muun muassa seuraavista aiheista:

- oikean asennon löytäminen ja huonojen asentojen välttäminen
- käsien, sormien ja muiden kehon osien pitäminen rentoina
- taukojen pitäminen
- terveellisiin elämäntapoihin siirtyminen.

Jos sinulla on kysyttävää elämäntapojesi, harrastustesi tai terveydentilasi mahdollisesta yhteydestä lihaksiston tai luuston vammoihin, ota yhteyttä koulutettuun terveydenhuollon ammattilaiseen.



VAROITUS: Tukehtumisvaara

Laitteessa voi olla pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran alle 3-vuotiaille lapsille. Älä jätä pieniä osia lasten ulottuville.

Varmista, että lapset pelaavat turvallisesti

Varmista, että Xbox One -lisälaitetta yhdessä Xbox One -konsolin ja Kinect-sensorin kanssa käyttävät lapset pelaavat turvallisesti ja mahdollisuuksiensa rajoissa ja että he ymmärtävät järjestelmän oikean käytön.

Älä käytä Kinect-sensorin kanssa epävirallisia lisävarusteita, valtuuttamattomia laitteita tai muita esineitä.

Tällaisten lisälaitteiden tai esineiden käyttäminen saattaa johtaa pelaajien loukkaantumiseen ja/tai anturin tai muun omaisuuden vahingoittumiseen. Valtuuttamattomien lisävarusteiden käyttäminen rikkoo ohjelmiston käyttöoikeutta ja voi mitätöidä rajoitetun takuun.



VAROITUS: Henkilökohtaiset lääketieteeseen liittyvät laitteet

Elektroniikkalaitteiston radiotaajuussäteily voi häiritä muun elektroniikkalaitteiston toimintaa ja aiheuttaa niihin toimintahäiriöitä. Vaikka laite on suunniteltu, testattu ja valmistettu vastaamaan radiotaajuussäteilyä koskevia säädöksiä esimerkiksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Euroopan unionissa ja Japanissa, laitteen langattomat lähettimet ja sähköiset virtapiirit voivat aiheuttaa häiriöitä muulle elektroniikkalaitteistolle. Noudata aina seuraavia varotoimia:

Henkilöt, joilla on sydämentahdistin

- Health Industry Manufacturers Association suosittelee, että langattoman laitteen ja sydämentahdistimen välissä on vähintään 15 cm:n etäisyys, jotta sydämentahdistimen toiminta ei häiriinny.
- Älä kanna langatonta laitetta rintataskussa.
- Jos sinulla on syytä epäillä laitteen häiritsevän sydämentahdistinta, katkaise laitteen virta välittömästi.

Muut lääketieteeseen liittyvät laitteet

Jos käytät jotakin muuta henkilökohtaista lääketieteeseen liittyvää laitetta, kysy lääketieteellisen laitteen valmistajalta tai lääkäriltäsi, onko sinun sopivaa käyttää muita elektronisia laitteita lääketieteeseen liittyvän laitteesi läheisyydessä.

RAJOITETTU TAKUU

Tämän rajoitetun takuun ("takuu") sinulle myöntää Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Irlanti ("Microsoft").

KÄYTTÄMÄLLÄ XBOX ONEA TAI LISÄLAITETTA HYVÄKSYT TÄMÄN TAKUUN.

LUE TÄMÄ TAKUU HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN ASENTAMISTA. JOS ET HYVÄKSY TÄTÄ TAKUUTA, ÄLÄ KÄYTÄ XBOX ONEA TAI LISÄLAITETTASI. PALAUTA SE KÄYTTÄMÄTTÖMÄNÄ JÄLLEENMYYJÄLLESI TAI MICROSOFTILLE SAADAKSESI RAHASI TAKAISIN. Ota yhteys Microsoftiin osoitteessa <https://www.support.microsoft.com>.

Tämä takuu on erillinen kaikista lakisääteistä tuotetakuista, joita jälleenmyyjien ja/tai valmistajien on myönnettävä sinuun sovellettavan kansallisen lain mukaan. Sen tarkoituksena on myöntää sinulle erityisoikeuksia ja tapauksen mukaan lisäoikeuksia kyseisen lain sallimissa rajoissa, eikä rajoittaa sovellettavien lakisääteisten tuotetakuusäännösten mukaisia oikeuksiasi. Sitä ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle.

1. Määritelmät

Tämän takuun yhteydessä seuraavien termien katsotaan tarkoittavan:

- (a) "Xbox One" tarkoittaa uutta Xbox One -konsolia ja Kinect-sensoria, jotka ostetaan valtuutetulta jälleenmyyjältä.
- (b) "Lisälaite" tarkoittaa uutta Microsoft-merkkistä Xbox 360- tai Xbox One -laitteen lisälaitetta, joka on ostettu valtuutetulta jälleenmyyjältä.
- (c) "Takuukausi" tarkoittaa Xbox Onen kohdalla yhtä (1) vuotta siitä päivästä, jolloin ostit sen; lisälaitteiden kohdalla se tarkoittaa 90 vuorokautta päivästä, jolloin ostit sen alla olevan artiklan 2 mukaisesti.
- (d) "Sinä" tarkoittaa alkuperäistä loppukäyttäjää.
- (e) "Normaalit käyttöolosuhteet" tarkoittaa tavanomaista kulutuskäyttöä normaaleissa kotiolosuhteissa Xbox One- tai lisälaitteen käyttöoppaan mukaisella tavalla.

2. Kesto

Rajoittamatta paikallisen lainsäädännön mukaisten lakisääteisten takuiden sinulle antamia oikeuksia, ja ellei tällainen laki vaadi pidempää aikaa, Microsoft antaa tämän takuun yhden (1) vuoden ajaksi eteenpäin laskien päivästä, jona kyseinen Xbox One ostettiin valtuutetulta jälleenmyyjältä, ja 90 vuorokaudeksi, kun kyse on valtuutetulta jälleenmyyjältä ostetuista lisälaitteista.

3. Alue

Tämä takuu on voimassa ainoastaan seuraavissa maissa: Itävalta, Belgia, Tšekin tasavalta, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Israel, Italia, Hollanti, Norja, Puola, Portugali, Venäjä, Saudi-Arabia, Slovakia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Turkki, Iso-Britannia ja Yhdistyneet Arabiemiirikunnat.

Ymmärrät, että sinuun voidaan soveltaa tiettyjä vientilakeja ja -asetuksia asuinmaasi mukaan, ja suostut noudattamaan kaikkia kyseisiä lakeja ja asetuksia, jos viet Xbox Onen tai lisälaitteen maasta.

4. Takuu

- (a) Takuukauden aikana Microsoft takaa – ja ainoastaan sinulle, että Xbox Oneen tai lisälaitteeseen ei tule toimintavikaa normaaleissa käyttöolosuhteissa.
- (b) Lukuun ottamatta lakisääteistä takuuta, jonka Microsoft voi tarjota sinulle sinuun sovellettavan paikallisen lain mukaisesti, tämä takuu on ainoa tae, takuu tai ehto, jonka Microsoft myöntää sinulle Xbox One- tai lisälaitteesi

tai sen mukana tulevien käyttöoppaiden suhteen. Kukaan muu ei saa myöntää mitään taetta, takuuta tai ehtoa Microsoftin puolesta.

- (c) JOS PAIKALLISESSA JA SOVELLETTAVASSA LAISSASI SINULLE MYÖNNETÄÄN EPÄSUORA TAKUU, MUKAAN LUETTUNA EPÄSUORA TAKUU MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, SEN KESTO RAJOITTUU TAKUUKAUTEEN, JOLLEI KYSEISISSÄ PAIKALLISESSA LAISSA MUUTA SÄÄDETÄ.
- (d) Jos ostos on tehty Ranskassa, sovelletaan seuraavia sääntöjä: Lukuun ottamatta lakisääteistä takuuta, jonka Microsoftin on ehkä myönnettävä sinulle sinuun sovellettavan paikallisen lain mukaisesti, tämä takuu on ainoa tae, takuu tai ehto, jonka Microsoft myöntää sinulle Xbox One -konsolisi - tai lisälaitteesi tai sen mukana tulevien käyttöoppaiden suhteen. Kukaan muu ei saa myöntää mitään taetta, takuuta tai ehtoa Microsoftin puolesta.

5. Menettely takuuhuollon saamiseksi

- (a) Ennen takuuprosessin aloittamista käytä vianetsintäohjeita, jotka ovat osoitteessa <https://www.support.microsoft.com/devices>.
- (b) Jos vianetsintäohjeet eivät ratkaise ongelmaasi, noudata verkkoprosessia, joka on osoitteessa <https://www.support.microsoft.com/devices>, tai soita asuinmaasi Xbox-asiakaspalvelunumeroon, joka on luettelossa osoitteessa <https://www.support.microsoft.com/devices>.
- (c) Ennen kuin lähetät Xbox Onen tai lisälaitteesi Microsoftin huollettavaksi, varmista, että säilytät kopion tiedoista, jotka haluat tallentaa, ja poista kaikki tiedot, joita pidät luottamuksellisena. Microsoft ei ole vastuussa tiedoistasi ja voi poistaa ne.

6. Microsoftin vastuu

- (a) Sen jälkeen, kun olet palauttanut Xbox Onen tai lisälaitteesi Microsoftille, Microsoft tutkii sen.
- (b) Jos Microsoft päättää, että Xbox Onessa tai lisälaitteessasi on ilmennyt takuukautena toimintavika normaaleissa käyttöolosuhteissa, Microsoft korjaa tai vaihtaa sen (oman päätöksensä mukaan) tai palauttaa sinulle sen hankintahinnan, jollei paikallisen lain missään pakottavassa säännöksessä toisin säädetä. Korjauksessa voidaan käyttää uusia tai kunnostettuja osia. Vaihto voidaan suorittaa uuteen tai kunnostettuun laitteeseen.
- (c) Korvauksen tai vaihdon jälkeen takuu kattaa Xbox Onen tai lisälaitteesi alkuperäisen takuukauden loppuajan tai 95 vuorokauden ajan siitä, kun Microsoft lähetti sen sinulle. Ranskassa tätä kautta jatketaan ajalla, joka kului korjaukseen ja vaihtoon, sillä edellytyksellä, että tämä aika oli enemmän kuin 7 vuorokautta.
- (d) JOLLEI MISSÄÄN SINUUN SOVELTUVASSA PAIKALLISESSA LAISSA TOISIN SÄÄDETÄ, AINUT OIKEUSSUOJAKEINOSI ON MICROSOFTIN VELVOLLISUUS KORJATA TAI VAIHTAA XBOX ONE TAI LISÄLAITTEESI TAI PALAUTTAA SINULLE SEN HANKINTAHINTA.
- (e) Jos Xbox Oneen tai lisälaitteeseesi tulee toimintavika sen jälkeen, kun takuukausi on loppunut, minkäänlaista takuuta ei ole. Sen jälkeen, kun takuukausi kuluu loppuun, Microsoft saattaa veloittaa sinulta maksun Xbox Oneen tai lisälaitteeseesi liittyvän ongelman diagnosointi- ja hoitoyrityksistä riippumatta siitä, onnistuvatko yritykset vai eivät.

7. Takuurajoitukset

Microsoft ei ole vastuussa eikä tämä takuu ole voimassa maksuakaan vastaan, jos Xbox One tai lisälaitteesi on

- (a) vaurioitunut käytettäessä sellaisten tuotteiden kanssa, joita Microsoft ei myy tai lisensoi (mukaan lukien pelit ja lisälaitteet, joita Microsoft ei ole valmistanut tai lisensoinut, sekä "piraatti"-pelit ja niin edelleen); kuitenkin sillä ehdolla, että Bluetooth-lisälaitteiden osalta Microsoft ei ole vastuussa eikä tämä Takuu ole voimassa edes maksusta, jos Asiakkaan Xbox One tai Lisälaitte vaurioituu käytettäessä tuotteita, jotka eivät täytä Bluetooth-lisälaitteen pakkauksessa mainittuja järjestelmävaatimuksia.
- (b) kaupallisessa käytössä (mukaan luettuna esimerkiksi vuokraus, pay-per-play jne.)
- (c) avattu, sitä on muutettu tai siihen on kajottu (mukaan luettuna esimerkiksi yritys kumota Xbox Onen tai lisälaitteen tekninen rajoitus, turva- tai piratismiin torjuntamekanismi jne.) tai sen sarjanumeroa on muutettu tai se on poistettu
- (d) vahingoittunut ulkoisesta syystä (mukaan luettuna esimerkiksi putoaminen, puutteellisen tuuletukseen käyttö jne., tai Xbox Onen tai lisälaitteen käyttöoppaan ohjeiden noudattamatta jättäminen)
- (e) korjattu muun kuin Microsoftin toimesta.

8. TIETTYJÄ VAHINGOJA KOSKEVAT TAKUURAJOITUKSET

JOLLEI MISSÄÄN SINUUN SOVELLETTAVASSA LAISSA MUUTA SÄÄDETÄ, MICROSOFT EI OLE VASTUUSSA VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA; MISTÄÄN TIETOJEN, YKSITYISYYDEN, LUOTTAMUKSELLISUUDEN TAI VOITTOJEN MENETYKSESTÄ; TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ XBOX ONEA TAI LISÄLAITETTA. NÄMÄ RAJOITUKSET OVAT VOIMASSA, VAIKKA MICROSOFTILLE OLISI ILMOITETTU NÄIDEN VAHINGOJEN MAHDOLLISUUDESTA JA VAIKKA KORJAUS EI JOHDA VARSINAISEEN TARKOITUKSENSA.

9. Lisämääräykset

Jos yrität kumota tai kiertää Xbox Onen tai lisälaitteen teknisen rajoituksen, turva- tai piratismintorjuntajärjestelmän, Xbox One- tai lisälaitteesi toiminta saattaa loppua pysyvästi. Myös takuu mitätöityy, eikä Xbox Onea tai lisälaitetta voida enää korjauttaa valtuutetulla korjaajalla maksuakaan vastaan.

10. Lainvalinta

Tämä takuu on asuinmaasi oikeuden alainen, ja sitä tulkitaan sen mukaan riippumatta lainvalintaperiaatteista.

OHJELMISTOLISENSSI

Xbox Onen ja lisälaitteen ohjelmistolisenssiehdot ovat saatavana osoitteessa xbox.com/xboxone/slt. Käyttäessäsi Xbox Onea tai lisälaitettasi suostut näihin ohjelmistolisenssin ehtoihin. Lue nämä ehdot huolellisesti ennen laitteen asentamista. Jos et hyväksy ohjelmistolisenssiehtoja, älä käytä Xbox Onea tai lisälaitettasi. Saadaksesi rahasi takaisin, palauta laite käyttämättömänä Xbox Onen tai lisälaitteen myyneelle jälleenmyyjälle tai Microsoftille.

VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET

- Ei tarkoitettu käytettäväksi konepajoissa, sairaaloissa tai teollisuuslaitoksissa.
- Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi NRTL:n listaamien (UL, CSA, ETL ja niin edelleen) ja/tai IEC/EN 60950-1 -standardin mukaisten (CE-merkittyjen) tietotekniikkalaitteiden kanssa.
- Laite ei sisällä huollettavia osia.
- Käyttölämpötila: +5 °C (+41 °F) - +35 °C (+95 °F).

Radiotaajuisen säteilyaltistuksen ilmoitus:

Tämä laite sisältää WiFi radiolähtetimen ja se on suunniteltu, valmistettu ja testattu vastaamaan Eurooppalaisia ohjeistuksia radiotaajuusaltistukselle ja ominaisabsorptionopeudelle.





VAROITUS: Langattomat laitteet ja lentomatkustus

Poista langattoman laitteen paristot tai akut tai sammuta langaton laite (jos siinä on virtakytkin) ennen lentokoneeseen nousemista tai ennen kuin pakkaat langattoman laitteen kirjattaviin matkatavaroihin. Langattomat laitteet voivat lähettää radiotaajuusenergiaa matkapuhelimen tavoin, kun paristot tai akut ovat laitteessa ja langaton laite on päällä (jos siinä on virtakytkin).

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sekä paristojen ja akkujen hävittäminen



Tämä tuotteessa tai sen paristoissa, akuissa tai pakkauksessa oleva symboli tarkoittaa, että tuotetta tai sen sisältämiä paristoja tai akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Sinun vastuullasi on toimittaa tuote asianmukaiseen paristojen ja akkujen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen. Erillinen keräys ja kierrätys säästävät luonnonvaroja ja estävät mahdollisia terveys- ja ympäristöhaittoja, joita sopimaton laitteiden hävittäminen voisi aiheuttaa paristoissa, akuissa tai sähkö- tai elektroniikkalaitteissa mahdollisesti olevien vaarallisten aineiden vuoksi. Saat lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä paristojen ja akkujen keräyspisteistä kaupunkisi tai kuntasi edustajilta, kotitalousjätteen keräämisestä huolehtivalta taholta tai liikkeestä, josta ostit tämän tuotteen. Saat lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaitte- (WEEE) sekä paristo- ja akkuromun hyödyntämisestä ja kierrätyksestä annetuista määräyksistä ottamalla yhteyttä osoitteeseen erecycle@microsoft.com.

| | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|
|   | BE | DK | GR | ES | FR |
| | IE | IT | LU | NL | AT |
| | PT | FI | SE | GB | NO |
| | DE | CH | PL | HU | SK |
| | CZ | CY | IS | RO | SI |
| | EE | LV | LT | MT | LI |
| | BG | TR | HR | | |

5.15-5.35GHz vain sisäkäyttöön.

EU:n yksinkertaistettu vaatimustenmukaisuusvakuutus:

Microsoft Corporation vakuuttaa, että tuote noudattaa direktiivin 2014/53/EU.

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta: <https://www.microsoft.com/ireland>

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus sisältää tietoa mm. ohjelmistoista ja tarvikkeista, jotka saattavat vaikuttaa yllä mainitun direktiivin radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuteen.

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Yritys | Microsoft Ireland |
| Osoite | Sandyford Ind Est Dublin D18 KX32 |
| Maa | Irlanti |
| Puhelinnumero | +353 1 295 3826 |
| Faksinumero | +353 1 706 4110 |

Mallin 1790 radiotaajuusalue sekä siihen liittyvä maksimi nimellinen lähetysteho ja toleranssi ovat seuraavat

WLAN 2400-2483 5MHz, 12 3dBm EIRP +/-2dB

WLAN 5 15-5 25GHz, 13 6dBm EIRP +/-2dB

WLAN 5 725-5 85GHz, 12 5dBm EIRP +/-2dB

TEKIJÄNOIKEUS

Tässä asiakirjassa olevat tiedot ja mielipiteet, mukaan lukien URL-osoitteet ja muut Internetin sivustoviittaukset, voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tämä asiakirja ei anna sinulle mitään oikeuksia minkään Microsoft-tuotteen mihinkään immateriaaliomaisuuteen. Voit kopioida tämän asiakirjan ja käyttää sitä sisäisiin tiedonhakutarkoituksiisi.

© 2016 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Microsoft, Windows, Xbox, Xbox One, Xbox 360, Xbox Live, Kinect, Xbox-logot ja Xbox Live -logo ovat Microsoft-yrityksryhmän tavaramerkkejä.

ASIAKASTUKI


Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, vianmääritysohjeet sekä Xbox-asiakaspalvelun yhteystiedot ovat osoitteessa xbox.com/xboxone/support.

NOTICE D'UTILISATION DES ACCESSOIRES XBOX ONE

CONSIGNES IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ DU PRODUIT ET À SA GARANTIE

 **Ce symbole indique les messages relatifs à la sécurité et à la santé au sein de ce guide produit.**


Lisez ce guide contenant les informations importantes en matière de sécurité et de santé pour le produit que vous avez acheté.

 **AVERTISSEMENT :** Le non-respect des instructions et la mauvaise installation ou utilisation ou le mauvais entretien de ce produit peuvent accroître le risque de lésions corporelles graves, de mort ou de dommages de l'(les) appareil(s) ou ses accessoires. Lisez ce guide contenant les informations importantes en matière de sécurité et de santé ou rendez-vous sur xbox.com/xboxone/accessories/useinstructions.

CONTRAT DE GARANTIE LIMITÉE ET CONDITIONS DE LA LICENCE DE LOGICIEL DU XBOX ONE

Vous devez accepter les Conditions d'utilisation de Xbox One (y compris les Conditions de la licence de logiciel et de jeux Xbox) sur microsoft.com/msa, les Conditions de la licence de logiciel sur xbox.com/xboxone/slt et la Garantie limitée sur xbox.com/xboxone/warranty avant de pouvoir utiliser votre console Xbox One, vos accessoires Xbox et/ou votre Capteur Kinect Xbox. En utilisant la console Xbox One, les accessoires Xbox et/ou le Capteur Kinect Xbox, vous vous engagez à respecter ces conditions. Veuillez les lire. Si vous ne les acceptez pas, veuillez ne pas installer ou utiliser votre console Xbox One, vos accessoires Xbox et/ou votre Capteur Kinect Xbox One. Retournez le produit Xbox à Microsoft ou à votre revendeur pour obtenir un remboursement.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

 **AVERTISSEMENT :** À l'instar de la plupart des appareils électriques, le non-respect des précautions suivantes peut entraîner des blessures graves, voire la mort, par électrocution ou incendie, ou endommager la console et les accessoires Xbox One :

- Utilisez exclusivement un câble d'alimentation agréé.
- Ne mouillez pas l'appareil sans fil ou le câble d'alimentation.
- Débranchez votre câble d'alimentation en cas d'orage ou en cas de non-utilisation pendant une période prolongée.
- Évitez de vous asseoir ou de marcher sur un appareil sans fil, sur son câble ou sur sa prise ou son connecteur, vous risqueriez de les endommager.

**ATTENTION : Câbles et cordons.**

Afin de réduire les risques de faux pas ou d'enchevêtrement, disposez tous les câbles et cordons de manière à ce que personne (ni aucun animal) ne puisse trébucher ou tirer dessus par mégarde en se déplaçant dans la pièce et empêchez les enfants de jouer avec les câbles et les cordons.

Pour plus d'informations, consultez le site

<http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE VOTRE ACCESSOIRE XBOX ONE

**AVERTISSEMENT : Ne tentez pas d'effectuer des réparations.**

Ne tentez pas de démonter, ouvrir, réparer ou modifier les accessoires Xbox One. Vous pourriez vous exposer à des risques d'électrocution, de dégradation, d'incendie ou à d'autres dangers. Tout signe de tentative d'ouverture et/ou de modification de cet appareil, y compris tout décolllement, toute perforation ou tout retrait d'une étiquette, annulera la Garantie limitée et la console Xbox One pourrait ne plus bénéficier de la réparation autorisée. Toute modification d'un accessoire Xbox One peut entraîner le bannissement définitif de Xbox Live, requis pour l'accès aux jeux et d'autres fonctionnalités de la console.

Entretien et nettoyage

**AVERTISSEMENT : Ne mouillez pas les accessoires Xbox One.**

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc, n'utilisez pas cet(ces) appareil(s) à proximité d'un liquide et ne l'exposez pas à la pluie ou d'autres formes d'humidité.

Utilisez-les conformément à ces instructions :

- N'utilisez pas les accessoires à proximité d'une source de chaleur.
- Utilisez uniquement les raccords et les accessoires spécifiés par Microsoft.
- N'essayez pas de nettoyer les connecteurs.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.

Pour plus d'informations, consultez le site

<http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>.

JOUEZ EN TOUTE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT : Consignes de sécurité importantes pour la pratique des jeux vidéos

Crises d'épilepsie liées à la photosensibilité

Un nombre infime de personnes peuvent être victimes de crises d'épilepsie lorsqu'elles sont exposées à certaines images, notamment aux lumières ou images clignotantes pouvant apparaître dans les jeux vidéo. Il arrive que des personnes n'ayant aucun antécédent d'épilepsie souffrent d'un trouble non diagnostiqué qui peut provoquer ces crises d'épilepsie photosensible lorsqu'elles regardent des jeux vidéo.

Les symptômes de ces crises peuvent varier : ils comprennent généralement des étourdissements, des troubles de la vision, des convulsions au niveau des yeux et du visage, des tremblements ou contractions au niveau des bras ou des jambes, des troubles de l'orientation, une confusion et une perte de conscience momentanée. Il est possible également que ces personnes perdent connaissance ou qu'elles souffrent de convulsions et qu'elles se blessent en tombant ou en se cognant contre des objets avoisinants.

Cessez immédiatement de jouer et consultez un médecin si vous ressentez de tels symptômes. Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants ou de leur demander s'ils ne ressentent aucun symptôme similaire, les enfants et adolescents étant plus sujets à ce genre de crise que les adultes. Vous pouvez diminuer le risque de crise d'épilepsie photosensible en prenant quelques précautions :

- Asseyez-vous ou tenez-vous loin de l'écran de télévision.
- Utilisez un plus petit écran de télévision.
- Jouez dans une pièce bien éclairée.
- Ne jouez pas lorsque vous vous sentez fatigué ou somnolent.
- Si vous, ou un membre de votre famille, avez des antécédents d'épilepsie, consultez un médecin avant d'utiliser cet appareil.

Troubles musculo-squelettiques

L'apparition de blessures ou de troubles graves peut être liée à l'utilisation des manettes de jeu, des claviers, des souris ou autres dispositifs électroniques de saisie.

Lorsque vous jouez à des jeux vidéo, comme dans le cadre de nombreuses activités, il se peut que vous éprouviez une gêne occasionnelle au niveau des mains, des bras, des épaules, du cou ou d'autres parties du corps. Toutefois, si vous éprouvez des symptômes tels qu'une gêne persistante ou récurrente, des douleurs, des élancements, des picotements, des engourdissements, des sensations de brûlure ou des raideurs, **N'IGNOREZ PAS CES SYMPTÔMES ET CONSULTEZ UN MÉDECIN SANS TARDER**, même si ces symptômes apparaissent lorsque vous ne jouez pas à un jeu vidéo. De tels symptômes peuvent être associés à des blessures douloureuses, parfois invalidantes de manière irréversible, ou à des troubles du système nerveux, des muscles, des tendons, des vaisseaux sanguins et d'autres parties du corps. Parmi les troubles musculo-squelettiques, citons notamment le syndrome du canal carpien, la tendinite, la ténosynovite et le syndrome vibratoire et d'autres pathologies.

Bien que de nombreuses questions relatives aux troubles musculo-squelettiques demeurent encore sans réponse, la plupart des chercheurs estiment que leur apparition est liée à de multiples facteurs. Ils citent notamment certains états pathologiques et physiques, le stress et son mode de gestion, l'état de santé général, la posture de la personne et les

sollicitations du corps pendant le travail et d'autres activités (y compris les jeux vidéo). Certaines études semblent indiquer que le temps consacré à une activité peut également être déterminant.

Vous trouverez des conseils pour améliorer votre confort de travail et de jeu, voire réduire le risque d'apparition de troubles musculo-squelettiques, dans le Manuel informatique et ergonomie de la Xbox sur le site xbox.com/xboxone/playhealthy. Ces recommandations sont regroupées sous diverses rubriques, par exemple :

- Adoptez une position correcte et évitez les postures inconfortables.
- Décontractez vos mains, vos doigts et les autres parties du corps.
- Autorisez-vous des pauses.
- Adoptez un mode de vie sain.

Si vous avez des questions sur le lien existant entre votre mode de vie, vos activités, votre état de santé ou votre état physique et les troubles musculo-squelettiques, consultez un médecin.



AVERTISSEMENT : Risque de suffocation

Cet appareil peut contenir de petits éléments présentant un risque de suffocation pour les enfants de moins de 3 ans. Maintenez les petits éléments hors de portée des enfants.

Assurez-vous que les enfants jouent en toute sécurité.

Assurez-vous que les enfants utilisant des accessoires Xbox One avec la console Xbox One et le Capteur Kinect jouent en toute sécurité et en respectant leurs propres limites, et assurez-vous qu'ils utilisent le système de manière appropriée.

N'utilisez pas d'accessoires non homologués ou d'autres objets non autorisés en combinaison avec le Capteur Kinect.

L'utilisation de ces accessoires ou objets pourrait vous exposer à des risques de blessures et/ou à une dégradation du Capteur ou d'autres biens. L'utilisation d'accessoires non autorisés est une violation de la licence de logiciel et peut invalider la Garantie limitée.



ATTENTION : Appareils médicaux personnels

Les émissions de radiofréquence des appareils électroniques peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électroniques et entraîner des dysfonctionnements. Bien que l'appareil ait été conçu, testé et fabriqué en conformité avec la réglementation régissant les émissions de radiofréquences notamment aux États-Unis, au Canada, dans les pays de l'Union européenne et au Japon, les circuits électriques et les émetteurs sans fil de l'appareil risquent de causer des interférences avec d'autres appareils électroniques. Précautions à prendre en toutes circonstances :

Personnes portant un stimulateur cardiaque

- L'association des fabricants du secteur de la Santé (HIMA) recommande de maintenir un écart minimum de 15 cm entre un appareil sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter tout risque potentiel d'interférence avec le stimulateur cardiaque.

- Les appareils sans fil ne doivent pas être transportés dans une poche de poitrine.
- Si vous avez des raisons de suspecter la présence d'interférences, éteignez immédiatement l'appareil.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez un autre appareil médical, prenez contact avec son fabricant ou consultez votre médecin pour déterminer si vous pouvez utiliser sans risque d'autres appareils électroniques à proximité de votre appareil médical.

GARANTIE LIMITÉE.

La présente garantie limitée (la « Garantie ») Vous est accordée par Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate ; Dublin 18, Irlande (« Microsoft »).

EN UTILISANT VOTRE XBOX ONE OU L'ACCESSOIRE, VOUS ACCEPTEZ LA PRÉSENTE GARANTIE. AVANT DE L'INSTALLER, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA PRÉSENTE GARANTIE. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LA PRÉSENTE GARANTIE, N'UTILISEZ PAS VOTRE XBOX ONE OU L'ACCESSOIRE. RETOURNEZ-LA/LE SANS L'AVOIR UTILISÉ À VOTRE REVENDEUR OU À MICROSOFT POUR UN REMBOURSEMENT. Contactez Microsoft sur <https://www.support.microsoft.com>.

La présente Garantie est distincte de toute garantie légale applicable en matière de produits due par des revendeurs et/ou des fabricants en vertu de la législation nationale qui vous est applicable. Elle vise à vous accorder des droits spécifiques, et selon le cas, des droits supplémentaires, dans la mesure où ladite législation le permet, et non pas à restreindre les droits en vertu des dispositions desdites garanties légales applicables. Elle ne peut être transférée à une tierce partie.

1. Définitions

Tels qu'utilisés dans la présente Garantie, les termes suivants signifient :

- « Xbox One » désigne une nouvelle console Xbox One et un capteur Kinect achetés auprès d'un revendeur agréé.
- « Accessoire » désigne un nouvel accessoire de matériel de la Xbox 360 ou Xbox One portant la marque Microsoft acheté auprès d'un revendeur agréé.
- « Période de Garantie » pour Xbox One signifie une (1) année à partir de la date à laquelle Vous l'avez achetée ; et pour les Accessoires, signifie 90 jours à partir de la date à laquelle Vous les avez achetés, en vertu de l'article 2 ci-dessous.
- « Vous » désigne l'utilisateur final d'origine.
- « Conditions normales d'utilisation » signifie une utilisation ordinaire faite par un consommateur dans des conditions domestiques normales conformément au manuel d'instruction pour la Xbox One ou l'Accessoire.

2. Durée

Sans préjudice de toute garantie légale dont Vous pourriez bénéficier en vertu de toute législation locale qui Vous est applicable, et à moins que ladite législation ne prévoit une durée plus longue, Microsoft accorde cette présente Garantie pour une durée de un (1) an à partir de la date d'achat d'une telle Xbox One auprès d'un revendeur agréé, et 90 jours pour tous accessoires achetés auprès d'un revendeur agréé.

3. Territoire

Cette présente Garantie sera valable uniquement dans les pays suivants : Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Russie, Arabie saoudite, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni et Émirats Arabes Unis.

Vous reconnaissez que certaines lois ou réglementations spécifiques relatives à l'exportation peuvent Vous être applicables en fonction de votre pays de résidence et Vous consentez à Vous conformer à de telles lois et réglementations, si vous exportez Votre Xbox One ou l'Accessoire.

4. Garantie

- (a) Durant toute la Période de garantie, Microsoft garantit, uniquement à Vous, que la Xbox One ou l'Accessoire ne présentera aucun problème dans des Conditions normales d'utilisation.
- (b) À l'exception de toute garantie légale que Microsoft pourrait Vous devoir en vertu de la législation locale qui Vous est applicable, cette présente Garantie est la seule garantie ou condition qui Vous est accordée par Microsoft concernant Votre Xbox One ou l'Accessoire et tout manuel du produit qui peut l'accompagner. Nul autre ne peut accorder une garantie ou condition pour le compte de Microsoft.
- (c) SI LADITE LÉGISLATION LOCALE QUI VOUS EST APPLICABLE VOUS ACCORDE UNE GARANTIE IMPLICITE, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SA DURÉE EST LIMITÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE, SAUF DISPOSITION CONTRAIRE PRÉVUE PAR LADITE LÉGISLATION LOCALE.
- (d) Si l'achat a été fait en France, les conditions suivantes s'appliquent : À l'exception de toute garantie légale que Microsoft pourrait Vous devoir en vertu de la législation locale qui Vous est applicable, cette présente Garantie est la seule garantie ou condition qui Vous est accordée par Microsoft concernant Votre Xbox One ou l'Accessoire et tout manuel du produit qui peut l'accompagner. Nul autre ne peut accorder une garantie ou condition pour le compte de Microsoft. Les dispositions applicables à la présente garantie légale sont reproduites ci-dessous :

Article 1641 du Code Civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 (al. 1) du Code Civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Article L211-4 du Code de la Consommation

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L211-5 du Code de la Consommation

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L211-12 du Code de la Consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

5. Procédure de recours en Garantie

- (a) Avant d'entamer la procédure de recours en garantie, veuillez consulter les conseils de dépannage sur <https://www.support.microsoft.com/devices>.
- (b) Si les conseils de dépannage n'ont pas résolu votre problème, veuillez suivre la procédure en ligne sur <https://www.support.microsoft.com/devices> ou appelez le numéro du service client Xbox de votre pays de résidence listé sur <https://www.support.microsoft.com/devices>.
- (c) Avant de renvoyer votre Xbox One ou l'Accessoire à Microsoft afin qu'il ou elle soit réparée, faites une copie de toutes les données que vous souhaitez conserver et supprimez tout ce que vous considérez comme confidentiel. Microsoft n'est pas responsable de vos données et pourrait les effacer.

6. Responsabilité de Microsoft

- (a) Après avoir retourné votre Xbox One ou l'Accessoire à Microsoft, Microsoft l'examinera.
- (b) Si Microsoft détermine que la Xbox One ou l'Accessoire a mal fonctionné pendant la Période de garantie dans des Conditions normales d'utilisation, Microsoft procédera (à sa discrétion) à la réparation ou au remplacement de l'appareil ou vous remboursera son prix d'achat, sauf si toute disposition obligatoire de toute législation locale en vigueur qui vous est applicable n'en dispose autrement. La réparation pourra utiliser des pièces neuves ou reconditionnées. L'appareil pourra être remplacé par un produit neuf ou reconditionné.
- (c) Après la réparation ou le remplacement, Votre Xbox One ou l'Accessoire sera couvert par la présente Garantie pour la période restante de votre

Période de Garantie d'origine, ou pendant 95 jours après que Microsoft Vous l'aie expédié. En France, cette période est prorogée du temps nécessaire pour la réparation ou le remplacement, à condition que cette période n'excède pas 7 jours.

- (d) SAUF DISPOSITION CONTRAIRE PRÉVUE PAR LA LÉGISLATION LOCALE QUI VOUS EST APPLICABLE, LA RESPONSABILITÉ DE MICROSOFT À L'ÉGARD DE LA RÉPARATION OU DU REMPLACEMENT DE VOTRE XBOX ONE OU DE L'ACCESSOIRE, OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, CONSTITUE VOTRE UNIQUE RECOURS.
- (e) Si votre Xbox One ou l'Accessoire ne fonctionne pas correctement après la fin de la Période de garantie, elle ne sera plus couverte par aucune garantie d'aucune sorte. Après l'expiration de la Période de garantie, Microsoft pourra vous facturer une somme pour ses efforts de diagnostic et de réparation de tout problème lié à votre Xbox One ou à l'Accessoire, que lesdits efforts soient fructueux ou non.

7. Exclusions de la Garantie

Microsoft ne peut être tenu responsable et la présente Garantie ne s'applique pas, même contre facturation, si Votre Xbox One ou l'Accessoire est :

- (a) endommagé du fait d'une utilisation avec des produits qui ne sont pas vendus ou concédés sous licence par Microsoft (y compris, notamment : les jeux et accessoires qui ne sont pas fabriqués ou concédés sous licence par Microsoft, les jeux « piratés », etc.) ; sous réserve, toutefois, que Microsoft ne peut être tenue responsable et la présente Garantie ne s'applique pas, même contre paiement, pour les Accessoires Bluetooth si votre Xbox One ou un Accessoire est endommagé du fait d'une utilisation avec des produits dont l'emballage indique que l'Accessoire Bluetooth ne répond pas aux conditions concernant le système.;
- (b) utilisé à des fins commerciales (y compris, par exemple, la location, le paiement à l'utilisation, etc.) ;
- (c) a été ouvert, modifié ou altéré (y compris par exemple, toute tentative de rendre inopérante toute restriction technique de sécurité, ou de lutte contre la piraterie etc. de la Xbox One ou l'Accessoire), ou si son numéro de série a été altéré ou effacé ;
- (d) a été endommagé par un acte extérieur (y compris, par exemple, à la suite d'une chute, d'une utilisation avec une ventilation inadéquate, etc., ou le non-respect des instructions du manuel d'utilisation de la Xbox One ou l'Accessoire) ; ou
- (e) a été réparé par quiconque autre que Microsoft.

8. EXCLUSION DE CERTAINS DOMMAGES

SAUF DISPOSITION CONTRAIRE PRÉVUE PAR LA LÉGISLATION LOCALE QUI VOUS EST APPLICABLE, MICROSOFT NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, OU COLLATÉRAUX ; TOUTE PERTE DE DONNÉES, PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE, CONFIDENTIALITÉ, OU PROFITS ; OU TOUTE INCAPACITÉ D'UTILISER VOTRE XBOX ONE OU L'ACCESSOIRE. CES EXCLUSIONS S'APPLIQUENT MÊME SI MICROSOFT A ÉTÉ AVERTI DE LA POSSIBILITÉ DE CES DOMMAGES, ET MÊME SI VOS RECOURS N'ATTEignent PAS LEUR OBJECTIF ESSENTIEL.

9. Conditions supplémentaires

Si vous tentez de contourner ou de rendre inopérant tout système de sécurité, ou de lutte contre le piratage, de votre Xbox One ou l'Accessoire, Vous pouvez empêcher le fonctionnement de votre Xbox One ou de l'Accessoire de façon définitive. Cela annulerait la nullité de votre garantie, et rendrait votre Xbox One ou l'Accessoire inadmissible à une réparation autorisée, même contre facturation.

10. Choix de la législation

La présente garantie sera régie et interprétée conformément à la législation de Votre pays de résidence, indépendamment du conflit des principes des lois.

LICENCE D'UTILISATION DE LOGICIEL

Les conditions de la licence d'utilisation du logiciel de votre Xbox One et de l'Accessoire sont disponibles sur xbox.com/xboxone/slt. En utilisant votre Xbox One ou l'Accessoire, vous acceptez les conditions de cette licence d'utilisation du logiciel. Avant de l'installer, veuillez lire attentivement ces conditions. Si vous n'acceptez pas les conditions de la licence d'utilisation de votre Xbox One ou de l'Accessoire. Retournez-la/le, sans l'avoir utilisé(e), au revendeur chez qui vous avez acheté votre Xbox One ou l'Accessoire, ou à Microsoft pour un remboursement.

MENTIONS RÉGLEMENTAIRES

- Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation en milieu médical, technique ou industriel.
- Ce produit est destiné à des équipements informatiques agréés NRTL (UL, CSA, ETL, etc.) et/ou conformes à la norme CEI/EN 60950-1 (estampillés CE).
- Aucune pièce pouvant faire l'objet de réparations n'est incluse.
- Température de fonctionnement : +5°C à +35°C.

Déclaration sur l'exposition aux radiofréquences :

Cet appareil contient des émetteurs radio WiFi et a été conçu, fabriqué et testé pour respecter les directives européennes relatives à l'exposition aux radiofréquences et au Taux d'Absorption Spécifique.





AVERTISSEMENT : Dispositifs sans fil à bord d'un avion

Avant de monter à bord d'un avion ou de mettre un dispositif sans fil dans vos bagages, retirez toutes les piles contenues dans le dispositif sans fil ou mettez le dispositif sans fil hors tension (s'il est muni d'un interrupteur marche/arrêt). À l'instar des téléphones portables, les dispositifs sans fil sont susceptibles d'émettre des radiofréquences lorsqu'ils contiennent des piles et qu'ils sont en marche (s'ils sont munis d'un interrupteur marche/arrêt).

Élimination des piles et des équipements électriques et électroniques



Ce symbole sur le produit, son emballage ou sur ses piles indique que le produit et ses piles ne doivent pas être jetés avec vos ordures ménagères. Vous êtes responsable de son dépôt dans un point de collecte approprié pour le recyclage des piles et des équipements électriques et électroniques. Ce recyclage sélectif permet de protéger les ressources naturelles et de prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour la santé et l'environnement, qui pourraient être causées par une élimination inappropriée, en raison de la présence de matériaux dangereux contenus dans les piles ou les équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les dispositions d'élimination des piles et des déchets électriques et électroniques, contactez votre administration locale, votre service de ramassage d'ordures ménagères, ou le magasin où vous avez acheté ce produit. Contactez erecycle@microsoft.com pour plus d'informations sur l'élimination des déchets électriques et électroniques et des piles usagées.

| | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|
|   | BE | DK | GR | ES | FR |
| | IE | IT | LU | NL | AT |
| | PT | FI | SE | GB | NO |
| | DE | CH | PL | HU | SK |
| | CZ | CY | IS | RO | SI |
| | EE | LV | LT | MT | LI |
| | BG | TR | HR | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

5,15-5,35GHz utilisation en intérieur uniquement.

Déclaration de conformité UE simplifiée :

Par la présente, Microsoft Corporation déclare que ce produit est conforme aux de la directive 2014/53/EU.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : <https://www.microsoft.com/ireland>

La Déclaration de conformité complète contient également des informations telles que les logiciels et les accessoires qui peuvent avoir une incidence sur la conformité des équipements hertziens avec la directive ci-dessus.

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Société | Microsoft Ireland |
| Adresse | Sandyford Ind Est Dublin D18 KX32 |
| Pays | Irlande |
| Numéro de téléphone | +353 1 295 3826 |
| Numéro de télécopie | +353 1 706 4110 |

Les bandes fréquences radio de fonctionnement pour le modèle 1790 et la puissance nominale et les tolérances nominales associées sont les suivantes

WLAN 2400-2483 5MHz, 12 3dBm EIRP +/-2dB

WLAN 5 15-5 25GHz, 13 6dBm EIRP +/-2dB

WLAN 5 725-5 85GHz, 12 5dBm EIRP +/-2dB

COPYRIGHT

Les informations et les points de vue exprimés dans ce document, y compris les URL et autres références à des sites Internet, pourront faire l'objet de modifications sans préavis. Ce document ne vous donne aucun droit légal sur la propriété intellectuelle de tout produit Microsoft. Vous êtes libre de copier et d'utiliser ce document à des fins de références internes.

© 2016 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Microsoft, Windows, Xbox, Xbox One, Xbox 360, Xbox Live, Kinect et les logos Xbox et le logo Xbox Live sont des marques déposées du groupe Microsoft.

ASSISTANCE CLIENT

Pour obtenir des réponses aux questions fréquentes, connaître les procédures de dépannage et les coordonnées du service clientèle Xbox, rendez-vous sur le site xbox.com/xboxone/support.

PRODUKTHANDBUCH FÜR XBOX ONE ZUBEHÖR

WICHTIGE HINWEISE ZU PRODUKTSICHERHEIT UND GEWÄHRLEISTUNG



Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit in diesem Produkthandbuch

Lesen Sie die in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheits- und Gesundheitshinweise zu Ihrem neu erworbenen Produkt.



WARNUNG: Die falsche Einrichtung, Verwendung und Pflege dieses Produkts kann zu erhöhter Verletzungs- oder Lebensgefahr oder zu Beschädigungen dieses Geräts oder von Zubehör führen. Lesen Sie dieses Produkthandbuch für wichtige Sicherheits- oder Gesundheitsinformationen oder besuchen Sie xbox.com/xboxone/accessories/useinstructions.

ZUSTIMMUNG ZUR EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE UND ZU DEN SOFTWARE-LIZENZBESTIMMUNGEN VON XBOX ONE

Für den Gebrauch der Xbox One Konsole, dem Xbox One Zubehör und/oder dem Kinect für Xbox Sensor, müssen Sie den Nutzungsbedingungen (inklusive den Xbox Software- und Spiel-Lizenzbestimmungen) auf microsoft.com/msa, den Software-Lizenzbestimmungen unter xbox.com/xboxone/slt, sowie der eingeschränkten Garantie unter xbox.com/xboxone/warranty zustimmen. Durch den Gebrauch der Xbox One Konsole, des Xbox Zubehörs und oder des Kinect für Xbox One Sensors, stimmen Sie diesen Nutzungsbedingungen zu. Bitte lesen Sie sich diese aufmerksam durch. Wenn Sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, dürfen Sie Ihre Xbox One Konsole, das Xbox One Zubehör und/oder den Kinect für Xbox One Sensor nicht einrichten oder verwenden. Für eine Erstattung des Kaufpreises müssen Sie das Xbox Produkt an Microsoft oder den Einzelhändler zurückgeben.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT



WARNUNG: Wie bei vielen anderen elektrischen Geräten kann das Nichtbeachten der folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen oder Tod durch Stromschlag bzw. zu Bränden oder Beschädigungen der Xbox One Konsole oder des Zubehörs führen.

- Verwenden Sie nur zugelassene Ladekabel.
- Das drahtlose Gerät und das Ladekabel dürfen nicht nass werden.
- Ziehen Sie bei Gewittern oder längerem Nichtgebrauch das Ladekabel heraus.
- Treten oder setzen Sie sich nicht auf das drahtlose Gerät, die Kabel oder den Stecker, um Schäden zu vermeiden.



VORSICHT: Kabel und Leitungen

Verlegen Sie sämtliche Kabel und Leitungen so, dass sie nicht im Weg sind, keine Stolpergefahr für Personen und Haustiere besteht und die Kabel und Leitungen nicht versehentlich durch Bewegungen aus Steckdosen gezogen werden und achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit den Kabeln und Leitungen spielen.

Weitere Informationen finden Sie unter
<http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>.

PFLEGE UND VERWENDUNG DES XBOX ONE ZUBEHÖRS



WARNUNG: Versuchen Sie keine eigenständigen Reparaturen

Versuchen Sie nicht, das Zubehör der Xbox One auseinander zu nehmen, zu öffnen, zu reparieren oder zu verändern. Hierbei besteht unter anderem die Gefahr eines Stromschlags, von Schäden, Feuer oder anderen Gefahren. Jegliche Anzeichen eines versuchten Öffnens und/oder Ändern dieses Geräts, einschließlich Abziehen, Durchlöchern oder Entfernen von Etiketten, führen zum Erlöschen der eingeschränkten Garantie und verwirken den Anspruch auf autorisierte Reparaturen für Ihre Xbox One. Durch Modifizierungen des Zubehörs der Xbox One werden Sie möglicherweise dauerhaft von Xbox LIVE ausgeschlossen. Xbox Live ist für das Spielen von Games und einigen anderen Funktionen der Konsole erforderlich.

Nutzung und Reinigung



WARNUNG: Das Xbox One Zubehör darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Setzen Sie das Gerät keinesfalls Regen oder Feuchtigkeit aus, da dies Brände oder Stromschläge verursachen könnte.

Verwenden Sie die Xbox gemäß diesen Anweisungen:

- Verwenden Sie das Zubehör nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Verwenden Sie nur von Microsoft genehmigtes Zubehör und Erweiterungen.
- Versuchen Sie nicht, die Anschlussstecker zu reinigen.
- Reinigen Sie das Produkt ausschließlich mit einem trockenen Tuch.

Weitere Informationen finden Sie unter
<http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>.

GESUNDHEITSHINWEISE ZUM SPIELEN



WARNUNG: Wichtige Gesundheitshinweise zum Spielen von Videospielen

Photosensitive Anfälle

Bei einer sehr kleinen Anzahl von Personen können bestimmte visuelle Einflüsse (beispielsweise aufflackernde Lichter oder visuelle Muster, wie sie in Videospielen vorkommen) zu photosensitiven Anfällen führen. Auch bei Personen, bei denen in der Vergangenheit keine Anfälle oder epileptischen Reaktionen festgestellt wurden, kann eine nicht diagnostizierte Veranlagung vorliegen, die beim Betrachten von Videospielen zu „photosensitiven epileptischen Anfällen“ führen kann.

Diese Anfälle können mit einer Vielzahl von Symptomen einhergehen, z. B. Schwindel, Sehstörungen, Augen- oder Gesichtszuckungen, Zittern in Armen oder Beinen, Orientierungsschwierigkeiten, Verwirrung oder vorübergehender Verlust des Bewusstseins. Anfälle können auch mit Bewusstseinsverlust oder Krämpfen einhergehen, die zu Verletzungen durch Stürze oder den Zusammenprall mit Objekten führen können.

Falls beim Spielen derartige Symptome auftreten, unterbrechen Sie das Spiel sofort, und holen Sie ärztlichen Rat ein. Eltern sollten ihre Kinder beobachten oder zu den oben genannten Symptomen befragen, da diese Anfälle bei Kindern und Jugendlichen häufiger auftreten als bei Erwachsenen. Die Gefahr des Auftretens photosensitiver epileptischer Anfälle kann durch folgende Vorsichtsmaßnahmen verringert werden:

- Einhalten einer größeren Entfernung zum Bildschirm
- Verwendung eines kleineren Bildschirms
- Spielen Sie in einem gut beleuchteten Raum.
- Spielen Sie nicht, wenn Sie schläfrig oder müde sind.
- Wenn in der Vergangenheit bei Ihnen oder in Ihrer Familie Anfälle oder Fälle von Epilepsie aufgetreten sind, sollten Sie einen Arzt aufsuchen, bevor Sie mit dem Spielen beginnen.

Muskel- und Skeletterkrankungen

Die Verwendung von Spiele-Controllern, Tastaturen, Mäusen oder anderen elektronischen Eingabegeräten kann schwere Verletzungen oder Krankheiten nach sich ziehen.

Das Spielen von Videospielen kann, wie viele andere Aktivitäten auch, zu gelegentlichen Beschwerden in den Händen, Armen, Schultern, im Nacken oder anderen Körperteilen führen. Falls Sie jedoch Symptome wie ständige oder immer wieder auftretende Beschwerden, Schmerzen, Hämmern, Kribbeln, Taubheitsgefühl, Brennen oder Steifheit bemerken, SOLLTEN SIE DIESE WARNSIGNALE NICHT IGNORIEREN. WENDEN SIE SICH UMGEHEND AN EINEN ARZT, auch, falls die Symptome auftreten, wenn Sie gerade kein Videospiel spielen. Solche Symptome können mit schmerzhaften und manchmal dauerhaft einschränkenden Verletzungen oder Beschwerden der Nerven, Muskeln, Sehnen, Blutgefäße und anderer Körperteile verbunden sein. Zu solchen Muskel- und Skeletterkrankungen gehören das Karpaltunnelsyndrom, Sehnenscheidenentzündung, Tenosynovitis,

Erschütterungssyndrome und andere Krankheitsbilder.

Viele Fragen im Zusammenhang mit Muskel- und Skeletterkrankungen sind noch nicht ausreichend untersucht, es herrscht jedoch Einigkeit, dass manche Faktoren mit dem Auftreten verbunden sind, beispielsweise medizinische und körperliche Zustände, Stress und der Umgang damit, der allgemeine Gesundheitszustand und die Körperhaltung bei der Arbeit und anderen Aktivitäten (einschließlich Videospielen). Einige Studien legen die Vermutung nahe, dass die Dauer einer bestimmten Tätigkeit ein Faktor sein kann.

Einige Richtlinien, die Ihnen helfen können, bequemer zu arbeiten und zu spielen und möglicherweise das Risiko von Muskel- und Skeletterkrankungen zu vermeiden, finden Sie in der Anleitung zum gesunden Spielen unter xbox.com/xboxone/playhealthy. Diese Richtlinien sprechen unter anderem folgende Themen an:

- Bequeme Körperhaltung
- Entspannen der Hände, Finger und des restlichen Körpers
- Pausen
- Gesunder Lebensstil

Wenn Sie Fragen zu den Zusammenhängen von Lebensstil, Tätigkeiten und medizinischen oder körperlichen Zuständen mit Muskel- und Skeletterkrankungen haben, wenden Sie sich an einen Arzt oder medizinisches Fachpersonal.



WARNUNG: Erstickungsgefahr

Dieses Gerät kann kleine Teile enthalten, die für Kinder unter 3 Jahren eine Erstickungsgefahr darstellen können. Sorgen Sie dafür, dass sich kleine Teile außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.

Achten Sie darauf, dass Kinder sicher spielen

Achten Sie darauf, dass Kinder das Zubehör der Xbox One und den Kinect Sensor beim Spielen sicher und im Rahmen ihrer Möglichkeiten verwenden und über die richtige Verwendung des Systems informiert sind.

Verwenden Sie keinesfalls nicht lizenziertes Zubehör, nicht genehmigte Zusätze oder andere Gegenstände mit dem Kinect Sensor.

Die Verwendung derartigen Zubehörs bzw. derartiger Gegenstände kann zu Verletzungen führen und/oder den Sensor sowie anderes Eigentum beschädigen. Die Verwendung nicht genehmigten Zubehörs kann zum Erlöschen der Softwarelizenz und der eingeschränkten Garantie führen.



VORSICHT: Persönliche medizinische Geräte

Funkwellen elektrischer Geräte können negative Auswirkungen auf den Betrieb anderer elektronischer Ausrüstung haben und zu Fehlfunktionen führen. Auch wenn das Gerät in Abstimmung mit Funkwellenrichtlinien in beispielsweise den Vereinigten Staaten, Kanada, der EU und Japan entwickelt, getestet und hergestellt wurde, können die Drahtlossender und elektrischen Stromkreise des Geräts zur Störung anderer Geräte führen. Halten Sie sich immer an die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

Personen mit Herzschrittmachern

- Die Health Industry Manufacturers Association empfiehlt für Herzschrittmacher einen Mindestabstand von 15 cm zu Drahtlosgeräten, um eine mögliche Störung des Schrittmachers zu verhindern.
- Drahtlose Geräte sollten nicht in Brusttaschen getragen werden.
- Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn Sie annehmen, dass dieses Störungen verursacht.

Andere medizinische Geräte

Wenden Sie sich an den Gerätehersteller bzw. einen Arzt, wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät verwenden, und erfragen Sie, ob Sie andere elektronische Geräte in der Nähe des medizinischen Geräts verwenden dürfen.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Diese beschränkte Garantie („Garantie“) wird Ihnen von Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Ireland („Microsoft“) gewährt.

DURCH DEN GEBRAUCH IHRER XBOX ONE ODER DEREN ZUBEHÖR STIMMEN SIE DIESER GARANTIE ZU. LESEN SIE DIESER GARANTIE VOR DEM SET-UP BITTE SORGFÄLTIG DURCH. FALLS SIE DIESER GARANTIE NICHT ZUSTIMMEN, SEHEN SIE BITTE VON DEM GEBRAUCH IHRER XBOX ONE ODER DEREN ZUBEHÖR AB. GEBEN SIE SIE AN IHREN HÄNDLER ODER AN MICROSOFT GEGEN ERSTATTUNG DES KAUFPREISES ZURÜCK. Kontaktieren Sie Microsoft unter <https://www.support.microsoft.com>.

Diese Garantie besteht unabhängig von allen gesetzlichen Produktgewährleistungen, die Ihnen Händler bzw. Hersteller nach dem für Sie geltenden nationalen Recht schulden. Sie dient dazu, Ihnen bestimmte und ggf. zusätzliche Rechte innerhalb der rechtlichen Grenzen nach dem für Sie geltenden nationalen Recht zu gewähren, und nicht dazu, Ihre Rechte nach den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften zur Produktgewährleistung einzuschränken. Sie ist nicht auf Dritte übertragbar.

1. Definitionen

Die folgenden Begriffe, die ggf. in dieser Garantie verwendet werden, werden wie folgt definiert:

- „Xbox One“ bedeutet eine neue Xbox One Konsole und einen Kinect Sensor, die von einem autorisierten Einzelhändler gekauft wurden.
- „Zubehör“ bedeutet neues Hardware-Zubehör der Microsoft-Marken Xbox 360 oder Xbox One, das von einem autorisierten Einzelhändler gekauft wurde.
- „Garantiefrist“ bedeutet für Xbox One ein (1) Jahr seit dem Tag, an dem Sie sie gekauft haben, und bedeutet für Zubehör 90 Tage seit dem Tag, an dem Sie es gekauft haben, vorbehaltlich Artikel 2 unten.
- „Sie“ bedeutet den tatsächlichen Endnutzer.
- „Normaler Gebrauch“ bedeutet normalen Konsumentengebrauch und normale Bedingungen zuhause gemäß dem Bedienungshandbuch für die Xbox oder das Zubehör.

2. Dauer

Ungeachtet jeglicher gesetzlicher Gewährleistung, auf die Sie nach einem für Sie geltenden lokalen Gesetz eventuell einen Anspruch haben können, und soweit ein solches Gesetz keine längere Frist vorsieht, bietet Microsoft diese Garantie für einen Zeitraum von einem (1) Jahr seit dem Tag, an dem Sie die Xbox bei einem autorisierten Einzelhändler gekauft haben. Für Zubehör gilt ein Zeitraum von 90 Tagen, seit es von einem autorisierten Einzelhändler gekauft wurde.

3. Gebiet

Diese Garantie ist nur in folgenden Ländern gültig: Österreich, Belgien, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Israel, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Russische Föderation, Saudi-Arabien, Slowakei, Spanien, Schweden Schweiz, Türkei, Vereinigtes Königreich und die Vereinigte Arabische Emirate.

Sie bestätigen, dass, je nachdem, in welchem Land Sie leben, eventuell bestimmte Exportgesetze und -verordnungen für Sie gelten können, und Sie verpflichten sich, alle diese Gesetze und Verordnungen einzuhalten, falls Sie Ihre Xbox oder ihr Zubehör exportieren.

4. Garantie

- (a) Während der Garantiefrist gewährleistet Microsoft, ausschließlich Ihnen gegenüber, dass die Xbox oder ihr Zubehör bei normalem Gebrauch fehlerfrei funktionieren wird.
- (b) Außer einer gesetzlichen Gewährleistungspflicht, die Microsoft Ihnen gegenüber nach einem für Sie geltenden lokalen Gesetz oder einer für Sie geltenden lokalen Verordnung hat, ist diese Garantie die einzige Gewährleistung, Garantie oder Bestimmung, die Microsoft Ihnen in Hinsicht auf Ihre Xbox oder ihr Zubehör und alle Produkthandbücher/jedes Produkthandbuch gewährt, die/das mit ihr geliefert werden/wird. Niemand sonst darf eine Gewährleistung, Garantie oder Bestimmung im Namen von Microsoft geben.
- (c) WENN IHR LOKALES UND ANWENDBARES RECHT IHNEN EINE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE GIBT, EINSCHLIESSLICH EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, IST DEREN DAUER BESCHRÄNKT AUF DIE GARANTIEFRIST, SOWEIT NICHTS ANDERES DURCH DIESES LOKALE RECHT VORGESCHRIEBEN IST.
- (d) Bei Kauf in Frankreich gilt das Folgende: Außer nach einer gesetzlichen Gewährleistungspflicht, die Microsoft Ihnen gegenüber nach einem für Sie geltenden lokalen Gesetz oder einer für Sie geltenden lokalen Verordnung hat, ist diese Garantie die einzige Gewährleistung, Garantie oder Bestimmung, die Microsoft Ihnen in Hinsicht auf Ihre Xbox One oder ihr Zubehör und alle Produkthandbücher/jedes Produkthandbuch gewährt, die/das mit ihr geliefert werden/wird. Niemand sonst darf eine Gewährleistung, Garantie oder Bestimmung im Namen von Microsoft geben.

5. Verfahren zur Inanspruchnahme des Garantieservice

- (a) Bevor Sie mit dem Garantieverfahren beginnen, wenden Sie bitte die Trouble-Shooting-Tipps unter <https://www.support.microsoft.com/devices> an.
- (b) Wenn die Trouble-Shooting-Tipps Ihr Problem nicht lösen, folgen Sie

dem Online-Verfahren unter <https://www.support.microsoft.com/devices> oder wählen Sie die Xbox-Kundenservicenummer für Ihr Land, die unter <https://www.support.microsoft.com/devices> aufgeführt ist.

- (c) Bevor Sie Ihre Xbox oder Ihr Zubehör an Microsoft für Serviceleistungen senden, vergewissern Sie sich, dass Sie eine Kopie von den Daten behalten, die Sie sichern wollen, und alle vertraulichen Daten löschen. Microsoft ist für Ihre Daten nicht verantwortlich und darf sie löschen.

6. Microsofts Verantwortlichkeit

- (a) Microsoft wird Ihre Xbox oder Ihr Zubehör begutachten, nachdem Sie sie an Microsoft zurückgegeben haben.
- (b) Wenn Microsoft entscheidet, dass die Xbox oder Ihr Zubehör während der Garantifrist bei normalem Gebrauch fehlerhaft funktionierte, wird Microsoft (nach seinem freien Ermessen) die Xbox oder Ihr Zubehör reparieren oder ersetzen oder Ihnen den Kaufpreis erstatten, soweit dem keine zwingende Vorschrift eines für Sie geltenden lokalen Gesetzes etwas anderes vorsieht. Die Reparatur kann mit neuen oder runderneuten Teilen erfolgen. Der Ersatz kann mit einer neuen oder runderneuten Einheit erfolgen.
- (c) Nach einer Reparatur oder einem Ersatz ist Ihre Xbox oder Ihr Zubehör weiterhin für den Rest ihrer ursprünglichen Garantifrist oder für weitere 95 Tage nach ihrer Lieferung durch Microsoft an Sie geschützt, je nachdem, welche Frist länger ist. In Frankreich wird diese Frist um die Zeitdauer verlängert, die für Reparatur und Ersatz erforderlich ist, vorausgesetzt, diese Dauer überschreitet 7 Tage.
- (d) SOWEIT NICHTS ANDERES DURCH EIN FÜR SIE GELTENDES LOKALES GESETZ VORGESEHEN IST, IST MICROSOFTS VERANTWORTUNG DAFÜR, IHRE XBOX ONE ODER IHR ZUBEHÖR ZU REPARIEREN ODER ZU ERSETZEN ODER IHNEN DEN KAUFPREIS ZU ERSTATTEN, IHRE EINZIGE ABHILFE.
- (e) Falls Ihre Xbox One oder Ihr Zubehör nach Ablauf der Garantifrist fehlerhaft funktioniert, gibt es keine Gewährleistung irgendwelcher Art. Nach Ablauf der Garantifrist kann Microsoft Ihnen eine Gebühr für seine Anstrengungen berechnen, Probleme mit Ihrer Xbox One oder Ihrem Zubehör zu diagnostizieren und zu behandeln, gleich, ob solche Anstrengungen erfolgreich sind oder nicht.

7. Garantieausschlüsse

Microsoft ist nicht verantwortlich und diese Garantie gilt nicht, auch nicht gegen eine Gebühr, für den Fall, dass Ihre Xbox One oder Ihr Zubehör:

- (a) durch Verwendung mit Produkten beschädigt wurde, die nicht von Microsoft verkauft oder lizenziert wurden (darunter beispielsweise Spiele und Zubehörartikel, die nicht von Microsoft hergestellt oder lizenziert wurden, sowie „raubkopierte“ Spiele usw.); es wird jedoch bestimmt, dass Microsoft für Bluetooth-Zubehör nicht verantwortlich ist und diese Garantie selbst gegen eine Gebühr nicht gilt, wenn Ihre Xbox One oder Zubehör durch Verwendung mit Produkten beschädigt wurde, die nicht den auf der Verpackung des Bluetooth-Zubehörs angegebenen Systemanforderungen entsprechen;
- (b) für kommerzielle Zwecke verwendet wird (unter Einschluss von zum Beispiel Vermietung, Pay-Per-Play usw.);

- (c) geöffnet, modifiziert oder manipuliert wird (unter Einschluss von zum Beispiel jedem Versuch, die technischen Einschränkungen, die Sicherheit oder den Kopierschutzmechanismus der Xbox One oder ihres Zubehörs zu überwinden usw.) oder ihre Seriennummer geändert oder entfernt wird;
- (d) durch eine äußeren Grund beschädigt wird (unter Einschluss von zum Beispiel Fallenlassen, Verwendung mit unzureichender Lüftung usw. oder Nichteinhalten der Anweisungen in der Bedienungsanleitung für die Xbox One oder ihrem Zubehör), oder
- (e) von jemand anders als Microsoft repariert wird.

8. AUSSCHLUSS VON BESTIMMTEN SCHADENERSATZANSPRÜCHEN

SOWEIT NICHTS ANDERES NACH EINEM FÜR SIE GELTENDEN GESETZ VORGESCHRIEBEN IST, IST MICROSOFT NICHT VERANTWORTLICH FÜR ETWAIGE INDIREKTE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, VERLUST VON DATEN, PRIVATSPHÄRE, VERTRAULICHKEIT ODER GEWINN BZW. DIE UNFÄHIGKEIT, IHRE XBOX ONE ODER IHR ZUBEHÖR ZU NUTZEN. DIE AUSNAHMEN GELTEN SELBST DANN, WENN MICROSOFT VON DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN IN KENNTNIS GESETZT WURDE, UND SELBST DANN, WENN JEDE ABHILFE IHREN WESENTLICHEN ZWECK VERFEHLT.

9. Weitere Bedingungen

Wenn Sie versuchen, die technischen Einschränkungen, die Sicherheit oder den Kopierschutzmechanismus einer Xbox One oder eines Zubehörs zu überwinden, oder eine solche Umgehung herbeiführen, können Sie Ihre Xbox One oder Ihr Zubehör permanent betriebsunfähig machen. Sie entwerten dadurch auch Ihre Garantie und verlieren das Recht, Ihre Xbox One oder Ihr Zubehör autorisiert reparieren zu lassen, auch gegen eine Gebühr.

10. Rechtswahl

Diese Garantie unterliegt den Gesetzen Ihres Wohnsitzlands und wird nach ihnen ausgelegt, unabhängig von den Prinzipien des Internationalen Privatrechts.

SOFTWARELIZENZ

Die Softwarelizenzbedingungen für Ihre Xbox One und das Zubehör sind verfügbar unter xbox.com/xboxone/slt. Durch Gebrauch Ihrer Xbox One oder von deren Zubehör stimmen Sie den Softwarelizenzbedingungen zu. Lesen Sie diese Bedingungen vor dem Set-up bitte sorgfältig durch. Wenn Sie die Softwarelizenzbedingungen nicht akzeptieren, verwenden Sie Ihre Xbox One und das Zubehör nicht. Geben Sie sie ungebraucht gegen eine Erstattung an den Einzelhändler oder an Microsoft zurück.

GESETZLICHE BESTIMMUNGEN

- Nicht zur Verwendung in Maschinen oder in medizinischen und industriellen Anwendungen vorgesehen.
- Dieses Produkt ist für die Verwendung mit NTRL-geprüften (UL, CSA, ETL usw.) und/oder IEC/EN 60950-1-konformen (CE-Zeichen)

IT-Geräten vorgesehen.

- Es sind keine zu wartenden Teile enthalten.
- Betriebstemperatur: +5 °C bis +35 °C.

Erklärung zur Hochfrequenzstrahlenbelastung:

Dieses Gerät ist mit einem WiFi-Modul ausgestattet und dafür entworfen, gebaut und getestet worden, um den Anforderungen der Europäischen Richtlinien für Strahlenbelastung und den spezifischen Absorptionsraten zu genügen.




WARNUNG: Drahtlose Geräte in Flugzeugen

Entfernen Sie die Batterien aus dem drahtlosen Gerät, oder schalten Sie das Gerät mithilfe des Ein-/Ausschalters aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten oder wenn Sie es in einer Tasche verstauen, die eingecheckt wird. Wie Mobiltelefone können auch schnurlose Geräte Hochfrequenzstrahlung (HF) aussenden, wenn Batterien eingelegt sind und das Gerät eingeschaltet ist (sofern es über einen Ein-/Aus-Schalter verfügt).



Entsorgung verbrauchter Batterien sowie von Elektro- und Elektronik-Altgeräten



Dieses Symbol auf Produkt, Batterie oder Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und darin enthaltene Batterien nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen müssen Sie Produkt und Akkus/Batterien an einem entsprechenden

 Sammelpunkt für das Recycling von Akkus/Batterien, Elektro- und Elektronikaltgeräten abgeben. Getrennte Sammlung und

Recycling tragen zum Erhalt natürlicher Rohstoffe bei und verhindern Beeinträchtigungen der menschlichen Gesundheit und der Umwelt durch Gefahrstoffe, die bei der unsachgemäßen Entsorgung von Akkus/Batterien, Elektro- und Elektronikgeräten freigesetzt werden könnten. Weitere Informationen zu Sammelpunkten für Akkus/Batterien, Elektro- und Elektronikaltgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadt-/Gemeindeverwaltung, Ihrem Entsorgungsbetrieb oder dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben. Zusätzliche Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten erhalten Sie unter erecycle@microsoft.com.

| | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|
|  | BE | DK | GR | ES | FR |
| | IE | IT | LU | NL | AT |
| | PT | FI | SE | GB | NO |
|  | DE | CH | PL | HU | SK |
| | CZ | CY | IS | RO | SI |
| | EE | LV | LT | MT | LI |
| | BG | TR | HR | | |

5.15-5.35 GHz nur für den Indoor Einsatz.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt Microsoft Corporation, dass dieses Produkt die wesentlichen

Anforderungen und der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <https://www.microsoft.com/ireland>

Die vollständige Konformitätserklärung enthält u. a. auch Informationen zu Software und Zubehör, die sich u. U. auf die funktechnische Konformität mit der oben genannten Richtlinie auswirken.

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Firma | Microsoft Ireland |
| Adresse | Sandyford Ind Est Dublin D18 KX32 |
| Land | Irland |
| Telefonnummer | +353 1 295 3826 |
| Fax | +353 1 706 4110 |

Die Funkfrequenzbänder für das Modell 1790 und der damit verbundenen maximalen nominalen Sendeleistung und Toleranzen sind wie folgt:

WLAN 2400-2483.5MHz, 12.3dBm EIRP +/-2dB.

WLAN 5.15-5.25GHz, 13.6dBm EIRP +/-2dB.

WLAN 5.725-5.85GHz, 12.5dBm EIRP +/-2dB.

COPYRIGHT

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben und Daten, einschließlich Hinweise auf URLs und weitere Websites, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Durch dieses Dokument werden Ihnen keine gesetzlichen Rechte am geistigen Eigentum von Microsoft-Produkten eingeräumt. Sie sind berechtigt, dieses Dokument für Ihre eigenen Zwecke und als Referenz zu kopieren und zu verwenden.

© 2016 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Microsoft, Windows, Xbox, Xbox One, Xbox 360, Xbox Live, Kinect sowie die Logos von Xbox und Xbox Live sind Marken der Microsoft-Firmengruppe.

KUNDENSUPPORT

Antworten auf häufig gestellte Fragen, Schritte zur Fehlerbehebung, und Kontaktinformationen für den Xbox Kundensupport finden Sie unter xbox.com/xboxone/support.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΧΒΟΧ ΟΝΕ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

! Σε αυτόν τον οδηγό προϊόντος, το συγκεκριμένο σύμβολο προσδιορίζει τα μηνύματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη υγεία. Διαβάστε αυτόν τον οδηγό για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία σε σχέση με το προϊόν που αγοράσατε.

! **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η μη σωστή εγκατάσταση, χρήση και φροντίδα του προϊόντος αυτού μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού, θανάτου, υλικής ζημιάς ή ζημιάς στο προϊόν ή τα συναφή αξεσουάρ. Διαβάστε αυτόν τον οδηγό προϊόντος για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία ή μεταβείτε στη διεύθυνση xbox.com/xboxone/accessories/useinstructions.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΧΒΟΧ ΟΝΕ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Πρέπει να αποδεχθείτε τους Όρους Χρήσης του Xbox (συμπεριλαμβανομένων των όρων χρήσης λογισμικού και των όρων χρήσης των παιχνιδιών του Xbox) στη διεύθυνση microsoft.com/msa, τους όρους άδειας χρήσης λογισμικού στη διεύθυνση xbox.com/xboxone/slt και την Περιορισμένη Εγγύηση στη διεύθυνση xbox.com/xboxone/warranty για να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox One, τα αξεσουάρ Xbox ή/και τον αισθητήρα Kinect για το Xbox. Χρησιμοποιώντας την κονσόλα Xbox One, τα αξεσουάρ Xbox ή/και τον αισθητήρα Kinect για το Xbox One, συμφωνείτε να δεσμευέστε από αυτούς τους όρους. Παρακαλώ Διαβάστε τους. Εάν δεν τους αποδέχεστε, μην εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox One, τα αξεσουάρ Xbox ή/και τον αισθητήρα Kinect για το Xbox One. Επιστρέψτε το προϊόν Xbox στην Microsoft ή στο κατάστημα λιανικής πώλησης για επιστροφή των χρημάτων σας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

! **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όπως συμβαίνει και με πολλές άλλες ηλεκτρικές συσκευές, η αδυναμία τήρησης των παρακάτω προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο από ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή πρόκληση βλάβης στα αξεσουάρ και στην κονσόλα Xbox One:

- Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο καλώδιο φόρτισης.
- Μην αφήνετε να βραχεί οποιαδήποτε ασύρματη συσκευή ή οποιοδήποτε καλώδιο φόρτισης.
- Αποσυνδέετε από την πρίζα το καλώδιο φόρτισης κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Για να αποφύγετε τυχόν βλάβη, αποφεύγετε να κάθεστε ή να πατάτε επάνω σε οποιαδήποτε ασύρματη συσκευή, στο καλώδιό της ή στο βύσμα ή στον σύνδεσμο του καλωδίου.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Καλώδια

Για να μειώσετε τους πιθανούς κινδύνους παραπατήματος ή παγίδευσης, τακτοποιήστε τα καλώδια με τρόπο ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα άνθρωποι και κατοικίδια να σκοντάψουν σε αυτά ή να τα τραβήξουν άθελά τους καθώς κινούνται ή περνούν από το συγκεκριμένο σημείο και μην επιτρέπτε σε παιδιά να παίζουν με καλώδια.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΟΥ XBOX ONE



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προσπαθήσετε να κάνετε επισκευή

Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να ανοίξετε, να κάνετε συντήρηση ή να τροποποιήσετε τα αξεσουάρ του Xbox One. Κάτι τέτοιο μπορεί να ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, βλάβης, πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων. Οποιαδήποτε ένδειξη ότι προσπαθήσατε να ανοίξετε ή/και να τροποποιήσετε αυτή η συσκευή, συμπεριλαμβανομένου ξεφλουδίσματος, διάτρησης ή αφαίρεσης οποιασδήποτε ετικέτας, θα ακυρώσει την Περιορισμένη Εγγύηση και το αξεσουάρ του Xbox One δεν θα μπορεί πλέον να αποτελέσει αντικείμενο εξουσιοδοτημένης επισκευής. Η τροποποίηση οποιουδήποτε αξεσουάρ του Xbox One μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμο αποκλεισμό από το Xbox Live, το οποίο απαιτείται για τη συμμετοχή σε παιχνίδια και ορισμένες άλλες χρήσεις της κονσόλας.

Χρήση και καθαρισμός



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήνετε τα αξεσουάρ του Xbox One να βραχούν.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη(τις) συσκευή(ές) σε βροχή ή υγρασία άλλου τύπου.

Χρησιμοποιείτε τα αξεσουάρ σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

- Μην χρησιμοποιείτε τα αξεσουάρ κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρτούμενα εξαρτήματα και τα αξεσουάρ που ορίζει η Microsoft.
- Μην επιχειρείτε να καθαρίσετε τους συνδέσμους.
- Καθαρίζετε μόνο με ένα στεγνό πανί.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σημαντικές προειδοποιήσεις υγείας για την ενασχόληση με βιντεοπαιχνίδια

Επιληπτικές κρίσεις φωτοευαισθησίας

Ένα μικρό ποσοστό ατόμων μπορεί να πάθει επιληπτικές κρίσεις όταν εκτεθεί σε συγκεκριμένο οπτικό περιεχόμενο, όπως φώτα που αναβοσβήνουν ή συγκεκριμένα μοτίβα που μπορεί να εμφανίζονται σε βιντεοπαιχνίδια. Ακόμα και άτομα χωρίς γνωστό ιστορικό επιληπτικών κρίσεων ή επιληψίας μπορεί να πάσχουν από μη διαγνωσθείσα κατάσταση η οποία μπορεί να προκαλέσει αυτές τις «επιληπτικές κρίσεις φωτοευαισθησίας» όταν κοιτάζουν βιντεοπαιχνίδια.

Αυτές οι κρίσεις μπορεί να εμφανίζουν πληθώρα συμπτωμάτων, όπως ζάλη, αλλοίωση της όρασης, συσπάσεις των ματιών ή του προσώπου, συσπάσεις ή τινάγματα των χεριών ή των ποδιών, αποπροσανατολισμός, σύγχυση ή στιγμιαία απώλεια συνείδησης. Οι επιληπτικές κρίσεις ενδέχεται επίσης να προκαλέσουν απώλεια των αισθήσεων ή σπασμούς που μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμό από πτώση ή πρόσκρουση σε κοντινά αντικείμενα.

Σταματήστε αμέσως το παιχνίδι και συμβουλευτείτε έναν ιατρό σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα. Προς τους γονείς, παρακολουθήστε ή ρωτήστε τα παιδιά για αυτά τα συμπτώματα— η συχνότητα εμφάνισης αυτών των επιληπτικών κρίσεων είναι μεγαλύτερη για τα παιδιά και τους εφήβους. Ο κίνδυνος εμφάνισης επιληπτικών κρίσεων φωτοευαισθησίας μπορεί να μειωθεί, λαμβάνοντας τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Καθίστε ή σταθείτε πιο μακριά από την οθόνη της τηλεόρασης.
- Χρησιμοποιήστε μικρότερη οθόνη τηλεόρασης.
- Παίξτε σε ένα καλά φωτιζόμενο δωμάτιο.
- Μην παίζετε όταν νυστάζετε ή είστε κουρασμένοι.
- Εάν είτε εσείς είτε οποιοσδήποτε από τους συγγενείς σας έχετε ιστορικό κρίσεων ή επιληψίας, συμβουλευτείτε έναν ιατρό πριν αρχίσετε να παίζετε.

Μυοσκελετικές διαταραχές

Η χρήση χειριστηρίων παιχνιδιού, πληκτρολογίων, ποντικών ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών ενδέχεται να συνδέεται με σοβαρούς τραυματισμούς ή διαταραχές.

Όπως και με πολλές δραστηριότητες, όταν παίζετε βιντεοπαιχνίδια ενδέχεται να νιώσετε περιστασιακή ενόχληση στους καρπούς, στα χέρια, στους ώμους, στον αυχένα ή σε άλλα μέρη του σώματός σας. Ωστόσο, εάν αισθανθείτε συμπτώματα όπως επίμονη ή επανειληπτική ενόχληση, πόνο, συσφιγκτικό πόνο, μυρμηγκίασμα, μούδιασμα, αίσθηση καύσου ή ακαμψία, ΜΗΝ ΠΑΡΑΒΛΕΨΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ. ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΕΝΑΝ ΙΑΤΡΟ, ακόμη και εάν τα συμπτώματα εμφανίζονται όταν δεν παίζετε βιντεοπαιχνίδια. Συμπτώματα όπως αυτά μπορεί να σχετίζονται με επώδυνους τραυματισμούς και ορισμένες φορές

τραυματισμούς που οδηγούν σε μόνιμη αναπηρία ή διαταραχές των νεύρων, των μυών, των τενόντων, των αιμοφόρων αγγείων και άλλων μερών του σώματος. Αυτές οι μυοσκελετικές διαταραχές (ΜΣΔ) περιλαμβάνουν το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα, την τενοντίτιδα, την τενοντοελυτρίτιδα, τα σύνδρομα δόνησης και άλλες παθήσεις.

Παρότι οι ερευνητές δεν είναι ακόμα σε θέση να απαντήσουν σε πολλές ερωτήσεις σχετικά με τις ΜΣΔ, συμφωνούν ότι πολλοί παράγοντες μπορεί να συνδέονται με την εμφάνισή τους, όπως οι ιατρικές παθήσεις και η σωματική κατάσταση, το άγχος και ο τρόπος αντιμετώπισής του, η συνολική υγεία, καθώς και η στάση και η χρήση του σώματος του ατόμου κατά τη διάρκεια της εργασίας και άλλων δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των βιντεοπαιχνιδιών). Ορισμένες μελέτες υποστηρίζουν ότι ο χρόνος κατά τον οποίο ένα άτομο εκτελεί μια δραστηριότητα μπορεί να αποτελεί παράγοντα.

Ορισμένες οδηγίες που μπορούν να σας βοηθήσουν να εργάζεστε και να παίζετε πιο άνετα και πιθανώς να μειώσουν τον κίνδυνο να εμφανίσετε μια ΜΣΔ είναι διαθέσιμες στον Οδηγό για Υγιές Παιχνίδι στη διεύθυνση xbox.com/xboxone/playhealthy. Αυτές οι οδηγίες αναφέρονται σε θέματα όπως:

- Η σωστή τοποθέτηση του σώματός σας ώστε να κάθεστε σε άνετη και όχι περιέργη στάση.
- Η χαλάρωση των χεριών, των δακτύλων και των άλλων μερών του σώματός σας.
- Τα διαλείμματα.
- Η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο δικός σας τρόπος ζωής, οι δραστηριότητές σας, τυχόν ιατρικές παθήσεις ή η φυσική σας κατάσταση να σχετίζονται με ΜΣΔ, απευθυνθείτε σε έναν ιατρό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πνιγμού

Αυτή η συσκευή μπορεί να περιέχει μικρά εξαρτήματα τα οποία μπορεί να αποτελούν κίνδυνο πνιγμού για παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών. Κρατήστε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά.

Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια

Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά που χρησιμοποιούν οποιοδήποτε αξεσουάρ του Xbox One μαζί με την κονσόλα Xbox One και τον αισθητήρα Kinect παίζουν με ασφάλεια και εντός των ορίων τους και βεβαιωθείτε ότι κατανοούν την κατάλληλη χρήση του συστήματος.

Μην χρησιμοποιείτε μη αδειοδοτημένα αξεσουάρ, μη εξουσιοδοτημένα στηρίγματα ή άλλα αντικείμενα με τον αισθητήρα Kinect.

Η χρήση τέτοιων αξεσουάρ ή αντικειμένων μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό δικό σας ή άλλων ατόμων ή/και βλάβη του αισθητήρα ή άλλη υλική ζημία. Η χρήση μη εξουσιοδοτημένων αξεσουάρ συνιστά παραβίαση της Άδειας Λογισμικού και ενδέχεται να ακυρώσει την Περιορισμένη Εγγύηση.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ατομικές ιατρικές συσκευές

Οι εκπομπές ραδιοσυχνότητας από ηλεκτρονικό εξοπλισμό μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προκαλώντας του δυσλειτουργία. Παρόλο που η συσκευή έχει σχεδιαστεί, δοκιμαστεί και κατασκευαστεί με τρόπο ώστε να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς που διέπουν τις εκπομπές ραδιοσυχνότητας σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία, οι ασύρματοι πομποί και τα ηλεκτρικά κυκλώματα της συσκευής μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολή με άλλον ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Να λαμβάνετε πάντοτε τις παρακάτω προφυλάξεις:

Ατομα με βηματοδότη

- Η Ένωση Κατασκευαστών Ιατρικών Συσκευών συνιστά να διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 15 εκ. μεταξύ μιας ασύρματης συσκευής και ενός βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη.
- Οι ασύρματες συσκευές δεν θα πρέπει να μεταφέρονται σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Εάν έχετε οποιονδήποτε λόγο να υποψιάζεστε ότι προκαλείται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε άλλη ατομική ιατρική συσκευή, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής ή με τον ιατρό σας για να καθορίσετε εάν μπορείτε να χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές κοντά στην ιατρική σας συσκευή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση («Εγγύηση») χορηγείται σε εσάς από την εταιρεία Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ιρλανδία («Microsoft»).

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ XBOX ONE Η ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΠΡΙΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ XBOX ONE Η ΤΟ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ. ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟ ΣΤΟ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΗ ΣΑΣ Ή ΣΤΗΝ MICROSOFT ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΑΣ. Επικοινωνήστε με τη Microsoft στο <https://www.support.microsoft.com>.

Η παρούσα εγγύηση είναι ξεχωριστή από οποιεσδήποτε νομοθετικές εγγυήσεις προϊόντων που οφείλονται από τους λιανοπωλητές ή/και τους κατασκευαστές βάσει οποιουδήποτε εθνικού δικαίου που ισχύει για σας. Σκοπός της είναι να εκχωρήσει σε εσάς συγκεκριμένα και ανάλογα με την περίπτωση πρόσθετα δικαιώματα, εντός των ορίων του επιτρεπτού βάσει του εν λόγω δικαίου και να μην περιορίσει τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του δικαίου περί εγγυήσεων προϊόντων. Δεν μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε τρίτο.

1. Ορισμοί

Όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα εγγύηση, οι παρακάτω όροι θα θεωρείται ότι σημαίνουν:

- (α) «Xbox One» σημαίνει μια νέα κονσόλα Xbox One και έναν αισθητήρα Kinect Sensor που έχουν αγοραστεί από έναν εξουσιοδοτημένο λιανοπωλητή.
- (β) «Παρελκόμενο» σημαίνει ένα νέο παρελκόμενο υλικού Xbox 360 ή Xbox One της Microsoft που έχει αγοραστεί από έναν εξουσιοδοτημένο λιανοπωλητή.
- (γ) «Περίοδος Εγγύησης» για το Xbox One σημαίνει το διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία που το αγοράσατε εσείς και για τα Παρελκόμενα, σημαίνει το διάστημα των 90 ημερών από την ημερομηνία που το αγοράσατε, με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παρακάτω.
- (δ) «Εσείς» σημαίνει τον αρχικό τελικό χρήστη.
- (ε) «Συνήθεις Όροι Χρήσης» σημαίνει τη συνήθη καταναλωτική χρήση υπό τις συνθήκες συνθήκες στο σπίτι, σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών για το Xbox One ή το Παρελκόμενο.

2. Διάρκεια

Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε νόμιμης εγγύησης την οποία μπορεί να δικαιούστε δυνάμει οποιουδήποτε εφαρμοστέου για σας τοπικού δικαίου και εκτός εάν το εν λόγω δικαιο προβλέπει μεγαλύτερη διάρκεια, η Microsoft προσφέρει την παρούσα Εγγύηση, για διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία αγοράς του Xbox One από έναν εξουσιοδοτημένο λιανοπωλητή και 90 ημερών για τα Παρελκόμενα που αγοράστηκαν από εξουσιοδοτημένο λιανοπωλητή.

3. Επικράτεια

Η παρούσα Εγγύηση θα ισχύει μόνο στις παρακάτω χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Σλοβακία, Σουηδία, Ισπανία, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αποδέχστε ότι μπορεί να ισχύουν για σας συγκεκριμένοι εξαγωγικοί νόμοι και κανονισμοί, ανάλογα με τη χώρα της κατοικίας σας και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους εν λόγω νόμους και κανονισμούς εάν εξαγάγετε το Xbox One ή το Παρελκόμενο.

4. Εγγύηση

- (α) Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης, η Microsoft εγγυάται, μόνο σε εσάς, ότι το Xbox One ή το Παρελκόμενο δεν θα δυσλειτουργήσει κάτω από τις συνήθεις συνθήκες χρήσης.
- (β) Εκτός από οποιαδήποτε νομικά προβλεπόμενη εγγύηση την οποία η Microsoft ενδέχεται να σας οφείλει δυνάμει οποιουδήποτε τοπικού νόμου που ισχύει για σας, η παρούσα Εγγύηση αποτελεί τη μοναδική εγγύηση ή συνθήκη που εκχωρείται σε εσάς από τη Microsoft όσον αφορά στο δικό σας Xbox One ή το Παρελκόμενο και οποιοδήποτε εγχειρίδιο (ή εγχειρίδια) που μπορεί να παρέχονται με αυτό. Κανείς άλλος δεν μπορεί να εκχωρήσει οποιαδήποτε εγγύηση ή συνθήκη εκ μέρους της Microsoft.

- (γ) ΕΑΝ ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΙ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ.

5. Διαδικασία για την απόκτηση Υπηρεσιών βάσει της Εγγύησης

- (α) Πριν από την έναρξη της διαδικασίας της εγγύησης, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων στη διεύθυνση <https://www.support.microsoft.com/devices>.
- (β) Εάν οι συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων δεν επιλύσουν το πρόβλημά σας, τότε ακολουθήστε την online διαδικασία στη διεύθυνση <https://www.support.microsoft.com/devices> ή καλέστε τον αριθμό εξυπηρέτησης πελατών του Xbox για τη χώρα της κατοικίας σας που αναφέρεται στη διεύθυνση <https://www.support.microsoft.com/devices>.
- (γ) Πριν στείλετε το Xbox One ή το Παρελκόμενο στη Microsoft για επισκευή, βεβαιωθείτε να διατηρήσετε ένα αντίγραφο των δεδομένων που θέλετε να αποθηκεύσετε και να διαγράψετε οτιδήποτε θεωρείτε εμπιστευτικό. Η Microsoft δεν είναι υπεύθυνη για τα δεδομένα σας και μπορεί να τα διαγράψει.

6. Ευθύνη της Microsoft

- (α) Μετά την επιστροφή του Xbox One ή του Παρελκόμενου σας στη Microsoft, η Microsoft θα το επιθεωρήσει.
- (β) Εάν η Microsoft κρίνει ότι το Xbox One ή το Παρελκόμενο παρουσίασαν βλάβη κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης υπό συνήθεις συνθήκες χρήσης, η Microsoft (κατ' επιλογή της) θα το επισκευάσει ή αντικαταστήσει, ή θα σας επιστρέψει το αντίτιμο αγοράς, εκτός εάν μια υποχρεωτική διάταξη οποιουδήποτε τοπικού νόμου που ισχύει για σας προβλέπει διαφορετικά. Κατά την επισκευή, μπορεί να χρησιμοποιηθούν νέα ή ανακατασκευασμένα εξαρτήματα. Η αντικατάσταση μπορεί να γίνει με μια νέα ή ανακατασκευασμένη μονάδα.
- (γ) Μετά την επισκευή ή αντικατάσταση, το Xbox One ή το Παρελκόμενο θα καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση για την υπόλοιπη διάρκεια της αρχικής σας Περιόδου Εγγύησης ή 95 ημέρες μετά από την αποστολή του σε εσάς από τη Microsoft, όποιο από τα δύο διαστήματα είναι μεγαλύτερο.
- (δ) ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΟΠΙΚΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ MICROSOFT ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΙ Η ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟ ΧΒΟΧ ΟΝΕ ΣΑΣ Η ΤΟ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ Η ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.
- (ε) Εάν το Xbox One ή το Παρελκόμενο παρουσιάσουν βλάβη μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης, τότε δεν θα υπάρξει καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης, η Microsoft ενδέχεται να σας χρεώσει μια αμοιβή για τις προσπάθειές της να διαγνώσει και να επισκευάσει τα προβλήματα με το Xbox One ή το Παρελκόμενο, ανεξάρτητα από το εάν αυτές οι προσπάθειες είναι επιτυχείς ή όχι.

7. Εξαιρέσεις της Εγγύησης

Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη και η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει, έστω και αν υπάρχει χρέωση, εάν το Xbox One ή το Παρελκόμενο:

- (α) υποστεί ζημία από χρήση με προϊόντα τα οποία δεν πωλούνται από τη Microsoft ή η άδεια χρήσης τους δεν παραχωρείται από αυτήν (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, παιχνιδιών και εξαρτημάτων τα οποία δεν κατασκευάζονται ή η άδεια χρήσης τους δεν παραχωρείται από τη Microsoft και "πειρακτικών" παιχνιδιών, κ.λπ.), με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι για τα Εξαρτήματα Bluetooth, η Microsoft δεν φέρει ευθύνη και η παρούσα Εγγύηση δεν έχει ισχύ, ακόμα και αν υπάρχει χρέωση, εάν το Xbox One ή το Εξάρτημα που διαθέτετε υποστεί ζημία από χρήση με προϊόντα τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις συστήματος στη συσκευασία του Εξαρτήματος Bluetooth,
- (β) χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, της μίσθωσης, της ενοικίασης με πληρωμή ανά ημέρα (pay-per-play), κλπ.),
- (γ) έχει ανοιχτεί, τροποποιηθεί ή παραποιηθεί (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, κάθε προσπάθειας παραβίασης των τεχνικών περιορισμών, της ασφάλειας ή των μηχανισμών κατά της πειρατείας του Xbox One ή του Παρελκόμενου) ή έχει αλλοιωθεί ή αφαιρεθεί ο αύξων αριθμός του,
- (δ) υποστεί ζημία από οποιαδήποτε εξωτερική αιτία, είτε από εσάς είτε από κάποιον άλλο που χρησιμοποίησε το δικό σας Xbox One ή το Παρελκόμενο, που συμπεριλαμβάνει, για παράδειγμα:
 - πτώση του προϊόντος,
 - ακατάλληλη χρήση (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης σε εξωτερικούς χώρους), της κακομεταχείρισης, αμέλειας ή ενός ατυχήματος,
 - ακατάλληλο χειρισμό,
 - ζημία κατά την αποστολή, εκτός εάν προέρχεται από τη Microsoft ή από εξουσιοδοτημένο διανομέα σε εσάς,
 - έκθεση σε υγρά,
 - χρήση με ανεπαρκή εξαερισμό,
 - γρατζούνισμα, χτύπημα κλπ. ή εάν παρουσιάζει κάποια αλλαγή στην εμφάνισή του,
 - παράλειψη τήρησης των οδηγιών εγκατάστασης, λειτουργίας ή συντήρησης, συμπεριλαμβανομένου του εγχειριδίου οδηγιών για το Xbox One ή το Παρελκόμενο ή
- (ε) επισκευαστεί από οποιονδήποτε άλλο εκτός από την Microsoft.

8. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΟΠΙΚΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ, Η MICROSOFT ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΕΡΔΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ XBOX ONE Η ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΣΑΣ. ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η MICROSOFT ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΟΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ.

9. Πρόσθετοι όροι

Εάν επιχειρήσετε να παραβιάσετε ή να παρακάμψετε οποιονδήποτε τεχνικό περιορισμό, την ασφάλεια ή το σύστημα κατά της πειρατείας του Xbox One ή του Παρελκομένου, μπορεί να προκαλέσετε μόνιμη παύση λειτουργίας του Xbox One ή του Παρελκομένου. Επίσης, θα ακυρωθεί η εγγύησή σας και να κάνετε το Xbox One ή το Παρελκόμενο να μην πιστοποιούνται για εξουσιοδοτημένη επισκευή, ακόμη και με χρέωση.

10. Επιλογή νομικού πλαισίου

Η παρούσα Εγγύηση θα υπόκειται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας της κατοικίας σας, ανεξάρτητα από αντιφάσεις νομικών αρχών.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Οι όροι άδειας χρήσης του λογισμικού για το Xbox One και το Παρελκόμενο διατίθενται στη διεύθυνση xbox.com/xboxone/slt. Με τη χρήση του Xbox One ή του Παρελκομένου, συμφωνείτε με αυτούς τους όρους άδειας χρήσης λογισμικού. Πριν εγκαταστήσετε το λογισμικό, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους. Εάν δεν αποδεχτείτε τους όρους άδειας χρήσης του λογισμικού, μην χρησιμοποιείτε το Xbox One ή το Παρελκόμενο. Επιστρέψτε το αχρησιμοποίητο στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το Xbox One ή το Παρελκόμενο ή στη Microsoft για μια επιστροφή του τιμήματος αγοράς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

- Δεν προορίζεται για χρήση σε μηχανήματα και σε ιατρικές ή βιομηχανικές εφαρμογές.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση με εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής που περιλαμβάνεται στη λίστα NRTL (UL, CSA, ETL κλπ.) ή/και που είναι συμβατός με το πρότυπο IEC/EN 60950-1 (σήμανση CE).
- Δεν περιλαμβάνονται εξαρτήματα που επιδέχονται σέρβις.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: +5 °C (+41 °F) έως +35 °C (+95 °F).

Δήλωση έκθεσης σε ακτινοβολία ραδιοσυχνότητας:

Αυτή η συσκευή περιέχει ραδιοπομπούς WiFi, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιμαστεί ώστε να πληρούν τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες και τον ειδικό ρυθμό απορρόφησης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ασύρματες συσκευές σε αεροσκάφη



Προτού επιβιβαστείτε σε οποιοδήποτε αεροσκάφος ή τοποθετήσετε μια ασύρματη συσκευή στις αποσκευές που πρόκειται να περάσουν από έλεγχο, αφαιρέστε τις μπαταρίες από την ασύρματη συσκευή ή απενεργοποιήστε την ασύρματη συσκευή (εφόσον διαθέτει διακόπτη on/off). Οι ασύρματες συσκευές μπορεί να εκπέμπουν ενέργεια ραδιοσυχνότητας, όπως ένα κινητό τηλέφωνο, όταν είναι τοποθετημένες οι μπαταρίες και η ασύρματη συσκευή είναι ενεργοποιημένη (εφόσον διαθέτει διακόπτη on/off).

Αποκομιδή απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και μπαταριών



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν, στις μπαταρίες του ή στη συσκευασία σημαίνει ότι το προϊόν αυτό, και οποιοσδήποτε μπαταρίες περιέχει, δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, είναι δική σας ευθύνη να το παραδώσετε σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και μπαταριών. Η

ξεχωριστή αυτή συλλογή και ανακύκλωση θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, που θα μπορούσαν να προκληθούν λόγω της πιθανής ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και στις μπαταρίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορείτε να αφήσετε τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά σας απορρίμματα και τις μπαταρίες σας, επικοινωνήστε με το δήμο σας, με την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποκομιδή απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και μπαταριών, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση ecycle@microsoft.com.

| | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|
|   | BE | DK | GR | ES | FR |
| | IE | IT | LU | NL | AT |
| | PT | FI | SE | GB | NO |
| | DE | CH | PL | HU | SK |
| | CZ | CY | IS | RO | SI |
| | EE | LV | LT | MT | LI |
| | BG | TR | HR | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

5.15-5.35GHz για εσωτερική χρήση μόνο.

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ:

Με την παρούσα, η Microsoft Corporation δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται προς τις Οδηγίες 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση στο internet: <https://www.microsoft.com/ireland>

Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης περιέχει επιπλέον πληροφορίες, όπως για

λογισμικό και αξεσουάρ που ενδέχεται να επηρεάσουν τη συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού με την παραπάνω οδηγία.

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Εταιρεία | Microsoft Ireland |
| Διεύθυνση | Sandyford Ind Est Dublin D18 KX32 |
| Χώρα | Ιρλανδία |
| Αριθμός τηλεφώνου | +353 1 295 3826 |
| Αριθμός Fax | +353 1 706 4110 |

Οι ζώνες ραδιοσυχνοτήτων για την λειτουργία του μοντέλου 1790 και η σχετική μέγιστη ονομαστική ισχύ μετάδοσης και οι ανοχές είναι οι εξής
WLAN 2400-2483 5MHz, 12 3dBm EIRP +/-2dB
WLAN 5 15-5 25GHz, 13 6dBm EIRP +/-2dB
WLAN 5 725-5 85GHz, 12 5dBm EIRP +/-2dB

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων αναφορών σε διευθύνσεις URL και άλλους δικτυακούς τόπους, ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Το παρόν έγγραφο δεν σας παρέχει οποιοδήποτε νομικό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε προϊόν της Microsoft. Έχετε το δικαίωμα να αντιγράψετε και να χρησιμοποιήσετε το παρόν έγγραφο για σκοπούς εσωτερικής αναφοράς.

© 2016 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι ονομασίες Microsoft, Windows, Xbox, Xbox One, Xbox 360, Xbox Live, Kinect, το λογότυπο Xbox και το λογότυπο Xbox Live αποτελούν εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Για απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις, βήματα για την αντιμετώπιση προβλημάτων και στοιχεία επικοινωνίας της Υποστήριξης Πελατών του Xbox, επισκεφθείτε τη διεύθυνση xbox.com/xboxone/support.

מדריך מוצר לאביזרי XBOX ONE

מידע חשוב בנוגע לבטיחות המוצר ולאחריות

! סמל זה משמש לזיהוי מסרים הנוגעים לבטיחות וגהות במדריך המוצר
קרא מדריך זה לקבלת מידע חשוב בנוגע לבטיחות וגהות בעבודה עם המוצר שרכשת.

! אזהרה: התקנה בלתי הולמת של מוצר זה או שימוש וטיפול בלתי הולמים בו עשויים להגביר את הסיכון לפגיעה חמורה, למוות, לנזק לרכוש, או לנזק למוצר או לאביזרים הקשורים אליו. קרא מדריך מוצר זה לקבלת מידע חשוב על בטיחות וגהות, או בקר בכתובת xbox.com/xboxone/accessories/useinstructions.

הסכם בנוגע לאחריות המוגבלת ולתנאי רישיון התוכנה של XBOX ONE עליך להסכים לתנאי השימוש של Xbox (לרבות תנאי התוכנה ותנאי הרישיון של המשחק) המופיעים בכתובת microsoft.com/msa, לתנאי רישיון התוכנה המופיעים בכתובת xbox.com/xboxone/slt, ולאחריות המוגבלת המופיעה בכתובת xbox.com/xboxone/warranty כדי להשתמש בקונסולת Xbox One שברשותך, באביזרים של Xbox ו/או בחיישן Kinect עבור Xbox. עצם שימושך בקונסולת Xbox, באביזרים של Xbox ו/או בחיישן Kinect עבור Xbox One מהווה הסכמה שלך לתנאים אלה. אנא קרא אותם. אם אינך מסכים להם, אל תתקין את קונסולת Xbox One, את אביזרי Xbox ו/או את חיישן Kinect עבור Xbox One, ואל תשתמש בהם. החדר את מוצר ה-Xbox אל Microsoft או לקמעונאי לקבלת החדר.

בטיחות בחשמל

! אזהרה: כמו ברבים ממכשירי החשמל האחרים, אי נקיטת אמצעי הזהירות הבאים עשויה לגרום לפגיעה חמורה או למוות כתוצאה מהתחשמלות, לשרפה או לנזק לאביזרי וקונסולת Xbox One :

- השתמש רק בכבל טעינה שאושר.
- מנע הירטבות של התקן אלקטרוני או כבל טעינה.
- נתק את כבל הטעינה במקרה של סופות ברקים או כאשר לא נעשה בו שימוש לפרקי זמן ממושכים.

- כדי למנוע נזק, הימנע משיביבה או דריכה על התקן אלחוטי, על הכבל שלו, או על התקע או המחבר של הכבל.

⚠️ זהירות: כבלים וחוטי חשמל

כדי להקטין את הסיכון למעידה או להילכדות, סדר את הכבלים וחוטי החשמל באופן שיפחית את הסבירות לכך שאנשים או חיות מחמד ייתקלו בהם או ימשכו אותם בשוגג תוך כדי תנועה או הליכה באזור, ואל תאפשר לילדים לשחק עם הכבלים וחוטי החשמל.

לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת

<http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>

השימוש והטיפול באביזר XBOX ONE שברשותך

⚠️ אזהרה: אל תנסה לבצע תיקונים

אל תנסה לפרק, לפתוח, לטפל או לשנות אביזרי Xbox One. עולות אלו עלולות לגרום להתחשמלות, לנזק או לשרפה, או לחשוף את המשתמש לסכנות אחרות. כל עדות לניסיון כלשהו לפתוח ו/או לשנות את המכשיר, לרבות קילוף, ניקוב או הסרה של התוויות, תבטל את את האחריות המוגבלת ותפסול את כשירותו של אביזר ה-Xbox One לקבלת תיקון מורשה. שינוי של אביזר Xbox One כלשהו עלול לגרום להרחקה לצמיתות מ-Xbox Live, אשר נדרש לצורך משחק ושימושים אחרים בקונסולה.

שימוש וניקוי

⚠️ אזהרה: מנע הירטבות של אביזרי Xbox One כדי להפחית את הסיכון לשרפה או להתחשמלות, אל תחשוף את ההתקן/ים לגשם או לסוגי לחות אחרים.

השתמש בהתאם להוראות הבאות:

- אל תשתמש באביזרים בקרבת מקורות חום.
- השתמש רק בצידוד היקפי ובאביזרים שפורטו על-ידי Microsoft.
- אל תנסה לנקות את המחברים.
- נקה רק באמצעות מטלית יבשה.

לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת

<http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>

⚠ אזהרה: אזהרות חשובות בנוגע לבריאות בעת שימוש במשחקי וידאו

התקפי רגישות לאור

שיעור מועט מאוד של אנשים עלול לעבור התקף בעת חשיפה לתכנים חזותיים מסוימים, לרבות אורות מהבהבים או צורות, שעשויים להופיע במשחקי וידאו. גם אצל אנשים ללא עבר של התקפים או אפילפסיה עשוי להיות מצב כלשהו, שלא אובחן, אשר עלול לגרום ל"התקפי אפילפסיה של רגישות לאור" אלה במהלך צפייה במשחקי וידאו.

להתקפים אלה עשויים להיות תסמינים שונים, ביניהם סחרחורת, שינוי בראייה, רעידות בעיניים או בפנים, תנועות פתאומיות של הזרועות או הרגליים, פגיעה בחוש הכיוון, בלבול או אובדן מודעות רגעי. ההתקפים אף עלולים לגרום לאובדן חושים או לעוויתות, שעלולים להוביל לחבלה כתוצאה מנפילה או התנגשות בעצמים קרובים.

אם אתה מרגיש תסמין כלשהו מבין אלה, הפסק מיד לשחק ופנה לרופא. הורים נדרשים לצפות בילדיהם או לשאול אותם על התסמינים שלעיל – הסבירות להתקפים כאלה אצל ילדים ובני נוער גבוהה יותר. ניתן להפחית את הסיכון להתקפי אפילפסיה של רגישות לאור על-ידי נקיטת אמצעי הזהירות הבאים:

- שב או עמוד רחוק יותר ממסך הטלוויזיה.
- השתמש במסך טלוויזיה קטן יותר.
- שחק בחדר מואר היטב.
- אל תשחק כשאתה מנומנם או עייף.
- אם לך או לאחד מקרוביך יש עבר של התקפים או אפילפסיה, פנה לרופא לייעוץ לפני שתשחק.

הפרעות שרירים ושלד

השימוש בבקרים, בלוחות המקשים, בעכברים או בהתקני קלט אלקטרוניים אחרים עשוי להיות מקושר לפגיעות או הפרעות חמורות.

בעת המשחק במשחקי וידאו, בדומה לפעילויות רבות אחרות, אתה עלול לחוש אי נוחות רגעית בכפות ידיך, זרועותיך, כתפייך, צווארך או חלקים אחרים של גופך. עם זאת, אם אתה מרגיש תסמינים כגון אי נוחות מתמשכת או חוזרת, כאב, דפיקות לב חזקות, עקצוץ, אובדן תחושה, צריבה או נוקשות – אל תתעלם מסימני האזהרה הללו. פנה מיידית למטפל רפואי מוסמך, גם אם התסמינים מופיעים כשאניך משחק במשחק וידאו. תסמינים כגון אלה עשויים להיות קשורים לפגיעות או הפרעות מכאיבות, שלעתים אף גורמות נזק קבוע לעצבים,

שרירים, גידים, כלי דם ואיברים אחרים בגוף. בהפרעות אלו של השרירים והשלד נכללים תסמונת מנהרת שורש כף היד, דלקות בגידים וברצועות, תסמונות רעידה ומצבים אחרים.

על אף שחוקרים עדיין לא הצליחו לענות על רבות מהשאלות הקשורות להפרעות שרירים ושלד, קיימת הסכמה כללית על כך שגורמים רבים עשויים להיות קשורים להתרחשותן, לרבות מצבים רפואיים וגופניים, מתח נפשי ואופן ההתמודדות איתו, בריאות כללית, וכן תנוחת הגוף והשימוש בו במהלך עבודה או ביצוע פעילויות אחרות (לרבות שימוש במשחק וידאו). מחקרים מסוימים העלו השערה שמשך הזמן שבו אדם מבצע פעילות מסוימת עשוי להיות גורם משפיע.

כמה הנחיות שעשויות לסייע לך לעבוד ולשחק ביתר נוחות, וככל הנראה גם להפחית את הסיכון להפרעות שרירים ושלד, מופיעות במדריך לשימוש בריא במשחק, בכתובת xbox.com/xboxone/playhealthy. הנחיות אלו עוסקות בנושאים שונים, כגון:

- הצבת גופך בתנוחות נוחות ולא מסורבלות.
 - שמירה על רפיון ידיך, אצבעותיך וחלקי גופך האחרים.
 - יציאה להפסקות.
 - פיתוח סגנון חיים בריא.
- אם יש לך שאלות על האופן שבו סגנון חיך, פעילויותיך או מצבך הגופני או הרפואי עשויים להיות קשורים להפרעות שרירים ושלד, פנה למטפל רפואי מוסמך.

אזהרה: סכנת חנק

מכשיר זה עשוי לכלול חלקים קטנים, שעלולים להציב ילדים מתחת לגיל 3 בסכנת חנק. הרחק חלקים קטנים מהישג ידם של ילדים.

ודא שילדים משחקים באופן בטוח ודא שילדים המשתמשים באביזר כלשהו של Xbox One יחד עם קונסולת Xbox One וחיישן Kinect משחקים בצורה בטוחה ובמסגרת המגבלות שלהם, וכן ודא שהם מבינים כיצד להשתמש במערכת כהלכה.

אל תשתמש באביזרים ובחפצים בלתי מורשים, או בעצמים אחרים, עם חיישן Kinect.

השימוש באביזרים או בחפצים אלה עלול להוביל לפגיעה בך או באחרים ו/או לנזק לחיישן או לרכוש אחר. שימוש באביזרים בלתי מורשים מהווה הפרה של רישיון התוכנה ועלול לבטל את האחריות המוגבלת שלך.

זהירות: מכשור רפואי אישי

פליטות של תדרי רדיו מציד חשמלי עלולות להשפיע בצורה שלילית על הפעולה של ציוד חשמלי אחר ולגרום לליקוי בתפקודו. למרות שהמוצר תוכנן, נבדק ויוצר כך שיעמוד

בתקנות המפקחות על פליטה של תדרי רדיו בארצות שונות, כגון ארצות הברית, קנדה, האיחוד האירופי ויפן, המשדרים האלחוטיים והמעגלים החשמליים שבמכשיר עלולים לגרום להפרעה חשמלית בציוד חשמלי אחר. הקפד תמיד על אמצעי הזהירות הבאים:

- אנשים עם קוצבי לב
- איגוד היצרנים בתעשיית הבריאות ממליץ לשמור על מרחק של לפחות 15 ס"מ (6 אינץ') בין התקן אלחוטי וקוצב לב, כדי למנוע הפרעה אפשרית לפעולת קוצב הלב.
- אין לשאת התקנים אלחוטיים בכיס החולצה.
- אם יש לך סיבה כלשהי לחשוד שמתקיימת הפרעה, כבה את ההתקן מיד.

מכשור רפואי אחר
אם אתה משתמש במכשור רפואי אישי אחר, פנה אל יצרן המכשיר הרפואי או לרופא שלך כדי לקבוע אם ניתן להשתמש במכשור חשמלי אחר בקרבת המכשיר הרפואי שלך.

אחריות מוגבלת

אחריות מוגבלת זו ("אחריות") מוענקת לך על ידי
Blackthorn, Microsoft Ireland Operations Limited
Dublin 18; Sandyford Industrial Estate, Road
("Microsoft").

בעצם השימוש שתעשה ב-XBOX ONE או באבזר שלך, אתה מסכים לנאמר בכתב אחריות זה. לפני ההתקנה, נא לקרוא כתב אחריות זה בתשומת לב. אם אינך מסכים לנאמר בכתב אחריות זה, אל תשתמש ב-XBOX ONE או באבזר שברשותך. נא להחזיר את המוצר ללא שימוש למוכר או ל-MICROSOFT לקבלת החזר כספי. ניתן ליצור קשר עם Microsoft באמצעות האתר <https://www.support.microsoft.com>.

אחריות זו שונה מכל אחריות סטטוטורית של מוצרים המחייבת את המשווקים ו/או את היצרנים בכפוף לחוק ארצי כלשהו הישים לגביך. האחריות נועדה להעניק לך באופן ספציפי זכויות נוספות, על פי המקרה, במסגרת המותר על פי החוקים האמורים, ולא להגביל את זכויותיך המוענקות על פי תנאי האחריות החוקית הישימים לגבי המוצר. אסור להעביר אחריות זו לצד שלישי כלשהו.

1. הגדרות

באחריות זו המונחים הבאים יפורשו כמפורט להלן:

(א) "Xbox One" פירושו קונסולה Xbox One ו-Kinect Sensor חדשים שנרכשו ממשווק מורשה.

(ב) "אבזר" פירושו אבזר חומרה חדש של Xbox 360 או Xbox One

- מהמותג Microsoft, שנרכש ממשווק מורשה.
- (ג) "תקופת האחריות" של Xbox One פירושה שנה אחת (1) מתאריך הקנייה; ולגבי אביזרים, פירושה 90 יום מתאריך הקנייה, בכפוף לאמור בסעיף 2 להלן.
- (ד) "אתה" פירושו המשתמש הסופי המקורי.
- (ה) "תנאי שימוש רגילים" פירושו שימוש על ידי צרכן רגיל בתנאים ביתיים רגילים ובהתאם לחוברת ההדרכה לשימוש ב-Xbox One או באבזר.

2. תקופה

מבלי לגרוע מאחריות חוקית כלשהי העשויה לחול עליך בכפוף לכל חוק מקומי הישים לגביך, ואלא אם חוק כאמור קובע תקופה יותר ארוכה, Microsoft מעניקה אחריות זו למשך תקופה של שנה אחת (1) מתאריך הרכישה של Xbox One כאמור ממשווק מורשה, ולמשך 90 יום לגבי אביזרים שנרכשו ממשווק מורשה.

3. תחום כיסוי

אחריות זו תהיה תקפה אך ורק במדינות שלהלן: סטריה, בלגיה, הרפובליקה הצ'כית, דנמרק, פינלנד, צרפת, גרמניה, יוון, הונגריה, אירלנד, ישראל, איטליה, הולנד, נורבגיה, פולין, פורטוגל, רוסיה, ערב הסעודית, סלובקיה, ספרד, שבדיה, שווייץ, טורקיה, איחוד האמירויות הערביות, איחוד האמירויות הערביות.

אתה מאשר שייתכן שחוקים ותקנות ייבוא מסוימים חלים עליך, בהתאם למדינת מגוריך, ואתה מסכים לעמוד בחוקים ובתקנות האמורים במקרה שתייצא את ה-Xbox One או האבזר שלך.

4. אחריות

- (א) במהלך תקופת האחריות, Microsoft ערבה, כלפיך בלבד, לכך שבתנאי שימוש רגילים לא יהיו תקלות ב-Xbox One או באבזר.
- (ב) מלבד במקרים בהם קיימת אחריות חוקית כלשהי המחייבת את Microsoft על פי חוק מקומי כלשהו הישים לגביך, אחריות זו היא האחריות, הערבות או התנאי היחידים ש-Microsoft נותנת לך בנוגע ל-Xbox One או לאבזר המצורף למכשיר. שום גורם אחר אינו רשאי לתת ערבות, אחריות או תנאי כלשהם בשם Microsoft.
- (ג) אם החוק המקומי הישים כלפיך מעניק לך אחריות משתמעת כלשהי, כולל אחריות משתמעת לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת, תקופתה תוגבל לתקופת האחריות, אלא אם החוק המקומי האמור קובע אחרת.

5. התהליך לקבלת שירות במסגרת האחריות

- (א) לפני שתתחיל בתהליך מימוש האחריות, נא להשתמש בעצות לפתרון בעיות בכתובת <https://www.support.microsoft.com/devices>.
- (ב) אם העצות לפתרון הבעיות אינן פותרות את הבעיה שלך, נא לפעול על פי התהליך המקוון בכתובת <https://www.support.microsoft.com/devices>, או להתקשר לשירות לקוחות במדינת מגוריך בטלפון המוצג באתר <https://www.support.microsoft.com/devices>.

(ג) לפני שליחת ה-Xbox One או האביזר שלך ל-Microsoft לקבלת שירות, נא לשמור עותק של הנתונים שתוצה לשמור, ולמחוק כל דבר שאתה מחשיב לחסוי. Microsoft אינה אחראית על הנתונים שלך ועשויה למחוק אותם.

6. האחריות של Microsoft

- (א) לאחר שתחזיר ה-Xbox One או האביזר, Microsoft תבדוק אותו.
- (ב) אם Microsoft תקבע שאירעה תקלה ב-Xbox One או באביזר ושהיא התרחשה בתנאי שימוש רגילים במהלך תקופת האחריות, Microsoft (על פי בחירתה) תתקן, תחליף או תחזיר לך את מחיר הרכישה, אלא אם נקבע אחרת בהוראה מחייבת כלשהי של כל חוק מקומי הישים לגביך. התיקון יכול להתבצע באמצעות חלקים חדשים או משופצים. תיתכן החלפה ביחידה חדשה או משופצת.
- (ג) לאחר התיקון או ההחלפה, ה-Xbox One או האביזר יהיה מכוסה על פי אחריות זו למשך התקופה הארוכה מבין שארית האחריות המקורית ו-95 ימים לאחר ש-Microsoft תשלח לך את המכשיר.
- (ד) אלא אם נקבע אחרת בחוק מקומי כלשהו הישים לגביך, אחריותה של MICROSOFT לתקן או להחליף את ה-XBOX ONE או את האביזר או להחזיר את מחיר הרכישה, היא הסעד הבלעדי שלך.
- (ה) אם תתרחש תקלה ב-Xbox One או באביזר שלך לאחר פקיעת תקופת האחריות, לא תחול אחריות מסוג כלשהו. לאחר פקיעת תקופת האחריות, Microsoft עשויה לגבות ממך תשלום תמורת מאמציה לאבחן ולטפל בתקלות כלשהן ב-Xbox One או באביזר שלך.

7. החרגות מהאחריות

Microsoft לא תהיה אחראית ואחריות זו לא תהיה בתוקף, אפילו תמורת תשלום, אם ה-Xbox One או האביזר שלך עונה לתיאורים המפורטים להלן:

- (א) נידוק עקב שימוש במוצרים שלא נמכרו או לא הורשו על ידי Microsoft (כולל לדוגמה, משחקים ואביזרים שלא יוצרו על ידי Microsoft או שאין להם רישיון Microsoft, משחקים "פיראטיים" וכיוב');
(ב) נעשה בו שימוש למטרות מסחריות (כולל לדוגמה, השכרה, תשלום-על-פי-שימוש, וכי"ב);
(ב) נפתח, שונה או שנעשה בו שימוש (כולל, לדוגמה, כל ניסיון להתגבר על מגבלה טכנית, מגבלת אבטחה או מנגנון למניעת פיראטיות של Xbox One או של האביזר), או שמספרו הסדרתי שונה או הוסר;
(ג) נידוק בשל סיבה חיצונית כלשהי, בין אם על-ידך ובין אם ע"י אדם אחר שהשתמש ב-Xbox One או באביזר שלך, כולל, לדוגמה:
• הפלתו;
• שימוש לא נכון (כולל שימוש מחוץ למבנה), שימוש המלווה בהפעלת כוח, רשלנות או תאונה;
• טיפול לא נכון;
• נזק במהלך משלוח, פרט למשלוח אליך מאת Microsoft או מאת מפיץ מורשה;
• נחשף לנוזל;
• נעשה בו שימוש מבלי שיהיה אוורור מתאים;

- נשרט, נמחק או נראים בו נזקים קוסמטיים אחרים;
- אי-עמידה בהוראות ההתקנה, ההפעלה או התחזוקה, כולל אלה המופיעות בחוברת ההדרכה של Xbox One או של האביזר; או

(ה) תוקן ע"י גורם כלשהו פרט ל-Microsoft.

8. החרגת נזקים מסוימים

אלא אם נקבע אחרת בחוק מקומי כלשהו הישים לגביך, MICROSOFT אינה אחראית לשום נזק עקיף, אגבי, מיוחד או תוצאתי; לשום אובדן נתונים, פרטיות, סודיות או רווחים; או לשום אי-יכולת להשתמש ב-XBOX ONE או באביזר שלך. החרגות אלה חלות גם כאשר נודע ל-MICROSOFT על האפשרות של נזקים אלה, ואפילו אם סעד כלשהו נכשל בביצוע מטרתו העיקרית.

9. תנאים נוספים

אם תנסה להתגבר או לעקוף מגבלה טכנית, אבטחה או מערכת למניעת פיראטיות כלשהי של Xbox One או של האביזר, אתה עלול להוציא את ה-Xbox One או את האביזר מכלל פעולה לצמיתות. דבר זה גם יבטל את האחריות שלך, וכתוצאה מכך ה-Xbox One או האביזר שלך יאבד את הזכאות לתיקון מורשה, אפילו תמורת תשלום.

10. ברירת דין

אחריות זו תהיה כפופה לחוקי מדינת מגוריך ותתפרש על פיהם, בלא קשר לעקרונות מתקל דינים

רישיון התוכנה

תנאי רישיון התוכנה של ה-Xbox One ושל האביזר שלך זמינים באתר xbox.com/xboxone/slt. בעצם השימוש שתעשה ב-Xbox One או באביזר, אתה מסכים לתנאי רישיון תוכנה זה. לפני ההתקנה, נא לקרוא תנאים אלו בתשומת לב. אם אינך מסכים לתנאי רישיון התוכנה, אל תשתמש ב-Xbox One או באביזר שברשותך. נא להחזיר את ה-Xbox One או האביזר ללא שימוש למשווק שממנו המוצר נקנה או ל-Microsoft לקבלת החזר כספי.

מידע בנושא תקינה

- לא מיועד לשימוש ביישומי מיכון, רפואה או תעשייה.
- מוצר זה מיועד לשימוש עם ציוד טכנולוגיות מידע המאושר על-ידי מעבדות בדיקה מוכרות (ETL, CSA, UL וכדומה) ו/או העומד בתקן IEC/EN 60950-1 (נושא סימון CE).
- לא כולל חלקים שאינם ניתנים להחלפה.
- טמפרטורת הפעלה: +5°C עד +35°C.

הצהרה בדבר חשיפה לקרינה של תדרי רדיו:
ציוד זה מציית למגבלות החשיפה לקרינה של האיחוד
האירופי שנקבעו עבור סביבה לא-מבוקרת. כדי למזער
את החשיפה, יש להתקין את הציוד ולהפעיל אותו במרחק
מינימלי של 20 ס"מ בין המכשיר לבין גופך.

⚠ אזהרה: שימוש בהתקנים אלחוטיים במטוסים
לפני עלייה לטיסה או אריזת התקן אלחוטי במטען שיועלה
למטוס, כבה את ההתקן האלחוטי או הוצא ממנו את הסוללות
(אם יש בו מתג הפעלה/כיבוי). התקנים אלחוטיים עשויים
לשדר אנרגיה בתדר רדיו, בדומה לטלפונים סלולריים, כאשר
מותקנות בהם סוללות והם דולקים (אם יש בהם מתג הפעלה/
כיבוי).

סילוק סוללות וציוד חשמלי ואלקטרוני

פירושו של סמל זה, המופיע על גבי המוצר, הסוללות
שלו או אריזתו, הוא שאין לסלק מוצר זה או את
הסוללות הכלולות בו יחד עם האשפה הביתית.
לחלופין, מוטלת עליך האחריות להעביר אותו לנקודת
איסוף המתאימה למיחזור של סוללות וציוד חשמלי
וואלקטרוני. האיסוף הנפרד והמיחזור יסייעו לשמור על משאבי
טבע ולמנוע השלכות שליליות אפשריות על בריאות האדם ועל
הסביבה, שעלולות להיגרם כתוצאה מנוכחות אפשרית של
חומרים מסוכנים בסוללות ובציוד חשמלי וואלקטרוני ומסילוק
בלתי הולם של ציוד זה. לקבלת מידע נוסף בדבר נקודות
איסוף של סוללות ופסולת חשמלית וואלקטרונית, אנא התקשר
אל הרשויות המקומיות, אל שירותי פינוי האשפה הביתית או
אל החנות שבה נרכש המוצר. ניתן גם לפנות לכתובת
erecycle@microsoft.com לשם קבלת מידע נוסף בנוגע
לפסולת של סוללות וציוד חשמלי וואלקטרוני.



זכויות יוצרים

מידע ועמדות המוצגים במסמך זה, לרבות כתובות URL
ואזכורים של אתרי אינטרנט אחרים, עשויים להשתנות ללא
הודעה מוקדמת. מסמך זה אינו מקנה לך זכות חוקית כלשהי
לקניין רוחני כלשהו בכל מוצר ממוצרי Microsoft. הנך
רשאי להשתמש במסמך זה וליצור עותקים שלו למטרות עיון
ולשימוש פנימי.

© 2016 Microsoft Corporation. כל הזכויות שמורות.
Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox, Windows, Microsoft
Kinect, Live, סמלי הלוגו של Xbox והלוגו של Xbox Live הם
סימנים מסחריים של קבוצת החברות של Microsoft.

לקבלת תשובות על שאלות נפוצות, צעדים לפתרון בעיות
ופרטי התקשרות עם תמיכת שירות של Xbox, בקר בכתובת
xbox.com/xboxone/support

XBOX ONE TARTOZÉK

TERMÉKLEÍRÁS

FONTOS TERMÉKBIZTONSÁGI ÉS SZAVATOSSÁGI ADATOK

! Ez a jelzés a biztonsági és egészségügyi információkat jelzi ebben a termékismertetőben.

Olvassa el a jelen ismertetőt, mivel az Ön által vásárolt termékkel kapcsolatos, fontos biztonsági és egészségügyi információkat tartalmaz.

! **FIGYELEM:** A termék helyes beállításának, használatának és karbantartásának elmulasztása növeli a súlyos sérülés vagy haláleset bekövetkeztének, illetve a készülék(ek) sérülésének és az anyagi kár kockázatát. A fontos biztonsági és egészségügyi információk megismeréséhez olvassa el a jelen termékismertetőt vagy az xbox.com/xboxone/accessories/useinstructions weboldalt.

AZ XBOX ONE KORLÁTOZOTT GARANCIÁLIS FELTÉTELEINEK ÉS A SZOFTVERLICENC-FELTÉTELEINEK ELFOGADÁSA

Az Xbox One konzol, az Xbox tartozékok és/vagy a Kinect for Xbox One érzékelő használatához el kell fogadnia az microsoft.com/msa weboldalon található Xbox felhasználási feltételeket (ideértve az Xbox szoftver használati feltételeit és a játékok licenccfeltételeit is), az xbox.com/xboxone/slt weboldalon található szoftverlicenc-feltételeket, illetve az xbox.com/xboxone/warranty oldalon található korlátozott garanciát. Az Xbox One konzol, az Xbox tartozékok és/vagy az Kinect for Xbox One érzékelő használatával Ön automatikusan elfogadja ezeket a feltételeket. Kérjük, olvassa el azok tartalmát. Ha nem ért egyet a szerződési feltételekkel, ne telepítse, illetve ne használja az Xbox One konzolt, az Xbox tartozékokat és/vagy a Kinect for Xbox One érzékelőt. Ilyen esetben juttassa vissza az Xbox terméket a Microsoft vagy a helyi forgalmazó részére, és visszatérítést kap.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

! **FIGYELMEZTETÉS:** Számos más, elektromos árammal működő eszközhez hasonlóan a következő óvintézkedések figyelmen kívül hagyása áramütésből eredő súlyos sérülést vagy halált, tüzet okozhat, illetve az Xbox One tartozékok és a konzol károsodását eredményezheti.

- Kizárólag a jóváhagyott töltőkábelt használja.
- Ne engedje, hogy víz érje a vezeték nélküli készüléket vagy a töltőkábelt.
- Vihar idején, illetve ha hosszabb ideig nem használja, húzza ki a töltőkábelt.
- A sérülés elkerülése érdekében ne üljön és ne lépjen rá a vezeték nélküli készülékre, annak kábelére vagy a kábel dugójára vagy csatlakozójára.



FIGYELMEZTETÉS: Kábelek és vezetékek

A potenciális megbotlások elkerülése érdekében úgy helyezzen el minden kábelt és vezetéket, hogy a környezetben tartózkodó vagy közlekedő személyek és háziállatok ne botolhassanak el a kábelekben, és ne ránthassák ki azokat, továbbá ne hagyja, hogy a gyerekek a kábelekkel és vezetékekkel játszanak.

További információkért látogasson el az

<http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>.

AZ XBOX ONE TARTOZÉK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA



FIGYELEM: Ne próbálkozzon a javítással

Ne próbálja meg szétszedni, felnyitni, megjavítani vagy módosítani az Xbox One tartozékokat. Ezen utasítás figyelmen kívül hagyása áramütést, károkat, tüzet vagy egyéb veszélyeket eredményezhet. A készülék felnyitására és/vagy módosítására irányuló bármilyen kísérlet – például a címkek bármelyikének visszahajtása, kilyukasztása vagy eltávolítása esetén a korlátozott garancia érvényét veszti, ebben az esetben az Xbox One tartozék nem vihető a hivatalos szervizbe javításra. Bármely Xbox One tartozék módosítása az Xbox Live szolgáltatásból való végleges kizárást vonhatja maga után, amely a játékokhoz és bizonyos egyéb funkciókhoz is szükséges.

Használat és tisztítás



FIGYELEM: Ne hagyja, hogy az Xbox One tartozékokat nedvesség érje

A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készülék(ek)et az esőtől és az egyéb nedvességtől.

A használat során tartsa be a következő utasításokat:

- Ne használja a tartozékokat hőforrások közelében.
- Csak a Microsoft által megadott kiegészítőket és tartozékokat használja.
- Ne próbálkozzon a csatlakozók megtisztításával.
- Csak száraz törlőkendővel tisztítsa.

További információkért látogasson el az

<http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>.

EGÉSZSÉGES JÁTÉK



FIGYELEM: A videojátékok használatára vonatkozó fontos egészségügyi figyelmeztetések

Képek vagy fény által okozott rohamok

Az emberek egy nagyon csekély százalékánál roham léphet fel, ha bizonyos képeket, például villódzó fényeket vagy mintákat látnak, ilyenek

pedig előfordulhatnak a videojátékokban. Még az olyan emberekkel is előfordulhat, hogy a videojátékok nézése során képek vagy fény által kiváltott epilepsziás rohamot okozó betegségük van, akiknél korábban nem fordult elő roham vagy epilepsziás tünet.

Az ilyen rohamok különféle tünetekkel járhatnak, ezek közé tartozik a szédülés, a megváltozott látóképesség, a szem vagy az arc görcsös rángása, a kar vagy a láb remegése vagy rángása, a tájékozódási zavarok, zavartság vagy a pillanatnyi tudatvesztés. A rohamok eszméletvesztést, illetve olyan görcsöket is okozhatnak, amelyek az elesésből vagy tárgyaknak való nekiütközésből eredő sérüléshez vezethetnek.

Ha e tünetek bármelyikét észleli, haladéktalanul hagyja abba a játékot, és forduljon orvoshoz. A szülők figyeljék gyermekeiken ezeket a tüneteket, illetve kérdezzenek rá – gyermekeknél és tizenéveseknél nagyobb a valószínűsége az ilyen rohamok előfordulásának, mint felnőtteknél. A fények által kiváltott epilepsziás rohamok veszélye a következő óvintézkedésekkel csökkenthető:

- Üljön vagy álljon távolabb a televízió képernyőjétől.
- Használjon kisebb TV-képernyőt.
- Játsszon jól megvilágított helyiségben.
- Ne játsszon, ha álmos vagy kimerült.
- Ha Önnél vagy rokonánál már előfordult roham vagy epilepszia, játék előtt beszéljen orvossal.

Izom- és csontrendszeri rendellenességek

A játékvezérlők, billentyűzetek, egerek és más elektronikus beviteli eszközök használata összefüggésbe hozható súlyos sérülésekkel és rendellenességekkel.

Videojátékok használata közben, mint sok más tevékenység során is, esetenként kellemetlen érzés jelentkezhet a kezeiben, karjában, vállában, nyakában vagy a test más részeiben. Ha viszont folyamatos vagy visszatérő kellemetlen érzést, sajgó, lüktető vagy szúró fájdalmat, zsibbadást, égő érzést vagy merevséget tapasztal, NE HAGYJA FIGYELMEN KÍVÜL EZÉKET A FIGYELMEZTETŐ JÉLEKET. AZONNAL FORDULJON EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBERHEZ, akkor is, ha a tünetek nem videojáték közben jelentkeznek. Az ilyen tünetek az idegek, az izmok, az inak, az erek vagy a test más részeinek fájdalmas és esetenként tartós mozgáskorlátozottságot okozó sérüléseivel vagy betegségeivel járhatnak. Ezek közé a csont- és izomrendszeri betegségek, pl. a carpalis alagút szindróma, a tendinitis, a tenosynovitis, a vibrációs tünetegyüttesek és más betegségek tartoznak.

Bár a kutatók még számos kérdésre nem tudják a választ a csont- és izomrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatban, abban általában egyetértenek, hogy előfordulásuk több tényezővel is összefüggésbe hozható, például az egészségügyi és fizikai állapottal, a stresszel és a stressztűrő-képességgel, az általános egészségi állapottal, valamint azzal, hogy az adott ember munka és más tevékenységek (például videojáték közben) milyen testtartást vesz fel, illetve hogyan használja a testét. Egyes vizsgálatok szerint szerepet játszik az is, hogy az illető mennyi időt tölt egy tevékenységgel.

A munka és játék kényelmesebbé tételében, az izom- és csontrendszeri megbetegedések kockázatának csökkentésében esetleg segítő tanácsokat olvashat az Útmutató az egészséges játékhöz című ismertetőben, az support.xbox.com/hu-HU/xbox-one/games/healthy-gaming-guide. Az útmutató többek között a következő témákkal foglalkozik:

- Elhelyezkedés a kényelmes, célszerű testtartás érdekében
- A kéz, az ujjak és más testrészek ellazított állapotban tartása
- Szünetek tartása
- Egészséges életforma kialakítása

Ha kíváncsi arra, hogy életmódja, tevékenységei, betegségei vagy fizikai állapota milyen összefüggésben áll a musculosceletális betegségekkel, kérdezzen meg erről egy egészségügyi szakembert.



FIGYELEM: Fulladásveszély

A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmazhat, amelyek három évnél fiatalabb gyermekek esetében fulladásveszélyt okozhatnak. A kisméretű alkatrészeket tartsa távol a gyermekektől.

Ügyeljen rá, hogy a gyermek biztonságban játszhasson.

Ügyeljen arra, hogy a Xbox One konzolt és az Xbox One tartozékot, továbbá a Kinect érzékelőt használó gyermekek biztonságosan és képességeik határain belül játsszanak, és hogy ismerjék a rendszer helyes használatát.

Ne használjon a Kinect érzékelőhöz nem engedélyezett kiegészítőket és egyéb nem megengedett tartozékokat.

Az ilyen kiegészítők vagy tárgyak használatával sérülést okozhat magának és másoknak, valamint megromlíthatja az érzékelőt és az egyéb tárgyakat. Engedélyezetlen tartozékok használata a szoftverlicencbe ütközik, és érvénytelenítheti a korlátozott garanciát.



FIGYELMEZTETÉS: Személyes orvosi eszközök

Az elektromos berendezések által kibocsátott rádiófrekvencia negatívan befolyásolhatja más elektronikus berendezések működését, illetve azok hibás működését eredményezheti. Annak ellenére, hogy az eszköz tervezése, tesztelése és gyártása az olyan országokban érvényes rádiófrekvenciás kibocsátásokra vonatkozó jogszabályok alapján történt, mint az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, az Európai Unió és Japán, a vezeték nélküli adók és a készülék elektromos áramkörei interferenciát okozhatnak más elektronikus berendezésekben. Minden esetben tegye meg a következő óvintézkedéseket:

Szívritmus-szabályozóval élő személyek

- A szívritmus-szabályozó potenciális interferenciájának elkerülése érdekében a Health Industry Manufacturers Association ajánlása szerint minimum 15 cm távolságot kell fenntartani a vezeték nélküli eszköz és a szívritmus-szabályozó között.
- Vezeték nélküli eszközöket nem szabad a mellzsebben hordani.
- Amennyiben oka van azt feltételezni, hogy interferencia lépett fel, azonnal kapcsolja ki az eszközt.

Egyéb orvosi eszközök

Amennyiben egyéb orvosi eszközzel él, vegye fel a kapcsolatot az orvosi eszköz gyártójával vagy az orvosával, hogy megtudja, hogy az orvosi eszközzel együtt használhat-e egyéb orvosi eszközöket.

KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

A jelen korlátozott jótállást („Jótállás”) a Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Írország („Microsoft”) biztosítja Önnek.

AZ XBOX ONE KÉSZÜLÉK VAGY KIEGÉSZÍTŐ HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA A JELEN JÓTÁLLÁS FELTÉTELEIT. A BEÜZEMELÉST MEGELŐZŐEN KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A JÓTÁLLÁST. AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL A JELEN JÓTÁLLÁST, NE HASZNÁLJA AZ XBOX ONE KÉSZÜLÉKÉT VAGY KIEGÉSZÍTŐJÉT. VISSZATÉRÍTÉSÉRT JUTTASSA AZT VISSZA ÉRINTETLENÜL A KERESKEDŐJÉNEK VAGY A MICROSOFTNAK. Vegye fel a kapcsolatot a Microsofttal a <https://www.support.microsoft.com> oldalon.

A jelen jótállás eltér minden kereskedő és/vagy gyártó által biztosított, Önre vonatkozó nemzeti, törvényes termékjótállástól. Célja, hogy speciális, adott esetben további jogokat biztosítson a jogszabályban megengedettek keretein belül, illetve a vonatkozó törvényes termékjótállás rendelkezéseinek hatálya alatt lévő jogait ne korlátozza. Tilos azt bármely harmadik fél felé továbbítani.

1. Meghatározások

A jelen jótállásban előforduló következő feltételek az alábbi módon értelmezendők:

- Az „Xbox One” készülék egy új, engedélyezett kereskedőtől megvásárolt Xbox One konzolt és Kinect szenzort jelent.
- A „kiegészítő” egy új, engedélyezett kereskedőtől megvásárolt Microsoft Xbox 360 vagy Xbox One hardver kiegészítőt jelent.
- A „jótállási időszak” az Xbox One készülék esetében a vásárlástól számított két (2) évet jelent; a kiegészítők esetében az Ön által történő vásárlástól számított egy (1) évet jelent. Tekintse át az alábbi 2. cikket.
- Az „Ön” utalás az eredeti végfelhasználót jelent.
- A „Rendeltetésszerű használat” a termék az Xbox One készülék vagy kiegészítő használati útmutatójában foglaltaknak megfelelően egy átlagos felhasználó által otthon, megfelelő körülmények között történő használatát jelenti.

2. Időtartam

Bármely törvényes jótállás sérelme nélkül, amely Önre bármilyen helyi jogszabály által vonatkozhat, illetve kizárólag amennyiben azt bármely hasonló jogszabály hosszabb időre nem biztosítja, a Microsoft a jelen jótállást engedélyezett kereskedőtől megvásárolt Xbox One készülék esetében a vásárlástól számított két (2) évre biztosítja, míg az engedélyezett kereskedőtől megvásárolt kiegészítők esetében egy (1) évre biztosítja.

3. Terület

A jelen jótállás kizárólag a következő országokban érvényes: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Izrael, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Oroszország, Szaúd-Arábia, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Törökország, Egyesült Királyság és Egyesült Arab Emírségek.

Ön tudomásul veszi, hogy a lakóhelye szerinti országa függvényében bizonyos speciális, külföldi jogszabályok és rendeletek vonatkozhatnak Önre, illetve amennyiben az Xbox One készülékét vagy kiegészítőjét külföldre juttatja el, vállalja az összes hasonló jogszabály és rendelet betartását.

4. Jótállás

- (a) A jótállási időszak alatt a Microsoft kizárólag Önnek garantálja, hogy az Xbox One készülék vagy a kiegészítő rendeltetésszerű használat esetén nem hibásodik meg.
- (b) Minden törvényes jótállást kivéve, amelyet a Microsoft bármely, Önre vonatkozó helyi jogszabály hatálya alatt biztosít Önnek, a jelen jótállás a Microsoft részéről az Ön Xbox készülékének vagy kiegészítőjének, illetve bármely termék használati útmutatójának tekintetében az egyetlen garancia, jótállás vagy biztosított feltétel, mely a termékkel együtt jár. Senki másnak nem áll jogában a Microsoft nevében bármilyen garanciát, jótállást vagy feltételt vállalnia.
- (c) AMENNYIBEN AZ ÖNRE VONATKOZÓ HELYI ÉS HATÁLYOS JOGSZABÁLY BÁRMELY MAGÁBAN FOGLALT JÓTÁLLÁST BIZTOSÍT ÖNNEK, BELEÉRTVE BÁRMELY MAGÁBAN FOGLALT ELADHATÓSÁGI JÓTÁLLÁST VAGY EGY ADOTT CÉLLAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLHATÓSÁGOT, ANNAK IDŐTARTAMA A JÓTÁLLÁSI IDŐSZAKRA KORLÁTOZÓDIK, AMENNYIBEN AZT HELYI JOGSZABÁLY EGYÉB FORMÁBAN NEM SZABJA MEG.

5. A jótállási szolgáltatás igénybe vételének folyamata

- (a) Mielőtt igénybe venné a jótállást, kérjük, tekintse meg a hibaelhárítási tippeket a <https://www.support.microsoft.com/devices> oldalon.
- (b) Amennyiben a hibaelhárítási tippek nem nyújtanak megoldást a problémájára, kövesse az online folyamatot a <http://www.support.microsoft.com> oldalon, vagy hívja az Xbox ügyfélszolgálatot a lakóhelye szerinti ország telefonszámán, Magyarországon: +36 80018590.
- (c) Mielőtt Xbox One készülékét vagy kiegészítőjét a Microsoftnak javíttatásra küldené, győződjön meg arról, hogy minden menteni kívánt adatról rendelkezik másolattal, illetve minden bizalmasnak vélt adatot letörölt. A Microsoft nem vállal felelősséget az Ön adataiért, és letörölheti azokat.

6. A Microsoft felelőssége

- (a) Amint az Xbox One készülékét vagy kiegészítőjét a Microsoftnak visszaküldte, a Microsoft megvizsgálja azt.
- (b) Amennyiben a Microsoft megállapítja, hogy az Xbox One készülék vagy kiegészítő a jótállási időszak alatt, rendeltetésszerű használat mellett hibásodott meg, a Microsoft (saját döntése alapján) megjavítja vagy kicseréli azt, vagy visszatéríti Önnek a vásárlási összeget, hacsak egy

Önre vonatkozó helyi jogszabály kötelező rendelkezése azt másként nem szabja meg. A javítás során új vagy felújított darabok használhatóak fel. A csere új vagy felújított egységek révén történik.

- (c) A javítást vagy cserét követően az Ön Xbox One készülékének vagy kiegészítőjének jótállása az eredeti jótállási időszak fennmaradt idejének meghosszabbításával kerül kiegészítésre, vagy a Microsoft által kiszállított dátumot követő 95 napig lesz érvényes.
- (d) AMENNYIBEN AZT ÖNRE VONATKOZÓ HELYI JOGSZABÁLY EGYÉB FORMÁBAN NEM SZABJA MEG, A MICROSOFT AZON FELELŐSSÉGE, HOGY MEGJAVÍTTJA VAGY KICSERÉLI AZ ÖN XBOX ONE KÉSZÜLÉKÉT VAGY KIEGÉSZÍTŐJÉT, VAGY VISSZATÉRÍTI A VÁSÁRLÁSI ÖSSZEGET, AZ EGYETLEN JOGORVOSLATOT JELENTI AZ ÖN SZÁMÁRA.
- (e) Amennyiben az Ön Xbox One készüléke vagy kiegészítője a jótállási időszak lejártát követően romlik el, semmilyen jótállással nem számolhat. Amint a jótállási időszak lejár, a Microsoftnak jogában áll az Xbox One készülék vagy kiegészítő problémájának megállapításával és javításával járó erőfeszítések ellendíjaként javítási illetéket felszámolni, függetlenül attól, hogy azok sikeresek voltak, vagy sem.

7. Jótállás kizárása

A Microsoft nem vállal felelősséget és a jelen jótállás nem alkalmazható, illeték ellenében sem, amennyiben az Ön Xbox One készüléke vagy kiegészítője:

- (a) nem a Microsofttól megvásárolt vagy licencre vett termékek (ideértve például a nem a Microsoft által gyártott vagy licencre adott játékokat és tartozékokat, valamint a „kalóz” játékokat stb.) használata miatt sérül meg; azzal, hogy Bluetooth-t használó Tartozékok esetén a Microsoft nem tehető felelőssé, és a jelen Szavatosság nem alkalmazható, még díjfizetés esetén sem, ha az Ön Xbox One vagy Tartozék eszköze olyan termékekkel történő használat során sérül meg, amelyek nem elégítik ki a Bluetooth Tartozék csomagolásán feltüntetett rendszerkövetelményeket;
- (b) kereskedelmi célokra volt használva (beleértve például a kölcsönzést, díj ellenében használatra bocsátást stb.);
- (c) felnyitásra, módosításra vagy megrongálásra (beleértve például bármely próbálkozást az Xbox One készülék vagy kiegészítő technikai korlátozásának, biztonságának, vagy kalóztevékenység elleni mechanizmusának stb. áttörésére irányulóan), vagy szériaszámának megváltoztatására vagy annak eltávolítására került sor;
- (d) akár az Ön vagy más hibájából adódóan bármely külső tényező révén, annak használata során károsodott, beleértve például azokat az eseteket, amikor:
 - elejtették;
 - nem rendeltetésszerű használat (beleértve a zárt helyen kívül történő használatot), rongálás, gondatlanság vagy baleset;
 - helytelen kezelés;
 - szállítás közben megrongálódott, kivéve a Microsoft vagy egy engedélyezett forgalmazó Önnek szállította azt;
 - folyadékkal érintkezett;
 - nem megfelelő szellőztetés mellett történő használat;
 - megkarcolták, megütötték stb. vagy az egyéb küllemi hibát mutat;

- az Xbox One készülék vagy kiegészítő használati útmutatójában ismertetett telepítést, használatot vagy karbantartási utasításokat nem megfelelően végezték; vagy
- (e) a Microsofttól eltérő más egység javította azt.

8. BIZONYOS KÁROSODÁSOK ALÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS

AMENNYIBEN AZT ÖNRE VONATKOZÓ HELYI JOGSZABÁLY EGYÉB FORMÁBAN NEM SZABJA MEG, A MICROSOFT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT; BÁRMELY VESZTÉSÉÉRT AZ ADATRA, ADATVÉDELEMRE, BIZALMÁSSÁGRA, VAGY HASZONRA VONATKOZÓLAG; VAGY AZ XBOX ONE KÉSZÜLÉKE VAGY KIEGÉSZÍTŐJE BÁRMILYEN HASZNÁLHATATLANSÁGÁVAL KAPCSOLATOSAN. A JELEN KIZÁRÁSOK ABBAN AZ ESETBEN IS ÉRVÉNYESEK, HA A MICROSOFT TÁJÉKOZTATÁSA MEGTÖRTÉNT EZEN ESETLEGES KÁROKRÓL, ILLETVE, HA BÁRMELY MEGOLDÁS EREDETI CÉLJÁNAK ELÉRÉSE NEM JÁR SIKERREL.

9. További feltételek

Amennyiben kísérletet tesz az Xbox One készülék vagy kiegészítő bármely technikai korlátozásának, biztonságának vagy kalóztevékenység elleni rendszerének áttörésére, azzal az Xbox One készülék vagy kiegészítő végleges működésképtelenségét idézheti elő. Emellett érvénytelenítheti a jótállást, illetve alkalmatlanná teheti az Xbox One készüléke vagy kiegészítője engedélyezett javíttatását, amely díj ellenében sem lesz javítható.

10. Jogválasztás

A jelen jótállás a lakóhelye szerinti ország jogszabályának megfelelően kerül értelmezésre, a jogelvekkel való ellentmondástól függetlenül.

SZOFTVERLICENC

Az Xbox One készülékének és kiegészítőjének szoftverlicencére vonatkozó feltételek az xbox.com/xboxone/slt oldalon érhetőek el. Az Xbox One készülékének vagy kiegészítőjének használata esetén beleegyeznek a jelen szoftverlicenc feltételeibe. A beüzemelést megelőzően kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen feltételeket. Amennyiben nem fogadja el a szoftverlicenc feltételeit, ne használja az Xbox One készülékét vagy kiegészítőjét. Az ár visszatérítése érdekében juttassa azt vissza érintetlenül a Microsoftnak vagy a kereskedőnek, ahonnan az Xbox One készülékét vagy kiegészítőjét vásárolta.

JOGSZABÁLYI TÁJÉKOZTATÓ

- Nem alkalmas gépészeti, orvosi vagy ipari alkalmazásokhoz.
- Ez a termék az NRTL listáján szereplő (UL, CSA, ETL stb.) és/ vagy az IEC/EN 60950-1 jelű előírásoknak megfelelő (CE jelzésű) információtechnológiai berendezésekkel történő használatra készült.
- Nem tartalmaz javítható alkatrészeket.
- Üzemi hőmérséklet: +5 °C és +35 °C között.

Nyilatkozat a rádiófrekvenciás sugárzás jelenlétével kapcsolatban:

Az eszköz WiFi jeladót tartalmaz; a rádiófrekvencia kibocsátás hatásaira és a fajlagos abszorpció rátára vonatkozó európai irányelveknek megfelelően tervezték, tesztelték és gyártották.





FIGYELEM: Repülőgépen használt vezeték nélküli eszközök

Mielőtt repülőgépre szállna vagy becsomagolna egy vezeték nélküli eszközt egy átvizsgálásra kerülő poggyászába, távolítsa el az elemeket az eszközből, illetve kapcsolja ki az eszközt (ha van kapcsológombja). A vezeték nélküli eszközök a mobiltelefonokhoz hasonlóan rádiófrekvenciás energiát bocsáthatnak ki, amikor az elemek be vannak helyezve, és a vezeték nélküli eszköz be van kapcsolva (amennyiben rendelkezik kapcsológombbal).

Elektromos és elektronikus berendezések hulladékként való elhelyezése



Ha a terméken, az elemeken vagy a csomagolásukon ez a szimbólum található, az azt jelenti, hogy sem a termék, sem az esetleg benne található elemek nem helyezhetők el a háztartási hulladékok között. Az Ön feladata arról gondoskodni, hogy a használt elemek, valamint elektromos vagy elektronikus berendezések begyűjtésével foglalkozó átvételi helyre eljuttassa azokat. A szelektív hulladékgyűjtés, illetve a hulladékok újrafelhasználása segít a természeti erőforrások kímélésében, továbbá az emberi egészségre és környezetre gyakorolt negatív hatások csökkentésében, amelyeket a nem megfelelő hulladékéelhelyezés esetleg okozna, mivel az elemekben, valamint az elektromos és elektronikus termékekben veszélyes anyagok lehetnek jelen. Az elemek, illetve az elektromos és elektronikus hulladékok elhelyezésével kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon a helyi városi/önkormányzati hivatalhoz, a háztartási hulladék elszállítását végző szolgáltatóhoz vagy a terméket értékesítő bolthoz. Az elektromos vagy elektronikus hulladékokról és a használt elemekről a weee@microsoft.com e-mail címen kérhet további tájékoztatást.

| | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|
|   | BE | DK | GR | ES | FR |
| | IE | IT | LU | NL | AT |
| | PT | FI | SE | GB | NO |
| | DE | CH | PL | HU | SK |
| | CZ | CY | IS | RO | SI |
| | EE | LV | LT | MT | LI |
| | BG | TR | HR | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

5,15-5,35 GHz-es frekvenciatartomány, kizárólag beltéri használatra.

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat:

A Microsoft Corporation kijelenti, hogy a termék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen

érhető el: <https://www.microsoft.com/ireland>

A teljes megfelelőségi nyilatkozat további információkat tartalmaz a fenti irányelvvel összhangban lévő szoftvekről és kiegészítőkről.

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Vállalat neve | Microsoft Ireland |
| Címe | Sandyford Ind Est Dublin D18 KX32 |
| Ország | Írország |
| Telefonszám | +353 1 295 3826 |
| Faxszám | +353 1 706 4110 |

Az 1790 -es Model működési rádiófrekvenciatartománya és az ehhez kapcsolódó maximum névleges átviteli energia és tolerancia a következő

WLAN 2400-2483 5MHz, 12 3dBm EIRP +/-2dB

WLAN 5 15-5 25GHz, 13 6dBm EIRP +/-2dB

WLAN 5 725-5 85GHz, 12 5dBm EIRP +/-2dB

SZERZŐI JOG

A jelen dokumentumban foglalt információk és nézetek, beleértve az URL-címeket és egyéb webhelyekre mutató hivatkozásokat, külön értesítés nélkül változhatnak. A jelen dokumentum nem biztosít törvényes jogokat bármely Microsoft-termékben való bármilyen szellemi tulajdonhoz. A dokumentumot saját belső használatára lemásolhatja és felhasználhatja.

© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. A Microsoft, Windows, Xbox, Xbox One, Xbox 360, Xbox Live, Kinect, az Xbox logók és az Xbox Live logó a Microsoft vállalatcsoport védjegye.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT


A gyakori kérdésekre adott válaszok, a hibaelhárítási lépések és az Xbox Ügyfélszolgálat kapcsolatfelvételi adatai a következő webhelyen található: xbox.com/xboxone/support.

MANUALE ACCESSORI XBOX ONE

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA E SULLA GARANZIA DEL PRODOTTO

 **Questo simbolo identifica i messaggi sulla sicurezza e sulla salute disponibili nel presente manuale del prodotto.**

Leggere il presente manuale per informazioni importanti sulla sicurezza e sulla salute relative al prodotto acquistato.

 **AVVERTENZA:** Errori nella configurazione, nell'utilizzo e nella manutenzione di questo prodotto possono aumentare il rischio di lesioni gravi o letali, danni ai componenti o danni al prodotto o agli accessori correlati. Leggere il presente manuale del prodotto per informazioni importanti sulla sicurezza e sulla salute oppure visitare il sito xbox.com/xboxone/accessories/useinstructions.

ACCETTAZIONE DELLA GARANZIA LIMITATA E DELLE CONDIZIONI DI LICENZA DEL SOFTWARE PER XBOX ONE

Per poter utilizzare la console Xbox One, gli accessori Xbox e/o il sensore Kinect per Xbox, è necessario accettare le condizioni di utilizzo per Xbox (compresi i termini della licenza software per Xbox e i termini di licenza dei giochi) all'indirizzo microsoft.com/msa, le condizioni di licenza software all'indirizzo xbox.com/xboxone/slt e la garanzia limitata all'indirizzo xbox.com/xboxone/warranty. Con l'utilizzo della console Xbox One, degli accessori Xbox e/o del sensore Kinect per Xbox One si aderisce alle disposizioni riportate in tali condizioni. Leggere tali termini. Se non si accettano queste condizioni, non configurare o utilizzare la console Xbox One, gli accessori Xbox e/o il sensore Kinect per Xbox One. Restituire il prodotto Xbox a Microsoft o al rivenditore per ottenere un rimborso.

SICUREZZA ELETTRICA

 **AVVERTENZA:** Come per molti altri dispositivi elettrici, il mancato rispetto delle precauzioni seguenti può comportare lesioni gravi o letali dovute a scosse elettriche oppure incendi o danni alla console e agli accessori Xbox One.

- Utilizzare esclusivamente un cavo di ricarica approvato.
- Evitare che un dispositivo wireless o il cavo di ricarica si bagnino.
- Scollegare il cavo di ricarica durante i temporali o quando non si intende utilizzare il dispositivo per lunghi periodi di tempo.
- Per evitare danni, accertarsi di non sedersi o non camminare su un dispositivo wireless, sul cavo o sulla spina o sul connettore del cavo.

**ATTENZIONE: Cavi**

Per ridurre il rischio di cadere o rimanere impigliati, disporre tutti i cavi in modo che persone e animali non possano inciampare né tirarli accidentalmente camminando o spostandosi nell'area. Impedire inoltre ai bambini di giocare con i cavi.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito
<http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>.

UTILIZZO E MANUTENZIONE DEGLI ACCESSORI XBOX ONE

**AVVERTENZA: Non tentare di eseguire riparazioni**

Non tentare di smontare, aprire, sottoporre a manutenzione o modificare gli accessori Xbox One. Ciò potrebbe creare il rischio di scosse elettriche, danni, incendio o altri pericoli. Qualsiasi tentativo di aprire e/o modificare questo dispositivo, inclusi il sollevamento, la perforazione o la rimozione di una delle etichette, invaliderebbe la garanzia limitata e renderebbe l'accessorio Xbox One non idoneo a riparazioni autorizzate. Eventuali modifiche all'accessorio Xbox One possono determinare l'esclusione definitiva da Xbox Live, condizione necessaria per l'esecuzione dei giochi e altri usi della console.

Utilizzo e pulizia

**AVVERTENZA: Evitare che gli accessori Xbox One si bagnino**

Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre i dispositivi alla pioggia o all'umidità.

- Utilizzare in conformità con queste istruzioni:
- Non utilizzare gli accessori in prossimità di fonti di calore.
- Utilizzare solo gli accessori specificati da Microsoft.
- Non tentare di pulire i connettori.
- Pulire soltanto con un panno asciutto.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito
<http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>.

AVVERTENZE SULLA TUTELA DELLA SALUTE

**AVVERTENZA: Avvertenze importanti sulla salute e sull'utilizzo di videogiochi**

Disturbi di fotosensibilità

In una percentuale minima di utenti potrebbero insorgere disturbi dovuti all'esposizione ad alcune immagini, inclusi motivi o luci intermittenti contenuti nei videogiochi. Anche nei soggetti che in precedenza non hanno

mai accusato disturbi di fotosensibilità o epilessia potrebbe celarsi una patologia non diagnosticata in grado di causare attacchi epilettici dovuti alla fotosensibilità durante l'utilizzo di videogiochi.

Tali convulsioni potrebbero presentare vari sintomi, tra cui stordimento, visione alterata, spasmi muscolari degli occhi o del viso, riflessi o tremolio di braccia o gambe, disorientamento, confusione o momentanea perdita di coscienza. Le crisi epilettiche possono inoltre causare perdite di conoscenza o convulsioni che possono portare a lesioni dovute a cadute o urti contro gli oggetti circostanti.

Smettere immediatamente di giocare e consultare un medico nel caso insorga uno qualsiasi di questi sintomi. Poiché i bambini e gli adolescenti sono più soggetti a questo tipo di attacchi rispetto agli adulti, i genitori dovrebbero osservare o farsi descrivere direttamente l'eventuale insorgenza dei sintomi sopra indicati. È possibile ridurre il rischio di attacchi epilettici dovuti alla fotosensibilità prendendo le precauzioni seguenti:

- Sedersi o posizionarsi più lontano dallo schermo del televisore.
- Utilizzare uno schermo più piccolo.
- Giocare in una stanza ben illuminata.
- Evitare di giocare quando si è stanchi o affaticati.
- Se nell'ambito familiare si sono verificati in precedenza casi di fotosensibilità o epilessia, consultare un medico prima di giocare.

Disturbi muscolo-scheletrici

L'utilizzo di controller di gioco, tastiere, mouse o altri dispositivi di input elettronici può causare disturbi o lesioni gravi.

Quando si utilizzano videogiochi, come per molte attività, si possono riscontrare occasionali sensazioni di disagio alle mani, alle braccia, alle spalle, al collo o ad altre parti del corpo. Tuttavia, nel caso si avvertano sintomi quali, ad esempio, disturbi persistenti o ricorrenti, sensazioni di fastidio, pulsazioni, dolore, formicolio, intorpidimento, bruciore o rigidità, **NON IGNORARE QUESTE AVVERTENZE. CONSULTARE PRONTAMENTE UN MEDICO**, anche se i sintomi si manifestano quando non si sta utilizzando un videogioco. Sintomi simili possono essere associati a lesioni dolorose e talvolta permanentemente disabilitanti o a disturbi dei nervi, dei muscoli, dei tendini, dei vasi sanguigni e di altre parti del corpo. Esempi di tali disturbi muscolo-scheletrici sono sindrome del tunnel carpale, tendinite, tenosinovite, sindromi da vibrazione e altre condizioni.

Sebbene le ricerche non siano ancora in grado di rispondere a molte domande sui disturbi muscolo-scheletrici, è generalmente accettato che molti fattori potrebbero essere collegati alla loro insorgenza, tra cui condizioni mediche e fisiche, stress e risposta allo stress, condizioni generali di salute e modo in cui una persona posiziona il proprio corpo durante il lavoro e altre attività (tra cui l'utilizzo di un videogioco). Alcuni studi suggeriscono che anche la quantità di tempo in cui una persona svolge un'attività potrebbe essere un fattore importante.

Alcune indicazioni che possono essere utili per lavorare e giocare in modo più comodo e forse ridurre il rischio di avvertire disturbi muscolo-scheletrici sono disponibili nella Guida al gioco senza rischi per la salute all'indirizzo xbox.com/xboxone/playhealthy. Tra le indicazioni disponibili figurano le seguenti:

- Posizionarsi in modo da avere una postura comoda.
- Tenere rilassate le mani, le dita e altre parti del corpo.
- Fare delle pause.
- Sviluppare uno stile di vita sano.

In caso di domande su come il proprio stile di vita, le proprie attività o le proprie condizioni fisiche possano essere correlate ai disturbi muscolo-scheletrici, consultare un medico qualificato.



AVVERTENZA: Pericolo di soffocamento

Questo dispositivo può contenere parti piccole che rappresentano un rischio di soffocamento per i bambini di età inferiore ai 3 anni. Tenere tali componenti lontani dalla portata dei bambini.

Assicurarsi che i bambini giochino in modo sicuro

Assicurarsi che i bambini che utilizzano l'accessorio Xbox One insieme alla console Xbox One e al sensore Kinect lo facciano in piena sicurezza e senza esagerare e verificare che comprendano l'uso corretto del sistema.

Non utilizzare accessori senza licenza, oggetti non autorizzati o altro con il sensore Kinect.

L'utilizzo di questi accessori o oggetti può provocare lesioni agli utenti e/o danneggiare il sensore o altri elementi. L'utilizzo di accessori non autorizzati costituisce una violazione della licenza del software e potrebbe rendere nulla la garanzia limitata.



ATTENZIONE: Apparecchiature mediche personali

Le emissioni di frequenze radio delle apparecchiature elettroniche possono incidere negativamente sul funzionamento di altre apparecchiature elettroniche causandone il malfunzionamento. Sebbene il dispositivo sia progettato, testato e prodotto in modo conforme alle normative che regolano le emissioni in radiofrequenza in Paesi quali Stati Uniti, Canada, Unione Europea e Giappone, i trasmettitori wireless e i circuiti elettrici del dispositivo possono causare interferenze con altre apparecchiature elettroniche. Attenersi sempre alle precauzioni seguenti:

Persone con pacemaker

- La Health Industry Manufacturers Association raccomanda di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un dispositivo wireless e un pacemaker per evitare potenziali interferenze con il pacemaker.
- Non tenere dispositivi wireless nel taschino.
- Se per qualsiasi motivo si sospetta un'interferenza, spegnere immediatamente il dispositivo.

Altre apparecchiature mediche

Se si utilizza qualsiasi apparecchiatura medica personale, rivolgersi al produttore di tale apparecchiatura o al proprio medico per determinare se l'uso di altri dispositivi elettronici in prossimità della propria apparecchiatura medica è appropriato.

GARANZIA LIMITATA

Questa Garanzia limitata ("Garanzia") è concessa all'utente da Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Irlanda ("Microsoft").

L'UTILIZZO DI XBOX ONE O DELL'ACCESSORIO IMPLICA L'ACCETTAZIONE DI QUESTA GARANZIA. PRIMA DI CONFIGURARLI, LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTA GARANZIA. SE NON SI ACCETTA LA GARANZIA, NON USARE XBOX ONE O L'ACCESSORIO. RESTITUIRLI INUTILIZZATI AL RIVENDITORE O A MICROSOFT PER OTTENERE UN RIMBORSO. Contattare Microsoft dal sito <https://www.support.microsoft.com>.

La presente Garanzia è diversa dalle garanzie legali sui prodotti dovute dai rivenditori e/o produttori ai sensi della legislazione nazionale applicabile all'Utente. Intende concedere all'Utente diritti specifici e, a seconda dei casi, aggiuntivi, entro i limiti di quanto consentito da tale legislazione, e non limitare i diritti dell'Utente sanciti dalle garanzie legali sui prodotti. La presente Garanzia non può essere ceduta a terzi.

1. Definizioni

Quando usati nella presente Garanzia, i seguenti termini avranno questi significati:

- (a) "Xbox One" indica una nuova console Xbox One e un nuovo Sensore Kinect acquistati presso un rivenditore autorizzato.
- (b) "Accessorio" indica un nuovo accessorio hardware con marchio Microsoft per Xbox 360 o Xbox One acquistato presso un rivenditore autorizzato.
- (c) "Periodo di garanzia" per Xbox One indica un (1) anno dalla data di acquisto; per gli Accessori, indica 90 giorni dalla data di acquisto, ai sensi dell'articolo 2 di seguito.
- (d) "Utente" indica l'utente finale originale.
- (e) "Normali condizioni d'uso" indica il normale uso di consumo nel normale ambiente domestico in conformità con il manuale di istruzioni di Xbox One o dell'Accessorio.

2. Durata

Fatte salve le garanzie legali alle quali l'Utente può aver diritto ai sensi della legislazione locale applicabile, e a meno che tale legislazione preveda un periodo più lungo, Microsoft offre questa Garanzia per un (1) anno dalla data di acquisto di Xbox One presso un rivenditore autorizzato e 90 giorni per gli Accessori acquistati presso un rivenditore autorizzato.

3. Territorio

Questa Garanzia sarà valida solo nei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Israele, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Russia, Arabia Saudita, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito e Emirati Arabi Uniti.

L'Utente riconosce che potrebbe essere soggetto a leggi e disposizioni specifiche sulle esportazioni a seconda del proprio Paese di residenza e si impegna a rispettare tali leggi e disposizioni se esporta la propria Xbox One o l'Accessorio.

4. Garanzia

- (a) Durante il Periodo di garanzia, Microsoft garantisce esclusivamente all'Utente che Xbox One o l'Accessorio non avranno malfunzionamenti nelle Normali condizioni d'uso.
- (b) Fatte salve le garanzie legali dovute da Microsoft all'Utente ai sensi della legislazione locale applicabile, la presente è l'unica garanzia o condizione concessa all'Utente da Microsoft relativamente a Xbox One o all'Accessorio e a qualsiasi manuale di prodotto fornito con essi. Nessun altro può fornire garanzie o condizioni per conto di Microsoft.
- (c) SE LA LEGISLAZIONE LOCALE APPLICABILE CONCEDE ALL'UTENTE UNA GARANZIA IMPLICITA, INCLUSA LA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE, LA SUA DURATA SARÀ LIMITATA AL PERIODO DI GARANZIA, ECCETTO SE DIVERSAMENTE PREVISTO DA TALE LEGISLAZIONE LOCALE.
- (d) Se il prodotto è acquistato in Francia, si applica quanto segue: fatte salve le garanzie legali dovute da Microsoft all'Utente ai sensi della legislazione locale applicabile, la presente è l'unica garanzia o condizione concessa all'Utente da Microsoft in merito a Xbox One o all'Accessorio e a qualsiasi manuale di prodotto fornito con essi. Nessun altro può fornire garanzie o condizioni per conto di Microsoft.

5. Procedura per ottenere assistenza durante il periodo di garanzia

- (a) Prima di avviare la procedura di assistenza durante il periodo di garanzia, consultare i consigli per la risoluzione dei problemi disponibili sul sito <https://www.support.microsoft.com/devices>.
- (b) Se i consigli non risolvono il problema, seguire la procedura online su <https://www.support.microsoft.com/devices> o chiamare il servizio assistenza clienti Xbox al numero italiano fornito su <https://www.support.microsoft.com/devices>.
- (c) Prima di inviare Xbox One o l'Accessorio a Microsoft per assistenza, accertarsi di conservare una copia dei dati che si desidera salvare ed eliminare i dati ritenuti riservati. Microsoft non è responsabile dei dati dell'Utente e potrebbe cancellarli.

6. Responsabilità di Microsoft

- (a) Dopo la restituzione di Xbox One o dell'Accessorio a Microsoft, Microsoft provvederà a sottoporli a controlli.
- (b) Se Microsoft stabilisce che si è verificato un malfunzionamento di Xbox One o dell'Accessorio durante il Periodo di garanzia nelle Normali condizioni d'uso, Microsoft potrà (a propria discrezione) ripararli o sostituirli o rimborsare all'Utente il prezzo di acquisto, eccetto se diversamente disposto dalla legislazione locale applicabile all'Utente. La riparazione potrà utilizzare parti nuove o ricondizionate. La sostituzione potrà essere fatta con un'unità nuova o ricondizionata.
- (c) Dopo la riparazione o sostituzione, Xbox One o l'Accessorio saranno coperti dalla presente Garanzia per il resto del Periodo di garanzia originale oppure per 95 giorni dalla loro spedizione da parte di Microsoft all'Utente, a seconda di quale periodo sia più lungo. In Francia tale periodo è prolungato per il periodo di tempo richiesto dalla riparazione e sostituzione, se tale periodo supera i 7 giorni.
- (d) FATTO SALVO QUANTO DIVERSAMENTE DISPOSTO DALLA LEGISLAZIONE LOCALE APPLICABILE ALL'UTENTE, LA RESPONSABILITÀ

DI MICROSOFT PER LA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DI XBOX ONE O DELL'ACCESSORIO O PER IL RIMBORSO DEL PREZZO DI ACQUISTO È L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO DISPONIBILE ALL'UTENTE.

- (e) In caso di malfunzionamenti di Xbox One o dell'Accessorio dopo la scadenza del Periodo di garanzia, non si applica nessuna garanzia di alcun tipo. Dopo la scadenza del Periodo di garanzia, Microsoft potrà addebitare all'Utente i costi degli interventi di diagnosi e assistenza in caso di problemi con Xbox One o l'Accessorio, sia che tali interventi abbiano esito positivo o negativo.

7. Limitazioni della garanzia

Microsoft non è responsabile e questa Garanzia non si applica, nemmeno a pagamento, se Xbox One o l'Accessorio sono:

- (a) dovuti all'utilizzo con prodotti non venduti o concessi in licenza da Microsoft (inclusi, a titolo esemplificativo, giochi e accessori non prodotti o concessi in licenza da Microsoft, giochi venduti illegalmente ecc.); per gli Accessori Bluetooth, tuttavia, Microsoft non è responsabile e la presente Garanzia non si applica, neppure a fronte di un corrispettivo, in caso di danni alla Console o all'Accessorio dovuti all'utilizzo con prodotti che non soddisfano i requisiti di sistema specificati sulla confezione dell'Accessorio Bluetooth.
- (b) utilizzati per scopi commerciali (inclusi, ad esempio, noleggio, pay-per-play, ecc.);
- (c) aperti, modificati o alterati (incluso, ad esempio, qualsiasi tentativo di sopprimere eventuali limitazioni tecniche, meccanismi di sicurezza o antipirateria, ecc. dell'Xbox o dell'Accessorio), o con numeri di serie alterati o rimossi;
- (d) danneggiati per cause esterne (inclusi, ad esempio, cadute, utilizzo con ventilazione inadeguata, ecc., o mancato rispetto delle istruzioni contenute nel manuale di istruzioni di Xbox One o dell'Accessorio); o
- (e) riparati da altri e non da Microsoft.

8. LIMITAZIONI PER CERTI TIPI DI DANNI

SALVO QUANTO DIVERSAMENTE DISPOSTO DALLA LEGISLAZIONE LOCALE APPLICABILE ALL'UTENTE, MICROSOFT NON È RESPONSABILE PER DANNI DIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI O CONSEGUENZIALI; PERDITA DI DATI, PRIVACY, RISERVATEZZA O PROFITTI; O INCAPACITÀ DI UTILIZZARE XBOX ONE O L'ACCESSORIO. TALI LIMITAZIONI SI APPLICANO ANCHE SE MICROSOFT È STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI E ANCHE SE I RIMEDI NON DOVESSERO RISULTARE EFFICACI.

9. Termini aggiuntivi

Eventuali tentativi da parte dell'Utente di superare o aggirare limitazioni tecniche, meccanismi di sicurezza o sistemi antipirateria di Xbox One o dell'Accessorio potrebbero causare un guasto permanente del prodotto. Invalideranno inoltre la garanzia e renderanno Xbox One o l'Accessorio non più idonei alla riparazione autorizzata, nemmeno a pagamento.

10. Legislazione applicabile

La presente Garanzia sarà soggetta e interpretata ai sensi della legislazione del Paese di residenza dell'Utente, a prescindere dalle norme sul conflitto di leggi.

LICENZA SOFTWARE

I termini della licenza software per Xbox One e gli Accessori sono disponibili sul sito xbox.com/xboxone/slt. L'utilizzo di Xbox One o dell'Accessorio costituisce accettazione di tali termini di licenza software. Prima di configurarli, leggere attentamente questi termini. Se non si accettano i termini di licenza software, non usare Xbox One o l'Accessorio. Restituirli inutilizzati al rivenditore o a Microsoft per ottenere un rimborso.

INFORMAZIONI DI CARATTERE NORMATIVO

- Non utilizzabile con macchinari oppure in applicazioni industriali o mediche.
- Questo prodotto è destinato all'uso con apparecchiature informatiche elencate da NRTL (UL, CSA, ETL e così via) e/o conformi alla normativa IEC/EN 60950-1 (dotate di marchio CE).
- Non include parti da sottoporre a manutenzione.
- Temperatura di funzionamento: 5 °C - 35 °C.

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni di radiofrequenza:

Questo dispositivo contiene trasmettitori radio WiFi, ed è stato progettato, prodotto e testato per soddisfare le normative Europee su esposizione a radiofrequenza e Tasso di Assorbimento Specifico (SAR).



AVVERTENZA: Dispositivi wireless a bordo di un aereo



Prima di imbarcarsi su un aereo o riporre un dispositivo wireless in un bagaglio che verrà sottoposto a controllo, rimuovere le batterie o spegnere il dispositivo (se dispone di un interruttore di accensione/spegnimento). I dispositivi wireless possono infatti emettere energia a radiofrequenza (RF), in modo simile ai telefoni cellulari, quando le batterie sono installate e il dispositivo wireless è acceso (se dotato dell'apposito interruttore).

Smaltimento di batterie esaurite e apparecchiature elettriche ed elettroniche



Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le eventuali batterie in esso contenute non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. L'utente è responsabile dello smaltimento presso un apposito punto di raccolta per il riciclo delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclo

favoriscono la preservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano smaltite nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Questi aspetti potrebbero invece essere compromessi in caso di smaltimento inappropriato, a causa della possibile presenza di sostanze nocive nelle apparecchiature e nelle batterie. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, contattare il comune di residenza, il servizio locale di smaltimento dei rifiuti o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie esaurite, scrivere all'indirizzo erecycle@microsoft.com.

| | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|
|   | BE | DK | GR | ES | FR |
| | IE | IT | LU | NL | AT |
| | PT | FI | SE | GB | NO |
| | DE | CH | PL | HU | SK |
| | CZ | CY | IS | RO | SI |
| | EE | LV | LT | MT | LI |
| | BG | TR | HR | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

5,15-5,25 GHz – utilizzare soltanto in ambienti chiusi.

Dichiarazione di conformità CE semplificata:

Microsoft Corporation dichiara che questo prodotto è conforme ai nella Direttiva 2014/53/EU

Il testo completo della dichiarazione di conformità CE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.microsoft.com/ireland>

La dichiarazione di conformità completa contiene anche informazioni sull'eventuale impatto di software e accessori sulla conformità alla direttiva predetta.

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Società | Microsoft Ireland |
| Indirizzo | Sandyford Ind Est Dublin D18 KX32 |
| Paese | Irlanda |
| Numero di telefono | +353 1 295 3826 |
| Numero di fax | +353 1 706 4110 |

Le bande di radiofrequenza per il funzionamento del modello 1790, la potenza di trasmissione nominale massima e le tolleranze associate sono

WLAN 2400-2483 5MHz, 12 3dBm EIRP +/-2dB

WLAN 5 15-5 25GHz, 13 6dBm EIRP +/-2dB

WLAN 5 725-5 85GHz, 12 5dBm EIRP +/-2dB

COPYRIGHT

Informazioni e immagini contenute in questo documento, inclusi URL e altri riferimenti a siti Web, possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Questo documento non concede alcun diritto legale in alcuna proprietà intellettuale di alcun prodotto Microsoft. Il documento può essere copiato per uso interno a scopo di consultazione.

© 2016 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati. Microsoft, Windows, Xbox, Xbox One, Xbox 360, Xbox Live, Kinect, i logo Xbox e il logo Xbox Live sono marchi di fabbrica del gruppo di aziende Microsoft.

SUPPORTO TECNICO

Per leggere le risposte alle domande frequenti, le procedure per la risoluzione dei problemi e le informazioni di contatto del Supporto tecnico Xbox, visitare il sito xbox.com/xboxone/support.

PRODUKTMANUAL FOR TILBEHØR TIL XBOX ONE

VIKTIG INFORMASJON OM PRODUKTSIKKERHET OG GARANTI



Dette symbolet varslar om sikkerhets- og helsemeldinger i denne produktveiledningen.

Les denne veiledningen med viktig informasjon om sikkerhet og helse for produktet du har kjøpt.



ADVARSEL: Hvis dette produktet ikke installeres, brukes og behandles på riktig måte, øker risikoen for alvorlig personskade, død, skade på eiendom eller skade på produktet eller relatert tilbehør. Les denne produktveiledningen for viktig informasjon om sikkerhet og helse, eller gå til http://support.xbox.com/nb-NO/browse/xbox-one?icid_furl_xboxone-useinstructions.

AVTALE OM BEGRENSET GARANTI OG VILKÅR FOR PROGRAMVARELISENS FOR XBOX

Du må godta gjeldende vilkår for bruk av Xbox (inkludert Xbox' programvarevilkår og vilkår for spillisens) på microsoft.com/msa, programvarelisensvilkårene på xbox.com/xboxone/slt og den begrensede garantien på xbox.com/xboxone/warranty for å bruke din Xbox One-konsoll, Xbox-tilbehør og/eller Kinect for Xbox-sensoren. Ved å bruke Xbox One-konsollen, ditt Xbox-tilbehør og/eller Kinect for Xbox One-sensoren samtykker du i disse vilkårene. Det er viktig at du leser dem. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du ikke konfigurere eller bruke din Xbox One-konsoll, ditt Xbox-tilbehør og/eller Kinect for Xbox One-sensoren. Returner da Xbox-produktet til Microsoft eller forhandleren og få pengene igjen.

SIKKERHET VED BRUK AV STRØM



ADVARSEL: Som med mange andre elektriske apparater kan det å ikke ta følgende forholdsregler føre til alvorlig skade eller død ved elektrisk støt eller brann, eller skade på Xbox One-tilbehør og -konsollen:

- Bruk kun en godkjent ladekabel.
- Ikke la en trådløs enhet eller ladekabelen bli våt.
- Dra ut kontakten til ladekabelen under tordenvær eller når den ikke skal brukes på lang tid.
- Pass på at du ikke setter deg på eller trår på en trådløs enhet, kabelen eller kontakten og skader utstyret.



FORSIKTIG: Kabler og ledninger

For å redusere risikoen for at noen snubler eller hekter seg i kabler og ledninger, må alle kabler og ledninger ordnes slik at personer eller kjæledyr ikke snubler i dem eller drar i dem når de beveger seg i nærheten. La heller ikke barn leke med kabler og ledninger.

Du finner mer informasjon om dette på

<http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>

BRUKE OG TA VARE PÅ XBOX ONE-TILBEHØR



ADVARSEL: Ikke forsøk deg på reparasjoner

Ikke prøv å demontere, åpne, reparere eller modifisere Xbox One-tilbehør. Gjør du det, kan du risikere elektrisk støt, skade, brann eller annen fare. Alle tegn på at det er gjort forsøk på å åpne og/eller modifisere denne enheten, inkludert avskalling, punktering eller fjerning av etikettene, gjør den begrensede garantien ugyldig og gjør at Xbox One-tilbehøret ikke vil kunne sendes inn til reparasjon. Modifikasjon av Xbox One-tilbehør kan føre til permanent utestengelse fra Xbox Live, som kreves for å spille spill og for noen andre bruksområder konsollen har.

Bruk og rengjøring



ADVARSEL: Ikke la Xbox One-tilbehør utsettes for væske eller fuktighet.

Ikke utsett enheten(e) for regn eller andre typer fuktighet, da dette kan medføre risiko for brann eller elektrisk støt.

Bruk konsollen i henhold til disse instruksjonene:

- Ikke bruk tilbehør i nærheten av varmekilder.
- Bruk bare ekstrautstyr og tilbehør som er godkjent av Microsoft.
- Ikke forsøk å rengjøre kontaktene.
- Rengjør bare med en tørr klut.

Gå til <http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories> for mer informasjon.

SPILLE SUNT



ADVARSEL: Viktige helseadvarsler for videospill

Lysfølsomhetsanfall

Noen få mennesker kan få anfall når de utsettes for bestemte lysinntrykk, for eksempel blinkende lys eller mønstre som kan finnes i videospill. Selv mennesker som aldri har hatt anfall eller epilepsi, kan ha en udiagnostisert lidelse som kan gi slike lysfølsomhetsanfall når de ser på videospill.

Anfallene kan ta ulik form, for eksempel svimmelhet, synsforstyrrelse, ukontrollerte øye- eller ansiktsbevegelser, skjelving i armer eller bein, forvirring eller forbigående tap av bevissthet. Anfallene kan også føre til tap

av bevissthet eller krampetrekninger, som kan føre til at man faller eller slår borti gjenstander.

Hvis noe av dette skulle skje deg, må du øyeblikkelig slutte å spille og ta kontakt med lege. Foreldre bør holde øye med barna sine og spørre om disse symptomene. Barn og unge er mer utsatt enn voksne når det gjelder slike anfall. Du kan redusere faren for lysfølsomhetsanfall ved å ta følgende forholdsregler:

- Øk avstanden til fjernsynsskjermen.
- Bruk en mindre fjernsynsskjerm.
- Spill i et godt opplyst rom.
- Ikke spill når du er trett eller sliten.
- Hvis du eller noen i familien har hatt anfall eller epilepsi tidligere, bør du snakke med legen din før du begynner å spille.

Muskel- og skjelettplager

Bruk av spillkontrollere, tastaturer, mus eller annet elektronisk kontrollutstyr kan være forbundet med alvorlige plager og sykdommer.

Når du spiller videospill, kan du på samme måte som med mange andre aktiviteter noen ganger føle ubehag i hender, armer, skuldre, nakke eller andre kroppsdeler. Hvis du imidlertid opplever symptomer som vedvarende eller tilbakevendende ubehag, smerte, banking, verk, kløe, nummenhet, svie eller stølhett, **MÅ DU IKKE OVERSE DISSE FARESIGNALENE. TA STRAKS KONTAKT MED KVALIFISERT HELSEPERSONELL**, selv om symptomene opptrer når du ikke spiller videospill. Slike symptomer kan være forbundet med smertefulle og noen ganger varige, funksjonshemmende plager eller sykdommer på nerver, muskler, sener, blodkar og andre kroppsdeler. Slike muskel- og skjelettplager kan være karpaltunnelsyndrom, senebetennelse, seneskjedebetennelse, vibrasjonssyndromer samt andre plager.

I legeforskningen er det fremdeles mange ubesvarte spørsmål om muskel- og skjelettplager, men det er generell enighet om at mange faktorer er forbundet med slike plager, inkludert fysiske og psykiske tilstander, stress og stresshåndtering, generell helsetilstand samt hvordan man bruker kroppen når man arbeider eller utfører andre aktiviteter (inkludert videospilling). Undersøkelser tyder også på at det spiller en rolle hvor lenge man holder på med en bestemt aktivitet.

På [xbox.com/xboxone/playhealthy](https://www.xbox.com/xboxone/playhealthy) kan du finne retningslinjer (Healthy Gaming Guide) for hvordan du kan redusere faren for å pådra deg muskel- og skjelettplager på grunn av videospilling. Retningslinjene gir blant annet følgende råd:

- Hold kroppen i en behagelig, naturlig stilling.
- La hender, fingre og andre kroppsdeler være avslappet.
- Ta pauser.
- Før en sunn livsstil.

Ta kontakt med kvalifisert helsepersonell hvis du har spørsmål om hvordan din livsstil, dine aktiviteter eller din fysiske eller psykiske tilstand kan være forbundet med muskel- og skjelettplager.

**ADVARSEL: Kvelningsfare**

Denne enheten kan inneholde små deler som barn under tre år kan sette i halsen. Hold smådelene unna barn.

Kontrollere at barn spiller på en trygg og sikker måte

Kontroller at barn som bruker Xbox One-tilbehør sammen med Xbox One-konsollen og Kinect-sensoren, spiller på en trygg og sikker måte, og pass på at de vet hvordan de skal bruke systemet på riktig måte.

Ikke bruk ulisensiert tilbehør eller uautoriserte rekvisitter eller andre objekter med Kinect-sensoren.

Bruk av slikt tilbehør eller slike objekter kan skade deg selv eller andre og/eller føleren eller annen eiendom. Bruk av ulisensiert tilbehør er et brudd på programvarelisensen og kan annullere garantien.

**FORSIKTIG: Personlig medisinsk utstyr**

Radiostråling fra elektronisk utstyr kan påvirke funksjonen til annet elektronisk utstyr negativt og føre til feilfunksjon. Til tross for at enheten er utviklet, testet og produsert i samsvar med forskrifter om radiostråling i land som USA, Canada, EU og Japan, kan de trådløse senderne og de elektriske kretsene i enheten skape interferens i annet elektronisk utstyr. Ta følgende forholdsregler:

Personer med pacemaker

- Forbundet The Health Industry Manufacturers Association anbefaler en minsteavstand på 15 cm mellom den trådløse enheten og pacemakeren for å unngå potensiell interferens med pacemakeren.
- Trådløse enheter må ikke bæres i en brystlomme.
- Hvis du har en mistanke om at det har oppstått interferens, må du slå av enheten øyeblikkelig.

Annet medisinsk utstyr

Hvis du bruker annet personlig medisinsk utstyr, bør du kontakte produsenten av utstyret eller legen din for å få vite om du kan bruke andre elektroniske enheter i nærheten av det medisinske utstyret.

BEGRENSET GARANTI

Denne begrensede garantien ("Garanti") gis til deg av Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandford Industrial Estate; Dublin 18, Irland ("Microsoft").

VED Å BRUKE DIN XBOX ONE ELLER TILBEHØR, GODTAR DU DENNE GARANTIE. LES NØYE GJENNOM DENNE GARANTIE FØR DU SETTER OPP UTSTYRET. HVIS DU IKKE GODTAR DENNE GARANTIE, MÅ DU IKKE BRUKE XBOX ONE ELLER TILBEHØRET. RETURNER DET UBRUKT TIL FORHANDLEREN ELLER MICROSOFT FOR Å FÅ PENGENE TILBAKE. Kontakt Microsoft på <https://www.support.microsoft.com>.

Denne garantien skiller seg fra eventuelle lovpålagte produktgarantier som gis av forhandlere og/eller produsenter i henhold til gjeldende lover i landet. Den er kun tildelt deg spesifikt, og hvis aktuelt, tilleggsrettigheter, innenfor

de grensene som er tillatt under slik lov, og som ikke begrenser rettighetene dine under gjeldende lovbestemte produktgarantier. Den kan ikke overføres til noen tredjepart.

1. Definisjoner

Når de brukes i denne garantien, skal følgende begrep regnes som å ha følgende meninger:

- (a) "Xbox One" betyr en ny Xbox One-konsoll og Kinect Sensor kjøpt fra en autorisert forhandler.
- (b) "Tilbehør" betyr et nytt maskinvaretilbehør fra Microsoft for Xbox 360 eller Xbox One som er kjøpt fra en autorisert forhandler.
- (c) "Garantiperiode" for Xbox One betyr ett (1) år fra kjøpsdatoen. For tilbehør betyr det 90 dager fra kjøpsdatoen, i henhold til artikkel 2 under.
- (d) "Du" betyr den originale sluttbrukeren.
- (e) "Normale bruksforhold" betyr vanlig bruk av en forbruker i normale hjemmemiljø etter bruksanvisningen for Xbox One eller tilbehøret.

2. Varighet

Uten skade for noen lovpålagt garanti som du kan ha krav på etter en gjeldende lokal lov, og med mindre en slik lov oppgir en lenger periode, tilbyr Microsoft denne garantien for en periode på ett (1) år fra kjøpsdatoen til Xbox One fra en autorisert forhandler og 90 dager for tilbehør kjøpt fra en autorisert forhandler.

3. Område

Denne garantien vil kun være gyldig i følgende land: Østerrike, Belgia, Den tsjekkiske republikken, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Israel, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Russland, Saudi-Arabia, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, Storbritannia og De forente arabiske emirater.

Du erkjenner at spesifikke eksportlover og bestemmelser kan gjelde for deg avhengig av hvilket land du bor i og du godtar å overholde alle slike lover og bestemmelser hvis du eksporterer Xbox One eller tilbehøret.

4. Garanti

- (a) Under garantiperioden garanterer Microsoft, kun til deg, at Xbox One eller tilbehøret ikke vil få en funksjonsfeil under normale bruksforhold.
- (b) Utenom i enhver lovpålagt garanti som Microsoft kan være forpliktet til å gi deg etter lokale lover som gjelder, er denne garantien den eneste garantien, betingelsen eller løftet som du får av Microsoft når det gjelder Xbox One eller tilbehøret og eventuelle bruksanvisninger som fulgte med. Ingen andre kan gi deg noen garanti, betingelse eller løfte på Microsofts vegne.
- (c) HVIS DIN LOKALE OG GJELDENE LOV GIR DEG EN UNDERFORSTÅTT GARANTI, INKLUDERT EN UNDERFORSTÅTT GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, ER VARIGHETEN AV DETTE BEGRENSET TIL GARANTIPERIODEN, MED MINDRE ANNET ER FASTSATT I EN SLIK LOKAL LOV.

- (d) Følgende gjelder hvis den er kjøpt i Frankrike: Utenom i enhver lovpålagt garanti som Microsoft kan være forpliktet til å gi deg etter lokale lover som gjelder, er denne garantien den eneste garantien, betingelsen eller løftet som du får av Microsoft når det gjelder Xbox One eller tilbehøret og eventuelle bruksanvisninger som fulgte med. Ingen andre kan gi deg noen garanti, betingelse eller løfte på Microsofts vegne.

5. Prosess for å få tilgang til service under garanti

- (a) Før du starter garantiprosessen, bruk feilsøkingstipsene på <https://www.support.microsoft.com/devices>.
- (b) Hvis feilsøkingstipsene ikke løser problemet ditt kan du følge fremgangsmåten på <https://www.support.microsoft.com/devices> eller du kan ringe Xbox kundeservice-nummeret for landet du bor i som er oppført på <https://www.support.microsoft.com/devices>.
- (c) Før du sender inn Xbox One eller tilbehøret til Microsoft for service, sørg for at du tar en kopi av all data som du vil ta vare på, og sletter alt du regner for å være konfidensielt. Microsoft er ikke ansvarlige for dataene dine og kan slette disse.

6. Microsofts ansvar

- (a) Etter at du returnerer Xbox One eller tilbehøret til Microsoft, vil Microsoft inspisere det.
- (b) Hvis Microsoft bestemmer at Xbox One eller tilbehøret fikk en funksjonsfeil under garantiperioden under normale bruksforhold, vil Microsoft (etter eget skjønn) reparere eller skifte det ut, eller tilbakebetale innkjøpsprisen, med mindre en obligatorisk bestemmelse i en lokal gjeldende lov oppgir noe annet. Reparasjon kan bruke nye eller reparerte deler. Utskifting kan skje med en ny eller reparert enhet.
- (c) Etter reparasjon eller utskifting, vil Xbox One eller tilbehøret omfattes av denne garantien for det som er lengst av, enten til slutten av den originale garantiperioden, eller 95 dager etter at Microsoft sender det til deg. I Frankrike er denne perioden utvidet av den tidsperioden som kreves til å utføre reparasjonen eller gjøre utskiftingen så fremt denne perioden oversteg 7 dager.
- (d) MED MINDRE ANNET ER OPPGITT AV EN LOKAL GJELDENDE LOV, er det MICROSOFTS ANSVAR OM Å REPARERE ELLER SKIFTE UT DIN XBOX ONE ELLER TILBEHØR, ELLER TILBAKEBETALE INNKJØPSPRISEN, DET ENESTE BØTEMIDDELET.
- (e) Hvis Xbox One eller tilbehøret får en funksjonsfeil etter at garantiperioden utløper, er det ikke noe form for garanti. Etter at garantiperioden utløper kan Microsoft belaste deg med et gebyr for arbeidet med å finne feilen og utføre service på problemer med din Xbox One eller tilbehør, uavhengig av om slikt arbeid utbedrer feilen eller ikke.

7. Utelukkelse fra garantien

Microsoft er ikke ansvarlige og denne garantien gjelder ikke, selv ved betaling av et gebyr, hvis Xbox One eller tilbehøret er:

- (a) skadet som følge av bruk med produkter som ikke selges eller lisensieres av Microsoft (inkludert, for eksempel, spill og tilbehør som ikke produseres eller lisensieres av Microsoft, og ulovlig kopierte spill osv.); forutsatt at for Bluetooth-tilbehør er Microsoft ikke ansvarlig for

og denne Garantien gjelder ikke, selv mot et gebyr, hvis din Xbox One eller Tilbehøret ditt er skadet som følge av bruk med produkter som ikke oppfyller systemkravene som er oppgitt på emballasjen til Bluetooth-tilbehøret;

- (b) bruk til kommersielle formål (inkludert, for eksempel, utleie, pay-per-play, osv.);
- (c) åpnet, endret eller tuklet med (inkludert, for eksempel, forsøk på å omgå tekniske begrensninger, sikkerhet eller mekanismer mot privatkopiering, osv. i Xbox One eller tilbehøret), eller serienummeret er endret eller fjernet;
- (d) skadet av en ekstern årsak (inkludert, for eksempel, ved å ha blitt sluppet i bakken, brukt med utilstrekkelig ventilasjon, osv., eller manglende evne til å følge instruksjoner i bruksanvisningen for Xbox One eller tilbehøret); eller
- (e) reparert av noen andre enn Microsoft.

8. EKSKLUDERING AV VISSE SKADER

MED MINDRE ANNET ER FASTSATT I EN LOKAL GJELDENDE LOV, ER IKKE MICROSOFT ANSVARLIG FOR SKADER SOM ER INDIREKTE, UHELL, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER; TAP AV DATA, PERSONVERN, KONFIDENSIALITET ELLER INNTEKTER; ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE XBOX ONE ELLER TILBEHØRET. DISSE EKSKLUDERINGENE GJELDER SELV OM MICROSOFT ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG SELV OM ENHVER LØSNING MISLYKKES I SIN HENSIKT.

9. Ekstravilkår

Hvis du forsøker å fjerne eller omgå tekniske begrensninger, sikkerhet eller system mot piratkopiering i Xbox One eller tilbehøret, kan du forårsake at Xbox One eller tilbehøret slutter å fungere permanent. Du vil også annullere garantien, og gjøre Xbox One eller tilbehøret uegnet for autorisert reparasjon, selv mot et gebyr.

10. Valg av lov

Denne garantien vil være underlagt og tolkes i henhold til loven i landet du bor i, uavhengig av konflikt mellom lovvalsregler.

PROGRAMVARELISENS

Programvarelisensvilkårene for Xbox One og tilbehøret er tilgjengelige på xbox.com/xboxone/slt. Ved å bruke Xbox One eller tilbehøret godtar du disse programvarelisensvilkårene. Les nøye gjennom disse vilkårene før du setter opp utstyret. Hvis du ikke godtar programvarelisensvilkårene, må du ikke bruke Xbox One eller tilbehøret. Returner det ubrukt til forhandleren som du kjøpte det Xbox One eller tilbehøret fra eller til Microsoft for å få pengene tilbake.

INFORMASJON OM FORSKRIFTER

- Ikke beregnet på bruk til maskinelle, medisinske eller industrielle formål.
- Dette produktet skal brukes med NRTL-oppført utstyr (UL, CSA, ETL, osv.), og/eller IT-utstyr som er i samsvar med IEC/EN 60950-1 (CE-merket).
- Produktet inneholder ingen deler som det kan utføres service på.
- Driftstemperatur: +5 °C til +35 °C.

Erklæring om eksponering for radiofrekvensstråling:

Denne enheten er utstyrt med WiFi-radiotransmittere og er designet, fremstilt og testet til å overholde europeiske retningslinjer for utsettelse av RF og Specific Absorption Rate.





ADVARSEL: Trådløse enheter på fly

Før du går om bord i et fly eller pakker en trådløs enhet i bagasje som skal sendes med fly, må du ta batteriene ut av den trådløse enheten eller slå enheten av (hvis den har av/på-bryter). Når batteriene sitter i, og den trådløse enheten er slått på, kan den trådløse enheten sende radiosignaler omtrent som en mobiltelefon (hvis enheten har av/på-bryter).

Kasting av batterier og elektrisk og elektronisk utstyr



Hvis produktet, batteriene eller innpakningen er merket med dette symbolet, betyr det at de ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Det er ditt ansvar at det leveres på angitt innsamlingssted for gjenbruk av batterier og elektrisk eller elektronisk utstyr. På denne måten bidrar du til å bevare naturressursene og til å unngå at farlige stoffer i batterier og elektrisk eller elektronisk utstyr får skadelige følger for menneskers helse og miljø. Du får nærmere opplysninger om hvor du kan levere batterier samt elektrisk og elektronisk avfall ved å kontakte de lokale myndighetene eller stedet der du kjøpte produktet. Kontakt ecycle@microsoft.com for mer informasjon om kassering av elektrisk og elektronisk utstyr og batterier.

| | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|
|   | BE | DK | GR | ES | FR |
| | IE | IT | LU | NL | AT |
| | PT | FI | SE | GB | NO |
| | DE | CH | PL | HU | SK |
| | CZ | CY | IS | RO | SI |
| | EE | LV | LT | MT | LI |
| | BG | TR | HR | | |

5.15-5.35GHz kun innendørs bruk.

Forenklet erklæring om konformitet for EU:

Microsoft Corporation erklærer med dette at dette produktet er i samsvar i direktiv 2014/53/EU.

Den komplette teksten til erklæringen om konformitet for EU er tilgjengelig på følgende URL-adresse: <https://www.microsoft.com/ireland>

Full konformitetserklæring inneholder også informasjon om programvare og tilbehør som kan påvirke radiosamsvar med direktivet ovenfor.

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Selskap | Microsoft Ireland |
| Adresse | Sandyford Ind Est Dublin D18 KX32 |
| Land | Irland |
| Telefonnummer | +353 1 295 3826 |
| Faksnummer | +353 1 706 4110 |

Radiodriftsfrekvensbåndene for Model 1790 og den tilhørende maksimale nominelle sendereffekt og toleranser er som følger:

WLAN 2400-2483.5MHz, 12.3dBm EIRP +/-2dB.

WLAN 5.15-5.25GHz, 13.6dBm EIRP +/-2dB.

WLAN 5.725-5.85GHz, 12.5dBm EIRP +/-2dB.

OPPHAVSRETT

Informasjonen og synspunktene som kommer til uttrykk i dette dokumentet, inkludert URL-adresser og andre nettstedreferanser, kan endres uten varsel. Dette dokumentet gir deg ingen juridiske rettigheter til åndsprodukter i noe Microsoft-produkt. Du har rett til å kopiere og bruke dette dokumentet til eget, internt referanseformål.

© 2016 Microsoft Corporation. Med enerett. Microsoft, Windows, Xbox, Xbox One, Xbox 360, Xbox Live, Kinect og Xbox- og Xbox Live-logoene er varemerker tilhørende Microsoft-gruppen.

KUNDESTØTTE

Hvis du vil ha svar på vanlige spørsmål, feilsøkinginformasjon og kontaktinformasjon for Xbox-kundestøtten, kan du gå til http://support.xbox.com/nb-NO/?icid=furl_xboxone-support.

INSTRUKCJA OBSŁUGI AKCESORIÓW DO XBOX ONE

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU I GWARANCJI

! W niniejszej instrukcji użytkownika produktu tym symbolem oznaczono komunikaty dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące korzystania z zakupionego urządzenia w sposób bezpieczny i nieszkodliwy dla zdrowia użytkownika.

! **OSTRZEŻENIE:** Nieprawidłowy sposób konfiguracji, używania lub obsługi produktu może zwiększyć ryzyko poważnego uszkodzenia ciała, śmierci, szkody dla mienia, uszkodzenia produktu lub jego akcesoriów. Należy zapoznać się z informacjami o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia zawartymi w tym podręczniku lub na stronie internetowej xbox.com/xboxone/accessories/useinstructions.

UMOWA OGRANICZONEJ GWARANCJI ORAZ WARUNKI LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE XBOX ONE

Korzystanie z konsoli Xbox One, akcesoriów do Xboxa i/lub sensora Kinect for Xbox jest możliwe po zaakceptowaniu Warunków użytkowania Xboxa (w tym warunków licencji na oprogramowanie produktu) wymienionych na stronie microsoft.com/msa, warunków licencji na oprogramowanie znajdujących się na stronie xbox.com/xboxone/slt oraz ograniczonej gwarancji, której tekst znajduje się na stronie xbox.com/xboxone/warranty. Korzystanie z konsoli Xbox One, akcesoriów do Xboxa i/lub sensora Kinect for Xbox One oznacza akceptację tych warunków. Użytkownik powinien zapoznać się z tymi warunkami. W przypadku niezaakceptowania wspomnianych warunków prosimy użytkownika o niekonfigurowanie i nieużywanie konsoli Xbox One, akcesoriów do Xboxa i/lub sensora Kinect for Xbox One. Produkt można zwrócić do firmy Microsoft lub sprzedawcy produktu w celu uzyskania zwrotu pieniędzy.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

! **OSTRZEŻENIE:** Podobnie jak w przypadku innych urządzeń elektrycznych, niestosowanie się do poniższych środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia bądź śmierć w wyniku pożaru lub porażenia prądem, a także uszkodzenie akcesoriów czy konsoli Xbox One.

- Do ładowania używać wyłącznie zatwierdzonego kabla.
- Nie dopuszczać do tego, by urządzenie bezprzewodowe lub kabel do ładowania były mokre.

- Wyciągnąć kabel do ładowania z prądu podczas burzy lub gdy nie będzie on przez dłuższy czas używany.
- Aby zapobiec uszkodzeniom sprzętu, nie należy siadać na urządzeniu bezprzewodowym, jego kablach, wtyczkach i złączach, ani też po nich deptać.



UWAGA: Kable

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo potknięcia się lub zaplątania w kable, należy ułożyć je w sposób eliminujący ryzyko potknięcia się o nie lub przypadkowego wyrwania przez osoby przemieszczające się w pobliżu. Nie wolno zezwalać też dzieciom na zabawę kablami.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej
<http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>.

UŻYWANIE I KONSERWACJA AKCESORIÓW DO XBOX ONE



OSTRZEŻENIE: Nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy

Nie podejmować prób demontażu, otwierania, serwisowania lub modyfikowania akcesoriów do Xbox One. Postępowanie takie stwarza ryzyko porażenia prądem, wystąpienia szkód, pożaru i innych zagrożeń. Wszelkie ślady prób otwierania i/lub modyfikowania tego urządzenia, łącznie ze śladami ścierania, przekłuwania bądź usuwania naklejek, powodują utratę gwarancji ograniczonej i sprawiają, że akcesoria do Xbox One nie nadają się do autoryzowanej naprawy. Samodzielna modyfikacja akcesoriów do Xbox One może skutkować trwałym zakazem korzystania z usługi Xbox Live, niezbędnej do grania w gry oraz do kilku innych zastosowań konsoli.

Korzystanie z produktu i czyszczenie



OSTRZEŻENIE: Nie dopuszczać do zamoczenia akcesoriów do Xbox One

Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem nie wolno narażać urządzenia (urządzeń) na działanie deszczu oraz innych rodzajów wilgoci.

Z produktu należy korzystać zgodnie z następującymi wskazówkami:

- Nie używać akcesoriów w pobliżu źródeł ciepła.
- Stosować wyłącznie z dodatków/akcesoriów wskazanych przez firmę Microsoft.
- Nie podejmować prób czyszczenia złączy.
- Do czyszczenia należy używać wyłącznie suchej ściereczki.

Więcej informacji można uzyskać na stronie
<http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>.



OSTRZEŻENIE: Ważne ostrzeżenia zdrowotne dotyczące zabawy grami wideo

Ataki padaczki fotogennej

Niewielki odsetek osób może doznać ataku epileptycznego podczas oglądania pewnych specyficznych obrazów, takich jak migające światła lub wzory obecne w grach wideo. Nawet u osób, które w przeszłości nie doświadczyły ataków drgawek lub epilepsji, podczas oglądania gier wideo mogą wystąpić niezdiagnozowane zaburzenia skutkujące „atakami padaczki fotogennej”.

Ataki te mogą cechować się różnymi symptomami, takimi jak ból głowy spowodowany światłem, zaburzenia wzroku, skurcze mięśni oczu lub twarzy, drżenie lub niekontrolowane ruchy kończyn, utrata orientacji, dezorientacja bądź chwilowa utrata świadomości. Ataki te mogą również powodować utratę świadomości lub konwulsje, które mogą prowadzić do powstania obrażeń w wyniku upadku bądź uderzenia o znajdujące się w pobliżu przedmioty.

W przypadku wystąpienia jednego z opisanych symptomów należy bezzwłocznie przerwać grę i skonsultować się z lekarzem. Rodzice powinni obserwować lub pytać dzieci o wymienione wyżej symptomy. Ataki te występują częściej u dzieci i nastolatków niż u osób dorosłych. Ryzyko wystąpienia ataku padaczki fotogennej można ograniczyć, stosując się do poniższych środków ostrożności:

- Należy usiąść lub stać dalej od ekranu telewizora.
- Należy używać telewizora o mniejszym ekranie.
- Należy grać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.
- Nie grać w stanie zmęczenia lub senności.
- Jeżeli użytkownik lub ktoś z jego krewnych w przeszłości miał ataki drgawek lub epilepsji, przed rozpoczęciem gry należy skonsultować się z lekarzem.

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego

Korzystanie z kontrolerów gier, klawiatur, myszy lub innych elektronicznych urządzeń wejściowych może powodować poważne obrażenia lub zaburzenia.

Podczas zabawy grami wideo, podobnie jak w przypadku innych czynności, można sporadycznie odczuwać dolegliwości w dłoniach, ramionach, karku, szyi lub innych częściach ciała. Jeżeli jednak uczucie dyskomfortu, ból, pulsowanie, szczypanie, klucie, drętwienie, pieczenie bądź sztywnienie zaczęły występować często lub nieustannie, **NIE WOLNO ICH IGNOROWAĆ. NALEŻY NATYCHMIAST UDAĆ SIĘ DO LEKARZA SPECJALISTY**, nawet jeżeli symptomy występują podczas wykonywania czynności innych niż korzystanie z gier wideo. Opisanym symptomom mogą towarzyszyć bolesne i niekiedy trwałe kontuzje lub zaburzenia nerwowe, mięśni, ścięgien, naczyń krwionośnych i innych części ciała. Opisane zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego to m.in. zespół cieśni nadgarstka, zapalenie ścięgna, zapalenie pochewki, zespół wibracyjny i inne.

Chociaż badacze nie są jeszcze w stanie odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, istnieje ogólny pogląd, że wiele czynników można łączyć z okolicznościami ich występowania, włączając w to warunki medyczne i fizyczne, stres i umiejętność radzenia sobie ze stresem, ogólny stan zdrowia, sposób ustawiania i używania ciała podczas wykonywania prac i innych czynności (m.in. zabawy grami wideo). Niektóre badania sugerują, że czynnikiem może być również czas poświęcony na wykonywanie danej czynności.

Wskazówki, które mogą zapewnić spokojną pracę i zabawę, a także ograniczyć ryzyko wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, można znaleźć w podręczniku na temat zdrowego grania, znajdującym się na stronie xbox.com/xboxone/playhealthy. Wskazówki te dotyczą tematów takich jak:

- Przyjmowanie wygodnej postawy.
- Utrzymywanie rąk, palców oraz innych części ciała w stanie rozluźnionym.
- Planowanie przerw.
- Prowadzenie zdrowego trybu życia.

W przypadku pytań na temat wpływu trybu życia, aktywności lub stanu zdrowia bądź fizycznego na zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego należy skonsultować się z lekarzem specjalistą.



OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo udławienia się

Urządzenie może zawierać małe elementy, które stwarzają zagrożenie udławienia się nimi przez dzieci poniżej 3 roku życia. Małe elementy należy przechowywać z dala od dzieci.

Upewnić się, że dzieci bawią się w sposób bezpieczny

Upewnić się, że dzieci korzystają z akcesoriów do Xbox One razem z konsolą Xbox One i sensorem Kinect w sposób bezpieczny i stosują się do obowiązujących ograniczeń oraz że wiedzą, jak właściwie korzystać z systemu.

Nie używaj nielicencjonowanych akcesoriów, niezatwierdzonych dodatków bądź innych przedmiotów z sensorem Kinect.

Korzystanie z takich akcesoriów lub obiektów może spowodować obrażenia u gracza lub innych osób i/lub uszkodzenie czujnika oraz innych przedmiotów. Stosowanie nieautoryzowanych akcesoriów narusza postanowienia Licencji na Oprogramowanie i może spowodować utratę Ograniczonej Gwarancji.



UWAGA: Osobiste urządzenia medyczne

Częstotliwości radiowe emitowane przez urządzenia elektroniczne mogą mieć negatywny wpływ na pracę innych urządzeń elektronicznych, powodując ich uszkodzenie. Urządzenie zostało co prawda zaprojektowane, poddane testom i wyprodukowane zgodnie z przepisami dotyczącymi emisji na częstotliwościach radiowych, obowiązującymi w krajach takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Unia Europejska i Japonia, jednak nadajniki bezprzewodowe i obwody elektryczne znajdujące się w urządzeniu mogą zakłócać działanie innego

sprzętu elektronicznego. Należy zawsze przestrzegać następujących środków ostrożności:

Osoby z rozrusznikiem serca

- Stowarzyszenie Producentów Przemysłu Medycznego zaleca, aby zachować minimalny odstęp 15 cm (6 cali) pomiędzy urządzeniem bezprzewodowym a rozrusznikiem serca, aby uniknąć zakłóceń pracy rozrusznika.
- Nie należy nosić urządzeń bezprzewodowych w kieszeni na piersi.
- W przypadku przypuszczenia, że urządzenie zakłóca pracę rozrusznika, należy je niezwłocznie wyłączyć.

Inne urządzenia medyczne

Osoby korzystający z innego osobistego sprzętu medycznego powinny skontaktować się z jego producentem lub lekarzem i zapytać, czy mogą jednocześnie z nim korzystać z innych urządzeń elektronicznych.

OGRANICZONA GWARANCJA

Firma Microsoft Ireland Operations Limited, z siedzibą pod adresem: Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Irlandia (zwana dalej „Microsoft”) udziela Użytkownikowi niniejszej Ograniczonej Gwarancji (zwanej dalej „Gwarancją”).

KORZYSTAJĄC Z KONSOLI XBOX ONE LUB AKCESORIÓW, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ GWARANCJI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KONFIGURACJI KONSOLI XBOX ONE NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ GWARANCJI. UŻYTKOWNIK, KTÓRY NIE AKCEPTUJE NINIEJSZEJ GWARANCJI, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z KONSOLI XBOX ONE ANI AKCESORIÓW. W TAKIM PRZYPADKU NALEŻY ZWRÓCIĆ NIEUŻYWANE URZĄDZENIE DO SPRZEDAWCY DETALICZNEGO LUB FIRMY MICROSOFT W CELU UZYSKANIA ZWROTU PIENIĘDZY. Prosimy o kontakt z firmą Microsoft za pośrednictwem strony internetowej <https://www.support.microsoft.com>.

Niniejsza Gwarancja nie stanowi rękojmi, jaką sprzedawcy detaliczni i (lub) producenci zobowiązani są udzielać zgodnie z prawem krajowym właściwym dla Użytkownika. Jej celem jest przyznanie Użytkownikowi szczególnych lub, zależnie od przypadku, dodatkowych praw w granicach dopuszczalnych prawem krajowym, nie zaś ograniczenie praw przysługujących Użytkownikowi zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi rękojmi. Gwarancja nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.

1. Definicje

W niniejszej Gwarancji poniższe terminy mają następujące znaczenie:

- (a) „Konsola Xbox One” oznacza nową konsolę Xbox One wraz z sensorem Kinect zakupioną od autoryzowanego sprzedawcy detalicznego.
- (b) „Akcesoria” oznaczają nowe akcesoria do konsoli Xbox 360 lub Xbox One marki Microsoft zakupione od autoryzowanego sprzedawcy detalicznego.
- (c) „Okres Gwarancji” w przypadku Konsoli Xbox One oznacza jeden (1) rok od

daty zakupu przez Użytkownika, a w przypadku Akcesoriów – 90 dni od daty zakupu przez Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień art. 2 poniżej.

- (d) „Użytkownik” oznacza pierwotnego użytkownika końcowego.
- (e) „Zwykłe Warunki Użytkowania” oznaczają zwyczajne użytkowanie przez konsumenta w zwykłych warunkach domowych zgodnie z instrukcją obsługi Konsoli Xbox One lub Akcesoriów.

2. Okres obowiązywania

Bez uszczerbku dla rękojmi, jaka może przysługiwać Użytkownikowi zgodnie z prawem krajowym właściwym dla Użytkownika, i o ile w prawie tym nie przewidziano dłuższego terminu, Microsoft udziela niniejszej gwarancji na okres jednego (1) roku od daty zakupu Konsoli Xbox One oraz na okres 90 dni od daty zakupu Akcesoriów od autoryzowanego sprzedawcy detalicznego.

3. Terytorium

Niniejsza Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie następujących krajów: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Izrael, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Arabia Saudyjska, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w zależności od kraju zamieszkania może podlegać szczególnym przepisom i regulacjom eksportowym i zobowiązuje się przestrzegać wszystkich tych przepisów i regulacji w przypadku eksportu swojej Konsoli Xbox One lub Akcesoriów.

4. Gwarancja

- (a) Microsoft gwarantuje, wyłącznie względem Użytkownika, że w Okresie Gwarancji Konsola Xbox One lub Akcesoria nie będą działać nieprawidłowo w Zwykłych Warunkach Użytkowania.
- (b) Za wyjątkiem odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jaką Microsoft może ponosić względem Użytkownika zgodnie z prawem krajowym właściwym dla Użytkownika, niniejsza Gwarancja stanowi jedyną gwarancję udzielaną Użytkownikowi oraz jedyny warunek ustalany w stosunku do Użytkownika przez Microsoft w odniesieniu do Konsoli Xbox One lub Akcesoriów oraz wszelkich instrukcji obsługi, jakie mogą być do nich dołączone. Żaden inny podmiot nie jest uprawniony do udzielania rękojmi ani gwarancji bądź ustalania warunków w imieniu Microsoft.
- (c) W PRZYPADKU GDY PRAWO KRAJOWE WŁAŚCIWE DLA UŻYTKOWNIKA ZAPEWNIĄ UŻYTKOWNIKOWI GWARANCJĘ DOROZUMIANĄ, W TYM DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, JEJ OKRES BĘDZIE OGRANICZONY WYŁĄCZNIE DO OKRESU GWARANCJI, O ILE WSPOMNIANE PRAWO KRAJOWE NIE STANOWI INACZEJ.

5. Procedura korzystania z Serwisu Gwarancyjnego

- (a) Przed rozpoczęciem procedury gwarancyjnej należy skorzystać z porad Microsoft na temat usuwania problemów dostępnych na stronie: <https://www.support.microsoft.com/devices>.
- (b) W razie braku możliwości rozwiązania problemu Użytkownika na

podstawie powyższych porad należy zastosować procedurę online na stronie <https://www.support.microsoft.com/devices> lub skontaktować się z infolinią serwisową Xbox dla kraju zamieszkania Użytkownika (numer infolinii dostępny na stronie <https://www.support.microsoft.com/devices>).

- (c) Przed wysłaniem Konsoli Xbox One lub Akcesoriów do serwisu Microsoft należy wykonać kopie wszystkich danych, które Użytkownik pragnie zachować, oraz usunąć wszelkie dane, które Użytkownik uważa za poufne. Microsoft nie odpowiada za dane Użytkownika i może je usunąć.

6. Zakres odpowiedzialności firmy Microsoft

- (a) Po zwrocie Konsoli Xbox One lub Akcesoriów przez Użytkownika do Microsoft, Microsoft skontroluje stan urządzenia.
- (b) Jeżeli Microsoft stwierdzi, że Konsola Xbox One lub Akcesoria działały nieprawidłowo w Okresie Gwarancji w Zwykłych Warunkach Użytkowania, Microsoft dokona (wedle własnego uznania) naprawy lub wymiany bądź zwrotu ceny zakupu na rzecz Użytkownika, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa krajowego właściwego dla Użytkownika nie stanowią inaczej. W ramach naprawy mogą zostać wykorzystane części nowe lub odnowione. W ramach wymiany Użytkownik może otrzymać sprzęt nowy lub odnowiony.
- (c) Po dokonaniu naprawy lub wymiany Konsola Xbox One lub Akcesoria Użytkownika będą objęte niniejszą Gwarancją do końca pierwotnego Okresu Gwarancji lub przez 95 dni od dnia wysyłki Konsoli Xbox One lub Akcesoriów przez Microsoft do Użytkownika, zależnie od tego, który z powyższych okresów jest dłuższy.
- (d) O ILE PRAWO KRAJOWE WŁAŚCIWE DLA UŻYTKOWNIKA NIE STANOWI INACZEJ, JEDYNYM ŚRODKIEM NAPRAWCZYM PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI JEST NAPRAWA LUB WYMIANA KONSOLI XBOX ONE LUB AKCESORIÓW BĄDŹ ZWROT CENY ZAKUPU PRZEZ MICROSOFT.
- (e) W przypadku nieprawidłowego działania Konsoli Xbox One lub Akcesoriów Użytkownika po upływie Okresu Gwarancji Użytkownikowi nie przysługuje żadna gwarancja. Po upływie Okresu Gwarancji Microsoft może pobrać od Użytkownika opłatę z tytułu rozpoznania i rozwiązania problemu związanego z Konsolą Xbox One lub Akcesoriami Użytkownika, niezależnie od tego, czy działania te zakończyły się powodzeniem, czy też nie.

7. Wyłączenia Gwarancji

Microsoft nie ponosi odpowiedzialności, a niniejsza Gwarancja nie obowiązuje, nawet w przypadku uiszczenia opłaty, w przypadku gdy Konsola Xbox One lub Akcesoria Użytkownika zostaną:

- (a) uszkodzone wskutek używania ich z produktami niesprzedawanymi lub nielicencjonowanymi przez Microsoft (w tym m.in. gramy i akcesoriami niewyprodukowanymi lub nielicencjonowanymi przez Microsoft oraz „pirackimi” gramy); przy czym w przypadku Akcesoriów Bluetooth Microsoft nie ponosi odpowiedzialności, a niniejsza (także odpłatna) Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli Konsola Xbox One lub Akcesorium Licencjobiorcy zostaną uszkodzone wskutek używania ich z produktami, które nie spełniają wymagań systemu określonych na opakowaniu Akcesoriów Bluetooth;
- (b) użyte w celach komercyjnych (takich jak wynajem, odpłatne udostępnianie na zasadzie pay-per-play itp.);

- (c) otwarte, poddane modyfikacji lub innej ingerencji (takiej jak próba złamania zainstalowanych w Konsoli Xbox One lub Akcesoriach ograniczeń technicznych, zabezpieczeń lub mechanizmów zapobiegających tworzeniu wersji pirackich itp.) lub jeżeli dojdzie do zmiany lub usunięcia jego numeru seryjnego;
- (d) uszkodzone z przyczyn zewnętrznych, w wyniku działania Użytkownika lub osoby trzeciej korzystającej z Konsoli Xbox One lub Akcesoriów Użytkownika, w tym na przykład z powodu:
 - upuszczenia;
 - niewłaściwego użytkownika (na przykład poza domem), wykorzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem, zaniedbania lub wypadku;
 - nieostrożnego obchodzenia się z urządzeniem;
 - uszkodzenia w trakcie transportu, z wyjątkiem transportu od Microsoft lub autoryzowanego dystrybutora do Użytkownika;
 - narażenia na działanie płynów;
 - użytkownika przy niewystarczającej wentylacji;
 - zadrapania, wgniecenia lub innego powierzchownego uszkodzenia;
 - nieprzestrzegania zaleceń dotyczących instalacji, użytkownika lub konserwacji, w tym zaleceń zawartych w instrukcji obsługi Konsoli Xbox One lub Akcesoriów; lub
- (e) poddane naprawie przez podmiot inny niż Microsoft.

8. WYŁĄCZENIE OKREŚLONYCH SZKÓD

O ILE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO KRAJOWE WŁAŚCIWE DLA UŻYTKOWNIKA NIE STANOWI INACZEJ, MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD POŚREDNICH, UBOCZNYCH, SZCZEGÓLNYCH LUB WYNIKOWYCH, UTRATY DANYCH, PRYWATNOŚCI, POUFNOŚCI LUB KORZYŚCI ORAZ BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z KONSOLI XBOX ONE LUB AKCESORIÓW UŻYTKOWNIKA. POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE, NAWET W PRZYPADKU GDY FIRMA MICROSOFT ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ NAWET GDY JAKIKOLWIEK ŚRODEK NAPRAWCZY NIE SPEŁNIŁ SWEJ ZASADNICZEJ ROLI.

9. Warunki dodatkowe

W przypadku podjęcia przez Użytkownika próby złamania lub obejścia zainstalowanych w Konsoli Xbox One lub Akcesoriach ograniczeń technicznych, zabezpieczeń lub mechanizmów zapobiegających tworzeniu wersji pirackich Użytkownik może spowodować trwale zaprzestanie działania swej Konsoli Xbox One lub Akcesoriów. W takim wypadku Użytkownik utraci również przysługującą mu gwarancję, a jego Konsola Xbox One lub Akcesoria nie będą podlegać autoryzowanej naprawie, nawet za opłatą.

10. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla niniejszej Gwarancji będzie prawo kraju zamieszkania Użytkownika, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych, i postanowienia niniejszej Gwarancji będą interpretowane zgodnie z tym prawem.

LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE

Treść licencji na oprogramowanie Konsoli Xbox One i Akcesoriów Użytkownika jest dostępna na stronie xbox.com/xboxone/slt. Korzystając z Konsoli Xbox One lub Akcesoriów, Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszej licencji na oprogramowanie. Przed przystąpieniem do konfiguracji urządzenia należy uważnie zapoznać się z postanowieniami niniejszej licencji. Użytkownik, który nie akceptuje niniejszej licencji, nie może korzystać z Konsoli Xbox One lub Akcesoriów. W takim przypadku należy zwrócić nieużywane urządzenie Xbox One do sprzedawcy detalicznego lub firmy Microsoft w celu uzyskania zwrotu pieniędzy.

INFORMACJE PRAWNE

- Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań maszynowych, medycznych ani przemysłowych.
- Ten produkt jest przeznaczony do użycia ze sprzętem informatycznym zgodnym z normami NRTL (UL, CSA, ETL itp.) i/lub IEC/EN 60950-1 (oznaczenie CE).
- Nie dołączono części serwisowych.
- Temperatura robocza: od +5°C (+41°F) do +35°C (+95°F).

Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie o częstotliwości radiowej:

Urządzenie jest wyposażone w nadajniki radiowe WiFi zaprojektowane, wyprodukowane i przetestowane pod kątem spełnienia europejskich wytycznych dotyczących ekspozycji na częstotliwości radiowe (RF) i poziomu swobodnego tempa pochłaniania energii (Specific Absorption Rate).





OSTRZEŻENIE: Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych w samolotach

Przed wniesieniem urządzenia bezprzewodowego na pokład samolotu lub umieszczeniem go w bagażu transportowanym w luku bagażowym należy wyjąć akumulatory lub wyłączyć urządzenie (jeśli ma ono przełącznik wł/wył). Podobnie jak telefony komórkowe, urządzenia bezprzewodowe emitują energię fal radiowych (RF) po umieszczeniu w nich baterii i włączeniu (jeśli urządzenie ma przełącznik wł/wył).

Utylizacja baterii oraz odpadów elektrycznych i elektronicznych



Ten symbol na produkcie, bateriach, akumulatorach lub opakowaniu oznacza, że produktu i dołączonych akumulatorów nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie produktu do odpowiedniego punktu zbiórki baterii i akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do utylizacji. Metoda oddzielnej zbiórki i utylizacji jest bezpieczna dla zasobów naturalnych i chroni przed potencjalnym negatywnym wpływem na ludzkie zdrowie i środowisko substancji szkodliwych występujących w bateriach i akumulatorach oraz w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wynikającym z ich nieodpowiedniej utylizacji. Więcej informacji na temat miejsca pozbywania się zużytych baterii oraz odpadów elektrycznych czy elektronicznych uzyskać można kontaktując się z władzami lokalnymi, firmą odpowiedzialną za wywóz śmieci lub sklepem, w którym zakupiono ten produkt. Dodatkowe informacje na temat utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego można uzyskać pod adresem ecycle@microsoft.com.

| | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|
|   | BE | DK | GR | ES | FR |
| | IE | IT | LU | NL | AT |
| | PT | FI | SE | GB | NO |
| | DE | CH | PL | HU | SK |
| | CZ | CY | IS | RO | SI |
| | EE | LV | LT | MT | LI |
| | BG | TR | HR | | |
| | | | | | |

Częstotliwość 5,15-5,35GHz tylko do użytku w pomieszczeniach.

Uproszczona deklaracja zgodności UE:

Firma Microsoft Corporation niniejszym oświadcza, że produkt spełnia dyrektywy 2014/53/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.microsoft.com/ireland>

Pełna wersja deklaracji zgodności zawiera również informacje dotyczące oprogramowania i akcesoriów, które mogą mieć wpływ na zgodność z powyższą dyrektywą w zakresie komunikacji radiowej.

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Firma | Microsoft Ireland |
| Adres | Sandyford Ind Est Dublin D18 KX32 |
| Państwo | Irlandia |
| Nr telefonu | +353 1 295 3826 |
| Nr faksu | +353 1 706 4110 |

Pasma częstotliwości radiowych dla Modelu 1790 i związane z tym maksymalna znamionowa moc nadawania i tolerancje, są następujące:
 WLAN 2400-2483.5MHz, 12.3dBm EIRP +/-2dB.
 WLAN 5.15-5.25GHz, 13.6dBm EIRP +/-2dB.
 WLAN 5.725-5.85GHz, 12.5dBm EIRP +/-2dB.

PRAWA AUTORSKIE

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, w tym adresy URL i odwołania do innych witryn internetowych, mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy dokument nie jest świadectwem przekazania jakichkolwiek praw do jakiejkolwiek własności intelektualnej związanej z dowolnym produktem firmy Microsoft. Kopiowanie i używanie tego dokumentu w wewnętrznych celach referencyjnych jest dozwolone.

© 2016 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows, Xbox, Xbox One, Xbox 360, Xbox Live, Kinect, logo Xbox oraz logo Xbox Live są znakami towarowymi będącymi własnością grupy Microsoft.

OBSŁUGA KLIENTA

Odpowiedzi na często zadawane pytania, etapy rozwiązywania problemów, i dane kontaktowe biura obsługi klienta Xbox można znaleźć na stronie xbox.com/xboxone/support.

MANUAL DE ACESSÓRIOS XBOX ONE

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA E GARANTIA DO PRODUTO



Este símbolo identifica mensagens de higiene e segurança neste guia.

Leia este guia para obter informações de segurança e saúde relativas aos produtos que adquiriu.



AVISO: Se não configurar, utilizar e cuidar deste produto devidamente, pode aumentar o risco de sofrer lesões graves, correr perigo de morte ou danificar o produto ou respetivos acessórios. Leia este guia para obter importantes informações de higiene e segurança ou visite xbox.com/xboxone/accessories/useinstructions.

TERMOS DA GARANTIA LIMITADA E DA LICENÇA DE SOFTWARE DO CONTRATO DO XBOX ONE

O utilizador deve aceitar os Termos de Utilização da Xbox (incluindo os termos de software da Xbox e os termos de licença do jogo) em microsoft.com/msa, os termos da licença de software em xbox.com/xboxone/slt, e a Garantia Limitada em xbox.com/xboxone/warranty para utilizar a sua consola Xbox One, acessórios Xbox e/ou sensor Kinect para Xbox. Ao utilizar a consola Xbox One, acessórios Xbox e/ou sensor Kinect para Xbox One, o utilizador concorda com a sua vinculação a estes termos. Deve ler os termos atentamente. Se não aceitar os termos, não deve instalar nem utilizar a consola Xbox One, os acessórios Xbox e/ou o sensor Kinect para Xbox One. Devolva o produto Xbox à Microsoft ou ao revendedor, para receber um reembolso.

SEGURANÇA ELÉTRICA



AVISO: Tal como com outros dispositivos elétricos, se não tomar as seguintes precauções, pode incorrer em danos pessoais graves ou perigo de morte por choque elétrico ou fogo, ou danificar os acessórios Xbox One e a consola.

- Utilize apenas um cabo de carregamento aprovado.
- Não permita que um dispositivo sem fios ou um cabo de carregamento entre em contacto com água.
- Desligue o cabo de carregamento durante trovoadas ou quando este não for utilizado durante longos períodos de tempo.
- Para evitar danificar um dispositivo sem fios, evite exercer peso ou pisar um dispositivo sem fios, o cabo ou a ficha.



ATENÇÃO: Cabos

Para reduzir os riscos de quedas ou emaranhamento dos cabos, disponha-os de forma a que pessoas e animais de estimação não tropecem nos mesmos nem os puxem acidentalmente quando circularem na área. Além disso, não deve permitir que as crianças brinquem com cabos.

Para obter mais informações, visite

<http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>.

CUIDADOS A TER COM OS ACESSÓRIOS XBOX ONE



AVISO: Não deve efetuar reparações

Não tente desmontar, abrir, reparar ou modificar os acessórios Xbox One. Estas ações podem provocar choques elétricos, danos, fogo ou outro acidente. Qualquer indício de tentativa de abertura e/ou modificação do dispositivo, incluindo o descolamento, perfuração ou remoção de etiquetas, anula a Garantia Limitada, deixando de ter direito à reparação autorizada dos acessórios Xbox One. A modificação de qualquer acessório Xbox One pode resultar numa proibição permanente de utilizar o Xbox LIVE, necessário para jogar e para outras funcionalidades da consola.

Utilização e Limpeza



AVISO: Não permita que os acessórios Xbox One entrem em contacto com água.

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o(s) dispositivo(s) à chuva nem a outros tipos de humidade.

Utilize o produto de acordo com as seguintes instruções:

- Não utilize os acessórios perto de fontes de calor.
- Utilize apenas ligações e acessórios especificados pela Microsoft.
- Não tente limpar as fichas.
- Limpe apenas com um pano seco.

Para mais informações, visite

<http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>.

JOGAR DE MODO SAUDÁVEL



AVISO: Avisos de saúde importantes sobre videojogos

Ataques de Epilepsia Fotossensível

Um número muito reduzido de pessoas poderá ter um ataque epilético ao serem expostas a determinadas imagens visuais, incluindo luzes ou padrões intermitentes que poderão aparecer em videojogos. Mesmo as pessoas sem antecedentes de tais ataques ou de epilepsia poderão ter condições não diagnosticadas que podem provocar estes "ataques de epilepsia fotossensível" ao ver videojogos.

Estes ataques poderão ter diversos sintomas, incluindo tonturas, alterações de visão, espasmos nos olhos ou no rosto, espasmos ou tremores nos braços ou nas pernas, desorientação, confusão ou perda de consciência passageira. Os ataques podem também provocar a perda de consciência ou convulsões que podem resultar em ferimentos devidos a quedas ou ao embate em objetos próximos.

Pare de jogar imediatamente e consulte um médico se observar algum destes sintomas. Os pais devem observar os filhos ou questioná-los relativamente aos sintomas acima descritos. As crianças e adolescentes têm maior probabilidade de sofrer destes ataques, do que os adultos. O risco de ataques de epilepsia fotossensível pode ser reduzido através das seguintes precauções:

- Sente-se ou ponha-se de pé mais longe do ecrã do televisor.
- Utilize um televisor com um ecrã de menor dimensão.
- Jogue numa sala bem iluminada.
- Não jogue quando se sentir sonolento ou fatigado.
- Se tiver um historial, ou se houver um historial na família, de ataques de epilepsia, consulte um médico antes de jogar.

Doenças Musculoesqueléticas

A utilização de controladores de jogo, teclados, ratos ou outros dispositivos eletrónicos pode estar relacionada com lesões ou doenças graves.

Ao jogar videojogos, tal como outras atividades, pode sentir desconforto ocasional nas mãos, braços, ombros, pescoço ou outras partes do corpo. No entanto, se observar sintomas como desconforto persistente ou recorrente, dor, sensação de latejar, formigueiro, entorpecimento, sensação de ardor ou rigidez, **NÃO IGNORE ESTES SINAIS DE AVISO. CONSULTE IMEDIATAMENTE UM PROFISSIONAL DE SAÚDE QUALIFICADO**, mesmo se os sintomas ocorrerem quando não estiver a jogar um videojogo. Sintomas como estes podem estar associados a lesões ou distúrbios dolorosos e podem, frequentemente, provocar a incapacidade permanente dos nervos, músculos, tendões, vasos sanguíneos e outras partes do corpo. Estas doenças musculoesqueléticas incluem o síndrome do túnel cárpico, tendinites, tenossinovites, síndromas de vibração entre outras.

Embora os investigadores não saibam ainda responder a muitas questões relacionadas com as doenças musculoesqueléticas, todos concordam que são muitos os fatores que podem estar ligados à ocorrência das mesmas, incluindo: condições de saúde e condições físicas, stress e a forma como o indivíduo o enfrenta, o estado de saúde geral e a forma como o indivíduo posiciona o corpo durante o trabalho e outras atividades (incluindo jogar um videojogo). Alguns estudos sugerem que a quantidade de tempo durante o qual uma pessoa desempenha uma atividade pode também constituir um fator de risco.

Pode encontrar algumas orientações que o ajudem a trabalhar e jogar de forma mais confortável e, possivelmente, a reduzir o risco de sofrer de doenças musculoesqueléticas, no Manual de Jogo Saudável disponível em xbox.com/xboxone/playhealthy. Estas orientações abordam tópicos como:

- Adotar uma postura correta e confortável.
- Manter as mãos, dedos e outras partes do corpo relaxadas.

- Fazer intervalos.
- Desenvolver um estilo de vida saudável.

Em caso de dúvidas sobre a forma como as doenças musculoesqueléticas podem estar relacionadas com o seu estilo de vida, com as atividades ou com as condições de saúde e condições físicas, consulte um profissional de saúde qualificado.



AVISO: Perigo de Asfixia

Este dispositivo pode conter peças pequenas que poderão representar perigo de asfixia para crianças menores de 3 anos. Mantenha as peças pequenas fora do alcance das crianças.

Certifique-se de que as crianças utilizam o dispositivo em segurança.

Certifique-se de que as crianças que utilizam os acessórios Xbox One juntamente com a consola Xbox One e o sensor Kinect em segurança, dentro dos limites e de que sabem como utilizar o sistema de forma adequada.

Não utilize acessórios não licenciados nem adereços ou outros objetos não autorizados com o sensor Kinect.

A utilização destes acessórios ou objetos pode resultar em ferimentos no próprio ou em terceiros e/ou em danos no sensor ou noutros objetos. A utilização de acessórios não autorizados viola a Licença de Software e pode anular a Garantia Limitada.



ATENÇÃO: Dispositivos Médicos Pessoais

As emissões de rádiofrequência provenientes de equipamento eletrónico podem afetar negativamente o funcionamento de outros equipamentos eletrónicos, provocando avarias. Embora o dispositivo tenha sido concebido, testado e fabricado em conformidade com os regulamentos que regem a emissão de frequências de rádio em países como os Estados Unidos, o Canadá, a União Europeia e o Japão, os transmissores de rede sem fios e os circuitos elétricos podem causar interferências noutros equipamentos eletrónicos. Deve tomar sempre as seguintes precauções:

Pessoas com pacemakers

- A Associação de Fabricantes da Indústria da Saúde recomenda que seja mantida uma distância mínima de 15 cm (6 polegadas) entre um dispositivo sem fios e um pacemaker para evitar potenciais interferências com o pacemaker.
- Não deve transportar os dispositivos sem fios num bolso de peito.
- Se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência, desligue o dispositivo de imediato.

Outros dispositivos médicos

Se usar qualquer outro tipo de dispositivo médico pessoal, contacte o fabricante do dispositivo médico ou o seu médico para determinar se é seguro usar outros dispositivos eletrónicos perto do seu dispositivo médico.

GARANTIA LIMITADA

Esta garantia limitada ("Garantia") é concedida ao Consumidor pela Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Ireland ("Microsoft").

AO UTILIZAR A SUA XBOX ONE OU ACESSÓRIO, ESTÁ A ACEITAR ESTA GARANTIA. ANTES DE INICIAR A CONFIGURAÇÃO, LEIA ESTA GARANTIA ATENTAMENTE. SE NÃO ACEITAR ESTA GARANTIA, NÃO USE A SUA XBOX ONE OU ACESSÓRIO. DEVOLVA O PRODUTO NÃO UTILIZADO AO SEU COMERCIANTE OU À MICROSOFT PARA SER REEMBOLSADO. Contacte a Microsoft em <https://www.support.microsoft.com>.

Esta Garantia é distinta de quaisquer garantias estatutárias de produtos devidas pelos comerciantes e/ou fabricantes ao abrigo de qualquer lei nacional aplicável ao Consumidor. Destina-se a conceder ao Consumidor, consoante o caso, direitos adicionais específicos dentro dos limites do permitido por essa lei e a não restringir os respectivos direitos ao abrigo de quaisquer disposições de garantias estatutárias de produtos aplicáveis. Não pode ser transferida para quaisquer terceiros.

1. Definições

Quando utilizados, nesta Garantia, os termos que se seguem terão o seguinte significado:

- (a) "Xbox One" significa uma consola Xbox One e sensor Kinect novos adquiridos através de um comerciante autorizado.
- (b) "Acessório" significa um novo acessório hardware da marca Microsoft para Xbox 360 ou Xbox One adquirido através de um comerciante autorizado.
- (c) "Período de garantia" para a Xbox One significa um (1) ano a contar da data em que a adquiriu; e, para Acessórios, significa 90 dias a contar da data em que o adquiriu, sem prejuízo do disposto no artigo 2 infra.
- (d) "Consumidor" significa o utilizador final inicial.
- (e) "Condições normais de utilização" significa a utilização comum, pelo consumidor, sob condições domésticas normais de acordo com o manual de instruções da Xbox One ou do Acessório.

2. Prazo

Sem prejuízo de qualquer garantia estatutária de produto à qual o consumidor possa ter direito ao abrigo de qualquer lei que se lhe aplique, e a menos que essa lei preveja um prazo mais longo, a Microsoft oferece esta Garantia pelo prazo de um (1) ano a contar da data de aquisição dessa Xbox junto de um comerciante autorizado e 90 dias para Acessórios adquiridos junto de um comerciante autorizado.

3. Território

Esta Garantia será válida apenas nos países que se seguem: Áustria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Israel, Itália, Países Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, Rússia, Arábia Saudita, Eslováquia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Reino Unido e Emiratos Árabes Unidos.

O Consumidor reconhece que as leis e regulamentos de exportação específicos se lhe podem aplicar dependendo do seu país de residência e aceita cumprir todas essas leis e regulamentos se exportar a sua Xbox One ou Acessório.

4. Garantia

- (a) Durante o período de Garantia, a Microsoft garante, apenas ao Consumidor, que a Xbox One ou Acessório não funcionarão incorrectamente sob Condições Normais de Utilização.
- (b) Excepto no caso de qualquer garantia estatutária devida ao Consumidor, pela Microsoft, ao abrigo de qualquer lei local aplicável ao Consumidor, esta Garantia é a única garantia ou condição concedida ao Consumidor pela Microsoft com respeito à sua Xbox ou ao seu Acessório e qualquer manual de produto que possa incluir. Nenhum outro poderá oferecer qualquer garantia ou condição em nome da Microsoft.
- (c) SE A SUA LEI LOCAL E EM VIGOR LHE CONCEDER QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA, INCLUINDO UMA GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, O PRAZO RESPECTIVO É LIMITADO AO PERÍODO DE GARANTIA, SALVO DISPOSIÇÃO EM CONTRÁRIO NESSA LEI LOCAL.
- (d) Quando adquirido em França, aplica-se o seguinte: Excepto no caso de qualquer garantia estatutária devida ao Consumidor, pela Microsoft, ao abrigo de qualquer lei local aplicável ao Consumidor, esta Garantia é a única garantia ou condição concedida ao Consumidor pela Microsoft com respeito à sua Xbox One ou ao seu Acessório e qualquer manual de produto que possa incluir. Nenhum outro poderá oferecer qualquer garantia ou condição em nome da Microsoft.

5. Processo para obter o Serviço de Garantia

- (a) Antes de iniciar o processo de garantia, consulte as dicas para resolução de problemas em <https://www.support.microsoft.com/devices>.
- (b) Se as dicas para resolução de problemas não resolverem o seu problema, siga o processo online em <https://www.support.microsoft.com/devices> ou ligue para o número do serviço de assistência a clientes Xbox do país da sua residência indicado em <https://www.support.microsoft.com/devices>.
- (c) Antes de enviar a sua Xbox One ou Acessório para o serviço de assistência da Microsoft, certifique-se de que efectua uma cópia de quaisquer dados que queira guardar e apaga tudo o que considerar confidencial. A Microsoft não é responsável pelos seus dados e poderá apagá-los.

6. Responsabilidade da Microsoft

- (a) Depois de devolver a sua Xbox One ou Acessório à Microsoft, a Microsoft irá proceder à respectiva inspecção.
- (b) Se a Microsoft concluir que a Xbox One ou Acessório funcionou incorrectamente durante o período de garantia em condições normais de utilização, a Microsoft (a seu critério), irá proceder à respectiva reparação ou substituição ou reembolsá-lo pelo preço de compra, salvo disposição obrigatória em contrário em qualquer lei local aplicável ao Consumidor. A reparação pode incluir peças novas ou recuperadas. A substituição pode incluir uma unidade nova ou recuperada.

- (c) Após a reparação ou substituição, a sua Xbox One ou Acessório serão cobertos por esta Garantia pelo período remanescente do seu prazo de garantia inicial ou 95 dias após o respectivo envio pela Microsoft para o consumidor, o que for mais longo. Em França, este período estende-se pelo tempo necessário para a reparação e substituição, desde que este período exceda 7 dias.
- (d) SALVO DISPOSIÇÃO EM CONTRÁRIO AO ABRIGO DE QUALQUER LEI LOCAL QUE SE APLIQUE AO CONSUMIDOR, A RESPONSABILIDADE DA MICROSOFT PELA REPARAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA SUA XBOX ONE OU ACESSÓRIO OU O REEMBOLSO PELO PREÇO DE COMPRA SÃO OS ÚNICOS RECURSOS DO CONSUMIDOR.
- (e) Se a sua Xbox One ou Acessório funcionar incorrectamente após o prazo de garantia ter caducado, não há lugar a qualquer tipo de garantia. Após a caducidade do prazo de garantia, a Microsoft poderá cobrar-lhe uma taxa pelos esforços envolvidos no diagnóstico e assistência de quaisquer problemas na sua Xbox One ou Acessório, não obstante o êxito desses esforços.

7. Excluições de Garantia

A Microsoft não é responsável e esta Garantia não se aplica, mesmo mediante pagamento de uma tarifa, se a sua Xbox One ou Acessório:

- (a) danificado por utilização com produtos não vendidos ou licenciados pela Microsoft (incluindo, por exemplo, jogos e acessórios não fabricados ou licenciados pela Microsoft e jogos "pirateados", etc.); desde que, para Acessórios Bluetooth, a Microsoft não seja responsável e a presente Garantia não se aplique, mesmo mediante o pagamento de honorários, se a Xbox One ou o Acessório do Cliente ficar danificado devido à utilização com produtos que não cumprem os requisitos de sistema na embalagem do Acessório Bluetooth.
- (b) é utilizada(o) para fins comerciais (incluindo, por exemplo, aluguer, pagamento por jogo, etc.);
- (c) apresentar sinais de ter sido aberta(o), modificada(o) ou adulterada(o) (incluindo, por exemplo, qualquer tentativa de contornar qualquer limitação técnica, segurança ou mecanismo anti-pirataria da Xbox One ou Acessório, etc.) ou se o respectivo número de série tiver sido alterado ou removido;
- (d) se encontrar danificada(o) por qualquer causa externa (incluindo, por exemplo, ter caído, utilizada(o) sem ventilação adequada, etc., ou por incumprimento do manual de instruções para a Xbox One ou Acessório); ou
- (e) tiver sido reparada(o) por outra que não a Microsoft.

8. EXCLUSÃO DE CERTOS DANOS

SALVO DISPOSIÇÃO EM CONTRÁRIO AO ABRIGO DE QUALQUER LEI LOCAL QUE SE APLIQUE AO CONSUMIDOR, A MICROSOFT NÃO É RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES; QUALQUER PERDA DE DADOS, PRIVACIDADE, CONFIDENCIALIDADE OU LUCROS; OU QUALQUER INCAPACIDADE PARA USAR A SUA XBOX ONE OU ACESSÓRIO. ESTAS EXCLUSÕES APLICAM-SE MESMO QUE A MICROSOFT TENHA SIDO ALERTADA PARA A POSSIBILIDADE DESSES DANOS E MESMO QUE QUALQUER TENTATIVA DE SOLUÇÃO NÃO ALCANCE A SUA FINALIDADE PRINCIPAL.

9. Termos adicionais

Se o Consumidor tentar contornar ou controlar qualquer limitação técnica, segurança ou sistema anti-pirataria da Xbox One ou Acessório, poderá levar a que a Xbox One ou Acessório deixe de funcionar definitivamente. O Consumidor também invalidará a garantia e excluirá a respectiva Xbox ou Acessório da possibilidade de autorização de reparação, mesmo obrigando ao pagamento de uma tarifa.

10. Escolha da legislação aplicável

Esta Garantia estará sujeita e será interpretada nos termos da lei do país de residência do Consumidor, não obstante o conflito de princípios de direito

LICENÇA DE SOFTWARE

Os termos da licença de software para a sua Xbox One e Acessório encontram-se disponíveis em xbox.com/xboxone/slt. Ao utilizar a sua Xbox One ou Acessório, está a aceitar estes termos de licença de software. Antes de iniciar a configuração, leia atentamente esta garantia. Se não aceitar os termos de licença de software não utilize a sua Xbox One ou Acessório. Devolva o produto não utilizado ao comerciante onde adquiriu a sua Xbox One ou Acessório ou à Microsoft para ser reembolsado.

INFORMAÇÕES LEGAIS

- Não se destina a ser utilizado em máquinas, aplicações médicas ou industriais.
- Este produto destina-se a ser usado com equipamento de Tecnologias de Informação listado no programa NRTL (UL, CSA, ETL, etc.) e/ou em conformidade com a norma IEC/EN 60950-1 (marca CE).
- Não inclui peças que requeiram manutenção.
- Temperatura de funcionamento: +5° C (+41° F) a +35° C (+95° F).

Declaração de exposição a radiação de radiofrequência:

Este aparelho contém Transmissores WiFi que foram desenhados, produzidos e testados para irem ao encontro das regras Europeias sobre exposição a Radiofrequência e Taxa de Absorção Específica.



AVISO: Dispositivos sem fios a bordo de aviões

Antes de embarcar em qualquer tipo de avião ou colocar o dispositivo sem fios em malas sujeitas a verificação, remova as pilhas do dispositivo sem fios ou desligue-o (se tiver um botão para ligar/desligar). Os dispositivos sem fios podem transmitir energia de radiofrequência (RF), à semelhança de um telemóvel, sempre que tiverem pilhas instaladas e o dispositivo sem fios estiver ligado (se tiver um botão para ligar/desligar).

Eliminação de pilhas gastas e equipamentos elétricos e eletrônicos



Este símbolo, existente no produto, nas pilhas ou na embalagem, significa que este produto e as pilhas que este contenha não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Em vez disso, é da responsabilidade do utilizador colocar este dispositivo no ponto de recolha adequado para a reciclagem de pilhas e equipamento elétrico e eletrónico. Este processo de recolha e reciclagem contribui para conservar os recursos naturais e para evitar potenciais consequências negativas para a saúde humana e o meio ambiente, relacionadas com eliminação não adequada das substâncias perigosas possivelmente presentes nas pilhas e no equipamento elétrico e eletrónico. Para obter mais informações sobre os pontos de recolha de pilhas e equipamento elétrico e eletrónico, contacte a Câmara Municipal, a empresa responsável pela recolha e eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto. Para obter mais informações sobre a eliminação de resíduos de equipamentos elétricos, eletrónicos e pilhas, contacte ecycle@microsoft.com.

| | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|
| | BE | DK | GR | ES | FR |
| | IE | IT | LU | NL | AT |
| | PT | FI | SE | GB | NO |
| | DE | CH | PL | HU | SK |
| | CZ | CY | IS | RO | SI |
| | EE | LV | LT | MT | LI |
| | BG | TR | HR | | |

5.15-5.35GHz apenas para usar dentro de portas.

Declaração de conformidade UE simplificada:

Pelo presente, a Microsoft Corporation declara que este produto está em conformidade com os da Diretiva 2014/53/EU.

O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço da Internet: <https://www.microsoft.com/ireland>

A Declaração de Conformidade integral também contém informações (relativas, por exemplo, ao Software e aos Acessórios), que podem afetar a conformidade do rádio com a diretiva acima referida.

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Empresa | Microsoft Ireland |
| Endereço | Sandyford Ind Est Dublin D18 KX32 |
| País | Irlanda |
| Número de telefone | +353 1 295 3826 |
| Número de fax | +353 1 706 4110 |

As bandas de operação de radiofrequência do Modelo 1790 e os valores associados de potência máxima de transmissão nominal e tolerância são os seguintes

WLAN 2400-2483 5MHz, 12 3dBm EIRP +/-2dB

WLAN 5 15-5 25GHz, 13 6dBm EIRP +/-2dB

WLAN 5 725-5 85GHz, 12 5dBm EIRP +/-2dB

DIREITOS DE AUTOR

As informações e opiniões expressas neste documento, incluindo referências a URL e outros Web Sites, podem ser alteradas sem aviso prévio. Este documento não fornece ao adquirente direitos legais sobre propriedade intelectual em nenhum produto Microsoft. É permitido copiar e usar este documento para uso interno e fins de consulta.

© 2016 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. Microsoft, Windows, Xbox, Xbox One, Xbox 360, Xbox LIVE, Kinect, os logótipos Xbox e o logótipo Xbox LIVE são marcas registadas do grupo empresarial Microsoft.

SUPORTE A CLIENTES


Para obter respostas a perguntas frequentes, resolução de problemas e informações de contacto do Suporte a Clientes Xbox, visite xbox.com/xboxone/support.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ КОНСОЛИ XBOX ONE

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ГАРАНТИИ

 **Этим символом в данном руководстве обозначаются сведения о технике безопасности и защите здоровья**


Прежде чем приступить к использованию приобретенного устройства, прочтите данное руководство, чтобы ознакомиться с важной информацией о безопасности и защите здоровья.

 **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Неправильная установка и эксплуатация устройства или уход за ним могут повысить риск серьезных травм, в том числе со смертельным исходом, привести к повреждению имущества, устройства или соответствующих аксессуаров. Прочтите данное руководство, чтобы ознакомиться с важной информацией о безопасности и защите здоровья, либо перейдите по ссылке xbox.com/xboxone/accessories/useinstructions.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ И ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ КОНСОЛИ XBOX ONE

Чтобы начать использование консоли Xbox One, аксессуаров и/или сенсора Kinect для Xbox, необходимо принять условия использования консоли Xbox (в т. ч. условия соглашения на использование программного обеспечения Xbox и лицензионного соглашения для игр) по ссылке microsoft.com/msa, условия лицензионного соглашения на программное обеспечение по ссылке xbox.com/xboxone/slt, а также условия ограниченной гарантии по ссылке xbox.com/xboxone/warranty. Используя консоль Xbox One, аксессуары Xbox и/или сенсор Kinect для консоли Xbox One, вы тем самым соглашаетесь соблюдать условия данного соглашения. Ознакомьтесь с ними. Если вы не принимаете эти условия, не настраивайте и не используйте консоль Xbox One, аксессуары Xbox и/или сенсор Kinect для консоли Xbox One. Верните продукт Xbox корпорации Майкрософт или продавцу, чтобы получить назад уплаченные деньги.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

 **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Как и при использовании других электрических устройств, невыполнение указанных ниже мер предосторожности может привести к серьезным травмам или наступлению смерти от поражения электрическим током или пожара либо к повреждению аксессуаров и консоли Xbox One:

- Используйте только разрешенный производителем кабель для зарядки.
- Не допускайте намокания беспроводного устройства или кабеля для зарядки.
- Отключайте кабель для зарядки во время грозы и перед длительными периодами бездействия.
- В целях предотвращения повреждения, не садитесь и не наступайте на беспроводное устройство, его кабель, кабельную вилку или разъем кабеля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кабели и шнуры

В целях предотвращения возможной опасности падения и запутывания, укладывайте все кабели и шнуры таким образом, чтобы люди и домашние животные не могли споткнуться о них или случайно потянуть за них при перемещении, а также не позволяйте детям играть с кабелями и шнурами.

Дополнительные сведения см. на веб-странице
<http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ КОНСОЛИ XBOX ONE

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.

Не пытайтесь разбирать, открывать, обслуживать или модифицировать аксессуары Xbox One. Такие действия связаны с опасностью поражения электрическим током, повреждения, возникновения пожара и другими рисками. При обнаружении любых признаков, указывающих на попытки вскрыть и/или модифицировать данное устройство, включая царапины, проколы или удаление этикеток, действие ограниченной гарантии будет окончено, а в ремонте аксессуаров для консоли Xbox One авторизованными сервисными центрами будет отказано. Модификация аксессуаров для консоли Xbox One может послужить причиной постоянного запрета на доступ к службе Xbox Live, требуемого для игр и осуществления других действий на консоли.

Эксплуатация и очистка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускайте намокания аксессуаров для консоли Xbox One.

Для снижения риска возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте устройство(-а) воздействию дождевых капель и иных источников влаги.

При эксплуатации соблюдайте указанные ниже рекомендации.

- Не располагайте аксессуары вблизи источников тепла.
- Подключайте только рекомендованные корпорацией Майкрософт принадлежности и аксессуары.

- Не пытайтесь чистить разъемы.
- Протирайте аксессуары только сухой тканью.

Более подробную информацию см. на веб-странице <http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>.

ЗДОРОВАЯ ИГРА

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Важные примечание об охране здоровья в связи с видеоиграми

Фоточувствительная эпилепсия

У очень небольшого процента людей просмотр определенных визуальных образов, например, мигающего света или некоторых видеоигр, может спровоцировать эпилептический припадок. Даже у людей, у которых никогда не возникало приступов или эпилептических припадков, во время просмотра видеоигр может проявиться недиагностируемое состояние, способное спровоцировать подобные эпилептические приступы, вызванные светочувствительностью.

Эти приступы могут иметь разные симптомы, включая головокружение, нарушение зрительного восприятия, сокращение мышц глаз и лица, подергивание и дрожание рук и ног, нарушение ориентации, замешательство и кратковременную потерю сознания. Кроме того, приступы могут вызвать обморок или конвульсии, способные привести к травмам в результате падения или удара о близлежащие объекты.

При возникновении любого из этих симптомов немедленно прекратите игру и обратитесь к врачу. Родителям следует наблюдать за детьми или спрашивать их, не испытывали ли они подобные симптомы, так как вероятность таких припадков у детей и подростков выше, чем у взрослых. Риск эпилептических приступов, вызванных светочувствительностью, можно уменьшить с помощью перечисленных ниже мер предосторожности.

- Не находитесь слишком близко к экрану телевизора.
- Используйте телеэкраны небольшого размера.
- Играйте в хорошо освещенной комнате.
- Не играйте в сонном или усталом состоянии.
- Если вы или кто-либо из ваших родственников страдали от приступов или эпилептических припадков, перед игрой проконсультируйтесь с врачом.

Скелетно-мышечные нарушения

Использование игровых геймпадов, клавиатур, компьютерных мышей и других электронных устройств ввода может привести к серьезным травмам и повреждениям.

Во время видеоигр, как и при выполнении множества других действий, может возникать чувство временного дискомфорта в руках, кистях, плечах, шее и других частях тела. Если вы испытываете подобные симптомы (в частности, постоянный или периодический дискомфорт,

боль, волнение, ноющие боли, дрожь, оцепенение, ощущение жара или тяжесть в движениях), НЕ ИГНОРИРУЙТЕ ИХ. НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ВРАЧУ, даже если симптомы возникают, когда вы не играете в видеоигру. Они могут сопровождаться болезненными и иногда приводящими к потере трудоспособности поражениями или нарушениями функций нервов, мышц, сухожилий, кровеносных сосудов или других органов и частей тела. К таким скелетно-мышечным нарушениям относятся туннельный синдром запястья, тендинит, тендосиновит, тремор и другие состояния.

Пока ученые не в состоянии ответить на многие вопросы о скелетно-мышечных нарушениях, действует общее предположение, что к их возникновению могут быть причастны многие факторы, включая медицинские и психические условия, стрессы и способы их преодоления, общее состояние здоровья, а также положение и движения тела во время работы и других действий (включая игру в видеоигры). Некоторые исследования показывают, что одним из факторов может быть количество времени, в течение которого человек занимается определенным видом деятельности.

Некоторые правила, позволяющие работать и играть более комфортно и способные уменьшить риск возникновения скелетно-мышечных нарушений, приведены в руководстве по здоровым играм на веб-странице xbox.com/xboxone/playhealthy. Эти правила касаются таких тем:

- Комфортные и удобные позы.
- Расслабление рук, пальцев и других частей тела.
- Перерывы.
- Здоровый образ жизни.

Если у вас есть вопросы о связи своего образа жизни, деятельности и медицинского или психического состояния со скелетно-мышечными нарушениями, обратитесь к квалифицированному медицинскому работнику.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Риск попадания в дыхательные пути

Это устройство может содержать детали небольшого размера, которые могут попасть в дыхательные пути детей младше 3 лет. Храните небольшие детали в недоступном для детей месте.

Убедитесь, что дети используют устройство безопасным образом.

Убедитесь, что дети используют консоль Xbox и аксессуары для нее, а также сенсор Kinect безопасным образом и в установленных для них пределах. Кроме того, убедитесь, что они понимают правила использования системы.

Не подключайте к сенсору Kinect нелегализованные и не одобренные производителем аксессуары, а также посторонние предметы.

Использование таких аксессуаров или предметов может привести к травме игрока или других людей, а также к повреждению сенсора или других предметов. Использование неутвержденных аксессуаров нарушает условия лицензии на программное обеспечение и может привести к аннулированию гарантии.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Персональные медицинские устройства

Радиочастотное излучение этого устройства может препятствовать нормальной работе другого электронного оборудования. Хотя данное устройство разработано, проверено и производится в соответствии с требованиями нормативных документов по радиочастотному излучению США, Канады, стран ЕС и Японии, его беспроводные передатчики и электрические схемы могут вызывать помехи в работе другого электронного оборудования. Соблюдайте следующие меры предосторожности.

Пользователи кардиостимуляторов

- Ассоциация производителей медицинских приборов (Health Industry Manufacturers Association) рекомендует, чтобы минимальное расстояние между беспроводным устройством и кардиостимулятором составляло 15 см. Это позволяет исключить воздействие на работу кардиостимулятора.
- Запрещается носить беспроводные устройства в нагрудном кармане.
- При появлении подозрений, что устройство создает помехи для кардиостимулятора, немедленно выключите устройство.

Другие медицинские устройства

Если вы пользуетесь любым другим медицинским устройством, проконсультируйтесь с его производителем или со своим врачом, чтобы определить, можно ли рядом с ним применять другое электронное оборудование.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ XBOX ONE ИЛИ АКСЕССУАРА ОЗНАЧАЕТ ВАШЕ СОГЛАСИЕ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ. ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ НАСТОЯЩУЮ ГАРАНТИЮ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ XBOX ONE ИЛИ АКСЕССУАР, ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ. ВЕРНИТЕ ИХ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМИ СВОЕМУ РОЗНИЧНОМУ ПРОДАВЦУ ИЛИ MICROSOFT ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УПЛАЧЕННЫХ СРЕДСТВ. Свяжитесь с Microsoft по адресу <https://www.support.microsoft.com>.

Настоящая гарантия является отдельной от любых обязательных гарантий в отношении товара, которые розничные продавцы и/или производители обязаны предоставлять в соответствии с действующим по отношению к вам федеральным законодательством. Настоящая гарантия предназначена для предоставления вам особых и, возможно, дополнительных прав в рамках разрешенного согласно федеральному законодательству, а не для ограничения прав, предусмотренных действующими положениями законодательства, регулирующими предоставление обязательных гарантий в отношении товаров. Права и обязанности по настоящей гарантии не могут быть переданы третьей стороне.

1. Определения

При использовании в настоящей гарантии, приведенные ниже термины означают следующее:

- (а) «Xbox One» — новая приставка Xbox One и сенсор Kinect, приобретенные у авторизованного розничного продавца.
- (б) «Аксессуар» — новый аппаратный аксессуар производства Microsoft для приставок Xbox 360 или Xbox One, приобретенный у авторизованного розничного продавца.
- (с) «Гарантийный срок» — для Xbox One: 1 (один) год с даты приобретения; для Аксессуара: 90 дней с даты приобретения, согласно приведенной ниже статье 2.
- (д) «Вы» — конечный пользователь продукта.
- (е) «Нормальные условия использования» — обычное использование продукта потребителем в нормальных домашних условиях в соответствии с инструкцией для Xbox One или Аксессуара.

2. Срок действия

Без ограничения какой-либо обязательной гарантии, на которую вы можете иметь право в соответствии с применимым к вам местным законодательством, и если какой-либо подобный закон не предусматривает более длительный срок, Microsoft предоставляет настоящую гарантию на срок 1 (один) год со дня приобретения для Xbox One у авторизованного розничного продавца и на срок 90 дней со дня приобретения у авторизованного розничного продавца для Аксессуара.

3. Территория

Настоящая гарантия действительна только в следующих странах: Австрия, Бельгия, Чешская Республика, Дания, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Израиль, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Саудовская Аравия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Соединенное Королевство и Объединенные Арабские Эмираты.

Вы понимаете, что особые законы и предписания, регулирующие импорт и экспорт, могут быть применимы к вам в зависимости от вашей страны проживания, и вы согласны выполнять все данные законы и предписания при экспорте Xbox One или Аксессуара.

4. Гарантия

- (а) В течение Гарантийного срока Microsoft гарантирует только вам при Нормальных условиях использования отсутствие сбоев в работе Xbox One или Аксессуара.
- (б) Настоящая гарантия является единственной гарантией, гарантийным обязательством или существенным условием, за исключением любых гарантий, которые корпорация Microsoft обязана предоставлять согласно местному законодательству, которую Microsoft предоставляет в отношении Xbox One или Аксессуара. Никакая другая сторона не имеет права предоставлять гарантий, гарантийных обязательств или существенных условий от имени и на правах Microsoft.
- (с) ЕСЛИ ВАШЕ МЕСТНОЕ И ПРИМЕНИМОЕ К ВАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКУЮ-ЛИБО ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, ТО СРОК ЕЕ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ СРОКОМ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

5. Процедура получения гарантийного обслуживания

- (a) Перед началом процедуры получения гарантийного обслуживания воспользуйтесь советами по устранению неисправностей на сайте <https://www.support.microsoft.com/devices>.
- (b) Если советы по устранению неисправностей не помогли в решении проблемы, следуйте онлайн-процедуре на сайте <https://www.support.microsoft.com/devices> или позвоните в службу поддержки покупателей Xbox по телефону для вашей страны проживания, указанному на сайте <https://www.support.microsoft.com/devices>.
- (c) Перед отправкой Xbox One или Аксессуара в Microsoft для гарантийного обслуживания убедитесь, что вы сделали копию всех необходимых данных и удалили всю конфиденциальную информацию. Microsoft не несет ответственности за ваши данные и имеет право удалить их.

6. Обязательства Microsoft

- (a) После возврата вами Xbox One или Аксессуара Microsoft проведет их проверку.
- (b) Если Microsoft установит, что сбой в работе Xbox One или Аксессуара возникли при Нормальных условиях использования в течение Гарантийного срока, Microsoft (по своему усмотрению) произведет ремонт или замену устройства или возместит вам его покупную стоимость при условии, что местным законодательством, применимым по отношению к вам, не предусмотрено иное. В ходе ремонта могут быть использованы новые или восстановленные детали. Замена устройства может быть произведена на новое или восстановленное устройство.
- (c) После ремонта или замены настоящая гарантия распространяется на Xbox One или Аксессуар в течение наиболее длительного из следующих сроков: либо остаток первоначального Гарантийного срока, либо 95 дней со дня отправки вам отремонтированного или замененного устройства.
- (d) ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ПРИМЕНИМЫМ К ВАМ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВО MICROSOFT ПО РЕМОНТУ ИЛИ ЗАМЕНЕ XBOX ONE ИЛИ АКСЕССУАРА ИЛИ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ИХ ПОКУПНОЙ СТОИМОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ.
- (e) В случае возникновения сбоев в работе Xbox One или Аксессуара по истечении Гарантийного срока, гарантия на такие случаи не распространяется. Microsoft имеет право взимать плату за предпринимаемые Microsoft меры по диагностике и устранению возникших проблем при использовании Xbox One или Аксессуара по истечении Гарантийного срока, вне зависимости от успеха предпринимаемых действий.

7. Исключения из гарантии

Microsoft не несет ответственности и условия настоящей гарантии не применяются, в том числе на платной основе, в случае, если Xbox One или Аксессуар:

- (а) были повреждены путем использования вместе с продуктами, проданными или лицензированными не компанией Microsoft (включая, например, игры и аксессуары, произведенные или лицензированные не компанией Microsoft, а также «пиратские» игры и т. д.) При этом в случае Периферийных устройств BlueTooth Microsoft не несет ответственности и эта Гарантия не действует даже при выплате определенной суммы, если Xbox One или Периферийное устройство повреждены в ходе использования с продуктами, которые не соответствуют требованиям к системе, указанным на упаковке Периферийного устройства Blue Tooth;
- (б) использовались для коммерческих целей (включая, например, сдачу в прокат и т. д.);
- (с) были вскрыты, модифицированы или подверглись умышленным изменениям (включая, например, попытки преодолеть любые технические ограничения, систему безопасности или устройства защиты от нарушения авторских прав Xbox One или Аксессуара и т. д.), а также в случае, если их серийные номера были изменены или удалены;
- (д) получили повреждения в результате каких-либо внешних воздействий (включая, к примеру, падение, использование в условиях ненадлежащей вентиляции и так далее, а также несоблюдение указаний, содержащихся в инструкции к Xbox One или Аксессуару); или
- (е) были отремонтированы любой другой стороной, помимо Microsoft.

8. ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УБЫТКИ

ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВАМ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, MICROSOFT НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЙ, НЕПРЕДВИДЕННЫЙ, ОСОБЫЙ ИЛИ ВТОРИЧНЫЙ УЩЕРБ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ, НАРУШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИЛИ ПОТЕРЮ ДОХОДОВ, А ТАКЖЕ ЗА ЛЮБОГО РОДА НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ XBOX ONE ИЛИ АКСЕССУАРА. ДАННЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КОРПОРАЦИЯ MICROSOFT БЫЛА УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КАКОЕ-ЛИБО СРЕДСТВО ВОЗМЕЩЕНИЯ ОКАЗАЛОСЬ БЕЗДЕЙСТВЕННЫМ.

9. Дополнительные условия

В случае, если вами предпринимаются попытки преодолеть любые технические ограничения, систему безопасности или устройство защиты от нарушения авторских прав Xbox One или Аксессуара, такие действия могут способствовать нарушению нормального функционирования Xbox One или Аксессуара. Данные действия повлекут за собой прекращение действия гарантии и сделают Xbox One или Аксессуар непригодными для авторизованного ремонта, даже на платной основе.

10. Выбор применимого права

Настоящая гарантия действует на основании и должна быть истолкована в соответствии с законодательством вашей страны проживания, невзирая на принципы коллизионного права.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Условия лицензии на программное обеспечение для Xbox One и Аксессуара приведены на сайте xbox.com/xboxone/slt. Использование Xbox One или Аксессуара означает ваше согласие с условиями настоящей лицензии на программное обеспечение. Перед установкой внимательно прочтите настоящие условия. Не используйте Xbox One или Аксессуар, если вы не согласны с условиями настоящей лицензии на программное обеспечение. Верните их неиспользованными своему розничному продавцу или Microsoft для возмещения уплаченных средств.

НОРМАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- Это устройство не предназначено для применения в медицинских и промышленных сферах, а также для работы с машинным оборудованием.
- Это изделие предназначено для использования совместно с ИТ-оборудованием, которое внесено в список NRTL (UL, CSA, ETL и т. д.) или соответствует требованиям IEC/EN 60950-1 (с маркировкой CE).
- Устройство не содержит деталей, требующих технического обслуживания.
- Диапазон рабочих температур: от +5 до +35 °C.

Заявление о радиационном воздействии

Это устройство соответствует нормам ЕС по радиационному излучению для неконтролируемых сред. Для минимизации воздействия на организм данное устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от тела человека.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Беспроводные устройства на борту самолета

Перед посадкой в самолет или сдачей беспроводного устройства в багаж, который будет проверяться, извлеките из устройства батареи или выключите его (при наличии кнопки включения/выключения питания). Если устройство включено (при наличии кнопки включения/выключения питания) или в него вставлены батареи, оно может излучать радиочастотные (РЧ) волны, как сотовый телефон.

Утилизация использованных батарей, электрического и электронного оборудования



Этот символ на изделии, его аккумуляторе или упаковке означает, что устройство и содержащиеся в нем аккумуляторы нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого их необходимо сдать на утилизацию в соответствующий пункт приема батарей, электрического и электронного оборудования. Система раздельного сбора и утилизации отходов способствует сохранению природных ресурсов и предотвращает возникновение возможных негативных последствий для здоровья людей и окружающей среды, вызываемых неправильной утилизацией, поскольку в батареях, электрическом и электронном оборудовании могут присутствовать опасные вещества. Дополнительные сведения о пунктах утилизации батарей, электрических и электронных отходов можно получить у муниципальных властей, в службе утилизации бытовых отходов или в магазине, в котором был приобретен продукт. Для получения дополнительных сведений об утилизации электрического и электронного оборудования и использованных батарей отправьте сообщение по адресу weee@microsoft.com.

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Данные, представленные в этом документе, включая URL-адреса и другие веб-ссылки, могут быть изменены без предварительного уведомления. Настоящий документ не предоставляет юридических прав на какую-либо интеллектуальную собственность в отношении продуктов Майкрософт. Разрешается копирование и использование данного документа в личных ознакомительных целях.

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены. Microsoft, Windows, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, Kinect, логотипы Xbox и логотип Xbox LIVE являются товарными знаками группы компаний Майкрософт.

ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Для получения ответов на часто задаваемые вопросы, сведений об устранении неполадок и контактных данных службы поддержки пользователей Xbox, посетите веб-сайт xbox.com/xboxone/support.

PRÍRUČKA PRÍSLUŠENSTVA PRE XBOX ONE

DÔLEŽITÉ ÚDAJE O BEZPEČNOSTI A ZÁRUKU



Týmto symbolom sú v príručke označené upozornenia ohľadne bezpečnosti a ochrany zdravia

Preštudujte si dôležité informácie ohľadne bezpečnosti a ochrany zdravia o výrobku, ktorý ste si kúpili.



UPOZORNENIE: Nesprávna inštalácia, používanie a starostlivosť o tento výrobok môže mať za následok vážne zranenie, smrť, poškodenie majetku alebo výrobku či príslušenstva. Preštudujte si dôležité informácie ohľadne bezpečnosti a ochrany zdravia v tejto príručke, alebo navštívte stránku xbox.com/xboxone/accessories/useinstructions.

SÚHLAS SO ZÁRUKOU A SOFTVÉROVOU LICENCIOU PRE XBOX ONE

Ak chcete používať konzolu Xbox One, príslušenstvo pre Xbox alebo senzor Kinect pre Xbox One, musíte súhlasiť s podmienkami používania pre Xbox (vrátane softvérových podmienok pre Xbox a podmienok pre hráčsku licenciu) na stránke microsoft.com/msa, podmienkami softvérovej licencie na stránke xbox.com/xboxone/slt a obmedzenou zárukou na stránke xbox.com/xboxone/warranty. Používaním konzoly Xbox One, príslušenstva pre Xbox alebo senzoru Kinect pre Xbox One vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami. Prečítajte si ich, prosím. Ak s nimi nesúhlasíte, neinštalujte a nepoužívajte konzolu Xbox One, príslušenstvo pre Xbox alebo senzor Kinect Xbox One. Vráťte výrobok Xbox spoločnosti Microsoft alebo svojmu predajcovi, ktorý vám zaň vráti peniaze.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ



UPOZORNENIE: Tak ako pri mnohých iných elektrických zariadeniach, nedodržanie nasledujúcich opatrení môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť následkom zásahu elektrickým prúdom, požiar alebo poškodenie príslušenstva a konzoly Xbox One:

- Používajte len schválený kábel na nabíjanie.
- Dávajte pozor, aby sa bezdrôtové zariadenie či nabíjací kábel nenamočili.
- Počas búrky alebo keď zariadenie dlhšie nepoužívate, odpojte nabíjací kábel od napájania.
- Aby ste zabránili poškodeniu, neseďte a nestúpajte na bezdrôtové zariadenie, jeho kábel alebo zástrčku či konektor.



UPOZORNENIE: Káble a vodiče

Aby ste zabránili zakopnutiu alebo priškrteniu, uložte káble a vodiče tak, aby sa o ne nepotkli ľudia či zvieratá, náhodne ich nepotiahli pri chôdzi a nenechajte deti hrať sa s káblami a vodičmi.

Viac informácií nájdete na

<http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>.

POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ O PRÍSLUŠENSTVO PRE XBOX ONE



UPOZORNENIE: Napokúšajte sa produkt sami opravovať

Nerozoberajte, neotvárajte, neopravujte a nemeňte príslušenstvo pre Xbox One. Mohli by ste tým riskovať zásah elektrickým prúdom, materiálne škody, požiar alebo iné nebezpečenstvo. Akýkoľvek dôkaz o snahe otvoriť alebo zmeniť prístroj, vrátane odlupovania, prepichnutia či odstránenia nálepiek zruší platnosť záruky a na príslušenstvo k Xbox One sa nebude vzťahovať možnosť autorizovaného servisu. Úprava akéhokoľvek príslušenstva pre Xbox One môže mať za následok trvalé zablokovanie členstva v službe Xbox Live, ktoré je potrebné na hranie hier a niektoré iné využitia konzoly.

Používanie a čistenie



UPOZORNENIE: Dávajte pozor, aby sa príslušenstvo pre Xbox One nenamočilo.

Aby ste zabránili riziku požiaru alebo elektrickému šoku, nevystavujte prístroj(e) dažďu alebo iným vlhkým podmienkam.

Používajte v súlade s týmito pokynmi:

- Nepoužívajte príslušenstvo v blízkosti zdrojov tepla.
- Používajte len doplnky a príslušenstvo povolené spoločnosťou Microsoft.
- Nečistite konektory.
- Čistite ich len so suchou utierkou.

Viac informácií nájdete na

<http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>.

HRAJTE ZDRAVO



UPOZORNENIE: Dôležité upozornenia ohľadne zdravia pri hraní video hier

Fotosenzitívny záchvat

Malé percento ľudí môže utrpieť záchvat pri vystavení určitým vizuálnym obrazom, vrátane zábleskov alebo tvarov, ktoré sa môžu objaviť vo video

hrách. Dokonca aj osoby, ktoré nikdy predtým nemali žiadny záchvat alebo netrpia epilepsiou, môžu mať nediagnostikovanú poruchu, ktorá môže spôsobiť „fotosenzitívne epileptické záchvaty“ počas hrania video hier.

Tieto záchvaty sa môžu prejavovať rôznymi spôsobmi vrátane závratov, oslepnutia, tiky v očiach alebo na tvári, šklbanie alebo trasenie rúk alebo nôh, dezorientácia, zmätenie alebo chvíľková strata pozornosti. Záchvaty môžu spôsobiť aj stratu vedomia alebo krče, ktoré môžu mať za následok zranenia dôsledkom pádu alebo úderu o blízko stojace predmety.

Ak spozorujete niektorý z uvedených príznakov, ihneď prestaňte hrať a poraďte sa s lekárom. Rodičia by mali dozeráť na svoje deti alebo sa ich pýtať na vyššie uvedené príznaky - deti a mládež sú viac náchylní k záchvatom než dospelí. Riziko fotosenzitívnych epileptických záchvatov je možné znížiť pomocou nasledovných opatrení:

- Sedte alebo stojte ďalej od televízora.
- Používajte menší televízor.
- Hrajte v dobre osvetlenej miestnosti.
- Nehrajte, keď ste malátny alebo unavený.
- Ak ste už vy alebo niekto z príbuzných zažili epileptické či iné záchvaty, poraďte sa pred hraním s lekárom.

Muskuloskeletálne poruchy

Používanie ovládačov, klávesníc, myši alebo iných príslušných zariadení môže mať súvis s vážnymi poraneniami alebo poruchami.

Pri hraní video hier, ako aj pri iných činnostiach, môžete pocítiť bolesti v rukách, ramenách, na pleciach, krku alebo v iných častiach tela. Ak však pocítite nepretržité alebo vracajúce sa bolesti, pulzovanie, omínanie, brnenie, znecitlivenie, pocit pálenia alebo stuhnutia, NEIGNORUJTE TIETO VAROVNÉ SIGNÁLY. URÝCHLENE VYHLADAJTE ODBORNÍKA, i keď sa príznaky objavujú v čase, kedy nehrajte video hru. Podobné príznaky môžu mať súvis s bolestivými zraneniami, ktoré môžu mať niekedy aj následky v podobe trvalého postihnutia alebo poruchy nervov, svalov, šliach, ciev a iných častí tela. Tieto muskuloskeletálne poruchy (MSDs) zahŕňajú syndróm karpálneho tunela, tendinitídu, tendosynovitídu, vibračné syndrómy a iné poruchy.

Hoci odborníci ešte nemajú odpovede na veľa otázok ohľadne MSDs, prevláda názor, že veľa faktorov môže súvisieť s ich výskytom, vrátane zdravotného a telesného stavu, stresu a miery zvládnutia danou osobou, celkového zdravia a toho, ako daná osoba polohuje a používa svoje telo počas práce a iných činností (vrátane hrania video hry). Podľa niektorých štúdií je ovplyvňujúcim faktorom doba, počas ktorej daná osoba vykonáva určitú činnosť.

Zopár rád, ktoré vám pomôžu pohodlnejšie pracovať a hrať a možno aj znížiť riziko výskytu MSD, nájdete v Sprievodcovi pre zdravé hranie na stránke xbox.com/xboxone/playhealthy. Tieto rady sa zameriavajú na témy ako:

- Nájdite si polohu pre pohodlné, nie ťažkopádne gestá.
- Ako si udržať uvoľnené ruky, prsty a iné časti tela.
- Doprajte si prestávky.
- Dodržiavajte zdravý životný štýl.

V prípade otázok ohľadne toho, ako môže váš životný štýl, aktivity alebo zdravotný či fyzický stav súvisieť s MSDs, obráťte sa na odborníka.



UPOZORNENIE: Riziko udusenía

Tento prístroj môže obsahovať drobné súčiastky, ktoré môžu predstavovať riziko udusenía pre deti do 3 rokov. Uchovávajte drobné súčiastky mimo dosahu detí.

Dávajte pozor, aby sa deti hrali bezpečne.

Dozrite, aby sa deti, ktoré používajú príslušenstvo pre Xbox One spolu s konzolou Xbox One a senzorom Kinect, hrali bezpečne a v rámci svojich možností, a dozrite, aby pochopili, ako sa má systém správne používať.

Nepoužívajte nelicencované príslušenstvo, nepovolené doplnky alebo iné predmety so senzorom Kinect.

Používanie takéhoto príslušenstva alebo predmetov môže mať za následok zranenie vás alebo iných osôb alebo poškodenie senzora alebo iného materiálu. Používaním nepovoleného príslušenstva porušujete softvérovú licenciu, čo môže zrušiť platnosť záruky.



UPOZORNENIE: Osobné lekárske prístroje

Vysielanie rádiových vln z elektronických zariadení môže mať negatívny vplyv na fungovanie iných elektronických prístrojov a spôsobiť ich zlyhanie. Hoci prístroj bol navrhnutý, testovaný a vyrobený v súlade s nariadeniami ohľadne vysielania rádiových vln v krajinách ako Spojené štáty americké, Kanada, Európska únia a Japonsko, bezdrôtové vysielacie a elektrické okruhy v prístroji môže spôsobiť rušenie v iných elektronických zariadeniach. Vždy dodržiavajte nasledovné opatrenia:

Osoby s kardiostimulátormi

- Združenie výrobcov zdravotníckeho odvetvia odporúča dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a kardiostimulátorom na zabránenie prípadného rušenia daného stimulátora.
- Bezdrôtové zariadenia by sa nemali nosiť v náprsných vreckách.
- V prípade akéhokoľvek podozrenia na rušenie zariadenie ihneď vypnite.

Iné lekárske prístroje

Ak používate akékoľvek iné osobné lekárske prístroje, obráťte sa na výrobcu daného prístroja alebo svojho lekára, ktorí určia, či môžete používať iné elektronické zariadenia v blízkosti daného lekárskeho prístroja.

ZÁRUKA

Túto obmedzenú záruku (ďalej len „záruka“) vám poskytuje spoločnosť Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Írsko (ďalej len „Microsoft“).

POUŽÍVANÍM KONZOLY XBOX ONE ALEBO PRÍSLUŠENSTVA, SÚHLASÍTE S TOUTO ZÁRUKOU. PRED JEJ NASTAVENÍM SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE TÚTO ZÁRUKU. AK S TOUTO ZÁRUKOU NESÚHLASÍTE, NEPOUŽÍVAJTE

KONZOLU XBOX ONE ANI PRÍSLUŠENSTVO. VRÁŤTE JU NEPOUŽITÚ PRÍSLUŠNÉMU PREDAJCOVI ALEBO SPOLOČNOSTI MICROSOFT. PENIAZE VÁM BUDÚ VRÁTENÉ. Obráťte sa na spoločnosť Microsoft na adrese <https://www.support.microsoft.com>.

Táto záruka je iná oproti zákonnej záruke na produkt, ktorú majú predajcovia alebo výrobcovia na základe vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sa na vás vzťahujú. Udeľuje vám osobitné a v príslušnom prípade ďalšie práva v rámci limitov, ktoré pripúšťajú tieto právne predpisy, a neobmedzuje vaše práva na základe platných zákonných záručných ustanovení na produkt. Nemožno ju previesť na tretiu stranu.

1. Vymedzenie pojmov

Pojmy použité v tejto záruke budú mať nasledujúci význam:

- (a) „Xbox One“ znamená novú konzolu Xbox One a Kinect Sensor kúpené od autorizovaného predajcu;
- (b) „príslušenstvo“ znamená nové hardvérové príslušenstvo Xbox 360 alebo Xbox One značky Microsoft kúpené od autorizovaného predajcu;
- (c) „záručná doba“ v prípade konzoly Xbox One znamená 1 (slovom: jeden) rok od dátumu, kedy ste ju kúpili, a v prípade príslušenstva je 90 dní od dátumu, kedy ste ho kúpili, v súlade s nasledujúcim článkom 2;
- (d) „vy“ znamená pôvodného koncového používateľa;
- (e) „normálne podmienky používania“ znamenajú bežné používanie používateľom v normálnych domácich podmienkach podľa návodu na použitie pre konzolu Xbox One alebo príslušenstvo.

2. Trvanie

Bez ohľadu na akúkoľvek zákonnú záruku, na ktorú máte nárok na základe akýchkoľvek platných miestnych vnútroštátnych predpisov, a ak tieto právne predpisy neposkytujú dlhšiu záruku, vám spoločnosť Microsoft ponúka túto záruku na obdobie 1 (slovom: jedného) roka od dátumu kúpy konzoly Xbox One od autorizovaného predajcu a 90 pre príslušenstvo kúpené od autorizovaného predajcu.

3. Územie

Táto záruka je platná len v týchto štátoch: Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Ireland, Izrael, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rusko, Saudská Arábia, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Spojené kráľovstvo a Spojených arabských emirátov.

Beriete na vedomie, že sa na vás môžu vzťahovať osobitné právne predpisy o exporte v závislosti od štátu vášho pobytu a súhlasíte, že tieto právne predpisy a nariadenia budete dodržiavať, ak budete vyvážať konzolu Xbox One alebo príslušenstvo.

4. Záruka

- (a) Počas záručnej doby sa spoločnosť Microsoft zaručuje len vám, že v normálnych podmienkach používania nedôjde k nesprávnej funkcii konzoly Xbox One alebo príslušenstva.
- (b) Okrem akejkoľvek zákonnej záruky, ktorú vám je spoločnosť Microsoft povinná poskytnúť na základe akýchkoľvek právnych predpisov, ktoré

sa na vás vzťahujú, je táto záruka jedinou zárukou, zábezpekou alebo podmienkou, ktorú vám spoločnosť Microsoft poskytuje s ohľadom na konzolu Xbox One alebo príslušenstvo a akýkoľvek návod na používanie výrobku, ktorý sa s nimi dodáva. Nik iný nemôže poskytnúť žiadnu záruku, zábezpeku ani podmienku v mene spoločnosti Microsoft.

- (c) AK VÁM PRÍSLUŠNÉ MIESTNE A PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY POSKYTUJÚ AKUKOĽVEK ZAHRNUTÚ ZÁRUKU VRÁTANE ZAHRNUTEJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA OSOBNÉ POUŽITIE, JEJ TRVANIE JE OBMEDZENÉ NA ZÁRUČNÚ DOBU, POKIAĽ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY NEUVÁDZAJÚ INAK.

5. Proces získania záručného servisu

- (a) Skôr ako začnete postup záručného servisu použite tipy na riešenie problémov na webovej stránke <https://www.support.microsoft.com/devices>.
- (b) Ak sa váš problém nepodarí vyriešiť pomocou tipov na riešenie problémov, postupujte podľa postupu on-line na webovej stránke <https://www.support.microsoft.com/devices> alebo zavolajte číslo zákazníckeho servisu Xbox pre štát vášho pobytu uvedené na adrese <https://www.support.microsoft.com/devices>.
- (c) Pred odoslaním konzoly Xbox One alebo príslušenstva do spoločnosti Microsoft na servis si odložte kópiu všetkých údajov, ktoré si potrebujete odložiť a odstráňte všetko, čo považujete za dôverné. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za vaše údaje a môže ich vymazať.

6. Zodpovednosť spoločnosti Microsoft

- (a) Po odoslaní vašej konzoly Xbox One alebo príslušenstva spoločnosti Microsoft ich spoločnosť Microsoft skontroluje.
- (b) Ak spoločnosť Microsoft zistí, že konzola Xbox One alebo príslušenstvo fungovali nesprávne počas záručnej doby v normálnych podmienkach používania, (podľa vlastného rozhodnutia) vám ich opraví alebo vymení, prípadne vám vráti predajnú cenu, pokiaľ zákonné ustanovenie akéhokoľvek miestneho právneho predpisu, ktorý sa na vás vzťahuje, neustanovuje inak. Pri oprave môžu byť použité nové alebo použité diely. Výmena sa môže uskutočniť za novú alebo použitú položku.
- (c) Po oprave alebo výmene sa na vašu konzolu Xbox One alebo príslušenstvo bude vzťahovať táto záruka po zvýšnú dobu vašej pôvodnej záruky alebo 95 dní po ich doručení vám spoločnosťou Microsoft.
- (d) POKIAĽ INAK NEUVÁDZAJÚ MIESTNE PRÁVNE PREDPISY, KTORÉ SA NA VÁS VZŤAHUJÚ, VAŠIM JEDINÝM NÁPRAVNÝM OPATRENÍM JE POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI MICROSOFT OPRAVIŤ ALEBO VYMENIŤ VÁM KONZOLU XBOX ONE ALEBO PRÍSLUŠENSTVO, PRÍPADNE VRÁTIŤ PREDAJNÚ CENU.
- (e) Ak vaša konzola Xbox One alebo príslušenstvo nebude správne fungovať po ukončení záručnej doby, neexistuje žiadna záruka. Po skončení platnosti záručnej doby vám môže spoločnosť Microsoft účtovať poplatok za svoju snahu zistiť a odstrániť akékoľvek problémy konzoly Xbox One alebo príslušenstva bez ohľadu na to, či je jej snaha úspešná alebo nie.

7. Výnimky zo záruky

Spoločnosť Microsoft nebude zodpovedná a táto záruka neplatí (ani za poplatok), ak sú vaša konzola Xbox One alebo príslušenstvo:

- (a) poškodilo v dôsledku používania s produktmi, ktoré spoločnosť Microsoft nepredáva ani nelicencuje (vrátane hier a príslušenstva, ktoré spoločnosť Microsoft nevyrába ani nelicencuje, „pirátskych“ hier a pod.); pre príslušenstvo Bluetooth však platí, že spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť a táto záruka sa neuplatňuje, a to ani za poplatok, ak sa vaša konzola Xbox One alebo príslušenstvo poškodilo v dôsledku používania s produktmi, ktoré nesplňajú systémové požiadavky uvedené na obale príslušenstva Bluetooth;
- (b) používané na komerčné účely (napríklad ako požičavanie, platené hranie atď.);
- (c) otvárané, upravované alebo pozmeňované (napríklad ako snaha obísť technické obmedzenia, bezpečnostné prvky alebo protipirátske prvky konzoly Xbox One alebo príslušenstva atď.), prípadne je zmenené alebo odstránené ich výrobné číslo;
- (d) poškodené externou príčinou bez ohľadu na to, či konzolu Xbox One alebo príslušenstvo používate vy alebo niekto iný, napríklad vrátane:
 - pádu,
 - nesprávneho použitia (vrátane použitia vonku), zneužitia, nedbalosti alebo nehody,
 - nesprávnej manipulácie,
 - poškodenia počas prepravy okrem prepravy zo spoločnosti Microsoft alebo autorizovaného predajcu k vám,
 - vystavenia tekutinám,
 - použitia neprimeranej ventilácie,
 - poškriabania, vyštrbenia atď. alebo znakov iného poškodenia vzhľadu,
 - nedodržiavania pokynov na inštaláciu, použitie alebo údržbu vrátane pokynov v návode na použitie pre konzolu Xbox One alebo príslušenstvo; alebo
- (e) opravované inou osobou, ako je spoločnosť Microsoft.

8. VYLÚČENIE NIEKTORÝCH TYPOV POŠKODENIA

POKIAĽ NIE JE INAK UVEDENÉ V MIESTNYCH PRÁVNÝCH PREDPISOCH, KTORÉ SA NA VÁS VZŤAHUJÚ, SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE NĚPRIAMÉ, NÁHODNÉ, OSOBNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, STRATU ÚDAJOV, NARUŠENIE SÚKROMIA, DÔVERNOSŤ ALEBO STRATY ZISKU, ANI ŽIADNU NEMOŽNOSŤ POUŽÍVAŤ VAŠU KONZOLU XBOX ONE ALEBO PRÍSLUŠENSTVO. TIETO VÝNIMKY PLAŤIA AJ VŤEDY, AK BOLA SPOLOČNOSŤ MICROSOFT UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TÝCHTO ŠKÔD A AJ V PRÍPADE, ŽE AKÉKOL'VEK NÁPRAVNÉ OPATRENIE STRÁCA SVOJ ZÁSADNÝ VÝZNAM.

9. Ďalšie podmienky

Ak sa pokúsíte obísť alebo vynechať akékoľvek technické obmedzenia, bezpečnostné prvky alebo protipirátske systémy konzoly Xbox One alebo príslušenstva, vaša konzola Xbox One alebo príslušenstvo môžu prestať fungovať natrvalo. Stratíte tiež záruku a nárok na autorizovanú opravu konzoly Xbox One a príslušenstva, dokonca aj za poplatok.

10. Rozhodné právo

Táto záruka bude podliehať a bude sa riadiť právnymi predpismi vášho štátu pobytu bez ohľadu na konflikt právnych zásad.

SOFTVÉROVÁ LICENCIA

Podmienky softvérovej licencie konzoly Xbox One a príslušenstva sú dostupné na webovej stránke xbox.com/xboxone/slt. Používaním konzoly Xbox One alebo príslušenstva, súhlasíte s týmito podmienkami softvérovej licencie. Pred jej nastavením si starostlivo prečítajte tieto podmienky. Ak nepotvrdíte súhlas s týmito podmienkami softvérovej licencie, nepoužívajte konzolu Xbox One ani príslušenstvo. Vráťte konzolu Xbox One alebo príslušenstvo nepoužívané predajcovi, od ktorého ste ich kúpili, alebo spoločnosti Microsoft. Peniaze vám budú vrátené.

PRAVIDLÁ

- Nie je určené na používanie v strojných, lekárskech alebo priemyselných zariadeniach.
- Tento prístroj je určený na používanie s IT prístrojmi v zozname NRTL (UL, CSA, ETL, atď.) a/alebo s prístrojmi zodpovedajúcimil EC/EN 60950-1.
- Neobsahuje súčiastky vhodné na servis.
- Prevádzková teplota: +5 °C (+41 °F) až +35 °C (+95 °F)

Vyhlasenie o vystavení rádiových frekvenciám žiareniu:

Toto zariadenie obsahuje rádiové vysielacie Wi-Fi, ktoré boli navrhnuté, vyrobené a testované tak, aby spĺňali európske smernice pre vystavenie rádiovým vlnám a špecifickú mieru absorpcie.



UPOZORNENIE: Bezdrôtové zariadenia na palube lietadla



Pred nástupom do lietadla alebo zbalením bezdrôtového prístroja do batožiny, ktorá má prejsť kontrolou, vyberte z bezdrôtového prístroja batérie alebo tento prístroj vypnite (ak má vypínač). Bezdrôtové prístroje môžu vysielat rádiové frekvencie (RF) podobne ako mobilný telefón, keď sú v nom batérie a prístroj je zapnutý (ak má vypínač).

Likvidácia opotrebených batérií a elektrického a elektronického prístrojenstva



Symbol na tomto produkte alebo jeho batériách či balení znamená, že tento produkt a batérie, ktoré sú v ňom, sa nemôže vyhadzovať do komunálneho odpadu. Musíte ho odovzdať v zberni, kde recyklujú batérie, elektrické a elektronické prístrojenstvo. Osobitný zber a recyklácia pomôžu chrániť prírodné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na

ľudské zdravie a životné prostredie spôsobeným prítomnosťou nebezpečných látok v batériách a elektrickom a elektronickom prístrojenstve v prípade nesprávnej likvidácie. Informácie o tom, kde by ste mali batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získate na vašom obecnom/mestskom úrade, zberni odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Pre viac informácií o elektrickom a elektronickom odpade sa obráťte na erecycle@microsoft.com.

| | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|
|   | BE | DK | GR | ES | FR |
| | IE | IT | LU | NL | AT |
| | PT | FI | SE | GB | NO |
| | DE | CH | PL | HU | SK |
| | CZ | CY | IS | RO | SI |
| | EE | LV | LT | MT | LI |
| | BG | TR | HR | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Frekvencia 5,15-5,35 GHz funguje len vo vnútorných priestoroch.

Zjednodušené vyhlásenie o zhode so smernicami EÚ:

Týmto Microsoft Corporation prehlasuje, že tento výrobok je v zhode so smernice 2014/53/EU.

Čelý text vyhlásenia o zhode so smernicami EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://www.microsoft.com/ireland>

Úplné vyhlásenie o zhode obsahuje aj informácie ako softvér a príslušenstvo, ktoré môžu mať vplyv na dodržiavanie vyššie uvedenej smernice v súvislosti s rádio vysielaním.

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Spoločnosť | Microsoft Ireland |
| Adresa | Sandyford Ind Est Dublin D18 KX32 |
| Krajina | Írsko |
| Telefónne číslo | +353 1 295 3826 |
| Faxové číslo | +353 1 706 4110 |

Rádiofrekvenčné pásma prevádzky pre model 1790 a súvisiaci maximálny nominálny vysielač výkon a tolerancie sú nasledovné
WLAN 2400-2483 5MHz, 12 3dBm EIRP +/-2dB
WLAN 5 15-5 25GHz, 13 6dBm EIRP +/-2dB
WLAN 5 725-5 85GHz, 12 5dBm EIRP +/-2dB

COPYRIGHT

Informácie a postoj vyjadrené v tomto dokumente, vrátane URL a iných referencií na internetové stránky, sa môžu zmeniť bez varovania. Tento dokument vám neposkytuje žiadne zákonné právo na intelektuálne vlastníctvo žiadneho produktu Microsoft. Tento dokument môžete kopírovať a používať pre vaše vlastné a referenčné potreby.

© 2016 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené. Microsoft, Windows, Xbox, Xbox One, Xbox 360, Xbox Live, Kinect, logá Xbox a logo Xbox Live sú obchodnými značkami skupiny spoločností Microsoft.

ZÁKAZNÍCKA PODPORA


Odpovede na bežné otázky, postupy pre opravy a kontakt na zákaznícku podporu pre Xbox nájdete na xbox.com/xboxone/support.

MANUAL DE PRODUCTOS DE ACCESORIOS DE XBOX ONE

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD DEL PRODUCTO Y LA GARANTÍA

 **Este símbolo identifica los mensajes en materia de seguridad y salud de este manual del producto.**

Consulte esta guía para obtener información esencial sobre seguridad y salud del producto que ha adquirido.

 **ADVERTENCIA:** La instalación, el uso o los cuidados incorrectos de este producto pueden aumentar el riesgo de que se produzcan lesiones graves, muerte, daños materiales, así como de que se ocasionen daños en los productos relacionados con los accesorios. Lea este manual para conocer la información esencial relativa a la seguridad y a la salud o consulte http://support.xbox.com/es-ES/browse/xbox-one?icid_furl_xboxone-useinstructions.

ACEPTACIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA Y LAS CONDICIONES DE LICENCIA DEL SOFTWARE DE XBOX ONE

Debe aceptar las Condiciones de uso de Xbox (incluidos las condiciones de licencia del software y condiciones de licencia del juego) en microsoft.com/msa, las condiciones de licencia del software en http://support.xbox.com/es-ES/xbox-one/system/software-license-terms?icid_furl_xboxone-slt, y la garantía limitada en <http://support.xbox.com/es-ES/browse/xbox-one/warranties-and-repair> para usar su consola Xbox One o los accesorios Xbox o el sensor Kinect para Xbox. Al utilizar la consola Xbox One, los accesorios Xbox o el sensor Kinect para Xbox One, expresa su conformidad con las presentes condiciones. Léalos, por favor. Si no los acepta, no instale ni utilice su consola Xbox One, accesorios Xbox o el sensor Kinect para Xbox One. Devuelva el producto Xbox a Microsoft o al establecimiento donde lo adquirió para que le reembolsen el dinero.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

 **ADVERTENCIA:** Como sucede con otros muchos dispositivos eléctricos, si no se adoptan las precauciones adecuadas se pueden producir lesiones graves o incluso la muerte por descarga eléctrica, incendio o daños en los accesorios Xbox One y en la consola:

- Utilice solo un cable de carga aprobado.
- Evite que un dispositivo inalámbrico o cable de carga se moje.
- Desconecte el cable de carga durante las tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizarse durante períodos prolongados.

- Para evitar daños, no se siente o pise un dispositivo inalámbrico, su cable, el cable de alimentación o conector.



PRECAUCIÓN: Cables

Para reducir posibles riesgos de tropiezo o enredo, organice todos los cables para que las personas y los animales de compañía no puedan tropezarse o tirar de ellos accidentalmente cuando se desplacen por la estancia y no permita que los niños jueguen con los cables.

Para obtener más información visite,
<http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>.

USO Y CUIDADO DE SU ACCESORIO XBOX ONE



ADVERTENCIA: No intente realizar reparaciones.

No intente desmontar, abrir, reparar, ni modificar los accesorios de Xbox One. Al hacerlo existe el riesgo de descarga eléctrica, daños, incendios u otro tipo de riesgos. Cualquier evidencia que indique que se ha intentado abrir o modificar este dispositivo, así como si alguna de las etiquetas presenta signos de haber sido levantada, rasgada o quitada, invalidará la Garantía limitada y hará que la consola Xbox One no pueda optar a ser reparada por un servicio autorizado. La modificación de cualquiera de los accesorios Xbox One puede acarrear una prohibición permanente de Xbox Live, la cual se requiere para jugar y algunas otras funciones de la consola.

Uso y limpieza



ADVERTENCIA: Evite que los accesorios Xbox One se mojen.

Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga los dispositivos a la lluvia u otras fuentes de humedad.

Siga estas instrucciones de uso:

- No utilice los accesorios cerca de cualquier fuente de calor.
- Utilice únicamente conexiones y accesorios especificados por Microsoft.
- No intente limpiar los conectores.
- Limpie siempre el dispositivo con un paño seco.

Para obtener más información, visite
<http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>.



ADVERTENCIA: Advertencias de salud importantes sobre el uso de videojuegos.

Crisis de epilepsia fotosensible

Un pequeñísimo porcentaje de personas puede sufrir ataques epilépticos de este tipo al exponerse a determinadas imágenes, como destellos de luz o dibujos que pueden mostrarse en los videojuegos. Incluso la gente que no haya sufrido nunca estos ataques o casos de epilepsia puede padecer un trastorno no diagnosticado y que le provoque esta “crisis de epilepsia fotosensible” mientras observa un videojuego.

Estos ataques pueden presentar diversos síntomas, como mareos, trastornos de la visión, tics en los ojos o en la cara, espasmos o temblores de brazos o piernas, desorientación, confusión o pérdida temporal de la consciencia. Los ataques epilépticos pueden causar también la pérdida de la consciencia o convulsiones que podrían provocar lesiones debidas a caídas y al impacto contra objetos cercanos.

Si nota alguno de estos síntomas, deje de jugar de inmediato y consulte a su médico. Los padres deben vigilar a sus hijos y preguntarles si sienten los síntomas anteriormente mencionados. Los niños y adolescentes son más propensos que los adultos a sufrir ataques epilépticos. El riesgo de ataques epilépticos por sensibilidad a la luz puede reducirse si se adoptan las siguientes precauciones:

- Siéntese o póngase de pie algo alejado de la pantalla del televisor.
- Utilice una pantalla de televisión de menor tamaño.
- Juegue en una habitación bien iluminada.
- No juegue cuando tenga sueño o esté cansado.
- Si alguno de sus familiares o usted mismo ha sufrido algún tipo de ataque o crisis de epilepsia con anterioridad, consulte a su médico antes de jugar.

Trastornos musculoesqueléticos

El uso de mandos de juego, teclados, ratones u otros dispositivos de entrada electrónicos puede estar relacionado con lesiones y trastornos graves.

Cuando utilice videojuegos, al igual que sucede en muchas otras actividades, es posible que experimente molestias ocasionales en las manos, brazos, hombros, cuello u otras partes del cuerpo. Sin embargo, si experimenta síntomas como malestar persistente o repetido, dolor, punzadas, hormigueos, entumecimiento, sensación de quemazón o rigidez **NO PASE POR ALTO ESTAS SEÑALES DE AVISO. ACUDA INMEDIATAMENTE A UN PROFESIONAL DE SALUD CUALIFICADO**, aunque los síntomas aparezcan cuando no juegue. Estos síntomas pueden asociarse con lesiones dolorosas que en ocasiones pueden ser permanentes y graves o trastornos nerviosos, musculares, de los tendones, de los vasos sanguíneos y otras partes corporales. Entre estos trastornos musculoesqueléticos (MSD) se encuentran el síndrome del túnel metacarpiano, tendinitis, tenosinovitis, síndromes vibratorios y otras dolencias.

Aunque los investigadores no han sido aún capaces de responder a muchas preguntas sobre las MSD, existe un consenso generalizado en que muchos factores pueden estar relacionados con su aparición, entre ellos la condición física y las afecciones, el estrés y la forma de sobrellevarlo de cada persona, la salud en general y la posición y utilización del cuerpo durante el trabajo y otras actividades (como jugar a un videojuego). Algunas investigaciones sugieren que el tiempo que una persona dedica a realizar una actividad también puede ser un factor determinante.

Algunas directrices que pueden ayudarle a trabajar y a jugar de una forma más cómoda, y posiblemente reducir el riesgo de experimentar una MSD, se indican en la Guía de juego saludable en http://support.xbox.com/es-ES/xbox-one/system/healthy-gaming-guide?icid_furl_xboxone-playhealthy. Estas directrices abarcan temas como:

- Colocación del cuerpo para utilizar posturas cómodas y normales.
- Relajación de manos, dedos y otras partes del cuerpo.
- Hacer descansos.
- Desarrollo de un estilo de vida saludable.

Si tiene alguna pregunta sobre la relación que pudiera tener su estilo de vida, actividades y condiciones médicas o físicas con las MSD, acuda a un profesional de la salud cualificado.



ADVERTENCIA: Riesgo de asfixia

Este dispositivo puede contener piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia para niños menores de 3 años. Mantenga las piezas pequeñas alejadas de los niños.

Asegúrese de que los niños juegan de manera segura.

Asegúrese de que los niños que utilizan cualquier accesorio Xbox One y sensor Kinect juegan de una manera segura y dentro de sus limitaciones y compruebe que saben cómo utilizar correctamente el sistema.

No utilice accesorios sin licencia, soportes u otros objetos no autorizados con el sensor Kinect.

El uso de estos accesorios u objetos podría causarle daños a usted o a otras personas, o dañar el sensor u otros objetos. El uso de accesorios no autorizados infringe los términos de la licencia de software y podría anular la garantía limitada.



PRECAUCIÓN: Dispositivos médicos de uso personal

Las emisiones de radiofrecuencia procedentes de equipos electrónicos pueden afectar negativamente al funcionamiento de otros equipos eléctricos causando el funcionamiento defectuoso de los mismos. Aunque el dispositivo se ha diseñado, probado y fabricado siguiendo las normativas que regulan la emisión de radiofrecuencias en países como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Japón, los transmisores inalámbricos y los circuitos eléctricos del dispositivo pueden causar interferencias en otros equipos electrónicos. Siempre siga estas precauciones:

Personas con marcapasos

- La Asociación de fabricantes de productos sanitarios recomienda una separación mínima de 15 cm (6 pulgadas) entre un dispositivo inalámbrico y un marcapasos para evitar posibles interferencias con este.
- Los dispositivos inalámbricos no deben transportarse en un bolsillo a la altura del pecho.
- Si por algún motivo sospecha que se están produciendo interferencias, apáguelo inmediatamente.

Otros dispositivos médicos

Si utiliza algún otro dispositivo médico de uso personal, consulte al fabricante o a su médico sobre la conveniencia de utilizar otros dispositivos electrónicos cerca de su dispositivo médico.

GARANTÍA LIMITADA

Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublín 18, Irlanda (en adelante, "Microsoft") le concede a Usted esta Garantía Limitada (en adelante, la "Garantía").

AL UTILIZAR SU XBOX ONE O EL ACCESORIO, ACEPTA ESTA GARANTÍA LIMITADA. ANTES DE UTILIZAR EL DISPOSITIVO POR PRIMERA VEZ, LEA ATENTAMENTE ESTA GARANTÍA. SI USTED NO ACEPTA ESTA GARANTÍA, NO UTILICE SU XBOX ONE O EL ACCESORIO. DEVUÉLVALOS SIN USAR A SU VENDEDOR MINORISTA O A MICROSOFT PARA SU REEMBOLSO. Póngase en contacto con Microsoft a través de <https://www.support.microsoft.com>.

Esta Garantía es distinta de cualquier otra garantía legal de productos de vendedores minoristas y/o fabricantes en virtud de cualquier legislación nacional aplicable a Usted. Está prevista para concederle a Usted derechos específicos, y según el caso, adicionales, dentro de los límites de lo que está permitido en virtud de dicha legislación, y no restringe sus derechos en relación con cualquier disposición de una garantía legal de productos aplicable. No puede ser transferida a terceros.

1. Definiciones

Se considerará que los siguientes términos, cuando se utilicen en esta Garantía, significarán lo siguiente:

- (a) "Xbox One" hace referencia a la nueva consola Xbox One y al sensor Kinect comprados a un vendedor minorista autorizado.
- (b) "Accesorio" hace referencia a un nuevo accesorio de hardware de la Xbox 360 o la Xbox One de Microsoft comprado a un vendedor minorista autorizado.
- (c) "Período de garantía" de la Xbox One hace referencia al período de un (1) año a contar desde la fecha en la que Usted la compró; y, para los Accesorios, hace referencia al período de 90 días a contar desde la fecha en la que Usted los compró, sujeto a la siguiente cláusula 2.
- (d) "Usted" hace referencia al usuario final original.
- (e) "Condiciones normales de uso" hace referencia al uso normal por parte del consumidor en condiciones normales en el domicilio según el manual de instrucciones de la Xbox One o el Accesorio.

2. Duración

Sin perjuicio de ninguna otra garantía legal a la que Usted tenga derecho en virtud de cualquier legislación local aplicable a Usted, y a menos que dicha legislación establezca un período mayor, Microsoft ofrece esta Garantía durante un período de un (1) año a contar desde la fecha de compra de la Xbox One a un vendedor minorista autorizado, y de 90 días para los Accesorios comprados a un vendedor minorista autorizado.

3. Territorio

Esta Garantía será válida exclusivamente en los siguientes países: Alemania, Arabia Saudí, Austria, Bélgica, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rusia, Suecia, Suiza y Turquía.

Usted reconoce que podrían aplicarse a Usted leyes y regulaciones específicas en materia de exportación en función de su país de residencia, y Usted acepta cumplir dichas leyes y regulaciones si Usted exporta su Xbox One o el Accesorio.

4. Garantía

- (a) Durante el Período de garantía, Microsoft garantiza, solo a Usted, que la Xbox One o el Accesorio funcionarán sin errores en Condiciones normales de uso.
- (b) Excepto en el caso de alguna garantía legal que Microsoft le deba a Usted en virtud de cualquier legislación local que se le aplique, esta Garantía es la única garantía o condición que Microsoft le concede en relación con su Xbox One o el Accesorio y cualquier manual del producto adjunto. Nadie más podrá concederle ninguna garantía o condición en nombre de Microsoft.
- (c) SI SU LEGISLACIÓN LOCAL VIGENTE LE DA A USTED ALGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO, SU DURACIÓN ESTÁ LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA, A MENOS QUE DICHA LEGISLACIÓN LOCAL ESTABLEZCA LO CONTRARIO.
- (d) Si realiza la compra en Francia, se aplica lo siguiente: Excepto en el caso de alguna garantía legal que Microsoft le deba a Usted en virtud de cualquier legislación local que se le aplique, esta Garantía es la única garantía o condición que Microsoft le concede en relación con su Xbox One o el Accesorio y cualquier manual del producto adjunto. Nadie más puede darle ninguna garantía o condición en nombre de Microsoft.

5. Proceso para la obtención del Servicio de Garantía

- (a) Antes de empezar el proceso de garantía, consulte los consejos sobre resolución de problemas de <https://www.support.microsoft.com/devices>.
- (b) Si los consejos sobre resolución de problemas no resuelven su problema, siga el siguiente proceso en línea a través de <https://www.support.microsoft.com/devices> o llame al número del servicio de atención al cliente de Xbox de su país de residencia que aparece en <https://www.support.microsoft.com/devices>.
- (c) Antes de enviar su Xbox One o el Accesorio a Microsoft para su reparación, asegúrese de guardar todos los datos que quiera conservar

y borre toda la información que considere confidencial. Microsoft no se hace responsable de sus datos y podría borrarlos.

6. Responsabilidad de Microsoft

- (a) Tras devolver su Xbox One o el Accesorio a Microsoft, Microsoft los examinará.
- (b) Si Microsoft determina que la Xbox One o el Accesorio no funcionaron correctamente durante el Período de garantía en Condiciones normales de uso, Microsoft (a su total discreción) reparará o sustituirá el producto, o le reembolsará el dinero de la compra, a menos que una disposición de cualquier legislación local aplicable a Usted establezca lo contrario. Para la reparación, podrán utilizarse piezas nuevas o reparadas. La sustitución podrá realizarse con un artículo nuevo o reparado.
- (c) Tras la reparación o sustitución, su Xbox One o el Accesorio permanecerán cubiertos por esta Garantía, o bien durante el tiempo restante de su Período de garantía original, o bien durante 95 días a contar desde la fecha en la que Microsoft le envíe el dispositivo a Usted, según el período que sea más largo. En Francia, este período se extiende durante el tiempo que sea necesario para la reparación y sustitución, siempre y cuando este período de tiempo exceda los 7 días.
- (d) A MENOS QUE CUALQUIER LEGISLACIÓN LOCAL APLICABLE A USTED ESTABLEZCA LO CONTRARIO, LA RESPONSABILIDAD DE MICROSOFT DE REPARAR O SUSTITUIR SU XBOX ONE O EL ACCESORIO, O REEMBOLSARLE EL DINERO DE LA COMPRA, ES EL ÚNICO REMEDIO QUE USTED PUEDE RECLAMAR.
- (e) Si su Xbox One o el Accesorio no funciona correctamente después de que venza el Período de garantía, no existirá garantía de ningún tipo. Después de que venza el Período de garantía, Microsoft puede cobrarle a Usted un importe por el trabajo realizado para diagnosticar y resolver cualquier problema en relación con su Xbox One o el Accesorio, independientemente de que dicho trabajo tenga o no buenos resultados.

7. Exclusiones de la Garantía

Microsoft no se hace responsable y esta Garantía no se aplica, ni siquiera pagando un cargo adicional, si su Xbox One o el Accesorio están:

- (a) dañada por el uso con productos que Microsoft no vende ni licencia (incluidos, por ejemplo, juegos y accesorios que Microsoft no vende ni licencia y juegos "piratas", etc.); sin embargo, en el caso de Accesorios Bluetooth, Microsoft no es responsable y esta Garantía no se aplica, ni siquiera por un precio, si su Xbox One o Accesorio se daña por el uso con productos que no cumplen los requisitos del sistema que se encuentra en el paquete de Accesorios Bluetooth;
- (b) utilizados con fines comerciales (incluido, por ejemplo, el alquiler, el cobro por partida, etc.);
- (c) abiertos, modificados o manipulados indebidamente (incluido, por ejemplo, cualquier intento de burlar algún mecanismo de limitación técnica, seguridad o antipiratería, etc. de la Xbox One o el Accesorio), o cuyo número de serie haya sido modificado o eliminado;
- (d) dañados por una causa externa (incluido, por ejemplo, caídas, uso sin la ventilación adecuada, etc., o no haber seguido las instrucciones del manual de instrucciones de la Xbox One o el Accesorio); o
- (e) reparados por alguien distinto a Microsoft.

8. EXCLUSIÓN DE CIERTOS DAÑOS

A MENOS QUE CUALQUIER LEGISLACIÓN LOCAL APLICABLE A USTED ESTABLEZCA LO CONTRARIO, MICROSOFT NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, FORTUITO, ESPECIAL O INDIRECTO; PÉRDIDA DE DATOS, PRIVACIDAD, CONFIDENCIALIDAD O BENEFICIOS; O IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR SU XBOX ONE O EL ACCESORIO. ESTAS EXCLUSIONES SE APLICAN AUNQUE MICROSOFT HAYA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS, E INCLUSO SI ALGÚN REMEDIO NO CUMPLIERA SU OBJETIVO ESENCIAL.

9. Condiciones adicionales

Si Usted intenta burlar o evitar algún sistema de limitación técnica, seguridad o antipiratería de la Xbox One o el Accesorio, puede hacer que su Xbox One o el Accesorio dejen de funcionar permanentemente. También invalidará su garantía, y hará que su Xbox One o el Accesorio no sean aceptados para una posible reparación autorizada, incluso pagando un cargo adicional.

10. Legislación aplicable

Esta Garantía estará sujeta y se interpretará de acuerdo con la legislación de su país de residencia, con independencia de los principios de conflicto de leyes.

LICENCIA DE SOFTWARE

Los términos de la licencia de software de su Xbox One y el Accesorio están disponibles en xbox.com/xboxone/slt. Al utilizar su Xbox One o el Accesorio, acepta los términos de esta licencia de software. Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente estos términos. Si Usted no acepta los términos de esta licencia de software, no utilice su Xbox One o el Accesorio. Devuélvalos sin usar al vendedor minorista al que compró su Xbox One o el Accesorio o a Microsoft para su reembolso.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- No está indicado para su uso en aplicaciones de maquinaria, médicas o industriales.
- Este producto debe usarse con equipos informáticos incluidos en la lista de NRTL (UL, CSA, ETL, etc.) o que se ajusten a la normativa IEC/EN 60950-1 (con la marca CE).
- No contiene piezas reparables.
- Temperatura de funcionamiento: de +5 °C a +35 °C.

Declaración de exposición a la radiación de radiofrecuencia:


Este dispositivo incluye radio transmisores radio WiFi diseñados, producidos y testeados acordes a la reglamentación Europea sobre la exposición y al ratio específico de absorción de RF.

**ADVERTENCIA: Dispositivos inalámbricos a bordo del avión**

Antes de subir a un avión o de guardar un dispositivo inalámbrico en la maleta para facturación, retire las pilas del dispositivo o apague dicho dispositivo (si dispone de un interruptor de encendido y apagado). Los dispositivos inalámbricos pueden transmitir energía de radiofrecuencia (RF), similar a un teléfono móvil, si tienen instalados las baterías y están encendidos (en caso de tener un interruptor de encendido y apagado).

Reciclaje de pilas, equipos eléctricos y equipos electrónicos

Este símbolo en el producto, las baterías o el material de embalaje significa que el producto y sus baterías no deben desecharse a través de la basura de su hogar. En este caso, es su responsabilidad llevarlo a un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. La recogida selectiva y el reciclaje ayudarán a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud del ser humano y el medio ambiente debidas a la posible presencia de sustancias peligrosas en pilas y equipos eléctricos y electrónicos desechados de forma inadecuada. Para obtener más información acerca de dónde desechar sus pilas y residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad o municipalidad, su servicio de retiro de basura doméstica o el establecimiento donde compró este producto. Para obtener información adicional acerca de la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados y pilas gastadas, mande un correo electrónico a weee@microsoft.com.

| | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|
|   | BE | DK | GR | ES | FR |
| | IE | IT | LU | NL | AT |
| | PT | FI | SE | GB | NO |
| | DE | CH | PL | HU | SK |
| | CZ | CY | IS | RO | SI |
| | EE | LV | LT | MT | LI |
| | BG | TR | HR | | |

5.15-5.35GHz solo para uso en interiores.

Declaración de cumplimiento simplificada de la UE:

Mediante el presente, Microsoft Corporation, declara que este producto cumple con de la Directiva 2014/53/EU.

El texto completo de la declaración de cumplimiento de la UE se encuentra en la dirección Internet siguiente: <https://www.microsoft.com/ireland>

En la declaración de conformidad completa también se incluye información, como software y accesorios, que puede afectar al cumplimiento de radio con la directiva anterior.

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Empresa | Microsoft Ireland |
| Dirección | Sandyford Ind Est Dublin D18 KX32 |
| País | Irlanda |
| Número de teléfono | +353 1 295 3826 |
| Número de fax | +353 1 706 4110 |

Las bandas de radio frecuencia de operación para el Modelo 1790 y la potencia nominal máxima de transmisión y las tolerancias son las siguientes:
WLAN 2400-2483.5MHz, 12.3dBm EIRP +/-2dB.
WLAN 5.15-5.25GHz, 13.6dBm EIRP +/-2dB.
WLAN 5.725-5.85GHz, 12.5dBm EIRP +/-2dB.

COPYRIGHT

La información y las opiniones expresadas en este documento, incluidas las direcciones URL y otras referencias a sitios web, pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Este documento no le otorga ningún derecho legal sobre la propiedad intelectual de ningún producto de Microsoft. Puede copiar y usar este documento con fines de consulta interna.

© 2016 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Microsoft, Windows, Xbox, Xbox One, Xbox 360, Xbox Live, Kinect, los logotipos de Xbox y el logotipo de Xbox Live son marcas comerciales del grupo de compañías de Microsoft.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Para encontrar respuestas a preguntas comunes, procedimientos de solución de problemas e información de contacto del servicio de atención al cliente de Xbox, visite http://support.xbox.com/es-ES/?icid_furl_xboxone-support.

PRODUKTMANUAL FÖR TILLBEHÖR TILL XBOX ONE

VIKTIG INFORMATION OM PRODUKTSÄKERHET OCH GARANTI



Denna symbol markerar säkerhets- och hälsomeddelanden i denna produkthandbok.

Denna handbok innehåller viktig säkerhetsinformation om den produkt du har köpt.



WARNING: Om du konfigurerar, använder eller sköter den här produkten på fel sätt ökar det risken för allvarliga skador och dödsfall, samt skador på utrustning eller tillbehör. Läs igenom denna handbok för viktig information om säkerhet och hälsa eller gå till xbox.com/xboxone/accessories/useinstructions

SAMTYCKE TILL XBOX BEGRÄNSADE GARANTI SAMT VILLKOR FÖR PROGRAMVARULICENSEN

Du måste samtycka till användningsvillkoren för Xbox (vilket omfattar programvaruvillkoren och spellicensvillkoren för Xbox) på microsoft.com/msa, villkoren för programvarulicensen på xbox.com/xboxone/slt, och den begränsade garantin på xbox.com/xboxone/warranty för att få använda din Xbox One-konsol, Xbox-tillbehör och/eller Kinect-sensor till Xbox. Vid användning av Xbox One-konsolen, tillbehör till Xbox och/eller Kinect-sensor till Xbox One, samtycker du till dessa villkor. Läs igenom dem. Om du inte samtycker till villkoren ska du inte installera eller använda din Xbox One-konsol, tillbehör till Xbox och/eller Kinect-sensor till Xbox One. Returnera Xbox-produkten till Microsoft eller din återförsäljare för att få pengarna tillbaka.

ELSÄKERHET



WARNING: Som för de flesta elektriska apparater, kan underlåtenhet att vidta följande försiktighetsåtgärder resultera i allvarliga personskador eller dödsfall p.g.a. elektriska stötar eller brand, samt skador på tillbehör och konsol till Xbox One:

- Använd endast typgodkänd laddningssladd.
- Utsätt inte trådlösa enheter eller laddningssladdar för väta.
- Dra ur laddningssladden ur uttaget vid åska eller om enheten inte används under en längre period.
- För att undvika skada ska du inte sitta eller trampa på en trådlös enhet, sladden, kontakten eller anslutningen.

**VARNING: Kablar och sladdar**

För att man inte ska snubbla eller trassla in sig i dem ska kablarna och sladdarna placeras så att människor och djur inte kan snubbla eller råka dra med sig dem när de rör sig i närheten. Låt inte barn leka med kablar och sladdar.

Gå till <http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories> för ytterligare information.

BRUK OCH SKÖTSEL AV TILLBEHÖR TILL XBOX ONE

**VARNING: Utför aldrig reparationer på egen hand**

Försök inte att ta isär, öppna, utföra service på eller modifiera tillbehör till Xbox One. Det kan medföra risk för elektriska stötar, skada, brand eller annan fara. Alla tecken på försök att öppna och/eller modifiera denna enhet, inklusive bortskrapning, punktering eller borttagning av någon etikett, gör den begränsade garantin ogiltig och gör att tillbehöret till Xbox One inte kan repareras hos auktoriserad reparatör. Om du modifierar din konsol riskerar du att stängas av permanent från Xbox Live. Medlemskap krävs för att kunna spela samt för visst annat bruk av konsolen.

Användning och rengöring

**VARNING: Utsätt inte tillbehör till Xbox One för väta.**

Minska risken för eldsvåda och elektriska stötar genom att undvika att utsätta enheten/enheterna för regn eller annan fukt.

Använd enligt följande instruktioner:

- Använd den inte i närheten av värmekällor.
- Använd endast sådana fästen/tillbehör som specificerats av Microsoft.
- Försök inte rengöra kontakterna.
- Rengör endast med torr trasa.

För ytterligare information kan du gå till

<http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>.

SPELA MED MÅTTA

**VARNING: Viktiga hälsoföreskrifter när du spelar videospel**

Ljuskänslighetsanfall

Ett fåtal människor kan få anfall när de utsätts för vissa visuella intryck, som blinkande ljus eller mönster, som kan förekomma i videospel. Även personer som inte råkat ut för epileptiska anfall tidigare kan ha ett icke diagnostiserat tillstånd som kan orsaka anfall när de tittar på videospel.

Dessa anfall kan ha en rad olika symptom, såsom yrsel, synrubbingar, ryckningar i ögon eller ansikte, ryckningar eller skakningar i armar eller ben,

desorientering, förvirring eller kortvarig medvetlöshet. Anfällen kan också orsaka medvetlöshet eller krampanfall som kan leda till skada vid fall mot golv eller andra föremål.

Sluta genast att spela och kontakta läkare om du har något av dessa symptom. Föräldrar bör observera eller fråga sina barn om ovanstående symptom – det är mer sannolikt att barn och tonåringar upplever denna typ av anfall än att vuxna gör det. Så här kan du minska risken för epileptiska anfall:

- Sitt eller stå längre från TV:n.
- Använd en mindre TV-skärm.
- Spela i ett väl upplyst rum.
- Spela inte när du är dåsig eller trött.
- Om du eller någon av dina släktingar har haft epileptiska anfall måste du tala med läkare innan du spelar.

Belastningsskador

Användning av spelkontroller, tangentbord, möss eller andra elektroniska inmatningsenheter kan leda till allvarliga skador.

Precis som vid många andra aktiviteter kan du när du spelar videospel ibland uppleva obehag i händer, armar, axlar, nacke eller andra delar av kroppen. Om du upplever symptom som ihållande eller återkommande obehag, smärta, värk, stickningar, domningar, sveda eller stelhet, **SKA DU INTE IGNORERA DESSA VARNINGSTECKEN. SÖK OMEDELBART LÄKARHJÄLP**, även om symptomen uppstår när du inte spelar videospel. Symptom som de som beskrivs här kan yttra sig som smärtsamma och ibland permanenta obehag eller skador på/i nerver, muskler, senor, blodkärl eller andra kroppsdelar. Dessa muskel- och skelettsjukdomar (MSD) omfattar karpaltunnelsyndrom, seninflammation, senskideinflammation, vibrationssyndrom och andra tillstånd.

Även om forskare ännu inte kan besvara många av de frågor som har att göra med belastningsskador, är man överens om att många faktorer kan orsaka deras uppkomst. Orsakerna kan vara medicinska eller fysiska, stress och hur en person hanterar den, allmänhälsa och hur en person förflyttar och använder sin kropp under arbete och andra aktiviteter (som att spela videospel). Vissa undersökningar visar att den mängd tid som en person utför en aktivitet kan vara en faktor.

Du hittar en del tips som kan hjälpa dig att arbeta och spela på ett mer bekvämt sätt och eventuellt minska risken för att råka ut för en MSD i **Healthy Gaming Guide** på xbox.com/xboxone/playhealthy. Dessa riktlinjer markerar vikten av att:

- Sitta på ett sätt som känns bekvämt och naturligt för kroppen.
- Slappna av i händer, fingrar och andra kroppsdelar.
- Ta pauser.
- Ha en hälsosam livsstil.

Om du har frågor om hur din livsstil, dina aktiviteter samt ditt medicinska eller fysiska tillstånd kan orsaka belastningsskador ska du kontakta sjukvården.



WARNING: Kvävningsrisk

Denna enhet kan innehålla smådelar som kan utgöra kvävningsrisk för barn

under 3 år. Se till att barn inte kommer åt smådelar.

Se till att barnen spelar på ett säkert sätt.

Se till att barn som använder tillbehör till Xbox One med konsolen till Xbox One och Kinect-sensorn spelar riskfritt och inte över sin förmåga och se till att de förstår hur systemet ska användas.

Använd inte olicensierade tillbehör eller icke godkända föremål med Kinect-sensorn.

Om du använder sådana tillbehör eller föremål kan det resultera i skador på dig själv eller andra och/eller skador på sensorn eller annan egendom. Bruk av otillåtna tillbehör är brott mot programvarulicensen och kan förverka den begränsade garantin.



! VARNING: Personliga medicinska enheter

Radiofrekvent strålning från elektronisk utrustning kan störa funktionen hos annan elektronisk utrustning och göra att den inte fungerar ordentligt. Även om enheten är konstruerad, testad och tillverkad för att följa lagarna som styr sändning med radiofrekvenser i länder som USA, Kanada, EU och Japan kan trådlösa sändare och elektriska kretsar i enheten orsaka störningar på annan elektronisk utrustning. Vidta alltid följande försiktighetsåtgärder:

Personer med pacemakers

- Health Industry Manufacturers Association rekommenderar ett minsta avstånd på 15 cm mellan en trådlös enhet och en pacemaker för att undvika potentiella störningar på pacemakern.
- Trådlösa enheter ska inte bäras i bröstfickan.
- Om du har anledning att misstänka störningar ska du omedelbart stänga av enheten.

Andra medicinska enheter

Om du använder andra personliga medicinska enheter ska du kontakta tillverkaren av den medicinska enheten eller din läkare för att avgöra om det är lämpligt för dig att använda andra elektroniska enheter i närheten av din medicinska enhet.

BEGRÄNSAD GARANTI

Du erbjuds denna begränsade garanti ("Garanti") av Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Ireland ("Microsoft").

GENOM ATT ANVÄNDA DIN XBOX ONE ELLER DESS TILLBEHÖR, ACCEPTERAR DU DENNA GARANTI. LÄS IGENOM DENNA GARANTI NOGGRANT INNAN DU IORDNINGSTÄLLER DIN XBOX ONE FÖR ANVÄNDNING. OM DU INTE ACCEPTERAR DENNA GARANTI SKA DU INTE ANVÄNDA DIN XBOX ONE ELLER DESS TILLBEHÖR. LÄMNA TILLBAKA DEN OANVÄND TILL DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER TILL MICROSOFT FÖR ATT FÅ PENGARNA TILLBAKA. Kontakta Microsoft på <https://www.support.microsoft.com>.

Denna Garanti skiljer sig från alla lagstadgade produktgarantier som återförsäljare och/eller tillverkare är skyldiga att erbjuda dig enligt gällande nationell lagstiftning. Den är avsedd att ge dig särskilda och, i förekommande fall, ytterligare rättigheter inom ramen för vad som är tillåtet enligt sådan lagstiftning, den är inte avsedd att begränsa dina rättigheter enligt gällande lagstadgade produktgaranti-bestämmelser. Den kan inte överlåtas till tredje part.

1. Definitioner

När de förekommer i denna Garanti, ska följande termer anses betyda:

- (a) "Xbox One" betyder en ny Xbox One-konsol och Kinect Sensor köpta från en auktoriserad återförsäljare.
- (b) "Tillbehör" betyder ett nytt Microsoftmärkt Xbox 360 eller Xbox One hårdvarutillbehör köpta från en auktoriserad återförsäljare.
- (c) "Garantiperiod" för Xbox One betyder ett (1) år från det datum du köpte den; för tillbehör betyder det 90 dagar från det datum du köpte det, med förbehåll för artikel 2 nedan.
- (d) "Du" betyder den ursprungliga slutanvändaren.
- (e) "Normala användarförhållanden" betyder vanlig konsumentanvändning under normala förhållanden enligt bruksanvisningen för Xbox One eller Tillbehör.

2. Varaktighet

Utan att det inverkar sådan lagstadgad garanti du kan ha rätt till enligt gällande lokal lagstiftning, och såvida inte sådan lagstiftning föreskriver en längre garantitid, erbjuder Microsoft denna garanti under en period av ett (1) år från inköpsdatumet av Xbox One från en auktoriserad återförsäljare, och 90 dagar för Tillbehör köpta från en auktoriserad återförsäljare.

3. Område

Denna Garanti gäller endast i följande länder: Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Israel, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Saudiarabien, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Storbritannien och Förenade Arabemiraten.

Du godkänner att särskilda exportlagar och regler kan gälla beroende på ditt hemland, och du samtycker till att följa alla sådana lagar och regler om du exporterar din Xbox One eller Tillbehör.

4. Garanti

- (a) Under Garantiperioden garanterar Microsoft, endast för dig, att din Xbox One eller Tillbehör inte kommer att brista i funktion under Normal användning.
- (b) Med undantag av sådan lagstadgad garanti som Microsoft kan vara skyldig att erbjuda dig enligt gällande lokal lagstiftning, är denna Garanti den enda garanti eller förbehåll du beviljas av Microsoft avseende din Xbox One eller Tillbehör och eventuella medföljande produktmanual(er). Ingen annan kan erbjuda garantier eller förbehåll för Microsofts räkning.
- (c) OM TILLÄMPLIG LOKAL LAGSTIFTNING GER DIG RÄTT TILL EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL, BEGRÄNSAS

VARAKTIGHETEN FÖR SÅDAN GARANTI TILL GARANTIPERIODEN, OM INTE ANNAT FÖRESKRIVS I SÅDAN LOKAL LAGSTIFTNING.

- (d) Om inköpet skett i Frankrike, gäller följande: Med undantag för sådan lagstadgad garanti som Microsoft kan vara skyldig att erbjuda dig enligt tillämplig lokal lagstiftning, är denna Garanti den enda garanti eller förbehåll som erbjuds dig av Microsoft för din Xbox One eller Tillbehör och medföljande produktmanual(er). Ingen annan kan erbjuda garantier eller förbehåll för Microsofts räkning.

5. Process för att få Garantiservice

- (a) Innan du inleder garantiprocessen ombeds du att använda felsökningstipsen på <https://www.support.microsoft.com/devices>.
- (b) Om felsökningstipsen inte löser ditt problem ombeds du att följa processen online på <https://www.support.microsoft.com/devices> eller ringa ditt hemlands Xbox kundtjänstnummer, som finns på <https://www.support.microsoft.com/devices>.
- (c) Innan du skickar din Xbox One eller Tillbehör till Microsoft för service ska du se till att behålla en kopia av all data du vill spara och radera alla data du anser vara konfidentiella. Microsoft ansvarar inte för dina data och kan komma att radera den.

6. Microsofts ansvar

- (a) När du har lämnat tillbaka din Xbox One eller Tillbehör till Microsoft kommer Microsoft att inspektera produkterna.
- (b) Om Microsoft fastställer att din Xbox One eller Tillbehör inte fungerar inom Garantitiden och under Normal användning ska Microsoft (efter eget gottfinnande) reparera eller byta produkten eller återbetala inköpspriset till dig, såvida inte annat föreskrivs i en tvingande föreskrift i lokal lagstiftning. Vid reparationen kan nya eller renoverade delar användas. Bytesprodukten kan vara en ny eller renoverad enhet.
- (c) Efter reparation eller byte omfattas din Xbox One eller Tillbehör av denna Garanti under återstoden av din ursprungliga Garantiperiod eller 95 dagar efter det att Microsoft har skickat den reparerade eller utbytta produkten till dig. I Frankrike förlängs denna period med den tid som krävs för reparation och utbyte om denna tid överstiger 7 dagar.
- (d) OM INTE ANNAT FÖRESKRIVS ENLIGT TILLÄMPLIG LOKAL LAGSTIFTNING ÄR MICROSOFTS ANSVAR ATT REPARERA ELLER BYTA DIN XBOX ONE ELLER TILLBEHÖR, ELLER ATT ÅTERBETALA INKÖSPRISET, DIN ENDA GOTTGÖRELSE.
- (e) Om din Xbox One eller Tillbehör slutar att fungera efter det att Garantitiden har löpt ut finns ingen garanti av något slag. Efter det att Garantiperioden har gått ut kan Microsoft ta ut en avgift för sitt arbete med att diagnostisera och åtgärda eventuella problem du har med din Xbox One eller Tillbehör, oavsett om sådana ansträngningar är framgångsrika eller inte.

7. Garantiundantag

Microsoft ansvarar inte för och denna garanti gäller inte, inte ens mot en avgift, om din Xbox One eller Tillbehör har:

- (a) skadas på grund av användning med produkter som inte säljs eller licensieras av Microsoft (inklusive, till exempel, spel och tillbehör som inte tillverkas eller licensieras av Microsoft, och "piratspel" osv.), förutsatt dock att, för Bluetooth-tillbehör, Microsoft inte ansvarar för och den här Garantin inte gäller, inte ens mot en avgift, om Ditt Xbox One eller Tillbehör skadas på grund av användning med produkter som inte uppfyller systemkraven som finns på Bluetooth-tillbehörets förpackning;
- (b) använts för kommersiella ändamål (inklusive, exempelvis, uthyrning, betalning-per-spel, m.m.);
- (c) öppnats, ändrats eller manipulerats (inklusive, exempelvis, försök att kringgå en teknisk begränsning hos Xbox One eller Tillbehör, säkerhets- eller antipiratsmekanism, m.m.), eller serienumret har ändrats eller tagits bort;
- (d) skadats genom någon yttre orsak (inklusive, exempelvis, genom att den tappats, använts med otillräcklig ventilation, m.m., eller underlåtenhet att följa anvisningarna i bruksanvisningen för Xbox One eller Tillbehör); eller
- (e) reparerats av någon annan än Microsoft.

8. UNDANTAG FÖR VISSA SKADOR

OM INTE ANNAT FÖRESKRIVS ENLIGT TILLÄMPLIG LOKAL LAGSTIFTNING ÄR MICROSOFT INTE ANSVARIGT FÖR NÅGRA INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA ELLER FÖLJDSKADOR; FÖRLUST AV DATA, SEKRETESS, KONFIDENTIALITET ELLER FÖRTJÄNST; ELLER ANNAN OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DIN XBOX ONE ELLER TILLBEHÖR. DESSA UNDANTAG GÄLLER ÄVEN OM MICROSOFT HAR UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR DESSA SKADOR, OCH ÄVEN OM EN GOTTGÖRELSE HAR MISSLYCKATS MED SITT HUVUDSAKLIGA SYFTE.

9. Övriga villkor

Om du försöker upphäva eller kringgå en teknisk begränsning hos Xbox One eller Tillbehör, eller dess säkerhets- eller antipiratsystem, kan det leda till att din Xbox One eller Tillbehör permanent upphör att fungera. Du upphäver då också din garanti och din Xbox One eller Tillbehör är inte heller berättigad till auktoriserad reparation, inte ens mot en avgift.

10. Lagval

Denna Garanti ska gälla och tolkas i enlighet med lagstiftningen i ditt hemland, oavsett motstridiga rättsprinciper.

PROGRAMVARULICENS

Villkoren i programvarulicensen för din Xbox One och Tillbehör finns på xbox.com/xboxone/slt. Genom att använda din Xbox One eller Tillbehör godkänner du dessa licensvillkor för programvaran. Läs dessa villkor noggrant innan du installerar den. Om du inte accepterar licensvillkoren för programvaran ska du inte använda inte din Xbox One eller Tillbehör. Returnera den oanvänd till återförsäljaren där du köpte din Xbox One eller Tillbehör eller till Microsoft för återbetalning.

INFORMATION OM BESTÄMMELSER

- Ej avsedd för användning i maskintekniska, medicinska eller industriella tillämpningar.
- Den här produkten är avsedd för användning med IT-utrustning som är NRTL-listad (UL, CSA, ETL, osv.) och/eller uppfyller IEC/EN 60950-1 (CE-märkning).
- Inga delar som kan repareras ingår.
- Drifttemperatur: +5 °C till +35 °C.

Meddelande om radonexponering av radiofrekvens:

Denna enhet innehåller WiFi radiosändare och har konstruerats, tillverkats och testats för att uppfylla de europeiska riktlinjerna för RF-exponering och specifik absorptionsindex.





VARNING: Trådlösa enheter ombord på flygplan

Innan du går ombord på flygplan eller packar ner en trådlös enhet i ditt bagage som du ska checka in ska du ta ut batterierna ur enheten eller avaktivera den (om den har en strömbrytare). Trådlösa enheter kan avge radiofrekvensenergi (RF), liknande en mobiltelefon, så snart batterier är isatta och den trådlösa enheten är påslagen (om den har en strömbrytare).

Kassering av batterier, elektrisk och elektronisk utrustning



Den här symbolen på produkten, batterierna eller förpackningen innebär att produkten och eventuella batterier den innehåller inte får kastas i hushållssoporna. Det är ditt ansvar att lämna produkten till en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av batterier samt elektrisk och elektronisk utrustning. Återvinningen hjälper till att spara naturtillgångar och förhindra eventuella negativa följder för hälsa och miljö som kan orsakas om produkten kastas på olämpligt sätt eftersom batterier och elektrisk och elektronisk utrustning kan innehålla farliga ämnen. Du hittar mer information om var du kan återvinna batterier och el- och elektronikavfall hos kommunförvaltningen, renhållningstjänsten eller den butik där du köpte produkten. Kontakta ecycle@microsoft.com för mer information om elektriskt och elektroniskt avfall och batterier som ska kastas.

| | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|
|   | BE | DK | GR | ES | FR |
| | IE | IT | LU | NL | AT |
| | PT | FI | SE | GB | NO |
| | DE | CH | PL | HU | SK |
| | CZ | CY | IS | RO | SI |
| | EE | LV | LT | MT | LI |
| | BG | TR | HR | | |

5.15-5.35GHz endast användning inomhus.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse:

Microsoft Corporation deklarerar härmed att denna produkt efterlever i direktivet 2014/53/EU.

Den fullständiga texten om förenklad EU-försäkran om överensstämmelse finns på: <https://www.microsoft.com/ireland>

Full försäkran om överensstämmelse innehåller också information, till exempel om programvara och tillbehör som påverkar radions överensstämmelse med ovannämnda direktiv.

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Företag | Microsoft Ireland |
| Adress | Sandyford Ind Est Dublin D18 KX32 |
| Land | Irland |
| Telefonnummer | +353 1 295 3826 |
| Faxnummer | +353 1 706 4110 |

De radiofrekvensband av drift för Modell 1790 och den associerade maximalt nominellt sändningseffekt och toleranser är som följer:

WLAN 2400-2483.5MHz, 12.3dBm EIRP +/-2dB.

WLAN 5.15-5.25GHz, 13.6dBm EIRP +/-2dB.

WLAN 5.725-5.85GHz, 12.5dBm EIRP +/-2dB.

UPPHOVSRÄTT

Informationen och bilderna i detta dokument, inklusive URL och andra referenser till webbplatser på internet kan ändras utan föregående meddelande. Det här dokumentet ger dig inga formella rättigheter till någon immateriell egendom i någon av Microsofts produkter. Du får kopiera och använda det här dokumentet för interna referensändamål.

© 2016 Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Microsoft, Windows, Xbox, Xbox One, Xbox 360, Xbox Live, Kinect, Xbox-logotyperna och Xbox Live-logotypen är varumärken som tillhör Microsoft-koncernen.

KUNDSUPPORT

Om du vill ha svar på vanliga frågor, få tips om åtgärder för felsökning eller ha kontaktinformation till kundsupport för Xbox ska du gå till xbox.com/xboxone/support.

XBOX ONE AKSESUAR ÜRÜN KILAVUZU

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE GARANTİSİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER



Bu sembol, bu ürün kılavuzundaki güvenlik ve sağlık mesajlarını belirtir

Satın almış olduğunuz ürünle ilgili önemli güvenlik ve sağlık bilgileri için bu kılavuzu okuyun.



UYARI: Bu ürünün kurulumunun, kullanımının ve bakımının düzgün bir şekilde yapılmaması ciddi yaralanma, ölüm, mal zarar ya da ürün veya ilgili aksesuarlarda hasar riskine neden olabilir. Önemli güvenlik ve sağlık bilgileri için bu ürün kılavuzunu okuyabilir veya xbox.com/xboxone/accessories/useinstructions adresine gidebilirsiniz.

XBOX ONE SINIRLI GARANTİ VE YAZILIM LİSANS KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

Xbox One konsolunuzu, Xbox aksesuarlarınızı ve/veya Xbox için Kinect sensörünüzü kullanabilmek için microsoft.com/msa adresinde yer alan Xbox Kullanım Koşulları'nı (Xbox yazılım koşulları ve oyun lisans koşulları dahildir), xbox.com/xboxone/slt adresinde yer alan yazılım lisans koşullarını ve xbox.com/xboxone/warranty adresinde yer alan Sınırlı Garanti'yi kabul etmeniz gerekmektedir. Xbox One konsolunu, Xbox aksesuarlarını ve/veya Xbox One için Kinect sensörünü kullanarak bu koşullara uymayı kabul edersiniz. Lütfen tamamını okuyun. Eğer bu koşulları kabul etmiyorsanız Xbox One konsolunuzu, Xbox aksesuarlarınızı ve/veya Xbox One sensörünüzü kurmayın veya kullanmayın. Para iadesi için Xbox Ürünü Microsoft'a veya satınıza iade edin.

ELEKTRİK GÜVENLİĞİ



UYARI: Diğer birçok elektrikli aygıtta olduğu gibi, aşağıdaki önlemlerin alınmaması elektrik çarpması sonucunda ciddi yaralanmaya veya ölüme, yangına ya da Xbox One aksesuarları ve konsolunda hasara neden olabilir:

- Sadece onaylanmış bir şarj kablosu kullanın.
- Kablosuz aygıt veya şarj kablosunun ıslanmasına izin vermeyin.
- Şimşek fırtınaları sırasında veya uzun süre boyunca kullanılmayacaksa şarj kablosunu fişten çekin.
- Hasara neden olmamak için kablosuz aygıtın, kablunun ya da kablo fişi veya bağlantı noktalarının üzerine oturmayın veya basmayın.



DİKKAT: Kablolar ve Kordonlar

Potansiyel takılma veya dolanma tehlikelerini azaltmak için, kabloları ve kordonları insanların ve evcil hayvanların etrafta gezinirken veya yürürken onlara takılmayacakları ya da kazara çekiştirmeyecekleri şekilde düzenleyin ve çocukların kablolar ve kordonlarla oynamalarına izin vermeyin.

Daha fazla bilgi için lütfen

<http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories>.

XBOX ONE AKSESUARINIZIN KULLANIMI VE BAKIMI



UYARI: Tamir Etmeye Çalışmayın

Xbox One aksesuarlarını parçalarına ayırmaya, açmaya, onarmaya veya üzerlerinde değişiklik yapmaya çalışmayın. Bu tür girişimler elektrik çarpması, hasar, yangın gibi risklere veya diğer tehlikelere neden olabilir. Bu aygıtın açılmasına ve/veya üzerinde değişiklik yapılmasına yönelik girişimlere ilişkin olarak etiketlerin soyulması, delinmesi veya sökülmesi gibi belirtiler Sınırlı Garanti'yi geçersiz kılacak ve Xbox One aksesuarının onaylı onarım kapsamından çıkmasına neden olacaktır. Herhangi bir Xbox One aksesuarının üzerinde değişiklik yapılması, oyunların oynanması ve diğer bazı konsol kullanımları için gerekli olan Xbox Live'da kalıcı olarak engellenmenize neden olabilir.

Kullanım ve Temizlik



UYARI: Xbox One Aksesuarlarının Islanmasına İzin Vermeyin

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, aygıt(ları) yağmura veya diğer nemli ortamlara maruz bırakmayın.

Aksesuarları bu talimatlara göre kullanın:

- Aksesuarları ısı kaynaklarının yakınlarında kullanmayın.
- Yalnızca Microsoft tarafından belirtilen eklentileri ve aksesuarları kullanın.
- Bağlantı noktalarını temizlemeye çalışmayın.
- Sadece kuru bir bezle temizleyin.

Daha fazla bilgi için lütfen

<http://support.xbox.com/browse/xbox-one/accessories> adresine gidin.

SAĞLIKLI OYUN DENEYİMİ



UYARI: Video Oyunlarının Oynanmasıyla İlgili Önemli Sağlık Uyarıları

İşğa Duyarlı Nöbetler

İnsanların çok küçük bir yüzdesi, video oyunlarında görünebilen yanıp sönen ışıklar veya desenler dahil olmak üzere, belirli görsel görüntülere maruz kaldıklarında nöbet geçirebilirler. Nöbet veya epilepsi geçmişi olmayan kişilerin

bile, video oyunlarını izlerken bu "ışığa duyarlı epilepsi nöbetleri"ne neden olabilecek, teşhis edilmemiş rahatsızlıkları olabilir.

Bu nöbetlerin baş dönmesi, görmede değişiklik, göz veya yüz seğirmesi, kolların veya ayakların titremesi veya sallanması, yönelim bozukluğu, sersemlik, anlık bilinç kaybı gibi çeşitli belirtileri olabilir. Nöbetler, ayrıca, düşme veya yakındaki nesnelere çarpma ile yaralanmaya yol açabilecek bilinç kaybına ve istem dışı kasılmalara neden olabilir.

Bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız derhal oynamayı bırakın ve bir doktora başvurun. Ebeveynler, yukarıdaki belirtilere karşı çocuklarını izlemeli veya bu tip belirtiler olup olmadığını çocuklarına sormalıdır - çocukların ve gençlerin bu nöbetleri yaşama olasılığı yetişkinlerden daha fazladır. Işığa duyarlı epilepsi nöbeti geçirme riski, aşağıdaki önlemler alınarak azaltılabilir:

- TV ekranından uzakta durun.
- Daha küçük bir TV ekranı kullanın.
- İyi aydınlatılmış bir odada oynayın.
- Uykulu veya yorgunsanız oynamayın.
- Sizin veya akrabalarınızdan birinin nöbet veya epilepsi geçmişi varsa, oynamadan önce bir doktora danışın.

Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıkları

Oyun kumandaları, klavyeler, fareler veya diğer elektronik giriş aygıtlarının kullanılması, ciddi yaralanmalar veya rahatsızlıklara neden olabilir.

Birçok aktivitede olduğu gibi, video oyunlarını oynarken de ellerinizde, kollarınızda, omuzlarınızda, boynunuzda veya vücudunuzun diğer bölümlerinde zaman zaman rahatsızlık hissedebilirsiniz. Ancak, kalıcı veya tekrarlanan rahatsızlık, ağrı, zonklama, acı, karıncalanma, uyuşma, yanma hissi veya sertleşme gibi belirtiler yaşıyorsanız BU UYARI İŞARETLERİNİ GÖZ ARDI ETMEYİN. Belirtiler video oyunu oynamadığınız zamanlarda ortaya çıksa bile DERHAL YETKİLİ BİR SAĞLIK UZMANINA DANIŞIN. Bu gibi belirtiler ağrılı ve kimi zaman kalıcı olarak sakat bırakan yaralanmalar veya sinirler, kaslar, tendonlar, kan damarları ve vücudun diğer bölümlerindeki rahatsızlıklarla bağlantılı olabilir. Bu kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları (MSD'ler) arasında karpal tünel sendromu, tendon iltihabı, titreşim sendromları ve diğer durumlar sayılabilir.

Araştırmacılar MSD'lerle ilgili birçok soruyu henüz yanıtlayamamışlar da, medikal ve fiziksel durumlar, stres ve kişinin stresle nasıl başa çıktığı, genel sağlık durumu ve kişinin iş ve diğer aktiviteler (video oyunu oynamak dahildir) sırasında vücudunu nasıl konumlandığı ve kullandığı gibi bu rahatsızlıklarla bağlantılı birçok faktör olduğu yönünde genel bir mutabakat vardır. Bazı çalışmalar, kişinin bir aktiviteyi gerçekleştirme süresinin de bir faktör olabileceğini belirtmektedir. Daha rahat bir şekilde çalışmanıza ve oynamanıza yardımcı olacak ve MSD yaşama riskinizi azaltabilecek bazı yönergeler, xbox.com/xboxone/playhealthy adresinde yer alan Sağlıklı Oynama Kılavuzunda bulunabilir. Bu yönergeler aşağıda belirtilenler gibi konuları ele alırlar:

- Kendinizi garip hareketler değil, rahat hareketler yapacak şekilde konumlandırmak.
- Ellerinizi, parmaklarınızı ve vücudunuzun diğer bölümlerini rahat tutmak.

- Arada mola vermek.
- Sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmek.

Yaşam tarzınızın, aktivitelerinizin ya da medikal veya fiziksel durumunuzun MSD'lerle nasıl bağlantılı olabileceğine dair sorularınız varsa, lütfen yetkili bir sağlık uzmanına danışın.



UYARI: Yutma Tehlikesi

Bu aygıt, 3 yaşın altındaki çocuklar için yutma tehlikesine neden olabilecek küçük parçalar içermektedir. Küçük parçaları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Çocukların oyunları güvenle oynadıklarından emin olun.

Xbox One konsolu ve Kinect sensörüyle birlikte Xbox One aksesuarlarını kullanan çocukların güvenle ve kendi limitleri dahilinde oynadıklarından ve sistemin doğru kullanımının nasıl olduğunu anladıklarından emin olun.

Kinect sensörüyle birlikte lisanssız aksesuarlar, onaylanmamış donanımlar veya diğer nesneleri kullanmayın.

Bu aksesuarlar veya nesnelerin kullanımı sizin ya da başkalarının yaralanmasına ve/veya sensör ya da diğer eşyalarda hasar oluşmasına neden olabilir. Onaylanmamış aksesuarların kullanımı Yazılım Lisansı'nı ihlal eder ve Sınırlı Garanti'nizi geçersiz kılabilir.



DİKKAT: Kişisel Tıbbi Aygıtlar

Elektronik ekipmanlardan kaynaklanan radyo frekansı emisyonları, diğer elektronik ekipmanların çalışmasını olumsuz yönde etkileyerek arıza yapmalarına neden olabilir. Aygıt; Birleşik Devletler, Kanada, Avrupa Birliği ve Japonya gibi ülkelerde radyo frekansı emisyonlarıyla ilgili yönetmeliklere uygun şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiş olsa da, aygıttaki kablolu vericiler ve elektrik devreleri diğer elektronik ekipmanlarda parazite neden olabilir. Daima aşağıdaki önlemleri aldığınızdan emin olun:

Kalp pili olan kişiler

- Sağlık Endüstrisi Üreticiler Birliği, kalp pilinde potansiyel bir parazite neden olmamak için kablolu cihaz ve kalp pili arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakılmasını tavsiye etmektedir.
- Kablolu cihazlar göğüs cebinde taşınmamalıdır.
- Parazit olduğundan şüpheleniyorsanız derhal cihazı kapatmalısınız.

Diğer tıbbi aygıtlar

Başka herhangi bir kişisel tıbbi aygıt kullanıyorsanız, tıbbi aygıtınızın yakınlarında diğer elektronik aygıtları kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için lütfen tıbbi aygıt üreticinize veya doktorunuza danışın.

SINIRLI GARANTİ

Bu Sınırlı Garanti ("Garanti") Size Microsoft Ireland Operations Limited Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Ireland ("Microsoft") tarafından verilmiştir.

SİZE AİT OLAN XBOX ONE YA DA AKSESUARLARI KULLANMAK SURETİYLE, BU GARANTİYİ KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. KURULUMU YAPMADAN ÖNCE, LÜTFEN BU GARANTİYİ DİKKATLİCE OKUYUN. BU GARANTİYİ KABUL ETMEZSENİZ, size ait olan XBOX ONE YA DA AKSESUARLARI KULLANMAYIN. KULLANILMAMIŞ HALDE SATIN ALDIĞINIZ YERE YA DA MICROSOFT'A GERİ ÖDEME İÇİN İADE EDİN. Microsoft ile <https://www.support.microsoft.com> adresini kullanarak iletişim kurabilirsiniz.

Bu garanti, sizin için geçerli ulusal yasalara göre perakendecilerin ve/veya üreticilerin sahip olduğu meşru ürün garantilerinden farklıdır. Size söz konusu yasanın izin verdiği ölçülerde ve meşru ürün garanti hükümlerine göre sahip olduğunuz hakları kısıtlamamak suretiyle spesifik ve gerekirse ilave haklar vermeyi amaçlar. Bir üçüncü tarafa aktarılamaz.

1. Tanımlar

Bu Garantide kullanılması halinde aşağıdaki terimler şu anlamlara gelecektir:

- "Xbox One" yetkili bir perakendeciden satın alınmış yeni bir Xbox One konsolü ve Kinect Sensörü anlamına gelir.
- "Aksesuar" yetkili bir perakendeciden satın alınmış yeni bir Microsoft marka Xbox 360 ya da Xbox One donanım aksesuarı anlamına gelir.
- "Garanti Dönemi" Xbox One için satın aldığınız tarihten itibaren bir (1) yıl anlamına gelir; ve Aksesuarlar için satın aldığınız tarihten itibaren 90 gün anlamına gelir ve aşağıdaki 2 maddeye tabidir.
- "Siz" orijinal nihai kullanıcıdır.
- "Normal Kullanım Koşulları" Xbox One ya da Aksesuarlar kullanım kitapçığına göre normal ev şartlarına bağlı olarak sıradan tüketici kullanımı anlamına gelir.

2. Süre

Sizin için geçerli yerel yasalar uyarınca sahip olduğunuz yasal garantiye zarar vermeden ve bu tür bir yasa daha uzun bir süre için garanti sunmadığı sürece, Microsoft bu Garantiyi Xbox One satın alınma tarihinden itibaren bir (1) yıl için sunar ve Aksesuarlar için de yetkili perakendeciden satın alınma tarihinden itibaren 90 gün için sunar.

3. Alan

Bu Garanti sadece aşağıdaki ülkelerde geçerli olacaktır: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İsrail, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Rusya, Suudi Arabistan, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri.

Spesifik ihrac yasaları ve düzenlemelerinin yaşadığınız ülkeye bağlı olarak sizin için geçerli olabileceğini ve eğer Xbox ya da Aksesuarınızı ihrac ederseniz bu türden yasaların ve düzenlemelerin tamamına uyacağınızı kabul ediyorsunuz.

4. Garanti

- (a) Garanti Dönemi boyunca, Microsoft, sadece Size, Xbox One ya da Aksesuarın Normal Kullanım Koşulları altında bozulmayacağı garantisini verir.
- (b) Microsoft'un Sizin için geçerli yerel yasalar uyarınca Size borçlu olduğu yasal her garanti dışında, bu Garanti Xbox veya Aksesuarınız ve bunlarla gelen ürün kitapçığı (kitapçıkları) ile ilgili olarak Size Microsoft tarafından tanınmış tek garantidir. Başka hiç kimse Microsoft adına hiçbir garanti sunamaz.
- (c) EĞER YEREL VE GEÇERLİ YASALARINIZ SİZE BELİRTİLEN GARANTİYİ VERİRSE, BELİRTİLEN TİCARİ GARANTİ YA DA AMACA UYGUNLUK DAHİL OLMAK ÜZERE, BUNUN DÖNEMİ BU TÜRDE BİR YEREL YASA AKSİNİ BELİRTMEDİKÇE GARANTİ SÜRESİ İLE SINIRLI OLACAKTIR.

5. Garanti Hizmeti almak için işlemler

- (a) Garanti sürecini başlatmadan önce, lütfen <https://www.support.microsoft.com/devices> adresindeki sorun giderme ipuçlarını kullanın.
- (b) Eğer sorun giderme ipuçları Sizin probleminizi çözmezse, <https://www.support.microsoft.com/devices> adresindeki online süreci uygulayın ya da <https://www.support.microsoft.com/devices> adresinde ülkeniz için verilmiş olan telefon numarasından Xbox müşteri hizmetlerini arayın.
- (c) Xbox ya da Aksesuarınızı servis için Microsoft'a göndermeden önce kaydetmek istediğiniz bilgilerin kopyasını aldığınızdan ve gizli olduğunu düşündüğünüz her şeyi sildiğinizden emin olun. Microsoft verilerinizden sorumlu değildir ve silebilir.

6. Microsoft'un Sorumluluğu

- (a) Xbox One ya da Aksesuarınızı Microsoft'a geri gönderdikten sonra, Microsoft inceleyecektir.
- (b) Eğer Microsoft Xbox One ya da Aksesuar Garanti Dönemi sırasında Normal Kullanım Koşulları altında bozulursa, Sizin için geçerli yerel yasaların zorunlu bir hükmü aksini gerektirmedikçe, Microsoft ürünü tamir edecek ya da değiştirecektir veya Size satış fiyatını geri ödeyecektir (kendi kararı gereği). Tamiratta yeni ya da yenilenmiş parçalar kullanılabilir. Değiştirme yeni ya da yenilenmiş bir ürünle yapılabilir.
- (c) Tamir ya da değiştirmeden sonra Xbox One ya da Aksesuarınız ya daha uzun bir süre ya da orijinal Garanti Döneminizin kalan süresi boyunca veya Microsoft size ürünü geri gönderdikten sonra 95 gün için bu Garanti kapsamında olacaktır.
- (d) SİZİN İÇİN GEÇERLİ YEREL YASALAR AKSİNİ GEREKTİRMEDİKÇE, Microsoft'un Xbox One ya da Aksesuarınızı tamir etmek ya da değiştirmek veya satış fiyatını geri iade etmek SORUMLULUĞU Sizin tek çözüm yolunuzdur.
- (e) Xbox One ya da Aksesuarınız Garanti Dönemi sonrasında bozulursa, herhangi bir garanti söz konusu değildir. Garanti Dönemi sona erdikten sonra Microsoft Xbox One ya da Aksesuarınızdaki sorunu tespit etmek ve çözüm bulmak için sunacağı servis karşılığında, sonuç başarılı olsa da olmasa da sizden ücret talep edebilir.

7. Garanti İstisnaları

Aşağıdaki koşullarda Xbox One ya da Aksesuarınız için Microsoft ücret karşılığında bile sorumlu değildir:

- (a) Microsoft tarafından üretilmeyen veya lisanslanmayan oyunlar ve aksesuarlar ile "korsan" oyunlar, vb. dahil) kullanımı nedeniyle hasar görmesi durumunda Microsoft sorumlu olmaz ve bu Garanti geçerli olmaz; bununla birlikte, Bluetooth Aksesuarları için, Xbox One ürününüzün veya Aksesuarınızın Bluetooth Aksesuar paketinde yer alan sistem gereksinimlerini karşılamayan ürünlerle kullanımı nedeniyle hasar görmesi durumunda, Microsoft sorumlu olmaz ve ücret karşılığında bile olsa, bu Garanti geçerli olmaz;
- (b) Ticari amaçlı kullanım (örneğin kiralama, oyun başına ödeme vb. dahil);
- (c) açılması, değiştirilmesi ya da kurcalanması (örneğin Xbox One ya da Aksesuar teknik sınırını, güvenliğini ya da korsan karşıtı mekanizmaları zorlama girişimi v.b.), seri numarasının değiştirilmesi ya da çıkarılması;
- (d) ya Siz ya da başkasının Xbox One ya da Aksesuarı
 - düşürmesi;
 - hatalı kullanması (dış mekanlarda kullanım dahil), kötü kullanması, ihmal etmesi ya da kazaya maruz kalması;
 - kötü idare;
 - Microsoft ya da yetkili bir dağıtımçı tarafından yapılanlar hariç Size yapılan sevkiyat sırasında hasarlanma;
 - sıvıya maruz kalma;
 - yetersiz havalandırma ile kullanma;
 - çizilme, çentik vb., ya da diğer kozmetik hasarlar varsa;
 - Xbox One ya da Aksesuar kullanım kitapçığı dahil kurulum, işletim ya da bakım talimatlarının uygulanmaması; ya da
- (e) Microsoft dışında başka biri tarafından tamir edilmesi.

8. BELİRLİ HASARLAR HARIÇ TUTULMASI

SİZİN İÇİN GEÇERLİ YEREL YASALAR AKSİNİ GEREKTİRMEDİKÇE, MICROSOFT DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI TESADÜFİ, ÖZEL, YA DA MANTIKİ HASARLARDAN; VERİ, GİZLİLİK, VEYA KAZANÇ KAYBINDAN; VEYA XBOX ONE YA DA AKSESUARINIZI KULLANAMAMANIZDAN SORUMLU değildir. BU HARIÇ TUTMALAR MICROSOFT BU HASARLARDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA BİLE VE ÇÖZÜMLER ASIL AMACI GERÇEKLEŞTİRMEDE BAŞARISIZ OLSA BİLE GEÇERLİDİR.

9. İlave Şartlar

Xbox One ya da Aksesuarın teknik sınırlarını, güvenliğini ya da korsan karşıtı sistemini zorlarsanız, Xbox One ya da Aksesuarınızın daimi olarak çalışmamasına neden olabilirsiniz. Ayrıca bu nedenlerle garantiniz de geçersiz hale gelecektir ve Xbox ya da Aksesuarınız yetkili servis tamiri için ücret karşılığında olsa dahi uygun olmayacaktır.

10. Hukukun Seçimi

Bu Garanti, hukuk prensipleri arasındaki çatışmaya bakılmaksızın Sizin yaşadığınız ülkenin yasalarına tabi olacak ve onlara göre yorumlanacaktır.

YAZILIM LİSANSI

Xbox One ve Aksesuarınız için yazılım lisans şartları xbox.com/xboxone/slt adresinde mevcuttur. Xbox One ya da Aksesuarınızı kullanarak bu yazılım lisans şartlarını kabul etmiş olursunuz. Kurulum yapmadan önce lütfen bu şartları dikkatlice okuyun. Yazılım lisans şartlarını kabul etmezseniz, Xbox One ya da Aksesuarınızı kullanmayın. Xbox One ya da Aksesuarınızı satın aldığınız perakendeciye ya da Microsoft'a para iadesi almak üzere kullanılmamış olarak geri iade edin.

YASAL BİLGİLER

- Makinelerde, tıbbi ve endüstriyel uygulamalarda kullanıma uygun değildir.
- Bu ürün, NRTL Listesinde yer alan (UL, CSA, ETL, vb.) ve/veya IEC/EN 60950-1 standardıyla uyumlu (CE işaretli) Bilgi Teknolojileri ekipmanlarıyla kullanım içindir.
- Servis gerektiren parça içermez.
- Çalıştırma sıcaklığı: +5°C (+41°F) ila +35°C (+95°F).

Radio frekansı radyasyon maruziyet bildirimi:

Bu cihaz WiFi radyo vericileri içerir ve RF'ye maruz kalma ve Özgül Soğurma Oranı için Avrupa kurallarına uyacak şekilde tasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiştir.





UYARI: Uçaktaki Kablosuz Aygıtlar

Uçağa binmeden veya kablosuz aygıtı bagaja vereceğiniz çantaya koymadan önce, kablosuz aygıttaki pilleri çıkarın veya kablosuz aygıtı kapatın (eğer açma/kapama düğmesi varsa). Piller takılıyken ve kablosuz aygıt açıkken (eğer açma/kapama düğmesi varsa), kablosuz aygıtlar cep telefonlarına benzer bir şekilde radyo frekans (RF) enerjisi yayabilirler.

Atık pillerin ve elektrikli ve elektronik ekipmanların imhası



Ürünün veya pillerin ya da ambalajın üzerinde yer alan bu simge, bu ürünün ve içindeki pillerin ev atıklarıyla birlikte imha edilmemesi gerektiğini belirtir. Bunun yerine, pillerin ve elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüştürülmesine yönelik uygun bir toplama noktasına teslim etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Bu ayrı toplama ve geri dönüştürme, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve uygun olmayan koşullarda imha edilmesi durumunda pillerde ve elektrikli ve elektronik ekipmanlarda bulunabilen tehlikeli maddelere bağlı olarak insan sağlığına ve çevreye yönelik potansiyel olumsuz etkileri önleyecektir. Pillerinizi ve elektrik ve elektronik atıklarınızı nereye bırakmanız gerektiğine dair daha fazla bilgi almak için lütfen yerel kent/belediye ofisine, ev atıkları imha servisine veya bu ürünü satın aldığınız mağazaya danışın. Elektrikli ve elektronik ekipman atıkları ve atık piller hakkında daha fazla bilgi için lütfen ecycle@microsoft.com adresine ulaşın.

| | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|
|   | BE | DK | GR | ES | FR |
| | IE | IT | LU | NL | AT |
| | PT | FI | SE | GB | NO |
| | DE | CH | PL | HU | SK |
| | CZ | CY | IS | RO | SI |
| | EE | LV | LT | MT | LI |
| | BG | TR | HR | | |

5.15-5.35 GHz sadece ev içi kullanım içindir.

Sadeleştirilmiş AB uygunluk beyanı

Microsoft Corporation, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifin esas.

AB uygunluk beyanının tam metnine şu internet adresinden erişilebilir:

<https://www.microsoft.com/ireland>

Tam Uygunluk Beyanı yukarıdaki direktif ile telsiz uyumluluğunu etkileyebilecek Yazılım ve Aksesuarlar gibi bilgileri de içerir.

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Şirket | Microsoft Ireland |
| Adres | Sandyford Ind Est Dublin D18 KX32 |
| Ülke | İrlanda |
| Telefon numarası | +353 1 295 3826 |
| Faks numarası | +353 1 706 4110 |

Model 1790 için çalışan radyo frekansı bantları ve buna bağlı maksimum nominal gönderim gücü ve toleransları aşağıdaki gibidir:

WLAN 2400-2483.5MHz, 12.3dBm EIRP +/-2dB.

WLAN 5.15-5.25GHz, 13.6dBm EIRP +/-2dB.

WLAN 5.725-5.85GHz, 12.5dBm EIRP +/-2dB.

TELİF HAKKI

URL ve diğer Internet web sitelerine yapılan referanslar dahil olmak üzere, bu belgede yer alan bilgiler ve görüşler önceden haber verilmeksizin değiştirebilir. Bu belge, Microsoft ürünlerinin fikri mülkiyetiyle ilgili olarak size herhangi bir yasal hak vermez. Bu belgeyi kendi kullanımınız için ve başvuru amacıyla kopyalayabilir ve kullanabilirsiniz.

© 2016 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. Microsoft, Windows, Xbox, Xbox One, Xbox 360, Xbox Live, Kinect, Xbox logoları ve Xbox Live logosu, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır.

MÜŞTERİ DESTEĞİ

Sık sorulan soruların yanıtları, sorun giderme adımları ve Xbox Müşteri Desteği'nin iletişim bilgileri için lütfen xbox.com/xboxone/support adresini ziyaret edin.



X21-21745-02