



SWITCH




R38



C22

XBEE



D1

USB




R33



R30



R52




R34R35

D4



L3



R26

C32




C31

R24



R25



ADC

