


# 「ポールンウォッチ」取扱説明書



**箱の中身** ① ポールンウォッチ本体 ② ベルト (デザインはお任せください) ③ 取扱説明書

※ポタン電池は、初めから本体に入っています。くしゃみが多いと早く電池が無くなります。ポタン電池の種類：CR2032

## 【1】 ポールンウォッチの電源を入れる

初めて使用する時は、絶縁シートを外します

### (1) 電池をフタを外す

- ・フタの中央の溝に硬貨を差し込みます。
- ・硬貨を反時計回りにまわします。

※ネジをはずす必要はありません。

### (2) 絶縁シートを外す

絶縁シートを外し、ポタン電池の「+」を上セット。  
フタをはめて、時計回りに絞め直せば電源が入ります。  
※電源が入った後、しばらく目が「緑色」に点滅するのは正常です。光らない場合は、電池を入れ直してみてください。



## 【2】 ポールンウォッチとアプリの連携（初期設定＆日々のデータの記録方法）

あなたのウェザーニュースタッチとポールンウォッチを連携させます

### 1 現在地周辺の花粉情報



お知らせ  
6回のくしゃみデータを読み込みました。サーバーに送信しますか？

キャンセル

OK

取り込み完了  
6回 3月22日9時

電池残量

### (1) アプリを操作

- ・ウェザーニュースタッチを最新のバージョンにアップデートします。

※OS のバージョン：iOS7 以上対象

- ・花粉 Ch. から、ポールンウォッチの専用ページを開きます。



### (2) ポールンウォッチを操作

ポールンウォッチを通信待機状態にする  
ポールンウォッチの鼻をクリック。



目が点灯している 1 秒の間に、もう一度鼻をクリックします。  
目が「緑色」に点滅する通信待機状態になります。



### (3) アプリを操作

ポールンウォッチ本体が通信待機状態になったら、  
10 秒以内にボタン（ポールンウォッチのイラスト）を押します。



### (4) アプリを操作

スマホ画面にデータ送信の「OK / キャンセル」が  
ポップアップ表示されるので、「OK」を選択。

→アプリを通して、くしゃみデータがサーバに送信されます。

※「キャンセル」を選択した場合、これまで記録したくしゃみデータがリセットされてしまうので、ご注意ください。




### (5) アプリを操作

「取り込み完了」の表示が出たら、ペアリングの完了です。

※もしポールンウォッチが赤や青に点滅したら…

アプリと通信が出来てないので、(2) からやり直してください。




### 【3】ポールンウォッチの使い方

アプリとの連携が終わったら、さっそくポールンウォッチを装着！！

(1) くしゃみをカウント

ハ、ハクション!とくしゃみをしたら、ポールンウォッチの鼻をクリックしてくしゃみをカウントしてください。



## ＜ポールンウォッチの「光る目」の色＞

カウントしたくしゃみの回数によって、鼻を押した時に目の色が変わります。

ポールン  
ウォッチ




目の色

カウント数


青

1 ～ 5 回




オレンジ

6 ～ 10 回



赤

11 ～ 20 回



紫


21 回～

## (2) くしゃみデータをアプリに取り込む

やり方は「【2】 ポールンウォッチとアプリの連携」と同じです。

※くしゃみデータは、160 回以上は記録できないので、1 日 1 回はアプリに取り込むようにしてください。

※電源が切れるとデータがリセットされるため、電池交換をする際は、くしゃみデータを取り込んでから交換してください。



## (3) くしゃみの記録を見る



- ・ ウェザーニュースタッチの花粉 Ch. から、ポールンウォッチの専用ページを開きます。
- ・ 「My くしゃみの記録」を押すと、日々のくしゃみの回数を時間別、日別に確認することができます。

## 記録することで...

あなたがくしゃみをしやすい条件を知ることができます。毎日の花粉対策の目安にご活用ください。

100 人の仲間とポールンウォッチを装着して、花粉シーズンを乗り越えていきましょう!

## ※ポールンウォッチの注意事項※

- (1) ポールンウォッチは時計ではありません。
- (2) 花粉は測れません。
- (3) 妖怪メダルは入りません。召還もできません。
- (4) ポールンウォッチの目は、くしゃみカウント時や通信時以外では消灯しています。
- (5) ポールンウォッチは水や高温多湿な場所が大嫌いです。直接濡らしたり、濡れた手で触らないようにしてください。
- (6) 激しい連打をしないようにしてください。
- (7) 目つぶしはダメージ大!目をつつかないでください。
- (8) ポールンウォッチの表面をひかくと、お化粧が取れてしまいます。かじったりするのも禁止です。
- (9) ボタン電池は飲み込むと危険です。電池交換の際は、お子さんの手が届かないようお気をつけください。
- (10) ボタンを押しても目が光らない症状が現れたら、電池交換が必要です。電池交換の方法は「【1】電源を入れる」を参照してください。
- (11) 電池入れ替え時は、【2】のペアリングをやり直してください。
- (12) ポールンウォッチを自分で分解したり修理をしないでください。
- (13) 不良品を除き、モニター期間中にポールンウォッチが壊れた場合、交換・修理はできません。
- (14) 企画終了後、返却は不要です。
- (15) 2015 年花粉シーズン終了後は、データの記録はできません。
- (16) 紛失した場合の再送はいたしません。

## 【4】お問い合わせ

「正常に動いていない」「よくわからない」などご質問は、スマホアプリ「ウェザーニュースタッチ」のよくある質問>よくある質問・お問い合わせから、「ポールンウォッチ」と明記の上、お問い合わせください。