

Manuel d'utilisation
Application
Bluetooth Evolussem





ATTENTION



! Ne pas utiliser l'application pendant la conduite !

Le réglage doit être effectué uniquement moteur au ralenti ou juste contact mis (LED bleue du boîtier allumée).

La modification du réglage pendant la conduite, ou avec le moteur à régime plus haut que le ralenti pourra entraîner un voyant défaut.

Avant toute modification du réglage, soyez certain du branchement de l'appareil.

Placez l'appareil le plus haut et le plus proche possible de l'habitacle afin de faciliter la communication Bluetooth.

Placez la face ayant la LED bleue en direction de l'habitacle afin de diriger le Bluetooth et faciliter la communication.

1ère utilisation :

Lors de la 1ère mise en route, l'application vous demandera l'autorisation de l'accès **au Bluetooth et à la localisation**.

Puis il est possible qu'il vous faudra fermer et redémarrer l'application pour la prise en compte des autorisations.

Pourquoi la localisation ? La localisation doit être activée pour permettre au Bluetooth basse énergie de fonctionner, car le système de localisation est utilisé pour détecter la position et distance de l'appareil Bluetooth, elle donc rendu obligatoire par Android afin de trouver l'appareil lors du scan.

Nous ne l'utilisons en aucun cas à des fins de localisation de Position et ne collectons absolument aucune donnée.

Vue d'ensemble

Bouton permettant d'afficher les appareils Bluetooth disponible.

Affiche l'état de La connexion Bluetooth (rouge, Non connecté, Vert, connecté). **Cliquer dessus permet de se déconnecter.**

Permet le retour au réglage d'usine.

Affiche le réglage actuel du boitier.


Barre permettant d'ajuster le réglage voulu.

Bouton permettant de fermer l'application.

Bouton permettant d'afficher le menu de configuration Bluetooth.

Bouton permettant d'envoyer au boitier le nouveau réglage choisi dans la barre.

Bouton permettant d'activer ou désactiver le boitier. Quand le boitier est activé, le bouton affiche Oui et passe en vert,



Connexion

Sur cette image nous pouvons voir la liste des appareils Bluetooth détectés par votre smartphone après avoir appuyé sur le Bluetooth en haut à gauche.

Ici nous avons le boîtier Evolussem qui est listé, il suffit de cliquer dessus pour s'y connecter.

Si vous n'avez rien de listé, vérifiez que le boîtier est bien sous tension (LED bleue) et que vous êtes à une distance raisonnable, vérifiez également que vous avez bien autorisé l'application à accéder au Bluetooth et que vous avez bien activé la localisation.



Après Connexion

Sur cette image nous pouvons voir l'application après s'être connecté au boitier via Bluetooth.

Ici le réglage actuel est à 30 et le boitier est activé.

Vous pouvez modifier le réglage en modifiant la position de la barre au réglage souhaité, puis en cliquant sur OK dans "Envoyer le réglage :", un message vous demandera de confirmer l'envoi du réglage au boitier.

Le réglage sera effectif dès que vous aurez validé.


Vous pouvez également désactiver ou activer le boitier en cliquant sur le bouton dans la ligne "Boitier activé :"



Réglage d'usine

Pour remettre le boîtier à son réglage d'usine, il suffira de cliquer sur le bouton de la ligne "Reset réglage d'usine", un message vous demandera de confirmer.


Dès validation le boîtier retrouvera les réglages d'usine.



Réglage d'usine

Cette image montre l'application boitier désactivé, dans cette configuration la barre de modification du réglage et le bouton d'envoi du réglage au boitier sont masqués.

Il suffira de réactiver le boitier pour les voir apparaître à nouveau.




Configuration

Cette image montre le menu de configuration après avoir appuyé sur le bouton "Config".

Ce menu va simplement vous permettre de rajouter un chiffre à la fin du nom du boîtier additionnel.

Pour exemple, d'origine le boîtier additionnel est détecté sous le nom : Evolussem, vous pouvez par ce menu ajouter par exemple 2 à la fin, le nom deviendra : Evolussem2 cela permet ainsi de différencier un boîtier d'un autre dans le cas ou vous utilisez l'application pour contrôler plusieurs boîtiers additionnels.



Conclusion

Cette application est simple d'utilisation, cela dit, reportez vous à la notice du boîtier additionnel lui même afin de suivre la bonne procédure de réglage.

En cas de soucis, vous pouvez nous contacter dans la rubrique contact de notre site www.evolussem.com

Nous vous remercions d'avoir choisi Evolussem