

## Virtuální realita domů – pravidla a doporučení

### Pravidla:



**Zákaz přímého  
slunečního světla  
do čoček brýlí**



**Čočky čistit  
pouze přibaleným  
hadříkem z  
mikrovlákna**



**Zákaz používání brýlí a  
příslušenství pod vlivem  
alkoholu nebo jiných  
omamných látek**

### Doporučení:



**Prostor  
minimálně  
2,5m x 2,5m  
bez  
překážek**




**Zajisti dobré  
osvětlení, bez  
toho brýle  
nefungují**



**V herním  
prostoru bys  
měl být sám, aby  
se předešlo  
kolizím**

## Orientace v menu



## Základy pro přípravu herního zážitku

1. Vezměte černou krabičku a připojte zdrojový kabel do zásuvky, HDMI kabel do televize a zapněte přepínač po boku. (Při verzi pouze se zařízením Chromecast zapojení do HDMI a USB)
2. Na televizi zvolte příslušný HDMI vstup, do kterého jste zapojili HDMI kabel, měly by se Vám po jedné minutě zobrazit různé záběry scénérií
3. Zapněte brýle dlouhým podržením tlačítka po levé straně a nastavte si herní oblast s pomocí ovladačů dle návodu, jenž se vám zobrazuje v brýlích (pokud je zaplý Passthrough, není třeba místnost nastavovat)
4. Po nastavení herního prostoru sdílejte svůj zážitek na obrazovku s ostatními pomocí návodu, který se právě promítá na obrazovce, nebo na stránce **"Sdílení obrazu"**
5. Máte hotovo, pusťte se do hraní! - Při odvozu kurýrem poté stačí vše uklidit zpět, balík zalepit a předat kurýrovi



1. Nabíječka na brýle
2. HDMI kabel do televize
3. Zdrojový kabel do zásuvky

## Ovladače



### Potvrzovací tlačítko

-pomocí hlavního potvrzovacího tlačítka, které se nachází na obou ovladačích, vybíráte veškeré možnosti v menu a aplikacích



### Oculus tlačítko

-pomocí tohoto tlačítka, které se nachází na pravém ovladači, se dostanete na hlavní nabídku viz obrázek "**Orientace v menu**"



### Tlačítko menu

-pomocí tohoto tlačítka, které se nachází na levém ovladači, se dostanete do menu příslušné hry, kterou právě hrajete. Tam můžete měnit nastavení dané hry, nebo ji pozastavit

# Časté dotazy


## Můžu si headset nasadit i přes dioptrické brýle?

-není problém, jen dávejte pozor na čočky obou brýlí, neutahujte příliš moc

## Můžu hry hrát i v sedě/leže?

-některé hry se dají hrát v sedě či kleče, i když k tomu nejsou zrovna přizpůsobeny, nejlepší herní zážitek obdržíte ve stoje

## Jak mám měnit hry?

-ze hry se dostanete do hlavního menu pomocí stisknutí  na pravém ovladači a vybráním pole **"Aplikace"**, zde máte na výběr – více informací na výše uvedeném obrázku **"Orientace v menu"**

## Jak mám vědět, jestli si mi vybíjí brýle nebo ovladače?

-v hlavním menu (stisknutím  na pravém ovladači) se stav příslušenství zobrazí v levém dolním rohu menu – ilustrační foto na výše uvedeném obrázku **"Orientace v menu"**

## Jak dlouho vydrží nabité brýle a ovladače a jak dlouho se nabíjí?

-plná baterie headsetu vydrží zhruba 2 hodiny, ale záleží na hře. Stejně tak dlouhá je i jeho doba nabíjení, baterie ovladačů pak vydrží zhruba 12 hodin

## Nemám nabíječku na baterie, mohu použít i jiné, které mám doma?

-za předpokladu, kdy bude nutnost baterie vyměnit, jakékoliv baterie typu AA je možné použít do ovladačů, jen **vybité nabíjecí baterie nikam nevyhazujte** a nechte je u ostatního příslušenství, popřípadě použijte náhradní, budou-li přibaleny

## Špatně jsem nastavil/a herní zónu, jak ji mohu přenastavit?

-herní oblast jde kdykoliv měnit v hlavním menu (stisknutím  na pravém ovladači), v sekci **"Nastavení"** – **"Ochranný systém"** – **"Upravit ochranný systém"**

## Jak vycentruji pohled, když ho mám nakřivo?

-stačí kdykoliv na dvě sekundy podržet  na pravém ovladači a pohled se vám vycentruje tím směrem, kterým se právě díváte

## Jak zaostřím obraz?


-pomocí posuvného kolečka na spodku brýlí se dají přibližovat a oddalovat čočky

## Co mám dělat při poruše, záseku, výpadku atd.?


-pokud se Vám z jakéhokoliv důvodu přihodí nějaká systémová chyba, stačí brýle restartovat dlouhým podržením postranního tlačítka. V případě většího problému nebo nás neváhejte kontaktovat na čísle +420 720 355 529




## Sdílení obrazu



Krok 1: Vybrat možnost „Fotoaparát“




Krok 2: Vybrat možnost „Vysílat“



Krok 3: Vybrat příslušné zařízení Chromecast


# Ovládání nejlepších her

## BEAT SABER




- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 1. Menu aplikace | 4. Kryty na baterie |
| 2. Menu Oculus   | 5. Výběr možností   |
| 3. Menu Oculus   |                     |

## JOB SIMULATOR




- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Kufr - návrat do menu | 4. Kryty na baterie         |
| 2. Menu aplikace         | 5. Úchop předmětů, hl. akce |
| 3. Menu Oculus           | 6. Výběr možností           |

## ANGRY BIRDS




- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 1. Menu aplikace | 4. Kryty na baterie  |
| 2. Menu Oculus   | 5. Natahování praku  |
| 3. Menu Oculus   | 6. Natahování praku  |
| A. Menu aplikace | B. Teleport (držení) |

## CREED: RISE TO GLORY



- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Otáčení pohledu        | 4. Kryty na baterie       |
| 2. Menu aplikace (držení) | 5. Výběr možností         |
| 3. Menu Oculus            | 6. Vycentrování pohledu   |
| A + X. Pohyb (držení)     | B. Menu aplikace (držení) |


## RICHIE'S PLANK



- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 1. Menu aplikace | 4. Kryty na baterie |
| 2. Menu Oculus   | 5. Výběr možností   |
| 3. Menu Oculus   | 6. Výběr možností   |


V této hře jde vycentrovat pohled pouze pomocí Menu aplikace

## REC ROOM




- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Otáčení pohledu   | 4. Kryty na baterie  |
| 2. Menu aplikace     | 5. Uchopení předmětů |
| 3. Menu Oculus       | 6. Uchopení předmětů |
| A. Teleport (držení) | X. Teleport (držení) |

## SUPERHOT




- |                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Menu aplikace | 4. Kryty na baterie         |
| 2. Menu Oculus   | 5. Uchopení předmětů, údery |
| 3. Menu Oculus   | 6. Výběr možností, střelba  |

## SPACE PIRATE



- |                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 1. Výběr zbraní  | 4. Kryty na baterie        |
| 2. Menu aplikace | 5. Výběr možností, střelba |
| 3. Menu Oculus   | 6. Výběr zbraní            |
| A. Výběr zbraní  | B. Výběr zbraní            |

## THE CLIMB 2



- |                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 1. Menu aplikace | 4. Kryty na baterie           |
| 2. Menu Oculus   | 5. Výběr možností, přichycení |
| 3. Menu Oculus   | 6. Vracení času               |
| A. Skok          |                               |