

paytm  
mahakumbh  
Soundbox

# क्विक स्टार्ट गाइड



4G


# आपके बढ़ते बिज़नेस की आवाज़, अब विशेष फ़ीचर्स के साथ



पेमेंट्स की तुरंत  
ऑडियो सूचना



पेमेंट्स की  
डिजिटल पुष्टि




10 दिनों तक का  
बैटरी बैक-अप

## 4G

हाई-स्पीड नेटवर्क  
कनेक्टिविटी



11 भाषाओं  
में उपलब्ध



बैटरी LED  
इंडिकेटर



नेटवर्क  
संकेतक



दमदार  
आवाज़



# अपने साउंडबॉक्स को जानें



## 1. पेमेंट QR

ग्राहक से पेमेंट प्राप्त करने के लिए

## 2. स्पीकर

तेज़ और तुरंत ऑडियो पेमेंट सूचना के लिए

## 3. पावर बटन

डिवाइस को ऑन/ऑफ़ करने के लिए देर तक प्रेस करें

## 4. वॉल्यूम बटन

आवाज़ कम या ज़्यादा करने के लिए





## 5. डिजिटल स्क्रीन

पेमेंट की पुष्टि, दिन में हुए कुल पेमेंट देखने, बैटरी और नेटवर्क चेक करने के लिए

## 6. पेटीएम बटन

एक बार प्रेस करके पिछले सफल पेमेंट अलर्ट को पुनः सुनें  
दो बार प्रेस करके पूरे दिन की नेट पेमेंट समरी सुनें

## 7. टाइप C चार्जिंग प्वाइंट

डिवाइस चार्ज करने के लिए चार्जर को प्लग में लगाएँ

## 8. सिम सॉकेट

सिम कार्ड लगाएं और कवर को बंद करें



9



## 9. नेटवर्क इंडिकेटर

पेटीएम साउंडबॉक्स स्विच ऑन होने पर, इंडिकेटर पहले लाल रंग में जलता है, फिर हरे और अंत में नीले रंग में बदल जाता है

- स्थिर लाल: डिवाइस का पावर ऑन और बूट-अप हो रहा है
- ○ टिमटिमाता हरा: नेटवर्क ढूंढ रहा है
- स्थिर हरा: डिवाइस नेटवर्क पर रजिस्टर हो गया है पर एक्टिवेट नहीं हुआ है
- ○ टिमटिमाता नीला: अस्थिर नेटवर्क
- स्थिर नीला: स्थिर नेटवर्क. लाइट इंडिकेटर के स्थिर नीला होते ही पेमेंट लेना शुरू कर दें





## मर्चेट डिस्प्ले स्क्रीन

- ₹ प्राप्त हुए पेमेंट की राशि
- ✓ पेमेंट सफल होने पर हरे रंग का चेक मार्क चिन्ह दिखेगा
- COUNT दिन के कुल पेमेंट की संख्या दिखता है
- 4G साउंडबॉक्स के नेटवर्क से जुड़ने पर सिग्नल की स्थिति दिखाता है।
- ✗ सिम कार्ड न होने, या न पहचाने जाने की स्थिति में यह आइकन दिखाई देगा
- ⊘ साउंडबॉक्स का मर्चेट आई.डी. से कनेक्शन टूट जाने पर दिखाई देता है
- 🔊 साउंड ऑन होने पर दिखाई देता है
- 🔊 साउंड ऑफ होने पर दिखाई देता है
- 🔋 बैटरी के चार्ज की स्थिति दिखाता है

# डिवाइस के इस्तेमाल के दौरान ध्यान देने योग्य बातें



पेटीएम साउंडबॉक्स फास्ट चार्जिंग तकनीक के साथ आता है।  
बैटरी को 4 घंटे से अधिक चार्ज ना करें।



बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए,  
पेटीएम सर्विस एजेंट द्वारा दी गई  
4G सिम कार्ड का ही प्रयोग करें।



इस बात का हमेशा ध्यान रखें, कि आपका  
डिवाइस पानी या किसी अन्य लिक्विड/  
तरल पदार्थ के संपर्क में ना आए।




किसी भी प्रकार के सर्विस, रिपेयर या  
रिप्लेसमेंट अनुरोध के लिए हमारे  
हेल्पलाइन नंबर द्वारा पेटीएम सर्विस एजेंट  
से ही संपर्क करें।



## 24x7 सहायता के लिए

पेटीएम ऐप में QR  
कोड को स्कैन करें



हमें कॉल करें

**0120 4440 440**