

安装包




image.png

进入安装目录




image.png

安装，输入IP

```
hare\appserver>dir
力器 E 中的卷没有标签。
的序列号是 28BD-E83A

share\appserver 的目录

/05/07 14:00 <DIR>      .
/05/07 14:00 <DIR>      ..
/05/07 14:00 <DIR>      appserver
/05/07 13:59          122 install.bat
/05/07 13:37          109 install.sh
/05/07 13:37        1,737 sysstart.sh
          3 个文件      1,968 字节
          3 个目录 20,661,850,112 可用字节

hare\appserver>install.bat 192.168.1.54_
```

输入密码

```
hare\appserver>dir
力器 E 中的卷没有标签。
的序列号是 28BD-E83A

share\appserver 的目录

/05/07 14:00 <DIR>      .
/05/07 14:00 <DIR>      ..
/05/07 14:00 <DIR>      appserver
/05/07 13:59          122 install.bat
/05/07 13:37          109 install.sh
/05/07 13:37        1,737 sysstart.sh
          3 个文件      1,968 字节
          3 个目录 20,661,850,112 可用字节

hare\appserver>install.bat 192.168.1.54

hare\appserver>set addr=192.168.1.54

hare\appserver>scp -r ./appserver root@192.168.1.54:/home/megarobo
@192.168.1.54's password:
```

image.png

完成安装




image.png

重启-T

- 用SSH登录查看




image.png

- 打开APP进行设备搜索

搜索机器人

MRHT...0031

可连接

连接

重新扫描

image.png