




自恢复保险管



充电电源模块

CN3连接时舵机用板子5v供电

1 2 3 断开外接dc dc 模块时 舵机用dc dc模块供电

| | | | | |
|-----------|-----------------------------|------|-------------|------------|
| Schematic | 星枢 万能电机驱动板_2 | | Update Date | 2023-09-12 |
| | | | Create Date | 2023-09-12 |
| Page | P2 | | Part Number | |
| Drawn | 2023电赛-星璇&星枢-relasense 8.07 | | | |
| Reviewed | | | | |
| | | | | |
| VER | | SIZE | PAGE | 2 OF 4 |
| | | A4 | 嘉立创EDA | |





mpu6050姿态传感器