


快速入门指南

功能键说明

如欲打开本产品，按住电源键几秒钟。



① 听筒

② 前置摄像头

③ 屏下指纹键

④ SIM 卡托


⑤ MIC 孔

⑥ 环境光/接近传感器

⑦ 音量键

⑧ 电源键

⑨ 扬声器孔



10 红外遥控

11 后置摄像头

12 MIC 孔

13 上扬声器孔

14 NFC 感应区域

15 静音/振动/响铃开关




16 闪光灯&色温传感器

17 MIC 孔

18 USB Type-C 接口

安装 USIM 和 SIM 卡

1. 本产品仅可使用 Nano-USIM 和 Nano-SIM。插入非标准卡可能会导致设备 SIM 卡座损坏。
2. 插卡前，请先关闭设备。插卡时，注意缺口方向，卡托保持水平。
3. 双卡使用方法可能跟随网络配置升级，请以官方网站为准。
4. 使用取卡针需注意安全，防止戳伤手指或损伤设备。请将取卡针放置在儿童接触不到的地方，防止儿童无意中吞食或戳伤自己。




为电池充电

首次使用本产品之前，建议为电池充电。



注意：

充电时，充电器应保持紧贴电源插座并易于拔插。



如何重新启动设备

同时按住电源键和音量上键，直至显示一加开机动画来重启设备。

迁移旧设备数据至新设备

在新旧设备上同时打开“手机搬家”应用，快速迁移旧设备上的联系人、照片、视频、音乐、应用等数据到新设备。

新一加设备：桌面上找到“手机搬家”应用并打开，按照屏幕提示进行操作；

旧设备：安装并打开“手机搬家”应用，按照屏幕提示进行操作。

重要提示：

1. 如旧设备为 OPPO、realme、一加设备，打开桌面上的“手机搬家”应用，按照屏幕提示进行操作。若您已卸载“手机搬家”应用，请前往软件商店下载并安装；
2. 如旧设备为其他品牌 Android 设备，请扫描下方二维码安装“欢太手机搬家”，或在应用商店搜索安装“欢太手机搬家”；



bp.heyta.com

3. 如旧设备为 iPhone，请扫描下方二维码安装“欢太手机搬家”，或在 App Store 中搜索安装“欢太手机搬家”。



附件清单

名称	数量	名称	数量
设备	×1	数据线	×1
充电器	×1	快速入门指南	×1
通针	×1	保护套	×1

声明

请在一加智能设备上阅读内置的使用说明。

需获得最新的相关信息，请访问：<https://www.oppo.com>

本手册由 OPPO 出版，OPPO 随时可能对本指南中的印刷错误、不准确的最新信息进行必要的改进和更改，或对程序或设备进行改进，恕不另行通知。但是，此类更改将纳入到本指南新版本中。所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

型号: PKR110

OPPO 官方网站: <https://www.oppo.com>

Copyright © 2024 OPPO广东移动通信有限公司.保留一切权利