

## 80mm 门店用小票打印机驱动程序安装流程


58mm收银台用小票打印机驱动程序	2017-09-27 19:20	文件夹	
80mm门店用小票打印机驱动程序	2017-09-27 19:20	文件夹	
天和商城收银客户端、小票机驱动安装明...	2017-09-27 20:04	Microsoft Word ...	718 KB
天和商城收银客户端V2.0.0.exe	2017-09-27 19:14	应用程序	47,204 KB

运行下图所示 **GP80 系列打印机驱动 V17.exe** 程序




### 安装步骤:


1、点击下一步




## 2、同意协议，点击下一步




## 3、点击安装打印机驱动



4、驱动名称在下拉列表中找到 **GP-L80160 Series** 选中，点击下一步（本打印机可不设置为默认打印机）



5、选中一个 USB（如图所示），点击安装按钮，耐心等待读条完成即可




## \*门店使用 80mm 小票机打印注意事项:

1. 必需使用谷歌浏览器打开;
2. 设置打印参数:

打开浏览器, 键盘点击“CTRL+P”打开打印设置页面; 点击更多设置, 目标打印机下  
点击更改按钮, 在弹出对话框中找到 **GP-L80160 Series** 点击↓



然后在纸张尺寸的下拉框中选中 **3276mm** 尺寸，边界下拉框中选中**无**，页眉页脚和背景图形前的对勾去掉，都设置完成后即可点击打印按钮打印小票。



全部设置完后结果图：

