

Číselník

Klávesa	význam
0 - 9	zadávání čísla z kancionálu nebo pořadového čísla žalmu
ENTER	odeslání čísla textu-písně z kancionálu na zobrazovač
/ (lomítko)	odeslání textu žalmu na zobrazovač
+ (plus)	sloka písně o jednu vpřed
- (mínus)	sloka písně o jednu vzad
* (hvězdička)	smazání zobrazovače
<- Backspace	smazání zadaných číslic bez odeslání (např. při chybném zadávání před odesláním)
. (tečka)	oddělovač sloky písně

Zobrazovač při zapnutí kontroluje obsah SD karty a zobrazí počet volných a obsazených mega bajtů karty, následně počet záznamů žalmu a záznamů z kancionálu. V případě, že karta je porušená nebo není vložena, napíše zobrazovač text "SD karta nenalezena". V takovém případě lze zobrazovat pouze čísla z kancionálu a žalmy nebo text z kancionálu není přístupný.

Po zobrazení konfigurace po 3 sekundách se zobrazí prázdná obrazovka s odkazem na farní stránky. Zobrazovač je připraven k příjmu zadávání údajů.

Zobrazovač může být nakonfigurován ve dvou režimech. Prvním z nich je zobrazování textu z kancionálu (pokud je uložen na SD kartě) a druhý je zobrazení pouze číselné informace. To, jaký režim je zapnut se zobrazí při startu zobrazovače ("Kancionál text: ZAPNUTO" nebo "Kancionál text: VYPNUTO").

Text z kancionálu v případě písně až po zadání čísla sloky. V případě modlitby se zobrazí ihned. Např. zadáme píseň 701 a stiskneme ENTER. Zobrazí se číslo písně z kancionálu. Pak stiskem "+" zobrazíme první sloku. Opakovaným stiskem zobrazujeme následné sloky, tak dlouho dokud jsou k dispozici. V případě, že žádná další sloka již není k dispozici, se zobrazí číslo písně a číslo sloky. Bez ohledu jaký režim je nastaven, číselník je ovládán stále stejně.

Změna konfigurace zobrazovače

Při změně nastavení je nutné aby byly zapnuty všechny zobrazovače. Lze konfigurovat barevné schéma a nastavení zobrazování textu z kancionálu. Konfigurace je stále platná do další změny. Není ji potřeba při každém zapnutí provádět.

Změn konfigurace se provádí odesláním čísel 999 a jako poslední číslo je nastavení konfigurace. Kód se nepotvrzuje pomocí ENTER. Při příjmu zobrazovač 3x za sebou zobrazí nastavenou konfiguraci a přejde do výchozího režimu pro příjem.

zadaný kód	
9990	Kancionál text: VYPNUTO
9991	Kancionál text: ZAPNUTO
9992	Barevné schema 0, modré pozadí, žlutý text
9993	Barevné schema 1, černé pozadí, bílý text
9994	Barevné schema 2, bílé pozadí, černý text
9995 - 9999	Vyhrazeno pro budoucí rozšíření