

31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0	
funct7				rs2		rs1		funct3		rd		opcode		R-type
imm[11:0]						rs1		funct3		rd		opcode		I-type
imm[11:5]				rs2		rs1		funct3		imm[4:0]		opcode		S-type
imm[12:10:5]				rs2		rs1		funct3		imm[4:1:11]		opcode		B-type
imm[31:12]										rd		opcode		U-type
imm[20:10:1:11:19:12]										rd		opcode		J-type

RV32I Base Instruction Set

imm[31:12]					rd	0110111	LUI
imm[31:12]					rd	0010111	AUIPC
imm[20 10:1 11 19:12]					rd	1101111	JAL
imm[11:0]			rs1	000	rd	1100111	JALR
imm[12 10:5]		rs2	rs1	000	imm[4:1 11]	1100011	BEQ
imm[12 10:5]		rs2	rs1	001	imm[4:1 11]	1100011	BNE
imm[12 10:5]		rs2	rs1	100	imm[4:1 11]	1100011	BLT
imm[12 10:5]		rs2	rs1	101	imm[4:1 11]	1100011	BGE
imm[12 10:5]		rs2	rs1	110	imm[4:1 11]	1100011	BLTU
imm[12 10:5]		rs2	rs1	111	imm[4:1 11]	1100011	BGEU
imm[11:0]			rs1	000	rd	0000011	LB
imm[11:0]			rs1	001	rd	0000011	LH
imm[11:0]			rs1	010	rd	0000011	LW
imm[11:0]			rs1	100	rd	0000011	LBU
imm[11:0]			rs1	101	rd	0000011	LHU
imm[11:5]		rs2	rs1	000	imm[4:0]	0100011	SB
imm[11:5]		rs2	rs1	001	imm[4:0]	0100011	SH
imm[11:5]		rs2	rs1	010	imm[4:0]	0100011	SW
imm[11:0]			rs1	000	rd	0010011	ADDI
imm[11:0]			rs1	010	rd	0010011	SLTI
imm[11:0]			rs1	011	rd	0010011	SLTIU
imm[11:0]			rs1	100	rd	0010011	XORI
imm[11:0]			rs1	110	rd	0010011	ORI
imm[11:0]			rs1	111	rd	0010011	ANDI
0000000		shamt	rs1	001	rd	0010011	SLLI
0000000		shamt	rs1	101	rd	0010011	SRLI
0100000		shamt	rs1	101	rd	0010011	SRAI
0000000		rs2	rs1	000	rd	0110011	ADD
0100000		rs2	rs1	000	rd	0110011	SUB
0000000		rs2	rs1	001	rd	0110011	SLL
0000000		rs2	rs1	010	rd	0110011	SLT
0000000		rs2	rs1	011	rd	0110011	SLTU
0000000		rs2	rs1	100	rd	0110011	XOR
0000000		rs2	rs1	101	rd	0110011	SRL
0100000		rs2	rs1	101	rd	0110011	SRA
0000000		rs2	rs1	110	rd	0110011	OR
0000000		rs2	rs1	111	rd	0110011	AND
fm	pred	succ	rs1	000	rd	0001111	FENCE
000000000000			00000	000	00000	1110011	ECALL
000000000001			00000	000	00000	1110011	EBREAK

31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0	
funct7				rs2		rs1		funct3		rd		opcode		R-type
imm[11:0]						rs1		funct3		rd		opcode		I-type
imm[11:5]				rs2		rs1		funct3		imm[4:0]		opcode		S-type

RV32 Zifencei Standard Extension

imm[11:0]				rs1		001		rd		0001111		FENCE.I	
-----------	--	--	--	-----	--	-----	--	----	--	---------	--	---------	--

RV32 Zicsr Standard Extension

csr				rs1		001		rd		1110011		CSR.RW	
csr				rs1		010		rd		1110011		CSR.RS	
csr				rs1		011		rd		1110011		CSR.RC	
csr				uimm		101		rd		1110011		CSR.RWI	
csr				uimm		110		rd		1110011		CSR.RSI	
csr				uimm		111		rd		1110011		CSR.RCI	

RV32M Standard Extension

0000001				rs2		rs1		000		rd		0110011		MUL
0000001				rs2		rs1		001		rd		0110011		MULH
0000001				rs2		rs1		010		rd		0110011		MULHSU
0000001				rs2		rs1		011		rd		0110011		MULHU
0000001				rs2		rs1		100		rd		0110011		DIV
0000001				rs2		rs1		101		rd		0110011		DIVU
0000001				rs2		rs1		110		rd		0110011		REM
0000001				rs2		rs1		111		rd		0110011		REMU

31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0	
funct7				rs2		rs1		funct3		rd		opcode		R-type

RV32A Standard Extension

00010	aq	rl	00000		rs1		010		rd		0101111		LR.W	
00011	aq	rl	rs2		rs1		010		rd		0101111		SC.W	
00001	aq	rl	rs2		rs1		010		rd		0101111		AMOSWAP.W	
00000	aq	rl	rs2		rs1		010		rd		0101111		AMOADD.W	
00100	aq	rl	rs2		rs1		010		rd		0101111		AMOXOR.W	
01100	aq	rl	rs2		rs1		010		rd		0101111		AMOAND.W	
01000	aq	rl	rs2		rs1		010		rd		0101111		AMOOR.W	
10000	aq	rl	rs2		rs1		010		rd		0101111		AMOMIN.W	
10100	aq	rl	rs2		rs1		010		rd		0101111		AMOMAX.W	
11000	aq	rl	rs2		rs1		010		rd		0101111		AMOMINU.W	
11100	aq	rl	rs2		rs1		010		rd		0101111		AMOMAXU.W	

31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0	
funct7				rs2	rs1	funct3	rd	opcode			R-type			
rs3		funct2		rs2	rs1	funct3	rd	opcode			R4-type			
imm[11:0]					rs1	funct3	rd	opcode			I-type			
imm[11:5]				rs2	rs1	funct3	imm[4:0]	opcode			S-type			

RV32F Standard Extension

imm[11:0]			rs1	010	rd	0000111	FLW
imm[11:5]			rs2	rs1	010	imm[4:0]	FSW
rs3	00	rs2	rs1	rm	rd	1000011	FMADD.S
rs3	00	rs2	rs1	rm	rd	1000111	FMSUB.S
rs3	00	rs2	rs1	rm	rd	1001011	FNMSUB.S
rs3	00	rs2	rs1	rm	rd	1001111	FNMADD.S
0000000		rs2	rs1	rm	rd	1010011	FADD.S
0000100		rs2	rs1	rm	rd	1010011	FSUB.S
0001000		rs2	rs1	rm	rd	1010011	FMUL.S
0001100		rs2	rs1	rm	rd	1010011	FDIV.S
0101100		00000	rs1	rm	rd	1010011	FSQRT.S
0010000		rs2	rs1	000	rd	1010011	FSGNJ.S
0010000		rs2	rs1	001	rd	1010011	FSGNJN.S
0010000		rs2	rs1	010	rd	1010011	FSGNJX.S
0010100		rs2	rs1	000	rd	1010011	FMIN.S
0010100		rs2	rs1	001	rd	1010011	FMAX.S
1100000		00000	rs1	rm	rd	1010011	FCVT.W.S
1100000		00001	rs1	rm	rd	1010011	FCVT.WU.S
1110000		00000	rs1	000	rd	1010011	FMV.X.W
1010000		rs2	rs1	010	rd	1010011	FEQ.S
1010000		rs2	rs1	001	rd	1010011	FLT.S
1010000		rs2	rs1	000	rd	1010011	FLE.S
1110000		00000	rs1	001	rd	1010011	FCLASS.S
1101000		00000	rs1	rm	rd	1010011	FCVT.S.W
1101000		00001	rs1	rm	rd	1010011	FCVT.S.WU
1111000		00000	rs1	000	rd	1010011	FMV.W.X

31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0	
funct7				rs2	rs1	funct3	rd	opcode		R-type				
rs3		funct2		rs2	rs1	funct3	rd	opcode		R4-type				
imm[11:0]					rs1	funct3	rd	opcode		I-type				
imm[11:5]				rs2	rs1	funct3	imm[4:0]		opcode		S-type			

RV32D Standard Extension

imm[11:0]			rs1	011	rd	0000111	FLD
imm[11:5]		rs2	rs1	011	imm[4:0]	0100111	FSD
rs3	01	rs2	rs1	rm	rd	1000011	FMADD.D
rs3	01	rs2	rs1	rm	rd	1000111	FMSUB.D
rs3	01	rs2	rs1	rm	rd	1001011	FNMSUB.D
rs3	01	rs2	rs1	rm	rd	1001111	FNMADD.D
0000001		rs2	rs1	rm	rd	1010011	FADD.D
0000101		rs2	rs1	rm	rd	1010011	FSUB.D
0001001		rs2	rs1	rm	rd	1010011	FMUL.D
0001101		rs2	rs1	rm	rd	1010011	FDIV.D
0101101		00000	rs1	rm	rd	1010011	FSQRT.D
0010001		rs2	rs1	000	rd	1010011	FSGNJ.D
0010001		rs2	rs1	001	rd	1010011	FSGNJN.D
0010001		rs2	rs1	010	rd	1010011	FSGNJX.D
0010101		rs2	rs1	000	rd	1010011	FMIN.D
0010101		rs2	rs1	001	rd	1010011	FMAX.D
0100000		00001	rs1	rm	rd	1010011	FCVT.S.D
0100001		00000	rs1	rm	rd	1010011	FCVT.D.S
1010001		rs2	rs1	010	rd	1010011	FEQ.D
1010001		rs2	rs1	001	rd	1010011	FLT.D
1010001		rs2	rs1	000	rd	1010011	FLE.D
1110001		00000	rs1	001	rd	1010011	FCLASS.D
1100001		00000	rs1	rm	rd	1010011	FCVT.W.D
1100001		00001	rs1	rm	rd	1010011	FCVT.WU.D
1101001		00000	rs1	rm	rd	1010011	FCVT.D.W
1101001		00001	rs1	rm	rd	1010011	FCVT.D.WU