

## Távírányító segédlet

Távírányító Specialista Tel.: (06-1) 338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 [www.taviranyitok.hu](http://www.taviranyitok.hu)

Billentyűzet	TV		DVD/VCR		SAT		AUX	
	HISENSE EN2A30							
	Direct	Shift	Direct	Shift	Direct	Shift	Direct	Shift
POW	Power							
AV	Input							
TEXT	Text							
TV	TV							
TIMER								
SUBT.	Subtitle							
EXPAND								
BACK	Back							
UPDATE								
REVREAL								
TXT STOP								
INFO	CH.List	Play/Pause						
RED	Red							
GREEN	Green							
YELLOW	Yellow	Play/Pause						
BLUE	Blue							
AUDIO								
UP	C.Up							
PICT	Home							
LEFT	C.Left							
OK	OK							
RIGHT	C.Right							
MENU	Menu							
DOWN	C.Down							
EXIT	Exit							
VOL+	Volume+							
I+	Info							
CH+	Program+							
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute							
CH-	Program-							
1	1	Netflix						
2	2	Youtube						
3	3	Youtube M.						
4	4	Prime Video						
5	5	Rakuten TV						
6	6	Freeview Play						
7	7	Free						
8	8	Art						
9	9	Media						
-/--	Guide	Sports						
0/10	0	Ivi						
P/C		Ökko						