

Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1) 338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	ORION DVD4200A v3							
	Direct	Shift	Direct	Shift	Direct	Shift	Direct	Shift
	Power	Open/Close						
AV								
TEXT	Prog							
TV	Video SW							
	Subtitle							
	Zoom	Angle						
	Repeat	A-B						
	Slow	Resume						
	Step							
	Stop							
	Play/Pause							
	Rev							
	Play/Pause							
	Fwd							
	Audio							
	Setup							
OK	Enter							
MENU	Menu	PBC						
EXIT								
VOL+	Volume+							
	Display							
CH+	Next							
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute							
CH-	Prev							
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
	10+							
0/10	0							
	Goto							