

随时随地检测建筑垂直度



隧道股份



拍照



查看工程



照片下载



二维码扫描


区域选择

选择要检测的目标区域进行
放大显示



垂直度计算

在图像上选择两个点连成直线
结合拍照时的倾斜角度计算垂直度



工程管理

原图、检查过程、结果分别保存在相应的工程文件夹中

