


器材中对应第一个
引脚为电源“+”，第
二个引脚为输出
“out”，第三个引脚
为电源“-”，第四个
引脚为第二根地线
线，未使用到。



电源接5V