



主菜单选择“插件”，确定 (OK)。




子菜单选择“程序插件”。(或用遥控器右方向键定位到“程序菜单”的 LibreELEC Configuration)。




进入 LibreELEC Configuration 插件。



在“网络”选项中，确定“无线网络”已启用。



在“连接”选项中，找到需要连接的无线热点信号。




输入密码。用遥控器方向键定位到字母/数字，OK 键选定。







密码输入完成后，用遥控器将光标定位到“确定”键按下 OK 确定。



确认无线网络已获得有效的地址 (如 192.168.124.19)。网络设置完毕。



“音频插件”、“视频插件”收听观看网络媒体。“游戏插件”支持 Nintendo、SFC、NES 等游戏 (可能需要游戏操纵杆)。



“电视”可收看网络直播视频，包括电视台和其他直播源。



左下角“选项”进入视频分组管理。因为网络视频太多，分组可以方便选台。

