

地下结构应按施工阶段和正常使用阶段分别进行结构强度、刚度和稳定性计算。

对于钢筋混凝土结构，尚应对使用阶段进行裂缝宽度验算;偶然荷载参与组合时，

不验算结构的裂缝宽度;