


1. 施工员进入小程序点击“立即登录”，进入登录页面，输入用户名：admin，密码：admin，租户编码：46，点击登录。




2. 点击红框处进入设备添加页面；



3. 点击红框处扫描图标，扫描设备二维码，设备序号会自动填写，填写设备名称，选择设备类型和型号，拍摄设备图片和安装环境图片，点击所属单位进入单位选择页面。




4. 点击右下角“+”，进入新增单位页面；



5. 填写单位名称，消防管理员可以先不设置，选择所属网格（例如金湾区-三灶镇-金海岸社区），根据实际选择场所类型，选择地址（位置信息），上传图片（例如拍摄店铺门头），填写两个消防联系人（一般是业主或者店员），点击确认添加；



6. 回到选择单位页，选择刚才添加的单位；



7. 回到设备添加页面，点击确认添加；

8. 提示添加成功，进入设备管理确认一下设备状态。

