




La pose d'une table de cuisson se fait de manière analogue. Voir les instructions de montage de l'appareil.





Installation de la hotte. Les hottes IKEA s'installent de deux manières : soit en mode extraction, avec conduit vers l'extérieur, soit en mode recyclage, avec filtre à charbon. Chaque option d'installation est décrite dans les instructions de montage fournies avec le produit. La découpe se fait dans le panneau arrière ou supérieur du caisson. Voir les instructions de montage. Pour des raisons de sécurité et de fonctionnalité, respecter scrupuleusement les cotes indiquées par les instructions de montage.




BON À SAVOIR

Prévoyez un écran anti-humidité au niveau du lave-vaisselle pour protéger le plan de travail de l'humidité et de la vapeur. Nos lave-vaisselle sont livrés avec un pare-vapeur. Pour d'autres marques, le pare-vapeur FIXA assurera une protection supplémentaire.







La pose d'une table de cuisson se fait de manière analogue. Voir les instructions de montage de l'appareil.



Installation de la hotte. Les hottes IKEA s'installent de deux manières : soit en mode extraction, avec conduit vers l'extérieur, soit en mode recyclage, avec filtre à charbon. Chaque option d'installation est décrite dans les instructions de montage fournies avec le produit. La découpe se fait dans le panneau arrière ou supérieur du caisson. Voir les instructions de montage. Pour des raisons de sécurité et de fonctionnalité, respecter scrupuleusement les cotes indiquées par les instructions de montage.



BON À SAVOIR

Prévoyez un écran anti-humidité au niveau du lave-vaisselle pour protéger le plan de travail de l'humidité et de la vapeur. Nos lave-vaisselle sont livrés avec un pare-vapeur. Pour d'autres marques, le pare-vapeur FIXA assurera une protection supplémentaire.

