



H008薄膜开关说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

01 产品介绍



a 面板



b 电池盒

01 产品介绍



③ 主控板



④ 照明灯

02 产品使用说明

一. 开锁

输入正确的密码，显示“OPEN” 表示正在开门，然后显示“OPENED” 表示门已开，照明灯亮，灯亮15S后，自动熄灭（关门后会立刻熄灭）。

二. 锁门

输入任意4-6位密码，按“LOCK” / “#” 键，显示“CLOSE”，表示正在关门，然后显示“CLOSED”，表示门已锁上。使用用户码开门后，在十分钟之内，可直接按“LOCK” / “#” 键快速关门。开门密码不变。

三. CEU扩展功能

- 1.可修改保险柜时间。
 - 2.可查询保险柜开门记录。
 - 3.可作为电子钥匙打开保险柜。
 - 4.可修改管理码。
 - 5.可允许或禁止开门自动亮灯功能。
- 详细说明请看CEU查询器说明书。

四. 手动开关照明灯

打开照明灯：在开门状态下，按住“RESET” / “*” 键1秒不放，蜂鸣器响两下，照明灯亮，如不关门，照明灯15秒后自动熄灭。锁门后，灯立刻熄灭。

关闭照明灯：操作跟打开照明灯一样。

五. 查看保险柜时间

关门状态下，按住“RESET” / “*” 键1秒不放，会显示保险柜时间，先显示年月日，再显示时分秒。如“090213”，“152030”，表示2009年2月13日，15点20分30秒。为了保证开门记录时间的准确性，如发现时间不对，请用CEU修改时间。

六. 消隐操作

如不想别人看到你的密码，可启用消隐功能，启用后，数字显示全部被“口”代替。

启用消隐功能：在没有显示的状态下，按两下“RESET”键，然后按一下“LOCK” / “#”键，蜂鸣器响两下，操作成功。取消消隐重复以上操作。

七. 应急开柜

如忘记密码或其它原因无法开启，请与酒店相关管理人员联系，使用CEU或备用钥匙开启。

八. 注意事项

- 1.当电池欠压时，在开门和关门时显示屏会显示“LO-BAT”，则提醒及时更换电池。
- 2.三次密码输入错误，系统锁定15分钟。按键盘时则显示“HOLD ××”两秒，××表示离解除锁定剩下的分钟数。
- 3.“RESET”键在键入密码时为清除键，按一下可清除一位数码。
- 4.关门和开门时如果显示“E-RUN”，表示门没关好，锁被卡住，请重新把门关好。

佛山奇点安防科技有限公司

广东省佛山市顺德区大良顺翔路39号昊泓工业园2栋三层

服务热线：0757-22308132

官方网站：<https://www.qidots.com>