

# PMC API函数说明

## **connect('IP address', port)**

- 说明：指定连接IP地址和接口
- 返回值：无

## **ver()**

- 说明：对向版本信息
  - 返回值：版本信息
- 

## **send(data)**

- 说明：向「data」对向送信。「data」可以对应字符串数列或字节串。末尾无需「CR+LF」
  - 返回值：无
- 

## **send\_recv(data)**

- 说明：和send基本相同，还会它还接收自另一方的响应并返回
  - 返回值：响应的字节串
- 

## **estop()**

- 说明：发送紧急停止命令
  - 返回值：无
-

## **get\_pos16()**

- 说明：请求对向所有16频道的位置
  - 返回值：16频道位置列表
- 

## **get\_pos(ch)**

- 说明：对向的频道位置请求
  - 返回值：位置
- 

## **set\_pos(ch, pos)**

- 说明：发送将对向频道位置设置为【Pos】的命令
- 返回值：无