Nous innovons pour votre réussite!

HYDRAULIQUE GENERALE

Abderrazak Ramadane, M. ing., Ph.D.

Filière génie civil



		Nous innovons pour voti	j e réussite
Matière	Volume horaire	Enseignant	
OUTILS D'AIDE A LA CONCEPTION (D.A.O.			
C.A.O.)	30	El MAskaoui	_
CALCUL DE STRUCTURES	40	M. HMIMIZ	
Matériaux de construction	36	H. Guerroume	
mecanique des sols	40	ALAOUI	
HYDRAULIQUE GENERALE	36	RAMADANE	
TOPOGRAPHE	30	M. SALHI	
ENVIRONNEMENT ET ECOLOGIE	40	EL Mansouri	
HYDROLOGIE	25	el mANSOURI	
Ingénierie et management de l'innovation	24		
ANGLAIS 3	30	Mme LABRINY]
GESTION BUDGETAIRE	16	ELAKRY]
MANAGEMENT D'ENTREPRISE	24	ELAKRY]
FINANCE AND FINANCIAL MANAGEMENT	16		1
		SOUTENANCE DE STAGE DE DECOUVERTE DE L'ENTREPRISE	
		Université Ir	ternation

réussite!

Quelques exemples d'application des notions d'hydraulique et d'hydrologie

 Déluge du Saguenay en 1996

Inondations répétées
 à Montréal





Nous innovons pour votre réussite!


Travail de l'ingénieur en génie municipal





Nous innovons pour votre réussite!


Planification, conception et gestion des barrages








Université Internationale de Casablanca



Nous innovons pour votre réussite!

Emplacement des ouvrages hydrauliques sur la rivière Rupert





Nous innovons pour votre réussite!

Applications de l'hydraulique et l'hydrologie

- Approvisionnement en eau potable
- Traitement des eaux usées (égouts)
- Contrôle des inondations
- Ouvrages d'évacuation des eaux
- Aménagements hydroélectriques
- Gestion des ressources hydriques (crues)
- Structures temporaires (ex: batardeaux)



Nous innovons pour votre réussite!

Objectifs du cours

- Élaborer le design des conduites et concevoir des systèmes simples de conduites en série et en parallèle;
- comprendre les caractéristiques et le design associés aux stations de pompage;
- calculer les caractéristiques d'un écoulement à surface libre (en écoulements uniformes, graduellement et brusquement variés);
- développer et valider les formules de mesure du débit par les déversoirs;



Nous innovons pour votre réussite!

Contenus traités dans le cours

Rappel des notions de pression, de charge hydraulique, de vitesse et de débit; viscosité, coefficient de frottement, perte de charge; équations de la mécanique des fluides; équations de continuité et d'énergie.

Systèmes gravitaires en mouvement permanent, pertes de charge, calcul des conduites, conduites en série et en parallèle.

Pompes et stations de pompage, pompes centrifuges, point de fonctionnement, notion de NPSH et problème de cavitation.

Écoulements à surface libre, caractéristiques géométriques, équation d'énergie, écoulement uniforme, mesure du débit par les déversoirs.

Écoulement graduellement varié, courbes de remous, ressaut hydraulique.




Nava :anavana nava votra réussite!

Chap 1: Équations de base des calculs hydrauliques




Nous innovons pour votre réussite!

Vitesse et débit d'écoulement






Nava innovana nava votre réussite!



Écoulement 3D

Écoulement 2D




 $\frac{\text{Écoulement 1D}}{U = \frac{1}{h} \int_{0}^{h} u dz}$



Nous innovons pour votre réussite!

Répartitions de vitesse

Relations approximatives




•
$$U = (0.8 \text{ à } 0.9) \text{ u}_s$$

• U =
$$0.5(u_{0,2} + u_{0,8})$$

• U = $u_{0,4}$


•
$$U = u_{0.4}$$





ur votre réussite!

Équations de continuité




$$\frac{\partial}{\partial t}(S) = Q_E - Q_S$$



Nous innovons pour votre réussite!

Équation de continuité: conduites avec diamètres identiques




$$V_E = V_S$$



Nous innovons pour votre réussite!

Équation de continuité: conduites avec diamètres variables




$$\frac{\mathbf{V}_{\mathsf{S}}}{\mathbf{V}_{\mathsf{E}}} = \left(\frac{\mathbf{D}_{\mathsf{E}}}{\mathbf{D}_{\mathsf{S}}}\right)^2$$



Nous innovons pour votre réussite!

Application





Nous innovons pour votre réussite!

Équation de Bernoulli

Le long d'une trajectoire on a:

$$Z_1 + \frac{P_1}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g}$$

Hypothèse 1 : écoulement permanent.

Hypothèse 2 : écoulement unidimensionnel et unidirectionnel.

Hypothèse 3 : écoulement incompressible.

Hypothèse 4 : liquide idéal.

$$Z_{1} + \frac{P_{1}}{\rho g} + \frac{V_{1}^{2}}{2 g} = Z_{2} + \frac{P_{2}}{\rho g} + \frac{V_{2}^{2}}{2 g} + \frac{1}{g} \int_{1}^{2} \frac{\partial V}{\partial t} dx$$

$$H_{t} = Z + \frac{P}{\rho g} + \alpha \frac{V^{2}}{2 g}$$



Nous innovons pour votre réussite!

Application

On considère le siphon schématisé par la figure 2.2. Le diamètre de la conduite est de 2,0cm. Il s'agit de calculer la vitesse et la pression aux points 1, 2, 3 et 4.




Fig. 2.2. Écoulement dans un siphon



Nous innovons pour votre réussite!

Par ailleurs, la pression P_4 égale la pression atmosphérique : $P_4/\rho g = 10,33 m$ (eau).

En utilisant ces résultats, l'équation de Bernoulli donne :

$$\left(\frac{P_2}{\rho g}\right)_{absolue} = \frac{P_{atm}}{\rho g} - 0, 5m = 10, 33m - 0, 50m = 9, 83m \text{ ou}$$

$$\left(\frac{P_2}{\rho g}\right)_{relative} = -0, 50m .$$

Pour le calcul de P3, l'application du théorème de Bernoulli entre les

$$\begin{array}{lll} \mbox{points} & 2 & \mbox{et} & 3 & \mbox{donne}: & Z_2 + \frac{P_2}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g} = Z_3 + \frac{P_3}{\rho g} + \frac{V_3^2}{2g} \,, & \mbox{soit} \\ \\ 0 + 9,83m = 0,50m + \frac{P_3}{\rho g} \,, \, V_2 \, \mbox{\'etant \'egale \`a V_3 (diamètre constant)}. \\ \end{array}$$

Donc
$$\left(\frac{P_3}{\rho g}\right)_{absoline} = 9,83m - 0,50m = 9,33m.$$



Nous innovons pour votre réussite!

Pour calculer la vitesse V_2 , on applique le théorème de Bernoulli entre les points 1 et 2 :

$$Z_1 + \frac{P_1}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g}$$
, soit $0 + 0 + 0 = 0 + (-0, 50m) + \frac{V_2^2}{2g}$.

Donc
$$V_2 = \sqrt{g} = 3{,}13\text{m/s}$$
.




Nous innovons pour votre réussite!

Équation de Bernoulli: Conduite ascendante

$$Z_1 + \frac{P_1}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g}$$

$$V_{E} = V_{S}$$



$$(P_1-P_2)/\rho g = Z_2-Z_1$$

Ce qui est instructif mais à corriger avec les pertes de charge!



Nous innovons pour votre réussite!


Chap 2: Calcul des conduites sous pression



Nous innovons pour votre réussite!

Énergie ou charge totale

C'est la somme de l'énergie potentielle, de l'énergie de pression et de l'énergie cinétique



Nous innovons pour votre réussite!

On définit la <u>hauteur de charge totale</u> d'un écoulement comme la somme de l'énergie potentielle, de la pression et de l'énergie cinétique par unité de poids, soit :

$$H_{t} = Z + \frac{P}{\rho g} + \frac{V^{2}}{2g}$$
 (2.1)

où H_t est la hauteur de charge totale en mètres de liquide, Z est la cote du point considéré par rapport à un niveau de référence, en mètres,

P est la pression au point considéré, en pascals,

ρ est la masse volumique du liquide, en kg par mètre cube, g est l'accélération due à la gravité, en mètres par seconde², V est la vitesse du liquide en mètres par seconde.



Nous innovons pour votre réussite!

On appelle ligne de charge le lieu des points décrits par la fonction suivante :

$$H_{t}(x) = Z(x) + \frac{P(x)}{\rho g} + \frac{V^{2}(x)}{2g}$$

On définit la <u>hauteur piézométrique</u> d'un écoulement comme la somme de l'énergie potentielle et de la pression par unité de poids :

$$H = Z + \frac{P}{\rho g}$$



Nous innovons pour votre réussite!

<u>En pratique</u>: pour les écoulements à <u>surface libre</u> la ligne piézométrique est confondue avec la surface libre. Pour les écoulements en charge, la ligne piézométrique représente le niveau qu'atteint l'eau grâce à sa pression.

Exemples:

- ✓ <u>Réseaux d'égout</u> se met en charge, la ligne piézométrique indique la hauteur des eaux dans les regards et identifie les régions problématique (voir figures).
- ✓ <u>Réseaux de distribution d'eau potable:</u> la ligne piézométrique indique en chaque point la pression résiduelle disponible chez le consommateur



Nous innovons pour votre réussite!

Conditions de conception:

Écoulement uniforme avec pente de la conduite=pente de la ligne d'énergie(ligne piézométrique)





Figure .2 Schématic Representation of the Hydraulic Parameters



Nous innovons pour votre réussite!


Ligne piézométrique dans un égout en charge





Nous innovons pour votre réussite!


Ligne piézométrique dans un aqueduc selon le débit





Nous innovons pour votre réussite!

Équation de Bernoulli généralisée



Niveau de référence

$$H_1 = H_2 + h_f + \sum_s h_s$$



Nous innovons pour votre réussite!

Équation de Bernoulli généralisée

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + h_p = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + h_f + h_s + h_t$$

h_f: pertes de charge par frottement

h_s: pertes de charges **singulières**

h_p: énergie fournie par une **pompe**

h_t: énergie soutirée par une turbine



Nous innovons pour votre réussite!

Pertes de charge par frottement

Equation de Darcy-Weisbach:

$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g}$$

$$V^2/2g=0.0826Q^2/D^4$$

$$h_f = 0.0826 f L \frac{Q^2}{D^5}$$

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log_{10} \left(\frac{\varepsilon/D}{3.71} + \frac{2.51}{\text{Re } \sqrt{f}} \right)$$

$$10^{-6} < \frac{\epsilon}{D} < 10^{-2}$$
 et $5 \cdot 10^3 < Re < 10^8$

$$10^{-6} < \frac{\varepsilon}{D} < 10^{-2} \quad \text{et} \quad 5 \cdot 10^{3} < \text{Re} < 10^{8}$$

$$f = 0.0055 \left[1 + \left(2 \cdot 10^{4} \frac{\varepsilon}{D} + \frac{10^{6}}{\text{Re}} \right)^{1/3} \right]$$



Nous innovons pour votre réussite!


Rugosité absolue des matériaux (mm)

Matériaux	RUGOSITÉ ABSOLUE & (millimètres)
Métal étiré non ferreux : aluminium, laiton, cuivre	0,003
Conduites non métalliques : verre, plastique	0,003
Matériaux vitrifiés	0,03
Amiante-ciment, PVC	0,015
Bois	0,07
Enrobé d'asphalte centrifugé	0,03
Enrobé de béton centrifugé	0,03
Fer forgé	0,06
Fer forgé rouillé	0,6
Acier non protégé	0,03
Acier enduit	0,06
Acier galvanisé	0,15
Fonte enduite	0,16
Fonte non protégée	0,3



Nous innovons pour votre réussite!

Utilisation du diagramme de Moody pour trouver « f »





Application

Nous innovons pour votre réussite!

1) Calcul de h_f

L'ingénieur a identifié une bonne source d'eau située à une cote Z_1 = 1000m et ayant une température de 15°C. Il peut faire écouler cette eau d'une manière gravitaire pour remplir un réservoir de stockage (fig. 2.6).




Fig. 2.6 Exemple d'écoulement gravitaire

Supposons que le débit de la source soit limité à une valeur $Q = 1,0\text{m}^3/\text{s}$. À cause de certaines considérations matérielles et techniques, le diamètre de la conduite a été fixé à 0,60m, la longueur à 1,0km et le matériau de la conduite est de la fonte ($\varepsilon = 0,06\text{mm}$). La question est : à quelle cote Z_2 placer le réservoir de stockage?




Université Internationale de Casablanca

Nous innovons pour votre réussite!

Application

Q=1m³/s L=1Km D=600 mm et ϵ =0.06 mm






votre réussite!

Application 1 mm

Q=1m³/s L=1Km D=600 mm et ϵ =0.06 mm



$$Z_1 + \frac{P_1}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g} + h_f$$
 $Z_2 = Z_1 - 0.0827 \text{ f L } Q^2/D^5$


Moody permet de trouver f = 0,0128

$$Z_2 = 1000 \text{m} - 0.0827 \cdot 0.0128 \cdot 1000 \cdot 1^2 / 0.6^5 = 986.38 \text{m}$$



Nous innovons pour votre réussite!






2) Calcul du diamètre

On traite le même problème que précédemment sauf qu'on suppose maintenant que la municipalité a identifié un emplacement stratégique pour le réservoir et par conséquent l'altitude $Z_2 = 986,38m$ trouvée précédemment est maintenant connue. Les autres paramètres étant par ailleurs inchangés, on demande à l'ingénieur de calculer le diamètre de la conduite qui devient l'inconnue du problème.



Nous innovons pour votre réussite!

Application 2
Q=1m³/s L=1Km et ε=0.06 mm



Calculer le diamètre D

$$Z_1 + \frac{P_1}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g} + h_f$$
 $Z_1 - Z_2 = 0.0827 \text{ f L } Q^2/D^5$

$$1000m - 986,38m = 0,0827 f{[(6 \cdot 10^{-5}/D), (1,11 \cdot 10^{6}/D)]} \cdot 1000 \cdot 1^{2}/D^{5}$$
.

D = 0.6 m



Nous innovons pour votre réussite!

Calcul des pertes de charge: Équation de Hazen-William


$$h_f = L \left(\frac{3.59}{C_{HW}} \right)^{1.852} \frac{Q^{1.852}}{D^{4.87}}$$

Matériau	C_{HW}
PVC	150
Amiante-ciment	140
Béton lissé	130
Acier soudé, neuf	120 - 140
Fonte neuve	130 - 140
Fonte âgée (10 ans)	110
Fonte âgée (20 ans)	100
Fonte âgée (30 ans)	85
Fonte âgée (40 ans)	75
Fonte âgée (50 ans)	70



Nous innovons pour votre réussite!


Pertes de charge singulières





Nous innovons pour votre réussite!

Perte de charge singulière dans un rétrécissement




D_2/D_1	K
0,2	0,56
0,4	0.52
0,6	0,43
0,8	0,21



Nous innovons pour votre réussite!


Perte de charge pour une prise d'eau





Nous innovons pour votre réussite!

Pertes de charges singulières



$$h_s = K \frac{V^2}{2g}$$


x/D	K
1/8	0,1
1/4	0,3
1/2	2
3/4	20
7/8	100

Robinet vanne



Nous innovons pour votre réussite!

Perte de charge pour une vanne papillon



α (degrés)	K
0 (100%ouvert)	0,30
10	0,50
20	1,50
30	3,80
40	10,5
50	32
60	105

Vanne papillon a l'avantage de se fermer très rapidement, il permet d'isoler rapidement un tronçon de conduite en cas de bris. **Attention au coup de bélier**



Nous innovons pour votre réussite!

Perte de charge pour un clapet




Pour un clapet complètement ouvert, K peut varier entre 0,5 et 2,5.

Il permet le passage de l'eau dans une sens prédéterminé sous l'effet de la pression. Il est utilisé sur les conduites de refoulement.



Nous innovons pour votre réussite!


Notion de Courbe caractéristique d'une conduite (CCC)





Nous innovons pour votre réussite!

Conduites en série



$$Q_1 = Q_2 = Q_3 = ... = Q_n = Q_n$$

$$h_{f_{\text{total}}} = h_{f_1} + h_{f_2} + h_{f_3} + ... + h_{f_n}$$

$$Z_{1} + \frac{P_{1}}{\rho g} + \frac{V_{1}^{2}}{2g} = Z_{2} + \frac{P_{2}}{\rho g} + \frac{V_{2}^{2}}{2g} + 0,0827 \text{fL} \frac{Q^{2}}{D^{5}} + 0,0827 \frac{Q^{2}}{D^{4}} \sum K_{i}$$



re réussite!

Coefficient de débitance K


$$h_f = L \left(\frac{3,59}{C_{max}} \right)^{1,852} \cdot \frac{Q^{1,852}}{D^{4,87}} = K Q 1,852$$

$$K = L \left(\frac{3,59}{C_{HW}}\right)^{1,852} \cdot \frac{1}{D^{4,87}}$$



Nous innovons pour votre réussite!

Calcul des conduites en serie



$$K_{eq}Q_{eq}^{1,852} = K_{1}Q_{1}^{1,852} + ... + K_{n}Q_{n}^{1,852}$$


$$K_{eq} = \sum_{i=1}^{n} K_{i}$$

$$K_{eq} = L_{eq} \left(\frac{3,59}{(C_{HW})_{eq}} \right)^{1,852} \cdot \frac{1}{D_{eq}^{4,87}}$$



Nous innovons pour votre réussite!

Exemple1: Calcul du diamètre équivalent en série




Trouver le diamètre d'une conduite : CHW = 140 et L=2000



Nous innovons pour votre réussite!

Calcul du diamètre équivalent en série



$$K = L \left(\frac{3,59}{C_{HW}}\right)^{1,852} \cdot \frac{1}{D^{4,87}}$$

$$K_1 = 742,09$$

$$K_2 = 13349$$

$$K_{eq} = 14091$$

$$K_{eq} = L_{eq} \left(\frac{3,59}{(C_{HW})_{eq}} \right)^{1,852} \cdot \frac{1}{D_{eq}^{4,87}}$$

$$D_{\rm eq}=0,\!166m$$



Nous innovons pour votre réussite!

On aurait pu aussi procéder de la manière suivante :

- on suppose une valeur de débit, par exemple Q = 0,01m³/s,
- on calcule la perte de charge h_{f1} et h_{f2} dans chacune des conduites,
 en l'occurrence :

$$h_{f1} = 0.146 \text{m}$$
 et $h_{f2} = 2.64 \text{m}$


- la perte de charge totale dans la conduite équivalente est h_{fT} = 2,785m, le débit étant le même Q = 0,01m³/s.
- en utilisant ces valeurs dans la formule de Hazen-Williams on trouve :

$$D_{eq} = 0.166 m$$



Nous innovons pour votre réussite!


Courbe caractéristique de deux conduites en série





Nous innovons pour votre réussite!

Conduites en parallèle




- QT = Q1 + Q2 + ... + Qn.
- et
- hfT = hf1 = hf2 ... = hfn



eussite!

Calcul des conduites en parallèle



$$Q_{\text{total}} = Q_1 + Q_2 + Q_3 + ... + Q_n$$

$$Q_{i} = \left(\frac{h_{f_{i}}}{K_{i}}\right)^{1/1,852}$$


$$\frac{1}{K_{eq}} = \left[\left(\frac{1}{K_1} \right)^{1/1,852} + \left(\frac{1}{K_2} \right)^{1/1,852} + \dots + \left(\frac{1}{K_n} \right)^{1/1,852} \right]^{1,852}$$

$$K_{eq} = L_{eq} \left(\frac{3,59}{(C_{HW})_{eq}} \right)^{1,852} \cdot \frac{1}{D_{eq}^{4,87}}$$



Nous innovons pour votre réussite!

Exemple2: Calcul du diamètre équivalent en parallèle





Nous innovons pour votre réussite!

Écrivons l'équation de Bernoulli pour une goutte d'eau qui est partie du point 1 de cote $Z_1 = 20m$, pour rejoindre le point 2 de cote $Z_2 = 18m$, en passant par la conduite de diamètre D_1 :

$$Z_1 = Z_2 + h_{f_i}$$

soit

$$h_{f_1} = Z_1 - Z_2 = 2,0$$
 $m = L_1 \left(\frac{3,59}{C_{hw_1}}\right)^{1,852} \frac{Q_1^{1,852}}{D_1^{4,87}}$ (a)

Écrivons la même équation pour une autre goutte d'eau qui a emprunté la conduite de diamètre D₂:

$$h_{f_2} = 2,0m = L_2 \left(\frac{3,59}{C_{HW_2}}\right)^{1,852} \frac{Q_2^{1,852}}{D_2^{4,87}}$$
 (b)

En comparant les deux équations (a) et (b), il est clair que $h_{fi} = h_{f2}$.



Nous innovons pour votre réussite!

Par ailleurs, les débits Q_1 et Q_2 sont a priori différents et obéissent à la relation $Q_T = Q_1 + Q_2$, Q_T étant le débit total.

Pour trouver le diamètre de la conduite équivalente, on calcule K_1 et K_2 pour les deux conduites (2.42) :

$$K_1 = 74,21$$
 $K_2 = 534,6$

La valeur du coefficient K équivalent se calcule par (2.48) :

$$K_{eq} = 42,90$$

Finalement l'équation (2.49) fournit le diamètre équivalent :

$$D_{eq} = 0.335 m$$

On aurait pu procéder d'une manière plus rapide en calculant les débits Q₁ et Q₂ par l'utilisation directe de l'équation de Hazen-Williams (2.26):

$$Q_1 = 0.1421 \text{m}^3/\text{s}$$


 $Q_2 = 0.0489 \text{m}^3/\text{s}$

L'utilisation du débit total dans la conduite équivalente avec la même perte de charge de 2,0m donne directement le diamètre équivalent $D_{eq} = 0,335m$.



Nous innovons pour votre réussite!

Courbe caractéristique de deux conduites en parallèle






Nous innovons pour votre réussite!


Exemple 3: Répartition du débit pour des conduites en parallèle


- Trois conduites de distribution d'eau sont placées en parallèle.
- Il faut calculer le débit dans chacune des conduites. Le coefficient C_{HW} = 100 pour toutes les conduites.



Nous innovons pour votre réussite!

Répartition des débits dans des conduites en parallèle





$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{Q_1^{1,852}}{D_1^{4,87}} = \frac{\left(Q - Q_1 - Q_3\right)^{1,852}}{D_2^{4,87}} \\ \frac{Q_1^{1,852}}{D_1^{4,87}} = \frac{Q_3^{1,852}}{D_3^{4,87}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{Q_1^{1,852}}{D_1^{4,87}} = \frac{\left(Q - Q_1 - \left(\frac{D_3}{D_1}\right)^{4,87/1,852} \cdot Q_1\right)^{1,852}}{D_2^{4,87}}$$

$$Q_1 = 77,2 l/s$$

$$Q_2 = 27,2 l/s$$

$$Q_3 = 45,6 l/s$$



issite!


Répartition des débits dans des conduites en parallèle

On suppose que :
$$Q_1 = 60l/s$$
 Donc : $h_{f1} = 10,675 \times L_1 \times \left(\frac{Q_1}{C_{HW1}}\right)^{1,852} \times \frac{1}{D_1^{4,87}}$ $= 10,675 \times 1500 \times \left(\frac{0,06}{100}\right)^{1,852} \times \frac{1}{0.305^{4,87}} = 5,61m$

On a:
$$h_{f2} = h_{f3} = h_{f1} = 10,675 \times L_2 \times \left(\frac{Q_2}{C_{HW2}}\right)^{1,852} \times \frac{1}{D_2^{4,87}}$$

Donc:
$$Q_2 = C_{HW2} \left(\frac{h_{f1} \times D_2^{4.87}}{10,675 \times L_2} \right)^{\frac{1}{1,852}} = 21,1l/s \quad \text{et} \qquad Q_3 = C_{HW3} \left(\frac{h_{f1} \times D_3^{4.87}}{10,675 \times L_3} \right)^{\frac{1}{1,852}} = 35,7l/s$$

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 116,7l/s < 150l/s$$





Nous innovons pour votre réussite!

Répartition des débits dans des conduites en parallèle

On corrige tous les débits:

$$Q_1 = 60l/s \times \frac{150}{116.7} = 77,14l/s$$

$$Q2 = 21,1l/s \times \frac{150}{116,7} = 27.12l/s$$

$$Q3 = 35,7l/s \times \frac{150}{116,7} = 45,88l/s$$

et

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 77,14 + 27,12 + 45,88 = 150l/s$$



Nous innovons pour votre réussite!

Écoulements à surface libre







Nous innovons pour votre réussite!

Écoulements à surface libre

Objectifs

- Savoir calculer les propriétés géométriques et hydrauliques d'un écoulement à surface libre.
- Définir les critères d'optimalité de la section et d'érosion pour le dimensionnement des conduites et des canaux.
- Être capable de classifier un écoulement selon son régime et la variation des propriétés géométriques et hydrauliques.
- Savoir calculer la courbe de remous pour un écoulement variant graduellement.
- Connaître les propriétés du ressaut hydraulique et les principes de construction d'un bassin d'amortissement.



Nous innovons pour votre réussite!


Écoulements permanents et non permanents

- Un écoulement est dit <u>permanent</u> lorsque ses caractéristiques hydrauliques demeurent constantes en fonction du temps dans toutes les sections du cours d'eau.
- Les propriétés hydrauliques peuvent, cependant, varier d'un point à un autre (écoulement non uniforme=écoulement varié)



Nous innovons pour votre réussite!


Types d'écoulements





Nous innovons pour votre réussite!


Classification des écoulements






Nous innovons pour votre réussite!

Section mouillée



Périmètre mouillé






Nous innovons pour votre réussite!

Rayon hydraulique

$$R_{H} = \frac{A}{P}$$


Profondeur ou tirant d'eau






Nous innovons pour votre réussite!

Largeur au plan d'eau




Largeur au radier





Nous innovons pour votre réussite!

Pente d'un canal





Nous innovons pour votre réussite!

Forme de la section	Section mouillée A	Périmètre mouillé P	Rayon Hydraulique R _H	Largeur B
rectangulaire B y y b	by	b + 2y	b y b + 2 y	ь
circulaire B H	$\frac{D^2}{8}(\theta-\sin\theta)$	$\frac{\theta D}{2}$	$\frac{D}{4}\bigg(1-\frac{\sin\theta}{\theta}\bigg)$	D $\sin \frac{\theta}{2}$
trapezoïdale B y	(b+zy)y	$b + 2 y \sqrt{1 + z^2}$	$\frac{(b+zy)y}{b+2y\sqrt{1+z^2}}$	b+2zy
triangulaire B y	zy²	$2y\sqrt{1+z^2}$	$\frac{zy}{2\sqrt{1+z^2}}$	2zy

Propriétés géométriques des sections courantes



Nous innovons pour votre réussite!

