### Chapitre: 6

# Correction des systèmes linéaires continus asservis


### Contenu

- Introduction
  - Problématique de l'asservissement
- Différentes méthodes de correction
  - Correction série, correction parallèle
  - Correction par anticipation
- Eléments du cahier de charges
- Synthèse des correcteurs série usuels
  - Correcteur proportionnel P
  - Correcteurs I, PI, retard de phase
  - Correcteurs PD, avance de phase
  - Correcteur PID

### Introduction (1)

### Problématique de l'asservissement

Caractéristiques du système piloté (entité non modifiable)




- système mal amorti
- système lent
- système peu précis
- système présentant une tendance à la dérive
- cas extrême : système instable
- Objectif de l'asservissement
  - Amener le système à suivre un comportement fixé par un cahier de charges
  - Comment faire ? Utiliser un dispositif complémentaire : le correcteur en boucle fermée

### Introduction (2)


### Problématique de l'asservissement

### Système à commander



- Réponse oscillatoire
- Réponse mal amortie
- Ecart avec l'entrée en régime établi


### Comportement désiré




- Réponse non oscillatoire
- Réponse bien amortie
- Erreur statique nulle

Pour corriger le comportement du système : un correcteur

# Méthodes de correction (1)




Rôle du correcteur : élaborer le signal de commande u approprié à partir du signal d'erreur  $\varepsilon$ 



# Méthodes de correction (3)

#### Remarques

- La correction série est la plus couramment utilisée
- Pour la correction série, le schéma d'asservissement est transformé en un asservissement à retour unitaire



$$H_{BONC}(s) = H(s)G(s)$$

$$H(s) = H_a(s)H_s(s)$$

$$H_{BOC}(s) = C(s)H(s)G(s)$$

$$H_{BF}(s) = \frac{H_{BOC}(s)}{1 + H_{BOC}(s)}$$
Automatique

$$Y(s) = G(s)Y_s(s)$$

En général, G(s) = avec  $\lambda$  une constante y et  $y_c$  sont alors de même nature

# Exigences de l'asservissement (1)

#### 1. Stabilité

On analyse la stabilité par les critères de Routh et de Nyquist

### 2. Marges de stabilité

- Si marges de stabilité faibles ⇒ système proche de l'instabilité en BF, réponse oscillatoire mal amortie, fort dépassement
- ➤ On règlera les marges de stabilité aux valeurs satisfaisantes suivantes :  $m_{\phi} \ge 45^{\circ}$ , mg  $\ge 10 \text{dB}$

### 3. Précision en régime permanent

Pour avoir une bonne précision, deux solutions :

- > augmenter le gain en basses fréquences du système non bouclé
- introduire des intégrateurs

Mais, risque de rendre le système instable en BF!!

### 4. Rapidité

Pour augmenter la rapidité du système en BF, il faut élargir sa bande passante en BF

### Correcteurs série usuels

Il y a des correcteurs qui modifient le gain du système en BO (précision), d'autres qui agissent sur la marge de phase (stabilité, rapidité).

- Correcteurs qui modifient le gain
  - Correcteur proportionnel (P)
  - Correcteur intégral (I)
  - Correcteurs proportionnel-intégral (PI), à retard de phase
- Correcteurs qui modifient la marge de phase
  - Correcteur proportionnel dérivé (PD)
  - Correcteur à avance de phase
- Correcteur réalisant les deux actions
  - Correcteur proportionnel-intégral-dérivateur (PID)

# Correcteur proportionnel P (1)

#### Correcteur P

Le correcteur est un gain  $K_c$ :  $C(s) = K_c$ 

Commande du système :  $u(t) = K_c \varepsilon(t)$ 


#### Effets du correcteur


- Modification du gain du système en BO
- ightharpoonup Si  $K_c > 1$  (amplification)
  - amélioration de la précision du système en BF
- ightharpoonup Si  $K_c < 1$  (atténuation)
  - diminution de la précision du système en BF

Le correcteur P ne permet pas de régler indépendamment la rapidité, la précision et les marges de stabilité

# Correcteur proportionnel P (2)

#### Effets du correcteur





### $\triangleright$ Si $K_c > 1$

- translation du diagramme de gain de Bode vers le haut
- lacktriangle augmentation de  $\omega_{co} \Rightarrow$  augmentation de la rapidité
- diminution de la marge de phase (dégradation de la stabilité en BF)
- > Si  $K_c < 1$ 
  - translation du diagramme de gain de Bode vers le bas
  - $\blacksquare$  diminution de  $\omega_{co} \Rightarrow$  diminution de la rapidité
  - Augmentation de la marge de phase (amélioration stabilité)

# Correcteur intégral I (1)

#### FT du correcteur


$$C(s) = \frac{1}{T_i s}$$

 $T_i$ : constante d'intégration


Commande du système

$$u(t) = \frac{1}{T_i} \int_0^t \varepsilon(\tau) d\tau$$

### Effets en fréquentiel du correcteur



Augmentation des pentes de +20dB/décade



Translation du diagramme de phase de 90° vers le bas

# Correcteur intégral I (2)

#### Effets du correcteur

- ◆Introduction d'un intégrateur ⇒ amélioration précision
  - annulation de l'erreur statique, diminution de l'erreur de vitesse
  - > rejet asymptotique des perturbations constantes
- lacktriangle Diminution de la pulsation de coupure à  $0 dB \omega_{co}$ 
  - diminution de la rapidité du système en BF
  - > l'effet intégrateur provoque un ralentissement du système
- ◆Réduction de la marge de phase ⇒ dégradation de la stabilité voire instabilité

Le correcteur I n'améliore que la précision ; les autres performances sont dégradées

# Correcteur PI (1)

#### FT du correcteur


PI: combinaison des correcteurs P et I

Correcteur utilisé en industrie

$$C(s) = K_c + \frac{K_c}{T_i s} = K_c \frac{1 + T_i s}{T_i s}$$

Plus  $T_i$  est grande, plus l'action intégrale est faible

#### Commande du système



13

# Correcteur à "retard de phase" (1)

#### FT du correcteur

$$C(s) = K_c \frac{1 + Ts}{1 + bTs} \quad \text{avec } b > 1$$

En pratique, on choisit  $K_c = b$ 

Le correcteur à retard de phase est une forme approchée du correcteur PI. Il réalise une action intégrale (augmentation du gain en basses fréquences) sans introduire d'intégrateur

#### Contraintes satisfaites

- Erreur permanente imposée
- Marge de phase imposée
- Rapidité imposée

# Correcteur à "retard de phase" (3)

#### Effets du correcteur

- Augmentation du gain en basses fréquences de 20log<sub>10</sub>b
   ⇒ effet intégral ⇒ diminution de l'erreur statique en BF (système de classe 0 en BO)
- Diminution de la bande passante à 0dB  $\omega_{co}$  ⇒ système moins rapide en BF (augmentation de  $t_m$  ou de  $t_{r,5\%}$ )

### Eléments de réglage du correcteur

- Introduire dans le correcteur un gain K'c qu'on calcule pour avoir la marge de phase désirée
- Calculer K<sub>c</sub>=b pour obtenir la précision imposée
- Choisir la constante de temps T telle que  $\frac{1}{T} << \omega_{c0}$  ( $\frac{1}{T} \le 0.1\omega_{c0}$ ) pour ne pas modifier la marge de phase et les performances dynamiques

# Correcteur proportionnel dérivé PD (1)

#### FT du correcteur


PD: combinaison des correcteurs P et D

$$C(s) = K_c \left( 1 + T_d s \right)$$

 $T_d$ : constante de dérivation

Plus  $T_d$  est grande, plus l'action dérivée est importante


### Commande du système



La commande est proportionnelle à l'erreur et à la variation de l'erreur (dérivée)

# Correcteur PD (2)

### Réponse fréquentielle



#### Effets du correcteurs

- Amélioration de la stabilité (marge de phase)
- Augmentation de la pulsation  $\omega_{co} \Rightarrow$  amélioration de la rapidité  $(t_{r,5\%}, t_m \downarrow)$
- Amplification en hautes fréquences (pour  $\omega > 1/T_d$ )  $\Rightarrow$  élargissement de la BP du système en BF  $\Rightarrow$  sensibilité aux bruits
- Diminution de l'erreur permanente

# **Correcteur PID théorique (1)**

#### FT du correcteur

PID: combinaison des correcteurs P, I et D

$$C(s) = K_c \left( 1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) = K_c \frac{T_i T_d s^2 + T_i s + 1}{T_i s}$$

 $T_i$ : constante d'intégration

 $T_d$ : constante de dérivation

#### Commande du système

$$u(t) = K_c \varepsilon(t) + \frac{K_c}{T_i} \int_0^t \varepsilon(\tau) d\tau + K_c T_d \frac{d\varepsilon(t)}{dt}$$

#### Factorisation de C(s)

■ Si 
$$T_i > 4T_d$$
,  $C(s) = K_c \frac{(1+T_1s)(1+T_2s)}{T_is}$  avec 
$$\begin{cases} T_1 + T_2 = T_i \\ T_1 T_2 = T_i T_d \end{cases}$$


Zéros réels


■ Si 
$$T_i < 4T_d$$
,  $C(s) = K_c \frac{T^2 s^2 + 2\xi T s + 1}{T_i s}$  avec  $\begin{cases} 2\xi T = T_i \\ T^2 = T_i T_d \end{cases}$   $\xi < 1$ 

Zéros complexes conjugués

# Correcteur PID théorique (2)

Réponse fréquentielle






Automatique

#### Effets du correcteurs

- Amplification en hautes fréquences
  - Effet PD en hautes fréquences
- Gain infini en basses fréquences
- Retard de phase en basses fréquences
  - Effet PI en basses fréquences
- Fréquences moyennes : peu d'influence du correcteur

### **Correcteur PID**

### Réponse fréquentielle PID réel



$$C(s) = K_c \frac{\left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right)}{\left(1 + \frac{T_d}{N}\right)}$$

Filtrage des hautes fréquences

# Stratégie de synthèse des correcteurs

- Analyse du système (identification, performances dynamiques, réponse fréquentielle)
- 2. Analyse du cahier de charges (traduction en termes d'erreur, de rapidité, de marge de phase, de pulsation  $\omega_{co}$ )
- Choix de la structure du correcteur compte tenu du cahier des charges et des caractéristiques du système
- Calcul des paramètres du correcteur
- Vérification des performances du système corrigé. Si le cahier des charges n'est pas satisfait, retour à 3
- Réalisation de l'asservissement et tests

Correcteurs	Avantages	Inconvénients
Р	Simplicité Meilleure précision	Risque d'instabilité si $K_c >> 1$
PI	Simplicité Erreur statique nulle	Système parfois lent en BF
PID	Très utilisé en industrie Action PI + PD	Réglage des paramètres plus difficile