


Dessin Industriel Dessin Assisté par Ordinateur (DAO)

Cours 2: Sections et coupes


Introduction

Les sections et coupes permettent l'amélioration de la clarté et la lisibilité du dessin


Le but est de mettre en évidence des formes intérieures, des épaisseurs, des détails locaux.




Introduction




Principe






Principe




Principe: Exemple : un lamage


Choisissez le bon dessin de coupe?




Exercice:



Les hachures




Les hachures



<u>Demi vue – Demi Vue en coupe</u>


<u>Demi vue – Demi Vue en coupe</u>




<u>Demi vue – Demi Vue en coupe</u>

 Une ½ vue est limitée par un trait d'axe au niveau de son plan de symétrie

 Il faut dessiner les symboles de symétrie en trait fin, sur l'axe, de chaque coté de la vue




NE PAS CONFONDRE 1/2 VUE EN COUPE et 1/2 COUPE



<u>Demi vue – Demi Vue en coupe</u>

Principe


Le plan sécant oblique est amené, par une rotation d'angle a, dans le prolongement du plan placé suivant une direction principale d'observation





Remarque

Les détails placés en arrière des plans sécants et dont la représentation nuit à la clarté du dessin, sans rien apporter à la compréhension, ne sont pas dessinés



Coupes brisées à plans parallèles


Coupes brisées à plans parallèles

Principe

Cette coupe s'obtient en coupant la pièce par un certain nombre de plans parallèles et décalés

Elle présente l'avantage d'apporter , dans une seule vue, d'une manière précise et claire un grand nombre de renseignements, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer plusieurs coupes.

Cette coupe est fréquemment utilisée.




Coupes brisées à plans parallèles


Principe


Cette coupe s'obtient en coupant la pièce par un certain nombre de plans parallèles et décalés

Elle présente l'avantage d'apporter , dans une seule vue, d'une manière précise et claire un grand nombre de renseignements, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer plusieurs coupes.


Cette coupe est fréquemment utilisée.








Coupe Locale



• Elle est utilisée pour montrer en trait fort un détail intéressant.





En général, l'indication du plan sécant est inutile.


La zone coupée est limitée par un trait continu fin.

Coupe des nervures

On ne coupe jamais une nervure par un plan parallèle à sa plus grande face.









Cette représentation permet de différencier immédiatement la coupe d'une pièce massive de celle d'une pièce nervurée de même section

Coupe des nervures


On ne coupe jamais une nervure par un plan parallèle à sa plus grande face. (coupe A-A).






Coupe des nervures

On ne coupe jamais une nervure par un plan parallèle à sa plus grande face. (coupe A-A).







Les pièces à ne pas couper

Les pièces à ne pas couper

On ne coupe jamais longitudinalement les pièces pleines telles que :


Vis, boulons, rivets, arbres pleins, billes, clavettes, goupilles, bras de poulies et de volants







Sections


Une section représente, exclusivement, la partie de l'objet située dans le plan sécant





Sections





Exercice:

Bride de serrage

