
V- Mur composite

■ Pour assurer les isolations thermiques et donc minimiser le taux de chaleur, on a souvent recours à des milieux composites formés de plusieurs couches qui ont des épaisseurs et conductivités thermiques différentes.

Le bardage est constitué par la couche superficielle extérieure



V- Mur composite avec g0=0

On représente notre mur composite comme étant des résistance en séries:



$$Q = \frac{T_{\infty 1} - T_{\infty 2}}{\frac{1}{h_1 A} + \sum_{j} \frac{L_j}{k_j A} + \frac{1}{h_2 A}}$$


La résistance équivalente: T∞1, h1

Re
$$q = \frac{1}{h_1 A} + \sum_{j} \frac{L_j}{k_j A} + \frac{1}{h_2 A}$$



V- cylindre composite avec g0=0


Dans le cas d'un cylindre, on l'entoure avec des couches de matériaux différents




Tube cylindrique isolé

V- cylindre composite avec g0=0

Dans ce cas, la résistance équivalente est



$$R_{eq} = \frac{1}{h_1 2\pi r_1 L} + \frac{\ln(\frac{r_2}{r_1})}{2\pi k_1 L} + \frac{\ln(\frac{r_3}{r_2})}{2\pi k_2 L} + \frac{1}{h_2 2\pi r_3 L}$$



Le taux de chaleur Q est donné par: Tube cylindrique isolé

$$Q = \frac{T_{\infty 1} - T_{\infty 2}}{\ln(\frac{r_2}{r_1}) \ln(\frac{r_3}{r_2}) + \frac{1}{h_1 2\pi r_1 L} + \frac{r_1}{2\pi k_1 L} + \frac{r_2}{2\pi k_2 L} + \frac{1}{h_2 2\pi r_3 L}}$$

Pr. E. AFFAD

V- sphère composite avec g0=0

■ Dans ce cas, la résistance équivalente est donnée par:

$$R_{eq} = \frac{1}{h_1 4\pi r_1^2} + \frac{r_2 - r_1}{4\pi k_1 r_1 r_2} + \frac{r_3 - r_2}{4\pi k_2 r_2 r_3} + \frac{1}{h_2 4\pi r_3^2}$$

Sphère isolée


Le taux de chaleur Q est donné par:

$$Q = \frac{T_{\infty 1} - T_{\infty 2}}{R_{eq}}$$

VI- Épaisseur critique d'isolation

- La gaine doit être telle que la dissipation de la chaleur est maximale.
- Rappel: Le taux de chaleur dissipé depuis le fil vers l'extérieur est:

$$Q = \frac{T_i - T_{\infty}}{\ln(\frac{r_0}{r_i})} + \frac{1}{h_2 2\pi r_0 L}$$




™∞2

L'épaisseur pour laquelle la dissipation est maximale est celle qui vérifie:

$$\frac{dQ}{dr_0} = 0$$

VI- Épaisseur critique d'isolation

l'ajout d'isolant augmente toujours la résistance thermique du mur sans augmenter la résistance à la convection.






VI- Épaisseur critique d'isolation

Le r_{0c} solution de l'équation $\frac{dQ}{dr_0} = 0$

$$\frac{dQ}{dr_0} = 0$$
 est



T2
$$T^{\infty 2}$$
 gaine

 r_0 r_0 r_0
 r_0 r_0
 r_0 r_0
 r_0 r_0

Exemple: r0c=k/h2=

$$\frac{0.05 \text{ W/m} \cdot {}^{\circ}\text{C}}{5 \text{ W/m}^2 \cdot {}^{\circ}\text{C}} = 0.01 \text{ m} = 1 \text{ cm}$$