

Université Internationale de Casablanca

TRANSMISSION

email: nasser_baghdad @ yahoo.fr

- ► Le terme « télécommunications » signifie " communiquer à distance".
- Le but des télécommunications est de transmettre un signal, porteur d'une information d'un lieu à un autre lieu situé à distance.
 - La <u>nature</u> de l'information
 - La modulation du signal
 - Le <u>support</u> de transmission pour le canal guidé
 - L'antenne pour le canal radio

L'information

L'information transmise peut être de nature analogique ou numérique :

L'information analogique


Signal continu dans le temps

- .Parole
- Musique
- . Vidéo, etc...

L'information numérique

Signal discontinu dans le temps

- . Information analogique numérisée
- .Données
- .Textes, etc...



La modulation du signal

C'est l'opération qui consiste à incorporer l'information sur le signal porteur.

Les modulations analogiques


➤ L'un des paramètres du signal porteur (amplitude, fréquence, phase) varie au rythme de l'information


Les modulations numériques

➤ L'information est d'abord échantillonnée , quantifiée , puis codé, avant d'être transmise sous la forme d'un train d'impulsions.

GÉNIE INFORMATIQUE ANNÉE **D'INGENIERIE** ECOLE


Transmission






Le support de transmission

- ► Les transmissions <u>par lignes</u> dans lesquelles le signal qui se propage est un courant électrique ou plus généralement une onde électromagnétique (O.E.M) <u>quidée</u>. Les lignes utilisées sont de plusieurs types :
 - bifilaire;
 - coaxial;
 - guide d'ondes métalliques;
 - guide d'ondes diélectriques : fibre optique, etc ...
- ► Les transmissions <u>sans lignes</u> ou <u>libres</u> (ou <u>radioélectriques</u> : modulation) pour lesquelles le signal qui se propage est une O.E.M en espace libre.
 - Les liaisons par faisceau hertzien lorsque la propagation a lieu entièrement dans l'atmosphère.
 - Les réseaux sans fil (ou réseaux radio). Bluetooth, Wifi, Wimax, GSM, GPRS, UMTS…
 - Les liaisons par satellite lorsque la propagation utilise en relais un <u>satellite</u> <u>artificiel</u>.




Paire torsadée








Ligne imprimée





Fibre optique


Faisceaux Hertziens

GÉNIE INFORMATIQUE ECOLE D'INGENIERIE - 1^{ère} Année

TRANSMISSION


Les antennes

- Antennes filaires
- Antennes à ouvertures
- Antennes paraboliques
- Antennes réseaux
- > Antennes imprimées
- > Antennes intelligentes











Représentation géométrique d'une transmission




$$D = R \cdot \lg_2 V$$

$$D = \frac{1}{T_b} \qquad R = \frac{1}{T_s} \qquad V = 2^n$$




$$C = B \cdot \lg_2(1+\xi)$$
 avec $\xi = \frac{P_{signal}}{P_{bruit}}$



LAUREAT INTERNATIONAL UNIVERSITIES ÉNIE INFORMATIQUE - S6 GÉNIE INFORMATIQUE 1 ERE ANNÉE **D'INGENIERIE** ECOLE

Transmission


ARCHITECTURE D'UN SYSTÈME DE TELECOMMUNICATION NUMÉRIQUE



GÉNIE INFORMATIQUE D'INGENIERIE - 1 ÈRE ANNÉE

RANSMISSIO

ARCHITECTURE D'UN SYSTÈME DE TELECOMMUNICATION ANALOGIQUE




GÉNIE INFORMATIQUE ECOLE D'INGENIERIE - 1^{ère} Année

Transmission

Standard de transmission numérique **DVB (Digital Video Braodcasting)**





Sommaire

Chapitre I: Modulation AM

Chapitre II: Démodulation AM

Chapitre III: Modulation FM

Chapitre IV: Démodulation FM

Modulation Analogique Continue

Chapitre. I

La modulation AM

Principe de la modulation AM avec porteuse

► Pour produire un signal modulé en amplitude, il faut :

■ une information basse-fréquence s(t) qui peut être un signal audiofréquence, vidéo, analogique

■ une <u>porteuse</u> sinusoïdale haute fréquence e₀(t)

$$e_0(t) = E\cos(\omega t + \varphi)$$


► La porteuse modulée en amplitude s'écrit alors :


$$e(t) = E[1 + k.s(t)]\cos(\omega t + \varphi)$$


- en l'absence de signal $\underline{\text{modulant}}$ s(t) = 0 et e(t) = $e_0(t)$ = E cos(ωt)
- en présence de modulation, la porteuse oscille entre les enveloppes supérieure et inférieure
- l'enveloppe supérieure s'écrit y(t) = E(1 + k s(t)) et l'enveloppe inférieure y'(t) = - E (1 + k s(t))

 $e_0(t)$

Observation temporelle








Spectre d'un signal AM avec signal modulant analogique

$$s(t) = qcq \qquad e(t) = E[1 + k.s(t)]\cos(\omega t)$$




Observation temporelle et fréquentielle


$$s(t) = \sin usoidal$$

$$s(t) = a\cos(\Omega t)$$

Observation à l'aide d'un oscilloscope

Observation à l'aide d'un analyseur de spectre






Spectre d'un signal AM avec signal modulant sinusoïdal

$$s(t) = \sin usoidal$$

$$s(t) = a\cos(\Omega t)$$

$$e(t) = E[1 + k.s(t)]\cos(\omega t) = E[1 + k.a\cos(\Omega t)]\cos(\omega t) = E[1 + m\cos(\Omega t)]\cos(\omega t)$$



Calcul de l'indice de modulation

► A partir de l'oscillogramme de la porteuse modulée e(t), il est facile de déterminer l'indice de modulation.

a la porteuse modulée s'écrit :
$$e(t) = E[1 + m\cos(\Omega t)]\cos(\omega t)$$

■ l'enveloppe supérieure :
$$y(t) = E[1 + m\cos(\Omega t)]$$

■ varie entre la valeur maximale et minimale : $y_{\text{max}} = E[1+m]$ $y_{\text{min}} = E[1-m]$

■ le rapport s'écrit :
$$\frac{y_{\text{max}}}{y_{\text{min}}} = \frac{1+m}{1-m}$$

on en déduit l'indice de modulation :

$$m = \frac{y_{\text{max}} - y_{\text{min}}}{y_{\text{max}} + y_{\text{min}}}$$


Exemple de calcul de indice de modulation


$$e(t) = E[1 + m\cos(\Omega t)]\cos(\omega t)$$


$$y(t) = E[1 + m\cos(\Omega t)]$$


$$\frac{y_{\text{max}}}{y_{\text{min}}} = \frac{1+m}{1-m}$$

$$m = \frac{y_{\text{max}} - y_{\text{min}}}{y_{\text{max}} + y_{\text{min}}}$$











Mesure de l'indice de modulation



m = coefficient ou indice de modulation


 ΔE = variation de l'amplitude de la porteuse


E = amplitude de la porteuse non modulée




Mesure de l'indice de modulation

Utilisation du mode X-Y à l'oscilloscope








PR. A. BAGHDAD

Spectre AM avec signal modulant sinusoïdal

$$e(t) = E[1 + m \cdot \cos(\Omega t)]\cos(\omega t) = E\cos(\omega t) + E.m \cdot \cos(\Omega t)\cos(\omega t)$$

$$d'où:$$


$$e(t) = E\cos(\omega t) + \frac{E.m}{2}.\cos(\omega + \Omega)t + \frac{E.m}{2}.\cos(\omega - \Omega)t$$



- le spectre est formé de 3 raies : la porteuse à f, les raies latérales supérieure à f + F et inférieure à f F
- la porteuse a une amplitude E
- les raies latérales supérieure et inférieure ont la même amplitude m.E/2
- l'encombrement spectral du signal modulé est le double de la fréquence modulante B = 2.F

Spectre AM avec signal modulant analogique

- ▶ Dans ce cas, le calcul simple n'est plus possible, et on a pu démontrer que le spectre d'un signal modulé en amplitude est formé de 3 composantes :
 - une raie à la fréquence de la porteuse f
 - deux bandes latérales supérieure et inférieure
 - la forme d'une bande latérale est celle du spectre du signal modulant
 - l'encombrement spectral du signal modulé est de B = 2 F_{max}




LAUREAT INTERNATIONAL UNIVERSITIES ÉNIE INFORMATIQUE - S6 CASABLANCA INTERNATIONALE DE

Chapitre I: La modulation AM

Puissance transportée par un signal AM

▶ Le signal AM est appliqué à l'antenne qui se comporte vis-à-vis de l'amplificateur de sortie comme une charge résistive R :



▶ Le signal appliqué à l'antenne est constitué de 3 composantes sinusoïdales :

$$e(t) = E\cos(\omega t) + \frac{E.m}{2}.\cos(\omega + \Omega)t + \frac{E.m}{2}.\cos(\omega - \Omega)t$$

► La puissance totale dissipée dans l'antenne vaut alors :


$$P = \frac{E^2}{2R} + \frac{\left(\frac{E.m}{2}\right)^2}{2R} + \frac{\left(\frac{E.m}{2}\right)^2}{2R} = \frac{E^2}{2R} \left(1 + \frac{m^2}{2}\right)$$

CASABLANCA UNIVERSITE INTERNATIONALE

Chapitre I: La modulation AM

Production d'un signal AM avec un multiplieur


- On peut créer facilement un signal AM en utilisant un multiplieur :
 - le signal modulant s(t) est décalé par une composante continue A
 - le résultat A + s(t) est appliqué sur une des entrées du multiplieur
 - l'autre entrée reçoit la porteuse e₀(t)




A la sortie du multiplieur, l'expression du signal est la suivante :


$$e(t) = [A + s(t)] X \cdot \cos(\omega t) \cdot \frac{1}{K} = \frac{X \cdot A}{K} \left(1 + \frac{a}{A} \cos(\Omega t) \right) \cos(\omega t) = E \left(1 + m \cdot \cos(\Omega t) \right) \cos(\omega t)$$

- On obtient un signal modulé en amplitude :
 - l'amplitude de la porteuse vaut E = X A / K
 - l'indice de modulation m = a / A est réglable en jouant sur la valeur de la composante continue A







Les différentes modulations AM





La modulation AM en bande latérale double : DSB

- ► Pour diminuer la consommation de l'émetteur dans les équipements mobiles, d'autres types de modulations AM ont vu le jour.
- ▶ Dans la modulation AM-BLD (bande latérale double ou AM-DSB: (dual side band) :
- la porteuse modulée est obtenue en multipliant le signal modulant par la porteuse
- ce signal se démodule avec un <u>démodulateur synchrone</u>)











CASABLANCA **D'INGENIERIE**


Chapitre I: La modulation AM


La modulation AM en bande latérale unique : SSB

- ► Grâce aux travaux montrant que la porteuse ne contenait pas d'information, il a été mis au point la modulation BLU (bande latérale unique ou SSB: single side band):
- la première liaison radio transatlantique New-York, Londres fut inaugurée en 1927 et fonctionnait en BLU
- la BLU est économe en énergie et permet une portée intéressante avec une puissance émise faible
- la BLU est très utilisée dans les équipements portables et par les radioamateurs le spectre est constitué par la bande latérale supérieure (Upper Side Band) ou inférieure (Lower Side Band) du signal AM classique
- elle peut être produite par filtrage d'un signal DSB ou par synthèse directe









Travaux Dirigés n°1

Travaux dirigés n°1


Exercice n°1 : porteuse modulé en amplitude

- On rappelle qu'un signal AM avec porteuse a pour expression : e(t) = E(1 + k.s(t)).cos(ωt)
- L'enregistrement d'une porteuse modulée par un signal modulant sinusoïdal s(t) = a cos(Ωt) a donné la courbe ci-contre :

Échelles:

en y: 1V/carreau

en x: 0,1ms/carreau



- 1) Donner l'expression littérale de la porteuse modulée e(t) en fonction de E et m.
- 2) A partir de l'enregistrement fourni, déterminer les valeurs des fréquences f de la porteuse et F du signal modulant.
- 3) Exprimer E_{max} et E_{min} , valeurs max et min de l'enveloppe supérieure, en fonction de E et m. Mesurer ces valeurs sur l'enregistrement et en déduire la valeur numérique de l'indice de modulation m, puis de l'amplitude de la porteuse E.
- 4) Tracer l'allure du spectre de ce signal et en déduire l'encombrement spectral de ce signal modulé. Calculer la puissance de chaque raie si l'antenne a une résistance de $R = 10 \ \Omega$.


Travaux dirigés n°1

Exercice n°2: production d'un signal AM

On rappelle qu'un signal AM avec porteuse a pour expression :

$$e(t) = E(1 + k.s(t)).cos(\omega t)$$

- On donne les valeurs numériques suivantes :
 - fréquence de la porteuse f = 1 MHz
 - amplitude de la porteuse E = 10 V
 - \blacksquare coefficient caractéristique du modulateur k = 0,1
 - signal modulant sinusoïdal $s(t) = 5 \cos(\Omega t)$ de fréquence F = 1 kHz
- 1) Donner l'expression mathématique de e(t). Quelles sont les amplitudes limites atteintes par ce signal AM ?
- 2) Quelle est la valeur de l'indice de modulation m?
- 3) Représenter le spectre du signal e(t) en précisant l'amplitude et la fréquence des raies.
- 4) Ce signal AM est fabriqué à l'aide d'un multiplieur selon le schéma suivant :



Exprimer le signal de sortie e(t) du multiplieur en fonction de A, B et X et proposer des valeurs pour A, B et X compatibles avec une électronique alimentée avec ± 15V.