



Le guidage en rotation







Guidage en rotation

- La solution constructive qui réalise une liaison pivot est appelée guidage en rotation.
- Le guidage en rotation est nécessaire dans de nombreux cas (moteurs, roues de véhicules, hélices d'avion ou de turbine...).
- On appelle arbre le contenu et logement ou alésage le contenant.



Guidage en rotation: Contact direct

Le guidage en rotation est obtenu par contact direct des surfaces cylindriques arbre/logement (figures ...).

Des arrêts suppriment les degrés de liberté en translation


Avantage : Coût peu élevé.

Inconvénient : Frottements.

Domaine d'utilisation :

A cause des risques d'échauffement, cette solution est réservée aux domaines suivants :

- Faibles vitesses ;
- Efforts transmissibles peu élevés.




Articulation en chape



Guidage en rotation

Pour avoir le bon fonctionnement de ce guidage, il faut respecter deux conditions :

- Un jeu axial.
- Un jeu radial (diamétral) déduit d'un choix judicieux d'un ajustement tournant ø 36 H7 f7







Guidage en rotation

Ce guidage fait apparaître deux types de surfaces :

- Surfaces planes **S1**
- Surfaces cylindriques S










Guidage en rotation: Coussinets

Les coussinets sont des bagues cylindriques en bronze ou en matière plastique, montés serrés dans l'alésage. L'arbre est monté glissant dans le coussinet. Ils permettent de :


- Diminuer le coefficient de frottement ;
- Augmenter la durée de vie de l'arbre et du logement ;
- Diminuer le bruit ;
- Supporter seuls l'usure.


















Guidage en rotation: Bague autolubrifiantes


Elles sont obtenues par frittage (compression de poudre à température élevée) et sont donc poreuses.

Les porosités contiennent du lubrifiant qui, sous l'effet centrifuge du mouvement, est aspiré et forme un coussin d'huile. A l'arrêt, le lubrifiant reprend sa place par capillarité.

Exemple de montage:









Coussinets en métal fritté autolubrifiants




Guidage en rotation: Rotule

Cette solution est utilisée pour corriger l'alignement de l'arbre.






Guidage en rotation: Roulements



Cette solution constructive développée à la suite est très utilisée. Le guidage est assuré avec précision avec un frottement minimal.



Guidage en rotation: Silentblocs




Deux bagues métalliques reliées par une bague en caoutchouc.



LES ROULEMENTS

Composition d'un roulement




<u>1</u>: Bague extérieure, liée à l'alésage (logement du roulement)

<u>2</u>: Bague intérieure, liée à l'arbre


<u>3</u> : Cage, assure le maintien des éléments roulants

<u>4</u>: **Eléments roulants**, situés entre les deux bagues :





Types de charge supportées par les roulements





Les principaux types de roulements à billes et à rouleaux (exemples)

Type de roulement		Représentation		Aptitude à la charge		Aptitude à	Remarques Utilisations
		Normale	Conventionnelle	Radiale	Axiale	la vitesse	Othisations
Roulement à billes à contact radial			+	+++	+ +	+++	Le plus utilisé. Très économique.Existe en plusieurs variantes (Etanche, avec rainure et segment d'arrêt)
Roulement à une ou deux rangées de billes à contact oblique			×	+++	+++	++	Les roulements à une rangée de billes doivent être montés par paire. Avec une rangée de billes, la charge ne peut être appliquée que d'un côté.


Règles de montage des roulements


La bague **TOURNANTE** par rapport à la direction de la charge est montée **SERREE** sur sa portée.

La bague **FIXE** par rapport à la direction de la charge est montée **GLISSANTE**(avec jeu) sur sa portée.



Montage *ALESAGE* (moyeu) TOURNANT






La bague intérieure est **TOURNANTE** La bague intérieure est **FIXE** La bague extérieure est **FIXE**

La bague extérieure est **TOURNANTE**

Cotation des portées de roulement :


Seul le diamètre des portées de l'arbre Ød et de l'alésage ØD sont à coter.





Montage des roulements à billes à contact radial:

1er cas: arbre tournant par rapport à la charge :



ARRETS AXIAUX DES BAGUES:


Les **bagues intérieures** montées serrées sont **arrêtées** en translation par

quatre obstacles: A, B, C et D

Les **bagues extérieures** montées glissantes sont **arrêtées** en translation

par deux obstacles: E et H


Exemple de montage :





Montage des roulements à billes à contact radial:

<u>2ème cas</u>: ALESAGE (moyeu) tournant par rapport à la charge :



ARRETS AXIAUX DES BAGUES :


Les **bagues intérieures** montées glissantes sont **arrêtées** en translation


par deux obstacles: E et H


Les **bagues extérieures** montées serrées sont **arrêtées** en translation par

quatre obstacles: A, B, C et D


Exemple de montage :





































L'élément de maintien en position (l'écrou à encoches (4)) est freiné par la rondelle frein (3).



Liaison du couvercle (1) avec le demicarter (7)




Nature des surfaces de contact : Plane et cylindrique ;

Moyen de positionnement : Centrage court ;

Eléments de fixation : 4 Vis (6).

Liaison des deux demi-carters (7) et (15)




Nature des surfaces de contact : Plane ;

Moyen de positionnement : 2 pieds de centrage (13) ;


Eléments de fixation : 4 Vis (23).

Application: TOURET A MEULER






Application: TOURET A MEULER






Eléments assurant les obstacles





Exercice 2





Corrigé de l'exercice 2

