Automatisme de la came

5.1 Mise en situation

Soit une came C entraînée en rotation par un moteur. Cette came doit effectuer un tour complet à chaque fois qu'un ordre est donné.




Figure 5-1 : L'automatisme de la came

- \oint État initial TOURNE = 0.
- Le bouton poussoir est relâché, d'où «b» = 0.
- La came appuie sur l'interrupteur de fin de course «a», d'où «a» = 1.
- Une pression sur «b» enclenche un cycle de rotation. La came effectue alors un tour complet et s'arrête même si «b» est encore enfoncé.
- Une lumière (LUM) s'éteint lorsque la came est en mouvement.

5.2 Tableau des entrées/sorties

ENTRÉES		SORTIES	
Étiquette	Fonction	Étiquette	Fonction
b	Bouton-poussoir de mise en marche	TOURNE	Contacteur démarrage moteur électrique.
a	Capteur de fin de course	LUM	Lumière indicatrice pour le mouvement de la came

5.3 Solution GRAFCET - Automatisme de la came 1




Figure 5-2 : GRAFCET solutionnant l'automatisme de la came 1

5.4 Les équations des Transitions et des Étapes

Équations des transitions	Équations des étapes	
$Tr1 = X1 \bullet FM(b)$	$X1 = PS + Tr2 + [X1 \bullet \overline{Tr1}]$	
$Tr2 = X2 \bullet FM(a)$	$X2 = Tr1 + [X2 \bullet \overline{Tr2}]$	