# Chapitre 2 Cohésion et rigidité des matériaux

#### Plan

Rigidité des matériaux (strength of materials) Energie élastique L'élasticité et les atomes Les liaisons

Les liaisons fortes...

Les liaisons faibles...


Forces de cohésion interne

Modèle élecrtostatique: élasticité, Dilatation thermique

Conductibilité électrique

Notion de limite d'èlasticité

#### Rigidité des matériaux (strength of materials)




- La mesure de la rigidité du matériau est en fait la constante de proportionnalité E.
  - Pour une valeur donnée de la contrainte, un matériau est d'autant plus rigide que sa déformation élastique est faible.
- En cas de cisaillement la rigidité → G.
- La rigidité est fonction de l'intensité des liaisons qui existent entre les atomes.
- En général, la rigidité est une matrice qui lie la matrice déformation à la matrice contrainte.

#### Energie élastique

L'énergie élastique de déformation stockée dans un solide élastique par unité de volume est l'aire sous la courbe du diagramme de traction


Donc il suffit d'intégrer la fonction  $\sigma$ =f( $\epsilon$ ) sur d $\epsilon$ .

$$U_{el} = \int_{\text{(elastique)}} \sigma \cdot d \epsilon$$



La matière est composée d'atomes. Dans un solide, les atomes sont liés entre eux. Le type de liaison déterminera en grande partie le comportement macroscopique du matériau solide.


# Les liaisons fortes



... des électrons de valence


#### \* Liaison covalente

- partage d'électrons de valence entre 2 atomes
- liaison directionnelle et très stable
- la couche extérieure des éléments doit être au moins à moitié pleine
- la liaison est d'autant plus forte que les atomes périphériques sont près
- ex. : le diamant Si, Ge, C, Fe



#### \* Liaison ionique

- perte ou gain d'électrons de valence
- attraction entre les ions de signes différents
- liaison non-directionnelle




- très stable (couches remplies)
- liaison d'autant plus forte que les atomes périphériques sont près du noyau et que Δ électronégativité est
- liaison entre les éléments qui ont beaucoup et peu d'électrons de valence
- ex.1: NaCl ⇔ Na<sup>+</sup> + Cl<sup>-</sup> le sodium cède son é- au chlore
- ex.2 : les oxydes métalliques (MgO, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, etc.)

## \*Liaison métallique

- abandon, délocalisation des électrons de valence
- formation d'une structure d'ions + noyés dans un gaz d'électrons
- concerne des éléments possédant peu d'é- de valence ou très éloignés du noyau
- les é- mobiles expliquent les conductibilités thermique et électrique | des métaux

- ex.: Ni, Fe, Cu, Al, etc.




# \* Note importante


- en réalité, les liaisons sont mixtes

liaison covalente pure	H — • -	1
liaison mixte	H	<b>)</b>
liaison ionique	Na —• C	

## Les liaisons faibles

- \* Modification minime de la position des électrons
- \* Les liaisons faibles sont crées par les interactions électrostatiques entre les dipôles électriques.
- \* Dipôle électrique
  - dans une molécule, le centre des charges + n'est pas confondu avec celui des charges -
  - (1) création d'un dipôle induit (a, b et c)
  - (2) dipôle permanent (d)






- \* Liaison de Van der Waals
  - liaison entre 2 molécules polarisées
  - ex.: les polymères, le graphite
- \* Pont hydrogène
  - cas particulier, lorsque l'hydrogène est impliqué
  - ex.: formation de glace

# \* Conséquences des différentes liaisons

	Liaisons				
Propriétés	Covalente	Ionique	Métallique	Van der Waals	
Rigidité Module d'Young	1	1	1	1	
Température de fusion	1	1	1	1	
Coefficient de dilatation	1	1	\	1	
Conductibilité	0	≈0 🔰	1	0	

#### Forces et énergie de cohésion interne




Contraction latérale en traction

→ coefficient de Poisson

#### Forces et énergie de cohésion interne


\* Modèle électrostatique

$$E = -\frac{A}{r^m} + \frac{B}{r^n}$$




(n=8 à 12) et *m* dépend du type de liaison (de 1 à 8 selon le type de liaison)

#### \* Modèle électrostatique




- U<sub>o</sub> énergie de cohésion atomique
- a<sub>o</sub> distance inter-atomique au zéro absolu
- ρ rayon de courbure
- U<sub>a</sub> potentiel électrostatique d'attraction
- U<sub>r</sub> potentiel électrostatique de répulsion

# \* Modèle électrostatique



- ullet pic pointu, profondeur  $U_o$  élevée, pente raide
  - liaisons covalentes, ioniques, métalliques
- ullet pic évasé, profondeur  $U_o$  faible, courbe évasée
  - force de Van der Waals



Explication de la résistance à la traction théorique, de la rigidité, de la dilatation thermique et de la température de fusion / sublimation

# Minimum de U(r)

$$\frac{|E|}{|r|} = m \frac{A}{r_o^{m+1}} - n \frac{B}{r_o^{n+1}} = 0$$

$$\left(\frac{nB}{mA}\right)^{1/n - m}$$


$$E_{\min} = -\frac{A}{ro^m} + \frac{B}{ro^n}$$

#### L'existence de ce minimum a plusieurs conséquences

- ro est l'état le plus stable
   Liaison ionique (NaCl : r<sub>o</sub> =5.63 A<sup>o</sup>)
   Liaison Van der Waals ro~100nm.
- Si m augmente  $\rightarrow r_0$  diminue. Plus la liaison est forte, plus le matériau est dense.
- Si m diminue, valeur absolue de E<sub>min</sub> diminue → l'énergie à fournir pour séparer les atomes est plus faible → température de fusion ou de transition vitreuse plus faible

#### Modèle électrostatique et élasticité

- Pour étudier l'origine du comportement élastique il est fondamental d'étudier les différents types de liaisons
- •Deux atomes séparés par r0,
- •Une section unité (1m²) il y a  $r_0^{-2}$  atomes (1/ $r_0^2$ ).
- •Soient deux demi-cristaux face à face séparés de r (différent de r0).
- •Le système étant hors de l'équilibre une force extérieure doit être appliquée.
- •Supposons qu'au voisinage de  $r_0$  existe une relation  $F = k(r-r^0)$  avec k raideur.



divisant F par la section unité  $r_0^2$  on obtient la contrainte moyenne.

$$F = k(r - r_0) \Longrightarrow F \frac{1}{r_0^2} = \sigma = \frac{k}{r_0} \frac{r - r_0}{r_0} = \frac{k}{r_0} \epsilon$$

#### Dilatation thermique selon le modèle électro-statique

- •Terme d'énergie cinétique W  $\leftarrow \rightarrow$  lié à l'agitation thermique.
- •un atome vibre entre deux positions
- •la courbe U(r) n'étant pas symétrique (m et n sont différents) on obtient une variation de la position d'équilibre des atomes lorsque l'on modifie la température.
- •C'est l'origine de la dilatation thermique  $\alpha$ .
- •Plus importante pour une faible énergie de liaison à l'équilibre
- •corrélation entre module d'élasticité et coefficient de dilatation thermique

# Conductibilité électrique

 Les cristaux covalents et ioniques sont isolants car tous les électrons sont liés

 Par contre les métaux ont un nuage d'électrons de valence qui peuvent se déplacer : un courant électrique traverse le métal.  Le maximum en terme d'effort est atteint pour une distance r<sub>max</sub> correspondant à une déformation ε<sub>0</sub> avec

$$\epsilon_0 = \ln \left( \frac{r_{max}}{r_0} \right)$$

Si F et  $\sigma$  sont telles qu'elles dépassent ce  $r_{max}$  pour chaque liaison, la rupture est inévitable

hypothèse 
$$\sigma = \sigma_0 \sin\left(\frac{\pi \, \epsilon}{2 \, \epsilon_0}\right)$$

On obtient alors 
$$E = \frac{d\sigma}{d\epsilon} \bigg|_{\epsilon = 0}$$

La déformation critique  $\varepsilon_0$  est typiquement de l'ordre de 0,25, ce qui donne :

$$\frac{\sigma_0}{E} \approx \frac{1}{2\pi}$$

la contrainte maximale supportable par le réseau supposé parfait? Celle-ci correspond au point d'inflexion de la courbe U(r) entre le point U(r0) et  $U(\infty)$ .

Pour U de la forme: 
$$U = -\frac{q^{\grave{2}}}{4\pi\epsilon_0 r^2} + \frac{B}{r^n} \quad \Longrightarrow \quad \sigma = E\left\{\left(\frac{n+1}{2}\right)^{\frac{1}{n-1}} - 1\right\}$$

Si 
$$n \sim 4 \rightarrow \sigma \sim E$$

Dans la pratique  $\sigma$ ~ E/1000.



D'autres mécanismes interviennent pour expliquer déformations permanentes et contraintes de ruptures.

