期中前		期中后		@Lucia	
			存储电路		
1 数制和码制			SR锁存器		
	数制	触发器			
	二进制算术运算	电平触发			
	码制	边沿触发			
	数电中电压信号			脉冲触发	
		┃ ┃ 5 半导体存储电路		FF按逻辑功能分类	
2 逻辑代数基础				t_setup	
	与、或、非		寄存器		
	布尔恒等式(们)		存储器:RAM		
	逻辑代数基本定理		存储器:	ROM	
	逻辑代数式描述&方法		字/位扩展	妻	
	# 最小项最大项	ROM实现组逻			
	公式化简法				
	卡诺图	同步时序分析 异步时序分析			
	无关项				
	半导体复习(笔记)		移位寄存器		
				9位の存品 同步二进制计数	
		-	(分频)		
			(加减/计数)		
M C 瞬 静 动	二极管			司步十进制计数	
	10S	6 时序逻辑电路	异步计数器		
	CMOS反相器			办态特性:t_ccq,t_pcq	
	操声容限			壬意进制:M <n< td=""></n<>	
	争态输入输出特性		任意进制:	壬意进制:M>N	
	力态特性		计数器应用	计数器应用举例	
	5非、或非、缓冲级		同步时序设	司步时序设计	
	ΓΊΩC	(流程举例) 时序中竞争-冒险)	
	专输门(TG)、三态门			-冒险	
3 门电路 总	总线结构、保护				
(TL			Schmitt结构原理	
	三极管开关等效电路			门电路组成Schmitt	
	TL反相器结构原理			Schmitt应用	
	争态特性:输入输出			微分型单稳态	
	争态特性:负载			积分型单稳态(+分析举例)	
	办态特性:t_pd t_cd 容限 尖峰			集成单稳态	
	TL与非或非	7 脉冲波形的产生和	整形电路	多谐震荡(对称)	
	DC门、三态门			非对称多谐	
	门电路总结			环形震荡	
				用Schmitt结成多谐振荡	
4 组合逻辑电路				石英-稳频	
	组合逻辑电路			555结构	
	基本设计方法			555应用:Schmitt,单谐,	
	编码器		D/A & .	A/D	
	译码器 逻辑与阵列		权电阻	D/A转换	
	数显——显示译码器		双极性	双极性D/A转换	
	数据选择器		D/A转换精度速度		
	外 加法器		A/D基本原理		
	数值比较器	8 数-模和模-数转换	采保电	路	
	层次化模块化 扩展		串联比	较A/D	
	PLD		逐次逼	近A/D	
	HDL	双积分型A/D			
			V/F型A/D		