# Python 的串口通信

## 引言

Python 是一种面向对象、解释型计算机程序设计语言,它的设计哲学是优雅、明确、简单。因为其开源免费的精神与简单易学的特点,自 1989 年问世以来, Python 的使用率呈线性增长。并且近年来作为少儿编程的入门级语言,也受到了越来越多的教育从业者的关注。

Arduino 是一款便捷灵活、方便上手的开源电子原型平台,它包含可以用来做电路连接的 Arduino 电路板和配套的程序开发环境(Arduino IDE)。基于 Arduino 的项目,可以只包含 Arduino,也可以包含 Arduino 和其他一些在 PC 上运行的软件,如 Processing、VB、Python等。

串行接口简称串口,也称串行通信接口或串行通讯接口(通常指 COM 接口),是采用串行通信方式的扩展接口。串行接口(Serial Interface)是指数据一位一位地顺序传送,其特点是通信线路简单,只要一对传输线就可以实现双向通信(可以直接利用电话线作为传输线),从而大大降低了成本,特别适用于远距离通信,但传送速度较慢。

当我们使用 Python 语言通过串口控制 Arduino 读取设备状况并实施控制的时候,就构成了上位机下位机系统。安装有 Python 之类软件实施控制的计算机为上位机,能够控制设备并获取设备状况的 Arduino 为下位机,它们相互之间可以通过串行口或无线的方式进行通讯,进而实现控制与被控制。

代码,看不见摸不着;而智能设备,具有良好的展示效果。通过 Python 编程,以串口通信对智能硬件进行控制,完成二次开发,甚至将普通设备赋予人工智能,对于少儿编程具有重要意义。

## 编程基础

本文在 WIN10 环境下编程, LINUX 和 MAC 环境下只需要注意串口名称即可。

(1) 安装 Python 开发环境

本文中使用案例及程序,基于 Python3.7 进行编写,关于 Python3 的安装,请各位老师及同学到官网进行下载及安装。另外,各位老师及同学可以自行使用 Python2 进行代码重新编辑。

(2) 安装 Arduino 开发环境


Arduino 主控板部分可在淘宝网上通过关键词"arduino uno""arduino mini""arduino mega"搜索购买。Arduino 集成开发环境(Arduino IDE)可访问"https://www.arduino.cc/en/Main/Software",根据需要下载安装。本例硬件使用了星原力智能主板(X-TACO),该主板基于 Arduino Uno,软件我们使用了 Mixly,配套星原力 xforce,同时也可以使用 Arduino1.8.4 版本。(注意主板串口安装)





# (3) 安装 pyserial 采用 pip 安装。

In(1): pip3 install pyserial



### Pyesrial 基本指令:

import serial 导入模块

ser = serial. Serial(0) 是打开第一个串口

ser.write("hello") 就是往串口里面写数据

ser. close() 就是关闭 ser 表示的串口

ser.open() 会打开这个串口

ser = serial. Serial ('COM1', 115200) 设置波特率, 当然还有专门的函数

data = ser.read()可以读一个字符

data = ser. read(20) 是读 20 个字符

data = ser. readline() 是读一行,以/n结束,要没有/n就一直读,阻塞

data = ser. readlines()和 ser. xreadlines()都需要设置超时时间

ser 来查看当前串口的状态

ser. isOpen()看看这个串口是否已经被打开

#### (4) 其他代码编辑器


除了已安装好的 Python IDE 及 Arduino IDE, 我们同样推荐使用其他代码编辑器,比如 PyCharm、Sublime Text、VS Code 等。

## 项目实践

如果环境已经搭建好,那么我们可以开始实践几个简单的案例。

案例 1: Arduino 向 Python 发送数据

首先,在Mixly / Arduino IDE 中编写 Arduino 代码,以 Mixly 为例:



程序解析如下:1)设置串口波特率为9600;2)如果串口连接不成功,Arduino不进行任何操作;3)串口连接成功后,打印 a、b、c,并以","隔开;4)打印成功后,将 a、b、c 数值进行增加。

将编写好的 Arduino 代码上传到 X-TACO 中,成功显示如下:

```
ERR 17TH WIT 9377-77 9925 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1825 92-78 1
```

打开串口监视器,可以发现,在没有任何操作的情况下,监视器中没有任何数据,而随机发送一个值后,串口开始打印数据,说明以上操作成功。

下面开始编写 Python 代码(具体参看附录)。第一步,导入 pyserial 模块,建立串口连接:

```
import serial
ser = serial.Serial('COM7', 9600, timeout=1)
print(ser.name)
```

第二步,读取串口数据,并解析成标准字符串,并且将以","分隔的字符串转换成一个列表,并打印出来:

```
val = ser.readline().decode('utf-8')
parsed = val.split(',')
print(parsed)
```


第三步,使用列表生成式去掉最后一个元素的换行符,判读读取的元素是 否是3个,打印列表:

```
parsed = [x.rstrip() for x in parsed]
if len(parsed) > 2:
    print(parsed)
```

第四步,对列表中的三个元素进行近一步读取,将获得的字符串转换为整型,因此采用字符串+0,整数除以10,获得a、b、c三个元素,并打印:

```
a = int(int(parsed[0] + '0') / 10)
b = int(int(parsed[1] + '0') / 10)
c = int(int(parsed[2] + '0') / 10)
print(a)
print(b)
print(c)
print(a + b + c)
```

运行程序,结果如下:




以上,简单的串口通信就完成了,既然 Python 可以通过串口读取 Arduino 的值,同样的,Python 也可以通过串口向 Arduino 发送数据,这样一个数据互通的过程中,就完成了我们电脑与 Arduino 的连接,依靠 Python 编程,可以完成很多以前仅靠 Arduino 无法完成的工作,欢迎大家自行尝试。

案例 2: Python 读取超声波的值

#### 案例 3: Python 控制 LED

本部分通过 Python 的 pyserial 模块结合内置的 tkinter 模块,完成简单的一个 GUI 设计,控制 Arduino 板载 LED 灯。具体代码参考附录。

首先,编写 Arduino 代码,定义 LED 引脚,将其设置为输出,通过读取串口数据"1"或"0",将引脚置于高电平或低电平,完成 LED 亮灭。



下面开始编写 Python 代码,第一步,导入 pyserial 模块,建立串口连接;导入 tkinter,完成 LED 亮灭指令设置:

```
import serial
import tkinter as tk
ser = serial.Serial('COM7', 9600, timeout=1)
LED_ON = '1'
LED_OFF = '0'
```

第二步,完成GUI参数设计,目标效果:



第三步,编写开关指令,即发送"1"或"0"给 Arduino,并打印"LED 打开了!"和"LED 关闭了!"提示用户:

```
def on(self):
ser.write(LED_ON.encode('utf-8')) # 串口发

送数据,编码成比特字符串
print("LED 打开了!")

def off(self):
ser.write(LED_OFF.encode('utf-8')) # 串口发

送数据,编码成比特字符串
print("LED 关闭了!")
```

第四步,运行程序,命名为"按钮控制 arduino LED 灯"

```
if __name__ == "__main__":
    app = ButtonsApp()
    app.title("按钮控制 arduino LED灯")
    app.mainloop
```

运行程序,结果如下:



通过以上几个案例,我们简单的了解了 Python 与 Arduino 的通信与控制过程。那么大家还有没有什么案例,快动手试试吧!

### 结语

近年来,人工智能、大数据处理、物联网等方面有了长足的进步,这里面离不开软件与硬件的结合,Python编程语言作为一个黏贴式语言,可以将软件、算法、硬件连接在一起,真正的连接万物。基于 Arduino,你可以轻易的完成各类科技创作,那么通过 Python与 Arduino,将丰富你的世界。

附录:

案例1的代码:

Arduino 代码:

```
int a=1;
int b=2;
int c=3;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
void loop() {
  while(!Serial){}
  Serial.print(a);
  Serial.print(",");
  Serial.print(b);
  Serial.print(",");
  Serial.print(c);
  Serial.print("\n");
 delay(500);
  a++;
  b++;
  C++;
```

## Python 代码:

```
import serial
ser = serial.Serial('COM7', 9600, timeout=1)
print(ser.name)
while 1:
    val = ser.readline().decode('utf-8')
    parsed = val.split(',')
    print(parsed)
    parsed = [x.rstrip() for x in parsed]
```

```
if len(parsed) > 2:
    print(parsed)
    a = int(int(parsed[0] + '0') / 10)
    b = int(int(parsed[1] + '0') / 10)
    c = int(int(parsed[2] + '0') / 10)
    print(a)
    print(b)
    print(c)
    print(a + b + c)
```

案例 2 的代码:

案例3的代码:

Arduino 代码:

```
#define LED 13
int state;
void setup() {
    // put your setup code here, to run once:
    Serial.begin(9600);
    pinMode(LED, OUTPUT);
}

void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
    while(!Serial){}
    if(Serial.available()>0)
    {
       state=Serial.parseInt();
       digitalWrite(LED, state);
    }
}
```

Python 代码:

import serial

```
import tkinter as tk
ser = serial.Serial('COM7', 9600, timeout=1)
LED ON = '1'
LED OFF = '0'
class ButtonsApp (tk.Tk):
   def init (self):
       super(). init ()
       self.btn on = tk.Button(
           self, text="打开
", relief=tk.RAISED, command=self.on)
       self.btn off = tk.Button(
           self, text="关闭
", relief=tk.RAISED, command=self.off)
       self.btn on.pack(padx=40, pady=10, side=tk.
LEFT)
       self.btn off.pack(padx=40, pady=10, side=tk
.LEFT)
   def on (self):
       ser.write(LED ON.encode('utf-8')) # 串口发
送数据,编码成比特字符串
       print("LED 打开了!")
   def off(self):
       ser.write(LED OFF.encode('utf-8')) # 串口发
送数据,编码成比特字符串
       print("LED 美闭了!")
```

```
if __name__ == "__main__":
    app = ButtonsApp()
    app.title("按钮控制 arduino LED灯")
    app.mainloop

# 按钮控制 arduino LED灯
# 板载 LED Pin 13
```