网名"鱼树"的学员聂龙浩,

学习"韦东山 Linux 视频第 2 期"时所写的笔记很详细, 供大家参考。

也许有错漏,请自行分辨。

目录

一、 输入子系统框架:	4
1. 最上层(核心层):	4
(1) 流程如下: input.c	6
(2) intinit input_init(void):	6
(3) 分析 "input_open_file"函数:	
(4) "input_table[]"的构造:	
(5) 这个"input_register_handler ()"函数被谁调用过:	7
(6) 查看 "read"的过程:	
注册输入设备:	
(1) 放入一个链表:	11
(2) 对链表里的每个条目(3) 进入 "evdev_connect 函数"分析:	11
(3) 进入"evdev_connect函数"分析:	12
如何读数据"按键":	
App:read	
(1) 谁来"唤醒":	
(2) 谁调用 "evdev_event()":	
总结"输入子系统":	
(1) 分为上下两层:	
写输入子系统实例:	
(1) 首先注册一个"平台驱动":	17
二、 自己写驱动:	18
1, 确定主设备号: major	19
2, 构造一个 file operations 结构体:	19
3,上面的信息构造出来后要告诉内核(要使用):	
4, 注册这个字符设备驱动程序: register.chrdev	19
5, 谁来调用这个注册的字符设备驱动程序: 入口函数。	19
6, 有入口函数, 就会有"出口函数"。	
输入子系统例程编写:	21
字符驱动程序编写:	91
大行业列作/P编与:	
1、1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1, 主设备号:	
1,王叹奋与:	
2,file_operations 结构:	
o,	44

4,入口函数:	22
5,出口函数:	
实例编写 :	
①,参考: linux-2.6.22.6\drivers\input\keyboard\gpio keys.c	22
②, 先包含头文件 和 初略框架:	
③,入口函数的框架:	23
要产生哪些按键事件,要看具体的原理图:	27
自己实现的代码:	28
硬件相关的操作:	28
参考	30
小结:	32
6, 假设驱动程序装载好了,	
7, buttons_timer_function()定时器处理函数的工作:	
8, input_event()上报事件:	
④, 出口函数:	34
编译和实验:	36
1, 挂载 NFS 文件系统:	36
2, 查看当前的"/dev/event*"设备:	
3, 加载驱动程序:	36
4, 做测试:	38
第一种测试方法:	38
看完整的"evdev_handler"结构定义:	39
第二种测试方法: cat /dev/tty1	43
100百间数 www.100ask.org	
WWW.100ask.org	

输入子系统框架:

回顾:以中断方式处理的"按键驱动"程序。

1,确定主设备号。

```
int major;

static int third_drv_init(void)

{
    major = register_chrdev(0, "third_drv", &sencod_drv_fops);

2, 构造一个 "file_operations" 结构体。

static struct file_operations sencod_drv_fops = {
    .owner = THIS_MODULE, /* 这是一个宏,推向编译模块时自动创建的__this_module变量 */
    .open = third_drv_open,
    .read = third_drv_read,
```

3, open 函数中申请中断:

};

.release = third drv close,

```
static int third_drv_open(struct inode *inode, struct file *file)
{
    /* 配置GPF0, 2为输入引脚 */
    /* 配置GPG3, 11为输入引脚 */
    request irq(IRQ EINTO, buttons irq, IRQT BOTHEDGE, "S2", &pins desc[0]);
    request irq(IRQ EINT2, buttons irq, IRQT BOTHEDGE, "S3", &pins desc[1]);
    request irq(IRQ EINT11, buttons irq, IRQT BOTHEDGE, "S4", &pins desc[2]);
    request irq(IRQ EINT19, buttons irq, IRQT BOTHEDGE, "S5", &pins desc[3]);
    return 0;
}
```

4, read 函数中, 若没有按键按下就休眠:

```
/* 如果没有按键动作, 休眠 */
wait_event_interruptible(button_waitq, ev_press);
```

有按键按下后,中断程序被调用:在中断服务程序里确定是哪个按键按下。最后唤醒按键程序:

```
ev_press = 1; /* 表示中断发生了 */
wake up interruptible(&button_waitq); /* 唤醒休眠的进程 */
```

而这个驱动的测试程序是:

1, 先 open 某个设备文件:

```
fd = open("/dev/buttons", O_RDWR);
```

2,接着读:

```
while (1)
{
    read(fd, &key_val, 1);
    printf("key_val = 0x%x\n", key_val);
}
```

上面的驱动程序和测试程序的缺点:

上面打开了一个特定的设备文件"/dev/buttons"。而一般写的应用程序不会去打开这个"/dev/buttons"。一般打开的都是原有的文件,如"dev/tty*",还有可能是不需要打开什么设备文件,而是直接"scanf()"就去获得了按键的输入。

以前写的那些驱动程序只能自己使用而非通用。要写一个通用的驱动程序,让其他应用程序"无缝"的使用, 就是说不需要修改人家的应用程序。这需要使用现成的驱动,把自己的设备相关的驱动放到内核中这种驱动架构 中去。这个现成的驱动就是"输入子系统--input 子系统"。

要将自己的驱动整合进"input 子系统",就得把它的框架理清楚:

一、输入子系统框架:

1. 最上层(核心层):

```
drivers/input.c 所以输入子系统的代码在这个 c 文件中。
看一个驱动程序是从"入口函数"开始查看。
static int __init input_init(void)
以前注册字符设备驱动的函数是自己写的。上面的注册是内核有的。
err = register_chrdev(INPUT_MAJOR, "input", &input_fops);

#define INPUT_MAJOR 13

static const struct file_operations input_fops = {
    .owner = THIS_MODULE,
    .open = input_open_file,
};
```

这里注册了一个主设备号"INPUT_MAJOR"为 13 的字符设备,名字为"input",它的 file_operations 结构是"input_fops"。这个结构中只有一个".open"函数。输入子系统,如这里想读按键,而这里只有一个"open"函数,那么这个 Open 函数中应该做了某些工作。

分析 "int input_open_file(struct inode *inode, struct file *file)":

```
static int input open file (struct inode *inode, struct file *file)
     struct input_handler *handler = input_table[iminor(inode) >> 5];
     const struct file_operations *old fops, *new fops = NULL;
     int err;
     /* No load-on-demand here? */
     if (!handler || !(new_fops = fops_get(handler->fops)))
         return -ENODEV;
      * That's _really_ odd. Usually NULL ->open means "nothing special", * not "no device". Oh, well...
     if (!new_fops->open) {
         fops put(new_fops);
         return -ENODEV;
     old_fops = file->f_op;
     file->f op = new fops;
     err = new_fops->open(inode, file);
     if (err) {
         fops_put(file->f_op);
         file->f op = fops get(old fops);
     fops put(old_fops);
     return err;
 } ? end input_open_file ?
其中有一个 "input_handler *" ("输入处理器"或"输入处理句柄"):
 struct input_handler {
     void *private;
    void (*event)(struct input_handle *handle, unsigned int type, unsigned int code, int value); int (*connect)(struct input_handler *handler, struct input_dev *dev, const struct input_device_id *id); void (*disconnect)(struct input_handle *handle); void (*start)(struct input_handle *handle);
     const struct file_operations *fops;
     int minor;
const char *name;
     const struct input_device_id *id_table;
const struct input_device_id *blacklist;
     struct input_handler *handler = input table[iminor(inode) >> 5];
   这里这个"输入处理句柄"结构指向一个"input table[]"数组。从这个数组里面根据这
个"次设备号 iminor(inode) >> 5"把打开的文件,根据它的次设备号找到一项。
 const struct file operations *old fops, *new fops = NULL;
 int err;
                                                              定义了一个新的file_operation
结构变量
 /* No load-on-demand here? */
 if (!handler || !(new fops = fops get(handler->fops)))
       return -ENODEV;
                               将input_handler结构中的file_operations赋给new_fops。
```

接着新的 "file_operations"结构"new_fops"等于上面的 "input_handler *"指针变量

handler 的成员 "ops" (这是一个 file_operations 结构。Input_handler 结构中有这个 file_operations 成员)。

```
file->f op = new fops;
```

接着把这个新的 file_operations 结构赋给此函数 "input_open_file"的形参 "file"的 f_op。然后再调用这个新的 file operations 结构 "new fops"的 open (inode,file) 函数,如下:

```
err = new fops->open(inode, file);
```

这样以后要来读按键时,用到的是"struct input_handler*handler"中的"new_fops".

Input.c 只是一个"中转"作用。最终还会用到"input_table[]".

- (1) 流程如下: input.c
- (2) int init input init (void):

```
-> err = register_chrdev(INPUT_MAJOR, "input", &input_fops);
其中 "input_fops" 结构中只有一个".open"函数:
static const struct file_operations input_fops = {
.owner = THIS_MODULE,
.open = input_open_file,
};
```

问题: 怎么读按键?

这里只有一个 Open 函数而没有读函数。则可能是这个 "input_open_file"函数中做了什么工作。

(3) 分析 "input_open_file" 函数:

int input_open_file(struct inode *inode, struct file *file):

- ->input_handler *handler = input_table[iminor(inode) >> 5];
- 根据传进来的"inode" 这个打开的文件的次设备号("iminor(inode) >> 5")得到一个
 - "input_handler *handler".
- ->new_fops = fops_get(handler->fops):
 然后的新的 file_operations 结构体(new_fops)等于这个 "input_handler *handler" 结构 里面的 "file_operations" 结构 "handler->fops"。
- ->file->f_op = new_fops:

然后所打开的这个 file 中的 f op(file operations) 等于这个 "new fops"。

- ->err = new_fops->open(inode, file):
- 接着调用这个 new_fops 的 "open"函数。

以后 APP 来读的时候,是最终调用"file->f_op"中的 read 函数。最终是要明白"input_handler"是如何定义的,input_table 数组由谁构造。

(4) "input table[]"的构造:

"static struct input_handler *input_table[8]"是个静态变量,所以只能用在这个文件里面, 所以只在这个Input.c 中找到使用了这个数组的地方,如下:

int input_register_handler(struct input_handler *handler)这个函数中构造了这个 input_table[]数 组项:


```
if (handler->fops != NULL) {
    if (input_table[handler->minor >> 5])|
        return -EBUSY;

    input_table[handler->minor >> 5] = handler;
}
```

(5) 这个 "input register handler ()" 函数被谁调用过:

搜索源码工程,见到如下:

有游戏手柄,键盘和鼠标等的源代码调用过它。这些使用就离开了"input.c"这个核心层了。它们就向上 面的核心层 "input.c" 注册了 "input_register_handler()".




```
打开这个"evdev.c"源码。查看调用"input_register_handler()"的调用:
static int __init evdev_init(void)
     return input register handler (&evdev handler);
只是在这个入口函数 "evdev_init()" 中调用了"input_register_handler()"。
以上是具体的设备与核心层 input.c 的层次调用关系。
   (6) 查看 "read" 的过程:
return input register handler (&evdev handler);
在 "evdev.c"的入口函数 "evdev_init()"中注册了 "evdev_handler"这个结构。它的原型如
下:
struct input handler {
   void *private;
   void (*event) (struct input handle *handle, unsigned int type, unsigned int code, int value);
   int (*connect) (struct input_handler *handler, struct input_dev *dev, const struct input_device_id *id);
   void (*disconnect) (struct input handle *handle);
   void (*start)(struct input_handle *handle);
   const struct file_operations *fops;
   int minor;
   const char *name;
   const struct input device id *id table;
   const struct input_device_id *blacklist;
   struct list_head
                 h list;
   struct list head
它是一个"input_handler"结构体。它的定义如下:
static struct input handler evdev handler = {
      .event = evdev event,
      .connect = evdev connect,
      .disconnect = evdev disconnect,
      .fops = &evdev fops,
      .minor = EVDEV MINOR_BASE,
.name = "evder"
      .id table = evdev ids,
};
从上面的"input handler"结构变量 "evdev handler" 的定义可以看到一个 "file operations"
```

结构 ".fops = &evdev_fops"。在这个 "evdev_fops" 中便有相关的 read,write 等。

```
static const struct file operations evdev fops = {
     .owner = THIS MODULE,
                evdev read,
     .read =
     .write =
                 evdev write,
     .poll =
                  evdev poll,
     .open =
                 evdev open,
     .release = evdev release,
     .unlocked ioctl = evdev ioctl,
 #ifdef CONFIG COMPAT
     .compat ioctl = evdev ioctl compat,
 #endif
     .fasync =
                 evdev fasync,
     .flush =
                evdev flush
 };
以前自己写驱动时,这个 file_operations 结构体是自己构造的,这里是由系统构造了。
             &evdev fops,
 .fops =
             EVDEV MINOR BASE,
 .minor =
#define EVDEV_MINOR_BASE
#define EVDEV_MINORS
#define EVDEV_BUFFER_SIZE 64
次设备号是"64"。
通过 "input_register_handler(&evdev_handler)" 注册后,就放到:
int input_register_handler(struct input_handler *handler)
   struct input_dev *dev;
   INIT LIST HEAD(&handler->h list);
   if (handler->fops != NULL) {
       if (input_table[handler->minor >> 5])
          return -EBUSY;
١
      input table[handler->minor >> 5] = handler;
通过传值后,形参"handler"就是"&evdev_handler",则"handler->minor"就是
"evdev handler->minor"即"EVDEV MINOR BASE"(即次设备号 64)。
就相当于 64 除以 2的5次方,即 64 除以 32 为 2.
则这个"handler"是放在"input table[2]"这个第二项处。handler 是纯软件的概念。
```

软件方面(evdev.c/keyboard.c/mousedev.c)是向核心层"input.c"注册"handler"(input_register_handler),这一边代表"软件";还有另一边另一个层"设备",是向"核心层 input.c"注册"input_register_device",这一边代表硬件.



一边的"handler 软件处理者"是否支持另一边的"device",中间会有一个联系:

```
static struct input_handler evdev_handler = {
    .event = evdev event,
    .connect = evdev connect,
    .disconnect = evdev_disconnect,
    .fops = &evdev_fops,
    .minor = EVDEV_MINOR_BASE,
    .name = "evdev",
    .id_table = evdev_ids,
};
```

"id_table"表示这个"evdev_handler"能够支持哪些"输入设备"。当我们注册上图中的"handler"和 "device"时,这两者就会比较(handler 和设备比较),看 handler 是否支持这个设备。若能支持则,则从 上面的"evdev_handler"结构中知道,应该会调用其中的".connect = evdev connect".

看看谁会调用"input_register_device",如鼠标: Amimouse.c (drivers\input\mouse), 如键盘: Amikbd.c (drivers\input\keyboard);

```
input_register_device Matches (129 in 115 files) ----
     A3d.c (drivers\input\joystick): err = input_register_device(a3d->dev);
M Acecad.c (drivers\input\tablet): err = input_register_device(acecad->input);
Adbhid.c (drivers\macintosh):
                                                    err = input_register_device(input_dev);
                                                                err = input_register_device(port->adi[i].dev);
Adi.c (drivers\input\joystick):
Ads7846.c (drivers\input\touchscreen): err = input_register_device(input_dev);
Aiptek.c (drivers\input\tablet): err = input_register_device(aiptek->inputdev);
Alps.c (drivers\input\mouse)
                                                  if (input_register_device(priv->dev2))
Amijoy.c (drivers\input\joystick):
                                                                err = input_register_device(amijoy_dev[i]);
Amikbd.c (drivers\input\keyboard):
                                                          err = input_register_device(amikbd_dev);
Amimouse.c (drivers\input\mouse):
                                                          err = input_register_device(amimouse_dev);
Ams-input.c (drivers\hwmon\ams):
                                                         if (input_register_device(ams_info.idev)) {
Manalog.c (drivers\input\joystick): error = input_register_device(analog->dev);
Androg.c (drivers\thput\joystrck). error = thput_register_device(androg->dev);

Applesmc.c (drivers\hwmon): ret = input_register_device(applesmc_idev);

Appletouch.c (drivers\input\mouse): error = input_register_device(dev->input);

Atakbd.c (drivers\input\keyboard): input_register_device(atakbd_dev);

Atarimouse.c (drivers\input\mouse): input_register_device(atamouse_dev);

Ati_remote.c (drivers\input\misc): err = input_register_device(ati_remote->idev);

Ati_remote2.c (drivers\input\misc): retval = input_register_device(idev);
```

注册输入设备:

分析 "int input_register_device(struct input_dev *dev)" 所做的事情: 看 "input_c" 中此函数源码。

注册函数,将输入设备注册到核心层中,注册前需要输入设备需要调用 input_allocate_device 来分配,然后设置设备处理能力.

(1) 放入一个链表:

list_add_tail(&dev->node, &input_dev_list);

input_dev:子系统中用此结构体来描述一个输入设备 .这里是: 将设备加入全局链表中→

然后遍历 input_handler_list 中的每一个 handler,调用 input_attach_handler 进行 attach。

(2) 对链表里的每个条目

,"input_handler_list(注册 handler 时加入的链表)"都会调用"input_attach_handler()"函数来对"硬件设备 device"与"处理方式 handler"进行关联。

list_for_each_entry(handler, &input_handler_list, node) input_attach_handler(dev, handler);

List_for_each_entry 函数遍历 Input_handler_list(全局链表,连接所有的 input_handler)上的 handler,并调用 Input_attach_handler 来进行输入设备和处理方法的关联。

从上图可知,不管是先注册加载右边的"handler"还是左边的"device"。最终都会成对的调用"input_attach_handler()"。看看源码"input_attach_handler()":

```
static int input attach handler(struct input dev *dev, struct input_handler *handler)
    const struct input device id *id;
   int error;
   if (handler->blacklist && input match device(handler->blacklist, dev))
       return -ENODEV;
    id = input match device(handler->id table, dev);//1,根据handler->id_table与形参dev这个输入设备比较。
    if (!id) //1.1, 看dev与处理方式中的id_table比较是否有匹配.
       return -ENODEV;
    error = handler->connect(handler, dev, id);//1.2,若匹配则调用处理方式handler中的connect函数.
    if (error && error != -ENODEV)
       printk (KERN ERR
          "input: failed to attach handler %s to device %s, "
          "error: %d\n",
          handler->name, kobject name(&dev->cdev.kobj), error);
   return error;
} ? end input_attach_handler ?
即:
input_attach_handler //调用input_match_device检测id匹配情况,然后调用handler中的connect函数.
   id = input_match_device(handler->id_table, dev);
   error = handler->connect(handler, dev, id);
  注册 input dev或 input handler时,会两两比较左边的 input dev 和右边的 input handler,
根据 input_handler 的 id_table 判断这个 input_handler 能否支持这个 input_dev,如果能支
持,则调用 input_handler 的 connect 函数建立"连接。
  如何建立连接,可能不同的 handler 都有自己不同的方式。
                                      www.100ask.org
实例分析 "evdev.c" 中的 "connect":
 static struct input handler evdev handler = {
      .event = evdev event,
     .connect = evdev connect,
      .disconnect = evdev disconnect,
      .fops =
                  &evdev fops,
                    EVDEV MINOR BASE,
      .minor =
                 "evdev",
      .name =
      .id table = evdev ids,
 };
    (3) 进入 "evdev_connect 函数"分析:
evdev = kzalloc(sizeof(struct evdev), GFP KERNEL); //分配一个input_handle结构体.
1) ,分配了一个"input handle evdev"结构变量
(不是 input_handler 结构)。
查看这个 evdev 结构中的成员:
```

```
struct evdev {
   int exist;
   int open;
   int minor:
   char name[16];
   struct input_handle handle; 
wait_queue_head_t wait;
   struct evdev_client *grab;
   struct list_head client_list;
struct input_handle {
   void *private;
   int open;
   const chár *name;
   struct input_dev *dev; 有输入设备
   struct input_handler *handler; 有处理方式
   struct list_head
                 d_node;
   struct list_head
                 h_node;
};
成员中有一个"input_handle handle"结构。
2) 再对这个"input handle evdev"进行设置:
 evdev->handle.dev = dev; //指向左边的input_dev结构体(输入设备)
 evdev->handle.name = evdev->name;
 evdev->handle.handler = handler; //指向右边的input_handler结构体(处理方式)
 evdev->handle.private = evdev;
                                   www.100ask.org
3) 最后注册这个 handle:
error = input register handle(&evdev->handle); //注册handle
int input register handle (struct input handle *handle)
     struct input_handler *handler = handle->handler;
     list add tail(&handle->d node, &handle->dev->h list);
     list add tail(&handle->h node, &handler->h list);
     if (handler->start)
         handler->start(handle);
     return 0;
 }
将形参 "handle" 放到一个输入设备的链表里面:
list add tail(&handle->d node, &handle->dev->h list);
再把"handler"放到右边一个"h list"链表里面。
list add tail(&handle->h_node, &handler->h_list);
```

```
怎么建立连接?
1. 分配一个input_handle结构体
   input_handle.dev = input_dev; // 指向左边的input_dev
   input_handle.handler = input_handler; // 指向右边的input_handler
  注册:
  input_handler->h_list = &input_handle; //input_handler中的h_list指向结构体"input_handle"
input_dev->h_list = &input_handle; //input_dev中的h_list指向结构体"input_handle"
/* 找到连接过程中的"input_handle"结构后通过此结构中的"dev"和"handler"指向左边的输入
设备"input_dev"和右边的"input_handler".这样最终建立连接。 */
如何读数据"按键":
App:read
应用程序来读,最终会导致"handler"里面的新的".fops"里面的"读函数"被调用。如:
"evdev.c"中的"evdev handler"结构里面的成员".fops=&evdev fops",在"evdev fops"
结构中有一个"读"函数 "evdev read"
 static struct input handler evdev handler = {
                    evdev event,
      .event =
                    evdev connect,
      .connect =
                          evdev disconnect,
      .disconnect =
                   &evdev_fops, 是file_operations结构,
      .fops =
                     EVDEV MINOR BAB由有读函数。
      .minor =
      .name =
                     "evdev",
      .id table = evdev ids,
 };
static const struct file_operations evdev fops
     .owner = THIS MODULE,
     .read =
                  evdev read,
     .write =
                    evdev write,
     .poll -
                    evdev poll,
                    evdev_open,
     .open =
     .release = evdev release,
     .unlocked ioctl = evdev ioctl,
#ifdef CONFIG COMPAT
     .compat ioctl = evdev ioctl compat,
#endif
                    evdev fasync,
     .fasync =
     .flush =
                    evdev flush
};
怎么读按键?
app: read
       evdev_read
          // 无数据并且是非阻塞方式打开,则立刻返回
          if (client->head == client->tail && evdev->exist && (file->f_flags & O_NONBLOCK))
              return -EAGAIN;
          77 否则休眠
          retval = wait_event_interruptible(evdev->wait,
              client->head != client->tail || !evdev->exist);
在 "evdev read()" 中:
```

(1) 谁来"唤醒":

如按下一个按键后,中断处理函数就会被调用。在中断处理函数里面先确定按键值。然后才来唤醒。

谁来唤醒?

evdev event()

wake up interruptible(&evdev->wait);

在代码中搜索"evdev->wait"后找到在"evdev_event()"中有唤醒操作。这个"evdev->wait"是结构"evdev_handler"的".event"事件成员。

分析事件处理函数 "evdev_event()":

主图中右边是"纯软件"的部分,按键按下时应该是由左边输入设备这一层触发的。

(2) **谁调用"**evdev event()":


```
evdev event被谁调用?
 猜:应该是硬件相关的代码,input_dev那层调用的
 在设备的中断服务程序里,确定事件是什么,然后调用相应的input_handler的event处理函数:
 下面是一个例子:
 qpio keys isr
    // input_event()是用来上报事件
    input_event(input, type, button->code, !!state);
    input sync(input);
input_event(struct input_dev *dev, unsigned int type, unsigned int code, int value)
    struct input handle *handle;
    //在input_event()中有一个 "input_dev *dev "形参, 在此函数中有一个 "input_handle *
handle ",设备和处理都在这里。
//下面是对这个链接"h_list"里的每一项(有input_handle和input_dev)handle扫描,若这个handle—
 >open打开过,则这个handle(相当于上面所说的ipnut_handle这个连接过程结构体)的handler指向右边"软件部分"的event函
数。|
    list_for_each_entry(handle, &dev->h_list, d_node)
       if (handle->open)
           handle->handler->event(handle, type, code, value);
```

总结"输入子系统":

(1) 分为上下两层:

其中的"iput_table[]"数组由下面的各个"纯软件"代码构建(如: evdev.c,keyboard.c).

"纯软件(input_handler)"部分和"硬件部分(input_dev)"联系起来,纯软件部分是由"input_register_handler"向上"input.c"核心层注册处理方式;硬件部分是由"input_register_device"向上"input.c"核心层注册硬层。这样注册后,会使它们两两比较,看看其中的某个"handler"是否支持其中的某个"dev"。若是"handler"能支持某个"dev",则会接着调用"input_handler"结构下的".connect"函数,这个函数一般会创建一个"input_handle"结构(是 handle 而非 handler),并且这个结构"input_handle"会分别放在两边的"h_list"链表中去。这个结构体中有".dev"和".handler",让它两分别具体指向右边的"纯软件处理部分"和左右的硬件部分,这样具体的某硬件就和纯软件联系起来了。可以从任何一边通过"h_list"找到这个"input_handle"结构,再通过成员找到另一端的".dev"或".handler"。



左边可以通过输入设备 "input_device"中的 ".h_list"找到连接过程中这个 "input_handle"结构, 再从此结构中找到 ".handler"找到右边 "处理方式"中其中一个"处理者"。 右边是通过 "input_handler"结构中的 ".h_list"找到这个 "input_handle"。找到这个 "input_handle" 后,再从这个结构中 ".dev"成员,对应到左右它能够支持的输入设备。

举例是如何读按键:

最终是应用程序读,最终会导致 handler 中的 "read"函数。读的过程中,没有数据可读时就休眠,有休眠就会唤醒,搜索的结果是"event"函数来唤醒。分析到这里就没有接着去分析而是猜测是由"硬件"调用的"event"函数,硬件则是指"input_dev"层的设备中断服务程序调用了"event"函数。通过这个"event"函数可以最终追踪到"纯软件"部分的"input handler"结构体中的".event"成员。

写输入子系统实例:

怎么写符合输入子系统框架的驱动程序?

- 1. 分配一个input_dev结构体
- 2. 设置
- 3. 注册
- 4. 硬件相关的代码,比如在中断服务程序里上报事件
- 一个实例: gpio_keys.c (分析驱动从 "init ()" 函数开始)
 - (1) 首先注册一个"平台驱动":

```
先不关心平台驱动, 只关心平台驱动中的".probe"函数:
static int devinit gpio keys probe(struct platform device *pdev)
   a) 先定义了一个"input dev"结构体:
struct input dev *input;
  b) 再设置这个结构体:
input->evbit[0] = BIT(EV KEY);
input->name = pdev->name;
input->phys = "gpio-keys/input0";
input->dev.parent = &pdev->dev;
input->id.bustype = BUS HOST;
input->id.vendor = 0 \times 0001;
input->id.product = 0x0001;
input->id.version = 0x0100;
   c)
     注册:
 error = input register device(input);
     其他的操作就是"硬件"相关的操作:
static irqreturn_t gpio_keys_isr(int irq, void *dev id) //GP10按键的中断处理函数.
   e) 在 "gpio keys isr()"中上报事件:
input event(input, type, button->code, !!state);
input sync(input);
```

二、自已写驱动:

下面是字符设备驱动程序的框架和步骤。

- 1, 确定主设备号: major
- 2,构造一个file_operations结构体:

.open


.read

.write

、、、、其中有很多函数指针

- 3. 上面的信息构造出来后要告诉内核(要使用):
- 4, 注册这个字符设备驱动程序: register.chrdev
- 5, 谁来调用这个注册的字符设备驱动程序: 入口函数。
- 6, 有入口函数, 就会有"出口函数"。

现在用内核原有的框架,左边的步骤肯定也有(这是整个系统的基础) Input 输入子系统。



代表硬件设备概念: Input_device 纯软件处理者概念: Input_handler 如: Evdev.c Keyboard.c Mousedev.c 比较看 id_table 是否支持些硬件设备

Input_handler 结构成员:
.id_table
.fops
.connect
.disconnect
.event
Input_device

若 id_table 支持此硬件设备,

则调用: .connect 函数。

当系统发现有一个新的输入设备时,如有"evdev.c"、"keyboard.c"等 handler 时,这些 handler 是否支持左边的代表硬件设备概念的硬件,就要看 "input_handler" 结构中的 ".id_table" 成员。就是让 "input_device"与 "id_table" 作比较。若 id_table 表示能支持这个硬件设备时,就会调用 input_handler 中的 "connect"函数,给 "硬件"和 "软件"作一个连接。



输入子系统例程编写:

字符驱动程序编写:

代码步骤:

1, 确定主设备号:

可以自己确定, 也可让内核分配。

- 2, 要构造驱动中的"open, read, write等" 是将它们放在一个"file operations"结构体中.
- File_operations==> .open, .read, .write, .poll 等。

这里"open"函数会去配置硬件的相关引脚等,还有注册中断。

3, register_chrdev 注册字符设备构造的 "file_operations"结构:

使用这个 file_operations 结构体。是把这个结构放到内核的某个以此设备的"主设备号"为下标的数组中去。

Register_chrdev(主设备号,设备号,file_operations 结构).

4. 入口函数:

调用这个"register_chrdev()"函数。内核装载某个模块时,会自动调用这个"入口函数"。

5, 出口函数

Input. c 中的如上步骤:

1, 主设备号:

```
#define INPUT_MAJOR 13
```

2, file_operations 结构:

```
.
static const struct file_operations input_fops = {
.owner = THIS_MODULE,
.open = input_open_file,
};
区别:
```

这个"file_operations"结构中只有一个 ".open"函数。这里不像自己写字符设备驱动程序时在 open 函数中定义硬件引脚和注册中断等,这里的 open 函数是作为 "中转"的作用。在某个数组中找到所谓的 "input handler"结构,用这个结构中的 ".fops"去读或写。

3, 注册结构体:

```
err = register_chrdev(INPUT_MAJOR, "input", &input_fops);

4, 入口函数:
static int __init input_init(void)

5, 出口函数:
static void __exit input_exit(void)
```

实例编写:

- ①, 参考: linux-2.6.22.6\drivers\input\keyboard\gpio keys.c
- ②, 先包含头文件 和 初略框架:

头文件:

```
/* 输入子系统参考: gpio_keys.c */
#include ux/module.h>
#include ux/version.h>
#include ux/init.h>
#include ux/fs.h>
                                v.100ask.org
#include ux/interrupt.h>
#include ux/irq.h>
#include ux/sched.h>
#include ux/pm.h>
#include linux/sysctl.h>
#include ux/proc fs.h>
#include ux/delay.h>
#include ux/platform device.h>
#include ux/input.h>
#include ux/irq.h>
#include ux/gpio keys.h>
#include <asm/gpio.h>
初略代码框架:
```

```
//1. 先写入口函数:
 static int buttons init (void)
     return 0;
 //2. 再写出口函数:
 static void buttons exit (void)
 //3. 入口、出口函数只是普通的函数,驱动中要修饰它们:
 module init(buttons init);
 module exit(buttons exit);
 MODULE LICENSE ("GPL");
③,入口函数的框架:
static int buttons init(void)
    //1.1, 分配一个 input_dev 结构体:
    //1.2,设置 input_dev 结构体:
    //1.3.注册
    //1.4, 硬件相关的操作:
    return 0;
}
a, 定义 input dev 结构变量:
//1.1.1, 定义input_dev结构变量 buttons_dev
static struct input dev *buttons dev;
b. 用函数来分配这个 input dev *buttons dev 变量:
  struct platform_driver gpio_keys_device_driver = {
                    gpio_keys_probe, 只关心其中的枚举"probe"
__devexit_p(gpio_keys_remove),
      .probe
       .remove
       .driver
                  = "gpio-keys",
           .name
  };
                       及口函数
                    gpio keys
       return platform driver register (&gpio keys device driver);
      参考"gpio_keys.c"这个例子。看它的入口函数"",只关心其中的"枚举".probe
      = gpio_keys_probe.跌到 "apio_keys_probe()"后,可以看到是由
  "<u>input_allocate_</u>device()"分配一个"<u>input_de</u>v"结构体。
   input = input allocate device();
```

```
c, 从上面的 "gpio_keys_init()"分析
```

,分配"input_dev"结构体是"input_allocate_device()",则这里自已民写分配一个"input_dev"结构是用此函数。

```
//1.1.2.分配这个 buttons_dev (input_dev结构指针变量):
buttons dev = input_allocate device();
```

正常情况下要判断此"Input_dev"结构是否分配成功,但这里为简化代码不予判断。但一般都会成功的。

d,设置这个"input dev"结构体:

看实例中的用法。

先看看这个结构体的原型:

```
struct input dev {//子系統中用此结构体来描述一个输入设备
```

```
void *private;
//导出到用户空间的相关信息,在sys文件可以看到.
const char *name;
const char *phys;
const char *uniq;
struct input_id id;

unsigned long evbit[NBITS(EV_MAX)];
unsigned long keybit[NBITS(KEY_MAX)];
unsigned long relbit[NBITS(REL_MAX)];
unsigned long absbit[NBITS(REL_MAX)];
unsigned long absbit[NBITS(MSC_MAX)];
unsigned long mscbit[NBITS(MSC_MAX)];
unsigned long ledbit[NBITS(LED_MAX)];
unsigned long sndbit[NBITS(SND_MAX)];
unsigned long ffbit[NBITS(FF_MAX)];
unsigned long swbit[NBITS(SW_MAX)];
```

下面还很长。


"unsigned long evbit[NBITS(EV_MAX)];"是:表示能产生哪类事件。这里是类,所以会有很多宏表示的事件:

```
* Event types
 #define EV_SYN
                       0x00
 #define EV_KEY
                       0 \times 0.1
 #define EV_REL
                        0x02
 #define EV_ABS
                       0×03
 #define EV_MSC
 #define EV_SW
                        0×05
 #define EV LED
 #define EV SND
                        0 \times 12
 #define EV_REP
                        0 \times 14
 #define EV_FF
                        0x15
 #define EV_PWR
                        0x16
 #define EV_FF_STATUS
                           0x17
 #define EV_MAX
                        0x1f
                0x00 //同步类
#define EV SYN
                0x01 //按键类,如键盘上的 a.b 等按键事件。
#define EV KEY
#define EV_REL
               0x02 //relation 相对位移事件(如鼠标的位移是基于上一个位置的)。
#define EV_ABS 0x03 //ABS 是绝对位移(如触摸屏是 XY 坐标绝对位置)。
#define EV_MSC
                0x04
```

```
#define EV_SW
                     0x05
#define EV_LED
                 0x11
#define EV_SND
                0x12
#define EV_REP
                 0x14
#define EV_FF
                    0x15
#define EV PWR
                 0x16
#define EV_FF_STATUS
                       0x17
#define EV_MAX
                 0x1f
开始设置,首先设置它能产生哪类事件:
如这里产生按键类事件。
下面是 "gpio_keys.c"中的设置 "input_dev"结构体:
static int __devinit gpio_keys_probe(struct platform_device *pdev)
 platform set drvdata(pdev, input);
 input->evbit[0] = BIT(EV_KEY);
直接设置了产生哪类事件,没有理会名字什么的。但上面的"BIT(EV_KEY)"方法不大好。
而用"set_bit()"比较好。下面是"gpio_keys.c"中的一个函数,其中实现就是用了"set_bit()":
设置某一位。
static int __devinit gpio_keys_probe(struct platform_device *pdev)
-->input_set_capability(input, type, button->code);
void input_set_capability(struct input_dev *dev, unsigned int type, unsigned int code)
switch (type) {
case EV_KEY:
                                       www.100ask.org
__set_bit(code, dev->keybit);
break;
case EV_REL:
_set_bit(code, dev->relbit);
break;
case EV_ABS:
__set_bit(code, dev->absbit);
break;
case EV_MSC:
__set_bit(code, dev->mscbit);
break;
case EV_SW:
__set_bit(code, dev->swbit);
break:
case EV_LED:
__set_bit(code, dev->ledbit);
break;
```

```
case EV_SND:
__set_bit(code, dev->sndbit);
break:
case EV_FF:
__set_bit(code, dev->ffbit);
break;
default:
printk(KERN ERR
"input_set_capability: unknown type %u (code %u)\n",
type, code);
dump_stack();
return;
}
__set_bit(type, dev->evbit);
"unsigned long keybit[NBITS(KEY_MAX)];":表示能产生哪些事件.这是"哪些"不同于"哪
类"。
"unsigned long relbit[NBITS(REL MAX)];":表示能产生哪些相对位移事件(如鼠标 x,y 和滚
轮)
"unsigned long absbit[NBITS(ABS_MAX)];":表示能产生哪些绝对位移事件。
"unsigned long mscbit[NBITS(MSC_MAX)];"
"unsigned long ledbit[NBITS(LED_MAX)];"
"unsigned long sndbit[NBITS(SND_MAX)];"
"unsigned long ffbit[NBITS(FF_MAX)];"
"unsigned long swbit[NBITS(SW MAX)];"
e, 自己的操作:用 "set_bit()"设置某一位:
 //1.2.1, 能产生哪类事件
 set bit(EV_KEY, buttons dev->evbit); //设置成按键类事件。设置evbit数组里的某一位为EV_KEY,
                                     //EV_KEY事件表示能产生按键类事件。
f,上面用 set_bit()设置了 evbit 数组中的 "EV_KEY" 按键类事件。但按键有 26 个字母还有其
他符号按键,那么能产生这一类"EV_KEY"里的哪些按键事件?
```

要产生哪些按键事件,要看具体的原理图:



想产生"L,S,ENTER,左 shift"这4个按键事件。

以前写按键驱动时,按键值只有应用程序知道是什么意思:

```
/* 键值: 按下时, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04/*/
/* 键值: 松开时, 0x81, 0x82, 0x83, 0x84 */
```

而现在要写一个通用的"按键"驱动程序。在为这里开发板上只有 4 个键,要是有很多就可能设置成普通键盘那样了。但现在单板上只有 4 个按键,则这里定义成"L,S,Enter 和左 shift 键"。

//1.2.2, 能产生"按键类事件"中的哪些具体的事件:L, S, Enter和左shift键。

```
set_bit(KEY_L, buttons_dev->keybit); //设置buttons_dev这个input_dev结构体的keybit按键事件具体按键之一为L字母
set_bit(KEY_S, buttons_dev->keybit); //S按键
set_bit(KEY_ENTER, buttons_dev->keybit); //回车按键
set_bit(KEY_LEFTSHIFT, buttons_dev->keybit); //左shift按键
设置这个 "keybit" 数组中某一位表示它能产生哪种按键事件。
```

g, 注册"input dev"结构:

先看其他例子中的注册:

int __devinit gpio_keys_probe(struct platform_device *pdev)

->error = input_register_device(input);

则注册"buttons dev"结构如下:

//1.3,注册input_dev结构:


input register device (buttons dev);

注册了"input_dev"结构体之后,就会把这里具体的"buttons_dev"设备结构体挂到内核的"input_dev"输入设备的链表中去。接着就从右边的"input_handler"链表中一个个取出来具体的id_table[]与"buttons_dev"进行比较。若是能匹配说明"input_handler"结构中的"id_table"能支持这个"input_dev"设备"buttons_dev",这时支持后,就会接着调用"input_handler"结构中的".connect"函数。

到了".connect"建立连接这个过程时,就会创建一个新的结构"input_handle",这个结构中有两个成员".handler"(具体处理方式)和".dev"(具体设备)。".dev"指向左边的设备层,".handle"指向右边的"处理方式"层。这个"input_handle"结构会分别放到左边设备层的"input_dev"这个结构成员"h_list"链表中,也挂到处理方式层的"input_handler"结构的成员"h_list"链表中去。

```
h. 硬件相关的操作:
参考以前的代码:
   首先,定义一个结构体"pin"脚描述。
 struct pin desc{
      unsigned int pin; 芯片手册中的引脚定义
      unsigned int key val;按键值。
 };
接着,定义4个按键的具体引脚定义和按键值。
//定义4个按键。
struct pin desc pins desc[4] = {
     {83C2410_GPF0, 0x01}, 对应上面pins_desc结构数组中的引脚 {83C2410_GPF2, 0x02}, 对应上面pins_desc结构数组中的引脚
     {83C2410_GPG3, 0x03},|定义和按键值。
     {S3C2410 GPG11, 0x04},
};
然后,注册4个中断,引脚定义和按键值对应的名字和中断号。
request irq(IRQ_EINTO, buttons irq, IRQT_BOTHEDGE, "S2", &pins desc[0]);
request irq(IRQ_EINT2, buttons irq, IRQT_BOTHEDGE, "S3", &pins desc[1]);
request irq(IRQ EINT11, buttons irq, IRQT BOTHEDGE, "S4", &pins desc[2]);
request irq(IRQ EINT19, buttons irq, IRQT BOTHEDGE, "S5", &pins desc[3]);
自已实现的代码:
硬件操作中的硬件相关结构定义:
//1.4.1, 定义pin脚描述结构体:中断号, 名字, 引脚定义, 按键值
struct pin desc{
     int irq;
                   //中断号为IRQ EINTO, IRQ EINT2, IRQ EINT11, IRQ EINT19.
     char *name;
                   //名字为 s2, s3, s4, s5.
     unsigned int pin; //哪一个引脚.
    unsigned int key val; //按键值
 //1.4.2, 定义4个按键。
 struct pin desc pins desc[4] = { //每个按键分别对应:中断号,名字,引脚定义和按键值
    {IRQ_EINTO, "s2", S3C2410_GPF0, KEY_L}, //当按键下s2按键时就对应"KEY_L". {IRQ_EINT2, "s3", S3C2410_GPF2, KEY_S}, {IRQ_EINT11, "s4", S3C2410_GPG3, KEY_ENTER}, {IRQ_EINT19, "s5", S3C2410_GPG11, KEY_LEFTSHIFT},
};
硬件相关的操作:
首先, 注册 4 个中断:
  //1.4.3, 注册4个中断:
for(i = 0; i < 4; i++)
  request_irq(pin_desc[i].irq, buttons irq, IRQT_BOTHEDGE, pin_desc[i].name, &pins desc[i]);
上面为减少代码,判断"request ira()"的返回值代码省略去了。
其次,中断处理函数的编写:
        之前的中断处理函数 "buttons_irq()" 是启动一个定时器:
```

```
static irgreturn t buttons irq (int irg, void *dev id)
    /* 10ms后启动定时器 */
    irq pd = (struct pin desc *)dev id;
    mod timer(&buttons timer, jiffies+HZ/100);
    return IRQ RETVAL(IRQ HANDLED);
}
下面是自己写的部分:
定义"定时器"和"中断函数":
 //1.4.4.1:定义"定时器":
 static struct pin dese *irq pd;
 static struct timer_list buttons timer; //定义一个定时器. 定时器要初始化。
 //1.4.4.编写中断函数"buttons irg()":
 static irgreturn t buttons irq (int irq, void *dev id)
    /* 10ms后启动定时器 */
    irq pd = (struct pin desc *)dev id;
    mod timer(&buttons timer, jiffies+HZ/100);
    return IRQ RETVAL (IRQ HANDLED);
 }
定时器初始化 和 定时器初始化函数定义:
//1.4. 硬件相关的操作:
  //1.4.5, 定时器要初始化:
  init timer(&buttons timer);
  //1.4.6,定时器要大要素:超时时间(先不理会,可以中断中修改超时时间)和处理函数。
  buttons timer.function = buttons timer function; //定时器处理函数.
  //1.4.7, add_timer();
  add timer(buttons timer);
定时器初始化函数 "buttons_timer_function()" 的编写:
"确定按键值"--->"唤醒应用程序"或"发送信号"。
这里只需要上报"按键值":上报事件--- input event 上报事件.
在"硬件相关的操作"中,有数据产生时用"input event()"上报事件:
--->input_event()函数会从 "input_device->h_list"链表中找到结构 "input_handle" 中的
"handle"成员,以此最终找到右边纯软件的"处理方式"层中的"input handler"结构,
调用此结构中的".event"函数。
```



参考

```
参 1, struct input dev *dev: input dev 结构变量指针。这里为"buttons dev".
参 2, unsigned int type: 哪类事件。这里为"EV KEY"按键类事件。
参 3,unsigned int code:哪个值。这里是指哪一个按键,为"pin_desc*pindesc->key_val"
(KEY L.KEY S.KEY ENTER.KEY LEFTSHIFT).
参 4,int value: 这里表示"按下"或是"松开"。
//定时器处理函数"buttons_timer_function()"定义:
static void buttons timer function (unsigned long data)
    //以前是: "确定按键值"--->"唤醒应用程序"或"发送信号";
    //这里只需要上报"按键值":上报事件--- input_event 上报事件.
    struct pin desc * pindesc = irq pd;
    unsigned int pinval;
    if (!pindesc)
        return;
    pinval = s3c2410 gpio getpin(pindesc->pin);
    if (pinval)
        /* 松开:最后一参数int value, 0表示松开, 1表示按下*/
        input event(buttons dev, EV KEY, pindesc->key val, 0);
    else
        input event(buttons dev, EV KEY, pindesc->key val, 1);
} ? end buttons_timer_function ?
上报事件后,还有一个上报同步事件:看"gpio_keys.c"的中断处理函数""中:
 input event(input, type, button->code, !!state);
 input sync(input);
irqreturn_t gpio_keys_isr(int irq, void *dev_id) //GPIO 按键的中断处理函数.
--->input_event(input, type, button->code, !!state);
--->input sync(input);
```

```
: //定时器处理函数"buttons_timer_function()"定义:
: static void buttons timer function (unsigned long data)
: { //以前是: "确定按键值"--->"唤醒应用程序"或 "发送信号";
     //这里只需要上报"按键值":上报事件--- input_event 上报事件.
     struct pin_desc * pindesc = irq pd;
     unsigned int pinval;
    if (!pindesc)
         return;
    pinval = s3c2410_gpio_getpin(pindesc->pin);
     if (pinval)
:
/* 松开:最后一参数int value, 0表示松开, 1表示按下*/
:
         input event(buttons dev,EV KEY, pindesc->key_val, 0);
÷
         input sync(buttons dev); //上报同步事件。
÷
÷
     else
÷
         /* 按下 */
         input event (buttons dev, EV KEY, pindesc->key val, 1);
        input_sync(buttons_dev); //上报同步事件。
: } ? end buttons_timer_function ?
所有的应用程序都根据这个"上报同步事件" input sync(buttons dev);
static inline void input_sync(struct input dev *dev)
{
     input event(dev, EV SYN, SYN REPORT, 0);
原型: void input_event(struct input_dev *dev, unsigned int type, unsigned int code, int value)。
事件类: 是同步类事件 "EV_SYN"。
```

后面 code 形参 "SYN REPORT"和 value 形参值为"0"时表示这个事件已经上报完了。

小结:

1,入口函数:buttons_init()

2,分配了一个 "buttons_dev" 结构体: buttons_dev=input_allocate_device();

 这个结构体能产生哪类的事件:按键类事件 set_bit(EV_KEY, buttons_dev->evbit);

```
3.1、能够产生这个按键类事件 "EV_KEY" 中的哪一些具体的事件:
set_bit(KEY_L, buttons_dev->keybit); //设置buttons_dev-这个input_dev结构体的keybit按键事件具体按键之一为L字母
set_bit(KEY_S, buttons_dev->keybit); //S按键
set_bit(KEY_ENTER, buttons_dev->keybit); //回车按键
set_bit(KEY_LEFTSHIFT, buttons_dev->keybit); //空shift按键
```

4, 注册: input_register_device(buttons_dev);

5,硬件相关操作:硬件相关的操作永远是一样的, 不管是自己写框架还是用"输入子系统"框架.

```
5.1,初始化一个"定时器":
//1.4.5,定时器要初始化:
init_timer(&buttons_timer);
//1.4.6,定时器要大要素:超时时间(先不理会,可以中断中修改超时时间) 和 处理函数。
buttons_timer.function = buttons_timer_function; //定时器处理函数.
//1.4.7, add_timer();
add_timer(buttons_timer);

5.2,注册中断:
//1.4.3,注册4个中断:
for(i = 0; i < 4; i++)
{
    request_irq(pin_desc[i].irq, buttons_irq, IRQT_BOTHEDGE, pin_desc[i].name, &pins_desc[i]);
}
```

6, 假设驱动程序装载好了,

www.iuuask.org

按下一个"按键"后,那么中断处理函数"buttons_irq()"就会被调用。在中断处理函数中,是先将哪一个按键"dev_id"记录下来("irq_pd = (struct pin_desc*)dev_id;"),然后修改定时器("mod_timer(&buttons_timer, jiffies+HZ/100);"将它 10ms "jiffies+HZ/100"再启动 "&buttons_timer"这个函数),假设 10ms 时间到了,那么"定时器处理"函数(buttons_timer_function)初调用。

7. buttons timer function()定时器处理函数的工作:

```
读引脚值(pinval = s3c2410_gpio_getpin(pindesc->pin);),再确实是松开还是按下: if (pinval) {
/* 松开:最后一参数 int value,0 表示松开,1 表示按下*/
input_event(buttons_dev, pindesc->EV_KEY, 0);
} else {
/* 按下 */
input_event(buttons_dev, pindesc->EV_KEY, 1);
}
```

8, input_event()上报事件:

input_event(struct input_dev *dev, unsigned int type, unsigned int code, int value).

```
看最后一行:
```

list_for_each_entry(handle, &dev->h_list, d_node)

if (handle->open)

handle->handler->event(handle, type, code, value);


对输入设备的"h_list" 链表里的每一个成员(就是中间作连接的只有".dev"和".handler"成员的"input handle"结构)。把这些"input handle"结构取出来到"handle".

若它们是打开时,就调用这个具体"input_handle"结构变量的成员".handler"的"event()" 函数。

以前需要自己构造"open,read,write"等函数,而现在是输入子系统框架中定义好的。参看"evdev.c"中:

就是说输入子系统右边的纯软件部分"处理方式"层由内核提供好了,我们只需要做左边"硬件相关的操作"这部分,即:

www.100ask.org



从内核定时器目录消除结构体。内核定时器的目录为连接 list 结构,不是消除结构体的内

容,而是修改结构体的连接信息,因此该函数不参与结构体变量的分配和消除。变量:
timer : 将要消除的内核定时器注册结构体的数据地址。
返回值:
正常运行返回 1 ,否则返回 0 。
//2.3.消除注册到内核定时器目录上的内容

//2.3.消除注册到内核定时器目录上的内容。del_timer(&buttons_timer);
d, 卸载 "input_dev"结构:
//2.4.卸载input_dev结构:
input_unregister_device (buttons_dev);
e, 释放 "input_dev"结构分配的空间:
//2.5.释放 "input_dev"结构分配的空间:
input free device(buttons_dev);



编译和实验:

warning: ignoring return value of `request_irq´, declared with attribute warn

因为忽略了"request_irq()"返回值,所以有警告,一般是要判断,但为简化代码没有添加判断。

1. 挂载 NFS 文件系统:

```
# mount -t nfs -o nolock.vers=2 192.168.1.5:/work/nfs_root/first_fs /mnt
# cd /mnt/
# ls buttons.ko
buttons.ko
```

2. 查看当前的"/dev/event*"设备:

```
# ls -l /dev/event*
crw-rw---- 1 0 0 13, 64 Jan 1 00:00 /dev/event0
```

3. 加载驱动程序:

```
# insmod buttons.ko
input: Unspecified device as /class/input/input1
# ls -l /dev/event*
crw-rw---- 1 0 0 13, 64 Jan 1 00:00 /dev/event0
crw-rw---- 1 0 0 13, 65 Jan 1 00:44 /dev/event1
# |
```

现在多了一个 "event1",对应 "buttons.ko".它的主设备号是 "13",次设备号为 "65"。注册时 "input_register_device(buttons_dev)"会在右边的纯软件处理方式层取出来一个一个的比较,若是能够支持这个 "buttons_dev" 时,就从右边的 "input_handler"结构中取出 ".connect" 函数建立联系。右边有很多文件看能不能够支持(如evdev.c,keyboard.c,mousedev.c 等),这时看 even.c 是否支持我们这里的按键驱动(buttons_dev).

查看 "evdev.c" 中的: input handler 结构:

```
static struct input handler evdev handler = {
    .event =
               evdev event,
    .connect = evdev connect,
    .disconnect =
                   evdev disconnect,
    .fops = &evdev fops,
                EVDEV MINOR BASE,
    .minor =
                "evdev",
    .name =
    .id table = evdev ids,
其中的".id_table"为"evdev_ids"是指支持的设备:看它支持哪些设备。
static const struct input device id evdev ids[] = {
    { .driver info = 1 }, /* Matches all devices */
    { },
                    /* Terminating zero entry */
};
```

"Matches all devices"注释说明这个"evdev_ids[]"支持所有的设备。那么也就会支持我们这个按键设备。这时,evdev_ids[]支持这个"buttons_dev"后,就会调用"evdev_handler"这个"input_handler"结构中".connect = evdev_connect,"。

可以分析 "evdev connect()" 函数:

```
static int evdev connect(struct input_handler *handler, struct input_dev *dev,
           const struct input_device_id *id)
int evdev connect(struct input handler *handler, struct input dev *dev,
const struct input device id *id)
--->for (minor = 0; minor < EVDEV_MINORS && evdev_table[minor]; minor++);寻找次设备
(#define EVDEV MINORS 32)
构造"input dev"结构体后,在类下创建某些设备:
cdev = class device create(&input class, &dev->cdev, devt,
  dev->cdev.dev. evdev->name):
回头看 "input.c" 中有创建类: err = class_register(&input_class);
注册 "file_operations" 结构体: err = register_chrdev(INPUT_MAJOR, "input", &input_fops);
但是没有在"类"下面创建设备。
再看以前写的一个驱动程序:
注册 "file operations" 结构: major = register chrdev(0, "sixth drv", &sencod drv fops);
创建类: sixthdrv_class = class_create(THIS_MODULE, "sixth_drv");
在类下创建设备: sixthdrv class dev = class device create(sixthdrv class, NULL,
MKDEV(major, 0), NULL, "buttons"); /* /dev/buttons */
   这样文件系统下的"mdev"或"udev"才能自动的为我们创建设备节点。
而 "input.c" 中只有注册 file operations 结构和创建类而没有在类下创建设备。那么是什么
时在类下创建设备,是在注册了左边的"input_dev"后,调用右边的"input_handler"由
".connect"函数来帮我们在类下创建设备。所以看"evdev.c"下的".connect"函数".connect"
=evdev_connect,"
cdev = class device create(&input class, &dev->cdev, devt,
                dev->cdev.dev, evdev->name); //在类下创建设备。
                                  WWW.IUUask.UIU
 sprintf(evdev->name, "event%d", minor);
在类下创建的设备名字叫作"event%d"这样的名字。从上面在单板上加载驱动 buttons.ko
后,看到设备节点名为"/dev/event1",那么次设备号就是以前存在的一个次设备号""加
上这个"dev/event1"中的数字"1".
static struct input handler evdev handler = {
      .event = evdev event,
      .connect = evdev connect,
      .disconnect =
                       evdev disconnect,
      .fops =
                  &evdev fops,
                                      此结构中的次设备号
                  EVDEV MINOR BASE,
      .minor =
                                      就是从64开始的。
                  "evdev",
      .name =
      .id table = evdev ids,
};
这个 evdev handler 结构中的次设备号就是从 "EVDEV MINOR BASE" 64 开始的。
#define EVDEV_MINOR_BASE 64
devt = MKDEV(INPUT MAJOR, EVDEV MINOR BASE + minor),
Sprintf()打印出来的 "event%d" 中的 "%d" 为 "minor" 是 "1", 则 "EVDEV MINOR BASE
+ minor"为64+1为65.
```

4. 做测试:

```
# cat /dev/tty1
```

这时按下单板上的按键"s2,s3,s4".可是下面出现错误:

```
# cat /dev/tty1
&? ? ? ? ? ?
```

第一种测试方法:

用"hexdump"来看:下面的结果是正确的。


hexdump 是 16 进制显示 open 后的/dev/event1。读里面的数据以 16 进制显示出来。hexdump /dev/event1 (open(/dev/event1), read(), 最后以 16 进制显示)

open 时肯定会调用到 "input_open_file"函数。进入此函数看代码: struct input_handler *handler = input_table[iminor(inode) >> 5];

```
crw-rw----10013.65 Jan1 00:44 /dev/event1这里次设备号是 "65", "iminor[inode]>>5" 65 左移 5 位, 就等于 2.即:struct input_handler *handler = input_table[2];第二项就是: &evdev_handler即: struct input handler *handler = input table[2]=&evdev handler.
```

input_table[2] = &evdev_handler;之前注册"evdev_handler"结构时就把这个数组配上去了。

```
再看 "evdev.c"中的注册过程:
static int __init evdev_init(void)
-->return input_register_handler(&evdev_handler);
-->input_table[handler->minor >> 5] = handler;
即:
```




```
接着 input.c--->input_open_file()中 "new_fops = fops_get(handler->fops)"就等于 evdev.c-->input_handler evdev_handler 结构中的 ".fops=&evdev_fops".因为从上面可知: input_handler *handler = input_table[iminor(inode) >> 5] = &evdev_handler; -->new_fops = fops_get(handler->fops)为: new_fops = fops_get(&evdev_handler->fops); -->new_fops = fops_get(&evdev_handler->(fops=&evdev_fops));
```

看完整的 "evdev handler" 结构定义:

```
static struct input_handler evdev_handler = {
    .event = evdev_event,
    .connect = evdev_connect,
    .disconnect = evdev_disconnect,
    .fops = &evdev_fops,
    .minor = EVDEV_MINOR_BASE,
    .name = "evdev",
    .id_table = evdev_ids,
};

当 new_fops 为 "evdev fops" 时,则读,写等函数都用了:
```

```
static const struct file operations evdev fops = {
     .owner =
                 THIS MODULE,
     .read =
                 evdev read,
     .write =
                 evdev write,
     .poll =
                 evdev poll,
     .open =
                  evdev open,
     .release = evdev release,
     .unlocked ioctl = evdev ioctl,
 #ifdef CONFIG COMPAT
     .compat ioctl = evdev ioctl compat,
 #endif
     .fasync =
                 evdev fasync,
     .flush =
                  evdev flush
};
所以,最后"open(/dev/event1)"就用到了"evdev_fops"结构中的读、写、IO 复用等函数。
".read = evdev_read,"--->ssize_t evdev_read(struct file *file, char __user *buffer, size_t count,
loff_t *ppos)
if (count < evdev event size()) //evdev_event_size指事件的大小.
     return -EINVAL:
//若client缓冲区的头部等于它的尾部(环形缓冲区)则表示缓冲区里面数据是空的。
//(file->f_flags & 0_NONBLOCK)是指这个文件是以"非阻塞方式"打开.
if (client->head == client->tail && evdev->exist && (file->f flags & O NONBLOCK)
        return -EAGAIN; //以上条件就返回一个"-EAGAIN"让你再次尝试. 这和以前的阻塞非阻塞对应起来.
//上面判断后若不是非阻塞而是阻塞的,则下面马上要"休眠"。
    retval = wait event interruptible(evdev->wait,
        client->head != client->tail || !evdev->exist);
补充"环形缓冲区":
环形缓冲区实质是一个数组。
                      环形缓冲区: 实质是数组
 缓冲区buf:
                          地址2处
                地址1处
                                    地址3处
       地址0处
```



```
//若 client 缓冲区的头部等于它的尾部(环形缓冲区)则表示缓冲区里面数据是空的。
//(file->f flags & O NONBLOCK)是指这个文件是以"非阻塞方式"打开.
if (client->head == client->tail && evdev->exist && (file->f flags & O NONBLOCK))
return -EAGAIN: //以上条件就返回一个"-EAGAIN"让你再次尝试.这和以前的阻塞非阻塞对
应起来
所以"client->head == client->tail"是指头等于尾时,就表示缓冲区是"空",这时
"file->f flags & O NONBLOCK"文件是"非阻塞"时,就返回了错误"-EAGAIN"
否则,就"休眠",直到"头不等于尾"--表示缓冲区里有数据了:
retval = wait event interruptible(evdev->wait,client->head != client->tail || !evdev->exist);
然后就可以 copy_to_user 数据: evdev_event_to_user(buffer + retval, event)--->实际是封装
copy to user(buffer, &compat event, sizeof(struct input event compat).
static int evdev event to user (char user *buffer, const struct input event *event)
   if (copy to user(buffer, event, sizeof(struct input_event)))
      return -EFAULT;
                                实际上是把"input_event"结构体拷贝到用户空间。
   return 0;
struct input event {
struct timeval time: // 事件发生的时间.4 字节的秒和 4 字节的微秒
_u16 type;
                 // 2 字节表示"类"。
_u16 code;
                 // 2 字节表示 "code"
                // 4 字节表示 "value"
_s32 value;
};
上面这个结构体支持所有的输入事件,这里是按键事件,还能支持触摸屏事件。
struct timeval {
    time t
                         /* seconds */
              tv_sec;
                         /* microseconds */
    suseconds_t tv_usec;
};
所以:
hexdump /dev/event1 (open(/dev/event1), read(), )
                           秒
                                                 微秒
                                                                   类
code
       value
0000000(这4字节不用管) 0bb2 0000(这4字节指秒) 0e48 000c(这4字节指微秒)
0001 0026 0001 0000
类: 这里是"按键"类: 宏定义为"0x001"
/* 松开:最后一参数int value, 0表示松开, 1表示按下*/
input_event(buttons_dev,EV_KEY, pindesc->key_val, 0);
input sync(buttons dev); //上报同步事件。
```

Code:是按键值。

#define EV KEY

0x01

```
//1.4.2, 定义4个按键。
struct pin desc pins desc[4] = { //每个按键分别对应:中断号, 名字, 引脚定义和按键值.
    {IRQ_EINTO, "s2", S3C2410_GPF0, KEY_L}, //当按键下s2按键时就对应"KEY_L".
    {IRQ_EINT2, "s3", S3C2410_GPF2,
                                  KEY S},
    {IRQ_EINT11, "s4", S3C2410_GPG3, KEY_ENTER},
    {IRQ EINT19, "s5", S3C2410 GPG11, KEY LEFTSHIFT},
};
在"input.h"中定义了按键: KEY_L 为十进制的"38", 换成十六进制为"0x26".
 00151: #define KEY S
                                 31
 00152: #define KEY D
                                 32
 00153: #define KEY F
                                 33
 00154: #define KEY G
                                 34
 00155: #define KEY H
                                 35
 00156: #define KEY J
                                 36
 00157: #define KEY K
                                 37
 00158: #define KEY L
                                 38
 00159: #define KEY SEMICOLON
                                     39
 00160: #define KEY APOSTROPHE
                                     40
 00161: #define KEY GRAVE
                                 41
 00162: #define KEY LEFTSHIFT
                                     42
 00163: #define KEY BACKSLASH
                                     43
 00164: #define KEY Z
                                 44
Value: 是指按键按下或松开:
 if (pinval)
     /* 松开:最后一参数int value, 0表示松开, 1表示按下*/
     input event (buttons dev, EV KEY, pindesc->key val,
     input sync(buttons dev); //上报同步事件。
 }
 else
                                        hexdump中的value部分
 {
     /* 按下 */
     input event(buttons dev, EV KEY, pindesc->key val
     input sync(buttons dev); //上报同步事件。
 }
                         秒
                                             微秒
                                                              类
code
      value
0000000 (这4字节不用管) 0bb2 0000 (这4字节指秒) 0e48 000c (这4字节指微秒)
0001 0026 0001 0000
0000010
                   0bb2 0000
                                       0e54 000c
                                                            0000
0000 0000 0000
类"0000"为宏"EV_SYN"同步事件。
0000020
                    0bb2 0000
                                       5815 000e
                                                            0001
0026 0000 0000
类 "0001" 为宏 "EV KEY" 按键类事件, value 为 "0" 是指"松开"。
                   0bb2 0000
                                                            0000
0000030
                                       581f 000e
0000 0000 0000
最后是一个跟着的"同步事件"。
```

按照用"hexdump"的测试方法,上面的结果是正确的。

第二种测试方法: cat /dev/ttyl

```
# ls /dev/tty1 -l

crw-rw--- 1 0 0 4, 1 Jan 1 00:00 /dev/tty1

# cat /dev/tty1

&? ? ? ? ? ?

#
```

本来是输入"1s"后应该可以显示出根文件系统的结构。但这里测试时没有成功。可能是"keyboard.c"没有编译进内核。"linux/drivers/char/keyboard.c":

book@book-desktop:/work/system/linux-2.6.22.6\$ ls drivers/char/keyboard.keyboard.c keyboard.o

可见有被编译进内核。

不能用是因为里面有 Ot:

785 0 9044 S < /opt/Qtopia/bin/qss 786 0 11388 S N /opt/Qtopia/bin/quicklauncher 789 0 SW< [creciod/0]

如果没有启动 QT:

cat /dev/tty1

按:s2,s3,s4

这种方式最后一定要按"回车"。

就可以得到 Is

或者:

exec 0</dev/tty1 然后可以使用按键来输入 田间数 www.100ask.org

3. 如果已经启动了QT:

先在触摸屏上新建一个文件,可以点开记事本。 然后按:s2,s3,s4

这里测试时, 先杀掉 QT:

kill -9 771

112 V	3730	J	511
785 0	9044	S <	/opt/Qtopia/bin/qss
786 ¢			textedit
789 0		SW<	[rpciod/0]
814 0	11392	SN	/opt/Qtopia/bin/quicklauncher
816 0	3096		ps ne
# kill -9 785			別マカツの町 /100~

```
789 0 SW< [rpciod/0]
814 0 11392 S N /opt/Qtopia/bin/quicklauncher
817 0 3096 R ps
# kill -9 814
```

最后发现这种杀进程的方式不行。

修改"/etc/inittab":

```
# /etc/inittab
 ::sysinit:/etc/init.d/pcS
 s3c2410_serial0::askfirst:-/bin/sh
  ::ctrlaltdel:/sbin/reboot
 ::shutdown:/bin/umount -a -r
修改里面的"/etc/init.d/rcS"
 #!/bin/sh
 ifconfig eth0 192.168.1.17
 mount -a
 mkdir /dev/pts
  mount -t devpts devpts /dev/pts
  echo /sbin/mdev > /proc/sys/kernel/hotplug
 mdev -s
if [ ! -e /etc/pointercal ]
 then
 /bin/ts_cal.sh
 fi
                                        先注释掉这行
 //bin/qpe.sh &
            The state of the s
注释掉上面一行后, reboot 单板。
Cat /dev/tty1 时,就用到了"tty",这个更为复杂。
tty1的主设备号是 4,次设备号为 1.是通过"tty_io.c"中的驱动程序访问到"keyboard.c",
 "ttv jo.c"远远比输入子系统要复杂。这里不分析。还是看下"keyboard.c"。
从"入口函数"开始分析:
__init kbd_init(void)
->error = input_register_handler(&kbd_handler); //注册一个 input_handler 结构.
 static struct input_handler kbd_handler = {
              .event
                                                 = kbd event,
              .connect
                                                 = kbd connect,
              .disconnect = kbd disconnect,
                                                 = kbd start,
              .start
                                                 = "kbd",
              .name
            .id table
                                                 = kbd ids,
 };
看这个"kbd handler"中的"id table"指明了它支持哪些设备。
   static const struct input device id kbd ids[] = {
                                                    .flags = INPUT DEVICE ID MATCH EVBIT,
                                                    .evbit = { BIT(EV KEY) },
                            },
                                                                只要能产生EV_KEY"按键"类事件keyboard.c就能支持。
                {
                                                    .flags = INPUT DEVICE ID MATCH EVBIT,
                                                    .evbit = { BIT(EV SND) },
                           },
                                                              只要能产生EV_SND"声音"类事件keyboard.c就能支持。
                                    /* Terminating entry */
                { },
   };
```

.flags = INPUT_DEVICE_ID_MATCH_EVBIT, 中"MATCH"是指匹配哪些位,这里比较"EVBIT"。只要这个输入设备,能够产生"EV_KEY"按键类事件,这个"keyboard.c"就能支持。 我们自己写的 buttons 驱动中支持"按键"类事件:

```
//1.2.1. 能产生哪类事件
set bit(EV_KEY, buttons_dev->evbit); //设置成按键类事件。设置evbit数组里的某一位为EV_KEY,
                                  //EV_KEY事件表示能产生按键类事件。
所以这个"keyboard.c"也支持我们的 buttons 驱动。当我们按下按键后,上按事件:
/* 松开:最后一参数int value, 0表示松开, 1表示按下*/
input_event(buttons_dev,EV_KEY, pindesc->key_val, 0); input_sync(buttons_dev); //上报同步事件。
这时就会从 input_device 结构的 h_list"链表"里面(会有多项 input_handle 结构)。
找出 "evdev.c"的 handler 调用它的 "input handler"结构中的 "event"函数。
找出 "keyboard.c"的 handler 调用它的 "input_handler"结构中的 "event"函数。
static struct input handler kbd handler = {
    .event
                  = kbd event,
                  = kbd connect,
     .connect
     .disconnect = kbd disconnect,
     .start = kbd start,
                 = "kbd",
     .name
     .id_table = kbd ids,
};
如上为"keyboard.c"中    input_handler 结构变量    kbd_handler 中的"event"函数。
static void kbd event(struct input_handle *handle, unsigned int event_type,
            unsigned int event code, int value)
    if (event type == EV MSC && event code == MSC RAW && HW RAW(handle->dev))
       kbd rawcode (value);
    if (event type == EV KEY)
       kbd keycode (event code, value, HW RAW (handle->dev));
    tasklet schedule (&keyboard tasklet);
    do poke blanked console = 1;
    schedule console callback();
在其中的"kbd kevcode()"或"kbd rawcode()"代码中就和"ttv"有了关系。可以看里
面的代码有 tty.
Cat /dev/ttv1 时,不是从"输入子系统"中过来的,而是从ttv 关的部分进来的。
单板重启后:
Please press Enter to activate this console.
starting pid 770. tty '/dev/s3c2410_serial0': '/bin/sh'
# mount -t nfs -o nolock.vers=2 192.168.1.5:/work/nfs_root/first_fs /mnt
# cd /mnt
# insmod buttons.ko
                                              去掉Qt后,这里按下Is键再按回
input: Unspecified device as /class/input/input1
```

标准输入改为 "dev/ttv1", 之前是从串口上得到文件, 这里是把标准输入改成"dev/ttv1"

车后,就可以看到"ls"。

exec 0</dev/tty1

cat /dev/tty1

ls

这里按按键"Is"和"回车"就可能当成在键盘上在终端上敲写"Is"时显示目录下的文件与 目录。

当按下"I"时不松开,却并不能像在 PC 上按下某个键不松开会重复键入的效果,这是因为 没有产生"重复"类事件:

```
//1.2.1, 能产生哪类事件
set bit(EV KEY, buttons dev->evbit); //设置成按键类事件。设置evbit数组里的某一位为EV_KEY,
                                     //EV_KEY事件表示能产生按键类事件。
 //1.2.1_1,测试时加上的产生"重复"类事件
set bit(EV REP, buttons dev->evbit);
按下不松开会重复上报事件的过程:会启动定时器。看"input event()"
case EV_KEY: //若是按键类事件。
   if (code > KEY_MAX || !test_bit(code, dev->keybit) || !!test_bit(code, dev->key) == value)
       return;
   if (value == 2)
       break;
   change bit(code, dev->key);
   //若是能产生"重复"类事件。记录按键值后,会修改定时器的时间mod_timer()。
   if (test_bit(EV_REP, dev->evbit) && dev->rep[REP_PERIOD] && dev->rep[REP_DELAY] && dev->timer.data && value
       dev->repeat key = code; //记录按键值。
       mod timer(&dev->timer, jiffies + msecs to jiffies(dev->rep[REP_DELAY]));
   break;
看"定时器"函数的设置: dev->timer.function = input_repeat_key;
init timer(&dev->timer);
if (!dev->rep[REP DELAY] && !dev->rep[REP PERIOD]) {
     dev->timer.data = (long) dev;
     dev->timer.function = input repeat key;
     dev->rep[REP DELAY] = 250;
     dev->rep[REP PERIOD] = 33;
}
 static void input repeat key (unsigned long data)
    struct input_dev *dev = (void *) data;
    if (!test_bit(dev->repeat_key, dev->key))
        return:
                                                上报事件, repeat_key为之前上报的一个值。
   input_event(dev, EV_KEY, dev->repeat_key,
    input sync(dev);
                                                2表示重复类。
    if (dev->rep[REP_PERIOD])
        mod timer(&dev->timer, jiffies + msecs to jiffies(dev->rep[REP_PERIOD]));
接着在 "input repeat key()" 中再次修改定时器:
if (dev->rep[REP PERIOD])
    mod timer(&dev->timer, jiffies + msecs to jiffies(dev->rep[REP_PERIOD]));
代码中加入"上报重复"类事件后,重新编译模块再加载测试:
再重启单板:
Please press Enter to activate this console.
starting pid 770, tty '/dev/s3c2410_serial0': '/bin/sh'
# mount -t nfs -o nolock, vers=2 192.168.1.5:/work/nfs_root/first_fs /mnt
# cd /mnt
# insmod buttons.ko
input: Unspecified device as /class/input/input1
# cat /dev/tty1
                  按"|"后回车就有很多重复出来。
ls
111111111111111111
```

745 0		SMC [kmmcd]		
770 0	3096	S -sh		
772 0		SW< Erpciod.	/0]	
782 0	3096	R ps		
# ls -l /pro	c/770/fd		此时sh进程打开了	7"0"标准输入,"1"标准输出。"2"标准错误。
lrwx	1 0	0	64 Jan	1 00:01 (-) /dev/s3c2410_serial0
lrwx	1 0	0	64 Jan	1 00:01 10-> /dev/s3c2410_serial0
lrwx	10	0	64 Jan	1 00:01 10 -> /dev/tty
lrwx	1 0	0	64 Jan	1 00:01 2 -> /dev/s3c2410_serial0
4				

0, 1, 2 都是对应的是"串口"设备"/dev/s3c2410_serial0". 这时:exec 0</dev/tty1 后,按下 4 个按键中的"I"后重复显示"I".

测试左 shift 键,按下 shift 的同时再按下"I"就会是"L"。

