## 网名"鱼树"的学员聂龙浩,

## 学习"韦东山 Linux 视频第 2 期"时所写的笔记很详细,供大家参考。

## 也许有错漏,请自行分辨。

# 目录

触摸屏框架、原理和硬件操作步骤:	2
代码步骤:	2
一,"s3c2410_ts.c"是三星公司提供的触摸屏驱动。	4
简单分析此代码:	4
二,触摸屏驱动框架:	5
1.习惯先写入口函	6
三,触摸屏硬件操作:	9
四,触摸屏使用过程:按此思路写硬件驱动程序。	
触摸屏驱动编写	12
查看电路图	12
一,先看内核中自带的触摸屏驱动程序做的事件:	13
1,使能时钟:CLKCON[15] 设置为"1"。	13
二,查 2440 手册上硬件相关的说明。	
A,2440 中有一个 10bit 的 CMOS ADC 模数转换器,它最大工作频率是 2.4	5MHz。16
B,Touch Screen Interface Mode 触摸屏接口模式:	17
三,操作寄存器:	18
0, 使能时钟:	18
1,操作寄存器之前,要 ioremap ():	18
触摸屏使用过程:	19
四,测试: 触摸笔按下、松开。	27
1. make menuconfig 去掉原来的触摸屏驱动程序	27
2. insmod s3c_ts.ko	29
按下/松开触摸笔	29
最后编译和测试。	46
使用:	46
安装:	47
使用:安装驱动。	47
2	10

## 触摸屏框架、原理和硬件操作步骤:

触摸屏也是用"输入子系统"来做。

### 代码步骤:

1,确定主设备号:

可以自己确定, 也可让内核分配。

2, 要构造驱动中的"open,read,write等"

是将它们放在一个"file\_operations"结构体中.

File\_operations==> .open, .read, .write, .poll 等。


这里"open"函数会去配置硬件的相关引脚等,还有注册中断。

3, register\_chrdev 注册字符设备: 使用这个 file\_operations 结构体。 Register\_chrdev(主设备号,设备号,file\_operations 结构).

4, 入口函数:

调用这个 "register\_chrdev()"函数。


5, 出口函数:



左边可以通过输入设备 "input\_device"中的 ".h\_list" 找到连接过程中这个 "input\_handle"结构,再从此结构中找到 ".handler"找到右边 "处理方式"中其中一个"处理者"。 右边是通过 "input\_handler"结构中的 ".h\_list"找到这个 "input\_handle"。找到这个 "input\_handle" 后,再从这个结构中 ".dev"成员,对应到左右它能够支持的输入设备。

输入子系统肯定要提供读写等函数(如要读按键等信息),但发现输入子系统中File\_operations 结构体中,只发现一个".open"函数。这时就去看 "input.c"中的".open"函数时,会发现它依赖其他文件如"evdev.c,keyboard.c"等文件注册的"input\_handler"结构(这些结构中提供了 read,write 等函数)。

右边是纯软件的部分, 左边是硬件部分, 这个硬件部分分为如下步骤:



触摸屏也是用上面这一套框架来操作的。右边需要一个"evdev.c"文件。左边要分配一个"input\_dev"结构。接着就看上图的硬件设备左边的过程:

分配一个 "input\_dev" 结构体 --> 设置这个"input\_dev"结构体 --> 注册这个"input\_dev" 结构体 --> 硬件相关的操作。

www.100ask.org

一, "s3c2410 ts.c"是三星公司提供的触摸屏驱动。

#### 简单分析此代码:

#### 1,入口函数:

内核中有同名的平台设备时 "s3c2410-ts" 时,"s3c2410ts\_driver"结构中的 ".probe = s3c2410ts\_probe," 就被调用。

int \_\_init s3c2410ts\_init(void)

- -->platform\_driver\_register(&s3c2410ts\_driver);
- -->int \_\_init s3c2410ts\_probe(struct platform\_device \*pdev)

这个函数开始是平台设备 "platform\_device \*pdev" 这个形参获得一些管脚/\* Configure GPIOs \*/。主线:

- -->input\_dev = input\_allocate\_device(); 分配一个 input\_dev 结构空格。
- -->ts.dev = input\_dev; 开始设置这个 input\_dev 结构体。

ts.dev->evbit[0] = BIT(EV\_SYN) | BIT(EV\_KEY) | BIT(EV\_ABS); 能产生哪类事件:EV\_KEY 按键类、EV\_ABS 绝对位移类

ts.dev->keybit[LONG(BTN\_TOUCH)] = BIT(BTN\_TOUCH); 能产生按键类事件中BTN\_TOUCH 触摸 屏事件

```
input_set_abs_params(ts.dev, ABS_X, 0, 0x3FF, 0, 0); 开始设置绝对位移方面的参数。
input_set_abs_params(ts.dev, ABS_Y, 0, 0x3FF, 0, 0);
input_set_abs_params(ts.dev, ABS_PRESSURE, 0, 1, 0, 0);
-->input_register_device(ts.dev); 注册这个设备。当有事件发生时上报事件。

在 "void touch_timer_fire(unsigned long data)"中有很多这类上报事件,如:
input_report_abs(ts.dev, ABS_X, ts.xp);
input_report_abs(ts.dev, ABS_Y, ts.yp);
input_report_abs(ts.dev, ABS_Y, ts.yp);
input_report_abs(ts.dev, ABS_PRESSURE, 1);等等。
从 "input_report_abs(ts.dev, ABS_PRESSURE, 1);等等。
从 "input_report_abs(struct input_dev *dev, unsigned int code, int value)
{
input_event(dev, EV_ABS, code, value);
}
```

## 二. 触摸屏驱动框架:

#### 1. 头文件:

```
#include #include
```

```
#include <asm/io.h>
#include <asm/irq.h>
#include <asm/plat-s3c24xx/ts.h>
#include <asm/arch/regs-adc.h>
#include <asm/arch/regs-gpio.h>
2、按习惯先写"入口函数"与"出口函数"框架:
1.习惯先写入口函数
static int s3c_ts_init(void)
   //1.1,分配一个 input_dev 结构体。
   //1.2,设置,设置分为两大类:a, 能产生哪类事件;b,能产生这类事件里的哪些事件.
   //1.3.注册
   //1.4.硬件相关的操作
   return 0;
}
static void s3c_ts_exit(void)
{
                                     www.100ask.org
module_init(s3c_ts_init);
module_exit(s3c_ts_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
2, 分配 "input_dev"结构空间:
①, 先声明一个"input_dev"结构变量""
//1.1.1 声明一个 input_dev 结构体变量 s3c_ts_dev 。
static struct input_dev *s3c_ts_dev;
②,再为这个 input_dev *s3c_ts_dev 变量分配空间:
```

//1.1.2,为这个 input\_dev 结构分配空间.

s3c\_ts\_dev = input\_allocate\_device();

3,设置这个 input\_dev \*s3c\_ts\_dev 变量: 设置分两类:产生哪类事件;产生这类事件中的哪些具体事件。 ①,产生哪类事件:按键类事件。触摸屏的"绝对位移"事件。

//1.2.1,能产生哪类事件.

set\_bit(EV\_KEY, buttons\_dev->evbit); //按键类事件. set\_bit(EV\_ABS, s3c\_ts\_dev->evbit); //触摸屏是绝对位移事件(鼠标是相对位移).

```
* Event types
      触摸屏中的"绝对位移"事件
#define EV SYN
                        0x00
#define EV KEY
                        0x01
#define EV REL
                         0x02
define EV ABS
                        0x03
#define EV MSC
#define EV SW
                        0x05
#define EV LED
                        0x11
#define EV SND
                        0x12
#define EV REP
                        0x14
#define EV FF
                        0x15
#define EV PWR
                        0x16
#define EV FF STATUS
                            0x17
#define EV MAX
                        0x1f
```

鼠标是"相对位移"事件,而触摸屏是"绝对位移"事件。

②,产生这类"按键"事件中的哪些具体事件:

BTN\_TOUCH(button touch 这个抽象出来的按键)

能产生 s3c ts dev->keybit "按键"类里的 BTN TOUCH 触摸屏事件。 //1.2.2,能产生这类事件中的哪些事件。

set\_bit(BTN\_TOUCH, s3c\_ts\_dev->keybit); //产生"按键"类里的触摸屏事件。

```
static inline void input set abs params (struct input dev *dev, int axis, int min, int max,
    int fuzz, int flat)
    dev->absmin[axis] = min;
    dev->absmax[axis] = max;
    dev->absfuzz[axis] = fuzz;
    dev->absflat[axis] = flat;
    dev->absbit[LONG(axis)] |= BIT(axis);
}
参 1, input dev 结构体。
参 2 "axis"是指 x 方向的坐标。
参3,最小值。
参 4, 最大值。
最后两个参数不是知道是什么意思。
```

input set abs params(s3c ts dev, ABS X, 0, 0x3FF, 0, 0); //x 方向 x 方向的最小值为 0,最大值为 0x3FF.这个最大值要看 2440 手册触摸屏部分。

#### **FEATURES**

Resolution: 10-bit

手册上说这个触摸屏可以产生"10 位"。触摸屏实质上是一个 ADC 转换器。10 位就

是 0x3FF.0x3FF 的二进制是"1 111 111 111"一共 10 位。

input\_set\_abs\_params(s3c\_ts\_dev, ABS\_Y, 0, 0x3FF, 0, 0); //x 方向最大 0x3FF 即 10 位 input\_set\_abs\_params(s3c\_ts\_dev, ABS\_PRESSURE, 0, 1, 0, 0); //压力方向级别只有 0 与 1,要 么压下要么松开.

画图板是压力越大,画出来的线条越粗(笔迹越粗)。里面的压力有很多级别。这里这个触摸屏的压力级别很简

单,要么0要么是1,即压力方向只有0与1,要么按压下要么松开。

#### 4. 开始注册:

//1.3,注册

//1.1.3,分配了 input\_dev 结构之后,开始注册. input\_register\_device(s3c\_ts\_dev);


注册完后,就是开始硬件操作了。


```
//1. 习惯先写入口函数
static int s3c_ts_init(void)
    //1.1,分配一个input_dev结构体。
        //1.1.2, 为这个input_dev结构分配空间.
    s3c ts dev = input allocate device();
    //1.2,设置,设置分为两大类:a, 能产生哪类事件;b,能产生这类事件里的哪些事件.
        //1.2.1, 能产生哪类事件.
    set bit(EV_KEY, buttons_dev->evbit); //按键类事件
    set bit(EV_ABS, s3c_ts_dev->evbit); //触摸屏是绝对位移事件(鼠标是相对位移).
        //1.2.2,能产生这类事件中的哪些事件。
    set bit(BTN_TOUCH, s3c ts dev->keybit); //产生"按键"类里的触摸屏事件。
    input_set_abs_params(s3c\_ts\_dev, ABS_X, 0, 0x3FF, 0, 0); //x方向最大0x3FF即10位 input_set_abs_params(s3c\_ts\_dev, ABS_Y, 0, 0x3FF, 0, 0); //y方向.
    input set abs params(s3c ts dev, ABS_PRESSURE, 0, 1, 0, 0); //压力方向级别只有0与1, 要么压下器
    //1.3,注册
         //1.1.3,分配了input_dev结构之后,开始注册.
    input register device (s3c ts dev);
    //1.4.硬件相关的操作
    return 0;
} ? end s3c_ts_init ?
```

以上便是所有的触摸屏驱动的框架。

## 三, 触摸屏硬件操作:

1.触摸屏巧妙使用了"欧姆定律"。






#### 2, 触摸屏硬件操作原理:

我们的的开发板上的 LCD 屏上有触摸屏,触摸屏就是 2 层很薄的膜。覆盖在 LCD 屏上面。LCD 屏和触摸屏不同的器件,只是粘在一起了。

触摸屏两层膜引出 4 条线。



上面一层膜:

XP 边(P表示正极的意思)。

XM 边(M表示负极的意思)。

下面一层膜:

YP 边

YM 边

平时这两层膜接触不到,当有触摸时,即按压时,上下两层膜就会粘在一起。粘起来的那一 点,如何测试 x,y 坐标:

- A, 测试 X 坐标:
- ①,XP 接 3.3V
- ②, XM 接地-0V。
- ③,YP 与 YM 都不接。这样上面一层相当于个电阻了。
- ④, 测试 YP 电压。

电流从 XP 向 YP 流过去,当上面一层(YM,YP)与下一层由外力按压下粘有一个点时, 这一个点就假设是一个万用表的触点了,就可以测量出 XP 与 XM 之间的任何一个"粘点" 的电压,这个"粘点"越靠近 XM 接地端时,能"测量"到的电压就越低。

X坐标只不过是一个 电压值。并不是 LCD 中,240\*320 行、列里面的像素点坐标。

- B, 测试 Y 坐标:
- ①, YP 接 3.3V
- ②, YM 接地-0V。
- ③, XP 与 XM 都不接。这样上面一层相当于个电阻了。
- ④, 测试 XP 电压。

也是当两层膜有外力按压时产生了一个"粘点"时,像万能表的指针一样可以量出这个YP-->YM(电流流向)间的电压值。

X.Y 测量时得到的是"电压值",和 LCD 上的坐标没有关系。如何将的触摸屏与 LCD 屏 对应起来,那是应用程序的事件。

电阻屏的手册屏经常要校验屏幕,校验就是使 LCD 屏 与 触摸屏 间建立一个联系。

3.一会再启动 ADC (模数转换),把"粘点"的电压值测量出来成一个数值。

## 四. 触摸屏使用过程: 按此思路写硬件驱动程序。

- 1,接下(作为一个高效的系统,接下一般产生某个中断,不会是用轮询方式检测接下。)产生中断。
- 2, 在"按下"中断处理程序里面,启动 ADC 转换 X、Y坐标电压值。
- 3,这是启动 ADC,启动 ADC 不会瞬间完成。一般来说启动就不管了。ADC 结束,产生 ADC 中断(与'按下'中断不同)。
- 4,在 ADC 中断处理函数里面,用 input event()来上报。
- 这个过程有个缺点,就是按下后只会启动一次,按下不松开时"粘点"划动,这样就不会新"按下"中断产生。

所以第 4 步里,上报后,启动"定时器"(处理长按、滑动的过程中也可以连续不断的转换 这个 坐标电压值,上报出来)。


5, 定时器 时间到, 再到 第 2 步, 再次启动 ADC 。就是按下时产生一个"粘点"中断, 过了一段时间(定时器), 就会再启动一次 ADC 中断, 这样就能处理"粘点"滑动的过程。(这个定时器比如为 ms 级, 人也反应不了这么快)。


6, 松开。

由以X www.100ask.org

# 触摸屏驱动编写

## 查看电路图





TSYP -- AIN5/TSYP

TSXP -- AIN7/TSXP

TSYM -- AIN4/TSYM

TSXM -- AIN6/TSXM

AIN4  $^{\circ}$  7 不是一般的 GPIO 管脚, 查 2440 手册。

SEL_MUX	[5:3]	Analog input channel select 000 = AIN 0 001 = AIN 1 010 = AIN 2 011 = AIN 3 100 = YM 101 = YP 110 = XM	0
		110 = XM 111 = XP	

这几个位要么作为模拟输入,要么就用作触摸屏。看上面 100 = YM 就是 AIN4。

#### 硬件相关的操作:

就是阅读 2440 第 16 章触摸屏这一章。

## 一, 先看内核中自带的触摸屏驱动程序做的事件:

1, 使能时钟:CLKCON[15] 设置为"1"。

s3c2410\_ts.c中"int \_\_init s3c2410ts\_probe(struct platform\_device \*pdev)"

- --->adc\_clock = clk\_get(NULL, "adc"); //使能时钟.
- -->clk\_enable(adc\_clock);

是设置 "CLKCON" 寄存器,将其 bit15 设置为"1"。

为了省电,内核在启动时,对那些不是必须的模块都会先关掉。就是设置这个寄存器 "CLKCON":

#### CLOCK CONTROL REGISTER (CLKCON)

Register	Address	R/W	Description	Reset Value
CLKCON	0x4C00000C	R/W	Clock generator control register	0xFFFFF0

2440 是所谓的片上系统(SOC)。它里面有很多的模块,如下:

CLKCON	Bit	Description	Initial State
AC97	[20]	Control PCLK into AC97 block. 0 = Disable, 1 = Enable	1
Camera	[19]	Control HCLK into Camera block.  0 = Disable, 1 = Enable	1
SPI	[18]	Control PCLK into SPI block. 0 = Disable, 1 = Enable	1
IIS	[17]	Control PCLK into IIS block. 0 = Disable, 1 = Enable	1
IIC	[16]	Control PCLK into IIC block. 0 = Disable, 1 = Enable	1
ADC(&Touch Screen)	[15]	Control PCLK into ADC block. 0 = Disable, 1 = Enable	1
RTC	[14]	Control PCLK into RTC control block. Even if this bit is cleared to 0, RTC timer is alive. 0 = Disable, 1 = Enable	1
GPIO	[13]	Control PCLK into GPIO block. 0 = Disable, 1 = Enable	1
UART2	[12]	Control PCLK into UART2 block. 0 = Disable, 1 = Enable	1
UART1	[11]	Control PCLK into UART1 block. 0 = Disable, 1 = Enable	1
UART0	[10]	Control PCLK into UART0 block. 0 = Disable, 1 = Enable	1
SDI	[8]	Control PCLK into SDI interface block. 0 = Disable, 1 = Enable	1
PWMTIMER	[8]	Control PCLK into PWMTIMER block. 0 = Disable, 1 = Enable	1
USB device	[7]	Control PCLK into USB device block. 0 = Disable, 1 = Enable	1
USB host	[6]	Control HCLK into USB host block. 0 = Disable, 1 = Enable	1
LCDC	[5]	Control HCLK into LCDC block. 0 = Disable, 1 = Enable	1
NAND Flash Controller	[4]	Control HCLK into NAND Flash Controller block.  0 = Disable, 1 = Enable	1
SLEEP	[3]	Control SLEEP mode of S3C2440A. 0 = Disable, 1 = Transition to SLEEP mode	0
IDLE BIT	[2]	Enter IDLE mode. This bit is not cleared automatically.  0 = Disable, 1 = Transition to IDLE mode	0
Reserved	[1:0]	Reserved	0

为了省电,内核一运行时,就会把这些不相关的(暂时不使用)的模块先关掉。我们要用哪一个模块时就要先把它打开。比如说上面的"ADC(&Touch Screen)"要打开时,就是把"CLKCON"寄存的器的"bit[15]"设置为"1"-1 = Enable。

```
这里: adc_clock = clk_get(NULL, "adc"); //使能时钟. clk_enable(adc_clock);
```

是设置 "CLKCON" 寄存器,将其 bit15 设置为 "1"。在内核中搜索 " $^\prime$ adc $^\prime$ ". 在代码 "clock. c"中:

/\* standard clock definitions \*/

```
static struct clk init_clocks_disable[] = {
{
.name
                                       = "nand",
                                    = -1,
.id
                        = \&c1k_h,
.parent
                        = s3c2410_c1kcon_enable,
.enable
.ctrlbit
                        = S3C2410_CLKCON_NAND,
}, {
                                       = "sdi",
.name
                                     = -1,
.id
                        = \&c1k_p,
.parent
```


```
.enable
                      = s3c2410 c1kcon enable,
.ctrlbit
                       = S3C2410 CLKCON SDI,
}, {
                                   = "adc",
. name
.id
                                 = -1,
.parent
                      = \&c1k_p,
                      = s3c2410 c1kcon enable,
.enable
.ctrlbit
                       = S3C2410_CLKCON_ADC,
}, {
                                   = "i2c",
.name
.id
                                 = -1,
.parent
                      = \&c1k p,
.enable
                      = s3c2410_c1kcon_enable,
                       = S3C2410 CLKCON IIC,
.ctrlbit
}, {
                                   = "iis",
. name
                                 = -1,
.id
.parent
                      = &c1k p,
                      = s3c2410_c1kcon_enable,
.enable
.ctrlbit
                       = S3C2410_CLKCON_IIS,
}, {
. name
.id
                      = &c1k_p,
.parent
                      = s3c2410_clkcon_enable,
.enable
.ctrlbit
                       = S3C2410 CLKCON SPI,
};
adc_clock = clk_get(NULL, "adc");是获得这个 "adc" 时钟,在 clock.c 中有这个时
钟。里面有个 . enable
                                  = s3c2410 c1kcon enable,
哪一位呢:
#define S3C2410_CLKCON_ADC
                              (1<<15)
clk_enable()最终会调用到这个".enable
                                                  = s3c2410 c1kcon enable,"
这个函数就是把那个寄存器 "CLKCON"的 bit15, 先读出 "S3C2410_CLKCON"到 clkcon。
int s3c2410_clkcon_enable(struct clk *clk, int enable)
-->clkcon = raw readl(S3C2410 CLKCON); //先读出S3C2410 CLKCON到clkcon。
-->if (enable) clkcon |= clocks; //若是开启时(开通 enable), 就或上"1"(clocks
= clk->ctrlbit).
最后写讲去:
c1kcon &= ~(S3C2410_CLKCON_IDLE|S3C2410_CLKCON_POWER);
__raw_writel(clkcon, S3C2410_CLKCON);
2, base addr=ioremap(S3C2410 PA ADC, 0x20);
```

## 二,查 2440 手册上硬件相关的说明。

A,2440 中有一个 10bit **的** CMOS ADC **模数转换器,它最大工作频率是** 2.5MHz。

## — Power Supply Voltage: 3.3VI

最大输入电压是 3. 3V。ADC 把模拟电压转成数字信号。因为这个 ADC 最大 10 位,则输入电压最大 3. 3V 时,得到的就是"1 111 111 111"即 10 个"1",输入 0V 时就得到"0"。每个刻度就是"3. 3V/1023", 10bit 差不多 1024。3. 3 除以 1024,每个刻度差不多 3 毫伏。



上面的"8:1"是指左边的 8路 输入,选择一路出来,只有一个"ADC - A/D Converter"。就是指 8路输入里面你选择转换哪一路。

A/D Conversion Time: ADC 转换时间。

若 PCLK 是 50 MHz (2440 里 ADC 最大工作频率是 2. 5 MHz ),就要设置某些分频系数来降频。

若 (prescaler value is 49) 分频系数设为 49. 那么 ADC 的工作频率是:

A/D converter freq. = 50MHz/(49+1) = 1MHz

转换一次需要 5 个周期(5cycles)), 1MHz 的 5 个周期就是 5 微秒。

Conversion time = 1/(1 MHz / 5 cycles) = 1/200 KHz = 5 us

若要 ADC 工作在 2.5MHz, 就把 2.5带到上面的公式中算出 1 秒钟可以转换 500KSPS 次。

#### B.Touch Screen Interface Mode 触摸屏接口模式:


表 8.1 触摸屏接口的 4 个工作模式						
模式	AUTO_PST	XY_PST	说明			
常规转换模式	AUTO_PST=0	XY_PST=0	通用的 ADC 转换			
XY 坐标独立转换模式	AUTO_PST=0	XY_PST = 1	转换 X 坐标到 ADCDATO 的 XPDATA, 并产生 INT_ADC 中断			
		$XY_PST = 2$	转换 Y 坐标到 ADCDATI 的 YPDATA			
XY 坐标自动转换模式	AUTO_PST=1	XY_PST=0	并产生 INT_ADC 中断 自动转换 X 坐标到 ADCDATO 的 XPDATA; 同时转换 Y 坐标到 ADCDATI 的 YPDATA; 并产生 INT_ADC 中断			
等待中断模式		XY_PST=3	当触摸笔点击时产生中断,此时可以采用 XY 坐标独立转换模式或 XY 坐标自动转换模式读 取坐标数据			

#### 1.正常的转换模式:

进行一般的 ADC 操作。就是用于一般的 ADC 模数转换。

2, 分离的 XY 坐标转换模式:

有两种模式—测量 X 坐标 或 测量 Y 坐标 转换 X, Y 坐标:



测量 X 坐标: 要设置 XP 接 3.3V, XM 接地时, YM, YP 不接, 再测量 YP 的电压。测量 Y 坐标: 要设置 YP 接 3.3V, YM 接地, XP, XM 不接, 再测量 XP 的电压。

"分离的 X, Y 坐标转换模式"有两种模式,一种是测量 X 坐标,一种是测量 Y 坐标。 这些别人已经做好了,只要进入"分离的 X, Y 坐标转换模式",选择进入测量 X 坐标 模式后,会把 X 坐标的转换值写到这个"ADCDATO"寄存器。这样然后产生一个中断。

当进入 Y 坐标转换模式之后,会把 Y 坐标的值写到 "ADCDAT1" 寄存器中去,然后产生一个中断。

3, "自动 (连续的) XY 坐标转换模式":

当进入这个模式之后,它会自动的帮你即转换 X 坐标,也转换 Y 坐标, X 坐标的值写到 "ADCDATO", Y 坐标的值写到 "ADCDAT1"。然后产生一个中断。第 2 种方式中是分两次操作,这里第 3 种方式中连续的操作。

#### 4, 等待中断模式:

等待触摸笔按下、松开模式。

想产生中断,就先让 2440 处于第 4 种"等待中断模式"。当触摸笔按下时触摸屏会产生"INT TC"中断。

让 "rADCTSC=0xd3"这个寄存器等于 0xd3 就可以。

- C, Standby Mode 省电模式:不用管。
- D, 操作寄存器:

## 三、操作寄存器:

#### 0, 使能时钟:

//1.4.1, 定义一个时钟 struct clk\* clk;

#### //1.4.硬件相关的操作

//1.4.2,使能时钟,是设置 CLKCON[15]为 1.
clk = clk\_get(NLLL, "adc");
clk\_enable(clk);

#### 1,操作寄存器之前,要 ioremap():

写一个结构体简化寄存器的 ioremap();

下面几个寄存器要 ioremap(); 寄存器间偏差刚好是 4 字节。

Register Name	Address (B. Endian)	Address (L. Endian)	Acc. Unit	Read/ Write	Function
A/D Converter					
ADCCON	0x58000000	<b>←</b>	W	R/W	ADC control
ADCTSC	0x58000004				ADC touch screen control
ADCDLY	0x58000008				ADC start or interval delay
ADCDAT0	0x5800000C			R	ADC conversion data
ADCDAT1	0x58000010				ADC conversion data
ADCUPDN	0x58000014			R/W	Stylus up or down interrupt status

//1.4.2.1,要 ioremap()的触摸屏寄存器结构。

struct s3c\_ts\_regs {
 unsigned long adccon;
 unsigned long adcdly;
 unsigned long adcdat0;

```
unsigned long adcupdn;
};
//1.4.2.2,定义一个此s3c_ts_regs结构的指针.
static volatile struct s3c_ts_regs*s3c_ts_regs;
定义了这个"s3c_ts_regs"结构的指针后,它指向哪里。(ioremap()后即可)。
//1.4.2.4,对ADC转换相关寄存器 ioremap();
s3c_ts_regs = ioremap(0x580000000, sizeof(s3c_ts_regs));
```

#### 触摸屏使用过程:

按此思路写硬件驱动程序: TS 工作流程

- 1,接下(作为一个高效的系统,接下一般产生某个中断,不会是用轮询方式检测接下。) 产生中断。
- 2, 在"按下"中断处理程序里面, 启动 ADC 转换 X、Y 坐标电压值。
- 3,这是启动 ADC,启动 ADC 不会瞬间完成。一般来说启动就不管了。ADC 结束,产生 ADC 中断(与'按下'中断不同)。
- 4,在 ADC 中断处理函数里面,用 input event()来上报。

这个过程有个缺点,就是按下后只会启动一次,按下不松开时"粘点"划动,这样就不会新"按下"中断产生。

所以第 4 步里,上报后,启动"定时器"(处理长按、滑动的过程中也可以连续不断的转换这个 坐标电压值,上报出来)。

5, 定时器 时间到, 再到 第 2 步, 再次启动 ADC。就是按下时产生一个"粘点"中断, 过了一段时间(定时器), 就会再启动一次 ADC 中断, 这样就能处理"粘点"滑动的过程。(这个定时器比如为 ms 级, 人也反应不了这么快)。6, 松开。

以上是触摸屏的硬件使用过程,可以依照着设置并测试触摸屏是否设置成功。慢慢完美驱动程序。

A.先看下是否能检测到触摸屏, 按下 和 松开。

A 1, 开始设置 ADCCON 寄存器, ADCCON 寄存器: [15:0]位。

#### ADC CONTROL REGISTER (ADCCON)

Register	Address	R/W	Description	Reset Value
ADCCON	0x5800000	R/W	ADC control register	0x3FC4

①。ECFLG [15]: 只读位,不用管。

ECFLG	 End of conversion flag(Read only)  0 = A/D conversion in process	0
	1 = End of A/D conversion	

ECFLG	[15]	AD 转换结束标志:	0
		0=AD 转换进行中;	5
		1=AD 转换结束	

②, PRSCEN [14]: 预分频使能。要设置为"1"。

PRSCEN	[14]	A/D converter prescaler enable	0
		0 = Disable 1 = Enable	

可以从内核的启动信息中得知"PCLK"的值:

CPU S3C2440A (id 0x32440001)

S3C244X: core 400.000 MHz, memory 100.000 MHz, peripheral 50.000 MHz

400MHz 是 FCLK (CPU 工作时钟)。

Memory 100MHz 是 HCLK。

Peripheral 50MHz 是 PCLK。

③, PRSCVL [13:6]: 预分频系数。这里也简单些,设置为 49, 所以 ADC 时钟: ADCCLK=PCLK/(49+1)=50MHz/(49+1)=1MHz

PRSCVL		[13:6]	A/D converter prescaler value Data value: 0 ~ 255 NOTE: ADC Freqeuncy should be set less than PCLK by 5times. (Ex. PCLK=10MHZ, ADC Freq.< 2MHz)	0xFF
PRSCVL	[13	:6]	AD 转换预分频器数值 0xFF 范围: 1~255; 除数为 (PRSCVL+1); 注意 ADC 频率应该设置成小于 PCLK 的 5 倍	

④, SEL\_MUX [5:3]: 多路选择。一共8路。

110 = XM 111 = XP	SEI	_MUX	[5:3]		0
----------------------	-----	------	-------	--	---

SEL\_MUX [5:3] 模拟输入通道选择: [0,7]对应 AIN0~AIN7

若用作一般的 ADC 时,就可以设置这个寄存器,就是从这 8 路里想转换哪一路来模拟输入。这里我们先不用管。

#### ⑤, STDBM [2]:

STDBM	[2]	Standby mode select 0 = Normal operation mode 1 = Standby mode	1

STDBM [2] Standby 模式选择: 0=普通模式; 1=standby 模式

这里我们要设置为 0 , 要工作起来, 要是设置为 1 了就进入省电模式了。

⑥, READ\_ START [1]: 启动 ADC 有两种方式, 1 为通过读操作来使能。

READ_START	[1]	A/D conversion start by read 0 = Disable start by read operation 1 = Enable start by read operation		0
READ_START [1]		通过读取来启动 AD 转换: 0=停止通过读取来启动 AD 转换; 1=使能通过读取来启动 AD 转换	0	

我们不需要这么智能来使能 AD 转换, 所以直接设置为 0。

#### 7, ENABLE START [0]:

ENABLE_START	[0]	A/D conversion starts by enable.  If READ_START is enabled, this value is not valid.  0 = No operation  1 = A/D conversion starts and this bit is cleared after the start-up.	0

ENABLE\_START [0] 启动 AD 操作:
如果 READ\_START=1,则这个值无效。
0=无操作;
1=启动 AD 转换,启动后该位清零

将此位设置为 1 , 就启动 AD 转换。

当 AD 转换启动后,它会自动清零。这里我们不需要,可以以后来设置它。

#### A\_2, 注册 INT\_TC (touch change) 中断:

int request\_irq(unsigned int irq, irq\_handler\_t handler,
unsigned long irqflags, const char \*devname, void \*dev\_id) {}

参2中断处理函数得自已写。

参3是irqflags。

参 4 是名字。这里取为"ts pen"触摸笔。

//1.4.3,注册中断。

request\_irq(IRQ\_TC, pen\_down\_up\_irq, IRQF\_SAMPLE\_RANDOM, "ts\_pen", NULL);

注册完中断后,如何让按下触摸笔时这个触摸屏上产生中断,松开又产生中断。就是让它 进入这个"等待中断模式"。

#### 4. Waiting for Interrupt Mode

Touch Screen Controller generates interrupt (INT\_TC) signal when the Stylus is down. Waiting for Interrupt Mode setting value is rapid TSC=0xd3; // XP\_PU, XP\_Dis, XM\_Dis, YP\_Dis, YM\_En.

After Touch Screen Controller generates interrupt signal (INT\_TC), Waiting for interrupt Mode must be cleared. (XY\_PST sets to the No operation Mode)

要设置寄存器 adctsc = 0xd3;进入"等待中断模式"。

为什么设置 "adctsc = 0xd3" 后就进入"等待中断模式",分析"0xd3":

0xd3 二进制 : 11010011

adctsc = 0xd3 二进制为: 11010011 0 1 1 0 1 0 0 11 UD\_SEN [8] YM\_SEN [7] YP\_SEN [6] XM\_SEN [5] XP\_SEN [4] PULL\_UP [3] AUTO\_PST [2] XY\_PST [1:0]

#### ADC TOUCH SCREEN CONTROL REGISTER (ADCTSC)

Register	Address	R/W	Description	Reset Value
ADCTSC	0x5800004	R/W	ADC Touch Screen Control Register	0x58

#### UD\_SEN [8]:

UD_SEN	[8]	Detect Stylus Up or Down status.	0
		0 = Detect Stylus Down Interrupt Signal.	
		1 = Detect Stylus Up Interrupt Signal.	

保留 [8] 应该为0 0

"0": 检测触摸笔按下中断信号。


"1": 检测触摸笔松开中断信号。

#### YM\_SEN [7]:

YM_SEN	[7]	YM Switch Enable	0
		0 = YM Output Driver Disable.	
		1 = YM Output Driver Enable.	

YM\_SEN [7] 选择 YMON 的输出值: 0
0=YMON 输出 0 (YM=Hi-Z);
1=YMON 输出 1 (YM=GND)

当 bit7 为 1 时: YM 要输出。要接地。



## 5 触摸屏处于"等待中断模式"时的等效电路

图中"YM"是接地。那些位显然是用来控制图中 "S1~5"这些开关的。

S4、S5 闭合,S1、S2、S3 断开,即 YM 接地、XP 上拉、XP 作为模拟输入(对 CPU 而言)、YP 作为模拟输入(对 CPU 而言)、XM 高阻。

平时触摸屏没有被按下时,由于上拉电阻的关系, $Y_ADC$  为高电平;当x 轴和y 轴 受挤压而接触导通后, $Y_ADC$  的电压由于连通到y 轴接地而变为低电平,此低电平可做为中断触发信号来通知 CPU 发生 "Pen Down" 事件,在 S3C2410/S3C2440 中,称为等待中断模式。

上接电阻 "Y\_ADC -> S5 -> 上拉电阻 -> VCC"这条线平进是高电平。"YM -> S4"是接地,当按下触摸笔时,两下两层膜(图中 XP, YP 两条粗黑线)相接时,就会有 VCC - 上接电阻 -> S5 -> Y\_ADC -> XP -> YM -> S4 这样就通了,VCC 电压就变低了。这样触摸屏里面模块的硬件就能检测引脚 Y ADC 发生了变化,就知道这个触摸屏按下了。

这里 bit7 = 1, 应该就上图里的意思, YM 要接地。S1, S2, S3, S5 要断开, 上拉电阻要使能。

#### YP SEN [6]:

YP_SEN	[6]	YP Switch Enable 0 = YP Output Driver Enable. 1 = YP Output Driver Disable.	1
--------	-----	---	---

YP_SEN	[6]	选择 nYPON 的输出值:	1
		0=nYPON 输出 0 (YP=External voltage);	
		1=nYPON 输出 1 (YP 连接 AIN[5])	

Bit6 为 1 时,表示 YP 输出要禁止,看 bit7 中描述的"等效电路"图中,YP 上与 VCC 断 开着,即 YP 的输出禁止着。

#### XM\_SEN [5]:

XM_SEN [5] XM Switch Enable 0 = XM Output Driver Disable. 1 = XM Output Driver Enable.	0	[5]	XM_SEN
--	---	-----	--------

# XM\_SEN [5] 选择 XMON 的输出值: 0 0=XMON 输出 0 (XM=Hi\_Z); 1=XMON 输出 1 (XM=GND)

Bit5 为 0 时,XM 要断开,也是看上面的"等效电路"图,XM 用 S3 断开着。是断开的。


#### XP\_SEN [4]:

XP_SEN	[4]	XP Switch Enable 0 = XP Output Driver Enable. 1 = XP Output Driver Disable.		1
XP_SEN	[4]	选择 nXPON 的输出值; 0=nXPON 输出 0(XP=External voltage); 1=nXPON 输出 1(XP 连接 AIN[7])	1	

Bit4 为 0 时,XP 要断开。看上面"等效电路"图,XP 用 S1 开关断开着。

#### PULL\_UP [3]:

PULL_UP	[3]	Pull-up Switch Enable 0 = XP Pull-up Enable. 1 = XP Pull-up Disable.	1
PULL UP	[3]	上拉开关:	



Bit3 为 0 时,上是 XP 上拉使能。上图"等效电路"确实是 S5 连接着, XP 上拉使能着。

#### AUTO PST [2]:

. –				
AUTO_PST	[2]	Automatically sequencing conversion  0 = Normal ADC conversion.  1 = Auto Sequential measuren		0
AUTO_PST	[2]	模式选择: 0=正常 ADC 转换: 1=自动 XY 坐标转换	0	1

这个 AUTO\_PST 位取 0 时为"正常的 ADC 转换",置 1 时是"自动 XY 坐标轮换"。 我们这里是看第 4 种"等待中断模式",所以这个 AUTO\_PST 位不用管。

#### XY\_PST [1:0]:

XY_PST	[1:0]	Manually measurement of X-Position or Y-Position.	0
	1	00 = No operation mode 01 = X-position measurement 10 = Y-position measurement 11 = Waiting for Interrupt Mode	

```
XY_PST [1:0] 测量模式: 00-无操作: 01-X 坐标测量: 10=Y 坐标测量: 11=等待中断模式
Bit[1:0] 设置为 11 - 等待中断模式。

所以代码如下: 一开始是 等待触摸笔 按下模式。
```

```
所以代码如下:

一开始是 等待触摸笔 按下模式。

//从 ADCTSC UD_SEN-bit8, 此位为 0 时表示检测触摸笔按下中断信号(等待触摸笔按下)
static void enter_wait_pen_down_mode(void)

{

//将此寄存器的 adctsc 寄存器设置为 0xd3 就进入 "等待中断模式"。
    s3c_ts_regs->adctsc = 0xd3;

}

//从 ADCTSC UD_SEN-bit8, 此位为 1 时表示检测触摸笔松开中断信号(等待触摸笔松开)

static void enter_wait_pen_up_mode(void)

{

//将此寄存器的 adctsc 寄存器设置为 0xd3 就进入 "等待中断模式"。
    s3c_ts_regs->adctsc = 0xld3; //ACTSC 的 bit8 设置为 1.

}

//1. 4. 3. 1, 设置进入等待触摸笔按下或松开模式的函数. 是先按下模式.
```

```
上面就是"进入中断"模式,当进入中断时,就要有中断处理函数。
//irqreturn_t (*irq_handler_t)(int, void *){}
irqreturn_t pen_down_up_irq(int irq, void *dev_id)
{
    printk("pen_down/up");
}
```

这个中断处理函数有按下和松开,那么如何判断是触摸笔按下了还是松开了。这就看 "ADCDATO" 寄存器。

#### ADC CONVERSION DATA REGISTER (ADCDAT0)

Register	Address	R/W	Description	Reset Value
ADCDAT0	0x580000C	R	ADC conversion data register	-

UPDOWN	[15]	Up or Down state of stylus at waiting for interrupt mode.	_
		0 = Stylus down state. 1 = Stylus up state.	

UPDOWN	[15]	等待中断模式下触摸笔状态:	
		0=触摸笔按下;	
		1=触摸笔拿起	

bit15置0时表示触摸笔按下状态,置1时表示触摸笔松开状态。

AUTO_PST	[14]	Automatic sequencing conversion of X-position and Y-Position	-
		0 = Normal ADC conversion. 1 = Sequencing measurement of X-position, Y-position.	
AUTO_PST	[14]	0=常规 ADC 转换; 1=XY 坐标顺序测量	

XY_PST	[13:12]	Manually measurement of X-position or Y-position.	_
		00 = No operation mode	
		01 = X-position measurement	
		10 = Y-position measurement	
		11 = Waiting for Interrupt Mode	

XY\_PST [13:12] 00=无操作: 01=X 坐标测量: 10=Y 坐标测量: 11=等待中断模式

Reserved [11:10] Reserved –

Reserved [11:10] Reserved

XPDATA	[9:0]	X-Position conversion data value (include normal ADC	_
(Normal ADC)		conversion data value)	
		Data value: 0 ~ 3FF	

XPDATA [9:0] X 坐标值或常规 ADC 转换值,支持到 0x3FF -

#### 则代码为:

```
//irqreturn_t (*irq_handler_t) (int, void *) {}
irqreturn_t pen_down_up_irq(int irq, void *dev_id)
{//2440 手册中 ADCDATO 寄存器 bit15 置 0 时表示触摸笔按下状态,置 1 时表示触摸笔松开状态。
```

```
if(s3c_ts_regs->adcdat0 & (1<<15))
{
    printk("pen up"); //松开时就进入"等待按下模式
"enter_wait_pen_down_mode()。这样才可处理下次
    enter_wait_pen_up_mode();
}
else
```

```
printk("pen down"); //按下时就进入"等待松开"模式
enter_wait_pen_up_mode().
      enter_wait_pen_up_mode();
    return IRQ_HANDLED;
这样操作后,一会测试触摸屏时,按下、松开就会的打印出来.以上代码就先只作 按下,
松开的处理。
写完"出口函数",就开始编译测试下。
static void s3c ts exit(void)
   //释放 IRQ_TC.
   free irq(IRQ TC, NULL);
//释放 IRQ_ADC 中断
   free irq(IRQ ADC, NULL);
   //iounmap 掉寄存器
iounmap(s3c ts regs);
   //从内核释放此 s3c_ts_dev 结构体
input_unregister_device(s3c_ts_dev);
   //释放 s3c ts dev 结构空间.
input_free_device(s3c_ts_dev);
```

四. 测试: 触摸笔按下、松开。

```
book@book-desktop:/work/drivers_and_test/11th_ts/2th$ make

make -C /work/system/linux-2.6.22.6 M=`pwd` modules

make[1]: Entering directory `/work/system/linux-2.6.22.6'

CC [M] /work/drivers_and_test/11th_ts/2th/s3c_ts.c.
/work/drivers_and_test/11th_ts/2th/s3c_ts.c: In function `s3c_ts_init':
/work/drivers_and_test/11th_ts/2th/s3c_ts.c:94: warning: ignoring return value of `request_irq', declared with a ttribute warn_unused_result

Building modules, stage 2.

MODPOST 1 modules

CC /work/drivers_and_test/11th_ts/2th/s3c_ts.mod.o

LD [M] /work/drivers_and_test/11th_ts/2th/s3c_ts.ko

make[1]: Leaving_directory `/work/system/linux-2.6.22.6'
book@book-desktop:/work/drivers_and_test/11th_ts/2th$ cp s3c_ts.ko /work/nfs_root/first_fs
book@book-desktop:/work/drivers_and_test/11th_ts/2th$
book@book-desktop:/work/drivers_and_test/11th_ts/2th$
book@book-desktop:/work/drivers_and_test/11th_ts/2th$
```

- 1. make menuconfig 去掉原来的触摸屏驱动程序
- -> Device Drivers
  - -> Input device support (输入设备)
    - -> Generic input layer
      - -> Touchscreens

make uImage

book@book-desktop:/work/system/linux-2.6.22.6\$ cp arch/arm/boot/uImage /work/nfs\_root/uImage\_nots

```
使用新内核启动
```

用 NFS 下载新的没有 TS 的内核镜像。

下载内核后,启动:

挂载 NFS 文件:

```
# 1s
bin
            lib
                        mnt
                                                 tmp
                                     root
dev
            linuxrc
                        opt
                                     sbin
                                                 usr
            lost+found proc
etc
                                     sys
# mount -t nfs -o nolock, vers=2 192.168.1.5:/work/nfs root/first fs /mnt
# cd /mnt/
# insmod s3c ts.ko
input: Unspecified device as /class/input/input0
pen down
pen up
```

#### 按下/松开触摸笔

```
#
# pen down
#
# pen up
#
# pen down
#
# pen down
#
```

可以看到测试成功的。

B,按照上面的 TS 工作流程是,在"按下"中断处理程序里面,启动 ADC 转换 X、Y 坐标电压值。

```
irqreturn t pen_down_up_irq(int irq, void *dev_id)
{//2440 手册中 ADCDATO 寄存器 bit15 置 0 时表示触摸笔按下状态,置 1 时表示触摸笔松
开状态。
   if (s3c ts regs->adcdat0 & (1<<15))
   {
      printk("pen up"); //松开时就进入"等待按下模式
"enter wait pen down mode()。这样才可处理下次
      enter wait pen up mode();
   }
   else
   {
      //printk("pen down"); //按下时就进入"等待松开"模式
enter wait pen up mode().
      //enter wait pen up mode();
      //3.1, 测量 XY 坐标模式。
      enter measure xy mode();
      //3.2, 然后开始 adc 转换。
      start adc();
    return IRQ HANDLED;
触摸屏有两种转换的方法:
```

//irqreturn\_t (\*irq\_handler\_t)(int, void \*) {}

2, "分离的 X, Y 坐标转换模式"有两种模式,一种是测量 X 坐标,一种是测量 Y 坐标。这些别人已经做好了,只要进入"分离的 X, Y 坐标转换模式",选择进入测量 X 坐标模式后,会把 X 坐标的转换值写到这个"ADCDATO"寄存器。这样然后产生一个中断。

当进入 Y 坐标转换模式之后,会把 Y 坐标的值写到"ADCDAT1"寄存器中去,然后产生一个中断。

3, "自动(连续的) X, Y 坐标转换模式": 当进入这个模式之后,它会自动的帮你即转换 X 坐标,也转换 Y 坐

标, X 坐标的值写到"ADCDAT0", Y 坐标的值写到"ADCDAT1"。然后产生一个中断。第 2 种方式中是分两次操作,这里第 3 种方式中连续的操作。

这里我们用简单的第3种"自动(连续的)X,Y坐标转换模式"。让其进入这种模式后,再启动 ADC 转换。

ADC 转换启动需要一定的时间,一般我们不会死等着它完成,它启动完成后会产生一个中断。所以再定义一个中断处理函数。

//1.4.3,注册中断。

request\_irq(IRQ\_TC, pen\_down\_up\_irq, IRQF\_SAMPLE\_RANDOM, "ts\_pen", NULL); //3. 2. 2, ADC 启动完成后启用一个中断

request\_irq(IRQ\_ADC, adc\_irq, IRQF\_SAMPLE\_RANDOM, "adc", NULL);

按下触摸笔,进入"pen\_down\_up\_irq()"中断服务程序:

request irq(IRQ TC, pen down up irq, IRQF SAMPLE RANDOM, "ts pen", NULL);

-->irqreturn\_t pen\_down\_up\_irq(int irq, void \*dev\_id)()

在这个"pen\_down\_up\_irq()"中断服务程序里面又再次让触摸屏进入"测量 XY 坐标模式"

-->enter measure xy mode();

再启动 ADC 转换。

-->start adc();

- B 1, 进入测量 XY 坐标模式: 设置 s3c ts regs->adctsc 的值。
- 3. Auto(Sequential) X/Y Position Conversion Mode

Auto (Sequential) X/Y Position Conversion Mode is operated as the following. Touch Screen Controller sequentially converts X-Position and Y-Position that is touched. After Touch controller writes X-measurement data to ADCDAT0 and writes Y-measurement data to ADCDAT1, Touch Screen Interface is generating Interrupt source to Interrupt Controller in Auto Position Conversion Mode.

这里面没有说如何进入"测量 XY 坐标模式"的方法,这样就只能看寄存器的说明。

看"ADCTSC"寄存器,里面有各种开关的设置。

#### ADC TOUCH SCREEN CONTROL REGISTER (ADCTSC)

Register Address		R/W	Description	Reset Value
ADCTSC	0x5800004	R/W	ADC Touch Screen Control Register	0x58

- 当等待触摸屏中断时, XP\_SEN 位应该被设置为'1'(XP 输出禁止)并且 PULL\_UP 位应该被设置为 '0'(XP 上拉使能)。
- 2. 只有在自动顺序 X/Y 方向转换时 AUTO\_PST 位应该被设置为'1'。
- 3. 在睡眠模式期间应该分离 XP、YP 与 GND 源以避免漏电电流。因为 XP、YP 将在睡眠模式中保持为'H'状态。 X/Y 方向转换的触摸屏引脚状态。

	XP	XM	YP	YM	ADC 通道选择
X 方向	$V_{ref}$	GND	高阻	高阻	YP
Y方向	高阻	高阻	$V_{ref}$	GND	XP

(翻译)

 While waiting for Touch screen Interrupt, XP\_SEN bit should be set to '1'(XP Output disable) and PULL\_UP bit should be set to '0'(XP Pull-up enable).

当进入等待触摸屏中断的模式时, XP\_SEN 必须设置为"1",并且"PULL\_UP"必须设置为"0"。

 XP, YP should be disconnected with GND source during sleep mode to avoid leakage current. Because XP, YP will be maintained as 'H' states in sleep mode. Touch screen pin conditions in X/Y position conversion.

	XP	XM	YP	YM	ADC ch. select
X Position	Vref	GND	Hi-Z	Hi-Z	YP
Y Position	Hi-Z	Hi-Z	Vref	GND	XP

分离的 X, Y 坐标转换模式时,如何设置那些开关。这个不用设置,因为我们这里选择"自动(连续的)X, Y 坐标转换模式"。

2. AUTO\_PST bit should be set '1' only in Automatic & Sequential X/Y Position conversion.

AUTO\_PST 自动测量模式应该设置为"1"。(只有在 Touch Screen Interface Mode 第 3 种模式: Auto(Sequential) X/Y Position Conversion Mode 下这个 AUTO\_PST 才设置成1.)

从 NOTE2 的说明看,似乎就是把 AUTO PST 位设置为"1",就可以进入"

XP, YP should be disconnected with GND source during sleep mode to avoid leakage current. Because XP, YP will be maintained as 'H' states in sleep mode. Touch screen pin conditions in X/Y position conversion.

	XP	XM	YP	YM	ADC ch. select
X Position	Vref	GND	Hi-Z	Hi-Z	YP
Y Position	Hi-Z	Hi-Z	Vref	GND	XP

分离的 X, Y 坐标转换模式时,如何设置那些开关。这个不用设置,因为我们这里选择"自动(连续的)X, Y 坐标转换模式"。所以测试下此位的效果。

还是定义"ADCTSC"的位:

UD\_SEN [8] 不用管。

YM\_SEN [7], 有 XY 坐标两种模式, 会自动的测量, 所以: 此位设置为 "0"或 "1"都不对。自动(连续) X, Y 坐标转换模式中 XY 会自动控制此开关。

YM Switch Enable

0 = YM Output Driver Disable.

1 = YM Output Driver Enable.

YP\_SEN [6], 自动(连续) X, Y 坐标转换模式中 XY 会自动控制此开关。

XM\_SEN [5], 自动(连续) X, Y 坐标转换模式中 XY 会自动控制此开关。

XP\_SEN [4], 自动(连续) X, Y 坐标转换模式中 XY 会自动控制此开关。


PULL\_UP [3], 上拉使能。这个应该禁止掉。所以 bit3 = 1;

Pull-up Switch Enable

0 = XP Pull-up Enable.

1 = XP Pull-up Disable.

采样 X\_ADC 电压,得到 x 坐标,等效电路如图 14.6 所示。



S1、S3 闭合,S2、S4、S5 断开,即 XP 接上电源、XM 接地、YP 作为模拟输入(对 CPU 而言)、YM 高阻、XP 禁止上拉。这时,YP 即 X\_ADC 就是 x 轴的分压点,进行 A/D 转换后就得到 x 坐标。

采样 Y\_ADC 电压,得到 y 坐标,等效电路如图 14.7 所示。




图 14.7 读取 y 坐标时的等效电路

S2、S4 闭合,S1、S3、S5 断开,即 YP 接上电源、YM 接地、XP 作为模拟输入 (对 CPU 而言)、XM 高阻、XP 禁止上拉。这时,XP 即 Y\_ADC 就是 y 轴的分压点,进行 A/D 转换后就得到 y 坐标。

```
AUTO_PST [2],此位设置为"1"(1 = Auto Sequential measurement of X-position, Y-position.)

XY_PST [1:0]。 不用管此两位。
结果是: bit3=1,bit2=1.

//3.1.1,定义测量 XY 坐标模式的函数。
static void enter_measure_xy_mode(void)
{
    s3c_ts_regs->adctsc = (1<<3) | (1<<2); //ACTSC 的 bit3 设置为 1(禁用上拉使能).bit2 设置为 1.
}
```

B\_2, 启动 ADC 转换: 查看 ADC 控制寄存器:

#### ADC CONTROL REGISTER (ADCCON)

Register	Address	R/W	Description	Reset Value
ADCCON	0x5800000	R/W	ADC control register	0x3FC4

ENABLE_START	If RE 0 = 1 = 4	conversion starts by enable.  AD_START is enabled, this value is not valid.  No operation  VD conversion starts and this bit is cleared after the start-	0
--------------	-----------------------	--	---

```
把 bit0 设置为1便可以启动ADC。
//3.2.1, 定义开始 ADC 转换的函数。
static void start adc(void)
   s3c ts regs->adccon |= (1<<0); //ADCCON ADC 控制寄存器 bit0 设置 1 即可启动
ADC o
综述:
按下触摸笔, 进入"pen down up irq()"中断服务程序:
request_irq(IRQ_TC, pen_down_up_irq, IRQF_SAMPLE_RANDOM, "ts_pen", NULL);
-->irgreturn t pen down up irg(int irg, void *dev id)()
在这个"pen down up irq()"中断服务程序里面又再次让触摸屏进入"测量 XY 坐标模
式"
-->enter measure xy mode();
再启动 ADC 转换。
-->start adc();
```

B 2, ADC 的启动不可能瞬间完成(不会死等它),待 ADC 启动完成后,应该有个中断产 生: 得到 XY 坐标电压值

irgreturn t adc irg(int irg, void \*dev id) //ADC 启动后的中断服务程序。(这里打 印 XY 坐标电压值)

#### 3. Auto(Sequential) X/Y Position Conversion Mode

Auto (Sequential) X/Y Position Conversion Mode is operated as the following. Touch Screen Controller sequentially converts X-Position and Y-Position that is touched. After Touch controller writes X-measurement data to ADCDAT0 and writes Y-measurement data to AD@DAT1, Touch Screen Interface is generating Interrupt source to Interrupt Controller in Auto Position Conversion Mode.

查看 XY 坐标电压值在哪里。X 坐标的电压值会存放在 ADCDATO 寄存器, Y 坐标电压值放在 ADCDAT1 寄存器中。

#### ADC CONVERSION DATA REGISTER (ADCDAT0)

Register	Address	R/W	Description	Reset Value
ADCDAT0	0x580000C	R	ADC conversion data register	_

XPDATA	[9:0]	X-Position conversion data value (include normal ADC	_
(Normal ADC)		conversion data value)	
		Data value: 0 ~ 3FF	

值的范围是 10 位, $0^{\sim}3$ FF。这个 10 位是 ADCDATO 这个寄存器的最低 10. 即 ADCDATO 的最低 10 位就是 X 坐标的电压值。这个坐标值是电压的数字表示而已,与 LCD 的 320\*240 坐标没有关系。

#### ADC CONVERSION DATA REGISTER (ADCDAT1)

Register	Address	R/W	Description	Reset Value
ADCDAT1	0x5800010	R	ADC conversion data register	_

1		1	
YPDATA	[9:0]	Y-position conversion data value Data value: 0 ~ 3FF	_

即 ADCDAT1 的最低 10 位就是 Y 坐标的电压值。

```
//3.2.1,实现 ADC 启动完成后进入的中断服务程序,打开 XY 坐标值(电压值)。
static irqreturn_t adc_irq(int irq, void *dev_id)
{
    static int cnt = 0;
    //ADCDATO 寄存的低 10 位就是 X 坐标值. ADCDAT1 低 10 就是 Y 坐标值.
printk("adc_irq cnt = %d, x = %d, y = %d\n", ++cnt, s3c_ts_regs->adcdat0 & 0x3ff, s3c_ts_regs->adcdat1 & 0x3ff);
return IRQ_HANDLED;
}
```

#### 编译测试:

卸载原来的驱动,装载现在的驱动。

```
# rmmod s3c_ts
# insmod s3c_ts.ko
input: Unspecified device as /class/input/input1
# adc_irq cnt = 1, x = 490, y = 895
```

按下有值后,再也没其他显示,这是因为按下松开或是划动时没有中断服务程序来处理。测量完后,应该再让它进入所谓的"等待松开模式—enter\_wait\_pen\_up\_mode()"这样才能连接操作。

```
再修改代码为:
```

```
//3.2.1,实现 ADC 启动完成后进入的中断服务程序,打开 XY 坐标值(电压值)。
static irqreturn_t adc_irq(int irq, void *dev_id)
{
    static int cnt = 0;
    //ADCDATO 寄存的低 10 位就是 X 坐标值. ADCDAT1 低 10 就是 Y 坐标值.
printk("adc_irq cnt = %d, x = %d, y = %d\n", ++cnt, s3c_ts_regs->adcdat0 & 0x3ff, s3c_ts_regs->adcdat1 & 0x3ff);
enter_wait_pen_up_mode();
return IRQ_HANDLED;
}
```

```
book@book-desktop:/work/drivers_and_test/11th_ts/3th$ make && cp s3c_ts.ko /work/nfs_root/first_fs
make -C /work/system/linux-2.6.22.6 M=`pwd` modules
make[1]: Entering directory `/work/system/linux-2.6.22.6'
CC [M] /work/drivers_and_test/11th_ts/3th/s3c_ts.c.
/work/drivers_and_test/11th_ts/3th/s3c_ts.c: In function `adc_irq':
/work/drivers_and_test/11th_ts/3th/s3c_ts.c: In function `in format, long unsigned int arg (arg 3)
/work/drivers_and_test/11th_ts/3th/s3c_ts.c: In function `in format, long unsigned int arg (arg 4)
/work/drivers_and_test/11th_ts/3th/s3c_ts.c: In function `in format, long unsigned int arg (arg 4)
/work/drivers_and_test/11th_ts/3th/s3c_ts.c: In function `in format, long unsigned int arg (arg 4)
/work/drivers_and_test/11th_ts/3th/s3c_ts.c: In function `in format, long unsigned int arg (arg 4)
/work/drivers_and_test/11th_ts/3th/s3c_ts.c: In function `in format, long unsigned int arg (arg 4)
/work/drivers_and_test/11th_ts/3th/s3c_ts.c: In function `in format, long unsigned int arg (arg 4)
/work/drivers_and_test/11th_ts/3th/s3c_ts.c: In function `in format, long unsigned int arg (arg 4)
/work/drivers_and_test/11th_ts/3th/s3c_ts.c: In function `in format, long unsigned int arg (arg 3)
/work/drivers_and_test/11th_ts/3th/s3c_ts.c: In function `in format, long unsigned int arg (arg 3)
/work/drivers_and_test/11th_ts/3th/s3c_ts.c: In function `in format, long unsigned int arg (arg 3)
/work/drivers_and_test/11th_ts/3th/s3c_ts.c: In function `in format, long unsigned int arg (arg 3)
/work/drivers_and_test/11th_ts/sth/s3c_ts.c: In function `in format, long unsigned int arg (arg 3)
/work/drivers_and_test/11th_ts/sth/s3c_ts.c: In function `in format, long unsigned int arg (arg 3)
/work/drivers_and_test/11th_ts/sth/s3c_ts.c: In function `in format, long unsigned int arg (arg 4)
/work/drivers_and_test/11th_ts/sth/s3c_ts.c: In function `in format, long unsigned int arg (arg 4)
/work/drivers_and_test/11th_ts/sth/s3c_ts.c: In function `in format, long unsigned int arg (arg 4)
/work/drivers_and_test/11th_ts/sth
```

```
# rmmod s3c_ts
# insmod s3c_ts.ko
input: Unspecified device as /class/input/input2
#
# adc_irq cnt = 1, x = 476, y = 912
pen up 松开
```

按下松开时的情况。

在 X 方向点动(此时还不是划动), 这时 Y 坐标电压值变化不大,而 X 坐标电压值变化很大。

电压变化比较大,要作些优化。

按着不动,或是划动时并不能打印出来 XY 坐标值。这是要加"定时器"。 TS 工作流程其中的步骤:

4,在 ADC 中断处理函数里面,用 input\_event()来上报。

这个过程有个缺点,就是按下后只会启动一次,按下不松开时"粘点"划动,这样就不会 新"按下"中断产生。

所以第 4 步里,上报后,启动"定时器"(处理长按、滑动的过程中也可以连续不断的转换这个 坐标电压值,上报出来)。

5, 定时器 时间到, 再到 第 2 步, 再次启动 ADC。就是按下时产生一个"粘点"中断, 过了一段时间(定时器), 就会再启动一次 ADC 中断, 这样就能处理"粘点"滑动的过程。(这个定时器比如为 ms 级, 人也反应不了这么快)。

### 下面的解决的问题:

坐标电压值不够精确。第二按下时不动或划动时并没有处理。

C, 按照上面的 TS 工作流程是, 精确坐标值, 并且处理"按下不动"或"按下划动"时的情况:

## C 1,精确坐标电压值:在

### 优化措施 1:

触摸屏是利用"欧姆定律"。当按下时立刻就产生中断时,这时候的电压可能并没有稳定下来。这样测量到的电压可能就不准确。所以这里的优化方法就是等这个电压稳定下来时再去测量它。

当电压稳定后,才产生"触摸笔"按下和松开的中断。

这其中的"延时值"用 ADCDLY 寄存器来设置。

### ADC START DELAY REGISTER (ADCDLY)

Register	Address	R/W	Description	Reset Value
ADCDLY	0x5800008	R/W	ADC Start or interval delay register	0x00ff

ADCDLY	Bit	Description	Initial State
DELAY	[15:0]	Normal Conversion Mode, XY position mode, auto position mode.  → ADC conversion start delay value.	00ff
		Note: Don't use Zero value (0x0000)	

DELAY [15:0] 常规转换模式、XY 坐标自动转换模式、XY 坐标自动转换模式下: 0x00ff X/Y 坐标转换延时: 等待中断模式下: 触摸笔按下以后产生中断的时间间隔: 注意不能使用 0 值

将"ADCDLY"寄存器设置为最大。

C 2, 扔掉不可靠的电压值: 在打印 XY 坐标电压值前扔掉。

当一按下,就会产生一个中断 INT\_TC, 在这个 INT\_TC 中断里面启动 ADC 转换, ADC 启动需要一定时间, 若在 ADC 启动的过程松开了触摸笔, 这时 ADC 转换成功后电压值就会不可靠。所以测量到这样的值要扔掉。

### ADC CONVERSION DATA REGISTER (ADCDAT0)

Register	Address	R/W	Description	Reset Value
ADCDAT0	0x580000C	R	ADC conversion data register	_

ADCDAT0	Bit	Description	Initial State
UPDOWN	[15]	Up or Down state of stylus at waiting for interrupt mode.	_
		0 = Stylus down state. 1 = Stylus up state.	

ADCDATO 寄存器中,bit15 是判断松开还是按下的状态。

### ADC CONVERSION DATA REGISTER (ADCDAT1)

Register	Address	R/W	Description	Reset Value
ADCDAT1	0x5800010	R	ADC conversion data register	_

ADCDAT1	Bit	Description	Initial State
UPDOWN	[15]	Up or down state of stylus at waiting for interrupt mode.	_
		0 = Stylus down state. 1 = Stylus up state.	

ADCDAT1寄存器,bit15 也是判断松开还是按下的状态的。

3.2.1, 实现 ADC 启动完成后进入的中断服务程序, 打开 XY 坐标值(电压值)。 static irqreturn\_t adc\_irq(int irq, void \*dev\_id) {

static int cnt = 0;

int adcdat0, adcdat1;

```
/* 4.2, 优化措施 2: 如果 ADC 完成时, 发现触摸笔已经松开, 则丢弃此次结果 */
adcdat0 = s3c_ts_regs->adcdat0;
adcdat1 = s3c ts regs->adcdat1;
   if(s3c_ts_regs->adcdat0 & (1<<15)) //ADCDAT0 bit15=1 时是松开状态
/* 已经松开,就等待触摸笔按下模式。这时不打印. */
enter wait pen down mode();
else //否则就是 ADCDATO bit15=0, 是触摸笔按下的状态,这时打印 XY 坐标值。
      //ADCDATO 寄存的低 10 位就是 X 坐标值. ADCDAT1 低 10 就是 Y 坐标值. 打印完后再
等待松开模式.
   printk("adc_irq cnt = %d, x = %d, y = %d\n", ++cnt, adcdat0 & 0x3ff,
adcdat1 & 0x3ff);
   enter_wait_pen_up_mode();
}
return IRQ_HANDLED;
接着编译测试:
 pen up
 adc irq cnt = 55, x = 730, y = 772
 pen up
 adc irq cnt = 56, x = 723, y = 769
 pen up
 adc irg cnt = 57, x = 721, y = 768
 pen up
 adc irq cnt = 58, x = 728, y = 768
 pen up
 adc irq cnt = 59, x = 728, y = 768
 pen up
 adc irg cnt = 60, x = 726, y =
在同一个点不断按下松开,发现电压值变化不大。可以多换几个点,基本保持着稳定。
```

## C\_3, 优化措施 3:

```
多次的测量值,再得到一个平均值可能更精确点。
```

```
//3.2.1,实现 ADC 启动完成后进入的中断服务程序, 打开 XY 坐标值(电压值)。
static irqreturn_t adc_irq(int irq, void *dev_id)
{
   static int cnt = 0;
```

```
static int x[4], y[4]; //XY 坐标电压值都测量 4 次。
   int adcdat0, adcdat1;
/* 4.2, 优化措施 2: 如果 ADC 完成时, 发现触摸笔已经松开, 则丢弃此次结果 */
adcdat0 = s3c ts regs->adcdat0;
adcdat1 = s3c_ts_regs->adcdat1;
   if (s3c_ts_regs->adcdat0 & (1<<15)) //ADCDAT0 bit15=1 时是松开状态
/* 已经松开, 就等待触摸笔按下模式。这时不打印. */
      cnt = 0;
enter wait pen down mode();
else //否则就是 ADCDATO bit15=0, 是触摸笔按下的状态,这时打印 XY 坐标值。
      //4.4, 优化措施 3, 多次测量的求平均值。 printk("adc irq cnt = %d, x
= %d, y = %d\n'', ++cnt, adcdat0 & 0x3ff, adcdat1 & 0x3ff);
/* 优化措施 3: 多次测量求平均值 */
      x[cnt] = adcdat0 & 0x3ff; //测量后先把值放在这个静态变量的数组中.
y[cnt] = adcdat1 & 0x3ff;
++cnt;
      if(cnt == 4) //要是测量的值已记数了 4 次就打印结果.
         //ADCDAT0 寄存的低 10 位就是 X 坐标值. ADCDAT1 低 10 就是 Y 坐标值. 打印完
后再等待松开模式.
       printk("x = %d, y = %d\n", (x[0]+x[1]+x[2]+x[3])/4,
(y[0]+y[1]+y[2]+y[3])/4);
    cnt = 0; //再复位 cnt 值。
       enter_wait_pen_up_mode();
      else //否则让它再测量一次,
enter measure xy mode();//进入测量 XY 坐标值模式
start adc(); //再次启动 ADC。总之是要得到上面定的 4 次的测量值。
return IRQ_HANDLED;
再次编译后测量,下面的值更精确了。
```

```
x = 691, y = 725
pen up
x = 690, y = 724
pen up
x = 692, y = 721
pen up
x = 693, y = 724
pen up
x = 694, y = 724
pen up
x = 697, y = 722
pen up
x = 696, y = 721
pen up
x = 694, y = 721
pen up
x = 694, y = 718
C 4,代码措施4:软件过滤。过滤成功时就打印否则不打印。
tatic int s3c filter ts(int x[], int y[])
{
#define ERR LIMIT 10 //若定义了误差是 10. 这是一个经验值。
                                   vww.100ask.org
int avr x, avr y; //4 次测量值, 两两的平均值。
int det_x, det_y; //误差值。
avr x = (x[0] + x[1])/2; //取平均值
avr_y = (y[0] + y[1])/2;
det_x = (x[2] > avr_x) ? (x[2] - avr_x) : (avr_x - x[2]); //求出误差值。
det y = (y[2] > avr y) ? (y[2] - avr y) : (avr y - y[2]);
if ((det_x > ERR_LIMIT) | (det_y > ERR_LIMIT)) //若误差大过 ERR_TIMET 就认为错
直接返回.
return 0;
avr_x = (x[1] + x[2])/2;
avr_y = (y[1] + y[2])/2;
\det_x = (x[3] > avr_x) ? (x[3] - avr_x) : (avr_x - x[3]);
det_y = (y[3] > avr_y) ? (y[3] - avr_y) : (avr_y - y[3]);
if ((det_x > ERR_LIMIT) || (det_y > ERR_LIMIT))
```

```
return 0;
return 1;
tatic int s3c filter ts(int x[], int y[])
#define ERR LIMIT 10 //若定义了误差是 10. 这是一个经验值。
int avr_x, avr_y; //4 次测量值, 两两的平均值。
int det_x, det_y; //误差值。
avr x = (x[0] + x[1])/2; //取平均值
avr_y = (y[0] + y[1])/2;
det_x = (x[2] > avr_x) ? (x[2] - avr_x) : (avr_x - x[2]); //求出误差值。
det_y = (y[2] > avr_y) ? (y[2] - avr_y) : (avr_y - y[2]);
if ((det_x > ERR_LIMIT) || (det_y > ERR_LIMIT)) //若误差大过 ERR_TIMET 就认为错
直接返回.
return 0;
avr_x = (x[1] + x[2])/2;
avr_y = (y[1] + y[2])/2;
\det_x = (x[3] > avr_x) ? (x[3] - avr_x) : (avr_x - x[3]);
det_y = (y[3] > avr_y) ? (y[3] - avr_y) : (avr_y - y[3]);
if ((det_x > ERR_LIMIT) || (det_y > ERR_LIMIT))
return 0;
return 1;
```

```
x = 600, y = 572
pen up
x = 602, y = 573
pen up
x = 599, y = 567
pen up
x = 596, y = 562
pen up
x = 597, y = 559
pen up
x = 593, y = 553
pen up
x = 593, y = 548
pen up
x = 592, y = 547
pen up
```

在同一个点上的测量效果,相差更小了。X坐标电压值没怎么变。 再编测试

C\_5,最后一个优化:触摸笔长时间按下或是按下划动时的情况。要用到定时器。时间到了处理。

//5.1, 定义定时器。

static struct timer\_list ts\_timer;

定时器两要素:

超时时间:

超时后的处理函数:

加载时遇到这个问题,就重新编译(make clean后)。说是文件被截断。

```
x = 236, y = 627
x = 235, y = 627
x = 235, y = 627
x = 235, y = 628
x = 235, y = 628
x = 233, y = 630
x = 231, y = 632
x = 229, y = 634
x = 227, y = 635
x = 226, y = 637
x = 224, y = 638
x = 221, y = 642
```

长按或滑动可以看到上面不断的打印 XY 坐标电压值。

```
五,上报事件: 完整触摸屏驱动程序。
这时把里面的 "printk()" 改成 "上报事件"即可。
1,s3c_2410_ts.c 中的上报事件操作如下:
input_report_abs(ts.dev, ABS_X, ts.xp);
input_report_abs(ts.dev, ABS_Y, ts.yp);
input_report_abs(ts.dev, BTN_TOUCH, 1);
input_report_abs(ts.dev, ABS_PRESSURE, 1);
input_sync(ts.dev);

"input_report_abs()" 的实质还是 "input_event()":

static inline void input_report_abs(struct input_dev *dev, unsigned int code, int value)
{
    input_event(dev, EV_ABS, code, value);
}
```



# 最后编译和测试。

- 1, 先查看有哪个 event 设备节点: 1s /dev/event\*
- 2, insmod s3c ts.ko .
- 3, 再查看设备节点: ls /dev/event\*
- 4, hexdump /dev/event\*。 先加载的是触摸屏时, dev/event0 就对应于触摸屏。若先加载的是 LCD 则"/dev/event0 就对应于 LCD。

```
秒
                      微秒
                             type code
                                          value
0000000 29a4 0000 8625 0008 0003 0000 0172 0000
0000010 29a4 0000 8631 0008 0003 0001 027c 0000
0000020 29a4 0000 8634 0008 0003 0018 0001 0000
0000030 29a4 0000 8638 0008 0001 014a 0001 0000
0000040 29a4 0000 863c 0008 0000 0000 0000 0000
                                                 (同步事件)
0000050 29a4 0000 c85e 0008 0003 0000 0171 0000
0000060 29a4 0000 c874 0008 0003 0001 027d 0000
0000070 29a4 0000 c87b 0008 0000 0000 0000 0000
0000080 29a4 0000 ed37 0008 0003 0018 0000 0000
0000090 29a4 0000 ed48 0008 0001 014a 0000 0000
00000a0 29a4 0000 ed4a 0008 0000 0000 0000 0000
```

0003 -- 绝对位移。

Code 0000 表示 X 方向(ABS\_X)。0001 表示 Y 方向(ABS\_Y), 0018 表示压力(ABS PRESSURE)。

Value 0172 0000 就是 X 坐标值。

Code 014a 是指哪个按键"BTN\_TOUCH"。

# 使用:

想用的触摸屏,就是想点击 LCD 屏上显示的内容,并对应起来。要用到库"tslib"编译:

tar xzf tslib-1.4.tar.gz cd tslib

./autogen.sh

mkdir tmp 这个临时目录以后放他的编译结果。
echo "ac\_cv\_func\_malloc\_0\_nonnull=yes" >arm-linux.cache
./configure --host=arm-linux --cache-file=arm-linux.cache --prefix=\$(pwd)/tmp
make

make install 这个安装就是把编译的结果安装到"临时目录"tmp中。

```
book@book-desktop:/work/drivers_and_test/11th_ts/tslib$ cd tmp/
book@book-desktop:/work/drivers_and_test/11th_ts/tslib/tmp$ ls
bin_etc_include_lib
book@book-desktop:/work/drivers_and_test/11th_ts/tslib/tmp$ ls bin/
ts_calibrate_ts_harvest_ts_print_ts_orint_raw_ts_test
book@book-desktop:/work/drivers_and_test/11th_ts/tslib/tmp$
```

```
book@book-desktop:/work/drivers_and_test/11th_ts/tslib/tmp$ ls etc/
ts.conf ts.conf book@book-desktop:/work/drivers_and_test/11th_ts/tslib/tmp$ ls include/
tslib.h book@book-desktop:/work/drivers_and_test/11th_ts/tslib/tmp$ ls lib/
libts-0.0.so.0 libts-0.0.so.0.1.1 libts.la libts.so pkgconfig ts
book@book-desktop:/work/drivers_and_test/11th_ts/tslib/tmp$
```

# 安装:

cd tmp

cp\*-rf/nfsroot(这只是一个示意)就是说要拷贝到开发板的"根"目录下。就是把相关文件归到开发板的根文件系统的"bin", retc", ret

book@book-desktop:/work/drivers\_and\_test/11th\_ts/tslib\$ cp tmp /work/nfs\_root/first\_fs/ts\_dir -rfdbook@book-desktop:/work/drivers\_and\_test/11th\_ts/tslib\$

-rfd:r 递归,f强制,d,保持链接。

```
# cd /mnt/ts_dir/
# ls
bin etc include lib
# cp * / -rfd
```

# 使用:安装驱动。

```
Infs 30000000 192.168.1.5:/work/nfs_root/uImage_nots
2 bootm 30000000
3 mount -t nfs -o nolock,vers=2 192.168.1.5:/work/nfs root/first fs /mnt
4
UB00T 中从 NFS 下载新的内核 uImage.
第二步是 bootm 30000000
第三步是 mount -t nfs -o nolock,vers=2 192.168。。。。。。。。。
```

先安装 s3c\_ts.ko, 1cd.ko

```
# cd /mnt/
# insmod cfb
cfbcopyarea.ko cfbfillrect.ko cfbimgblt.ko
# insmod cfbcopyarea.ko
# insmod cfbfillrect.ko
# insmod cfbimgblt.ko
# insmod lcd.ko
Segmentation fauit
```

#### 段错误。

这个错误可能和重新编译过内核有关,重新编译过内核后,就来再次编译下驱动程序,将 在重新编译过的内核中重新编译过的驱动模块再来安装。

```
Please press Enter to activate this console.
starting pid 761, tty '/dev/s3c2410 serial0': '/bin/sh'
# mount -t nfs -o nolock, vers=2 192.168.1.5:/work/nfs root/first fs /mnt
# cd /mnt/
# insmod cfbcopyarea.ko
# insmod cfbimgblt.ko
# insmod cfb
cfbcopyarea.ko cfbfillrect.ko cfbimgblt.ko
# insmod cfbimgblt.ko
insmod: cannot insert 'cfbimgblt.ko': File exists (-1): File exists
# insmod cfbfillrect.ko
# insmod lcd.ko
Console: switching to colour frame buffer device 30x40
# ls /dev/ev*
ls: /dev/ev*: No such file or directory
# insmod s3c ts.ko
input: Unspecified device as /class/input/input0
# ls /dev/ev*
/dev/event0 触摸屏是 event0
# ls /dev/fb0
/dev/fb0 LCD 是 fb0
1.
修改 /etc/ts. conf 第1行(去掉#号和第一个空格):
# module raw input
改为:
module raw input
```

```
# Uncomment if you wish to use the linux input layer event interface
module raw input
                   前面的"#"--(#和空格)都要去掉
# Uncomment if you're using a Sharp Zaurus SL-5500/SL-5000d
# module raw collie
# Uncomment if you're using a Sharp Zaurus SL-C700/C750/C760/C860
# module raw corgi
# Uncomment if you're using a device with a UCB1200/1300/1400 TS interface
# module raw ucb1x00
# Uncomment if you're using an HP iPag h3600 or similar
# module raw h3600
# Uncomment if you're using a Hitachi Webpad
# module raw mk712
 真同國用戶裝基給
# Uncomment if you're using an IBM Arctic II
# module raw arctic2
module pthres pmin=1
module variance delta=30
- /etc/ts.conf [Modified] 2/25 8%
```

## 2. 触摸屏的程序是打开的文件

```
,可以通过环境变量来设置: 先设置环境变量后,才能使用触摸屏程序。
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/event0 //这是指触摸屏设备。
export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal //校验文件放在这里。
export TSLIB_CONFFILE=/etc/ts.conf //配置文件放在这里。
export TSLIB_PLUGINDIR=/lib/ts //插件放在这里
export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none
export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0 //显示屏
```

ts\_calibrate //是指校验,在 SHELL 中输入这个程序后:这时屏幕上会出现一些文字,左上角会有个"十字架"。

```
# ts calibrate
                               → 輸入 ts_calibrate 是指等待校验。
接着就是上下左右等的十字坐标
的校验。
xres = 240, yres = 320 -
Took 3 samples...
Top left: X = 713 Y = 806
Took 3 samples...
Top right : X = 231 Y = 819
Took 4 samples...
Bot right : X = 235 Y = 230
                                                      B
Took 4 samples...
Bot left: X = 719 Y = 230
Took 3 samples...
Center: X = 477 Y = 524
258.986328 -0.289881 -0.002477
359.473877 -0.005062 -0.377672
Calibration constants: 16972928 -18997 -162 23558480 -331 -24751 65536
```

校验成功后生成下面这个校验文件:

```
# ls /etc/pointercal
/etc/pointercal
# ts
```

ts\_test //在 SHELL 上输入这个命令,就可以测试了。这时点一下鼠标或滑动一下,触摸 屏上的光标就会随着走。

```
225.510603:
                157
                        211
                                  1
225.530603:
                158
                        211
                                  1
225.610600:
                161
                        207
                                  1
225.610600:
                        203
                                  1
                162
225.710591:
                                  1
                165
                        201
225.750598:
                170
                        198
                                  1
225.770615:
                173
                        197
                                  1
225.790606:
                                  1
                 176
                        197
225.830595:
               178
                        197
                                  1
225.850603:
                180
                        197
                                  1
225.870605:
                183
                        199
                                  1
225.890603:
                                  1
                186
                        199
                 400
```

还有其他一些测试程序:

```
# ts_
ts_cal.sh ts_harvest ts_print_raw
ts_calibrate ts_print ts_test
```

Ts print:打印坐标。

# ts print			
240.617177:	38	197	1
240.635592:	37	197	1
240.665051:	37	197	0
243.573941:	16	50	1
243.590595:	16	51	1
243.610607:	16	51	1
243 616056	16	51	0

就是把 XY 坐标的电压值转换成 LCD 的 320\*240 的坐标值。后面"1"表示按下,"0"表示松开的意思。

# ts print ra	₩		
284.265601:	795	784	1
284.285619:	794	783	1
284.311056:	0	0	0
284.311058:	794	783	0
285.150598:	650	742	1
285.196050;	0	0	0
285.196053:	650	742	0
285.389253:	635	740	1

这是打印原始数据,就是 XY 坐标的电压值。(上报的 ADC 的值)。

