

# "菜鸟玩转嵌入式"视频培训讲座

### — Linux驱动开发基础班

主办: 上海申嵌信息科技有限公司

承办: 嵌入式家园

协办:上海嵌入式家园-开发板商城

广州友善之臂计算机科技有限公司

主讲: 贺光辉(嵌入式系统工程师)

嵌入式家园 www.embedclub.com

# 上章回顾



- 字符驱动程序开发的基本结构
  - 主设备号和次设备号,以及如何分配和释放设备号
  - cdev结构
  - file\_operations结构
  - file结构
  - inode结构
- 如何把驱动添加到内核中?
- 应用程序如何使用驱动?

嵌入式家园 www.embedclub.com



# 第3章

# 并发和竞态控制

嵌入式家园 www.embedclub.com

# 预习检查



- 防止竞态的机制有哪些?
  - semaphore, spinlock, completion,原子操作等
- 原子操作的意义是什么?
  - 操作的不可分割性

嵌入式家园 www.embedclub.com


# 本章目标



掌握信号量、completion、自旋锁和原子操作等并发 控制机制

嵌入式家园 <u>www.embedclub.com</u> 上海嵌入式家园-开发板商城 <u>http://embedclub.taobao.com/</u>





嵌入式家园 www.embedclub.com

# 3-1 并发和竞态



- 什么是并发?
  - 多个执行单元同时、并行被执行。
  - 竟态(race conditions)
    - 并发的执行单元对共享资源的访问则很容易导致竞态。
    - 共享资源:
      - 硬件资源, 软件上的全局变量、静态变量等
- Linux内核中,什么情况会发生竞态?
  - 对称多处理器(SMP)的多个CPU之间的竞态
  - 单CPU内进程间的竞态
  - 中断(硬中断、软中断、Tasklet、底半部)与进程之间的竞态

嵌入式家园 www.embedclub.com

### 3-1 并发和竞态



- 如何解决竞态问题?
  - 保证对共享资源的互斥访问,
    - 指一个执行单元在访问共享资源的时候,其他的执行单元被禁止访问。
  - Linux设备驱动中可采用的互斥途径
    - 中断屏蔽
    - 原子操作
    - 自旋锁
    - 信号量
    - completion

嵌入式家园 www.embedclub.com

### 3-2 中断屏蔽



- 中断屏蔽:
  - 可解决中断与进程之间的并发;
  - 也可解决内核抢占进程之间的并发
- 注意: 不要长时间屏蔽中断,由于Linux系统的异步I/O、进程调度等很多重要操作都依赖于中断,在屏蔽中断期间所有的中断都无法得到处理,因此长时间屏蔽中断是很危险的,有可能造成数据1c=s+ local\_i critical section //临界区 local\_i local\_t local\_t local\_t local\_t local\_i rq\_enable()//打开中断

嵌入式家园 www.embedclub.com

# 3-2 中断屏蔽实例分析



### linux-2.6.32.2\arch\arm\plat-s3c24xx\gpio.c

```
00139: void s3c2410_gpio_setpin(unsigned int pin, unsigned int to)
00140: {
            void __iomem *base = S3C24XX GPIO BASE(pin);
00141:
            unsigned long offs = S3C2410 GPIO OFFSET(pin);
00142:
00143:
            unsigned long flags;
00144:
            unsigned long dat;
00145:
00146:
            local irg save(flags);
00147:
            dat = raw readl(base + 0x04);
00148:
            dat \&= \sim (1 << offs);
00149:
00150:
            dat \mid = to << offs;
            raw writel(dat, base + 0x04);
00151:
00152:
            local_irq_restore(flags);
00153:
00154:
```

嵌入式家园 www.embedclub.com



### ● 信号量 ( semaphore )

- 信号量本质上是一个整数值,
- 一对操作函数通常称为P和V。
- 进入临界区
  - 相关信号量上调用P;
  - 如果信号量>零,则该值会减小一,而进程可以继续。
  - 如果信号量的值=零(或更小),进程必须等待直到其他人释放该信号量。
- 退出临界区
  - 信号量的解锁通过调用V完成;
  - 该函数增加信号量的值,
  - 并在必要时唤醒等待的进程。

嵌入式家园 www.embedclub.com



- 信号量用于互斥
  - 避免多个进程同时在一个临界区中运行
  - 信号量的值应初始化为1。
    - 只能由单个进程或线程拥有。
    - 一个信号量有时也称为一个"互斥体(mutex)",
    - 它是互斥(mutual exclusion)的简称。
    - Linux内核中几乎所有的信号量均用于互斥。
    - 互斥体的取值只能为: 1、0

嵌入式家园 www.embedclub.com



- ◉ 初始化信号量
  - 信号量类型为struct semaphore,定义在linux/semaphore.h>;
  - ◉ 信号量可通过几种途径来声明和初始化:
  - 动态的初始化信号量

信号量的初始值

void sema\_init(struct semaphore \*sem, int val);

● 静态的声明互斥信号量:

DECLARE\_MUTEX(name);

DECLARE\_MUTEX\_LOCKED(name);

声明互斥信号量 "name",并初始化为1

声明互斥信号量 "name",并初始化为0

● 动态的初始化互斥信号量:

void init\_MUTEX(struct semaphore \*sem);
void init\_MUTEX\_LOCKED(struct semaphore \*sem);



● 获得信号量

减小信号量的值,如果不 能获得信号量就一直等待

void down(struct semaphore \*sem)

完成和down相同的工作,但操作是可中断的

int down\_interruptible(struct semaphore \*sem);

int down\_trylock(struct semaphore \*sem);


● 释放信号量

永远不会休眠,如果信号 量在调用时不可获得,就 会立即返回一个非零值。

void up(struct semaphore \*sem);

嵌入式家园 www.embedclub.com





嵌入式家园 www.embedclub.com

### 3-3 互斥体实例讲解



- 互斥体使用实例-mouse driver
- linux-2.6.32.2\drivers\input\mousedev.c

```
static void mousedev_remove_chrdev(struct mousedev *mousedev)
{
    mutex_lock(&mousedev_table_mutex);
    mousedev_table[mousedev->minor] = NULL;
    mutex_unlock(&mousedev_table_mutex);
}
```

嵌入式家园 www.embedclub.com



#### ● 读取者/写入者信号量

- 读操作并发,写操作互斥。即一个rwsem可允许一个写入者或无限多个 读取者拥有该信号量。
- 写入者优先级别更高,当有大量写入者竞争该信号量时,会导致读取者"饿死",即长时间拒绝读者的访问。
- 但是驱动程序很少使用该机制。一般在 很少需要写访问且写入者只会短期拥有信号量的时候使用rwsem。
- 数据类型: struct rw\_semaphore;

嵌入式家园 www.embedclub.com



- 读取者/写入者信号量
  - 初始化:

```
void init_rwsem(struct rw_semaphore *sem);
```

● 主要函数:

```
void down_read(struct rw_semaphore *sem);
int down_read_trylock(struct rw_semaphore *sem);
void up_read(struct rw_semaphore *sem);

void down_write(struct rw_semaphore *sem);
int down_write_trylock(struct rw_semaphore *sem);
void up_write(struct rw_semaphore *sem);

void up_write(struct rw_semaphore *sem);
```



### ◉ 读取者/写入者信号量实例

rw\_semaphore\_t rw\_sem;

init\_rwsem(&rw\_sem); //

//读时获取信号量

down\_read(&rw\_sem);

... //临界资源

up\_read(&rw\_sem);

//写时获取信号量

down\_write(&rw\_sem);

... //临界资源

up\_write(&rw\_sem);

定义读写信号量

初始化读写信号量

获取临界资源

临界区

释放临界资源

嵌入式家园 <u>www.embedclub.com</u>

# 3-4 completion



- 一种轻量级的机制
- 它允许一个线程告诉另一线程某个工作已经完成。
- 初始化

```
DECLARE_COMPLETION(xxx_completion); // 静态创建
```

```
struct completion xxx_completion; // 动态创建 init_completion(&xxx_completion); // 初始化
```

### ● 等待completion

void wait\_for\_completion(struct completion \*c);

嵌入式家园 www.embedclub.com

# 3-4 completion



#### ● 触发完成

void complete(struct completion \*c); //唤醒一个等待线程 void complete\_all(struct completion \*c); // 唤醒所有等待线程

如果使用complete\_all并想重复使用completion结构,则必须在重复使用该结构之前重新初始化它。下面这个宏可用来快速执行重新初始化:

INIT\_COMPLETION(struct completion c);

嵌入式家园 www.embedclub.com

# 3-4 completion



### ■ completion使用示例

```
定义并初始化completion
DECLARE_COMPLETION(xxx_comp);
ssize_t complete_read(struct file *filp,
                char __user *buf, size_t count,
                loff_t *pos)
                                                   等待某个事件完成
   wait_for_completion(&xxx_comp):
   return 0;
ssize_t complete_write(struct file *filp,
                const char __user *buf, size_t count,
                loff t*pos)
                                                  表示某个事件完成
   complete(&xxx_comp);
   return count:
```



#### ● 概念

- 一个自旋锁是一个互斥设备,
- 只有两个值:"锁定"和"解锁"。
  - 通常实现为一个整数值中的单个位,希望获得某特定锁的代码,则测试相关的位。
  - 如果锁可用,则"锁定"位被设置,而代码继续进入临界区
  - 如果锁被其他人获得,则代码进入忙循环并重复检查这个锁,直到该锁可用为止。这个循环就是自旋锁的"自旋"

#### ◉ 初始化自旋锁

编译时初始化:

spinlock\_t xxx\_lock=SPIN\_LOCK\_UNLOCKED;

运行时初始化:

void spin\_lock\_init(spinlock\_t \*lock);

HALT CANCEL VIVIVIONIDOGOIGO.COM



#### ◉ 锁定函数

```
void spin_lock(spinlock_t *lock);

//获得自旋锁之前禁止中断(包括软件中断和硬件中断)
void spin_lock_irq(spinlock_t *lock);


//获得自旋锁之前禁止中断(包括软件中断和硬件中断),中断状态保存在状态字flags中。
void spin_lock_irqsave(spinlock_t *lock,unsigned long flags);

// 获得自旋锁之前禁止软件中断,硬件中断保持打开
void spin_lock_bh(spinlock_t *lock);
```

#### ◉ 释放自旋锁

```
void spin_unlock(spinlock_t *lock);
void spin_unlock_irq(spinlock_t *lock);
void spin_unlock_irqrestore(spinlock_t *lock, unsigned long flags);
void spin_unlock_bh(spinlock_t *lock);
```





嵌入式家园 www.embedclub.com

# 3-5 自旋锁实例讲解



- 自旋锁使用实例-mouse driver
- linux-2.6.32.2\drivers\input\mousedev.c

```
00819: static void mousedev_hangup(struct mousedev *mousedev)
00820: {
            struct mousedev_client *client;
00821:
00822:
            spin_lock(&mousedev->client_lock);
00823:
            list_for_each_entry(client, &mousedev- >client_list, node)
00824:
                kill_fasync(&client- >fasync, SIGIO, POLL_HUP);
00825:
            spin_unlock(&mousedev->client_lock);
00826:
00827:
            wake up interruptible(&mousedev->wait);
00828:
00829: }
```

嵌入式家园 www.embedclub.com



- ◉ 读写自旋锁
  - 任意数量的读取者可以同时进入临界区
  - 写入者必须互斥访问
  - 变量类型: rwlock\_t

#### ● 初始化

```
#include #include k.h>
rwlock_t xxx_rwlock = RW_LOCK_UNLOCKED;

或:
rwlock_t xxx_rwlock;
rwlock_init(&xxx_rwlock);
```

嵌入式家园 www.embedclub.com



#### ● 读取者获得锁

```
void read_lock(rwlock_t *lock);
void read_lock_irqsave(rwlock_t *lock, unsigned long flags);
void read_lock_irq(rwlock_t *lock);
void read_lock_bh(rwlock_t *lock);
```

#### ● 读取者释放锁

```
void read unlock(rwlock_t *lock);
void read_unlock_irqrestore(rwlock_t *lock, unsigned long flags);
void read_unlock_irq(rwlock_t *lock);
void read_unlock_bh(rwlock_t *lock);
```

#### 嵌入式家园 www.embedclub.com



#### ● 写入者获得锁

```
void write_lock(rwlock_t *lock);
void write_lock_irqsave(rwlock_t *lock, unsigned long flags);
void write_lock_irq(rwlock_t *lock);
void write_lock_bh(rwlock_t *lock);
int write_trylock(rwlock_t *lock);
```

#### ● 写入者释放锁

```
void write_unlock(rwlock_t *lock);
void write_unlock_irqrestore(rwlock_t *lock, unsigned long flags);
void write_unlock_irq(rwlock_t *lock);
void write_unlock_bh(rwlock_t *lock);
```

上海嵌入式家园-开发板商城 <a href="http://embedclub.taobao.com/">http://embedclub.taobao.com/</a>



● 读写自旋锁实例 定义rwlock unsigned long flags; 初始化rwlock rwlock\_t rwlock; rwlock\_init(&rwlock); 获取锁 read\_lock(&rwlock); 临界区 ... //临界资源 释放锁 read\_unlock(&rwlock); //写时获取锁 write\_lock\_irqsave(&rwlock, flags); ... //临界资源 write\_unlock\_irqrestore(&rwlock, flags); club.taobao.com/



### ● 自旋锁 VS信号量

- 开销成本
  - 使用信号量的开销是进程上下文切换时间
  - 自旋锁的开销是忙等待获取自旋锁
- 等待机制不同
  - 信号量可能导致阻塞,所以在不允许阻塞的代码中不能用可能引起阻塞的信号量处理方式
  - 自旋锁是忙等待

嵌入式家园 www.embedclub.com

### 3-6 避免死锁规则



- 自旋锁的使用规则
  - 任何拥有自旋锁的代码都必须是原子的;
  - 如果中断处理函数中也要获得自旋锁,那么驱动程序需要在 拥有自旋锁时禁止中断;
  - 自旋锁必须在可能的最短时间内拥有;

嵌入式家园 www.embedclub.com

### 3-6 避免死锁规则



#### ● 其他规则

- 避免某个获得锁的函数调用其他同样试图获取这个锁的函数,否则 代码就会死锁;
- 不论是信号量还是自旋锁,都不允许锁拥有者第二次获得这个锁, 如果试图这么做,系统将挂起;

嵌入式家园 www.embedclub.com

### 3-6 避免死锁规则



#### ● 锁的顺序规则

- 在必须获取多个锁时,应该始终以相同的顺序获得。这样能有效避免死锁。
- 如果必须获得一个局部锁和一个属于内核更中心位置的锁,则应该 首先获取自己的局部锁。
- 如果我们拥有信号量和自旋锁的组合,则必须首先获得信号量;在 拥有自旋锁时调用down(可导致休眠)是个严重的错误的。

嵌入式家园 www.embedclub.com

### 3-7 原子操作



- 整型原子操作
  - 类型: atomic\_t
  - 设置原子变量的值

```
void atomic_set(atomic_t *v, int i); // 动态初始化 atomic_t v = ATOMIC_INIT(0); // 静态初始化
```

● 获取原子变量的值

int atomic\_read(atomic\_t \*v); // 返回v当前值

● 原子变量加/减

```
void atomic_add(int i, atomic_t *v); // *v累加i, 无返回值 void atomic_sub(int i, atomic_t *v); // *v递减i, 无返回值
```

● 原子变量自增偏减量 家园 www embedclub com void atomic\_inc(atomic\_t \*v); void atomic\_dec(atomic\_t \*v);

### 3-7 原子操作



#### ● 操作并测试

```
// 操作结束后,原子值为0,则返回true;否则为false int atomic_inc_and_test(atomic_t *v); int atomic_dec_and_test(atomic_t *v); int atomic_sub_and_test(int i, atomic_t *v);
```

#### ● 操作并返回

```
// 操作结束后,返回新值
int atomic_add_return(int i, atomic_t *v);
int atomic_sub_return(int i, atomic_t *v);
int atomic_inc_return(atomic_t *v);
int atomic_dec_return(atomic_t *v);
```

### 3-7 原子操作



### ● 位原子操作

void set\_bit(nr, void \*addr);

设置第nr个bit的值

void clear\_bit(nr, void \*addr);

清除第nr个bit的值

void change\_bit(nr, void \*addr);

改变第nr个bit的值

int test\_bit(nr, void \*addr);

检测第nrbit是否被设置

int test\_and\_set\_bit(nr, void \*addr);

int test\_and\_clear\_bit(nr, void \*addr);

1、检测,并返回先前的值

2、再进行对应的操作

int test\_and\_change\_bit(nr, void \*addr);


# 阶段总结



- ▶ 处理并发的方法: 信号量、自旋锁、completion、中断屏蔽和seqlock等
- ≥ 信号量和自旋锁区别
- ▶ 如何避免死锁
- ▶ 原子操作

嵌入式家园 <u>www.embedclub.com</u>





嵌入式家园 www.embedclub.com

# 实验



- 任务一、不加semaphore的多进程写试验
- 任务二、加semaphore的多进程写试验
- 任务三、修改memdev驱动,引入semaphore互斥机制

嵌入式家园 <u>www.embedclub.com</u> 上海嵌入式家园-开发板商城 <u>http://embedclub.taobao.com/</u>