网名"鱼树"的学员聂龙浩,

学习"韦东山 Linux 视频第 2 期"时所写的笔记很详细, 供大家参考。


也许有错漏,请自行分辨。

目录

I2C 总线介绍	2
电路图	2
一,设备地址:寻址过程 与 写数据	3
1,设备地址总共是 7bit, "1010"固定,后面"A2,A1,A0"可以从硬件上敲定。	3
2,则此 AT24C08 的地址:	4
3,访问时,是"读"还是"写":由 7bit 后的第8位决定。	4
4,ACK 回应信号:	4
5. 后面接着再 8 个 CLK 时钟,是具体的数据,是与设备有关的。	
若为主机到从机的读:	
结束传输:	6
I2C 裸机程序	
一,开发板上电初始化工作:	7
1, 第一步: 跳转到 reset 处:	7
2, reset 处代码工作:	7
②,把代码复制到 0x30000000 地址处。	7
3,链接地址:	8
4, head.S 重定位: 1	11
二,主函数: main.c1	12
1,初始化串口和 I2C 设置:1	12
Random Read 随机读的时序:1	14
Device Addressing 设备寻址:1	14
最后编译测试:	16

I2C 总线介绍


电路图




I2C 是个主从结构,即所有的传输都是从主机发起。从机不可能主动引起数据的传输。 对于 I2C 协议来说,它只能规定到发出的第一个数据是"地址",后面发出的内容是什么,每个 I2C 可能不同。

下面是一种情况:









- 1, 平时 SDA和 SCL 都是高电平。
- 2,开始信号: 当 SCL 为高电平的同时,SDA 有个脉冲。
- 3,数据在 SCL 低电平时变化,在 SCL 脉冲为高电平间稳定。
- 4,发出地址,每个 I2C 芯片里面都有一个地址,是固化在芯片里面。

www.100ask.org

- 一,设备地址:寻址过程 与 写数据
- 1, 设备地址总共是 7bit, "1010" 固定, 后面 "A2, A1, A0" 可以从硬件上 敲定。

看开发板实际的接线。





开发板上, A0, A1, A2 都是接地, 即此三位都是 0.

2, 则此 AT24C08 的地址:



发出的前面 7 位就是设备地址。此时后面接的 I2C 设备,接收到一个 start 信号时, 就知道下面紧接着的就是

7bit 的设备地址。若发现此地址与固化在设备内的地址相同时,就知道是访问自己。

3, 访问时, 是"读"还是"写": 由 7bit 后的第 8 位决定。

启动一个传输时, 主机先发出 S 信号, 然后发出 8 位 数据。这 8 位数据的前 7bit 为 从机的地址, 第 8bit 表示传输的方向(0 表示写操作, 1 表示读操作)。


4. ACK 回应信号:

在第 9 个 CLK 里, I2C 主机释放 SDA, 由从机驱动驱动 SDA. 若从机发现该"设备地址" 是自己的, 是把 SDA 拉

为低电平。这时主机就能知道此"设备地址"的设备是存在的,后面就能再发数据了。

5. 后面接着再 8 个 CLK 时钟, 是具体的数据, 是与设备有关的。


后面还有一个第 9bit,是从机把 SDA 拉低确认 ACK。




若为主机到从机的读:


寻址后的 8个时钟是由 从机响应,从机会把设备驱动到 SDA 中,最后的第 9个时钟也是 ACK,但是由主机响应。就是说主机已经接收到数据了,就到 ACK 拉为低电平。

Write x Bytes to I2C Slave



Read x Bytes from I2C Slave





结束传输:

SCL 时钟信号在高电平期间,SDA 由低电平变成高电平时结束传输。

www.100ask.org

I2C 裸机程序

看一个裸板程序从"入口函数"开始看: head.S

一. 开发板上电初始化工作:

假设 NAND 启动,一上电,程序的代码前 4K 就会复制到 2440 片内内存。

1, 第一步: 跳转到 reset 处:

- 2, reset 处代码工作:
- ①,设置栈、关看门狗、设置时钟、设置内存控制器、初始化 NANDFLASH。

```
Reset:

ldr sp, =4096
@ 设置栈指针,以下都是C函数,调用前需要设好栈
bl disable_watch_dog @ 关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启
bl clock_init @ 设置MPLL,改变FCLK、HCLK、PCLK
bl memsetup @ 设置存储控制器以使用SDRAM
bl nand_init @ 初始化NAND Flash
```

这些函数现在是在0地址(片内内存)处运行。

②, 把代码复制到 0x30000000 地址处。

```
@ 复制代码到SDRAM中
ldr r0, =0x30000000 @ 1. 目标地址 = 0x30000000, 这是SDRAM的起始地址
mov r1, #0 @ 2. 源地址 = 0
ldr r2, =__bss_start
sub r2, r2, r0 @ 3. 复制长度
bl CopyCode2SDRAM @ 调用C函数CopyCode2SDRAM
```

复制到 0x30000000 处,是因为"链接地址"规定。

之前是把程序分成了两段,实际上可以分成一段。修改如下:

a, 链接地址: 0x3000000

. = 0x30000000; 链接地址都是从这里开始

b, 代码段:

```
Head.o 的代码段 : head.o(.text)
Init.o 的代码段 : init.o(.text)
Nand.o 的代码段 : nand.o(.text)

* 其他文件的代码段 : *(.text)
```

c, 只读数据段: 所有文件的只读数据段。

```
.rodata ALIGN(4) : {*(.rodata*)} WW.100ask.org
```

d, 所有文件的数据段:

```
.data ALIGN(4) : { *(.data) }
```

e, bss段:

```
__bss_start = .;
.bss ALIGN(4) : { *(.bss) *(COMMON) }
__bss_end = .;
```

所有文件的的 bss 和 COMMON 段。

3. 链接地址:

```
ldr sp, =4096
bl disable_watch_dog
bl clock_init
```

```
bl memsetup
bl nand_init
```

这些函数现在是在 0 地址 (片内内存) 处运行。它们的链接地址是 "0x30000000"。链接地址并不等于它们当前所在的位置。所以它们就需要以"位置无关码"来写。就是说写这些函数时,要用"位置无关码"来写,不能用全局变量等。

①, 关看门狗:

```
/*
 * 关闭WATCHDOG, 否则CPU会不断重启
 */
void disable_watch_dog(void)
{
 WTCON = 0; // 关闭WATCHDOG很简单,往这个寄存器写0即可
}
```

②,初始化时钟:

③, 内存设置:

www.rooask.org

④,初始化 NAND:

位置无关码不能用全局变量,这里的 "S3C2410_NAND" 是局部变量。所以这个 "nand.c" 中的代码都要修改。看修改过的 "nand.c" 把全局变量全换成局部变量,即 把全局变量放到局部中(函数里)。

www.100ask.org

4, head. S 重定位:

把 NANDFLASH 0 地址从 0 地址拷贝。拷贝的长度是"__bss_start = ."减去 ".=0x30000000".这样便有足够长了。

以前为了简单代码,直接把长度写了 16K:

```
mov r2, #16*1024 @ 3. 复制长度 = 16K, 对于本实验, 这是足够了
```

修改为如下:就是不包括 bss 段的长度。

bss 段是放那些初始值为 0 的全局变量的。假设有 $1w \land 0$ 时,没有必要把所有的 0 全放在最后的二进制文件里面,要是带上这 $1w \land 0$ 就会很浪费空间。那么二进制文件里面就不去含有 bss 段。bss 段部分需要我们自己来清零。

4, head. S 接着调用: CopyCode2SDRAM 函数, 将代码拷贝到内存中去。

bl CopyCode2SDRAM @ 调用C函数CopyCode2SDRAM

```
int CopyCode2SDRAM(unsigned char *buf, unsigned long start_addr, int size)
{
    extern void nand_read(unsigned char *buf, unsigned long start_addr, int size);
    nand_read(buf, start_addr, size);
    return 0;
}
```

用"nand read"函数来拷贝。

5, head.S 中将代码拷贝到内存中后,接着清 bss 段: 就是将" __bss_start"到" __bss_end;"间全部清为 0.

bl clean_bss @ 清除bss段,未初始化或初值为0的全局/静态变量保存在bss段

```
void clean_bss(void)
{
    extern int __bss_start, __bss_end;
    int *p = &__bss_start;

for (; p < &__bss_end; p++)
    *p = 0;
}</pre>
www.100ask.org
```

```
__bss_start = .;
.bss_ALIGN(4) : { *(.bss) *(COMMON) }
__bss_end = .;
```

这里在链接时会分配链接地址。就把这段清为 0. 那么以前访问这些全局变量时就都是 0.

6, head.S 中其他就是中断相关的设置, 最后是 main 函数。

二, 主函数: main.c


- 1,初始化串口和 I2C 设置:
- a,初始化串口:

uart0_init(); // 波特率115200,8N1(8个数据位,无校验位,1个停止位)


b, 初始化 I2C:

i2c_init();

3, 两个读写函数:




Random Read 随机读的时序:



前 7bit 发出设备地址找到从机,第 8bit 从机回应。再接着发出存储地址写给从机。接着就开始一个"START"信号,再发出设备地址,这时候表示读。最后读到此数据(WORD ADDRESS n 处)。

AT24108, 是 8K(1024*8)即要 10 位地址才能表示 1024。"WORD ADDRESS" 是 8 位根本无法寻址 1K 的空间。2 的 8 次方是最多访问到 256 个地址。但这里 E2PROM 的容量有 1K、2K 时,显然 8 位的地址是不够的。


Device Addressing 设备寻址:



里面的"128"、"256"可以用 8 位来寻址到。

4K (512 x 8) 8K (1024 x 8)

而 512, 1024 则有 2 页或 4 页数据。




2K是256B字节时,它所有的存储地址就可以用 8位来寻址。

4K即512字节时,P0等于0时表示访问第一页。P1等于1时表示访问第1页。

8K即1024字节时, P1, P0总共就可以表示 4 页。

16K即2048字节时, P2, P1, P0共表示8页。



对于小容量的 AT24C02 为 256 字节,就可以用"WORD ADDRESS" 8 位地址来寻址。但 对于上面 AT24C08 这个 1024 字节的大容量 E2PROM 设备,则"WORD ADDRESS"只能寻址它的"PAGE0"空间。对于其他页的空间,以前面发出"START"信号后"设备地址":

8K 1 0 1	0 A ₂	P1 P0 R/W
----------	------------------	-----------

A2 是硬件引脚,P1,P0 可以变。只要发出"1010+A2"就能访问到设备(A2 硬件上接低电平时,则 A2 为 0;硬件上接的是高电平,则 A2 为 1),P1,P0 就是用来表示访问哪一页。AT20C08 有 4 页(每页 256 字节)。

最后编译测试:

book@book-desktop:/work/drivers_and_test/18th_i2c/at24cxx\$ ls -1 i2c.bin -rwxr-xr-x 1 book book 10856 2011-12-26 22:01 i2c.bin book@book-desktop:/work/drivers_and_test/18th_i2c/at24cxx\$

得到了 bin 有 10K。

链接脚本要保证 "head.o" "init.o" "nand.o" 三个文件位于前面 4K,因为这个三个文件在重定位之前,都得位于片内内存里面。可以看反汇编文件: $4K=4096=0\times1000$,即是 0×30001000 处:

```
30000ff8: e5d0c000 ldrb ip, [r0]
30000ffc: e1a03004 mov r3, r4
30001000: e15c0003 cmp ip, r3
```

链接脚本中最后一个 nand.o 的最后一个函数是:

```
/* 读函数 */
void nand_read (unsigned char *buf, unsigned long start_addr, int size)
```

在反汇编文件中搜索这个"nand read"的链接地址:

```
300003e4 <nand_read>:
300003e4: e1a03a81 mov r3, r1, lsl #21
300003e8: e1a03aa3 mov r3, r3, lsr #21
```

链接地址是"3e4"没有超过"4K"。