Wifi 加密工具移植(FS_4412)

WPA 全名为 Wi-Fi Protected Access, 有 WPA 和 WPA2 两个标准,是一种保护无线电脑网络(Wi-Fi)安全的系统,它是应研究者在前一代的系统有线等效加密(WEP)中找到的几个严重的弱点而产生的。

OpenSSL 是一个强大的安全套接字层密码库,囊括主要的密码算法、常用的密钥和证书封装管理功能及 SSL。 **SSL** 是 Secure Sockets Layer(安全套接层协议)的缩写,可以在 Internet 上提供秘密性传输。

协议当我们移植好 USB-Wifi 驱动后,还需要移植 wpa_supplicant,移植所需要的源码在\Cortex-A9\移植部分\Wifi\wifi 加密源码目录中



1.Openssl 移植

将\Cortex-A9\移植部分\Wifi\wifi 加密源码目录中 openssl-0.9.8e.tar 和 wpa_supplicant-0.7.2.tar 拷贝到 Ubuntu 工作目录(此文档以/home/linux/work/4412 为工作目录) 执行以下命令解压源码

tar xvf wpa_supplicant-0.7.2.tar.gz tar xvf openssl-0.9.8e.tar.gz

解压完后可以看到以下两个目录

openssl-0.9.8e 和 wpa supplicant-0.7.2

```
linux@ubuntu:~/work/4412$ ls

DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913 toolchain-4.4.6
linux-3.0-fs4412_V3 transplant
linux-3.0-fs4412_v3.tar uboot-fs4412_v2.tar.xz
openssl-0.9.8e USB-Wifi driver.bz2
openssl-0.9.oe.tar.gz wpa_supplicant-0.7.2
project wpa_supplicant-0.7.2.tar.gz
```

1.1 安装补丁

penssl 源码编译需要打 wpa_supplicant 提供的补丁,我们选择的 openssl 版本为 openssl-0.9.8e 所以我们需要 wpa_supplicant-0.7.2/patches/openssl-0.9.8e-tls-extensions.patch 拷贝到 openssl-0.9.8e 源码目录下。 执行命令

cp wpa supplicant-0.7.2/patches/openssl-0.9.8e-tls-extensions.patch ./openssl-0.9.8e

进入 openssl-0.9.8 目录开始打补丁,执行以下命令

cd openssl-0.9.8e

patch -p1 < openssl-0.9.8e-tls-extensions.patch

1

1.2 配置编译安装

在工作目录/home/linux/work/4412 里创建一个新的目录 wifi

mkdir/home/linux/work/4412/wifi

配置相关选项,在 openssl-0.9.8 目录中执行以下命令

./Configure linux-elf-arm -DL_EDNIAN linux:'arm-cortex_a8-linux-gnueabi-gcc' shared

--prefix=/home/linux/work/4412/wifi/

如图所示

```
linux@ubuntu:~/work/4412$ cd openssl-0.9.8e/
linux@ubuntu:~/work/4412/openssl-0.9.8e$ ./Configure linux-elf-arm -DL_EDNIAN linux:'arm-cortex_a8-linux-gnuea
bi-gcc' shared --prefix=/home/linux/work/4412/wifi/
```

配置命令执行后, 开始编译安装, 执行以下命令

make

make install

以上步骤成功后,可以在 wifi 目录中看到如图所示的新增目录

```
linux@ubuntu:~/work/4412/wifi$ ls
linux@ubuntu:~/work/4412/wifi$ ls
bin include lib ssl
linux@ubuntu:~/work/4412/wifi$
```

2.移植 wpa_supplicant

进入 wpa_supplicant-0.7.2/wpa_supplicant 目录

cd /home/linux/work/4412/wpa supplicant-0.7.2/wpa supplicant

2.1 修改 Makefile

▶ 修改第 2 行中的 CC=gcc 为 CC=arm-cortex_a8-linux-gnueabi-gcc,并且**注销**第 1 行和第 3 行 如下图所示

```
File Edit View Terminal Help

1 ifndef CC

2 CC=gcc
3 endif
4
```

修改为

```
1 #ifndef CC
2 CC=arm-cortex_a8-linux-gnueabi-gcc
3 #endif
4
```

▶ 在

```
CFLAGS += -I../src
CFLAGS += -I../src/utils
```

下添加:

CFLAGS += -I/home/linux/work/4412/wifi/include/

▶ 修改

LIBS += -lssl

为

LIBS += -lssl -L/home/linux/work/4412/wifi/lib/

修改

```
LIBS_p += -lcrypto
为
LIBS_p += -lcrypto -L/home/linux/work/4412/wifi/lib/
```

2.2 编译

在目录/home/linux/work/4412/wpa_supplicant-0.7.2/wpa_supplicant 下执行命令
cp defconfig .config
make

编译完后可以再目录中发现以下两个文件 wpa_supplicant 和 wpa_cli

```
2/wpa supplicant$ ls
ents.c
                preauth test.c
                                    wpa gui-qt4
ents.d
                README
                                    wpa passphrase
               README-Windows.txt wpa_passphrase.c
ents.o
               README-WPS
amples
                                    wpa_passphrase.d
               scan.c
                                    wpa_passphrase.o
ss_rsn.c
ss rsn.h
               scan.d
                                    wpa priv.c
in.c
                scan.h
                                    wpas glue.c
in.d
                                    wpas glue.d
                scan.o
                                    wpas glue.h
in none.c
               sme.c
                                   wpas glue.o
in.o
               sme.h
in symbian.cpp symbian
                                   wpa_supplicant
in winmain.c
               tests
                                   wpa_supplicant.c
                                   wpa_supplicant.conf
in_winsvc.c
               todo.txt
kefile
                vs2005
                                    wpa_supplicant.d
                win_example.reg
me.c
                                    wpa_supplicant i.h
               win if list.c
me.h
                                    wpa supplicant.nsi
ake.mak
               wpa cli
                                    wpa supplicant.o
tify.c
                wpa cli.c
                                    wps supplicant.c
                wpa cli.d
                                    wps supplicant.h
                wpa_cli.o
tify.h
                                    xcode
tify.o
               wpa_gui
```

➤ 将 wpa_supplicant 和 wpa_cli 拷贝到开发板根文件系统的/bin 目录中 (注意:此文件系统是开发板的根文件系统)

3.测试

3.1 添加文件 resolv.conf

在**开发板**根文件系统的**/etc** 目录中添加文件 **resolv.conf** 其内容如下

Generated by NetworkManager nameserver 202.96.64.68

3.2 添加文件 wpa-psk-tkip.conf

在**开发板**根文件系统的**/**etc 目录中添加配置文件 wpa-psk-tkip.conf 内容如下

3

```
# WPA-PSK/TKIP

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant

network={
    ssid="XXXX"  # XXXX 为无线路由的 ssid
    key_mgmt=WPA-PSK
    proto=WPA
    pairwise=CCMP
    group=CCMP
    psk="XXXXXXXX"  # XXXXXXXX 为对应的无线路由密码
}
```

3.3 创建目录/var/run/wpa_supplicant

在开发板根文件系统中穿件目录/var/run/wpa_supplicant,执行以下命令

mkdir /var/run/wpa_supplicant -p

3.4 启动开发板测试

等开发板内核启动完成后, 在终端上执行以下命令

注意:以下步骤都是在 USB-wifi 网卡驱动安装成功后才能正常测试, USB-Wifi 驱动安装请参考《FS_4412 平台 USB-Wifi 驱动移植参考文档》文档

▶ 配置网卡 ip,执行以下命令

ifconfig wlan0 192.168.1.200 //注意: 配置的 ip 网段要和路由器的网段一致

▶ 配置默认网关

route add default gw 192.168.1.1

▶ 启动 wpa supplicant 连接无线网络

wpa_supplicant -B -i wlan0 -c /etc/wpa-psk-tkip.conf

▶ 查看连接状态

wpa_cli status