实验 03_ADC 的使用

【实验目的】:

- 1、掌握 ADC 的基本原理
- 2、学会 ADC 的使用方法。

【实验环境】:

- 1、FS_11C14 开发板
- 2、FS_Colink V2.0
- 3. RealView MDK (Keil uVision4)


【实验步骤】:

- 1、ADC文件夹下找到并打开 project. uvproj文件;
- 2、编译此工程;
- 3、通过 FS_Colink 下载编译好的工程到 FS_11C14 开发板;
- 4、按Reset 键复位,转动电位器 (VR1),观察 OLED 显示。

【实验现象】

OLED 上显示转换后电压值,转动电位器显示电压值会作相应改变,(如图)







【实验分析】

硬件分析:

由原理图可知电位器 VR1 接在 LPC11C14 的 PIO0_11 口,并且需要选择该口为 AD0 功能





软件分析:

ADC 测试函数:

```
* Function Name : ADC_Test

* Description : ADC test.

* Input : None

* Output : None

* Return : None

*void ADC_Test(void)

{
    char buf[25];
```

```
uint32_t adv;
 float
           vol;
 OLED_ClearScreen();  //清屏 OLED
OLED_DisStrLine(0, 0, "Voltage");  //在 OLED 上显示 "Voltage"
 printf("\r\n");
 ADCInit(ADC_CLK);
                                    //ADC 初始化
 while(1)
                                //死循环
 {
   adv = ADCRead(0);
                                //读取 ADC 转化数据函数
   //将读取的数据进行以下处理(LPC11C14的 ADC 输入电压范围是 0-3.3V,并且是
   //十位的精度)
   vol = adv*3.3/1023;
   adv = vol*10;
   snprintf(buf, 21, "ADC: %d.%dV", adv/10, adv%10); //将处理后的数据存入 buf
   OLED_DisStrLine(2, 0, (uint8_t *)buf);
                                                     //将 buf 中的内容显示在
OLED上
   printf("%d.%dV ", adv/10, adv%10);
   delay_ms(250);
 }
}
```