UM10398

第5章: LPC111x中断控制器

Rev. 00.10 — 11 January 2010

User manual

1. 概述

内嵌套向量中断控制器(NVIC) 是 Cortex-M0的一个重要组成部分。它与CPU处理器内核紧密耦合,实现低中断延迟和对迟到中断的有效处理。

2. 特征

- NVIC是ARM Cortex-M0的一个集成部分
- 紧耦合的方式使中断延迟大大缩短
- 可控制系统的异常及外设中断
- 在LPC111x中的 NVIC 支持32路向量中断
- 4个带硬件优先级屏蔽的可编程中断优先级
- 重定位向量表
- 可产生软件中断

3. 中断源

表 5-49列出了每一个外设中断源的功能。每一个外设可能有一个或多个到中断向量控制器的中断线。每一条中断线可代表一个以上的中断源,除了ARM公司确定的标准,连接线的位置是没有优先级和重要性区别的。

表 49. 中断源到向量中断控制器的连接

表 49.	中断源到向量	量中断控制器的连接	
异常编号	向量偏移		标志
12 - 0	+	启动逻辑唤醒中断	每一个中断都连接到一个端口(PIO)上,作为输入将MCU从深度睡眠中唤醒; 中断0到11对应PIO0_0~11引脚,中断12对应PIO1的第0脚。见表3-33。
13		-	保留
14		SPI/SSP1	Tx FIFO 半满 Rx FIFO 半空 Rx 超时 Rx 溢出
15		I ² C	SI (状态更改)
16		CT16B0	匹配 0 - 2 捕获 0
17		CT16B1	匹配 0 - 1 捕获 0
18		CT32B0	匹配 0 - 3 捕获 0

UM10398_0 © NXP B.V. 2010. All rights reserved.

28

29

30

31

第5章: LPC111x 中断控制器

表 49.	中断源到向量中断控制器的连接	
异常编号	向量偏移 功能 标志	
19	CT32B1	匹配 0 - 3
		捕获 0
20	SPI/SSP0	Tx FIFO 半满
		Rx FIFO 半空
		Rx 超时 Rx 溢出
21	UART	接收线状态(RLS)
		发送保持寄存器空 (THRE)
		可用Rx数据 (RDA)
		字符超时指示(CTI)
		自动波特率结束 (ABEO)
		自动波特率超时 (ABTO)
22	-	保留
23	-	保留
24	ADC	A/D 转换结束
25	WDT	看门狗中断(WDINT)
26	BOD	欠压检测
27	-	保留

GPIO端口3 中断状态

GPIO端口2 中断状态

GPIO端口1 中断状态

GPIO端口0中断状态

PIO_3

PIO_2

PIO 1

PIO 0