实验 20_uCos

【实验目的】:

进行 uC/OS 操作系统在 FS_11C14 开发板上的移植。学习 uC/OS 操作系统与 FS 11C14 平台的综合实践。

【实验环境】:

- 1、FS 11C14 开发板
- 2, FS Colink V2.0
- 3, RealView MDK (Keil uVision4)

【实验步骤】:

- 1、在"20_uCOS实验"文件夹下找到并打开 project. uvproj文件;
- 2、编译此工程;
- 3、通过FS Colink 下载编译好的工程到FS 11C14 开发板;
- 4、按Reset 键复位开发板;
- 5、通过按下按键, 打开串口, 观察实验现象;
- 6、查看相关芯片手册,学习其原理及使用方法;
- 7、对照原理图分析实验代码

【实验现象说明】

- (1) 将程序下载到 FS_11C14 开发板之后, OLED 屏没有显示。数码管进行计数任务, 两个 LED 灯在系统时钟中断的控制下进行闪烁;
 - (2) 按下选择按键,会发现风扇转动、蜂鸣器名叫;
 - (3) 再次按下按键,两者停止工作;
 - (4) 打开串口终端, 重启开发板, 会看到串口中打印相关信息。

【实验程序说明】

1、键盘任务

键盘任务的主要工作就是不断地扫描键盘。

在任务中,创建了任务轮转所需要使用的系统资源:一个互斥信号量。 键盘任务的代码清单如下:

```
void Task_Key(void *pdata)
{
    while(1)
    {
        if((KEY_Read()==KEY_SEL) || (KEY_Read()==KEY_ESC))
        {
            OSSemPost(Key_Sem);  //释放信号量
```

```
}
OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 300); //延时
}
```

可以看到程序周期性的进行查看,每当开发板上的"SEL"或"ESC"按键按下时,会导致信号量 Key Sem 的改变,系统资源释放。

2、蜂鸣器、风扇任务

该任务主要实现了对蜂鸣器以及风扇模块的控制。通过键盘任务对信号量的操作来获得信号量,然后完成蜂鸣器和风扇的开关。

程序代码如下:

```
void Task_BeepFan(void *pdata)
{
   uint8_t
              on_off=0;
   uint8_t
              err;
   while(1)
   {
       OSSemPend(Key_Sem, 0, &err);
       on_off = ~on_off;
       if(on_off == 0)
       {
           GPIOSetValue(PORT0, 2, 0); // 开风扇
           GPIOSetValue(PORT1, 1, 1); // 关蜂鸣器
       }
       else
       {
           GPIOSetValue(PORT0, 2, 1); // 关风扇
           GPIOSetValue(PORT1, 1, 0); // 打开蜂鸣器
       }
```

}

每当按下"SEL"或者"ESC"按键时,会完成上面的操作之一,再次按下时,会执行相反的操作。

3、LED 灯任务

关于 LED 灯的控制我们在前面已经介绍过了,只需要通过 GPIO 口我们就可以实现 LED 灯的开关。每隔 0.5s 将两个 LED 灯的状态反转一次。任务通过消息邮箱完成与其他任务之间的通信。每隔 1s 计数值加一,从而也实现了 7 段数码管的周期性的显示。

具体实现如下:

```
void Task_Led(void *pdata)
{
   uint32 t cnt=0;
   while(1)
   {
       GPIOSetValue(PORT3, 0, 0); // 升 LED1
       GPIOSetValue(PORT3, 1, 0); // 升 LED2
       // 广播方式发送计数值指针(Mbox)
       OSMboxPostOpt(Led Mbox,
                                       (void
                                                    *)&cnt,
OS_POST_OPT_BROADCAST);
       cnt ++;
       OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 500);
       GPIOSetValue(PORT3, 0, 1); // 关 LED1
       GPIOSetValue(PORT3, 1, 1); // 关LED2
       OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 500);
   }
```

4、7段数码管任务

该任务与 LED 灯任务之间通过消息邮箱进行通信,通过 LED 任务释放资源,然后该任务接收资源并完成7段数码管的周期显示。具体实现:

```
void Task_Seg7Led(void *pdata)
{
```

```
uint8_t err;
uint32_t *led_cnt;

while(1)
{
    led_cnt = (uint32_t *)OSMboxPend(Led_Mbox, 0, &err);
    Seg7Led_Put((*led_cnt)%10);
}
```

在任务获取到资源之后,通过 Seg7Led_Put()函数,将变量 led_cnt 的值在 7 段数码管中得以显示。

5、统计任务

该任务周期的进行各个任务对 CPU 的占用情况以及堆栈的使用情况。我们可以通过串口得到结果。

```
void Task_Monitor(void *pdata)
{
   OS_STK_DATA
                      stk;
   uint32 t
               lu0;
   while(1)
   {
       lu0 = OSTimeGet() / OS_TICKS_PER_SEC;
       printf("\r\n\r\nSecond: %d,
                                    MCU-Used: %d%c",
                                                         lu0,
OSCPUUsage, '%');
       printf("\r\n----");
       OSTaskStkChk(OS_LOWEST_PRIO-1, &stk);
       printf("\r\nStat:
                       %4u - %4u = %4u",
                      stk.OSUsed/4+stk.OSFree/4, stk.OSUsed/4,
stk.OSFree/4);
```

```
OSTaskStkChk(OS_LOWEST_PRIO, &stk);
        printf("\r\nldle:
                         %4u - %4u = %4u"
                        stk.OSUsed/4+stk.OSFree/4, stk.OSUsed/4,
stk.OSFree/4);
        OSTaskStkChk(Task_Led_PRIO, &stk);
                        %4u -%4u =%4u",
        printf("\r\nLed:
                        stk.OSUsed/4+stk.OSFree/4, stk.OSUsed/4,
stk.OSFree/4);
        OSTaskStkChk(Task_Seg7Led_PRIO, &stk);
        printf("\r\nSeg7Led: %4u -%4u =%4u",
                        stk.OSUsed/4+stk.OSFree/4, stk.OSUsed/4,
stk.OSFree/4);
        OSTaskStkChk(Task_Key_PRIO, &stk);
                          %4u -%4u =%4u",
        printf("\r\nKey:
                        stk.OSUsed/4+stk.OSFree/4, stk.OSUsed/4,
stk.OSFree/4);
        OSTaskStkChk(Task_BeepFan_PRIO, &stk);
        printf("\r\nBeepFan: %4u -%4u =%4u",
                        stk.OSUsed/4+stk.OSFree/4, stk.OSUsed/4,
stk.OSFree/4);
        OSTaskStkChk(Task_Monitor_PRIO, &stk);
        printf("\n Monitor: %4u -%4u =%4u",
                        stk.OSUsed/4+stk.OSFree/4, stk.OSUsed/4,
stk.OSFree/4);
        OSTimeDlyHMSM(0, 0, 1, 0);
```

}