# 实验 05\_光线传感器的使用

### 【实验目的】:

- 1、学习光线传感器 ISL29003 的原理
- 2、掌握光线传感器 ISL29003 的使用方法
- 3、复习 I2C 总线的使用

## 【实验环境】:

- 1、FS\_11C14 开发板
- 2 FS Colink V2.0
- 3, RealView MDK (Keil uVision4)

# 【实验步骤】:

- 1、在 light 文件夹下找到并打开 project. uvproj 文件;
- 2、编译此工程;
- 3、通过 FS\_Colink 下载编译好的工程到 FS\_11C14 开发板;
- 4、按 Reset 键复位开发板,观察 OLED 显示;
- 5、分别把开发板放在光照程度不同的地方,观察 OLED 显示;
- 6、查看 ISL29003 芯片手册, 学习其原理及使用方法;
- 7、对照原理图分析实验代码


## 【实验现象】




OLED 显示处理后光线的数据,分别把开发板放在光照程度不同的地方, OLED 显示值会发生相应的变化,如图:



正常环境中



用笔遮挡后值变小





用光照后值大

### 【实验分析】

硬件分析:

由原理图可知 ISL29003 通过 I2C 总线与 LPC11C14 进行通信, 其中 PIO0\_4 作为 ISL29003 的 SDA, PIO0\_5 作为 ISL29003 的 SCL, PIO0\_7 作为 ISL29003 的 Light\_nINT。





```
软件分析:
```

光感测试程序:

void Light\_Test(void)
{

char buf[24]; uint32 t lux;

OLED\_ClearScreen(); //清屏

OLED\_DisStrLine(0, 0, "Light"); //在第一行显示"Light"

I2CInit(I2CMASTER, 0); //I2C 初始化

```
light_init();
  light_enable();
  light_setRange(LIGHT_RANGE_4000);
  printf("\r\n");
  while(1)
  {
    lux = light_read();
                                           //读取 Light 值
    snprintf(buf, 20, "%d
                            ", lux);
                                           //将 lux 的值以%d 格式存放到 buf 里
                                               //显示 buf
    OLED_DisStrLine(2, 0, (uint8_t *)buf);
    printf("%d ", lux);
    delay_ms(300);
  }
}
    读取 Light 值:
uint32_t light_read(void)
{
    uint32_t data = 0;
    uint8_t buf[1];
    buf[0] = ADDR_LSB_SENSOR;
    I2CWrite(LIGHT_I2C_ADDR, buf, 1);
    I2CRead(LIGHT_I2C_ADDR, buf, 1);
    data = buf[0];
    buf[0] = ADDR MSB SENSOR;
    I2CWrite(LIGHT_I2C_ADDR, buf, 1);
    I2CRead(LIGHT I2C ADDR, buf, 1);
    data = (buf[0] << 8 \mid data);
    /* Rext = 100k */
    /* E = (range(k) * DATA) / 2^n */
    //return (range*data / width);
    data *= range;
    data /= width;
    return data;
}
```